artificial Christmas tree

Product ID. Q7XGU

Scan for Support
support@garvee.com



Distributed by
GARVEE.com

THIS PRODUCT MAY CONTAIN FLOCKING POWDER

For flocked trees, assemble this product outside or on a disposable surface for easy cleanup. Keep out of reach of children and pets if possible.Avoid contact with the face, eyes, and mouth. Wash affected areas thoroughly in case of accidental exposure.

DIESES PRODUKT KANN FLOCKPULVER ENTHALTEN

Für geschneite Bäume sollte das Produkt im Freien oder auf einer wegwerfbaren Unterlage zusammengebaut werden, um die Reinigung zu erleichtern. Wenn möglich, von Kindern und Haustieren fernhalten. Vermeiden Sie Kontakt mit Gesicht, Augen und Mund. Betroffene Stellen bei versehentlichem Kontakt gründlich waschen.

ESTE PRODUCTO PUEDE CONTENER POLVO DE FLOCKING

Para árboles nevados, monte este producto al aire libre o sobre una superficie desechable para facilitar la limpieza. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas si es posible. Evite el contacto con la cara, los ojos y la boca. Lave las áreas afectadas a fondo en caso de exposición accidental.

CE PRODUIT PEUT CONTENIR DE LA POUDRE FLOCKING

Pour les arbres enneigés, assemblez ce produit à l'extérieur ou sur une surface jetable pour un nettoyage facile. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques si possible. Évitez tout contact avec le visage, les yeux et la bouche. En cas d'exposition accidentelle, lavez soigneusement les zones affectées.

QUESTO PRODOTTO POTREBBE CONTENERE POLVERE DI FLOCKING

Per alberi innevati, assemblare questo prodotto all'aperto o su una superficie usa e getta per una facile pulizia. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici, se possibile. Evitare il contatto con viso, occhi e bocca. In caso di esposizione accidentale, lavare accuratamente le aree interessate.

www.garvee.com

This instruction applies to the 4.5-foot, 6-foot, 7.5-foot, 9-foot, or 12-foot variation of the tree.

Diese Anleitung gilt für die Varianten des Baumes mit einer Höhe von 137 cm, 183 cm, 229 cm, 274 cm oder 366 cm.

Esta instrucción se aplica a las variantes del árbol de 137 cm, 183 cm, 229 cm, 274 cm o 366 cm.

Cette instruction s'applique aux variantes de l'arbre de 137 cm, 183 cm, 229 cm, 274 cm ou 366 cm.

Questa istruzione si applica alla variante dell'albero da 137 cm, 183 cm, 229 cm, 274 cm o 366 cm.

www.garvee.com



NOTICE
Please retain these instructions for future reference.

- Firmly secure all screws before use.
- Product is intended for indoor use only.
- Do not place this tree in a wet location.
- This seasonal product is not intended for permanent installation or use.
- Do not use or store this item in the proximity of open flame, flammable/combustible chemicals, or other strong heat sources.
- If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
- Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer's instructions as this could void the product warranty.
- This product is intended for residential use only.

AVISO
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

- Apriete firmemente todos los tornillos antes de usar.
- Este producto está diseñado solo para uso en interiores.
- No coloque este árbol en lugares húmedos.
- Este producto estacional no está destinado a instalación o uso permanente.
- No use ni almacene este artículo cerca de llamas abiertas, químicos inflamables/combustibles u otras fuentes de calor intenso.
- Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el artículo hasta que se repare y/o se instalen piezas de repuesto originales.
- No utilice este artículo de manera inconsistente con las instrucciones del fabricante, ya que esto podría anular la garantía.
- Este producto está destinado solo para uso residencial.

HINWEIS
Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Referenz auf.

- Alle Schrauben vor der Verwendung fest anziehen.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Stellen Sie diesen Baum nicht an feuchten Orten auf.
- Dieses Saisonprodukt ist nicht für dauerhafte Installation oder Nutzung vorgesehen.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht in der Nähe offener Flammen, entzündlicher/verbrennbarer Chemikalien oder anderer starker Hitzequellen.
- Falls Teile fehlen, beschädigt, gebrochen oder abgenutzt sind, beenden Sie die Nutzung, bis Reparaturen durchgeführt und/oder Original-Ersatzteile eingebaut wurden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht entgegen den Herstelleranweisungen, da dies die Produktgarantie erlöschen lässt.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

NOTICE
Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

- Serrez fermement toutes les vis avant utilisation.
- Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur.
- Ne placez pas cet arbre dans un endroit humide.
- Ce produit saisonnier n'est pas destiné à une installation ou une utilisation permanente.
- N'utilisez ni ne rangez cet article à proximité d'une flamme nue, de produits chimiques inflammables/combustibles ou d'autres sources de chaleur intense.
- Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser l'article jusqu'à réparation et/ou remplacement par des pièces d'origine.
- N'utilisez pas cet article de manière incompatible avec les instructions du fabricant, car cela pourrait annuler la garantie.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage résidentiel.

AVVISO
Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

- Fissare saldamente tutte le viti prima dell'uso.
- Questo prodotto è destinato solo a uso interno.
- Non posizionare quest'albero in luoghi umidi.
- Questo prodotto stagionale non è destinato a installazione o uso permanente.
- Non utilizzare o conservare questo articolo vicino a fiamme libere, sostanze chimiche infiammabili/combustibili o altre fonti di calore intenso.
- Se mancano parti, sono rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso fino alla riparazione e/o all'installazione di pezzi di ricambio originali.
- Non utilizzare questo articolo in modo incoerente con le istruzioni del produttore, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia.
- Questo prodotto è destinato solo a uso residenziale.

HARDWARE
ZUBEHÖR
HERRAMIENTAS
QUINCALLERIE
HARDWARE

1 BASE SCREW



1 PC / 3 PCS



LADDER (REQUIRED)

LEITER (ERFORDERLICH) | ESCALERA (NECESARIA) | ÉCHELLE (NÉCESSAIRE) | SCALA (NECESSARIA)



2 PERSON ASSEMBLY

MONTAGE MIT 2 PERSONEN | MONTAJE CON 2 PERSONAS | ASSEMBLAGE À 2 PERSONNES | MONTAGGIO CON 2 PERSONE



UP TO 120 MIN. ASSEMBLY

MONTAGE DAUERT BIS ZU 120 MIN | MONTAJE HASTA 120 MIN | ASSEMBLAGE JUSQU'À 120 MIN | MONTAGGIO FINO A 120 MIN

PARTS
LTEILE
PARTES
PIÈCES
PARTI

A TOP SECTION



1 PC

B MIDDLE SECTION



1 PC

B2 MIDDLE SECTION II



1 PC

FOR 9FT/12FT TREE
FÜR 9-FUß/12-FUß-BAUM
PARAÁRBOL DE 9 PIES/12 PIES
POUR ARBRE DE 9 PIEDS/12 PIEDS
PER ALBERO DI 9 PIEDI/12 PIEDI

B3 MIDDLE SECTION III



1 PC

FOR 12FT TREE ONLY
NUR FÜR 12-FUß-BAUM
SOLO PARAÁRBOL DE 12 PIES
UNIQUEMENT POUR ARBRE DE 12 PIEDS
SOLO PER ALBERO DI 12 PIEDI

C BOTTOM SECTION



1 PC

D BASE



1 PC

NOTE: Wires may come wrapped around frame pieces. Locate and unwrap wires before assembly.

HINWEIS: Drähte können um Rahmenteile gewickelt sein. Drähte vor der Montage lokalisieren und abwickeln.

NOTA: Los cables pueden venir enrollados alrededor de las piezas del marco. Localice y desenrolle los cables antes del montaje.

REMARQUE : Les fils peuvent être enroulés autour des pièces du cadre. Localisez et déroulez les fils avant l'assemblage.

NOTA: I fili potrebbero essere avvolti attorno alle parti del telaio. Individuare e svolgere i fili prima del montaggio.



TYPE A

TYPE A PRODUCT ASSEMBLY | MONTAGE DES TYP-A-PRODUKTS | ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO TIPO A | ASSEMBLAGE DU PRODUIT TYPE A | ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO TIPO A

1

Assemble the tree.

NOTE: Bottom section is wider than the middle section. Make sure sections are arranged in the correct order.

Baum zusammenbauen.

HINWEIS: Der untere Teil ist breiter als der mittlere Teil.Stellen Sie sicher, dass die Teile in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind.

Ensamble el árbol.

NOTA: La sección inferior es más ancha que la sección media.Aseg úrese de que las secciones estén dispuestas en el orden correcto.

Assemblez l'arbre.

REMARQUE : La section inférieure est plus large que la section médiane.Assurez-vous que les sections sont disposées dans le bon ordre.

Montare l'albero.

NOTA: La sezione inferiore è più larga della sezione centrale.Assicurarsi che le sezioni siano disposte nell'ordine corretto.



Please remove the caps on the end of the poles before assembly.

Bitte entfernen Sie die Kappen an den Enden der Stangen vor der Montage.

Por favor, retire las tapas de los extremos de los postes antes del montaje.

Veuillez retirer les bouchons aux extrémités des poteaux avant l'assemblage.

Rimuovere i tappi alle estremità dei pali prima del montaggio.



TYPE A PRODUCT ASSEMBLY | MONTAGE DES TYP-A-PRODUKTS | ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO TIPO A | ASSEMBLAGE DU PRODUIT TYPE A | ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO TIPO A

2

Connect all the corresponding plugs.
Spread out the branches and arrange them to your preference.
Insert the bottom plug into a wall outlet to turn the lights on.

NOTE: Spare bulbs may be included and are attached to the plugs.

Verbinden Sie alle entsprechenden Stecker.
Breiten Sie die Äste aus und ordnen Sie sie nach Ihren Wünschen an.
Stecken Sie den unteren Stecker in eine Steckdose, um die Lichter einzuschalten.

HINWEIS: Ersatzbirnen könnten enthalten sein und sind an den Steckern befestigt.

Conecte todos los enchufes correspondientes.
Extienda las ramas y organícelas según su preferencia.
Conecte el enchufe inferior a un tomacorriente para encender las luces.

NOTA: Pueden incluirse bombillas de repuesto que están adheridas a los enchufes.

Connectez toutes les prises correspondantes.
Étalez les branches et disposez-les selon vos préférences.
Branchez la prise inférieure dans une prise murale pour allumer les lumières.

REMARQUE: Des ampoules de rechange peuvent être fournies et sont fixées aux prises.

Collegare tutte le spine corrispondenti.
Distendere i rami e sistemarli secondo le proprie preferenze.
Inserire la spina inferiore in una presa a muro per accendere le luci.

NOTA: Potrebbero essere incluse lampadine di ricambio attaccate alle spine.



4.5FT TREE



6FT & 7.5FT TREE



9FT TREE



12FT TREE

TYPE B PRODUCT ASSEMBLY | MONTAGE DES TYP-B-PRODUKTS | ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO TIPO B | ASSEMBLAGE DU PRODUIT TYPE B | ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO TIPO B

3

Insert plug into a wall outlet. Press the pedal switch to toggle lights on/off.

NOTE: Branches come spread out and maintain their shape.Lights are powered through connectors in the pole; make sure they are properly joined.

Stecker in die Steckdose einstecken. Durch Drücken des Fußschalters können die Lichter ein- und ausgeschaltet werden.

HINWEIS: Die Äste sind bereits ausgebreitet und behalten ihre Form. Die Lichter werden durch Verbindungen in der Stange mit Strom versorgt; stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß verbunden sind.

Conecte el enchufe a un tomacorriente. Presione el interruptor de pedal para encender/apagar las luces.

NOTA: Las ramas vienen extendidas y mantienen su forma. Las luces se alimentan a través de conectores en el poste; asegúrese de que estén correctamente unidos.

Branchez la prise dans une prise murale. Appuyez sur l'interrupteur à pédale pour allumer/éteindre les lumières.

REMARQUE: Les branches sont déjà étalées et conservent leur forme. Les lumières sont alimentées par des connecteurs dans le poteau; assurez-vous qu'ils sont correctement joints.

Inserire la spina in una presa a muro. Premere l'interruttore a pedale per accendere/spegnere le luci.

NOTA: I rami sono già distesi e mantengono la loro forma. Le luci sono alimentate attraverso connettori nel palo; assicurarsi che siano correttamente collegati.



4.5FT TREE



6FT & 7.5FT TREE



9FT TREE



12FT TREE

FLUFFING INSTRUCTIONS | ANLEITUNG ZUM AUFLOCKERN | INSTRUCCIONES PARA ESPONJAR | INSTRUCTIONS POUR ÉPOINTILLER | ISTRUZIONI PER APRIRE I RAMI

For an optimum appearance and satisfaction, this product **MUST** be fluffed according to the following directions.

NOTE: Start from the interior and work outward.

Für ein optimales Aussehen und Zufriedenheit MUSS dieses Produkt nach folgenden Anweisungen aufgelockert werden.

HINWEIS: Beginnen Sie von innen und arbeiten Sie nach außen.

Para obtener una apariencia óptima y satisfacción, este producto DEBE esponjarse según las siguientes instrucciones.

NOTA: Comience desde el interior hacia el exterior.

Pour une apparence optimale et une satisfaction garantie, ce produit DOIT être épointillé selon les directives suivantes.

REMARQUE : Commencez par l'intérieur et progressez vers l'extérieur.

Per un aspetto ottimale e completa soddisfazione, questo prodotto DEVE essere aperto secondo le seguenti istruzioni.

NOTA: Iniziare dall'interno e procedere verso l'esterno.

1. Find the innermost branch tips and open them in a "V" shape.

Suchen Sie die innersten Zweigspitzen und öffnen Sie sie in einer "V"-Form.

Encuentre las puntas de las ramas más internas y ábralas en forma de "V".

Trouvez les extrémités des branches les plus internes et ouvrez-les en forme de "V".

Trovare le punte dei rami più interne e aprirle a forma di "V".



2. Open the next set of (3) branch tips with pointing outward, and one pointing up.

Öffnen Sie die nächste Gruppe (3) Zweigspitzen, wobei die meisten nach außen und eine nach oben zeigen.

Abra el siguiente grupo (3) de puntas de ramas, con la mayoría apuntando hacia afuera y una hacia arriba.

Ouvrez le prochain groupe (3) d'extrémités de branches, la plupart pointant vers l'extérieur et une vers le haut.

Aprire il successivo gruppo (3) di punte dei rami, con la maggior parte rivolte verso l'esterno e una verso l'alto.



3. Open the next set of (4) branch tips with two pointing outward, and two in a wide "V" shape.

Öffnen Sie die nächste Gruppe (4) Zweigspitzen mit zwei nach außen gerichteten und zwei in einer breiten "V"-Form.

Abra el siguiente grupo (4) de puntas de ramas con dos hacia afuera y dos en forma de "V" amplia.

Ouvrez le prochain groupe (4) de pointes de branches avec deux pointant vers l'extérieur et deux en forme de "V" large.

Aprire il prossimo gruppo (4) di punte dei rami con due rivolte verso l'esterno e due a forma di "V" ampia.



4. Open the next set of (5) branch tips in a five-pointed "Star" shape.

Öffnen Sie die nächste Gruppe (5) Zweigspitzen in einer fünfzackigen "Stern"-Form.

Abra el siguiente grupo (5) de puntas de ramas en forma de "Estrella" de cinco puntas.

Ouvrez le prochain groupe (5) de pointes de branches en forme d'"Étoile" à cinq branches.

Aprire il prossimo gruppo (5) di punte dei rami a forma di "Stella" a cinque punte.



FLUFF TIME (APPROXIMATE)
TEMPS D'ÉPOINTILLAGE (ESTIMÉ)
AUFLOCKERUNGSZEIT (CA.)
TEMPO DI APERTURA RAMI (APPROSSIMATIVO)
TIEMPO DE ESPONJADO (APROX.)

Christmas Trees **Weihnachtsbäume** **Árboles de Navidad** **Arbres de Noël** **Alberi di Natale**	30-120 min.
Wreaths **Kränze** **Coronas** **Couronnes** **Ghirlande**	30-45 min.
Garlands **Girlanden** **Guirnaldas** **Guirlandes** **Festoni**	15-30 min.
Pathway Trees **Wegbeleuchtungsbäume** **Árboles para senderos** **Arbres d'allée** **Alberi da vialetto**	15-30 min.

Distributed by Garvee

www.garvee.com

GARVEE

support@garvee.com