VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrosse Goal Backstop Net

MODEL:CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CQGU001/CQGU004



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

- ► Always inspect the goal post and net for defects before use and replace damaged parts.
- ► Do not use the goal with faulty parts.
- ► The goal must always be secured to the ground. Weights to be used on hard surfaces,ground anchors on grass.
- ► Never climb on the net or the goal frame.The goal must never be used without the net fitted.Please always adhere to the safety instructions.
- ► Remove all weights and anchors before moving or disassembling the goal.Do not use the goal in windy weather.
- ► Do not use the goal in sub zero temperatures.We advise adult supervision during assembly and use.Do not drop any heavy objects on the tubes.
- ► When dismantling the goal ensure that all fittings are packed away, and none are left on the playing surface.

WARNING:

Check regularly that pegs are secure. Loose pegs may cause injury. Care should be taken when using a mallet as misuse may cause injury.

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USE.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.

INTENDED USE & AGE

This lacrosse goal is intended for recreational use only.

For use by players aged 14 years and older only.

ADULT SUPERVISION

Use only under the supervision of a responsible adult.

Ensure all users understand proper use and safety rules.

LOCATION & INSTALLATION

Set up only on flat, level, stable, non_ slip ground (grass, turf or sand).

Do not use on hard, uneven, sloped or slippery surfaces.

Secure the goal firmly to prevent tipping, overturning or movement during play.

STRUCTURAL SAFETY

Do not climb, stand, sit, hang, jump or lean on the frame, net, brackets or base.

Do not use the goal as a support, swing or obstacle.

Misuse may cause structural failure, collapse or serious injury.

INSPECTION BEFORE EACH USE

Inspect the entire goal before every use.

Do not use if any part is cracked, bent, broken, loose, torn or missing.

Tighten all hardware before use.

Stop use immediately if damage occurs.

PROTECTIVE EQUIPMENT

Always use appropriate sports safety equipment, including helmet, eye protection, gloves and mouthguard during play.

Keep fingers, hands, face and head away from the frame, net and cords.

ENVIRONMENTAL SAFETY

Do not use in strong wind, rain, storm or poor lighting conditions.

Do not leave the goal unattended during use.

Keep children, pets and bystanders away from the playing area.

ASSEMBLY & MODIFICATION

Follow assembly instructions completely.

Do not modify, alter or replace parts with non_ genuine components. Unauthorized modification will void safety and warranty.

LIABILITY DISCLAIMER

The manufacturer shall not be liable for injury, loss or damage caused by:

Improper assembly, installation or anchoring

Misuse, abuse or neglect

Failure to follow safety instructions

Unauthorized modification

Inadequate supervision



COMPLIANCE STATEMENT


This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada.

SPECIFICATIONS

Model	CQGU001	CQGU004
Product size	3600x2790 mm	4267x3048mm
Color	Black&Orange	
Material	Polyester knotless net / Fiberglass pole / Iron tube	
Netting	5-strand 600D 1.75" black polyester knotless net	
Fiberglass pole	16mm hollow fiberglass pole	

PART List

Model	Picture	Qty	Picture	Qty	Picture	Qty
CQGU001	A 	2 PCS	B 	2 PCS	C 	4PCS
	D 	1 PCS	E 	2 PCS	F 	2PCS
	G 	14 PCS	H 	1 PCS	I 	2 PCS
	J 	8 PCS				

Model	Picture	Qty	Picture	Qty	Picture	Qty
CQGU004	A 	2 PCS	B 	2 PCS	C 	4PCS
	D 	1 PCS	E 	2 PCS	F 	2PCS
	G 	14 PCS	H 	1 PCS	I 	2 PCS
	J 	8 PCS				

Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts. Please pay attention to the number label on the surface of the packaging.

Installation Introduction

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Preparation for Assembly

- Lay out all parts within easy reach
- Read instructions completely before starting assembly.
- Assemble goal on smooth, flat surface

2) Goal Assembly

- Assemble all pieces of tubing as shown
- Be sure all pieces are completely inserted until locking buttons snap into place

STEP1:


Unwrap and lay outall parts,As shown in the figure.




STEP2:

Fix Bracket A to the left and right sides of the corresponding goal frame following the installation sequence numbered in Figures 1-2.

Warm Tips： The bracket fits both 38 mm and 32 mm hoops. The 38 mm hoop can be mounted directly. For the 32 mm hoop, fix the spacer onto the bracket before installation.










Fit the spacer in advance when mounting the φ32 mm hoop.

STEP3:

Pass U-shaped iron hook B through the matching holes of bracket A, then fasten and secure with wing nut E.

NOTE: Repeat steps 2 and 3 for the opposite top corner.








STEP4:

Assemble fiberglass poles, and insert the top of each pole into each top corner cap of the goal net.




STEP5:

Insert the bottom of eachfiberglass pole into thebackstop base.




STEP6:

Use the rope ties thatare applied to the bottominner corners of thenetting to tie thebackstop net to eachgoal post.




STEP7:

Drape the backstop netting in front of goal. Use steel clips to attach backstop netting to the inside of the goal netting.



STEP8:

Fill sand bags (sand notincluded) and fasten tobackstop netting usingself-stick straps.



CLEANING AND MAINTENANCE

►Clean the stand with a wet towel, the Net can be removed for washing and allowed to dry naturally.

Manufacturer: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Address: 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China.
E-mail: support@vevor.com
AUS Importer: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia.
USA Importer: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
CA Importer: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Canada, M2J4V6.

EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd,Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Filet de but de crosse

MODÈLE : CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : CQGU001/CQGU004



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci d'utiliser ce produit. Afin de vous assurer de pouvoir utiliser la machine correctement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

Veuillez lire attentivement les précautions et les règles de sécurité de cette page afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions d'utilisation.

entretien et nettoyage. Les avertissements et instructions présentés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles.
La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés à ce produit, car nous partons du principe que les utilisateurs se conformeront à ces normes.
Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

► Avant toute utilisation, inspectez toujours les poteaux et le filet afin de déceler d'éventuels défauts et remplacez les pièces

endommagées. ► N'utilisez pas le but si des pièces sont défectueuses.

► Le but doit toujours être solidement fixé au sol. Des poids doivent être utilisés sur les surfaces dures, des ancrages au sol sur l'herbe.

► Ne jamais grimper sur le filet ni sur la structure du but. Le but ne doit jamais être utilisé sans le filet. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité. ► Retirez tous les poids et les ancrages

avant de déplacer ou de démonter le but. Ne pas utiliser le but par temps venteux.

► Ne pas utiliser le but par températures négatives. Nous conseillons aux adultes de l'utiliser.

Superviser la supervision pendant le montage et l'utilisation. Ne pas laisser tomber d'objets lourds sur les tubes.

► Lors du démontage du but, veillez à ranger toutes les fixations et à n'en laisser aucune sur la surface de jeu.

AVERTISSEMENT:

Vérifiez régulièrement que les chevilles sont bien fixées. Des chevilles mal fixées peuvent causer des blessures.
Soyez prudent lorsque vous utilisez un maillet, car une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS

AVANT UTILISATION.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

UTILISATION PRÉVUE ET ÂGE

Ce but de crosse est destiné à un usage récréatif uniquement.

Réservé aux joueurs âgés de 14 ans et plus.

SURVEILLANCE D'UN ADULTE

À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte responsable.

S'assurer que tous les utilisateurs comprennent les règles d'utilisation et de sécurité.

EMPLACEMENT ET INSTALLATION

À installer uniquement sur un sol plat, de niveau, stable et non glissant (herbe, gazon ou sable).

Ne pas utiliser sur des surfaces dures, irrégulières, en pente ou glissantes.

Fixez solidement le but pour éviter qu'il ne bascule, ne se renverse ou ne bouge pendant le jeu.

SÉCURITÉ STRUCTURELLE

Ne pas grimper, se tenir debout, s'asseoir, se suspendre, sauter ou s'appuyer sur le cadre, le filet, les supports ou la base.

N’utilisez pas le but comme support, balançoire ou obstacle.

Une mauvaise utilisation peut entraîner une défaillance structurelle, un effondrement ou des blessures graves.

INSPECTION AVANT CHAQUE UTILISATION Inspectez

l'ensemble du but avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser si une pièce quelconque est fissurée, pliée, cassée, desserrée, déchirée ou manquante.

Serrer tous les éléments de fixation avant utilisation.

Cessez immédiatement l'utilisation en cas de dommages.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

Utilisez toujours l'équipement de sécurité sportive approprié, notamment un casque, des lunettes de protection, des gants et un protège-dents, pendant la pratique du sport.

Gardez vos doigts, vos mains, votre visage et votre tête éloignés du cadre, du filet et des cordes.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Ne pas utiliser en cas de vent fort, de pluie, d'orage ou de faible luminosité.

Ne laissez pas le but sans surveillance pendant son utilisation.

Tenez les enfants, les animaux domestiques et les passants éloignés de l'aire de jeux.

ASSEMBLAGE ET MODIFICATION Suivez

scrupuleusement les instructions d'assemblage.

Ne modifiez pas, n'altérez pas et ne remplacez pas les pièces par des composants non authentiques.

Toute modification non autorisée annulera la sécurité et la garantie.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Le fabricant ne sera pas responsable des blessures, pertes ou dommages causés.

par:

Assemblage, installation ou ancrage incorrects

mauvaise utilisation, abus ou négligence

Non-respect des consignes de sécurité

Modification non autorisée

Supervision inadéquate

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Ce produit est fabriqué conformément aux normes de sécurité applicables.

normes et réglementations pour l'Union européenne, le Royaume-Uni,
États-Unis et Canada.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	CQGU001	CQGU004
Taille du produit	3600x2790 mm	4267x3048mm
Couleur	Noir et orange	
Matériel	Filet en polyester sans nœuds / Poteau en fibre de verre / Tube en fer	
Filets	Filet en polyester noir sans nœuds, 5 brins, 600D, 4,4 cm (1,75 po).	
Fibre de verre Non	Poteau creux en fibre de verre de 16 mm	

Liste des pièces

Modèle	Image	Qté	Image	Qté	Image	Qté
CQGU001	UN 	2 pièces	B 	2 pièces	C 	4 pièces
	D 	1 pièce	ET 	2 pièces	F 	2 pièces
	G 	14 pièces	H 	1 pièce	- 	2 pièces
	J 	8 PIÈCES				

Modèle	Image	Qté	Image	Qté	Image	Qté
CQGU004	UN 	2 pièces	B 	2 pièces	C 	4 pièces
	D 	1 pièce	ET 	2 pièces	F 	2 pièces
	G 	14 pièces	H 	1 pièce	- 	2 pièces
	J 	8 PIÈCES				

Remarque : la quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à la quantité réellement utilisée et à la quantité non utilisée.

Les pièces sont des pièces de rechange. Veuillez prêter attention à l'étiquette numérotée sur la surface de la pièce.

conditionnement.

Introduction à l'installation

Remarque : Veuillez vous référer aux numéros de pièces et vous assurer que toutes les pièces sont incluses.

1) Préparation de l'assemblage

• Disposez toutes les pièces à portée de main. • Lisez attentivement les instructions avant de commencer le montage.

· Monter le but sur une surface lisse et plane


2) Assemblage des objectifs

Assemblez tous les morceaux de tube comme indiqué.

• Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement insérées jusqu'aux boutons de verrouillage s'enclencher en place

ÉTAPE 1 :


Déballez et disposez toutes les pièces, comme indiqué sur la figure.



ÉTAPE 2 :

Fixez le support A aux côtés gauche et droit du cadre de but correspondant en suivant la séquence d'installation numérotée dans les figures 1-2.

Conseils pratiques : Le support convient aux cerceaux de 38 mm et de 32 mm. L'arceau de 38 mm peut être monté directement. Pour l'arceau de 32 mm, fixez l'entretoise sur le support avant l'installation.










Installez l'entretoise à l'avance lors du montage de l'arceau de φ32 mm.

ÉTAPE 3 :

Passez le crochet en fer en forme de U B à travers les trous correspondants du support A, puis fixez et sécurisez avec l'écrou à oreilles E.


REMARQUE : Répétez les étapes 2 et 3 pour le coin supérieur opposé.






ÉTAPE 4 :

Assemblez les poteaux en fibre de verre et insérez l'extrémité supérieure de chaque poteau dans le capuchon d'angle supérieur du filet de but.




ÉTAPE 5 :

Insérez l'extrémité inférieure de chaque poteau en fibre de verre dans la base du pare-balles.




ÉTAPE 6 :

Utilisez les attaches en corde fixées aux coins inférieurs intérieurs du filet pour attacher le filet de protection à chaque poteau de but.




ÉTAPE 7 :

Placez le filet de protection devant le but. Fixez-le à l'intérieur du filet de but à l'aide de pinces métalliques.



ÉTAPE 8 :

Remplissez les sacs de sable (sable non inclus) et fixez-les au filet de protection arrière à l'aide de sangles auto-adhésives.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

►Nettoyez le support avec une serviette humide, le filet peut être retiré pour être lavé et laissé sécher naturellement.

Fabricant : Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adresse : 4e étage, bâtiment 2, n° 599 Wan Zhen Road, sous-district de Zhenxin Xincun, district de Jiading, Shanghai, 201800 Chine.
Courriel : support@vevor.com
Importateur AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122 Australie.
Importateur américain : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
Importateur CA : MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Canada, M2J4V6.
EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Adresse : Bureau 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irlande.
Courriel : service-eu@vevor.com Tél. : +353 874 373 999
UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Adresse : 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Royaume-Uni
Courriel : service-uk@vevor.com Tél. : +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrosse-Torfangnetz

MODELL: CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CQGU001/CQGU004



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das Gerät korrekt bedienen können, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sie später wiederzufinden. Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zur Bedienung.

Wartung und Reinigung. Die in diesem Handbuch enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken.
Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht eingebaut, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten werden.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERE ARBEITSPRAXIS

ÿ Überprüfen Sie Torpfosten und Netz vor Gebrauch stets auf Mängel und ersetzen Sie beschädigte Teile. ÿ Benutzen Sie das Tor nicht

mit defekten Teilen.

ÿ Das Tor muss stets fest im Boden verankert werden. Auf harten Oberflächen sind Gewichte, auf Rasen Bodenanker zu verwenden.

ÿ Klettern Sie niemals auf das Netz oder den Torrahmen. Das Tor darf niemals ohne montiertes Netz benutzt werden. Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshinweise. ÿ Entfernen Sie alle Gewichte und

Verankerungen, bevor Sie das Tor bewegen oder abbauen. Benutzen Sie das Tor nicht bei windigem Wetter.

ÿ Das Tor sollte nicht bei Minustemperaturen verwendet werden. Wir empfehlen Erwachsenen

Bei Montage und Gebrauch beaufsichtigen. Keine schweren Gegenstände auf die Rohre fallen lassen.

ÿ Beim Abbau des Tores ist darauf zu achten, dass alle Beschläge verstaut werden und keine Teile auf der Spielfläche zurückbleiben.

WARNUNG:

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Stifte fest sitzen. Lose Stifte können Verletzungen verursachen. Seien Sie beim Umgang mit dem Hammer vorsichtig, da unsachgemäße Verwendung zu Verletzungen führen kann.

LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE VOR GEBRAUCH.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

Verwendungszweck und Alter

Dieses Lacrosse-Tor ist nur für den Freizeitgebrauch bestimmt.

Nur für Spieler ab 14 Jahren.

AUFSICHT DURCH

ERWACHSENE NUR UNTER AUFSICHT BENUTZEN.

Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die korrekten Gebrauchs- und Sicherheitsregeln verstehen.

STANDORT & INSTALLATION

Nur auf ebenem, festem und rutschfestem Untergrund (Gras, Rasen oder Sand) aufstellen.

Nicht auf harten, unebenen, geneigten oder rutschigen Oberflächen verwenden.

Das Tor muss fest verankert sein, um ein Umkippen, Umstoßen oder Verrutschen während des Spiels zu verhindern.

Strukturelle Sicherheit

Das Klettern, Stehen, Sitzen, Hängen, Springen oder Anlehnen an Rahmen, Netz, Halterungen oder Sockel ist verboten.

Das Tor darf nicht als Stütze, Schaukel oder Hindernis benutzt werden.

Missbrauch kann zu strukturellem Versagen, Einsturz oder schweren Verletzungen führen.

VOR JEDER VERWENDUNG PRÜFEN Überprüfen

Sie das gesamte Ziel vor jeder Benutzung.

Nicht verwenden, wenn irgendein Teil beschädigt, verbogen, zerbrochen, locker, eingerissen oder fehlt.

Vor Gebrauch alle Befestigungselemente festziehen.

Bei Beschädigung die Nutzung sofort einstellen.

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Tragen Sie beim Sport stets die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Helm, Augenschutz, Handschuhe und Mundschutz.

Halten Sie Finger, Hände, Gesicht und Kopf von Rahmen, Netz und Schnüren fern.

UMWELTSICHERHEIT

Nicht bei starkem Wind, Regen, Sturm oder schlechten Lichtverhältnissen verwenden.

Lassen Sie das Tor während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.

Halten Sie Kinder, Haustiere und Umstehende vom Spielbereich fern.

MONTAGE & MODIFIKATION Die

Montageanleitung genau befolgen.

Teile dürfen nicht verändert, modifiziert oder durch nicht originale Komponenten ersetzt werden.

Unerlaubte Änderungen führen zum Erlöschen der Sicherheits- und Garantiebestimmungen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch

von:

Unsachgemäße Montage, Installation oder Verankerung

Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung

Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen

Unerlaubte Änderung

Unzureichende Aufsicht

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt.



Normen und Vorschriften für die Europäische Union, Vereinigtes Königreich,

Vereinigte Staaten und Kanada.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	CQGU001	CQGU004
Produktgröße	3600x2790 mm	4267 x 3048 mm
Farbe	Schwarz & Orange	
Material	Knotenloses Polyesternetz / Fiberglasstange / Eisenrohr	
Netz	5-strängiges, knotenloses Netz aus schwarzem Polyester, 600D, 1,75 Zoll Maschenweite.	
Fiberglas NEIN	16 mm Hohlfaserstange aus Fiberglas	

Teileliste

Modell	Bild	Menge	Bild	Menge	Bild	Menge
CQGU001	A 	2 Stück	B 	2 Stück	C 	4 Stück
	D 	1 Stück	UNO 	2 Stück	F 	2 Stück
	G 	14 Stück	H 	1 Stück	- 	2 Stück
	J 	8 Stück				

Modell	Bild	Menge	Bild	Menge	Bild	Menge
CQGU004	A 	2 Stück	B 	2 Stück	C 	4 Stück
	D 	1 Stück	UNO 	2 Stück	F 	2 Stück
	G 	14 Stück	H 	1 Stück	- 	2 Stück
	J 	8 Stück				

Hinweis: Die im Handbuch angegebene Teileanzahl entspricht dem tatsächlichen Verbrauch und dem ungenutzten Anteil.

Es handelt sich um Ersatzteile. Bitte beachten Sie das Nummernschild auf der Oberfläche des Teils.

Verpackung.

Installationseinführung

Hinweis: Bitte prüfen Sie anhand der Teilenummern, ob alle Teile enthalten sind.

1) Vorbereitung der Montage

• Legen Sie alle Teile in Reichweite bereit. •

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

• Tor auf glatter, ebener Oberfläche zusammenbauen

2) Zielsetzung


• Montieren Sie alle Rohrteile wie abgebildet.

• Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig eingesetzt sind, bis die Verriegelungsknöpfe einrasten.

einrasten

SCHRITT 1:

Alle Teile auspacken und wie in der Abbildung gezeigt auslegen.




SCHRITT 2:

Befestigen Sie die Halterung A an der linken und rechten Seite des entsprechenden Torrahmens gemäß der in den Abbildungen 1-2 angegebenen Montagereihenfolge.

Hinweis: Die Halterung passt sowohl für 38-mm- als auch für 32-mm-Räder.

Der 38-mm-Bügel kann direkt montiert werden. Beim 32-mm-Bügel muss der Abstandshalter vor der Montage an der Halterung befestigt werden.










Bringen Sie den Abstandshalter vorab an, wenn Sie den ÿ32 mm Reifen montieren.

SCHRITT 3:

Den U-förmigen Eisenhaken B durch die entsprechenden Löcher der Halterung A führen und anschließend mit der Flügelmutter E befestigen und sichern.


HINWEIS: Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die gegenüberliegende obere Ecke.






SCHRITT 4:

Die Fiberglasstangen werden zusammengebaut und die Spitze jeder Stange in die obere Eckkappe des Tornetzes eingesetzt.




SCHRITT 5:

Stecken Sie das untere Ende jeder Fiberglasstange in die Fangvorrichtung.




SCHRITT 6:

Verwenden Sie die an den unteren inneren Ecken des Netzes angebrachten Seilbinder, um das Fangnetz an jedem Torpfosten zu befestigen.




SCHRITT 7:

Das Fangnetz wird vor dem Tor angebracht. Mit Stahlklammern wird das Fangnetz an der Innenseite des Tornetzes befestigt.



SCHRITT 8:

Füllen Sie Sandsäcke (Sand nicht im Lieferumfang enthalten) und befestigen Sie diese mit selbstklebenden Gurten am Fangnetz.



REINIGUNG UND WARTUNG

ÿReinigen Sie den Ständer mit einem feuchten Tuch, das Netz kann

Zum Waschen herausgenommen und an der Luft trocknen gelassen.

Hersteller: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adresse: 4. Etage, Gebäude 2, Nr. 599 Wan Zhen Road, Unterbezirk Zhenxin Xincun, Bezirk Jiading, Shanghai, 201800 China.
E-Mail: support@vevor.com **AUS**
Importeur: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien.

USA Importeur: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
Importeur in Kanada: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Kanada, M2J4V6.

EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Adresse: Büro 403, Nesta Business Zentrum, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irland E-Mail: service-eu@vevor.com Tel.: +353874373999

UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Adresse: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Vereinigtes Königreich
E-Mail: service-uk@vevor.com Tel.: +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Rete di protezione per porta da lacrosse

MODELLO: CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: CQGU001/CQGU004



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare correttamente la macchina, leggi attentamente queste istruzioni prima

funzionamento e conservarlo correttamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale illustrerà avvertenze e precauzioni di sicurezza, funzionamento,

manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi.
In questo prodotto non sono previste precauzioni né buon senso, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a tali normative.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

CONSIGLI DI SICUREZZA

PRATICHE DI LAVORO SICURE

ÿ Prima dell'uso, ispezionare sempre la porta e la rete per verificare la presenza di difetti e sostituire le parti danneggiate.

ÿ Non utilizzare la porta con parti difettose.

ÿ La porta deve essere sempre fissata al terreno. Su superfici dure utilizzare dei pesi, sull'erba ancorare al terreno.

ÿ Non salire mai sulla rete o sulla struttura della porta. La porta non deve mai essere utilizzata senza la rete montata. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza. ÿ Rimuovere tutti i pesi e

gli ancoraggi prima di spostare o smontare la porta. Non utilizzare la porta in caso di vento.

ÿ Non utilizzare l'obiettivo a temperature sotto zero. Si consiglia agli adulti

Supervisione durante il montaggio e l'utilizzo. Non far cadere oggetti pesanti sui tubi.

ÿ Durante lo smontaggio della porta, assicurarsi che tutti gli accessori siano imballati e che nessuno venga lasciato sulla superficie di gioco.

AVVERTIMENTO:

Verificare regolarmente che i pioli siano ben fissati. Pioli allentati possono causare lesioni. Prestare attenzione quando si utilizza un martello, poiché un uso improprio può provocare lesioni.

LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVERTIMENTI PRIMA DELL'USO.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI.

USO PREVISTO ED ETÀ

Questa porta da lacrosse è destinata esclusivamente all'uso ricreativo.

Da utilizzare esclusivamente da giocatori di età pari o superiore a 14 anni.

SUPERVISIONE DI UN ADULTO

Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto responsabile.

Assicurarsi che tutti gli utenti comprendano le norme di utilizzo e di sicurezza.

POSIZIONE E INSTALLAZIONE

Installare solo su superfici piane, livellate, stabili e antiscivolo (erba, tappeto erboso o sabbia).

Non utilizzare su superfici dure, irregolari, inclinate o scivolose.

Fissare saldamente la porta per evitare che si ribalti, si capovolga o si sposti durante il gioco.

SICUREZZA STRUTTURALE

Non arrampicarsi, stare in piedi, sedersi, appendersi, saltare o appoggiarsi alla struttura, alla rete, alle staffe o alla base.

Non utilizzare la porta come supporto, altalena o ostacolo.

Un uso improprio può causare cedimenti strutturali, crolli o lesioni gravi.

CONTROLLO PRIMA DI OGNI UTILIZZO

Ispezionare l'intera porta prima di ogni utilizzo.

Non utilizzare se una qualsiasi parte è incrinata, piegata, rotta, allentata, strappata o mancante.

Stringere tutti i componenti metallici prima dell'uso.

Interrompere immediatamente l'uso in caso di danni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Durante il gioco, utilizzare sempre l'equipaggiamento di sicurezza sportivo appropriato, che includa casco, occhiali protettivi, guanti e paradenti.

Tenere dita, mani, viso e testa lontani dalla struttura, dalla rete e dai cavi.

SICUREZZA AMBIENTALE

Non utilizzare in caso di vento forte, pioggia, temporali o condizioni di scarsa illuminazione.

Non lasciare la porta incustodita durante l'uso.

Tenere lontani dall'area giochi bambini, animali domestici e astanti.

MONTAGGIO E MODIFICA Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio.

Non modificare, alterare o sostituire i componenti con parti non originali.

Qualsiasi modifica non autorizzata invaliderà le misure di sicurezza e la garanzia.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il produttore non sarà responsabile per lesioni, perdite o danni causati di:

Montaggio, installazione o ancoraggio non corretti

Uso improprio, abuso o negligenza

Mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza

Modifica non autorizzata

Supervisione inadeguata



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con le norme di sicurezza applicabili

norme e regolamenti per l'Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti e Canada.

SPECIFICHE

Modello	CQGU001	CQGU004
Dimensioni del prodotto	3600x2790 mm	4267x3048mm
Colore	Nero e Arancione	
Materiale	Rete senza nodi in poliestere / Palo in fibra di vetro / Tubo di ferro	
Rete	Rete senza nodi in poliestere nero a 5 fili 600D da 1,75".	
Fibra di vetro NO	Palo cavo in fibra di vetro da 16 mm	

Modello	Immagine	Quantità	Immagine	Quantità	Immagine	Quantità
CQGU001	UN 	2 pezzi	B 	2 pezzi	C 	4 pezzi
	D 	1 PZ	E 	2 pezzi	F 	2 pezzi
	G 	14 pezzi	H 	1 PZ	- 	2 pezzi
	J 	8 pezzi				

Modello	Immagine	Quantità	Immagine	Quantità	Immagine	Quantità
CQGU004	UN 	2 pezzi	B 	2 pezzi	C 	4 pezzi
	D 	1 PZ	E 	2 pezzi	F 	2 pezzi
	G 	14 pezzi	H 	1 PZ	- 	2 pezzi
	J 	8 pezzi				

Nota: la quantità di parti mostrata nel manuale è l'utilizzo effettivo e le parti non utilizzate

Le parti sono pezzi di ricambio. Presta attenzione all'etichetta numerica sulla superficie del confezione.

Introduzione all'installazione

Nota: fare riferimento ai codici dei componenti e assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi.

1) Preparazione per l'assemblaggio

• Disporre tutti i componenti a portata di mano. • Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio.

· Assemblare l'obiettivo su una superficie liscia e piana


2) Assemblaggio degli obiettivi

· Assemblare tutti i tubi come mostrato

· Assicurarsi che tutti i pezzi siano completamente inseriti fino al bloccaggio dei pulsanti si incastrano in posizione

FASE 1:

Disimballare e disporre tutte le parti, come mostrato in figura.




FASE 2:

Fissare la staffa A ai lati sinistro e destro del telaio della porta corrispondente, seguendo la sequenza di installazione numerata nelle figure 1-2.

Consigli utili: La staffa è compatibile con cerchi da 38 mm e 32 mm.

Il cerchio da 38 mm può essere montato direttamente. Per il cerchio da 32 mm, fissare il distanziale alla staffa prima dell'installazione.










Inserire il distanziale in anticipo durante il montaggio del cerchio da ÿ32 mm.

FASE 3:

Infilare il gancio di ferro a forma di U B attraverso i fori corrispondenti della staffa A, quindi fissarlo con il dado a farfalla E.


NOTA: Ripetere i passaggi 2 e 3 per l'angolo superiore opposto.






FASE 4:

Assemblare i pali in fibra di vetro e inserire la parte superiore di ciascun palo in ogni tappo angolare superiore della rete della porta.




FASE 5:

Inserire la parte inferiore di ciascun palo in fibra di vetro nella base del fermo posteriore.




FASE 6:

Utilizza le corde di fissaggio applicate agli angoli interni inferiori della rete per legare la rete di protezione a ciascun palo della porta.




FASE 7:

Drappeggiate la rete di protezione dietro la porta. Utilizzate delle clip in acciaio per fissare la rete di protezione all'interno della rete della porta.



FASE 8:

Riempire i sacchi di sabbia (sabbia non inclusa) e fissarli alla rete di protezione posteriore utilizzando le cinghie autoadesive.



PULIZIA E MANUTENZIONE

ÿPulire il supporto con un panno umido, la rete può essere Rimosso per il lavaggio e lasciato asciugare all'aria.

Produttore: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 4° piano, edificio 2, n. 599 Wan Zhen Road, sottodistretto di Zhenxin Xincun, distretto di Jiading, Shanghai, 201800 Cina.
E-mail: support@vevor.com
Importatore AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia.
Importatore negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
Importatore CA: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Canada, M2J4V6.
EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Indirizzo: Ufficio 403, Nesta Business Centro, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublino 18, D18 A094, Irlanda
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999
UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Indirizzo: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Regno Unito
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Red de protección para portería de lacrosse

MODELO: CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: CQGU001/CQGU004



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Gracias por utilizar este producto. Para asegurarse de que puede operar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla.

operación y manténgalo adecuadamente para futuras referencias. Asegúrese de leer las precauciones y reglas de seguridad en esta página para garantizar su uso seguro. Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, operación,

Mantenimiento y limpieza. Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Este producto no incorpora la precaución ni el sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

► Inspeccione siempre la portería y la red antes de usarlas y reemplace las piezas dañadas. ► No utilice la

portería con piezas defectuosas.

► La portería debe estar siempre fijada al suelo. Se deben usar pesas en superficies duras y anclajes al suelo en césped.

► Nunca te subas a la red ni al marco de la portería. La portería nunca debe usarse sin la red colocada. Sigue siempre las instrucciones de seguridad. ► Retira todos los

contrapesos y anclajes antes de mover o desmontar la portería. No uses la portería con viento fuerte.

► No utilice la portería a temperaturas bajo cero. Aconsejamos que un adulto

Supervise el montaje y el uso. No deje caer objetos pesados sobre los tubos.

► Al desmontar la portería, asegúrese de que todos los accesorios estén guardados y que no quede ninguno sobre la superficie de juego.

ADVERTENCIA:

Compruebe periódicamente que las clavijas estén bien sujetas. Las clavijas sueltas pueden causar lesiones. Tenga cuidado al usar un mazo, ya que un uso inadecuado puede provocar lesiones.

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.

ANTES DE USAR.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES.

USO PREVISTO Y EDAD

Esta portería de lacrosse está destinada únicamente para uso recreativo.

Solo para uso de jugadores mayores de 14 años.

SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

Utilizar únicamente bajo la supervisión de un adulto responsable.

Asegúrese de que todos los usuarios comprendan el uso correcto y las normas de seguridad.

UBICACIÓN E INSTALACIÓN

Instalar únicamente sobre terreno plano, nivelado, estable y antideslizante (césped, hierba o arena).

No utilizar sobre superficies duras, irregulares, inclinadas o resbaladizas.

Sujeta firmemente la portería para evitar que se incline, se vuelque o se mueva durante el juego.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

No trepe, se pare, se siente, se cuelgue, salte ni se apoye en el marco, la red, los soportes o la base.

No utilice la portería como apoyo, columpio u obstáculo.

El uso indebido puede provocar fallos estructurales, derrumbes o lesiones graves.

INSPECCIÓN ANTES DE CADA USO Inspeccione

la portería por completo antes de cada uso.

No lo utilice si alguna pieza está agrietada, doblada, rota, suelta, rasgada o falta.

Apriete todos los tornillos antes de usar.

Suspenda su uso inmediatamente si se produce algún daño.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Utilice siempre el equipo de seguridad deportiva adecuado, incluidos casco, protección ocular, guantes y protector bucal, durante la práctica deportiva.

Mantenga los dedos, las manos, la cara y la cabeza alejados del marco, la red y los cables.

SEGURIDAD AMBIENTAL

No lo utilice en caso de viento fuerte, lluvia, tormenta o poca luz.

No deje la portería desatendida durante su uso.

Mantenga a los niños, las mascotas y los transeúntes alejados del área de juego.

MONTAJE Y MODIFICACIÓN Siga las

instrucciones de montaje al pie de la letra.

No modifique, altere ni reemplace las piezas con componentes que no sean originales.

Las modificaciones no autorizadas anularán la seguridad y la garantía.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El fabricante no será responsable por lesiones, pérdidas o daños causados

por:

Montaje, instalación o anclaje incorrectos.

Mal uso, abuso o negligencia

Incumplimiento de las instrucciones de seguridad

Modificación no autorizada

Supervisión inadecuada

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas de seguridad aplicables.



normas y reglamentos para la Unión Europea, Reino Unido,


Estados Unidos y Canadá.

PRESUPUESTO

Modelo	CQGU001	CQGU004
Tamaño del producto	3600x2790 mm	4267x3048 mm
Color	Negro y naranja	
Material	Red de poliéster sin nudos / Poste de fibra de vidrio / Tubo de hierro	
Red	Red sin nudos de poliéster negro de 5 hebras, 600D y 1,75 pulgadas.	
Fibra de vidrio No	poste hueco de fibra de vidrio de 16 mm	

Lista de piezas

Modelo	Imagen	Cantidad	Imagen	Cantidad	Imagen	Cantidad
CQGU001	A 	2 unidades	B 	2 unidades	do 	4 piezas
	D 	1 unidad	Y 	2 unidades	F 	2 unidades
		14 piezas	H 	1 unidad	I 	2 unidades
	J 	8 PIEZAS				

Modelo	Imagen	Cantidad	Imagen	Cantidad	Imagen	Cantidad
CQGU004	A 	2 unidades	B 	2 unidades	do 	4 piezas
	D 	1 unidad	Y 	2 unidades	F 	2 unidades
		14 piezas	H 	1 unidad	I 	2 unidades
	J 	8 PIEZAS				

Nota: la cantidad de piezas que se muestra en el manual es el uso real y el no utilizado.

Las piezas son repuestos. Preste atención a la etiqueta numérica en la superficie de la pieza.

embalaje.

Introducción a la instalación

Nota: Consulte los números de pieza y asegúrese de que se incluyan todas las piezas.

1) Preparación para el montaje

· Coloque todas las piezas al alcance de la mano.

· Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje.

• Coloque la portería sobre una superficie lisa y plana.

2) Montaje de objetivos


• Ensamble todas las piezas de tubería como se muestra.

Asegúrese de que todas las piezas estén completamente insertadas hasta que se presionen los botones de bloqueo.

encajar en su lugar

PASO 1:

Desempaque y extienda todas las piezas, como se muestra en la figura.




PASO 2:

Fije el soporte A a los lados izquierdo y derecho del marco de la portería correspondiente, siguiendo la secuencia de instalación numerada en las figuras 1 y 2.

Consejos útiles: El soporte es compatible con aros de 38 mm y 32 mm.

El aro de 38 mm se puede montar directamente. Para el aro de 32 mm, fije el espaciador al soporte antes de la instalación.










Coloque el espaciador con antelación al montar el aro de φ32 mm.

PASO 3:

Pase el gancho de hierro en forma de U B a través de los orificios correspondientes del soporte A, luego fíjelo y asegúrelo con la tuerca de mariposa E.


NOTA: Repita los pasos 2 y 3 para la esquina superior opuesta.






PASO 4:

Ensambla los postes de fibra de vidrio e inserta la parte superior de cada poste en la tapa de la esquina superior de la red de la portería.




PASO 5:

Inserte la parte inferior de cada poste de fibra de vidrio en la base del tope.




PASO 6:

Utilice las cuerdas que se encuentran en las esquinas inferiores internas de la red para sujetar la red de protección a cada poste de la portería.




PASO 7:

Extiende la red de protección frente a la portería. Usa clips de acero para fijar la red de protección al interior de la red de la portería.



PASO 8:

Llene los sacos de arena (arena no incluida) y fíjelos a la red de protección con correas autoadhesivas.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

►Limpie el soporte con una toalla húmeda, la red puede ser
Se retira para lavar y se deja secar al aire libre.

Fabricante: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Dirección: 4to piso, Edificio 2, No. 599 Wan Zhen Road, subdistrito de Zhenxin Xincun, distrito de Jiading, Shanghai, 201800 China.
Correo electrónico:
support@vevor.com Importador en Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia.
Importador en EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
Importador en CA: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Canadá, M2J4V6.

EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Dirección: Oficina 403, Nesta Business Centro, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublín 18, D18 A094, Irlanda Correo electrónico: service-eu@vevor.com Teléfono: +353874373999

UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Dirección: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Reino Unido
Correo electrónico: service-uk@vevor.com Teléfono: +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Siatka ochronna do bramki lacrosse

MODEL:CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CQGU001/CQGU004



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać maszynę, przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję.

Należy ją prawidłowo przechowywać i przechowywać do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi,

Konserwacja i czyszczenie. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić.

Produkt ten nie jest produktem stworzonym z myślą o zachowaniu ostrożności i zdrowego rozsądku, gdyż uważamy, że jego użytkownicy będą przestrzegać tych zasad.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNE PRAKTYKI PRACY

Przed każdym użyciem należy sprawdzić bramkę i siatkę pod kątem uszkodzeń i wymienić uszkodzone części. Nie należy używać bramki z uszkodzonymi częściami.

Bramka musi być zawsze przymocowana do podłoża. Na twardych nawierzchniach należy używać obciążników, na trawie kotwic.

Nigdy nie wspinaj się na siatkę ani ramę bramki. Bramki nie wolno używać bez zamontowanej siatki. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa. Przed przenoszeniem lub demontażem bramki usuń wszystkie obciążniki i punkty mocowania. Nie używaj bramki przy wietrznej pogodzie.

Nie używaj bramki w temperaturach poniżej zera. Zalecamy, aby osoba dorosła nadzór podczas montażu i użytkowania. Nie należy zrzucać ciężkich przedmiotów na rury.

Podczas demontażu bramki należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały schowane i nie pozostały na powierzchni boiska.

OSTRZEŻENIE:

Regularnie sprawdzaj, czy kołki są dobrze zamocowane. Luźne kołki mogą spowodować obrażenia. Zachowaj ostrożność podczas używania młotka, ponieważ niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.

PRZECZYTAJ I ZROZUMIEJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

PRZED UŻYCIEM.

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.

PRZEZNACZENIE I WIEK

Ta bramka do lacrosse'a jest przeznaczona wyłącznie do użytku rekreacyjnego.

Wyłącznie dla graczy w wieku 14 lat i starszych.

NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ Używać

wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Upewnij się, że wszyscy użytkownicy rozumieją zasady prawidłowego użytkowania i bezpieczeństwa.

LOKALIZACJA I INSTALACJA

Należy ustawiać wyłącznie na płaskim, równym, stabilnym i antypoślizgowym podłożu (trawa, darń lub piasek).

Nie stosować na twardych, nierównych, pochyłych lub śliskich powierzchniach.

Zabezpiecz bramkę solidnie, aby zapobiec jej przewróceniu, przewróceniu lub przesunięciu podczas gry.

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCYJNE

Nie wspinaj się, nie stawaj, nie siadaj, nie wieszaj się, nie skacz ani nie opieraj się o ramę, siatkę, wsporniki ani podstawę.

Nie używaj bramki jako podpory, huśtawki lub przeszkody.

Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie konstrukcji, zawalenie się lub poważne obrażenia.

KONTROLA PRZED KAŻDYM UŻYCIEM Przed każdym

użyciem należy sprawdzić całą bramkę.

Nie używać, jeśli jakakolwiek część jest pęknięta, wygięta, złamana, luźna, rozdarta lub jej brakuje.

Przed użyciem należy dokręcić wszystkie elementy montażowe.

W przypadku uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać używania.

SPRZĘT OCHRONNY

Podczas gry należy zawsze używać odpowiedniego sprzętu sportowego, obejmującego kask, okulary ochronne, rękawice i ochraniacz na zęby.

Trzymaj palce, dłonie, twarz i głowę z dala od ramy, siatki i przewodów.

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

Nie używać przy silnym wietrze, deszczu, burzy lub w warunkach słabego oświetlenia.

Nie pozostawiaj bramki bez nadzoru podczas użytkowania.

Trzymaj dzieci, zwierzęta domowe i osoby postronne z dala od obszaru gry.

MONTAŻ I MODYFIKACJE Należy ściśle

przestrzegać instrukcji montażu.

Nie modyfikuj, nie zmieniaj ani nie wymieniaj części na podzespoły nieoryginalne.

Nieautoryzowane modyfikacje spowodują utratę bezpieczeństwa i gwarancji.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia, straty lub szkody spowodowane

przez:

Niewłaściwy montaż, instalacja lub zakotwiczenie

Nadużycie, nadużycie lub zaniedbanie

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa

Nieautoryzowana modyfikacja

Niewystarczający nadzór

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa



normy i przepisy dla Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii,

Stany Zjednoczone i Kanada.

SPECYFIKACJE

Model	CQGU001	CQGU004
Rozmiar produktu	3600x2790 mm	4267x3048 mm
Kolor	Czarno-pomarańczowy	
Tworzywo	Siatka poliestrowa bezwęzłowa / Słup z włókna szklanego / Rura żelazna	
Siatka	Siatka bezwęzłowa z czarnego poliestru 600D o długości 1,75 cala, 5-żyłowa	
Włókno szklane NIE	16mm drążek z włókna szklanego	

Lista CZĘŚCI

Model	Zdjęcie	Ilość	Zdjęcie	Ilość	Zdjęcie	Ilość
CQGU001	A 	2 szt.	B 	2 szt.	C 	4 SZTUKI
	D 	1 szt.	I 	2 szt.	F 	2 SZTUKI
	G 	14 SZTUK	H 	1 szt.	I 	2 szt.
	J 	8 szt.				

Model	Zdjęcie	Ilość	Zdjęcie	Ilość	Zdjęcie	Ilość
CQGU004	A 	2 szt.	B 	2 szt.	C 	4 SZTUKI
	D 	1 szt.	I 	2 szt.	F 	2 SZTUKI
	G 	14 SZTUK	H 	1 szt.	I 	2 szt.
	J 	8 szt.				

Uwaga: ilość części podana w instrukcji dotyczy rzeczywistego zużycia i nieużywania.

Części są częściami zamiennymi. Proszę zwrócić uwagę na etykietę z numerem na powierzchni.

opakowanie.

Wprowadzenie do instalacji

Uwaga: Sprawdź numery części i upewnij się, że dołączone są wszystkie części.

1) Przygotowanie do montażu

· Rozłóż wszystkie części w miejscu łatwo dostępnym.

· Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj uważnie instrukcję.

· Złóż bramkę na gładkiej, płaskiej powierzchni


2) Zgromadzenie celów

· Złóż wszystkie części rurki, jak pokazano

· Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie włożone, aż do zablokowania przycisków zatrzasnąć na miejscu

KROK 1:


Rozpakuj i rozłóż wszystkie części, jak pokazano na rysunku.



KROK 2:

Zamocuj wspornik A po lewej i prawej stronie odpowiedniej ramy bramki, postępując zgodnie z kolejnością montażu podaną na rysunkach 1-2.

Przydatne wskazówki: Uchwyt pasuje do obręczy o średnicy 38 mm i 32 mm. Obręcz 38 mm można zamontować bezpośrednio. W przypadku obręczy 32 mm należy przed montażem zamocować dystans do wspornika.










Podczas montażu obręczy φ32 mm należy wcześniej zamontować podkładkę.

KROK 3:

Przełóż żelazny hak w kształcie litery U B przez pasujące otwory w uchwycie A, następnie zamocuj go i zabezpiecz nakrętką skrzydełkową E.


UWAGA: Powtórz kroki 2 i 3 dla przeciwległego górnego rogu.






KROK 4:

Złóż słupki z włókna szklanego i włóż górną część każdego słupka do nasadki narożnej siatki bramki.




KROK 5:

Włóż dolną część każdego słupka z włókna szklanego do podstawy ogranicznika.




KROK 6:

Za pomocą lin mocujących, które są przymocowane do dolnych wewnętrznych rogów siatki, przywiąż siatkę zabezpieczającą do każdego słupka bramkowego.




KROK 7:

Rozłóż siatkę ochronną przed bramką. Za pomocą stalowych klipsów przymocuj siatkę ochronną do wewnętrznej strony siatki bramki.



KROK 8:

Napełnij worki piaskiem (piasek nie jest dołączony) i przymocuj je do siatki zabezpieczającej za pomocą pasków samoprzylepnych.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyczyść stojak wilgotną ściereczką, siatkę można wyjąć do prania i pozostawić do naturalnego wyschnięcia.

Producent: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adres: 4. piętro, budynek 2, nr 599 Wan Zhen Road, dzielnica Zhenxin Xincun, dzielnica Jiading, Szanghaj, 201800 Chiny.
E-mail: support@vevor.com Importer
AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia.

Importer w USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
Importer z Kalifornii: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Kanada, M2J4V6.

EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Adres: Biuro 403, Nesta Business Centrum, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irlandia E-mail: service-eu@vevor.com Tel.: +353874373999

UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Adres: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Wielka Brytania
E-mail: service-uk@vevor.com Tel.: +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrosse doelnet

MODEL:CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CQGU001/CQGU004



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina aandachtig door om een veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, de bediening,

Onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen.
Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij ervan uitgaan dat het gebruik ervan aan deze voorschriften zal voldoen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

VEILIGHEIDSADVIES

VEILIGE WERKWIJZE

ÿ Controleer voor gebruik altijd de doelpalen en het net op gebreken en vervang beschadigde onderdelen. ÿ Gebruik het doel

niet met defecte onderdelen.

ÿ Het doel moet altijd stevig aan de grond bevestigd zijn. Gebruik gewichten op harde ondergronden, grondankers op gras.

ÿ Klim nooit op het net of het doelframe. Het doel mag nooit zonder het gemonteerde net worden gebruikt. Volg altijd de veiligheidsinstructies op. ÿ Verwijder alle gewichten en ankers voordat u het doel

verplaatst of demonteert. Gebruik het doel niet bij winderig weer.

ÿ Gebruik het doel niet bij temperaturen onder nul. Wij adviseren volwassenen

Houd toezicht tijdens de montage en het gebruik. Laat geen zware voorwerpen op de buizen vallen.

ÿ Zorg er bij het demonteren van het doel voor dat alle onderdelen worden opgeborgen en dat er geen onderdelen op het speelveld achterblijven.

WAARSCHUWING:

Controleer regelmatig of de pinnen goed vastzitten. Losse pinnen kunnen letsel veroorzaken. Wees voorzichtig bij het gebruik van een hamer, want verkeerd gebruik kan letsel tot gevolg hebben.

LEES EN BEGRIJP ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VÓÓR GEBRUIK.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.

BEDOELD GEBRUIK & LEEFTIJD

Dit lacrosse-doel is uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik.

Uitsluitend te gebruiken door spelers van 14 jaar en ouder.

Gebruik onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.

Zorg ervoor dat alle gebruikers de juiste gebruiks- en veiligheidsregels begrijpen.

LOCATIE & INSTALLATIE

Plaats het apparaat alleen op een vlakke, stabiele en antislip ondergrond (gras, kunstgras of zand).

Niet gebruiken op harde, oneffen, hellende of gladde oppervlakken.

Zet het doel stevig vast om te voorkomen dat het omvalt, kantelt of verschuift tijdens het spel.

STRUCTURELE VEILIGHEID

Klim, sta, zit, hang, spring of leun niet op het frame, het net, de beugels of de basis.

Gebruik het doel niet als steun, schommel of obstakel.

Onjuist gebruik kan leiden tot structurele schade, instorting of ernstig letsel.

INSPECTIE VÓÓR ELK GEBRUIK Controleer het gehele doel vóór elk gebruik.

Niet gebruiken als een onderdeel gebarsten, verbogen, gebroken, los, gescheurd of ontbreekt.

Draai alle schroeven goed vast voordat u het apparaat gebruikt.

Stop het gebruik onmiddellijk als er schade optreedt.

BESCHERMINGSMIDDELEN

Gebruik tijdens het sporten altijd de juiste sportbeschermingsuitrusting, zoals een helm, oogbescherming, handschoenen en een gebitsbeschermer.

Houd uw vingers, handen, gezicht en hoofd uit de buurt van het frame, het net en de snoeren.

MILIEUVEILIGHEID

Niet gebruiken bij harde wind, regen, storm of slechte lichtomstandigheden.

Laat het doel tijdens gebruik niet onbeheerd achter.

Houd kinderen, huisdieren en omstanders uit de buurt van het speelgebied.

MONTAGE & AANPASSING Volg de montage-instructies nauwgezet op.

Wijzig, verander of vervang onderdelen niet door niet-originele componenten.

Ongeautoriseerde aanpassingen maken de veiligheid en garantie ongeldig.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade veroorzaakt door deze schade.

door:

Onjuiste montage, installatie of verankering

Misbruik, verwaarlozing of verwaarlozing

Het niet opvolgen van veiligheidsinstructies

Ongeautoriseerde wijziging

Onvoldoende toezicht

NALEVINGSVERKLARING

Dit product wordt vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften.



normen en regelgeving voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk,

Verenigde Staten en Canada.

SPECIFICATIES

Model	CQGU001	CQGU004
Productafmetingen	3600x2790 mm	4267x3048mm
Kleur	Zwart & Oranje	
Materiaal	Knooploos polyester net / Glasvezelpaal / IJzeren buis	
Netten	5-strengs 600D 1,75 inch zwart polyester knooploos net	
Glasvezel Nee	16 mm holle glasvezelpaal	

Onderdelenlijst

Model	Afbeelding	Aantal	Afbeelding	Aantal	Afbeelding	Aantal
CQGU001	A 	2 stuks	B 	2 stuks	C 	4 stuks
	D 	1 stuk	EN 	2 stuks	F 	2 stuks
	G 	14 stuks	H 	1 stuk	I 	2 stuks
	J 	8 stuks				

Model	Afbeelding	Aantal	Afbeelding	Aantal	Afbeelding	Aantal
CQGU004	A 	2 stuks	B 	2 stuks	C 	4 stuks
	D 	1 stuk	EN 	2 stuks	F 	2 stuks
	G 	14 stuks	H 	1 stuk	I 	2 stuks
	J 	8 stuks				

Let op: het aantal onderdelen dat in de handleiding wordt vermeld, betreft het daadwerkelijk gebruikte aantal, exclusief het ongebruikte aantal.

De onderdelen zijn reserveonderdelen. Let op het nummerlabel op het oppervlak van het onderdeel.

verpakking.

Installatie-introductie

Let op: Raadpleeg de onderdeelnummers en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn.

1) Voorbereiding voor de montage

• Leg alle onderdelen binnen handbereik

neer. • Lees de instructies volledig door voordat u met de montage begint.

• Monteer het doel op een glad, vlak oppervlak.

2) Doelstelling


• Monteer alle buisdelen zoals afgebeeld.

• Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig zijn ingevoerd tot aan de vergrendelingsknoppen.

klik op zijn plaats

STAP 1:

Pak alle onderdelen uit en leg ze neer zoals in de afbeelding te zien is.




STAP 2:

Bevestig beugel A aan de linker- en rechterkant van het bijbehorende doelframe volgens de installatievolgorde die is aangegeven in figuren 1-2.

Handige tip: De beugel is geschikt voor zowel 38 mm als 32 mm ringen.

De 38 mm ring kan direct worden gemonteerd. Voor de 32 mm ring dient u de afstandhouder vóór de montage op de beugel te bevestigen.










Plaats de afstandhouder vooraf bij het monteren van de ÿ32 mm ring.

STAP 3:

Steek de U-vormige ijzeren haak B door de overeenkomende gaten van beugel A en zet deze vervolgens vast met vleugelmoer E.


LET OP: Herhaal stap 2 en 3 voor de tegenoverliggende bovenhoek.






STAP 4:

Monteer de glasvezelpalen en steek de bovenkant van elke paal in de bovenste hoekdop van het doelnet.




STAP 5:

Steek de onderkant van elke glasvezelpaal in de voet van de achterwand.




STAP 6:

Gebruik de touwbinders die aan de onderste binnenhoeken van het net zijn bevestigd om het vangnet aan elke doelpaal vast te maken.




STAP 7:

Hang het vangnet voor het doel. Gebruik stalen klemmen om het vangnet aan de binnenkant van het doelnet te bevestigen.



STAP 8:

Vul zandzakken (zand niet inbegrepen) en bevestig ze met klittenband aan het vangnet.



REINIGING EN ONDERHOUD

ÿMaak de standaard schoon met een vochtige doek, het net kan worden

Uit de wasmachine gehaald en aan de lucht laten drogen.

Fabrikant: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Adres: 4e verdieping, gebouw 2, Wan Zhen Road nr. 599, subdistrict Zhenxin Xincun, Jiading District, Shanghai, 201800 China.

E-mail: support@vevor.com

Australische importeur: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië.

Importeur in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

CA-importeur: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Canada, M2J4V6.

EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Adres: Kantoor 403, Nesta Business Centrum, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ierland
E-mail: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Adres: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Verenigd Koninkrijk
E-mail: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrosse mål ryggnät

MODELL: CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CQGU001/CQGU004



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs noggrant igenom den här bruksanvisningen innan du använder den.

användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift,

underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå.
Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

SÄKERHETSRÅD

SÄKER ARBETSPRAKSIS

ÿ Kontrollera alltid målstolpen och nätet för defekter före användning och byt ut skadade delar. ÿ Använd inte

målet med defekta delar.

ÿ Målet måste alltid vara fäst i marken. Vikter ska användas på hårda ytor, markankare på gräs.

ÿ Klättra aldrig på nätet eller målramen. Målet får aldrig användas utan att nätet är monterat. Följ alltid säkerhetsanvisningarna. ÿ Ta bort alla vikter och ankare innan du flyttar eller

demonterar målet. Använd inte målet i blåsigt väder.

ÿ Använd inte målet i temperaturer under noll. Vi rekommenderar att vuxna

Övervakning under montering och användning. Släpp inte tunga föremål på rören.

ÿ När du demonterar målet, se till att alla beslag är undanpackade och att inga finns kvar på spelytan.

VARNING:

Kontrollera regelbundet att pinnarna sitter ordentligt fast. Lösa pinnar kan orsaka skador. Var försiktig när du använder en klubba eftersom felaktig användning kan orsaka skador.

LÄS OCH FÖRSTÅ ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR

FÖRE ANVÄNDNING.

UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR.

AVSEDD ANVÄNDNING OCH ÅLDER

Detta lacrossemål är endast avsett för rekreationsbruk.

Endast för spelare från 14 år och uppåt.

VUXENÖVERVAKNING

Använd endast under överinseende av en ansvarsfull vuxen.

Se till att alla användare förstår korrekt användning och säkerhetsregler.

PLATS OCH INSTALLATION

Ställ endast upp på plan, jämn, stabil och halkfri mark (gräs, torv eller sand).

Använd inte på hårda, ojämna, sluttande eller hala ytor.

Fäst målet ordentligt för att förhindra att det tippar, välter eller rör sig under spel.

STRUKTURELL SÄKERHET

Klättra, stå, sitt, häng, hoppa eller luta dig inte mot ramen, nätet, fästena eller basen.

Använd inte målet som stöd, gunga eller hinder.

Felaktig användning kan orsaka strukturella fel, kollaps eller allvarliga skador.

INSPEKTION FÖRE VARJE ANVÄNDNING

Inspektera hela målet före varje användning.

Använd inte om någon del är sprucken, böjd, trasig, lös, trasig eller saknas.

Dra åt alla delar före användning.

Sluta använda produkten omedelbart om skada uppstår.

SKYDDSUTRUSTNING

Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning för idrott, inklusive hjälm, ögonskydd, handskar och munskydd under spel.

Håll fingrar, händer, ansikte och huvud borta från ramen, nätet och snörena.

MILJÖSÄKERHET

Använd inte i stark vind, regn, storm eller dåliga ljusförhållanden.

Lämna inte målet utan uppsikt under användning.

Håll barn, husdjur och åskådare borta från lekområdet.

MONTERING OCH MODIFIERING Följ

monteringsanvisningarna noggrant.

Modifiera, ändra eller byt inte ut delar mot icke-originalkomponenter.
Obehörig modifiering ogiltigförklarar säkerhet och garanti.

ANSVARSFRISKRIVNING

Tillverkaren ansvarar inte för skada, förlust eller annan skada som orsakats av av:

Felaktig montering, installation eller förankring

Missbruk, övergrepp eller försummelse

Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktioner
Obehörig modifiering

Otillräcklig tillsyn

EFTERLEVNADSFÖRKLARING



Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter

standarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien,
USA och Kanada.

SPECIFIKATIONER

Modell	CQGU001	CQGU004
Produktstorlek	3600x2790 mm	4267x3048mm
Färg	Svart och orange	
Material	Knutlöst nät i polyester / Glasfiberstång / Järnrör	
Nätning	5-trådigt 600D 1,75" svart polyester knutlöst nät	
Glasfiber inga	16 mm ihålig glasfiberstång	

DELlista

Modell	Bild	Antal	Bild	Antal	Bild	Antal
CQGU001	En 	2 st	B 	2 st	C 	4 ST
	D 	1 st		2 st	F 	2 st
	G 	14 ST	H 	1 st		2 st
	J 	8 st				

Modell	Bild	Antal	Bild	Antal	Bild	Antal
CQGU004	En 	2 st	B 	2 st	C 	4 ST
	D 	1 st		2 st	F 	2 st
	G 	14 ST	H 	1 st		2 st
	J 	8 st				

Obs: antalet delar som visas i manualen är den faktiska användningen och den oanvända mängden

Delarna är reservdelar. Var uppmärksam på nummeretiketten på ytan av förpackning.

Installationsintroduktion

Obs: Se artikelnumren och se till att alla delar ingår.

1) Förberedelse för montering

· Lägg alla delar så att de är lättåtkomliga · Läs instruktionerna noggrant innan monteringen påbörjas.

· Montera målet på en slät, plan yta


2) Målmontering

· Montera alla slangdelar enligt bilden

· Se till att alla delar är helt isatta tills knapparna låses snäpp fast på plats

STEG 1:


Packa upp och lägg ut alla delar, som visas på bilden.



STEG 2:

Fäst fäste A på vänster och höger sida av motsvarande målram enligt installationssekvensen som numreras i figur 1-2.

Varma tips: Fästet passar både 38 mm och 32 mm ringar.
38 mm-bågen kan monteras direkt. För 32 mm-bågen, fäst distansen på fästet före installation.










Montera distansen i förväg
när du monterar ÿ32 mm-bågen.

STEG 3:

Trä den U-formade järnkroken B genom de matchande hålen på fästet A och fäst sedan med vingmuttern E.


OBS: Upprepa steg 2 och 3 för det motsatta övre hörnet.






STEG 4:

Montera glasfiberstängerna och för in toppen av varje stång i varje övre hörnkåpa på målnätet.




STEG 5:

För in botten av varje glasfiberstång i bakstoppets bas.




STEG6:

Använd repbanden som är fästa i nätets nedre innerhörn för att knyta fast skyddsnätet vid varje målstolpe.




STEG 7:

Drapera skyddsnätet framför målet. Använd stålklämmor för att fästa skyddsnätet på insidan av målnätet.



STEG8:

Fyll sandsäckarna (sand ingår ej) och fäst dem vid nätet med självhäftande remmar.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

ÿRengör stativet med en våt handduk, nätet kan tas bort för tvätt och får torka naturligt.

Tillverkare: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Adress: 4:e våningen, byggnad 2, nr 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai, 201800 Kina.

E-post: support@vevor.com

Australisk importör: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien.

Importör i USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

Importör i Kalifornien: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Kanada, M2J4V6.

EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Adress: Kontor 403, Nesta Business Centrum, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irland
E-post: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Adress: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Storbritannien
E-post: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Síť na branku pro lakros

MODEL: CQGU001/CQGU004

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CQGU001/CQGU004



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Děkujeme, že používáte tento výrobek. Abyste se ujistili, že můžete stroj správně obsluhovat, přečtěte si před jeho použitím pečlivě tento návod k obsluze.

obsluhu a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pro zajištění bezpečného používání si prosím přečtěte bezpečnostní opatření a pravidla na této stránce. Tato příručka obsahuje bezpečnostní varování a opatření, obsluhu,

údržba a čištění. Varování a pokyny uvedené v této příručce nemohou zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat.
Tento produkt není založen na opatrnosti a zdravém rozumu, protože se domníváme, že jeho použití bude v souladu s těmito předpisy.
Před použitím stroje si prosím přečtěte VŠECHNY pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Před použitím vždy zkontrolujte branku a síť, zda nejsou poškozené, a poškozené díly vyměňte. Branku s vadnými

díly nepoužívejte.

Branka musí být vždy upevněna k zemi. Na tvrdém povrchu používejte závaží, na trávě zemní kotvy.

Nikdy nelezte na síť ani na rám branky. Branka se nikdy nesmí používat bez nasazené sítě. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Před přemístěním nebo demontáží branky

odstraňte všechna závaží a kotvy. Branku nepoužívejte za větrného počasí.

Nepoužívejte branku při teplotách pod bodem mrazu. Doporučujeme dospělým

dohled během montáže a používání. Nenechávejte na trubky upadat žádné těžké předměty.

Při demontáži branky se ujistěte, že veškeré příslušenství je zabaleno a že nic nezůstalo na hrací ploše.

VAROVÁNÍ:

Pravidelně kontrolujte, zda jsou kolíky bezpečně upevněny. Uvolněné kolíky mohou způsobit zranění. Při používání kladiva buďte opatrní, protože nesprávné použití může způsobit zranění.

PŘEČTĚTE SI A POCHOPTE SI VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

URČENÉ POUŽITÍ A VĚK

Tato lakrosová branka je určena pouze pro rekreační použití.

Pouze pro hráče od 14 let.

DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY Používejte

pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.

Ujistěte se, že všichni uživatelé rozumí správnému používání a bezpečnostním pravidlům.

UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

Postavte pouze na rovný, vodorovný, stabilní a neklouzavý podklad (tráva, drn nebo písek).

Nepoužívejte na tvrdém, nerovném, šikmém nebo kluzkém povrchu.

Branku pevně zajistěte, aby se během hry nepřevrátila, nepřevrátila nebo nepohnula.

KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST

Nelezte, nestůjte, nesedejte, nevěste se, neskákejte ani se neopírejte o rám, síť, konzoly ani základnu.

Nepoužívejte branku jako oporu, houpačku ani překážku.

Nesprávné použití může způsobit strukturální selhání, zřícení nebo vážné zranění.

KONTROLA PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM Před každým

použitím zkontrolujte celou branku.

Nepoužívejte, pokud je některá část prasklá, ohnutá, zlomená, uvolněná, roztržená nebo chybí.

Před použitím utáhněte veškerý spojovací materiál.

Pokud dojde k poškození, okamžitě přestaňte používat.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Během hry vždy používejte vhodné sportovní bezpečnostní vybavení, včetně helmy, ochrany očí, rukavic a chrániče zubů.

Držte prsty, ruce, obličej a hlavu v dostatečné vzdálenosti od rámu, sítě a šňůr.

BEZPEČNOST PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte za silného větru, deště, bouřky nebo za špatných světelných podmínek.

Nenechávejte branku během používání bez dozoru.

Udržujte děti, domácí zvířata a přihlížející mimo hrací prostor.

MONTÁŽ A ÚPRAVY Dodržujte přesně pokyny k

montáži.

Neupravujte, neměňte ani nenahrazujte díly neoriginálními komponenty.

Neoprávněná úprava zneplatní bezpečnost a záruku.

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Výrobce nenese odpovědnost za zranění, ztráty nebo škody způsobené

podle:

Nesprávná montáž, instalace nebo ukotvení

Zneužívání, týrání nebo zanedbávání

Nedodržování bezpečnostních pokynů

Neoprávněná úprava

Nedostatečný dohled

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami



normy a předpisy pro Evropskou unii, Spojené království,

Spojené státy a Kanada.

SPECIFIKACE

Model	CQGU001	CQGU004
Velikost produktu	3600x2790 mm	4267x3048mm
Barva	Černá a oranžová	
Materiál	Polyesterová bezuzlová síť / Tyč ze skelných vláken / Železná trubka	
Síť	5pramenná bezuzlová síť z černého polyesteru 600D o šířce 1,75"	
Laminát žádný	16mm dutá tyč z sklolaminátu	

Seznam dílů

Model	Obrázek	Množství	Obrázek	Množství	Obrázek	Množství
CQGU001	A 	2 KS	B. 	2 KS	C 	4 KS
	D 	1 KS	A 	2 KS	F 	2 ks
	G 	14 KS	H 	1 KS		2 KS
	J. 	8 KS				

Model	Obrázek	Množství	Obrázek	Množství	Obrázek	Množství
CQGU004	A 	2 KS	B. 	2 KS	C 	4 KS
	D 	1 KS	A 	2 KS	F 	2 ks
	G 	14 KS	H 	1 KS		2 KS
	J. 	8 KS				

Poznámka: Množství dílů uvedené v manuálu odpovídá skutečnému použití a nepoužitým díly jsou náhradní díly. Věnujte prosím pozornost štítku s číslem na povrchu obal.

Úvod k instalaci

Poznámka: Řiďte se čísly dílů a ujistěte se, že jsou součástí dodávky všechny díly.

1) Příprava k montáži

· Všechny díly si uložte tak, aby byly snadno dostupné. · Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte pokyny.

· Branku sestavte na hladkém, rovném povrchu


2) Sestavení branky

· Sestavte všechny kusy trubek podle obrázku

· Ujistěte se, že všechny díly jsou zcela zasunuty až do zajišťovacích tlačítek zacvakne se na místo

KROK 1:

Rozbalte a rozložte všechny díly, jak je znázorněno na obrázku.




KROK 2:

Upevněte konzolu A na levou a pravou stranu odpovídajícího rámu branky podle postupu instalace uvedeného na obrázcích 1-2.

Tipy: Držák je vhodný pro obruče o průměru 38 mm i 32 mm.

Obruč o průměru 38 mm lze namontovat přímo. U obruče o průměru 32 mm upevněte před instalací na konzolu distanční podložku.







B.




Při montáži obruče o průměru φ32 mm namontujte předem distanční podložku.

KROK 3:

Provlékněte železný hák ve tvaru U B skrz odpovídající otvory v držáku A a poté jej upevněte a zajistěte křídlovou maticí E.


POZNÁMKA: Opakujte kroky 2 a 3 pro opačný horní roh.






KROK 4:

Sestavte sklolaminátové tyče a vložte horní část každé tyče do každého horního rohu brankové sítě.




STEP5:

Vložte spodní část každé tyče ze skelných vláken do základny zarážky.




KROK 6:

Použijte lanové úvazy, které jsou připevněny k dolním vnitřním rohům sítě, k připevnění zadní branky ke každé brankové tyči.




KROK7:

Přehoďte síťovinu před branku. Pomocí ocelových spon připevněte síťovinu k vnitřní straně sítě branky.



KROK 8:

Naplňte pytle s pískem (písek není součástí balení) a připevněte je k síťovině pomocí samolepicích pásek.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Očistěte stojan vlhkým hadříkem, síť lze vyjmuto k praní a ponecháno přirozeně uschnout.

Výrobce: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adresa: 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai, 201800 China.
E-mail: support@vevor.com Dovozce do Austrálie: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Austrálie.

Dovozce pro USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.
Dovozce pro Kalifornii: MARIFEL LTD. 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Kanada, M2J4V6.

EC REP VEVOR SUPER TOOLS LIMITED Adresa: Kancelář 403, Nesta Business Centrum, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irsko
E-mail: service-eu@vevor.com Tel.: +353874373999

UK REP VEVOR TOOL HUB LIMITED Adresa: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Spojené království
E-mail: service-uk@vevor.com Tel.: +447795204660