VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

WORK LIGHT ASSEMBLY & USE

MODEL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORK LIGHT

MODEL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND SAVE THEM, AS YOU MAY NEED THEM AT A LATER DATE.

WARNING: Failure to use with specific U.L. safety standards for the intended working environment (location/application), may cause serious personal injury, death and/or property damage. This product must be assembled by a person qualified and familiar with the operation and the intended use of this fixture.

Warning: For 120V 60Hz use only.

SAFETY INFORMATION

1) If an extension cord is used with this unit, it must be the grounded 3-prong.
2) Ground Fault Interrupt(GFCD) protection must be provided on crust or outlet(s) to be used for outdoor or wet location use with this work light.
3) Avoid touching the lighted area to protect you from any heat exposure.
4) Do not look directly into light to avoid injury to the eyes.
5) Always keep the work light away from any flammable material or surfaces.Never use it around volatile liquid.
6) Do not use an extension cord near any place where water may accumulate.
7) Keep work light away from pools and spas.
8) When plugging in unit to cord plugs (EX1 provided), keep enough slack on the cord so it cannot be pulled,which may knock over the work light.
9) Make sure to put tripod in a flat, secure place to avoid it from tipping or falling over.

PARTINCLUDED:SEEDRAWING.

1) Two Flood lights(Fh1)
2) Two Screws(S1)
3) Two Short Screw Knobs(Sn1)
4)Fast connection Tripod to Stand(FC1)
5) Tripod Stand(Ts1)
6) Hand Held Stand (Hs1)
7) Stand Holding Bar(Sh1)

IMPORTANT NOTE: The safeguards and Instructions appearing in this page, are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It may be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. The person(s) installing, operating is responsible for the work light, must execute these common sense factors.

ASSEMBLY

Figure#1:

Assemble the handheld stand

A.Attach the stand holding Bar(SHI) to the stand(HS1). Using the two screws(S1) make sure the cord is going in a downward direction.Tighten screws fully.

B.Attach the two light(FH) using the two screw knobs (SNI)-Tighten fully.




FIGURE 1

Figure#2:

Attach handheld stand to the tripod stand

A. Place the assembled hand held stand on the top of the tripod stand (Ts1)

B.Snap lock fast connector to secure handheld stand to a tripod.(FC1)




FIGURE 3

OPERATION

The handheld unit can be used with or without a tripod stand. Disconnect fast connector to separate.
Each flood head (FHI) can be adjusted independently. Loosen the small screw knobs (SNI) turn it to the desired location & tighten. Each head can also be pivoted up and down.

CLEANING&CARE

Make sure unit is not pulled or dropped. Regularly clean the unit with a nonabrasive cleaner.
Dry tripod & hand head unit if any water gets on the unit.
Store in a dry and secure location.

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DE LA LAMPE DE TRAVAIL

Modèle : GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04.

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAMPE DE TRAVAIL

Modèle : GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04.



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET

CONSERVEZ-LES, CAR VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN PLUS TARD.

AVERTISSEMENT : Non-respect des normes de sécurité UL spécifiques pour le environnement de travail prévu (emplacement/application), peut provoquer blessures corporelles graves, décès et/ou dommages matériels. Ce produit doit être assemblé par une personne qualifiée et familière avec le le fonctionnement et l'utilisation prévue de cet appareil.

Attention : pour utilisation 120 V 60 Hz uniquement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1) Si une rallonge est utilisée avec cet appareil, elle doit être mise à la terre.
3 broches.

2) Une protection contre les défauts à la terre (GFCD) doit être fournie sur la croûte ou prise(s) à utiliser pour une utilisation à l'extérieur ou dans un endroit humide avec cette lampe de travail.

3) Évitez de toucher la zone éclairée pour vous protéger de toute exposition à la chaleur.

4) Ne regardez pas directement la lumière pour éviter de vous blesser les yeux.

5) Gardez toujours la lampe de travail éloignée de tout matériau inflammable ou surfaces.Ne l'utilisez jamais à proximité de liquides volatils.

6) N'utilisez pas de rallonge à proximité d'un endroit où de l'eau pourrait s'écouler. accumuler.

7) Gardez la lampe de travail loin des piscines et des spas.

8) Lorsque vous branchez l'appareil sur les fiches du cordon (EX1 fournies), laissez suffisamment de jeu sur le cordon afin qu'il ne puisse pas être tiré, ce qui pourrait renverser la lampe de travail.

9) Assurez-vous de placer le trépied dans un endroit plat et sécurisé pour éviter qu'il ne bascule ou tomber.

Machine Translated by Google

PARTIE INCLUSE :TIRAGE DE GRAINES.

1) Deux projecteurs (Fh1)
2) Deux vis (S1)
3) Deux boutons à vis courts (Sn1)
4) Connexion rapide du trépied au support (FC1)
5) Support de trépied (Ts1)
6) Support portatif (Hs1)
7) Barre de maintien du support (Sh1)

REMARQUE IMPORTANTE : Les mesures de sécurité et les instructions figurant sur cette page ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il est entendu que le bon sens, la prudence et l'attention sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à aucun produit. La ou les personnes qui installent et utilisent la lampe de travail sont responsables de l'application de ces facteurs de bon sens.

ASSEMBLÉE

Figure n°1 :

Assembler l'ordinateur de poche rester

A.Fixez la barre de maintien du support (SHI) au support (HS1). À l'aide des deux vis (S1), assurez-vous que le cordon est orienté vers le bas. Serrez complètement les vis.

B.Fixez les deux lumières (FH) à l'aide des deux boutons à vis (SNI) - Serrez complètement.




FIGURE 1

Machine Translated by Google

Figure n°2 :

Fixez le support portatif au trépied A. Placez le

support portatif assemblé sur le dessus du trépied (Ts1)

B. Connecteur rapide à verrouillage par encliquetage pour fixer le support portatif à un trépied.(FC1)




FIGURE 3

Machine Translated by Google

OPÉRATION

L'unité portative peut être utilisée avec ou sans trépied.

connecteur rapide pour séparer.

Chaque tête d'inondation (FHI) peut être réglée indépendamment. Desserrez le petit

boutons à vis (SNI) tournez-le à l'emplacement souhaité et serrez. Chaque tête peut

peut également pivoter vers le haut et vers le bas.NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil n'est pas tiré ou laissé tomber. Nettoyez régulièrement l'appareil avec un nettoyant non abrasif.

Séchez le trépied et la tête portative si de l'eau pénètre sur l'appareil.

Conserver dans un endroit sec et sécurisé.

Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

ARBEITSLEUCHTE MONTAGE UND VERWENDUNG

MODELL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARBEITSLICHT

MODELL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND

BEWAHREN SIE SIE AUF, DA SIE SIE MÖGLICHERWEISE ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT BENÖTIGEN.

WARNUNG: Bei Nichtbeachtung der UL-Sicherheitsnormen für die vorgesehene Arbeitsumgebung (Standort/Anwendung) kann dazu führen, schwere Personenschäden, Tod und/oder Sachschäden. Dieses Produkt muss von einer qualifizierten Person montiert werden, die mit der Bedienung und Verwendungszweck dieses Gerätes.

Achtung: Nur für 120ÿV, 60ÿHz.

SICHERHEITSHINWEISE

1) Wenn ein Verlängerungskabel mit diesem Gerät verwendet wird, muss es geerdet sein 3-zackig.

2) Erdschlussschutz (GFCD) muss auf Kruste oder Steckdose(n) für den Einsatz dieser Arbeitsleuchte im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen.

3) Vermeiden Sie das Berühren des beleuchteten Bereichs, um sich vor Hitzeeinwirkung zu schützen.

4) Schauen Sie nicht direkt in das Licht, um Augenverletzungen zu vermeiden.

5) Halten Sie die Arbeitsleuchte stets von brennbaren Materialien oder Oberflächen. Verwenden Sie es niemals in der Nähe flüchtiger Flüssigkeiten.

6) Verwenden Sie kein Verlängerungskabel in der Nähe von Orten, an denen Wasser akkumulieren.

7) Halten Sie Arbeitsleuchten von Schwimmbädern und Spas fern.

8) Wenn Sie das Gerät an die Stecker (EX1 im Lieferumfang enthalten) anschließen, lassen Sie genügend Spielraum am Kabel, sodass kein Zug ausgeübt werden kann, der die Arbeitsleuchte umstoßen könnte.

9) Stellen Sie das Stativ auf einen ebenen und sicheren Platz, damit es nicht umkippt oder umfallen.

Machine Translated by Google

TEILINBEGRIFFEN: SAMENZEICHNUNG.

1) Zwei Flutlichter (Fh1)

2) Zwei Schrauben (S1)

3) Zwei kurze Schraubknöpfe (Sn1)

4)Schnelle Verbindung vom Stativ zum Ständer (FC1)

5) Stativständer (Ts1)

6) Handständer (Hs1)

7) Standhaltestange (Sh1)

WICHTIGER HINWEIS: Die auf dieser Seite aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab, die auftreten können. Es versteht sich von selbst, dass gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die nicht in jedes Produkt eingebaut werden können. Die Person(en), die die Arbeitsleuchte installiert, bedient und dafür verantwortlich ist, muss(n) diese Faktoren des gesunden Menschenverstands berücksichtigen.

MONTAGE

Abbildung Nr. 1:

Zusammenbau des Handhelds

Stand

A. Befestigen Sie die Ständerhaltestange (SHI) am Ständer (HS1). Stellen Sie mithilfe der beiden Schrauben (S1) sicher, dass das Kabel nach unten verläuft. Ziehen Sie die Schrauben vollständig fest.

B. Befestigen Sie die beiden Lichter (FH) mit den beiden Schraubknöpfen (SNI) und ziehen Sie sie vollständig fest.




FIGURE 1

Machine Translated by Google

Abbildung Nr. 2:

Befestigen Sie den Handständer am Stativ A.

Platzieren Sie den zusammengebauten Handständer auf der Oberseite des Stativs (Ts1).

B.Schnellverschluss zum Befestigen des Handständers an einem Stativ. (FC1)




FIGURE 3

Machine Translated by Google

BETRIEB

Das Handgerät kann mit oder ohne Stativ verwendet werden. Trennen

Schnellverbinder zum Trennen.

Jeder Flutkopf (FHI) kann unabhängig eingestellt werden. Lösen Sie die kleinen

Schraubknöpfe (SNI) drehen Sie es an die gewünschte Stelle und ziehen Sie es fest. Jeder Kopf kann

auch nach oben und unten geschwenkt werden.REINIGUNG **&PFLEGE**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht gezogen oder fallen gelassen wird. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem

nicht scheuernder Reiniger.

Trocknen Sie Stativ und Handkopfeinheit, wenn Wasser auf die Einheit gelangt ist.

An einem trockenen und sicheren Ort aufbewahren.

In China hergestellt

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

MONTAGGIO E UTILIZZO DELLA LUCE DA LAVORO

MODELLO:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUCE DA LAVORO

MODELLO:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E

CONSERVALI, POTREBBERO SERVIRTI IN UN FUTURO.

ATTENZIONE: mancato rispetto degli standard di sicurezza UL specifici per l'
ambiente di lavoro previsto (luogo/applicazione), può causare
gravi lesioni personali, morte e/o danni alla proprietà. Questo prodotto
deve essere assemblato da una persona qualificata e a conoscenza del
funzionamento e l'uso previsto di questo apparecchio.

Attenzione: utilizzare solo a 120 V 60 Hz.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1) Se si utilizza una prolunga con questa unità, questa deve essere dotata di messa a terra.
A 3 punte.
2) La protezione GFCD (Ground Fault Interrupt) deve essere fornita sulla crosta o
presa/e da utilizzare per l'uso all'aperto o in luoghi umidi con questa lampada da lavoro.
3) Evitare di toccare la zona illuminata per proteggersi dall'esposizione al calore.
4) Non guardare direttamente la luce per evitare lesioni agli occhi.
5) Tenere sempre la lampada da lavoro lontana da qualsiasi materiale infiammabile o
superfici. Non utilizzarlo mai in presenza di liquidi volatili.
6) Non utilizzare una prolunga in prossimità di luoghi in cui potrebbe entrare acqua.
accumulare.
7) Tenere la lampada da lavoro lontana da piscine e spa.
8) Quando si collega l'unità alle spine del cavo (EX1 in dotazione), mantenere un gioco sufficiente
sul cavo in modo che non possa essere tirato, rischiando di far cadere la lampada da lavoro.
9) Assicurarsi di posizionare il treppiede in un luogo piano e sicuro per evitare che si ribalti o
cadere.

Machine Translated by Google

PARTE INCLUSA: DISEGNO DEL SEME.

1) Due fari (Fh1)
2) Due viti (S1)
3) Due manopole a vite corte (Sn1)
4) Connessione rapida treppiede a supporto (FC1)
5) Supporto treppiede (Ts1)
6) Supporto portatile (Hs1)
7) Barra di supporto (Sh1)

NOTA IMPORTANTE: le misure di sicurezza e le istruzioni che compaiono in questa pagina non intendono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Si può comprendere che il buon senso, la cautela e la cura sono fattori che non possono essere incorporati in nessun prodotto. La persona (o le persone) che installano e gestiscono la luce da lavoro è responsabile e deve eseguire questi fattori di buon senso.

ASSEMBLAGGIO

Figura n. 1:

Montare il palmare
in piedi

A. Fissare la barra di supporto del supporto (SHI) al supporto (HS1). Utilizzando le due viti (S1), assicurarsi che il cavo sia rivolto verso il basso. Serrare completamente le viti.

B. Fissare le due luci (FH) utilizzando le due manopole a vite (SNI) e stringere completamente.




FIGURE 1

Machine Translated by Google

Figura n. 2:

Collegare il supporto portatile al treppiede A.

Posizionare il supporto portatile assemblato sulla parte superiore del treppiede (Ts1)

B. Connettore rapido a scatto per fissare il supporto portatile a un treppiede. (FC1)




FIGURE 3

Machine Translated by Google

OPERAZIONE

L'unità portatile può essere utilizzata con o senza un treppiede. Scollegare
connettore rapido per separare.
Ogni testa di inondazione (FHI) può essere regolata in modo indipendente. Allentare la piccola
manopole a vite (SNI) girarlo nella posizione desiderata e stringere. Ogni testa può

può anche essere ruotato verso l'alto e **verso il basso.PULIZIA E CURA**

Assicurarsi che l'unità non venga tirata o lasciata cadere. Pulire regolarmente l'unità con un detergente non abrasivo.

Asciugare il treppiede e la testa della mano se l'unità viene bagnata.

Conservare in un luogo asciutto e sicuro.

Made in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

MONTAJE Y USO DE LA LUZ DE TRABAJO

MODELO:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUZ DE TRABAJO

MODELO:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y
GUÁRDELOS, YA QUE PODRÍA NECESITARLOS MÁS ADELANTE.

ADVERTENCIA: No utilizar con estándares de seguridad UL específicos para el
el entorno de trabajo previsto (ubicación/aplicación), puede causar
Lesiones personales graves, muerte y/o daños materiales. Este producto
Debe ser montado por una persona calificada y familiarizada con el
funcionamiento y el uso previsto de este accesorio.

Advertencia: Para uso exclusivo de 120 V 60 Hz.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1) Si se utiliza un cable de extensión con esta unidad, debe estar conectado a tierra.
3 puntas.
2) Se debe proporcionar protección de interrupción por falla a tierra (GFCD) en la corteza o
toma(s) de corriente que se utilizarán para uso en exteriores o en lugares húmedos con esta luz de trabajo.
3) Evite tocar el área iluminada para protegerse de cualquier exposición al calor.
4) No mire directamente a la luz para evitar lesiones en los ojos.
5) Mantenga siempre la luz de trabajo alejada de cualquier material inflamable o
superficies. Nunca lo use cerca de líquidos volátiles.
6) No utilice un cable de extensión cerca de ningún lugar donde pueda haber agua.
acumular.
7) Mantenga la luz de trabajo alejada de piscinas y spas.
8) Al enchufar la unidad a los enchufes del cable (EX1 incluido), deje suficiente holgura.
en el cable para que no se pueda tirar de él, ya que podría volcar la luz de trabajo.
9) Asegúrese de colocar el trípode en un lugar plano y seguro para evitar que se vuelque o
cayendose.

Machine Translated by Google

PARTE INCLUIDA:DIBUJO DE SEMILLAS.

1) Dos proyectores (Fh1)

2) Dos tornillos (S1)

3) Dos perillas de tornillo cortas (Sn1)

4) Conexión rápida de trípode a soporte (FC1)

5) Soporte para trípode (Ts1)

6) Soporte de mano (Hs1)

7) Barra de sujeción de soporte (Sh1)

NOTA IMPORTANTE: Las precauciones e instrucciones que aparecen en esta página no tienen como objetivo cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Se debe entender que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar en ningún producto. La(s) persona(s) que instalan u operan la luz de trabajo son responsables de ella y deben aplicar estos factores de sentido común.

ASAMBLEA

Figura n.° 1:

Ensamble el dispositivo portátil pararse

A. Coloque la barra de sujeción del soporte (SHI) en el soporte (HS1). Usando los dos tornillos (S1) asegúrese de que el cable vaya en dirección hacia abajo. Apriete los tornillos completamente.

B. Fije las dos luces (FH) usando las dos perillas de tornillo (SNI) y apriételas completamente.




FIGURE 1

Machine Translated by Google

Figura n.° 2:

Coloque el soporte de mano en el trípode A. Coloque el

soporte de mano ensamblado en la parte superior del trípode (Ts1)

B. Conector rápido con cierre a presión para asegurar el soporte de mano a un trípode.(FC1)




FIGURE 3

Machine Translated by Google

OPERACIÓN

La unidad portátil se puede utilizar con o sin trípode. Desconectar

Conector rápido para separar.

Cada cabezal de inundación (FHI) se puede ajustar de forma independiente. Afloje el tornillo pequeño

Perillas de tornillo (SNI), gírelas hasta la ubicación deseada y apriételas. Cada cabeza puede

También se puede girar hacia arriba y hacia abajo.LIMPIEZA Y CUIDADO

Asegúrese de que la unidad no se tire ni se caiga. Limpie la unidad periódicamente con un Limpiador no abrasivo.

Seque el trípode y el cabezal manual si entra agua en la unidad.

Conservar en un lugar seco y seguro.

Hecho en china

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE LAMPY ROBOCZEJ

MODEL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAMPA ROBOCZA

MODEL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I
ZAPISZ JE, PONIEWAŻ MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ PÓŹNIEJ.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie określonych norm bezpieczeństwa UL dla zamierzone środowisko pracy (lokalizacja/zastosowanie) może powodować poważne obrażenia ciała, śmierć i/lub uszkodzenie mienia. Ten produkt musi być zmontowany przez osobę wykwalifikowaną i zaznajomioną z eksploatacji i przeznaczenia tego urządzenia.

Ostrzeżenie: Stosować wyłącznie przy napięciu 120 V i częstotliwości 60 Hz.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1) Jeżeli z tym urządzeniem używany jest przedłużacz, musi on być przedłużaczem uziemionym. 3-bolcowy.
2) Zabezpieczenie różnicowoprądowe (GFCD) musi być zapewnione na skorupie lub gniazda(a) do użytku na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach z tą lampą roboczą.
3) Unikaj dotykania oświetlonego obszaru, aby chronić się przed ciepłem.
4) Aby uniknąć uszkodzenia oczu, nie należy patrzeć bezpośrednio w światło.
5) Zawsze trzymaj lampę roboczą z dala od materiałów łatwopalnych lub powierzchniach. Nigdy nie używaj w pobliżu cieczy łatwopalnych.
6) Nie używaj przedłużacza w pobliżu miejsc, w których może znajdować się woda. gromadzić.
7) Trzymaj światło robocze z dala od basenów i jacuzzi.
8) Podłączając urządzenie do wtyczek przewodu (dołączonych do zestawu EX1), zachowaj odpowiedni luz za przewód, aby nie można było za niego pociągnąć, co mogłoby spowodować przewrócenie się lampy roboczej.
9) Upewnij się, że statyw jest umieszczony w płaskim, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec jego przewróceniu lub upadać.

Machine Translated by Google

Zawartość zestawu: RYSUNEK NASION.

1) Dwa reflektory przeciwpowodziowe (Fh1)

2) Dwie śruby (S1)

3) Dwa krótkie pokrętła śrubowe (Sn1)

4) Szybkie połączenie statywu ze stojakiem (FC1)

5) Statyw trójnóg (Ts1)

6) Stojak ręczny (Hs1)

7) Drążek do trzymania na stojąco (Sh1)

WAŻNA UWAGA: Zabezpieczenia i instrukcje pojawiające się na tej stronie nie mają na celu objęcia wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Należy rozumieć, że zdrowy rozsądek, ostrożność i troska to czynniki, których nie można wbudować w żaden produkt. Osoba(y) instalująca, obsługująca(e) lampę roboczą jest(są) odpowiedzialna(e) za tę lampę roboczą, musi(ą) przestrzegać tych czynników zdrowego rozsądku.

MONTAŻ

Rysunek nr 1:

Złóż urządzenie przenośne

podstawka

A. Przymocuj drążek mocujący stojak (SHI) do stojaka (HS1). Za pomocą dwóch śrub (S1) upewnij się, że przewód biegnie w dół. Dokręć śruby do końca.

B. Zamocuj dwie lampy (FH) za pomocą dwóch śrub z pokrętłami (SNI) – dokręć je całkowicie.




FIGURE 1

Machine Translated by Google

Rysunek nr 2:

Przymocuj statyw ręczny do statywu A. Umieść
zmontowany statyw ręczny na górze statywu (Ts1).

B. Szybkozłącze zatrzaskowe do mocowania statywu ręcznego do statywu.(FC1)




FIGURE 3

Machine Translated by Google

DZIAŁANIE

Urządzenie przenośne można używać ze statywem lub bez niego. Odłącz
szybkie złącze do rozdzielenia.

Każda głowica przeciwpowodziowa (FHI) może być regulowana niezależnie. Poluzuj małą
pokrętła śrubowe (SNI) przekręć je do żądanej pozycji i dokręć. Każda głowica może

można również obracać w górę i w dół.CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Upewnij się, że jednostka nie zostanie pociągnięta lub upuszczona. Regularnie czyść jednostkę za pomocą
środek czyszczący nieścierny.

W przypadku dostania się wody do wnętrza urządzenia, należy je osuszyć.

Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

WERKLAMP MONTAGE & GEBRUIK

MODEL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WERKLICHT

MODEL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN

BEWAAR ZE, WANT U KUNT ZE LATER NODIG HEBBEN.

WAARSCHUWING: Het niet gebruiken van de specifieke UL-veiligheidsnormen voor de beoogde werkomgeving (locatie/toepassing), kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden en/of materiële schade. Dit product moet worden gemonteerd door een gekwalificeerd persoon die bekend is met de werking en het beoogde gebruik van dit apparaat.

Waarschuwing: Alleen voor gebruik bij 120V 60Hz.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

1) Als er een verlengsnoer met dit apparaat wordt gebruikt, moet dit geaard zijn 3-puntig.

2) Er moet aardlekbeveiliging (GFCD) op de aardkorst of stopcontact(en) voor gebruik buitenshuis of op natte locaties met deze werklamp.

3) Raak het verlichte gebied niet aan om uzelf te beschermen tegen blootstelling aan hitte.

4) Kijk niet rechtstreeks in het licht om oogletsel te voorkomen.

5) Houd de werklamp altijd uit de buurt van brandbaar materiaal of oppervlakken. Gebruik het nooit in de buurt van vluchtige vloeistoffen.

6) Gebruik geen verlengsnoer in de buurt van een plek waar water kan binnendringen. accumuleren.

7) Houd werklampen uit de buurt van zwembaden en spa's.

8) Wanneer u de unit aansluit op de stekkers van het snoer (EX1 meegeleverd), zorg dan voor voldoende speling op het snoer, zodat er niet aan getrokken kan worden, waardoor de werklamp omver zou kunnen vallen.

9) Zorg ervoor dat het statief op een vlakke, veilige plaats staat om te voorkomen dat het kantelt of omvallen.

Machine Translated by Google

INBEGREPEN:ZAADTEKENING.

1) Twee schijnwerpers (Fh1)

2) Twee schroeven (S1)

3) Twee korte schroefknoppen (Sn1)

4)Snelle verbinding van statief naar standaard (FC1)

5) Statiefstandaard (Ts1)

6) Draagbare standaard (Hs1)

7) Standaard houder (Sh1)

BELANGRIJKE OPMERKING: De veiligheidsmaatregelen en instructies op deze pagina zijn niet bedoeld om alle mogelijke omstandigheden en situaties te dekken die zich kunnen voordoen. Het is begrijpelijk dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorg factoren zijn die niet in een product kunnen worden ingebouwd. De persoon/personen die de werklamp installeren en bedienen, zijn verantwoordelijk voor de werklamp en moeten deze factoren van gezond verstand uitvoeren.

MONTAGE

Figuur nr. 1:

Monteer de handheld

stellage

A. Bevestig de standaardbevestigingsstang (SHI) aan de standaard (HS1). Zorg ervoor dat het snoer met behulp van de twee schroeven (S1) naar beneden wijst. Draai de schroeven goed vast.

B. Bevestig de twee lampen (FH) met behulp van de twee schroefknoppen (SNI). Draai ze goed vast.




FIGURE 1

Machine Translated by Google

Figuur 2:

Bevestig de handstandaard aan het statief

A. Plaats de gemonteerde handstandaard op de bovenkant van het statief (Ts1)

B.Snelkoppeling met kliksluiting om de handheld standaard aan een statief te bevestigen.(FC1)




FIGURE 3

Machine Translated by Google

WERKING

De handheld-unit kan met of zonder statief worden gebruikt.

snelle connector om te scheiden.

Elke overstromingskop (FHI) kan onafhankelijk worden aangepast. Maak de kleine schroefknoppen (SNI) draai het naar de gewenste locatie & draai vast. Elke kop kan

ook omhoog en omlaag gedraaid worden.REINIGING **&ONDERHOUD**

Zorg ervoor dat de unit niet wordt getrokken of gevallen. Reinig de unit regelmatig met een niet-schurende reiniger.

Droog het statief en de handkopunit af als er water op de unit komt.

Bewaren op een droge en veilige plaats.

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

MONTERING OCH ANVÄNDNING AV ARBETSLJUS

MODELL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARBETSLJUS

MODELL:GT-TGD-01/GT-TGD-02/GT-TGD-03/GT-TGD-04



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH

SPARA DEM, DÅ DU KANSKE BEHÖVER DEM VID ETT SENARE DATUM.

VARNING: Underlåtenhet att använda med specifika UL-säkerhetsstandarder för avsedd arbetsmiljö (plats/applikation), kan orsaka allvarlig personskada, dödsfall och/eller egendomsskada. Denna produkt måste monteras av en person som är kvalificerad och förtrogen med funktion och avsedd användning av denna fixtur.

Varning: Endast för 120V 60Hz användning.

SÄKERHETSINFORMATION

1) Om en förlängningssladd används med denna enhet måste den vara jordad 3-stift.
2) Ground Fault Interrupt (GFCD) skydd måste tillhandahållas på skorpa eller uttag som ska användas för utomhus- eller våtutrymme med denna arbetslampa.
3) Undvik att vidröra det upplysta området för att skydda dig från värmeexponering.
4) Titta inte direkt in i ljuset för att undvika skador på ögonen.
5) Håll alltid arbetet lätt borta från lättantändliga material eller ytor. Använd den aldrig i närheten av flyktig vätska.
6) Använd inte en förlängningssladd nära någon plats där vatten kan ackumulera.
7) Håll arbetet lätt borta från pooler och spa.
8) När du ansluter enheten till sladdkontakterna (EX1 medföljer), håll tillräckligt med slack på sladden så att den inte kan dras, vilket kan välta arbetslampan.
9) Se till att placera stativet på ett plant, säkert ställe för att undvika att det tippar eller faller omkull.

Machine Translated by Google

INGÅR: Fröteckning.

1) Två strålkastare (Fh1)
2) Två skruvar (S1)
3) Två korta skruvknoppar (Sn1)
4) Snabb anslutning stativ till stativ (FC1)
5) Stativstativ (Ts1)
6) Handhållet stativ (Hs1)
7) Stativhållarstång (Sh1)

VIKTIG ANMÄRKNING: Säkerhetsåtgärderna och instruktionerna som visas på denna sida är inte avsedda att täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det kan förstås att sunt förnuft, försiktighet och omsorg är faktorer som inte kan byggas in i någon produkt. Den eller de personer som installerar, arbetar är ansvarig för arbetsbelysningen, måste utföra dessa sunt förnuftsfaktorer.

MONTERING

Bild #1:

Sätt ihop handdatorn

stå

A. Fäst stativets hållarstång (SHI)
till stativet (HS1).
Använd de två skruvarna (S1)
för att se till att sladden går i riktning
nedåt. Dra åt skruvarna helt.

B. Fäst de två lamporna (FH)
med de två skruvknapparna (SNI)
- Dra åt helt.




FIGURE 1

Machine Translated by Google

Bild #2:

Fäst handhållet stativ på stativstativet A.

Placera det monterade handhållna stativet på toppen av stativstativet (Ts1)

B. Snäpplås snabbkontakt för att fästa handhållet stativ på ett stativ.(FC1)




FIGURE 3

Machine Translated by Google

DRIFT

Den handhållna enheten kan användas med eller utan stativ. Koppla från snabbkoppling att separera.
Varje översvämningshuvud (FHI) kan justeras oberoende av varandra. Lossa det lilla skruvknoppar (SNI) vrid den till önskad plats och dra åt. Varje huvud kan

även svängas upp och **ner.RENGÖRING & SKÖTSEL**

Se till att enheten inte dras eller tappas. Rengör enheten regelbundet med en icke-slipande rengöringsmedel.

Torka stativ och handhuvudenhet om det kommer vatten på enheten.
Förvara på en torr och säker plats.

Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support