VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boat Bimini Top

MODEL:

3 BOW 6'L×46"H ×73"-78"W

3 BOW 6'L×46"H ×79"-84"W

3 BOW 6'L×46"H ×85"-90"W

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:

3 BOW 6'L×46"H ×73"-78"W

3 BOW 6'L×46"H ×79"-84"W

3 BOW 6'L×46"H ×85"-90"W



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

1. This product is not a toy.Avoid children using and playing with it.
2. Keep away from sharp points,blades and other items.
3. Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
4. The product complies with relevant standards and regulations.
5. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
6. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Never smoke under the canvas.
8. Never use candles, matches, or any type of open flame under the canvas.
9. Never cook under the canvas.
10. Never store flammable liquid sunder the canvas.
11. Never refuel lanterns, heaters, or stoves under the canvas.
12. Do not set up the canvas when the temperature is below freezing.
13. Cleaning and user maintenance shall not be performed by unsupervised children.
14. This product is not recommended for use during thunderstorms.
15. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
16. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Installation precautions.

1. Installation only according to these instructions.
2. Keep installation area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.

4. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Product capabilities apply to properly and completely installed products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
7. Installation and disassembly by two people is safer and easier. Please consult the owner‘s manual.

CAUTION:

- Please use the boot to protect the fabric when the bimini top is not in use.
- Please fold the bimini top when the vessel speed exceeds 45MPH.

Note: Please check if all parts are in before assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKING LIST

No.	Picture	Component	Label	QTY	Remark
1		Long Bow(1185mm)	L	1	Pipe No. 1 and Pipe No. 2 are connected,with the spring clips facing the samedirection.
2		Mid Bow(1085mm)		1	Pipe No.2 and Pipe No.1are connected,with the spring clips facing the samedirection.
3		Short Bow(435mm)		1	Pipe No. 3 and Pipe No. 1 are connected,with the spring clips facing the samedirection.
4		Long Bow(1185mm)	R	1	Pipe No. 4 and Pipe No.5 are connected,with the spring clips facing the samedirection.

5		Mid Bow(1085mm)		**1**	Pipe No. 5and Pipe No. 4 are connected,with the spring clips facing the samedirection.
6		Short Bow(435mm)		**1**	Pipe No. 6 and Pipe No. 4 are connected,with the spring clips facing the samedirection.
7		Support Pole	**/**	**2**	Tube No. 7is connected to TubeNo.1and Tube No. 4respectively.
8		Crossbars	**/**	3	Tubes No. 8 and No. 9 are connectedat the letterhead.
9		Crossbars	/	3	
10		Tent	**/**	**1**	**/**
11		Stainless Steel Saddle	**/**	**4**	**/**
12		Self Tapping Screw	**/**	**16**	**/**
13		Straps with Stainless Steel Hook & Webbing Adjuster	**/**	**4**	**/**
14		Storage Boot	**/**	**1**	**/**
15		Pole Base	**/**	**4**	**/**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Open the package and check the product.

Assemble the left and right section of the frame, as shown in **the below figure**.



2. Insert the 3 connected tubes through the tent.



3. Assemble the left and right side of the frames



The support pole is divided into L and R strapping, assembly can not be confused, the connection hole spring attention needs to be in the same direction.

Please note that we have pasted L and R stickers on the frame to help you distinguish left from right. The labeled tube represents assembly on the front side of the label.

4. Distinguish the front from rear according to " Front" label, then connect the side frames to top tubes.



5. Connect the bolt head to the long pole and to the mid pole, shown as the below figure.



Connect the top of the adapting piece (on the mid bow) to the webbing, as shown in the figure.

6. Install the stainless steel saddle onto the boat's rail. Secure the sidewall by fastening the webbing at both sides to the stainless steel saddle. Repeat the same operation for the other sidewall.



Install the stainless steel saddle. Pre-drill holes with drill bits no larger than 3.8mm on the ship deck for easier installation.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini de bateau

MODÈLE:

3 ARCEAUX 1,83 M L × 117 CM H × 185-198 CM L

3 ARCEAUX 1,83 M L × 117 CM H × 201-213 CM L

3 ARCEAUX 1,83 M L × 117 CM H × 216-229 CM L

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE:
3 ARCEAUX 1,83 M L × 117 CM H × 185-198 CM L
3 ARCEAUX 1,83 M L × 117 CM H × 201-213 CM L
3 ARCEAUX 1,83 M L × 117 CM H × 216-229 CM L



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

17. Ce produit n'est pas un jouet. Évitez que les enfants l' utilisent . jouer avec .
18. Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants .
19. Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.
20. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
21. L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées.
22. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
23. Ne jamais fumer sous la toile .
24. N’utilisez jamais de bougies, d’allumettes ou toute autre flamme nue sous la toile.
25. Ne jamais cuisiner sous la toile.
26. Ne jamais stocker de liquide inflammable s sous la toile.
27. Ne jamais recharger les lanternes, les radiateurs ou les réchauds sous la toile.
28. N’installez pas la toile lorsque la température est inférieure à zéro.
29. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
30. L'utilisation de ce produit est déconseillée pendant les orages.
31. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.
32. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre

connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Précautions d'installation .

8. Installation conforme uniquement à ces instructions.
9. Veillez à ce que la zone d'installation soit propre et bien éclairée.
10. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
11. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
12. produits correctement et entièrement installés .
13. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.
14. L'installation et le démontage à deux sont plus sûrs et plus faciles. Veuillez consulter le manuel d'utilisation.

PRUDENCE:

- Veuillez utiliser la botte pour protéger le tissu lorsque le bimini n'est pas utilisé.
- Veuillez replier le bimini lorsque la vitesse du bateau dépasse 45 MPH.

Remarque : Veuillez vérifier si tous parties sont dans avant assemblée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DE COLISAGE

No n.	Image	Composant	Étiquette	Qté	Remarque
1		Long Arc (1185 mm)	L	1	Les tuyaux n° 1 et n° 2 sont connectés, les clips à ressort étant orientés dans la même direction.
2		Milieu Arc (1085 mm)		1	Les tuyaux n° 2 et n° 1 sont connectés, les clips à ressort étant orientés

					dans la même direction.
3		Court Arc (435 mm)		**1**	Les tuyaux n° 3 et n° 1 sont connectés, les clips à ressort étant orientés dans la même direction.
4		Long Arc (1185 mm)		**1**	Les tuyaux n° 4 et n° 5 sont connectés, les clips à ressort étant orientés dans la même direction.
5		Milieu Arc (1085 mm)	**R**	**1**	Les tuyaux n° 5 et n° 4 sont connectés, les clips à ressort étant orientés dans la même direction.
6		Court Arc (435 mm)		**1**	Les tuyaux n° 6 et n° 4 sont connectés, les clips à ressort étant orientés dans la même direction.
7		Soutien Pôle	/	**2**	Le tube n° 7 est connecté respectivement au tube n° 1 et au tube n° 4.
8		Barres transversales	/	3	Les tubes n° 8 et n° 9 sont connectés au niveau de l'en-tête.
9		Barres transversales	/	3	
10		Tente	/	**1**	/
11		Inoxydable Acier Selle	/	**4**	/

12		Soi Tapotement Vis	**/**	**16**	**/**
13		Sangle avec Acier inoxydable Crochet & Sangle Ad just er	**/**	**4**	**/**
14		Stockage Botte	**/**	**1**	**/**
15		Base de poteau	**/**	**4**	**/**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Ouvrir le emballer et vérifier le produit.

Assembler le gauche et droite section de le cadre , comme montré dans **le ci- dessous chiffre** .



7. Insérez les 3 tubes reliés à travers la tente.



8. Assemblez les côtés gauche et droit des cadres.



Le poteau de support est divisé en sangles L et R ; l'assemblage ne doit pas être confondu, l'attention portée au ressort du trou de connexion doit être dans la même direction.

Veuillez noter que nous avons apposé des autocollants L et R sur le cadre pour

vous aider à distinguer la gauche de la droite. Le tube étiqueté indique l'étape d'assemblage sur le devant de l'étiquette.

9. Distinguer l'avant de l'arrière selon « Avant » Étiquetez , puis reliez les cadres latéraux aux tubes supérieurs.



10. Raccordez la tête du boulon au poteau long et au poteau intermédiaire , comme indiqué ci-dessus.

la figure ci-dessous .



Reliez le haut du pièce d'adaptation (sur le au milieu de l'arc) à la sangle , comme indiqué sur la figure.

11. Installez le support en acier inoxydable sur le bastingage du bateau . Fixez la paroi latérale en attachant la sangle des deux côtés. à la selle en

acier inoxydable. Répétez la même opération pour l'autre paroi latérale.



Installez la selle en acier inoxydable. Pré - percer des trous avec des forets ne dépassant pas 3,8 mm sur le pont du navire pour faciliter l'installation .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini-Top für Boote

MODELL:

3-BOGEN, 1,83 M LANG × 1,17 M HOCH × 1,85–1,98 M BREIT

3-BOGEN, 1,83 M LANG × 1,17 M HOCH × 200–213 CM BREIT

3-BOGEN, 1,83 M LANG × 1,17 M HOCH × 2,16–2,29 M BREIT

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL:
3-BOGEN, 1,83 M LANG × 1,17 M HOCH × 1,85–1,98 M BREIT
3-BOGEN, 1,83 M LANG × 1,17 M HOCH × 200–213 CM BREIT
3-BOGEN, 1,83 M LANG × 1,17 M HOCH × 2,16–2,29 M BREIT



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

33. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Vermeiden Sie die Benutzung durch Kinder . damit spielen .

34. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten .

35. Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Berührung kommt.

36. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.

37. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.

38. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

39. Unter dem Zeltzelt darf niemals geraucht werden .

40. Verwenden Sie niemals Kerzen, Streichhölzer oder offenes Feuer jeglicher Art unter der Leinwand.

41. Unter dem Zeltzelt wird niemals gekocht .

42. Brennbare Flüssigkeiten niemals lagern s unter der Leinwand.

43. Unter dem Zelt sollten niemals Laternen, Heizgeräte oder Öfen befüllt werden .

44. Leinwand sollte nicht aufgebaut werden, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt.

45. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

46. Für die Verwendung dieses Produkts während Gewittern wird nicht empfohlen.

47. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie

die Verwendung bitte ein.

48. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Installationshinweise .

15. Die Installation darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen.
16. Der Installationsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein.
17. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
18. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
19. Die Produktleistungskapazitäten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte .
20. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
21. Die Montage und Demontage durch zwei Personen ist sicherer und einfacher. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.

VORSICHT:

- Bitte benutzen Sie den Stiefel. um den Stoff zu schützen, wenn das Bimini-Top nicht benutzt wird.
- Bitte klappen Sie das Bimini-Top ein, wenn die Geschwindigkeit des Schiffes 45 Meilen pro Stunde überschreitet.

Hinweis: Bitte überprüfen Wenn alle Teile Sind In vor Montage.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PACKLISTE

NEIN.	Bild	Komponente	Etikett	MENGETY	Bemerkung

1		Lang Bogen (1185 mm)		1	Rohr Nr. 1 und Rohr Nr. 2 sind miteinander verbunden, wobei die Federklemmen in die gleiche Richtung zeigen.
2		Mitte Bogen (1085 mm)	**L**	1	Rohr Nr. 2 und Rohr Nr. 1 sind miteinander verbunden, wobei die Federklemmen in die gleiche Richtung zeigen.
3		Kurz Bogen (435 mm)		**1**	Rohr Nr. 3 und Rohr Nr. 1 sind miteinander verbunden, wobei die Federklemmen in die gleiche Richtung zeigen.
4		Lang Bogen (1185 mm)		**1**	Rohr Nr. 4 und Rohr Nr. 5 sind miteinander verbunden, wobei die Federklemmen in die gleiche Richtung zeigen.
5		Mitte Bogen (1085 mm)	**R**	**1**	Rohr Nr. 5 und Rohr Nr. 4 sind miteinander verbunden, wobei die Federklemmen in die gleiche Richtung zeigen.
6		Kurz Bogen (435 mm)		**1**	Rohr Nr. 6 und Rohr Nr. 4 sind miteinander verbunden, wobei die Federklemmen in die gleiche Richtung zeigen.
7		Unterstützung Pole	**/**	**2**	Röhre Nr. 7 ist mit Röhre Nr. 1 bzw. Röhre Nr. 4 verbunden.

8		Querträger	**/**	3	Die Röhren Nr. 8 und Nr. 9 sind am Briefkopf verbunden.
9		Querträger	/	3	
10		Zelt	**/**	**1**	**/**
11		Edelstahl Stahl Sattel	**/**	**4**	**/**
12		Selbst Klopfen Schrauben	**/**	**16**	**/**
13		Riemen mit Edelstahl Haken & Gurtband - Adjuster	**/**	**4**	**/**
14		Lagerung Stiefel	**/**	**1**	**/**
15		Mastfuß	**/**	**4**	**/**

MONTAGEANLEITUNG

1. Offen Die Paket Und überprüfen Die Produkt.

Montieren Die links Und Rechts Abschnitt von Die rahmen , als gezeigt im **unten Figur** .



12. Führe die 3 verbundenen Schläuche durch das Zelt.



13. Setzen Sie die linke und rechte Seite des Rahmens zusammen.



Die Stützstange ist in L- und R- Bänder unterteilt, die Montage darf nicht verwechselt werden, die Federn in den Verbindungslöchern müssen in die gleiche Richtung zeigen.

Bitte beachten Sie, dass wir L- und R-Aufkleber auf dem Rahmen angebracht haben, um Ihnen die Unterscheidung von links und rechts zu erleichtern. Das beschriftete Rohr kennzeichnet die Montage auf der Vorderseite des Etiketts.

14. Unterscheiden Sie Vorder- und Rückseite anhand der Bezeichnung „Vorderseite“. Beschriften Sie die Seitenrahmen und verbinden Sie sie anschließend mit den oberen Rohren.



15. Verbinden Sie den Schraubenkopf mit dem langen Pfosten und mit dem mittleren Pfosten , wie abgebildet .

die untenstehende Abbildung .



Verbinden Sie die Oberseite des Adaption des Stücks (über die mittig am Bogen) zum Gurtband , wie in der Abbildung gezeigt .

16. Montieren Sie den Edelstahlsattel an der Reling des Bootes. Sichern Sie die Seitenwand, indem Sie die Gurtbänder an beiden Seiten befestigen. zum Edelstahlsattel. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die andere Seitenwand.



Montieren Sie den Edelstahlsattel. Bohren Sie zur einfacheren Montage Löcher mit Bohrern mit einem Durchmesser von maximal 3,8 mm auf dem Schiffsdeck vor .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tendalino per barca

MODELLO:

3 ARCHI 6'L×46"H ×73"-78"W

3 ARCHI 6'L×46"H ×79"-84"W

3 ARCHI 6'L×46"H ×85"-90"W

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO:
3 ARCHI 6'L×46"H ×73"-78"W
3 ARCHI 6'L×46"H ×79"-84"W
3 ARCHI 6'L×46"H ×85"-90"W



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.

49. Questo prodotto non è un giocattolo. Evitare che i bambini lo usino . giocando con esso .
50. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti taglienti .
51. Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si incendia e brucia se entra in contatto con una fiamma libera.
52. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
53. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati.
54. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
55. Non fumare mai sotto la tenda .
56. Non utilizzare mai candele, fiammiferi o qualsiasi tipo di fiamma libera sotto la tela.
57. Non cucinare mai sotto la tenda.
58. Non conservare mai liquidi infiammabili sotto la tela .
59. Non rifornire mai di combustibile lanterne, stufe o fornelli sotto la tenda.
60. Non montare la tela quando la temperatura è sotto zero.
61. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
62. L'utilizzo di questo prodotto è sconsigliato durante i temporali.
63. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
64. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Precauzioni per l'installazione .

22. Eseguire l'installazione esclusivamente seguendo queste istruzioni.
23. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
24. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
25. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
26. prodotti installati correttamente e completamente .
27. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
28. L'installazione e lo smontaggio vengono eseguiti da due persone, rendendo il processo più sicuro e semplice. Si prega di consultare il manuale d'uso.

ATTENZIONE:

- Si prega di utilizzare lo stivale per proteggere il tessuto quando il tendalino non è in uso.
- Si prega di ripiegare il tendalino quando la velocità dell'imbarcazione supera i 45 MPH.

Nota: per favore controllo Se Tutto parti Sono In Prima assemblaggio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

LISTA IMBALLAGGIO

NO.	Immagine	Componente	Etichetta	QTY	Osservazione
1		Lungo Arco (1185 mm)	L	1	Il tubo n. 1 e il tubo n. 2 sono collegati, con le clip a molla rivolte nella stessa direzione.
2		Medio Arco (1085 mm)		1	Il tubo n. 2 e il tubo n. 1 sono collegati, con le clip a molla rivolte nella stessa direzione.

3		Corto Arco (435 mm)		**1**	Il tubo n. 3 e il tubo n. 1 sono collegati, con le clip a molla rivolte nella stessa direzione.
4		Lungo Arco (1185 mm)	**R**	**1**	I tubi numero 4 e numero 5 sono collegati, con le clip a molla rivolte nella stessa direzione.
5		Medio Arco (1085 mm)		**1**	I tubi numero 5 e numero 4 sono collegati, con le clip a molla rivolte nella stessa direzione.
6		Corto Arco (435 mm)		**1**	I tubi numero 6 e numero 4 sono collegati, con le clip a molla rivolte nella stessa direzione.
7		Supporto Polo	/	**2**	Il tubo numero 7 è collegato rispettivamente al tubo numero 1 e al tubo numero 4.
8		Traverse	/	3	I tubi numero 8 e numero 9 sono collegati nella carta intestata.
9		Traverse	/	3	
10		Tenda	/	**1**	/
11		acciaio inossidabile Acciaio Sella	/	**4**	/
12		Se stesso Picchiettamento Vite	/	**16**	/

13		Cinghie con acciaio inossidabile Gancio e Cinghie Ad j u t er	/	**4**	/
14		Magazzinaggio Stivale	/	**1**	/
15		Base del palo	/	**4**	/

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Aprire IL pacchetto E controllo IL prodotto.

Assemblare IL Sinistra E Giusto sezione Di IL telaio , COME mostrato nel **sotto figura** .



17. Inserire i 3 tubi collegati attraverso la tenda.



18. Assemblare il lato sinistro e destro dei telai



Il palo di supporto è diviso in cinghie L e R, il montaggio non deve essere confuso, la molla del foro di collegamento deve essere orientata nella stessa direzione.

Si prega di notare che abbiamo applicato degli adesivi con le lettere L e R sul telaio per aiutarvi a distinguere la sinistra dalla destra. Il tubo etichettato indica il montaggio sul lato anteriore dell'etichetta.

19. Distinguere la parte anteriore da quella posteriore secondo "Fronte" etichettare , quindi collegare i telai laterali ai tubi superiori.



20. Collegare la testa del bullone al palo lungo e al palo centrale , come mostrato in figura.

la figura sottostante .



Collegare la parte superiore del pezzo di adattamento (sull' (a metà arco) alla cinghia , come mostrato in figura.

21. Installare la sella in acciaio inossidabile sulla ringhiera dell'imbarcazione . Fissare la parete laterale allacciando la cinghia su

entrambi i lati alla sella in acciaio inox. Ripetere la stessa operazione per l'altra parete laterale.



Installare la sella in acciaio inossidabile. Per facilitare l'installazione, praticare dei fori preliminari sul ponte della nave con punte da trapano di diametro non superiore a 3,8 mm .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Toldo bimini para barco

MODELO:

3 ARCOS DE 6'L × 46"H × 73"-78"W

3 ARCOS DE 6'L×46"H×79"-84"W

3 ARCOS DE 6'L × 46"H × 85"-90"W

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO:
3 ARCOS DE 6'L × 46"H × 73"-78"W
3 ARCOS DE 6'L×46"H×79"-84"W
3 ARCOS DE 6'L × 46"H × 85"-90"W



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

65. Este producto no es un juguete. Evite que los niños lo usen y jugando con él .
66. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros objetos .
67. Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se incendiará y arderá si entra en contacto con una llama abierta.
68. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.
69. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en zonas bien ventiladas.
70. Este producto no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
71. Nunca fumes debajo de la lona .
72. Nunca utilice velas, cerillas ni ningún tipo de llama abierta debajo de la lona.
73. Nunca cocines bajo la lona.
74. Nunca almacene líquidos inflamables s debajo de la lona.
75. Nunca recargue combustible para linternas, calentadores o estufas debajo de la lona.
76. No montes el lienzo cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación.
77. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
78. No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
79. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
80. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Precauciones de instalación .

29. Instalación únicamente según estas instrucciones.
30. Mantenga la zona de instalación limpia y bien iluminada.
31. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
32. No lo instale si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
33. productos instalados de forma correcta y completa .
34. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
35. La instalación y el desmontaje entre dos personas son más seguros y sencillos. Consulte el manual del propietario.

PRECAUCIÓN:

- Por favor, utilice el arranque para proteger la tela cuando no se utiliza el toldo bimini.
- Por favor, pliegue el toldo bimini cuando la velocidad de la embarcación supere los 45 mph.

Nota: Por favor controlar si todo regiones son en antes asamblea.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE EMBALAJE

No.	Imagen	Componente	Etiqueta	CANTIDAD	Observación
1		Largo Arco (1185 mm)	L	1	Los tubos n.° 1 y n.° 2 están conectados, con los clips de resorte orientados en la misma dirección.

2		Medio Arco (1085 mm)		1	Los tubos n.° 2 y n.° 1 están conectados, con las abrazaderas de resorte orientadas en la misma dirección.
3		Corto Arco (435 mm)		**1**	Los tubos n.° 3 y n.° 1 están conectados, con los clips de resorte orientados en la misma dirección.
4		Largo Arco (1185 mm)	**R**	**1**	Los tubos n.° 4 y n.° 5 están conectados, con los clips de resorte orientados en la misma dirección.
5		Medio Arco (1085 mm)		**1**	Los tubos número 5 y número 4 están conectados, con los clips de resorte orientados en la misma dirección.
6		Corto Arco (435 mm)		**1**	Los tubos n.° 6 y n.° 4 están conectados, con los clips de resorte orientados en la misma dirección.
7		Apoyo Polo	**/**	**2**	El tubo nº 7 está conectado al tubo nº 1 y al tubo nº 4, respectivamente.
8		Barras transversales	**/**	3	Los tubos n.° 8 y n.° 9 están conectados en el membrete.
9		Barras transversales	/	3	

10		Carpa	**/**	**1**	**/**
11		Inoxidable Acero Sillín	**/**	**4**	**/**
12		Ser Golpeteo Tornillo	**/**	**16**	**/**
13		Correas con Acero inoxidable Gancho & Cintas Adjuster	**/**	**4**	**/**
14		Almacenamient o Bota	**/**	**1**	**/**
15		Base del poste	**/**	**4**	**/**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Abierto el paquete y controlar el producto.

Armar el izquierda y bien sección de el marco , como mostrado en **el abajo cifra** .



22. Introduce los 3 tubos conectados a través de la tienda de campaña.



23. Ensambla los lados izquierdo y derecho de los marcos.



El poste de soporte está dividido en correas L y R, el montaje no debe confundirse, la atención al resorte del orificio de conexión debe hacerse en la misma dirección.

Tenga en cuenta que hemos pegado pegatinas con las letras L y R en el marco para ayudarle a distinguir la izquierda de la derecha. El tubo etiquetado indica el montaje en la parte frontal de la etiqueta.

24. Distinga la parte delantera de la trasera según "Frente". etiquetar , luego

conectar los marcos laterales a los tubos superiores.



25. Conecte la cabeza del perno al poste largo y al poste central , como se

muestra .

la siguiente figura .



Conecta la parte superior del pieza de adaptación (en el arco medio) a la cinta , como se muestra en la figura.

26. Instale el soporte de acero inoxidable en la barandilla de la embarcación . Asegure la pared lateral fijando la cinta en ambos lados. al sillín de acero inoxidable. Repita la misma operación para la otra pared lateral.



Instale el sillín de acero inoxidable. Perfore previamente agujeros en la cubierta del barco con brocas de no más de 3,8 mm para facilitar la instalación .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini na łódź

MODEL:

3 ŁUK 6'L×46"H×73"-78"W

3 ŁUK 6'L×46"H×79"-84"W

3 ŁUK 6'L×46"H×85"-90"W

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:
3 ŁUK 6'L×46"H×73"-78"W
3 ŁUK 6'L×46"H×79"-84"W
3 ŁUK 6'L×46"H×85"-90"W



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

81. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na używanie go . pobawić się tym .
82. Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów .
83. Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
84. Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy.
85. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
86. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
87. Nigdy nie pal pod namiotem .
88. Nigdy nie używaj świec, zapałek ani żadnego rodzaju otwartego ognia pod płótnem .
89. Nigdy nie gotuj pod namiotem .
90. Nigdy nie przechowuj łatwopalnych cieczy pod płótnem .
91. Nigdy nie uzupełniaj paliwa w latarkach, grzejnikach lub piecach pod namiotem .
92. Nie rozkładaj płótna, gdy temperatura spada poniżej zera.
93. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru.
94. Nie zaleca się stosowania tego produktu podczas burzy.
95. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

96. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Środki ostrożności podczas instalacji .

36. Montaż należy wykonać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
37. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
38. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
39. Nie należy dokonywać montażu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
40. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów zainstalowanych prawidłowo i w całości .
41. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.
42. Montaż i demontaż przez dwie osoby jest bezpieczniejszy i łatwiejszy. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

OSTROŻNOŚĆ:

- Proszę użyć buta aby chronić tkaninę, gdy bimini nie jest używane.
- Prosimy o złożenie bimini, gdy prędkość łodzi przekracza 45 mil na godzinę.

Uwaga: Proszę sprawdzać Jeśli Wszystko strony Czy W zanim montaż.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA PAKOWANIA

NIE.	Zdjęcie	Część	Etykieta	IlośćTY	Uwaga
1		Długi Łuk (1185 mm)	L	1	Rura nr 1 i rura nr 2 są połączone zaciskami sprężynowymi skierowanymi w tym samym kierunku.
2		Średni Łuk		1	Rura nr 2 i rura nr 1 są

		(1085 mm)			połączone zaciskami sprężynowymi skierowanymi w tym samym kierunku.
3		Krótki Łuk (435 mm)		**1**	Rura nr 3 i rura nr 1 są połączone zaciskami sprężynowymi skierowanymi w tym samym kierunku.
4		Długi Łuk (1185 mm)	**R**	**1**	Rura nr 4 i rura nr 5 są połączone zaciskami sprężynowymi skierowanymi w tym samym kierunku.
5		Średni Łuk (1085 mm)		**1**	Rura nr 5 i rura nr 4 są połączone zaciskami sprężynowymi skierowanymi w tym samym kierunku.
6		Krótki Łuk (435 mm)		**1**	Rura nr 6 i rura nr 4 są połączone zaciskami sprężynowymi skierowanymi w tym samym kierunku.
7		Wsparcie Polak	**/**	**2**	Rura nr 7 jest połączona odpowiednio z rurą nr 1 i rurą nr 4.
8		Poprzeczki	**/**	3	Rury nr 8 i nr 9 są połączone przy nagłówku listu.
9		Poprzeczki	/	3	
10		Namiot	**/**	**1**	**/**

11		Nierdzewny Stal Siodło	**/**	**4**	**/**
12		Ja Stukający Śruba	**/**	**16**	**/**
13		Paski z Stal nierdzewna Hak & Regulacja taśmy	**/**	**4**	**/**
14		Składowanie Uruchomić	**/**	**1**	**/**
15		Podstawa słupa	**/**	**4**	**/**

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Otwarte ten pakiet I sprawdzać ten produkt.

Gromadzić się ten lewy I Prawidłowy sekcja z ten rama , Jak pokazano w **poniżej rysunek** .



27. Przełóż 3 połączone rurki przez namiot.



28. Złóż lewą i prawą stronę ramek



Słupek nośny podzielony jest na paski L i R, montażu nie można pomylić, sprężyna otworu połączeniowego musi być skierowana w tym samym kierunku.

Prosimy pamiętać, że nakleiliśmy naklejki L i R na ramce, aby ułatwić rozróżnienie lewej od prawej. Oznaczona rurka symbolizuje montaż na przedniej stronie

etykiety.

29. Rozróżnij przód od tyłu zgodnie z "Przód" etykietę , a następnie połącz ramy boczne z rurami górnymi.



30. Podłącz głowicę śruby do długiego słupa i do środkowego słupa , jak pokazano na rysunku.

poniższy rysunek .



Podłącz górną część element adaptacyjny (na (środkowa część łuku) do taśmy , jak pokazano na rysunku.

31. Zamontuj siodło ze stali nierdzewnej na relingu łodzi . Zabezpiecz ścianę boczną, mocując taśmę po obu stronach do siodła ze stali nierdzewnej.

Powtórz tę samą operację dla druga ściana boczna.



Zamontuj siodło ze stali nierdzewnej. Aby ułatwić montaż, wywierć wstępnie otwory na pokładzie statku wiertłami o średnicy nie większej niż 3,8 mm .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boot Bimini Top

MODEL:

3 BOGEN 6'L × 46"H × 73"-78"W

3 BOGEN 6'L × 46"H × 79"-84"W

3 BOGEN 6'L × 46"H × 85"-90"W

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:
3 BOGEN 6'L × 46"H × 73"-78"W
3 BOGEN 6'L × 46"H × 79"-84"W
3 BOGEN 6'L × 46"H × 85"-90"W



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

97. Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen het gebruiken . ermee spelen .

98. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen .

99. Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden bij contact met open vuur.

100. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.

101. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.

102. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

103. Rook nooit onder het tentdoek .

104. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur onder het doek.

105. Kook nooit onder een tentdoek.

106. Bewaar nooit ontvlambare vloeistoffen. onder het doek .

107. Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij onder het tentdoek.

108. doek niet op als de temperatuur onder het vriespunt ligt.

109. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

110. Het gebruik van dit product wordt afgeraden tijdens onweer.

111. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

112. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Installatievoorzorgsmaatregelen .

43. Installatie uitsluitend volgens deze instructies.

44. Zorg ervoor dat de installatieruimte schoon en goed verlicht is.
45. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
46. Niet installeren wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
47. De productfunctionaliteiten gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn geïnstalleerd .
48. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.
49. Montage en demontage door twee personen is veiliger en gemakkelijker. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.

VOORZICHTIGHEID:

- Gebruik alstublieft de laars. om de stof te beschermen wanneer de biminitop niet in gebruik is.
- Klap de biminitop in wanneer de snelheid van het vaartuig hoger is dan 45 mph.

Let op: alstublieft rekening als alle onderdelen Zijn in voor montage.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PAKLIJST

Nee.	Afbeelding	component	Label	AANTAL	Opmerking
1		Lang Boog (1185 mm)	L	1	Pijp nr. 1 en pijp nr. 2 zijn met elkaar verbonden, waarbij de veerklemmen in dezelfde richting wijzen.
2		Midden Boog (1085 mm)		1	Pijp nr. 2 en pijp nr. 1 zijn met elkaar verbonden, waarbij de veerklemmen

					in dezelfde richting wijzen.
3		Kort Boog (435 mm)		**1**	Pijp nr. 3 en pijp nr. 1 zijn met elkaar verbonden, waarbij de veerklemmen in dezelfde richting wijzen.
4		Lang Boog (1185 mm)		**1**	Pijp nr. 4 en pijp nr. 5 zijn met elkaar verbonden, waarbij de veerklemmen in dezelfde richting wijzen.
5		Midden Boog (1085 mm)	**R**	**1**	Pijp nr. 5 en pijp nr. 4 zijn met elkaar verbonden, waarbij de veerklemmen in dezelfde richting wijzen.
6		Kort Boog (435 mm)		**1**	Pijp nr. 6 en pijp nr. 4 zijn met elkaar verbonden, waarbij de veerklemmen in dezelfde richting wijzen.
7		Steun Pool	**/**	**2**	Buis nr. 7 is respectievelijk verbonden met buis nr. 1 en buis nr. 4.
8		Dwarsbalken	**/**	3	Buizen nr. 8 en nr. 9 zijn met elkaar verbonden bij het briefhoofd.
9		Dwarsbalken	/	3	
10		Tent	**/**	**1**	**/**

11		Roestvrij Staal Zadel	**/**	**4**	**/**
12		Zelf Tikken Schroef	**/**	**16**	**/**
13		Bandjes met Roestvrij staal Haak & Bandversteller	**/**	**4**	**/**
14		Opslag Laars	**/**	**1**	**/**
15		Paalvoet	**/**	**4**	**/**

Montage -instructies

1. Open de pakket En rekening de product.

Monteren de links En rechts sectie van de kader , als getoond in **de onderstaand figuur** .



32. Steek de 3 verbonden buizen door de tent.



33. Monteer de linker- en rechterkant van de frames.



De steunpaal is verdeeld in een linker- en een rechterdeel van de bevestigingsband. Bij de montage mag er geen verwarring ontstaan. Let er wel op dat de bevestigingsgaten voor de veren in dezelfde richting wijzen.

Let op: we hebben L- en R-stickers op het frame geplakt om links en rechts te

onderscheiden. De aanduiding 'tube' geeft de montagerichting aan op de voorzijde van het label.

34. Onderscheid de voor- en achterkant aan de hand van "Voorkant". label de frames en verbind ze vervolgens met de bovenbuizen.



35. Verbind de boutkop met de lange paal en met de middelste paal , zoals weergegeven .

de onderstaande afbeelding .



Verbind de bovenkant van de aanpassend stuk (op de (middenboog) naar de band , zoals weergegeven in de afbeelding.

36. Monteer het roestvrijstalen zadel op de reling van de boot. Bevestig de zijwand door de banden aan beide zijden vast te maken. naar het

roestvrijstalen zadel. Herhaal dezelfde handeling voor de andere zijwand.



Monteer het roestvrijstalen zadel. Boor vooraf gaten in het scheepsdek met boortjes van maximaal 3,8 mm voor een eenvoudigere installatie .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini-top för båt

MODELL:

3 BÅGE 15 CM L × 112 CM H × 183 CM - 183 CM B

3 BÅGE 15 CM L × 112 CM H × 182 CM B

3 BÅGE 15 CM L × 112 CM H × 225 CM B

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL:
3 BÅGE 15 CM L × 112 CM H × 183 CM - 183 CM B
3 BÅGE 15 CM L × 112 CM H × 182 CM B
3 BÅGE 15 CM L × 112 CM H × 225 CM B



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

113. Denna produkt är inte en leksak. Undvik att barn använder en leker med den .

114. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål .

115. Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.

116. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

117. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.

118. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

119. Röka aldrig under duken .

120. Använd aldrig ljus, tändstickor eller någon form av öppen låga under duken .

121. Mata aldrig under duken .

122. Förvara aldrig brandfarlig vätska s under duken .

123. Fyll aldrig på bränsle på lyktor, värmare eller spisar under presenningen .

124. Ställ inte upp duken när temperaturen är under fryspunkten.

125. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

126. Denna produkt rekommenderas inte för användning under åskväder.

127. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

128. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Installationsförsiktighetsåtgärder .

50. Installation endast enligt dessa instruktioner.

51. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.

52. Håll åskådare borta från området under monteringen.
53. Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
54. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt installerade produkter .
55. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
56. Installation och demontering av två personer är säkrare och enklare. Se bruksanvisningen .

FÖRSIKTIGHET:

- Använd startknappen för att skydda tyget när biminitoppen inte används.
- Fäll ner biminitoppen när fartygets hastighet överstiger 45 mph.

Obs: Vänligen kontrollera om alla delar är i före montering.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PACKLISTA

Inga.	Bild	Komponent	Märka	QTY	Anmärkning
1		Lång Båge (1185 mm)	**L**	1	Rör nr 1 och rör nr 2 är anslutna, med fjäderklämmorna vända åt samma håll.
2		Mitt Båge (1085 mm)		1	Rör nr 2 och rör nr 1 är anslutna, med fjäderklämmorna vända åt samma håll.
3		Kort Båge (435 mm)		**1**	Rör nr 3 och rör nr 1 är anslutna, med fjäderklämmorna vända åt samma håll.
4		Lång Båge (1185 mm)	**R**	**1**	Rör nr 4 och rör nr 5 är anslutna, med

					fjäderklämmorna vända åt samma håll.
5		Mitt Båge (1085 mm)		**1**	Rör nr 5 och rör nr 4 är anslutna, med fjäderklämmorna vända åt samma håll.
6		Kort Båge (435 mm)		**1**	Rör nr 6 och rör nr 4 är anslutna, med fjäderklämmorna vända åt samma håll.
7		Stöd Stång	**/**	**2**	Rör nr 7 är anslutet till rör nr 1 respektive rör nr 4.
8		Tvärstänger	**/**	3	Rör nr 8 och nr 9 är anslutna vid brevhuvudet.
9		Tvärstänger	/	3	
10		Tält	**/**	**1**	**/**
11		Rostfri Stål Sadel	**/**	**4**	**/**
12		Själv Tappning Skruva	**/**	**16**	**/**
13		Strap s med Rostfritt stål Krok & Webbingjustera re	**/**	**4**	**/**
14		Lagring Känga	**/**	**1**	**/**
15		Stolpebas	**/**	**4**	**/**

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Öppna de paket och kontrollera de produkt.

Montera de vänster och rätt avsnitt av de ram , som visad i **nedanför figur** .



37. För in de 3 sammankopplade rören genom tältet.



38. Montera vänster och höger sida av ramarna



Stödstången är uppdelad i vänster och höger bandning , monteringen får inte förväxlas, anslutningshålets fjäderfokus måste vara i samma riktning .

Observera att vi har klistrat klistermärken på ramen för att hjälpa dig skilja vänster från höger. Det märkta röret representerar monteringen på framsidan av etiketten.

39. Skilj fram och bak enligt "Fram" etiketten och anslut sedan sidoramarna till de övre rören.



40. Anslut bulthuvudet till den långa polen och till mittpolen , som visas som figuren nedan .



Anslut toppen av anpassningsstycke (på mittbågen) till bandet , som visas på bilden.

41. Montera sadeln i rostfritt stål på båtens reling . Fäst sidoväggen genom att fästa bandet på båda sidor till sadeln i rostfritt stål. Upprepa samma operation för den andra sidoväggen.



Montera sadeln i rostfritt stål. Förborra hål med borrkronor som inte är större än 3,8 mm på fartygsdäcket för enklare installation .

