VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Retail Display Rack

MODEL: YD0077

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YD0077



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2.Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep the assembly area clean and well-lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol , drugs or medication .
6.The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7.Assemble on a flat, level , hard and smooth surface capable of safely supporting the Retail Display Rack.
8.For additional information regarding the parts listed in the following pages , please refer to the Assembly Diagram of this manual . Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1.Do not sit or stand on this item.
2.This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3.Do not exceed specified weight capacities.
4.Use only on a fat, level , hard , and smooth surface that can safely support a fully loaded Retail Display Rack.
5.Use as intended only.
6.Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7.The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it

should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

8.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

9.Children shall not play with the product.

10.This product shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.

11.This appliance is intended to be used in Physical stores, shops and similar applications such as:


- Physical stores;
- shops;
- exhibitions and other similar places ;

12.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

13.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THIS MANUAL


EXPLODED DRAWING:




Parts List

Ⓐ x1 	Ⓑ x1 	Ⓒ x1 
Ⓓ x1 	Ⓔ x1 	Ⓕ x1 
Ⓖ x1 	Ⓗ x3 	Ⓘ x10 
Ⓙ x20  kraft paper		

Assembly Step




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper into the billboard



Snap the billboard onto the wire



Step4



PRODUCT PARAMETER

Model	YD0077
Product Size	380*230*555mm
Safe Load Capacity	10kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Présentoir de vente au détail

MODÈLE : YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : YD0077



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠ AVERTISSEMENT :

Veuillez lire ceci Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit. Échec de faites-le peut en résulter sérieusement blessure.

Assemblée précautions

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Porter lunettes de sécurité homologuées ANSI et gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux hors de la zone pendant l'assemblage .
5.Faites-le ne pas assembler si fatigué ou quand sous l'influence de l'alcool , drogues ou médicament .
6.Le Les capacités du produit s'appliquent correctement et complètement Assemblé produits seulement.
7. Assembler sur une surface plane et horizontale. , dur et surface lisse capable de supporter en toute sécurité le présentoir de vente au détail .
8. Pour plus d'informations informations concernant les pièces listées dans ce qui suit
pages , s'il te plaît se référer à Assemblée Schéma de ce manuel .
Déballez et séparer tout parties dans un lieu de travail propre zone.

Utiliser précautions


1. Ne vous asseyez pas ou rester sur ce article.
2. Ce produit est pas à oy. Ne pas permettre enfants à jouer avec ou près ce article.
3. Ne pas dépasser le poids spécifié capacités.
4. À utiliser uniquement sur une surface grasse, niveau , dur et une surface lisse qui peut Supporter en toute sécurité un présentoir de vente au détail entièrement chargé .

5. Utiliser uniquement comme prévu .
6. Inspecter avant chaque utilisation ; faire pas utiliser si les parties ts sont lâche ou endommagé.
7. Le produit est conforme aux normes pertinentes et règlements.
L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et il

ne devrait être utilisé que si dans des zones bien ventilées. S'il te plaît lire l'utilisateur manuel avant l'installation et en utilisant ce équipement.
8. Cet appareil est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et connaissance, à moins qu'ils n'aient ont reçu une supervision ou des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil b ya personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants doivent pas Jouez avec le produit.
10. Ce produit doit pas être utilisé par les enfants en. Conservez l'appareil dehors de hors de portée des enfants.
11. Cet appareil est destiné à être utilisé dans magasins physiques, boutiques et similaires des applications telles que :
- Magasins physiques ;
- magasins ;
- expositions et autres lieux similaires ;
12. Veuillez procéder correctement Conserver le produit. Vérifier si le produit est anormal avant utilisation. Si c'est est anormal, s'il te plaît arrêt en utilisant il.
13. Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions. destiné utiliser, avertir de potentiel blessure due à une mauvaise utilisation.

SAUVEGARDEZ CECI MANUEL


VUE ÉCLATÉE :




Parties Liste

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Assemblée Étape




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODUIT PARAMÈTRE

Modèle	YD0077
Taille du produit	380*230*555 mm
Capacité de charge sécuritaire	10 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Verkaufsständer

MODELL: YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YD0077



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠WARNUNG :

Bitte lesen Sie dies. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Produkt. Versäumnis tun kann dazu führen im Ernst Verletzung.

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen.
Unsachgemäße Montage kann erstellen Gefahren.
2. Tragen ANSI-geprüfte Schutzbrillen und robuste Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern .
5. Tun nicht zusammenbauen wenn müde oder wenn unter Alkoholeinfluss , Drogen oder Medikamente Die
6. Die Die Produktfunktionen gelten für eine ordnungsgemäße und vollständige Anwendung zusammengebaut Nur Produkte.
7. Auf einer ebenen, waagerechten Fläche zusammenbauen. hart und glatte Oberfläche fähig der sicheren Unterstützung des Verkaufsständers .
8. Für weitere Informationen Informationen zu den aufgeführten Teilen im Folgenden
Seiten , Bitte beziehen sich auf Montage Diagramm dieser Anleitung Die Auspacken und alle trennen Teile in einer sauberen Arbeit Bereich.

Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

1. Nicht hinsetzen oder Stand An Das Artikel.
2. Dieses Produkt ist nicht bei oy. Nicht erlauben Kinder Zu spielen mit oder nahe Das Artikel.
Gewicht darf nicht überschritten werden. Kapazitäten.

4. Nur auf fettreichen Oberflächen anwenden. Ebene , hart und glatte Oberfläche , die dürfen Ein voll beladenes Verkaufsregal sicher stützen .

5. Nur bestimmungsgemäß verwenden .

6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden wenn Teile Sind lose oder beschädigt.

7. Das Produkt entspricht den Anforderungen relevante Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, Es

sollte nur betrieben werden in gut belüfteten Bereichen. Bitte den Benutzer lesen Handbuch vor der Installation und Verwendung Das Ausrüstung.

8. Dieses Gerät Ist nicht vorgesehen für die Verwendung von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Mangel Erfahrung Und Wissen, es sei denn, sie haben wurden beaufsichtigt oder angewiesen
bezüglich der Verwendung des Geräts b ya Die für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

9. Kinder sollen nicht Probieren Sie das Produkt aus.

10. Dieses Produkt soll nicht verwendet werden von Kindern en.
Bewahren Sie das Gerät auf aus von für Kinder erreichbar.

11. Dieses Gerät Ist zur Verwendung vorgesehen In Ladengeschäfte, Läden und ähnliches Anwendungen wie:


- Ladengeschäfte;
- Geschäfte ;
- Ausstellungen und andere ähnliche Orte ;

12. Bitte ordnungsgemäß Produkt aufbewahren. Prüfen Sie, ob das Produkt Ist abnormal vor Gebrauch. Wenn es ist abnormal, Bitte stoppen Verwendung Es.

13. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung. beabsichtigt Verwendung, Warnung vor Potenzial Verletzungen durch Missbrauch.

SPEICHERN SIE DIES HANDBUCH


EXPLOSIONSZEICHNUNG:




Teile Liste

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Montage Schritt




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODUKT PARAMETER

Modell	YD0077
Produktgröße	380 x 230 x 555 mm
Sichere Tragfähigkeit	10 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Espositore per negozi

MODELLO: YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: YD0077



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠ AVVERTIMENTO :

Per favore leggi questo leggere attentamente il manuale prima di utilizzare prodotto. Mancanza di farlo può risultare gravemente infortunio.

Assemblea precauzioni

1. Assemblare seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare Occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area .
5.Fare non assemblare se stanco o quando sotto l'influenza dell'alcol , droghe o farmaco .
6.Il le funzionalità del prodotto si applicano correttamente e completamente assemblato solo prodotti.
7. Assemblare su una superficie piana e livellata , duro e superficie liscia capace di sostenere in sicurezza il ripiano espositivo per la vendita al dettaglio .
8.Per ulteriori informazioni informazioni relative alle parti elencate nel seguente
pagine , Per favore fare riferimento al Assemblea Schema di questo manuale . Srotolare e Separare tutto parti in un lavoro pulito zona.

Utilizzo precauzioni

1. Non sedersi O in piedi SU Questo articolo.
2. Questo prodotto è non a oy. Non permettere bambini A giocare con O vicino Questo articolo.
3. Non superare il peso specificato capacità.

4. Utilizzare solo su una superficie grassa, livello , difficile e superficie liscia che Potere Sostenere in sicurezza un espositore per negozi completamente carico .
5. Utilizzare solo per lo scopo previsto .
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; fare non utilizzo se parti ts Sono sciolto O danneggiato.
7. Il prodotto è conforme a norme pertinenti e regolamenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e Esso

deve essere utilizzato solo in ambienti ben ventilati. Per favore leggere l'utente manuale prima dell'installazione e utilizzando Questo attrezzatura.

8. Questo apparecchio È non destinato all'uso da persone (compresi i bambini)
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, O mancanza di esperienza E conoscenza, a meno che non abbiano è stata data supervisione o istruzioni
riguardo all'uso dell'apparecchio b ya persona responsabile della loro sicurezza.

9.I bambini dovranno non Gioca con il prodotto.

10.Questo prodotto dovrà non essere utilizzato dai bambini . Tenere l'apparecchio fuori Di alla portata dei bambini.

11. Questo apparecchio È destinato ad essere utilizzato In Negozi fisici, negozi e simili applicazioni quali:


- Negozi fisici;
- negozi ;
- mostre e altri luoghi simili ;

12.Si prega di agire correttamente conservare il prodotto. Verificare se il prodotto È anormale prima dell'uso. Se è è anormale, Per favore fermare usando Esso.

13.Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni. destinato uso, avvertire di potenziale lesioni dovute a un uso improprio.

SALVA QUESTO MANUALE


DISEGNO ESPLOSO:




Parti Lista

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Assemblea Fare un passo




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODOTTO PARAMETRO

Modello	YD0077
Dimensioni del prodotto	380*230*555 mm
Capacità di carico sicura	10 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Estante de exhibición para venta al por menor

MODELO: YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: YD0077



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠ ADVERTENCIA :

Por favor, lea esto Lea el manual detenidamente antes de usar el producto. Fracaso en hacerlo puede resultar en serio lesión.

Asamblea precauciones

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros.
2. Usar Gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.
5. Hacer no ensamblar si está cansado o cuando bajo los efectos del alcohol , drogas o r medicamento .
6.El Las capacidades del producto se aplican de manera adecuada y completa. ensamblado solo productos.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana y nivelada. , duro y superficie lisa capaz de sostener de forma segura el estante de exhibición minorista .
8.Para obtener información adicional Información relativa a las piezas enumeradas en lo siguiente
páginas , por favor consultar el Asamblea Diagrama de este manual .
Desenvuelve y separar todo regiones en un trabajo limpio área.

Usar precauciones

1. No te sientes o pararse en este artículo.
2. Este producto es no en oy. No permitir niños a jugar con o cerca este artículo.
3. No exceda el peso especificado. capacidades.
4. Utilizar únicamente sobre grasa, nivel , duro y superficie lisa que poder Soporta de forma segura un expositor de venta al por menor completamente cargado .
5. Utilizar únicamente según lo previsto .
6. Inspeccione antes de cada uso; haga no usar si partes son perder o dañado.

7. El producto cumple con normas pertinentes y regulaciones.
La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables, y él

Solo debe ser operado en zonas bien ventiladas. Por favor lee al usuario manual antes de instalar y usando este equipo.

8. Este aparato es no destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan haber recibido supervisión o instrucción
en relación con el uso del aparato por ya persona responsable de su seguridad.

9. Los niños deberán no Juega con el producto.

10. Este producto deberá no utilizarse por niños en. Conserva el aparato afuera de alcance de los niños.

11. Este aparato es destinado a ser utilizado en Tiendas físicas, comercios y similares aplicaciones tales como:


- Tiendas físicas;
- tiendas ;
- exposiciones y otros lugares similares ;

12.Por favor, asegúrese de hacerlo correctamente. conservar el producto. Comprobar si el producto es anormal antes de usar. Si es es anormal, por favor detener usando él.

13. Por favor, utilice el producto de acuerdo con las instrucciones. destinado uso, advertir de potencial lesiones por mal uso.

GUARDA ESTO MANUAL


DIBUJO EXPLOTADO:




Regiones Lista

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Asamblea Paso




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODUCTO PARÁMETRO

Modelo	YD0077
Tamaño del producto	380*230*555 mm
Capacidad de carga segura	10 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stojak ekspozycyjny do sprzedaży detalicznej

MODEL: YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YD0077



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE :

Proszę to przeczytać przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi produkt. Niepowodzenie zrób to może skutkować poważnie obrażenia.

Montaż środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może tworzyć zagrożenia.
2.Nosić Okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI podczas montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały na terenie montażu .
5.Rób nie montować jeśli zmęczony lub kiedy pod wpływem alkoholu , leki lub lek .
6. Ten możliwości produktu są stosowane prawidłowo i całkowicie zmontowany tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej powierzchni , twardy i gładka powierzchnia zdolny bezpiecznego podtrzymywania regału ekspozycyjnego .
8. W celu uzyskania dodatkowych informacji informacje dotyczące wymienionych części w następującym
strony , Proszę odnieść się do Montaż Schemat tego podręcznika . U nwrap i oddzielić wszystko strony w czystej pracy obszar.

Używać środki ostrożności

1. Nie siadaj Lub podstawka NA Ten przedmiot.
2. Ten produkt jest nie w oy. Nie umożliwić dzieci Do grać z Lub w pobliżu Ten przedmiot.
3. Nie przekraczać określonej wagi pojemności.

4. Stosować wyłącznie na tłustą skórę, poziom , twardy i gładką powierzchnię , która Móc bezpiecznie podtrzymuje w pełni załadowany regał wystawowy .

5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem .

6.Przed każdym użyciem sprawdź; nie używać jeśli części Czy luźny Lub uszkodzony.

7. Produkt jest zgodny z odpowiednich norm i regulamin.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i To

powinien być obsługiwany tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Proszę przeczytaj użytkownika instrukcję przed instalacją i używając Ten sprzęt.

8.To urządzenie Jest nie przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, Lub brak doświadczenia I wiedza, chyba że mają otrzymał nadzór lub instrukcje

dotyczące użytkowania urządzenia przez ciebie osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

9.Dzieci powinny nie bawić się produktem.

10. Ten produkt powinien nie być używanym przez dzieci en. Zachowaj urządzenie na zewnątrz z poza zasięgiem dzieci.

11.To urządzenie Jest przeznaczony do użytku W Sklepy stacjonarne, sklepy i podobne aplikacje takie jak:


- Sklepy stacjonarne;
- sklepy ;
- wystawy i inne podobne miejsca ;

12.Proszę prawidłowo Zachowaj produkt. Sprawdź, czy produkt Jest nieprawidłowy przed użyciem. Jeśli to jest nienormalny, Proszę zatrzymywać się używając To.

13.Proszę używać produktu zgodnie z instrukcją. przeznaczony używać, ostrzegać przed potencjał obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

ZAPISZ TO PODRĘCZNIK


RYSUNEK ROZBUCHOWY:




Strony Lista

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Montaż Krok




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODUKT PARAMETR

Model	YD0077
Rozmiar produktu	380*230*555 mm
Bezpieczna ładowność	10 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Winkeldisplayrek

MODEL: YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YD0077



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WAARSCHUWING :

Lees dit alstublieft. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. product. Het niet nakomen van doe dat kan resulteren serieus blessure.

Montage voorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan creëren gevaren.
2. Draag ANSI-goedgekeurde veiligheidsbrillen en stevige werkhandschoenen tijdens montage.
3. Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Doe niet monteren als je moe bent of wanneer onder invloed van alcohol , drugs of r medicatie .
6. De De mogelijkheden van het product zijn van toepassing op een correcte en volledige gemonteerd alleen producten.
7. Monteer op een vlakke, horizontale ondergrond. , hard en glad oppervlak geschikt voor het veilig ondersteunen van het winkeldisplayrek .
8. Voor aanvullende informatie met betrekking tot de vermelde onderdelen in het volgende
pagina's , Alsjeblieft verwijzen naar de Montage Diagram van deze handleiding . Uitpakken en scheid alles onderdelen in een schone werkomgeving gebied.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Niet zitten of stellage op dit item.
2. Dit product is niet bij oy. Niet doen toestaan kinderen naar toneelstuk met of in de buurt van dit item.
3. Overschrijd het opgegeven gewicht niet. capaciteiten.

4. Alleen gebruiken op vet. niveau , moeilijk en een glad oppervlak dat kan Een volledig gevuld winkeldisplayrek veilig ondersteunen .
5. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld .
6. Controleer vóór elk gebruik; doe niet gebruik als onderdelen Zijn loszittend of beschadigd.
7. Het product voldoet aan relevante normen en regelgeving.
De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke regelgeving, en Het

mag alleen bediend worden in goed geventileerde ruimtes. Alsjeblieft lees de gebruiker handleiding vóór installatie en gebruik dit apparatuur.

8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek ervaring En kennis, tenzij ze hebben onder toezicht of instructie zijn geplaatst
met betrekking tot het gebruik van het apparaat b ya De persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

9. Kinderen zullen niet Speel met het product.

10. Dit product zal niet worden gebruikt door kinderen . Bewaar het apparaat uit van buiten het bereik van kinderen.

11. Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in Fysieke winkels, zaken en dergelijke toepassingen zoals:


- Fysieke winkels;
- winkels ;
- tentoonstellingen en andere soortgelijke plaatsen ;

12. Gelieve correct Bewaar het product. Controleer of het product is abnormaal voor gebruik. Als het is abnormaal, Alsjeblieft stop gebruik maken van Het.

13. Gebruik het product volgens de instructies. bedoeld gebruik, waarschuwen voor potentieel letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DIT HANDMATIG


EXPLODED VIEW:




Onderdelen Lijst

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Montage Stap




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODUCT PARAMETER

Model	YD0077
Productgrootte	380*230*555 mm
Veilige draagcapaciteit	10 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Detaljhandelsdisplaysträll

MODELL: YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YD0077



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠VARNING :

Läs detta bruksanvisningen noggrant innan du använder den produkt. Underlåtenhet att gör så kan resultera i allvarliga fall skada.

Montering försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen .
5. Gör inte montera om trött eller när under påverkan av alkohol , läkemedel eller medicin .
6. Den produktens funktioner gäller korrekt och fullständigt monterad endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn yta , hårt och slät yta kapabel att säkert stödja detaljhandelsstället .
8. För ytterligare information om de listade delarna i följande sidor , behaga hänvisa till Montering Diagram över denna manual .

Packa upp och separera alla delar i ett rent arbete område.

Använd försiktighetsåtgärder


1. Sitt inte eller stå på detta punkt.
2. Denna produkt är inte på oy. Gör inte tillåta barn till spela med eller nära detta punkt.
3. Överskrid inte den angivna vikten kapaciteter.
4. Använd endast på ett fett, nivå , hård och slät yta som burk Stöd ett fullastat butiksdisplayställ på ett säkert sätt .
5. Använd endast enligt avsikt .
6. Kontrollera före varje användning; inte använda om delar är lösa eller skadad.

7. Produkten uppfyller kraven relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och det

bör endast användas i välventilerade utrymmen. Behaga läs användaren manual innan installation och använder detta utrustning.
8. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist av erfarenhet och kunskap, om de inte har har fått handledning eller instruktioner
angående användningen av apparaten av dig person som är ansvarig för deras säkerhet.
9. Barn ska inte leka med produkten.
10. Denna produkt ska inte användas av barn sv. Förvara apparaten ut av räckhåll för barn.
11. Denna apparat är avsedd att användas i Fysiska butiker, butiker och liknande applikationer som:
- Fysiska butiker;
- butiker ;
- utställningar och andra liknande platser ;
12. Vänligen korrekt förvara produkten. Kontrollera om produkten är onormal före användning. Om det är onormalt, behaga stopp använder ng det.
13. Använd produkten enligt anvisningarna avsedd använda, varna för potential skada från felaktig användning.

SPARA DETTA MANUELL


SPRÄNGRITNING:




Delar Lista

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Montering Steg




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODUKT PARAMETER

Modell	YD0077
Produktstorlek	380*230*555 mm
Säker lastkapacitet	10 kg



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Maloobchodní stojan na displeje

MODEL: YD007 7

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YD0077



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

⚠ VAROVÁNÍ :

Prosím, přečtěte si toto Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití produkt. Neschopnost udělej to může mít za následek vážně zranění.

Shromáždění opatření

1. Sestavujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může vytvořit nebezpečí.
2. Noste Ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené dle ANSI během shromáždění.
3. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
4. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor .
5. Udělej nesmontovat pokud je unavený nebo když pod vlivem alkoholu , léky nebo léky .
6. The vlastnosti produktu se vztahují na správně a úplně sestaveno pouze produkty.
7. Sestavte na rovném, vodorovném povrchu , tvrdý a hladký povrch schopný bezpečného podepření maloobchodního stojanu .
8. Pro další informace týkající se uvedených dílů v následujícím stránky , Prosím odkazovat na Shromáždění Schéma této příručky .

Rozbalte a oddělit všechny díly v čisté práci plocha.

Použijte opatření


1. Neseďte nebo stánek na tento položka.
2. Tento produkt je ne na oy. Nedělej povolit děti na hrát s nebo u tento položka.
3. Nepřekračujte stanovenou hmotnost kapacity.
4. Používejte pouze na tuk, úroveň , tvrdý a hladký povrch , který může bezpečně podepřete plně naložený maloobchodní stojan .
5. Používejte pouze k určenému účelu .

6. Před každým použitím zkontrolujte; ne použití pokud části jsou volný nebo poškozený.
7. Produkt splňuje požadavky příslušné normy a předpisy.
Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a to

by mělo být provozováno pouze v dobře větraných prostorách.
Prosím přečtěte si uživatele návod k obsluze před instalací a pomocí tento zařízení.
8. Tento spotřebič je ne určené k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalost, pokud nemají byl pod dohledem nebo dostal instrukce
týkající se používání spotřebiče b ya osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
9. Děti by měly ne hrát si s produktem.
10. Tento produkt musí ne být použit od dětí en. Uchovávejte spotřebič ven z mimo dosah dětí.
11. Tento spotřebič je určené k použití v Kamenné obchody, obchody a podobné aplikace jako například:
- Kamenné prodejny;
- obchody ;
- výstavy a další podobná místa ;
12. Prosím, řádně Uchovávejte produkt. Zkontrolujte, zda je produkt je abnormální před použitím. Pokud to je abnormální, Prosím zastávka použití to.
13. Používejte výrobek v souladu s zamýšlený používat, varovat před potenciál zranění způsobené nesprávným použitím.

ULOŽTE SI TOTO MANUÁL


ROZLOŽENÝ VÝKRES:




Díly Seznam

A x1 	B x1 	C x1 
D x1 	E x1 	F x1 
G x1 	H x3 	I x10 
J x20  kraft paper		

Shromáždění Krok




Step2




Insert the mesh basket onto the side frame from large to small

Step3


Put the kraft paper
into the billboard



Snap the billboard
onto the wire



Step4



PRODUKT PARAMETR

Model	YD0077
Velikost produktu	380*230*555 mm
Bezpečná nosnost	10 kg

