CONSOLE ASSEMBLY GUIDE

#MD209CNSLE24NAT, #MD209CNSLE24SMK, #MD209CNSLE24BLU

CONSOLA GUÍA DE MONTAJE

GUIDE D'ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE

Scan to View Assembly Video



WE ARE HERE TO HELP WITH ASSEMBLY!

BEFORE YOU RETURN IT - CONTACT US.

We do our best to insure that your furniture arrives in excellent condition. In the event that a part is damaged or missing, Linon will be happy to provide you with replacement parts, at no charge, within 30 days of purchase, providing the parts are available in our warehouse and the item purchased is part of our current inventory. In order to receive spare parts, at no charge, you must provide proof of purchase within 30 days.

For further information, please contact our customer service department, c/o Linon Home Décor Products, Inc., between 9:00 AM and 5:00 PM EST, Monday through Friday.

Email address: consumersupport@linon.com Phone: 1-800-262-1852

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS.

Nous faisons tout en notre pouvoir pour que vous receviez votre meuble en parfait état. Toutefois, si une pièce est endommagée ou manquante, Linon se fera un plaisir de vous envoyer gratuitement la pièce de rechange, dans les 30 jours suivant l'achat, à condition que nous ayons la pièce en stock et que le produit acheté fasse partie de notre inventaire courant. Afin de recevoir gratuitement la pièce de rechange, vous devez fournir une preuve d'achat dans un délai de 30 jours.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle, entre 9 h et 17 h HNE, du lundi au vendredi.

Adresse de courriel : consumersupport@linon.com Téléphone: 1-800-262-1852

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE!

ANTES DE REGRESAR EL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NOSOTROS.

Hacemos todo lo posible para que su mobiliario se le entregue en excelentes condiciones. En caso de que falte una pieza o esté dañada, Linon le enviará con gusto la pieza de repuesto sin ningún costo dentro de los 30 días posteriores a la compra, siempre y cuando tengamos en existencia las piezas en nuestros almacenes y que el artículo comprado forme parte de nuestro inventario actual. Para recibir piezas de repuesto, sin costo adicional, debe enviarnos el comprobante de compra dentro de los 30 días después de la compra.

Si desea más información, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente, de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora estándar de los Estados Unidos.

Correo electrónico: consumersupport@linon.com Teléfono: 1-800-262-1852

PART PACKAGE COUNT

CAREFULLY CHECK ALL PACKAGING MATERIALS BEFORE DISCARDING. MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS AND HARDWARE AS IDENTIFIED ON THE PARTS LIST. DO NOT ASSEMBLE IF THERE ARE MISSING PIECES.

Open part package on a flat surface. Count each part and make sure they match the "amount" number listed in the part identification section. If you are missing parts, please contact the manufacturer, Linon Home Décor Products, Inc., at the email consumersupport@linon.com or toll free number 1-800-262-1852.

PART IDENTIFICATION

THIS BOX CONTAINS ONE CONSOLE THAT CAN BE ADDED ONTO YOUR MODULAR SET.

For instructions on how to put together a chair, loveseat, or sofa please see the instruction guide provided in your **seat box.** For instructions on how to put together a sectional please see the instruction guide provided in your **corner seat box.** For instructions on how to attach an ottoman please see the instruction guide provided in the **ottoman box**. For instructions on how to attach a console, please follow the below.

PART #	PART NAME	AMOUNT
#1	CONSOLE	1
#2	LEGS	4



1. Unzip the dustcover located beneath the console and remove the legs. Retrieve the power cord from the bottom of the console to be plugged into a wall outlet to enable USB charging after completion of assembly instructions.



4. Slide the console down onto the adjoining seat base, then connect the remaining seat bases.





5. Place the sectional onto its back.



6. Then pull back the elastics and rotate and secure each latch to ensure a snug fit. The hardware tension can be adjusted as needed—avoid overtightening.







4. Place one plastic washer onto each leg and install all the legs.



7. Place the sofa onto its legs, then align and attach the backrests to the seat bases.



PRO TIP:
Gently apply inward pressure to the arm while connecting the backrests.

FCC INSTRUCTIONS

CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/lV technician for help.

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA FCC

MISE EN GARDE: LES CHANGEMENTS CU MODIFICATIONS NON EXPRESSEMENT APPROUVES PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITE POURRAIENT ANNULER L'AUTORITE DE L'UTILISATEUR A UTILISER L'APPAREIL.

Remarque : Cet appareil a ete teste et respecte les limites s'appliquant aux appareils numeriques de Classe B, conformement au point 15 du reglement FCC. Ces limites visent a fournir aux installations residentielles une protection raisonnable contre les interferences nuisibles. Cet appareil genere, utilise et peut diffuser de l'energie radiofrequence. Par ailleurs, s'il n'est pas installe et employe conformement aux instructions, ii peut provoquer des interferences nuisibles aux communications radio. Toutefois, ii est impossible de garantir que des interferences ne se produiront pas dans certaines installations. Si le present appareil perturbe la reception de la radio ou de la television, ce qui peut etre determine en l'allumant puis en l'eteignant, on recommande a l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour corriger la situation:

- eorienter l'antenne receptrice cu la changer de place;
- eloigner davantage l'appareil du recepteur;
- brancher l'appareil a une prise relevant d'un circuit different de celui du recepteur;
- consulter le fournisseur ou un technicien radio/television d'experience pour obtenir de l'aide.

INSTRUCCIONES DEL FCC

ADVERTENCIA: TODA CAMBIO O MODIFICACI6N QUE NO HAYA SIDE APROBADO PER LA PARTE RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD PUEDE INVALIDAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO A OPERAR EL EQUIPO.

Neta: Este dispositivo ha side comprobado y respeta los If mites que se aplican a un aparato digital de Clase B, en conformidad con el capftulo 15 del Reglamento del FCC. Estes lfmites se establecen para proteger razonablemente las instalaciones residenciales contra interferencias daiiinas. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energfa de radiofrecuencia. Per lo tanto, si no se instala o se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia daiiina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no garantiza que no ocurrira interferencia en una instalaci6n en particular. Si este aparato causa interferencia daiiina a la recepci6n radial o televisiva (lo que puede determinarse encendiendo o apagando el equipo), se recomienda que el usuario tome una o mas de las siguientes medidas para corregir la situaci6n:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar el espacio entre el aparato y el receptor.
- Enchufar el aparato a un tomacorriente conectado a un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un tecnico experimentado de radio/television para solicitar ayuda.

The responsible party for Supplier's Declaration of Conformity/ La partie responsable de la Declaration de conformite du fournisseur/ La parte responsable de la Declaraci6n de Conformidad del proveedor:

LINON HOME DECOR PRODUCTS, INC.
22 JERICHO TURNPIKE, MINEOLA, N.Y.11501.U.S.A.
TEL: (516)699-1000

LIMITED 6 MONTHS WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE 6 MOIS / GARANTÍA LIMITADA DE 6 MESES

WHAT IS COVERED

This product is covered under our manufacturer's 6 months limited warranty (Linon Home Décor Products). To ensure your complete satisfaction, this warrants to the original purchaser that the Linon supplied item is free from defects in material and workmanship, as of the date of purchase, and that it will, under normal use and proper care, remain so for six months after the date of purchase.

Replacement of missing or initially defective parts will be sent, at no charge, for a period of 30 days from the date of purchase with valid proof of purchase providing the parts are available in our warehouse and the item purchased is part of our current inventory.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT

Ce produit est couvert sous une garantie limitée de 6 mois offerte par le fabricant. Afin d'assurer votre entière satisfaction, cela garantit à l'acheteur original que le produit fourni est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat.

Le remplacement de pieves manquantes ou défectueuses des le départ sera envoyé, sans frais, pour une période de 30 jours suivant la date d'achat avec une preuve d'achat valide pourvu que les pièces soient disponibles dans notre entrepôt et que l'article acheté fait partie de notre inventaire actuel.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Este producto está cubierto por la garantía limitada de 6 meses de nuestro fabricante. Para asegurar su total satisfacción, ésta garantiza al comprador original que el artículo proporcionado se encuentra libre de defectos materiales y de fabricación, a partir de la fecha de compra, y que permanecerá en tal estado, sometido a un uso normal y cuidados adecuados, durante los seis meses posteriores a la fecha de la compra.

Las partes faltantes o que presenten defectos al inicio de ese período de tiempo serán enviadas sin cargo, durante un lapso de 30 días a partir de la fecha de compra, mediante la presentación de un comprobante de compra válido, siempre que las partes estén disponibles en nuestro almacén y el artículo adquirido sea parte de nuestro inventario actual.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from the customer service center. Labor and material charges to remove or replace parts under this warranty are not covered.

This warranty does not cover: Furniture used for commercial purposes, failures caused by improper installation assembly or by improper care, unreasonable or abusive use, freeze damage, acts of God, rust, purchased parts or return freight and packaging charges. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT

Il y va de la responsabilité du client de couvrir les frais de transport et d'emballage vers et à partir du centre de service après-vente. Les frais de la main-d'œuvre et des matériaux pour retirer les pièces ou les remplacer sous cette garantie ne sont pas couverts.

Cette garantie ne couvre pas : les meubles utilisés à des fins commerciales, les défaillances causes par un mauvais assemblage ou entretien (sans dépasser les limites de poids), l'utilisation déraisonnable ou abusive, les dommages causées par le gel, la rouille, les frais de transport et d'emballage pour des pièces achetées ou retournées. Une preuve d'achat (reçu de caisse date) est requise pour les réclamations sous garantie.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

El cliente asumirá los costos de flete y empaque hacia y desde el centro de servicio de cliente. Los cargos de material y mano de obra para extraer o reemplazar partes en el marco de la garantía no están cubiertos.

Esta garantía no cubre: muebles utilizados con fines comerciales, fallas causadas por montaje de instalación inadecuados o uso indebido (se recomienda no exceder los limites de peso), uso no razonable o abusivo, daños por congelación, oxidación, partes compradas, flete de devolución y cargos de empaque. Se exigirá el comprobante de compra (la factura de registro con fecha) para hacer valer la garantía.

HOW TO OBTAIN SERVICE

For further information, please contact our customer service department, c/o Linon Home Décor Products, Inc., between 9:00 AM and 5:00 PM EST, Monday through Friday:

Email address: consumersupport@linon.com

Phone: 1-800-262-1852

COMMENT FAIRE POUR OBTENIR DU SERVICE

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle, entre 9 h et 17 h HNE, du lundi au vendredi.

Adresse de courriel : consumersupport@linon.com

Téléphone: 1-800-262-1852

CÓMO OBTENER SERVICIO

Si desea más información, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente, de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora estándar de los Estados Unidos.

Correo electrónico: consumersupport@linon.com

Teléfono: 1-800-262-1852

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

We LOVE seeing our products in your home. Take a photo and share it with us using the hashtag #LinonLiving for a chance to be featured on our Instagram!

INSTAGRAM: @LINONHOMEDECOR
TWITTER: LINON HOME DÉCOR
FACEBOOK: LINON HOME DÉCOR
PINTEREST: LINON HOME DÉCOR

KYVOS

A LINON HOME DECOR BRAND

CONSOLE ASSEMBLY GUIDE

CONSOLA GUÍA DE MONTAJE

GUIDE D'ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE