
FPB-790/FPB-791/FPB-792 V1.1

Cabinet > Manual



Thank you for purchase on our products. Please contact us if you have difficulty with assembly or need replacement parts. Our customer service is here to assist you.
Please attach your User Name or Order ID so that we can assist you better.

Vielen Dank für Ihren Kauf von uns Produkten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme mit Montage haben oder Ersatzteile benötigen. Wir Kundenservice ist für Sie da.
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre Bestellnummer an, damit wir Sie besser unterstützen können.

EN ⚠ WARNING

The product must be assembled by adult before use.
Serious or fatal injury may occur from unexpected assembly or use.
1. During the assembly process, keep all parts away from babies or children.
2. Always securely fix this product to the wall. Make sure the wall area to be drilled is free from hidden electrical wires, water and gas pipes.
3. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tip-over.
4. Unless specially designed to accommodate, do not set heavy objects on top of this product.
5. Place the heaviest items on the lowest shelf.
6. Never allow children to climb or bang on drawers, doors or shelves.

DE ⚠ WARNUNG

Der Produkt muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
Bei unerwarteter Montage oder Verwendung können schwere oder tödliche Verletzung auftreten.
1. Legen Sie in den Montageprozess alle Teile weg von Babys oder Kindern.
2. Befestigen Sie dieses Produkt immer sicher an der Wand. Um sicherzusetellen, dass der zu bohrende Wandbereich entfernt von verdeckten Stromkabeln, Wasser- und Gasleitungen ist.
3. Die Verwendung von Kippsicherungen kann die Gefahr eines Kippens nur verringern, jedoch nicht beseitigen.
4. Setzen Sie bitte keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt, es sei denn, dass das Produkt speziell für die Unterbringung konzipiert wird.
5. Legen Sie bitte die schwersten Gegenstände auf das unterste Regal.
6. Erlauben Sie nie Kindern, auf Schubladen, Türen oder Regale zu klettern oder zu knallen.

IT

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Se avete domande, non esitate a contattarci. Se riscontri problemi di assemblaggio o devi sostituire parti, il nostro team di assistenza clienti ti aiuterà.
Quando ci contatti, includi il tuo nome utente o l'ID ordine in modo che possiamo fornirti un aiuto migliore.

⚠ AVVERTIMENTO

Il prodotto deve essere assemblato da un adulto prima dell'uso.
L'Inaspettato montaggio potrebbe provocare i lesioni gravi o mortali.
1. Durante l'assemblaggio, metti tutti i parti fuori dalla portata dei bambini.
2. Sempre fissare saldamente questo prodotto alla parete. Assicurarsi che l'area della parete sia libera dai cavi elettrici nascosti, i tubi dell'acqua e del gas.
3. La restrizione punta-over può ridurre il rischio di punta-over ma non può eliminarlo.
4. A meno che con l'appositamente progettato, Non deporre gli oggetti pesanti sul piano superiore
5. Posiziona le robe più pesante al piano inferiore.
6. Non permettere i bambini di scalare o battere i cassetti, le porte o gli scaffali.

FR

Merci pour votre achat de nos produits. S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des difficultés avec assemblage ou besoin de pièces de replacement.
Notre service client est là pour vous aider.
Veuillez joindre votre nom d'utilisateur ou votre numéro de commande afin que nous puissions vous aider au mieux.

⚠ ATTENTION

Le produit doit être assemblé par un adulte avant utilisation.
Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à cause de l'assemblage ou l'utilisation inattendue.
1. Pendant le processus de montage, gardez toutes les pièces loin des bébés et des enfants.
2. Fixer toujours sécuritaire ce produit au mur. Assurez-vous que la zone du mur à percer est libre de fils électriques cachés, de conduites d'eau et de gaz.
3. L'utilisation de dispositifs de retenue pour le renversement ne peut que réduire, mais pas éliminer le risque de renversement.
4. Sauf si spécialement conçu pour accueillir, ne posez pas d'objets lourds au sommet de ce produit.
5. Placez les articles les plus lourds sur la tablette la plus basse.
6. Ne laissez jamais les enfants grimper ou cogner sur les tiroirs, les portes ou les étagères.

ES

Gracias por comprar nuestros productos. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene dificultades con montaje o necesidad de repuestos.
Nuestro servicio al cliente está aquí para ayudarlo.
Adjunte su nombre de usuario o ID de pedido para que podamos ayudarlo mejor.

⚠ ADVERTENCIA

El producto debe ser ensamblado por un adulto antes de su uso.
Se pueden producir lesiones graves o fatales debido al montaje o uso inesperado.
1. Durante el proceso de montaje, mantenga todas las piezas alejadas de bebés o niños.
2. Fije siempre este producto de forma segura a la pared. Asegúrese de que el área de la pared a perforar esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua y gas.
3. El uso de restricciones de vuelco solo puede reducir, pero no elimina el riesgo de que se vuelque.
4. A menos que esté especialmente diseñado para acomodarse, no coloque objetos pesados encima de este producto.
5. Coloque los artículos más pesados en el estante más bajo.
6. Nunca permita que los niños se suban o golpeen los cajones, puertas o estantes.


CHS

感谢您购买我们的产品。如果您有任何困难，请与我们联系。如遇到组装问题或需要更换零件，我们的客服团队会为您提供帮助。
联系时，请附上您的用户名或订单ID，以便我们为您提供更好的帮助。




















⚠ 警 告

产品必须由成人组装后才能使用。
意外组装或使用可能会造成严重或致命的伤害。
1. 在组装过程中，请将所有零件远离婴幼儿童。
2. 始终将本产品牢固地固定在墙上。确保钻孔的墙面远离隐蔽的电源线、水和煤气管道。
3. 使用防倾倒装置只能降低倾倒的风险，但不能消除它们。
4. 除非经过特殊设计确保可行，否则请勿在本产品上放置重物。
5. 最重的物品请放在最底层的架子上。
6. 切勿让儿童攀爬或撞击抽屉，门或架子。

Parts List(EN) / Teile Liste(DE)





Parts List(EN) / Teile Liste(DE)

A  M6x35mm 64+2PCS	**B**  Ø15x9mm 64+2PCS	**C**  M4x40mm 38+2PCS	**D**  Ø6x30mm 100+2PCS
E  M3x12mm 8+1PCS	**F**  96mm 4PCS	**G**  M4x16mm 8+1PCS	**H**  Ø35mm 4PCS
I  Ø35mm 4PCS	**J**  M3.5x12mm 48+2PCS	**K**  4PCS	**L**  8+1PCS
M  8+1PCS	**N**  Ø20mm 32+2PCS	**O**  M4x35mm 6PCS	**P**  2PCS
Q  M4x12mm 4PCS	**R**  M3x14mm 84+2PCS	**S**  76+2PCS	**T**  Ø6x30mm 2PCS
U  M4mm 1PC			


Assembly Steps(EN) / Montageschritte(DE)


STEP 1




	**A** x 4PCS

STEP 2




	**C** x 4PCS
	**D** x 4PCS

STEP 3




	**B** x 4PCS
	**D** x 4PCS




Assembly Steps(EN) / Montageschritte(DE)


STEP 4




	**D** x 4PCS


STEP 5



	**A** x 2PCS
	**K** x 2PCS
	**R** x 4PCS


STEP 6






C x 4PCS

STEP 7




⚠ **Turn over part 12 to install the other side.**




A x 4PCS


STEP 8



	**B** x 2PCS
	**D** x 1PC




STEP 9




	**D** x 6PCS


STEP 10




Someone hold #11 to keep it horizontal



	**B** x 2PCS
	**O** x 6PCS





STEP 11




	**D** x 2PCS


STEP 12



	**A** x 8PCS
	**D** x 6PCS

STEP 13








B x 8PCS


STEP 14





C x 2PCS


STEP 15





D x 4PCS


STEP 16








C x 2PCS

STEP 17







	**B** x 2PCS
	**U** x 1PC




STEP 18








D x 11PCS

STEP 19











A x 22PCS


STEP 20



	**B** x 10PCS




STEP 21




	**D** x 10PCS


STEP 22





	**B** x 12PCS




STEP 23









	**M** x 8PCS


STEP 24







	**D** x 8PCS
	**K** x 2PCS
	**R** x 4PCS


STEP 25




	**A** x 8PCS

STEP 26




	**C** x 4PCS
	**D** x 4PCS


STEP 27



	**B** x 4PCS
	**D** x 4PCS





STEP 28




	**D** x 4PCS

STEP 29




	**C** x 4PCS


STEP 30



	**B** x 4PCS
	**D** x 4PCS





STEP 31




	**D** x 8PCS


STEP 32






	**A** x 8PCS


STEP 33



	**B** x 8PCS




STEP 34







D x 8PCS

STEP 35








C x 8PCS


STEP 36






D x 8PCS

STEP 37










C x 8PCS


STEP 38



	**A** x 8PCS

STEP 39











B x 8PCS


STEP 40




	E x 4PCS
	F x 2PCS
	G x 4PCS
	I x 4PCS
	**J** x 8PCS
	**L** x 4PCS


STEP 41




	**J** x 16PCS

STEP 42




	E x 4PCS
	F x 2PCS
	G x 4PCS
	H x 4PCS
	**J** x 8PCS
	**L** x 4PCS

STEP 43



	**J** x 16PCS


STEP 44






	N x 32PCS

STEP 45

Lock the long side of the " **P** " L-shaped metal plate to the ① board with the " **Q** "short screw.





	**P** x 2PCS
	**Q** x 4PCS
	**R** x 76PCS
	**S** x 76PCS


STEP 46


Drill 2 holes on the wall at the required position for anti-falling device installation.

WALL








	**T** x 2PCS

STEP 47

Move the cabinet to the required position, use the "**C**" long screw to fix the cabinet to the wall.




	**C** x 2PCS


The ways to adjust the door

- Before adjusting the hinge, please check whether the cabinet is skewed.
- If the skew can not be repaired, please remove the anti-tipping device first, then adjust the cabinet to vertical position.
- Please adjust the hinge with the door open.
- Please operate it with more than 2 people, one person holds the door and the other one adjusts the screw.


Components Name



Obvious gaps between doors or Doors don't look closed



1 Turn "internal & external screw" to the right can make the door approach inside.
Please adjust the doors little by little.




※ If the 2 doors are overlap, please turn the "internal & external screw" to the left.

When door is crooked




Please take the following steps to adjust first.

1 Rotate the "front and rear screws" to the left




※ After adjusting the "front and rear screw", the door still does not change, please turn the "internal & external screw" to the right Slightly.


2 Push the door to the cabinet




3 Rotate the "front and rear screws" to the right




When door is leaning




1 Turn "internal & external screw" to the left can make the top of the door tilted outward.







1 Turn "internal & external screw" to the left can make the bottom of the door tilted outward.




When the door is higher on top




1 Turn "up & down screw" to the left



2 Lower the door's height so that 2 doors are of the same height.



3 Turn "up & down screw" to the right



※ If the door is lower on bottom, please lift up the left door slightly on step 2

⚠ WARNING





Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- **ALWAYS install Anti-tip device provided.**
- **NEVER put a TV on this product.**
- **NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves.**
- **NEVER open more than one drawer at a time.**
- **Place heaviest items in the lowest drawers.**

This is a permanent label. Do not remove!

⚠ WARNUNG





Kinder sind durch umgefallene Möbel gestorben. Um das Risiko des Umkippens von Möbeln zu verringern:

- **Installieren Sie immer die mitgelieferte Kippsicherung.**
- **Stellen Sie niemals einen Fernseher auf dieses Produkt.**
- **Erlauben Sie Kindern niemals, an Schubladen, Türen oder Regalen zu stehen, daran zu klettern oder daran zu hängen.**
- **Öffnen Sie niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig.**
- **Plazieren Sie Ihre schwersten Gegenstände in die unterste Schublade oder das unterste Regal.**

Dies ist ein dauerhaftes Etikett. Bitte nicht entfernen!

⚠ AVERTISSEMENT





Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- **Assurez-vous d'installer le dispositif anti-basculement fourni.**
- **Ne placez jamais de téléviseur sur ce produit.**
- **Ne laissez jamais les enfants se lever, grimper ou se suspendre aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.**
- **N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.**
- **Placez vos objets les plus lourds dans le tiroir ou l'étagère du bas.**

Il s'agit d'une étiquette permanente. Ne l'enlevez pas!

⚠ AVVERTIMENTO





I bambini sono morti per il ribaltamento dei mobili. Per ridurre il rischio di ribaltamento dei mobili:

- **Installare SEMPRE il dispositivo antiribaltamento fornito.**
- **Non mettere MAI una TV su questo prodotto.**
- **Non permettere MAI ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi a cassetti, porte o scaffali.**
- **Non aprire MAI più di un cassetto alla volta.**
- **Metti gli oggetti più pesanti nei cassetti o negli scaffali più bassi.**

Questa è un'etichetta permanente. Non rimuovere!

⚠ ADVERTENCIA





Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de que los muebles se vuelquen:

- **SIEMPRE Instale el dispositivo antivuelco proporcionado.**
- **Para uso en televisores que pesan 30 libras o menos. El uso con televisores más pesados puede causar inestabilidad, provocar vuelcos y provocar la muerte o lesiones graves.**
- **NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de ningún cajón, puerta o estante.**
- **NUNCA abra más de un cajón a la vez.**
- **Coloque sus artículos más pesados en el cajón más bajo.**

Esta es una etiqueta permanente. ¡No quitar!

⚠ 警告





儿童曾死于家具翻倒。
为了降低家具倾倒的风险：

- 请始终安装所提供的防倾倒装置。
- 切勿将电视机放在本产品上。
- 切勿让儿童站立、攀爬或悬挂在任意抽屉、门或架子上。
- 切勿同时打开一个以上的抽屉。
- 将最重的物品放在最低的抽屉里。

这是永久性标签。
请勿移除！

Made in China