## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**STEP 1 / PASO 1**

**EN:** Note :When the left and right legs are crossed and positioned correctly, the distance between the front legs should be 390–410mm. If the measurement falls between 455–475mm, it indicates incorrect installation.

**ES:** Nota :Cuando las piernas izquierda y derecha estén cruzadas y posicionadas correctamente, la distancia entre las piernas delanteras debe ser de 390–410mm. Si la medida está entre 455–475mm, indica una instalación incorrecta.




**STEP 2 / PASO 2**

**EN:** Note 1:The concave side must face upward for correct installation; if the raised side faces upward, it is incorrect.

Note2: The Iron Plate must be tightly attached to the cut surface of the chair leg to be considered properly installed.

Note3: After both iron plates are installed, the two holes on the plates must align to ensure correct assembly.

**ES:** Nota 1:El lado cóncavo debe estar hacia arriba para una instalación correcta; si el lado elevado está hacia arriba, la instalación es incorrecta.

Nota 2:La placa de hierro debe estar firmemente sujeta a la superficie cortada de la pierna de la silla para considerarse correctamente instalada.

Nota 3:Después de instalar ambas placas de hierro, los dos agujeros en las placas deben alinearse para garantizar un ensamblaje correcto.