VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Picnic Tables

MODEL:GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL：GSJ-SKU3/4/5/6



**Note:The product picture is for reference,
the actual details shall prevail**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our products.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE WARNINGS FOR FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE.

Danger

1. Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
2. Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
3. Always keep animals and children away from
4. Please do not store the product in a damp place
5. Please choose the appropriate product weight and size

Structural Safety Warnings

- Do not exceed the maximum load capacity of the High Chair indicated on the nameplate. Overloading may cause the High Chair to tip over or the structure to be damaged.

Maintenance and Storage Warnings

- Regularly clean the table as required to clear grease and food residues for fire risk reduction. Wipe the table surface with soft damp cloth daily. Acidic, strong alkaline and abrasive cleaners, metal brushes are forbidden, as they will damage the table's protective coating. For tough stains, use diluted neutral detergent and soft sponge, then wipe clean and air dry. Do not leave oil or flammable debris on the table for long periods.
- Store the barbecue table in a dry and ventilated place when not in use. If storing it outdoors for a long time, cover it with a protective cover to prevent corrosion and damage from the elements.
- Do not modify the barbecue table without permission. Any unauthorized modification may affect its safety performance and void the warranty.

COMPLIANCE & LIABILITY NOTICE

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY PRECAUTIONS

For additional information regarding the parts listed in the following pages,refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts on a clear work area

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol,drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS


1. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the cart.
2. Check carefully before each use. Do not use if parts get loosened or damaged.
3. Use on flat, level, and hard surfaces only.
4. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load,resulting in product failure.

5. WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING1. This product is not a toy.Please keep theproduct away from children whileassembling.
6. 2. Use as intended only. Do not let children play or jump on the product.Do notstand on the item or use as a step ladder.3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.4. Tighten the lower screws every three months to prevent loosening of the legs.5. Do not exceed the listed weight capacity.
7. Prevent serious injury or death from falls or sliding out:Always keep child inview while in high chair.-Always secure child in the restraint.
8. It is recommended that the high chair be used only bychildren capable of

ASSEMBLY STEPS

Thanks for purchasing one of our products, please read the assembly steps carefully before installation

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Manufacturer: Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Address: South of Longhuadian Village Qinghe Street,Cao county Heze, Shangdong China



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tables de pique-nique

MODÈLE : GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : GSJ-SKU3 /4/5/6



Remarque : l'image du produit est fournie à titre indicatif.
Ce sont les détails réels qui prévaudront.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit peut varier par rapport à celui que vous recevrez. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour technologiques ou logicielles de nos produits .

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES AVERTISSEMENTS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES AU PRODUIT.

Danger

1. N’utilisez pas ce produit ni aucun équipement optionnel disponible sans avoir

préalablement lu et compris l’intégralité de ces instructions.

2. Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
3. Tenez toujours les animaux et les enfants à l'écart de
4. Veuillez ne pas entreposer le produit dans un endroit humide.
5. Veuillez choisir le poids et la taille appropriés du produit.

Avertissements relatifs à la sécurité structurelle

Ne dépassez pas la charge maximale admissible de la chaise haute indiquée sur sa plaque signalétique. Une surcharge peut entraîner le basculement de la chaise haute ou endommager sa structure.

Avertissements relatifs à l'entretien et au stockage

régulièrement la table pour éliminer les graisses et les résidus alimentaires et ainsi réduire les risques d'incendie. Essuyez quotidiennement sa surface avec un chiffon doux et humide. N'utilisez ni nettoyants acides, ni nettoyants alcalins puissants, ni abrasifs, ni brosses métalliques, car ils risqueraient d'endommager le revêtement protecteur. Pour les taches tenaces, utilisez un détergent neutre dilué et une éponge douce, puis essuyez et laissez sécher à l'air libre. Ne laissez pas d'huile ni de résidus inflammables sur la table pendant une période prolongée.

Rangez la table de barbecue dans un endroit sec et aéré lorsqu'elle n'est pas utilisée. Si vous la laissez à l'extérieur pendant une période prolongée, recouvrez-la d'une housse de protection pour la prévenir de la corrosion et des dommages causés par les intempéries.

- Ne modifiez pas la table de barbecue sans autorisation. Toute modification non autorisée peut compromettre sa sécurité et annuler la garantie.

AVIS DE CONFORMITÉ ET DE RESPONSABILITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces. pièces sur une zone de travail dégagée

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des conséquences. un danger.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et d'autres paramètres du produit sont appliqués à Produit correctement et entièrement assemblé uniquement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS


1. Respectez uniquement les instructions d'utilisation. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le chariot.
2. Vérifier soigneusement avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces se desserrent ou endommagé.
3. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures.
4. Ne pas dépasser la charge admissible indiquée. Serrer tous les boutons. Sécurisez la charge avant d'y placer des poids. Tenez compte de la charge dynamique admissible. Attention ! Des variations de charge soudaines peuvent entraîner une surcharge temporaire, provoquant une défaillance du produit.
5. AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT : 1. Ce produit n’est pas un jouet. Veuillez tenir le produit hors de portée des enfants pendant l’assemblage.
6. 2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne laissez pas les enfants jouer ou sauter sur le produit. Ne vous tenez pas debout dessus et ne l'utilisez pas comme escabeau. 3. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées. 4. Resserrer les vis inférieures tous les trois mois pour éviter que les pieds ne se desserrent. 5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée.
7. Pour éviter les blessures graves ou la mort dues aux chutes ou aux glissements : gardez toujours l’enfant à vue lorsqu’il est dans sa chaise haute ; attachez toujours l’enfant dans le dispositif de retenue.
8. Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée que par des enfants capables de

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire la notice

d'assemblage. Suivez attentivement les étapes avant l'installation

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Fabricant : Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Adresse : Au sud du village de Longhuadian, rue Qinghe, comté de Cao, Heze, Shandong, Chine



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Picknicktische

MODELL: GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GSJ-SKU3 /4/5/6



Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz.
Die tatsächlichen Einzelheiten sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates unserer Produkte informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WARNHINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER PRODUKTSCHÄDEN FÜHREN.

Gefahr

1. Verwenden Sie dieses Produkt oder jegliches optionale Zubehör nicht, ohne diese Anweisungen vorher vollständig gelesen und verstanden zu haben.
2. Plastiktüten sollten von Kindern ferngehalten werden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
3. Halten Sie Tiere und Kinder stets fern von
4. Bitte lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort.
5. Bitte wählen Sie das passende Produktgewicht und die passende Größe.

Warnungen zur strukturellen Sicherheit

Die auf dem Typenschild angegebene maximale Belastbarkeit des Hochstuhls darf nicht überschritten werden. Eine Überlastung kann zum Umkippen des Hochstuhls oder zu Beschädigungen der Konstruktion führen.

Wartungs- und Lagerungshinweise

, um Fett- und Speisereste zu entfernen und so die Brandgefahr zu verringern. Wischen Sie die Tischoberfläche täglich mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine sauren, stark alkalischen oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Metallbürsten, da diese die Schutzbeschichtung des Tisches beschädigen. Hartnäckige Flecken entfernen Sie mit verdünntem, neutralem Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm. Wischen Sie den Tisch anschließend sauber und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Lassen Sie kein Öl oder brennbare Rückstände längere Zeit auf dem Tisch liegen. Bewahren Sie den Grilltisch bei Nichtgebrauch an einem trockenen und gut

belüfteten Ort auf. Bei längerer Lagerung im Freien decken Sie ihn mit einer Schutzhülle ab, um Korrosion und Witterungsschäden zu vermeiden.
Der Grilltisch darf nicht ohne Genehmigung verändert werden. Jede unautorisierte Veränderung kann die Sicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

HINWEIS ZU KONFORMITÄT UND HAFTUNG

Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs.
Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie voneinander. Teile auf einer freien Arbeitsfläche

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu … führen. eine Gefahr.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Nehmen Sie nicht an der Versammlung teil, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden angewendet auf die Nur ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.


VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

1. Bitte nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Wagen sitzen oder stehen.
2. Vor jedem Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker sind oder beschädigt.
3. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.
4. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe festziehen. Sichern Sie die Auflagefläche, bevor Sie Gewichte darauflegen. Beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit. Kapazität! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastung und damit zu Produktausfällen führen.
5. WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN: 1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie das Produkt während der Montage von Kindern fern.
6. 2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Kinder dürfen nicht auf dem Produkt spielen oder darauf herumspringen. Nicht darauf stehen oder als Leiter benutzen. 3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind. 4. Die unteren Schrauben alle drei Monate festziehen, um ein Lockern der Beine zu verhindern. 5. Die angegebene maximale Belastbarkeit nicht überschreiten.
7. Schwere Verletzungen oder Tod durch Stürze oder Herausrutschen verhindern: Das Kind im Hochstuhl immer im Blick behalten. Das Kind immer im Sicherheitsgurt sichern.
8. Es wird empfohlen, den Hochstuhl nur von Kindern zu benutzen, die dazu in der Lage sind

MONTAGEANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Montageanleitung. Führen Sie die Schritte vor der Installation sorgfältig durch.

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Hersteller: Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Adresse: Südlich des Dorfes Longhuadian, Qinghe-Straße, Kreis Cao, Heze, Provinz Shandong, China



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

tavoli da picnic

MODELLO: GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: GSJ-SKU3 /4/5/6



Nota: l'immagine del prodotto è solo a scopo di riferimento,
Prevarranno i dettagli effettivi

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non saremo in grado di informarvi in caso di aggiornamenti tecnologici o software dei nostri prodotti .

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE AVVERTENZE PER FUTURA CONSULTAZIONE. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI O DANNI AL PRODOTTO.

Pericolo

1. Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi accessorio opzionale disponibile senza prima aver letto e compreso appieno queste istruzioni.
2. Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
3. Tenere sempre lontani animali e bambini da
4. Si prega di non conservare il prodotto in un luogo umido.
5. Si prega di scegliere il peso e le dimensioni del prodotto appropriati.

Avvertenze sulla sicurezza strutturale

- Non superare il carico massimo consentito per il seggiolone, indicato sulla targhetta. Il sovraccarico può causare il ribaltamento del seggiolone o danneggiare la struttura.

Avvertenze relative alla manutenzione e alla conservazione

- Pulire regolarmente il tavolo secondo necessità per rimuovere grasso e residui di cibo, al fine di ridurre il rischio di incendio. Pulire quotidianamente la superficie del tavolo con un panno morbido e umido. Sono vietati detergenti acidi, fortemente alcalini e abrasivi, nonché spazzole metalliche, in quanto danneggerebbero il rivestimento protettivo del tavolo. Per le macchie ostinate, utilizzare un detergente neutro diluito e una spugna morbida, quindi pulire e lasciare asciugare all'aria. Non lasciare olio o residui infiammabili sul tavolo per lunghi periodi.

- Quando non in uso, riporre il tavolo da barbecue in un luogo asciutto e ventilato. Se lo si conserva all'aperto per un lungo periodo, coprirlo con un telo protettivo per evitare corrosione e danni causati dagli agenti atmosferici.
- Non modificare il tavolo da barbecue senza autorizzazione. Qualsiasi modifica non autorizzata può comprometterne la sicurezza e invalidare la garanzia.

AVVISO DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti. parti su un'area di lavoro libera

1. L'assemblaggio deve seguire queste istruzioni. Un assemblaggio errato può essere un pericolo.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti.
3. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e altri parametri del prodotto vengono applicati al Solo prodotto assemblato correttamente e completamente.

PRECAUZIONI D'USO


1. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi né stare in

piedi sul carrello.
2. Controllare attentamente prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti si allentano o danneggiato.
3. Utilizzare esclusivamente su superfici piane, livellate e dure.
4. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere tutte le manopole. Assicurarsi di posizionare correttamente i pesi prima di appoggiarli. Prestare attenzione al carico dinamico. capacità! Variazioni improvvise del carico possono causare temporaneamente un sovraccarico, con conseguente guasto del prodotto.
5. AVVERTENZA: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE CAUSATE DAL RIBALTAMENTO 1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio.
6. 2. Utilizzare solo per lo scopo previsto. Non lasciare che i bambini giochino o saltino sul prodotto. Non salire sull'oggetto né utilizzarlo come scala. 3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate. 4. Stringere le viti inferiori ogni tre mesi per evitare l'allentamento delle gambe. 5. Non superare la capacità di carico indicata.
7. Prevenire lesioni gravi o morte dovute a cadute o scivolamenti: Tenere sempre il bambino sotto controllo mentre è seduto sul seggiolone. Assicurarsi sempre che il bambino sia ben allacciato al seggiolone.
8. Si raccomanda che il seggiolone venga utilizzato solo da bambini capaci di

FASI DI MONTAGGIO

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti, si prega di leggere le istruzioni di montaggio. seguire attentamente i passaggi prima dell'installazione.

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Produttore: Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Indirizzo: South of Longhuadian Village Qinghe Street, Cao county Heze, Shandong, Cina



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Mesas de picnic

MODELO: GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: GSJ-SKU3 /4/5/6



Nota: La imagen del producto es solo de referencia.
Prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software para nuestros productos .

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTAS ADVERTENCIAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL PRODUCTO.

Peligro

1. No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes leer y comprender completamente estas instrucciones.
2. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar la asfixia.
3. Mantenga siempre a los animales y a los niños alejados de
4. Por favor, no guarde el producto en un lugar húmedo.
5. Por favor, seleccione el peso y tamaño del producto adecuados.

Advertencias de seguridad estructural

- No exceda la capacidad de carga máxima de la trona indicada en la placa de características. Una sobrecarga puede provocar que la trona se vuelque o que la estructura se dañe.

Advertencias sobre mantenimiento y almacenamiento

de comida y así reducir el riesgo de incendio. Limpie la superficie de la mesa diariamente con un paño suave y húmedo. Se prohíben los limpiadores ácidos, alcalinos fuertes y abrasivos, así como los cepillos metálicos, ya que dañarán el revestimiento protector de la mesa. Para manchas difíciles, utilice detergente neutro diluido y una esponja suave; luego, limpie y deje secar al aire. No deje aceite ni residuos inflamables sobre la mesa durante largos periodos.
- Guarde la mesa de barbacoa en un lugar seco y ventilado cuando no la utilice. Si la guarda al aire libre durante un período prolongado, cúbrala con una funda protectora para evitar la corrosión y los daños causados por la intemperie.

- No modifique la mesa de barbacoa sin autorización. Cualquier modificación no autorizada puede afectar su seguridad y anular la garantía.

AVISO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE MONTAJE

Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas. piezas en un área de trabajo despejada

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar un peligro.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican al Solo se admiten productos correctamente y completamente ensamblados.

TOME PRECAUCIONES


1. Siga únicamente las instrucciones de uso previstas. No se siente ni se pare sobre el carrito.
2. Compruebe cuidadosamente antes de cada uso. No lo utilice si las piezas se aflojan o dañado.

3. Utilizar únicamente sobre superficies planas, niveladas y duras.
4. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete todos los pomos. Asegúrese de colocar los pesos antes de hacerlo. Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica. ¡Capacidad limitada! Los cambios bruscos de carga pueden provocar una sobrecarga temporal, lo que puede causar fallos en el producto.
5. ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO: 1. Este producto no es un juguete. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños durante el montaje.
6. 2. Úselo solo según lo previsto. No permita que los niños jueguen o salten sobre el producto. No se pare sobre el artículo ni lo use como escalera. 3. Inspecciónelo antes de cada uso. No lo use si alguna pieza está suelta o dañada. 4. Apriete los tornillos inferiores cada tres meses para evitar que las patas se aflojen. 5. No exceda la capacidad de peso indicada.
7. Prevenga lesiones graves o la muerte por caídas o deslizamientos: Mantenga siempre al niño a la vista mientras esté en la silla alta. Asegure siempre al niño en el sistema de retención.
8. Se recomienda que la trona sea utilizada únicamente por niños capaces de

PASOS DE MONTAJE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos. Lea las instrucciones de montaje. Siga los pasos cuidadosamente antes de la instalación.

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Fabricante: Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Dirección: Al sur de la aldea de Longhuadian, calle Qinghe, condado de Cao, provincia de Heze, Shandong, China



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stoły piknikowe

MODEL: GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GSJ-SKU3 /4/5/6



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy,

rzeczywiste szczegóły mają pierwszeństwo

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania w naszych produktach .

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE OSTRZEŻENIA DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚĆ. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE PRODUKTU.

Niebezpieczeństwo

1. Nie należy używać tego produktu ani żadnego dostępnego wyposażenia opcjonalnego bez uprzedniego dokładnego przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji.
2. Aby zapobiec uduszeniu, przechowuj plastikowe torby poza zasięgiem dzieci.
3. Zawsze trzymaj zwierzęta i dzieci z dala od
4. Nie przechowywać produktu w wilgotnym miejscu.
5. Proszę wybrać odpowiednią wagę i rozmiar produktu

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

konstrukcyjnego

- Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu krzesełka do karmienia podanego na tabliczce znamionowej. Przeciążenie może spowodować przewrócenie się krzesełka lub uszkodzenie jego konstrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące konserwacji i przechowywania

- Regularnie czyść stół, aby usunąć tłuszcz i resztki jedzenia, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Codziennie przecieraj powierzchnię stołu miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj kwaśnych, silnie zasadowych i ściernych środków czyszczących ani metalowych szczotek, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę

ochronną stołu. W przypadku trudnych plam użyj rozcieńczonego, neutralnego detergentu i miękkiej gąbki, a następnie wytrzyj do czysta i wysusz na powietrzu. Nie pozostawiaj oleju ani łatwopalnych zanieczyszczeń na stole przez dłuższy czas.

- Przechowuj stół grillowy w suchym i przewiewnym miejscu, gdy nie jest używany. Jeśli przechowujesz go na zewnątrz przez dłuższy czas, przykryj go pokrowcem ochronnym, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom spowodowanym przez czynniki atmosferyczne.
- Nie modyfikuj stołu do grilla bez zezwolenia. Wszelkie nieautoryzowane

modyfikacje mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i unieważnić gwarancję.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części na czystym obszarze roboczym

1. Montaż należy wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

4. Do produktu stosuje się nośność i inne parametry produktu. tylko produkt prawidłowo i całkowicie zmontowany.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Używaj wózka zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na wózku.
2. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić. Nie używać, jeśli części się poluzują lub uszkodzony.
3. Stosować wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.
4. Nie przekraczać podanego udźwigu. Dokręcić wszystkie pokrętła. bezpiecznie zamocować przed umieszczeniem ciężarków. Należy pamiętać o dynamicznym obciążeniu. Pojemność! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może skutkować awarią produktu.
5. OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM 1. Ten produkt nie jest zabawką. Podczas montażu należy trzymać go z dala od dzieci.
6. 2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem ani na nim skakać. Nie stawaj na nim ani nie używaj go jako drabiny. 3. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone. 4. Dokręcaj dolne śruby co trzy miesiące, aby zapobiec poluzowaniu się nóg. 5. Nie przekraczaj podanego udźwigu.
7. Zapobiegaj poważnym obrażeniom lub śmierci na skutek upadku lub poślizgnięcia się: Zawsze utrzymuj dziecko w zasięgu wzroku, gdy siedzi w krzesełku. - Zawsze zabezpieczaj dziecko w foteliku.
8. Zaleca się, aby krzesełko do karmienia było używane wyłącznie przez dzieci, które są w stanie:

KROKI MONTAŻU

Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu. przed instalacją należy wykonać dokładnie wszystkie kroki

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Producent: Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Adres: na południe od wioski Longhuadian, ulica Qinghe, powiat Cao, Heze, Shangdong, Chiny



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Picknicktafels

MODELLEN: GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GSJ-SKU3 /4/5/6



Let op: de productafbeelding dient ter referentie.
De feitelijke gegevens prevaleren.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor onze producten .

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE WAARSCHUWINGEN VOOR LATER GEBRUIK. HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT.

Gevaar

1. Gebruik dit product of de bijbehorende accessoires niet zonder eerst deze instructies volledig te lezen en te begrijpen.
2. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen om verstikking te voorkomen.
3. Houd dieren en kinderen altijd uit de buurt.
4. Bewaar het product niet op een vochtige plaats.
5. Kies het juiste productgewicht en de juiste afmetingen.

Structurele veiligheidswaarschuwingen

- Overschrijd de maximale draagcapaciteit van de kinderstoel, zoals aangegeven op het typeplaatje, niet. Overbelasting kan ertoe leiden dat de kinderstoel omvalt of dat de constructie beschadigd raakt.

Waarschuwingen met betrekking tot onderhoud en opslag

- Maak de tafel regelmatig schoon om vet en voedselresten te verwijderen en zo het brandgevaar te verminderen. Veeg het tafelblad dagelijks af met een zachte, vochtige doek. Zure, sterk alkalische en schurende reinigingsmiddelen, evenals metalen borstels, zijn verboden, omdat deze de beschermende laag van de tafel beschadigen. Gebruik voor hardnekkige vlekken een verdund neutraal reinigingsmiddel en een zachte spons, veeg de tafel vervolgens schoon en laat deze aan de lucht drogen. Laat geen olie of brandbaar materiaal langdurig op de tafel liggen.

- Bewaar de barbecuetafel op een droge en geventileerde plaats wanneer deze niet in gebruik is. Als u de tafel langere tijd buiten bewaart, dek deze dan af met een beschermhoes om corrosie en schade door weersinvloeden te voorkomen.
- Wijzig de barbecuetafel niet zonder toestemming. Elke ongeautoriseerde wijziging kan de veiligheid beïnvloeden en de garantie ongeldig maken.

NALEVING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar. onderdelen op een vrij werkoppervlak

1. De montage moet volgens deze instructies verlopen. Onjuiste montage kan leiden tot... een gevaar.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters worden toegepast op de Alleen producten die correct en volledig zijn gemonteerd.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT


1. Gebruik de kar alleen zoals bedoeld. Ga niet op de kar zitten of staan.
2. Controleer zorgvuldig voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd.
3. Uitsluitend te gebruiken op vlakke, horizontale en harde oppervlakken.
4. Overschrijd de aangegeven maximale draagkracht niet. Draai alle knoppen vast. Zorg ervoor dat de ondergrond goed vastzit voordat u er gewichten op plaatst. Houd rekening met de dynamische belasting. Capaciteit! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk leiden tot overbelasting en productuitval.
5. WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN DOOR OMVALLEN TE VOORKOMEN: 1. Dit product is geen speelgoed. Houd het product tijdens de montage uit de buurt van kinderen.
6. 2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Laat kinderen er niet op spelen of springen. Ga er niet op staan en gebruik het niet als opstapje. 3. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn. 4. Draai de onderste schroeven elke drie maanden vast om te voorkomen dat de poten losraken. 5. Overschrijd het aangegeven maximale draagvermogen niet.
7. Voorkom ernstig letsel of overlijden door vallen of uit de kinderstoel glijden: Houd het kind altijd in het zicht terwijl het in de kinderstoel zit. - Zet het kind altijd vast in het veiligheidsgordeltje.
8. Het wordt aanbevolen de kinderstoel alleen te gebruiken door kinderen die daartoe in staat zijn.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Bedankt voor de aanschaf van een van onze producten. Lees de montagehandleiding aandachtig door. Volg de stappen zorgvuldig

voordat u de installatie uitvoert.

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Fabrikant: Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Adres: Ten zuiden van Longhuadian Village, Qinghe Street, Cao County, Heze, Shanghai, China



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Picknickbord

MODELL: GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GSJ-SKU3 /4/5/6



**Obs: Produktbilden är endast för referens,
de faktiska detaljerna ska gälla**

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för våra produkter .

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS OCH SPARA DESSA VARNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS. UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA KAN LEDA TILL PERSONSKADA ELLER PRODUKTSKADA.

Fara

1. Använd inte denna produkt eller någon tillgänglig tillvalsutrustning utan att först ha läst och förstått dessa instruktioner noggrant.
2. Håll plastpåsar utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning.
3. Håll alltid djur och barn borta från
4. Förvara inte produkten på en fuktig plats
5. Välj lämplig produktvikt och storlek

Strukturella säkerhetsvarningar

- Överskrid inte den maximala lastkapaciteten för barnstolen som anges på namnskylten. Överbelastning kan orsaka att barnstolen välter eller att konstruktionen skadas.

Varningar för underhåll och förvaring

- Rengör bordet regelbundet vid behov för att ta bort fett och matrester för att minska brandrisken. Torka av bordsytan med en mjuk, fuktig trasa dagligen. Sura, starka alkaliska och slipande rengöringsmedel, samt metallborstar är förbjudna, eftersom de skadar bordets skyddande beläggning. För svåra fläckar, använd utspätt neutralt rengöringsmedel och en mjuk svamp, torka sedan rent och lufttorka. Lämna inte olja eller brandfarligt skräp på bordet under längre perioder.
- Förvara grillbordet på en torr och ventilerad plats när det inte används. Om det förvaras utomhus under en längre tid, täck det med ett skyddande överdrag för att förhindra korrosion och skador från väder och vind.
- Modifiera inte grillbordet utan tillstånd. Obehöriga modifieringar kan påverka dess säkerhetsprestanda och ogiltigförklara garantin.

MEDDELANDE OM EFTERLEVNAD OCH ANSVAR

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i den här manualen. Packa upp och separera alla delar på en fri arbetsyta

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas på endast korrekt och fullständigt monterad produkt.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


1. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på vagnen.
2. Kontrollera noggrant före varje användning. Använd inte om delar lossnar eller skadad.
3. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
4. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred säkert innan du placerar vikter. Var medveten om den dynamiska lastbäringen kapacitet! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket leder till produktfel.

5. VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALD GENOM VEPPNING1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara produkten utom räckhåll för barn under montering.
6. 2. Använd endast enligt avsikten. Låt inte barn leka eller hoppa på produkten. Stå inte på produkten och använd den inte som stege. 3. Kontrollera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade. 4. Dra åt de nedre skruvarna var tredje månad för att förhindra att benen lossnar. 5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
7. Förhindra allvarliga skador eller dödsfall på grund av fall eller att barnet glider ur: Se alltid till att barnet är synligt när det sitter i barnstolen. - Säkra alltid barnet i säkerhetsbältet.
8. Det rekommenderas att barnstolen endast används av barn som är kapabla att

MONTERINGSSTEG

Tack för att du köpt en av våra produkter, vänligen läs monteringsanvisningen steg noggrant före installation

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Tillverkare: Caoxian Jerry Wood Products CO.,LTD
Adress: Söder om Longhuadian Village, Qinghe Street, Cao län, Heze, Shangdong, Kina



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Piknikové stoly

MODEL: GSJ-SKU3, GSJ-SKU4, GSJ-SKU5, GSJ-SKU6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL： GSJ-SKU3 /4/5/6



Poznámka: Obrázek produktu je pouze ilustrativní,
Skutečné detaily mají přednost

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových

aktualizacích našich produktů .

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TATO VAROVÁNÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT K ÚRAZU OSOB NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU.

Nebezpečí

1. Nepoužívejte tento produkt ani žádné dostupné volitelné vybavení bez předchozího úplného přečtení a pochopení těchto pokynů.

2. Uchovávejte plastové sáčky mimo dosah dětí, abyste zabránili udušení.

3. Vždy držte zvířata a děti v dostatečné vzdálenosti

4. Neskladujte výrobek na vlhkém místě

5. Vyberte prosím vhodnou hmotnost a velikost produktu

Varování týkající se konstrukční bezpečnosti

- Nepřekračujte maximální nosnost dětské jídelní židličky uvedenou na typovém štítku. Přetížení může způsobit převrácení dětské jídelní židličky nebo poškození konstrukce.

Varování týkající se údržby a skladování

- Stůl pravidelně čistěte podle potřeby, abyste odstranili mastnotu a zbytky jídla, a snížili tak riziko požáru. Povrch stolu denně otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Kyselé, silné alkalické a abrazivní čisticí prostředky a kovové kartáče jsou

zakázány, protože by mohly poškodit ochranný nátěr stolu. Na odolné skvrny použijte zředěný neutrální čisticí prostředek a měkkou houbičku, poté otřete do sucha a nechte uschnout na vzduchu. Nenechávejte na stole dlouhodobě olej ani hořlavé nečistoty.

- Grilovací stůl skladujte na suchém a větraném místě, pokud jej nepoužíváte.

Pokud jej budete delší dobu skladovat venku, zakryjte jej ochranným krytem,

abyste zabránili korozi a poškození vlivem povětrnostních vlivů.

- Grilovací stůl neupravujte bez jeho svolení. Jakákoli neoprávněná úprava může

ovlivnit jeho bezpečnost a zrušit platnost záruky.

OZNÁMENÍ O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A ODPOVĚDNOSTI

Tento produkt je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy Evropské unie, Spojeného království, Spojených států a Kanady. Produkt žádným způsobem neupravujte, mohlo by dojít ke zneplatnění jeho shody s předpisy a k vytvoření bezpečnostních rizik.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

MONTÁŽNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Další informace o dílech uvedených na následujících stránkách naleznete v montážním schématu v této příručce. Rozbalte a oddělte všechny díly na volném pracovním prostoru

1. Při montáži je třeba dodržovat tyto pokyny. Nesprávná montáž může být nebezpečí.
2. Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice.
3. Nesestavujte se, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
4. Únosnost a další parametry produktu se vztahují k pouze řádně a

kompletně smontovaný výrobek.


POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Dodržujte pouze určené použití. Nesedejte ani nestůjte na vozíku.
2. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud se některé části uvolní nebo poškozený.
3. Používejte pouze na rovných, plochých a tvrdých površích.
4. Nepřekračujte uvedenou nosnost. Utáhněte všechny knoflíky. Před umístěním závaží bezpečně upevněte. Dávejte pozor na dynamické zatížení kapacita! Náhlé změny zatížení mohou dočasně způsobit nadměrné zatížení, což má za následek selhání produktu.
5. VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEJDĚLI VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ A ÚMRTÍ V DŮSLEDKU PŘEKVOLITÍ 1. Tento výrobek není hračka. B ěhem montáže uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
6. 2. Používejte pouze k určenému účelu. Nedovolte dětem hrát si nebo na výrobku skákat. Nestoupejte na výrobek ani jej nepoužívejte jako štafle. 3. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Nepoužívejte jej, pokud jsou některé jeho části uvolněné nebo poškozené. 4. Každé tři měsíce utahujte spodní šrouby, abyste zabránili uvolnění nohou. 5. Nepřekračujte uvedenou nosnost.
7. Zabraňte vážnému zranění nebo smrti v důsledku pádu nebo sklouznutí: Mějte dítě vždy v dohledu, když je v dětské židličce. - Vždy dítě zajistěte v autosedačce.
8. Doporučuje se, aby dětskou jídelní židličku používaly pouze děti, které jsou schopné

POSTUP MONTÁŽE

Děkujeme za zakoupení jednoho z našich produktů, přečtěte si prosím montážní pokyny Před instalací pečlivě proveďte kroky

Parts List




Hardware List


A x12	B x1	C x1
		

Installation Instructions


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Výrobce: Caoxian Jerry Wood Products CO., LTD.

Adresa: Jižně od vesnice Longhuadian, ulice Qinghe, okres Cao, Heze, Šang-tung, Čína



