VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LED LIQUOR BOTTLE DISPLAY SHELF

MODEL: 2C24；2C30；2C40；3C24

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT USE PRECAUTIONS

WARNING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not stand on the product.
3. TO AVOID ELECTRICAL SHOCK, DO NOT put liquid of any kind into the Main Unit Housing containing the electrical components.
4. When installing and using, check whether the nails installed on the wall are firm.
5. For your safety, please do not disassemble or modify the product
6. **DO NOT** modify or attempt to repair this equipment. There are no parts that are serviceable by the user.

This device is an electrical device. To avoid electric shock and other electricity-related dangers, adhere to the following instructions:

1. **DO NOT** wash electrical parts with water or other liquids.
2. **DO NOT** apply or touch the device to, or with, wet or damp skin.
3. **DO NOT** pull, carry, or lift the device by its cord. If the cord is damaged, don't use the device.
4. **DO NOT** use on or near heated surfaces.
5. **DO NOT** operate this device in areas where it could be exposed to flammable or combustible products or vapours. Explosion of fire may occur.
6. **DO NOT** store your device in hot temperatures exceeding 140 degrees Fahrenheit.

The product is constantly being upgraded, and there will be no notification if there is any change

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Information

Contains FCC ID(LED controller): 2A43SSKSDS03

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product Introduction

Model **2C24 ; 2C30 ; 2C40 ; 3C24**			
Part List			
			
LED Liquor Bottle Display Shelf x 1（Different types of display shelves have different layers）	24-Key RF Music Remote Controller x 1	User Manual x 1	Power Adapter x 1（Different countries are equipped with different voltage plugs）

INSTALLATION STEPS

Step 1:

Connect the LED light bar to the USB cable, fix the RF receiver in an unobstructed place with the fixing clips, and insert the cable into the 5V power adapter or USB port.



Step 2:


Use the Remote Controller control the LED light, See the following for details.

Step 3:

You can scan the QR code with your mobile phone and download the APP.




24 Keys Music Remote



Before use, you need to unplug the transparent sheet at the bottom of the remote controller so that the battery can supply power normally, and you can control the LED light freely within 5 meters.

Press the "ON" button to turn on the LED strip, and refer to the color combinations and settings on the remote control to customize your LED strip.

CONTROLLER MODE



Light mode switching	10 switching modes
ON/OFF	Turn the light on/off
Music Mode	Press to enter music mode

Bluetooth APP


1. Three ways to download the app (1)Scan the QR code(here or on the back of the Mini controller)

2. Use iphone to search for “duoCo StripX” in the App Store

Download on the APPStore

3. Use your phone to search for “duoCo StripX” in the Google Play

Google Play



Bluetooth connection steps

（1）Turn on Bluetooth,and make sure that your phone’ s Bluetooth allows this app to be used.

（2）Open the APP “duoCo StripX” ,wait for a few seconds,the light strip will automatically connect to the app.

The way to download local music

1. Download local music on Android phone:

(1) Android phone use music players to download songs or copy songs from computers to mobile phones.

(2) Restart"duoCo StripX"APP.Switch to "music"interface,and you can see the newly imported music files.

2.Download local music on iphone:

(1) Install "iTunes"software on your computer;

(2) Log in iTunes with the same Apple ID account on the iphone;

(3) Use iTunes to import downloaded music files on your computer;

(4) The imported music files will be synchronized to the iphone in real time

(5) Restart"duoCo StripX"APP.Switch to "music"interface,and you can see the newly imported music files.

Attentions

1. Only one mobile phone can be connected to the light strip at atime.If you want to switch to another phone,make sure that theprevious Bluetooth connection is disconnected.
2. Please use the product in a dry environment.
3. Please make sure that the voltage is 5V,otherwise the lampbeads will be burnto



This product is of protection class III.

CORRECT DISPOSAL


This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

BATTERY DISPOSAL


To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life，laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PRÉSENTOIR À BOUTEILLES D'ALCOOL LED

MODÈLE: 2C24 ; 2C30 ; 2C40 ; 3C24

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT:

7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet objet ni s'en approcher.

8. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas se tenir debout sur le produit.

9. POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS introduire de liquide de quelque nature que ce soit dans le boîtier de l'unité principale contenant les composants électriques.

10. Lors de l'installation et de l'utilisation, vérifiez que les clous fixés au mur sont bien serrés .

11. Pour votre sécurité, veuillez ne pas démonter ni modifier le produit.

12. **NE PAS** modifier ni tenter de réparer cet équipement. Il n'y a pas de pièces détachées.

qui sont réparables par l'utilisateur.

Cet appareil est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques et autres dangers liés à l'électricité, veuillez respecter les instructions suivantes :

7. **NE PAS** laver les pièces électriques avec de l'eau ou d'autres liquides.

8. **NE PAS** appliquer ni toucher l'appareil sur ou avec une peau humide ou mouillée.

9. **Ne** tirez pas sur l'appareil, ne le transportez pas et ne le soulevez pas par son cordon. Si le cordon est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.

10. **NE PAS** utiliser sur ou à proximité de surfaces chaudes.

11. **N’utilisez PAS** cet appareil dans des zones où il pourrait être exposé à des substances inflammables. ou des produits ou vapeurs combustibles. Une explosion ou un incendie peut se produire.

12. **NE PAS** entreposer votre appareil à des températures supérieures à 140 degrés. Fahrenheit .

Le produit est constamment mis à jour, et aucune notification ne sera envoyée en cas de modification.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations de la FCC

Contient l'identifiant FCC (contrôleur LED) : 2A43SSKSDS03

PRUDENCE:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications apportés à ce produit sans l'approbation expresse de la La partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs

des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Présentation du produit

Modèle **2C24 ; 2C30 ; 2C40 ; 3C24**			
Liste des pièces			
			
DIRIGÉ Étagère à bouteilles d'alcool x 1 (Les différents types d'étagères d'exposition comportent différents niveaux)	Télécommande musicale RF à 24 touches Contrôleur x 1	Manuel d'utilisation x 1	Adaptateur secteur x 1 (Les prises électriques varient selon les pays.)

ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1 :

Connectez la barre lumineuse LED au câble USB, fixez le récepteur RF dans un endroit dégagé à l'aide des clips de fixation et insérez le câble dans l' adaptateur secteur 5V ou le port USB .



Étape 2 :


Utilisez la télécommande pour contrôler la lumière LED. Voir ci-dessous pour plus de détails.

Étape 3 :

Vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone portable et télécharger l'application.



Télécommande musicale à 24 touches



Avant utilisation, vous devez débrancher la feuille transparente située au bas de la télécommande afin que la batterie puisse fournir l'alimentation normalement et que vous puissiez contrôler librement la lumière LED dans un rayon de 5 mètres .

Appuyez sur le bouton « ON » pour allumer la bande LED , et reportez-vous aux combinaisons de couleurs et aux paramètres de la télécommande pour personnaliser votre bande LED .

MODE CONTRÔLEUR

Application Bluetooth

4. Trois façons de télécharger l'application (1)Scannez le code QR (ici ou au dos de la mini manette)

5. Utilisez votre iPhone pour rechercher « duoCo dans l'application Magasin





6. Utilisez votre téléphone pour rechercher « duoCo StripX ».
sur Google Play



Étapes de connexion Bluetooth

(1) Activez le Bluetooth et assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone autorise l'utilisation de cette application.
(2)Ouvrez l'application « duoCo StripX », attendez quelques secondes, la bande lumineuse se connectera automatiquement à l'application.

La façon de télécharger de la musique

locale

2. Télécharger de la musique locale sur un téléphone Android :

(1) Les téléphones Android utilisent des lecteurs de musique pour télécharger des chansons ou copier des chansons depuis des ordinateurs vers des téléphones portables.

(2) Redémarrez l'application « duoCo StripX ». Passez à l'interface « musique » et vous pourrez voir les fichiers musicaux nouvellement importés.

2. Téléchargez de la musique locale sur votre iPhone :

(1) Installez le logiciel « iTunes » sur votre ordinateur ;

(2) Connectez-vous à iTunes avec le même compte Apple ID sur l'iPhone ;

(3) Utilisez iTunes pour importer les fichiers musicaux téléchargés sur votre ordinateur ;

(4) Les fichiers musicaux importés seront synchronisés avec l'iPhone en temps réel.

(5) Redémarrez l'application « duoCo StripX ». Passez à l'interface « musique » et vous pourrez voir les fichiers musicaux nouvellement importés.

Attentions

4. Un seul téléphone portable peut être connecté à la bande lumineuse à la fois. Si vous souhaitez utiliser un autre téléphone, assurez-vous que la connexion Bluetooth précédente est déconnectée.
5. Veuillez utiliser le produit dans un environnement sec.
6. Veuillez vous assurer que la tension est de 5 V, sinon les ampoules risquent de griller.



Ce produit est de classe de protection III.

ÉLIMINATION CORRECTE


Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

ÉLIMINATION DES PILES


Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement en fin de vie de ce produit, la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles et accumulateurs usagés vous obligent à le déposer dans un point de collecte approprié où il sera acheminé pour le retrait des piles et leur recyclage. Veuillez contacter votre mairie pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination sécuritaire de ces produits dans votre région.

Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LED-FLASCHENPRÄSENTATIONSREGAL

MODELL: 2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE GEBRAUCHSHINWEISE

⚠ WARNUNG:

13. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.

14. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt treten.

15. UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, DÜRFEN SIE KEINE Flüssigkeiten jeglicher Art in das Hauptgehäuse einfüllen, das die elektrischen Bauteile enthält.

16. Prüfen Sie bei der Installation und Verwendung, ob die an der Wand befestigten Nägel fest sitzen .

17. Zu Ihrer Sicherheit zerlegen oder verändern Sie das Produkt bitte nicht.

18. **darf nicht** verändert oder repariert werden. Es sind keine Ersatzteile vorhanden.

die vom Benutzer bedient werden können.

Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät. Um Stromschläge und andere Gefahren im Zusammenhang mit Elektrizität zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

13. **dürfen NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gewaschen werden.

14. **darf NICHT** auf nasser oder feuchter Haut angewendet oder berührt werden.

15. **NICHT** am Kabel an. Wenn das Kabel beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht.

16. **NICHT** auf oder in der Nähe von erhitzten Oberflächen verwenden.

17. **NICHT** in Bereichen, in denen es brennbaren Stoffen ausgesetzt sein könnte oder brennbaren Produkten oder Dämpfen. Es kann zu Explosionen oder Bränden kommen.

18. **NICHT** bei Temperaturen über 140 Grad. F ahrenheit.

Das Produkt wird ständig verbessert, und es erfolgt keine Benachrichtigung über etwaige Änderungen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

FCC-Informationen

Enthält FCC-ID (LED-Controller): 2A43SSKSDS03

VORSICHT:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts aufheben.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Produkteinführung

Modell **2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24**			
Teileliste			
			
LED Regal für Spirituosenflaschen x 1 (Verschiedene Arten von Verkaufsregalen haben unterschiedliche Ebenen.)	24- Tasten -RF-Musikfernbedienung Regler x 1	Benutzerhandbuch x 1	Netzteil x 1 (In verschiedenen Ländern werden Stecker mit unterschiedlichen Spannungen verwendet.)

INSTALLATIONSSCHRITTE

Schritt 1:

Verbinden Sie die LED-Lichtleiste mit dem USB-Kabel, befestigen Sie den HF-Empfänger mit den Befestigungsklammern an einer freien Stelle und stecken Sie das Kabel in den 5V -Netzadapter oder den USB- Anschluss .



Schritt 2:


Verwenden Sie die Fernbedienung, um das LED-Licht zu steuern. Weitere Details finden Sie im Folgenden.

Schritt 3:

Sie können den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen und die App herunterladen.




Musikfernbedienung mit 24 Tasten



Vor der Benutzung müssen Sie die transparente Folie an der Unterseite der Fernbedienung abziehen, damit die Batterie normal Strom liefern kann und Sie die LED-Leuchte innerhalb von 5 Metern frei steuern können .

-Lichterkette einzuschalten , und nutzen Sie die Farbkombinationen und Einstellungen auf der Fernbedienung, um Ihre LED- Lichterkette individuell anzupassen .

STEUERGERÄTMODUS




Light mode switching	10 switching modes
ON/OFF	Turn the light on/off
Music Mode	Press to enter music mode

Bluetooth-App

7. Drei Möglichkeiten zum Herunterladen der App: (1) Scannen Sie den QR-Code (hier oder auf der Rückseite des Mini-Controllers).

8. Verwenden Sie Ihr iPhone, um nach „duoCo S
in der App Speichern



9. Verwenden Sie Ihr Smartphone, um nach „duo
im Google Play Store

Bluetooth-Verbindungsschritte

(1) Schalten Sie Bluetooth ein und stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons die Nutzung dieser App zulassen.
(2) Öffnen Sie die App „duoCo StripX“, warten Sie einige Sekunden, der Lichtstreifen verbindet sich automatisch mit der App.

So laden Sie lokale Musik herunter

3. Lokale Musik auf Android-Telefon herunterladen:

(1) Android-Handys verwenden Musikplayer, um Lieder herunterzuladen oder Lieder vom Computer auf das Handy zu kopieren.

(2) Starten Sie die "duoCo StripX"-App neu. Wechseln Sie zur "Musik"-Oberfläche, und Sie können die neu importierten Musikdateien sehen.

2. Lokale Musik auf das iPhone herunterladen:

(1) Installieren Sie die Software "iTunes" auf Ihrem Computer;

(2) Melden Sie sich bei iTunes mit demselben Apple-ID-Account an, der auch auf dem iPhone verwendet wird;

(3) Verwenden Sie iTunes, um heruntergeladene Musikdateien auf Ihren Computer zu importieren;

(4) Die importierten Musikdateien werden in Echtzeit mit dem iPhone synchronisiert.

(5) Starten Sie die "duoCo StripX"-App neu. Wechseln Sie zur "Musik"-Oberfläche, und Sie können die neu importierten Musikdateien sehen.

Aufmerksamkeiten

7. Es kann jeweils nur ein Mobiltelefon mit dem LED-Streifen verbunden werden. Wenn Sie zu einem anderen Telefon wechseln möchten, stellen Sie sicher, dass die vorherige Bluetooth-Verbindung getrennt ist.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung.
9. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung 5 V beträgt, da sonst die Lampenperlen durchbrennen.



Dieses Produkt gehört zur Schutzklasse III.

KORREKTE ENTSORGUNG


Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

BATTERIEENTSORGUNG


Um Gesundheits- und Umweltgefahren am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, schreiben die Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Batterierichtlinie vor, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen. Dort werden die Batterien entfernt und fachgerecht recycelt. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung in Ihrer Region.

Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MENSOLA ESPOSITIVA A LED PER BOTTIGLIE DI LIQUORE

MODELLO: 2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI IMPORTANTI PER L'USO

⚠ AVVERTIMENTO:

19. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.

20. Utilizzare solo come previsto. Non salire sul prodotto.

21. PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON versare liquidi di alcun tipo nell'alloggiamento dell'unità principale contenente i componenti elettrici.

22. Durante l'installazione e l'uso, verificare che i chiodi installati sulla parete siano ben saldi .

23. Per la vostra sicurezza, non smontare o modificare il prodotto

24. **NON** modificare o tentare di riparare questa apparecchiatura. Non ci sono parti

che siano riparabili dall'utente.

Questo dispositivo è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche e altri pericoli legati all'elettricità, attenersi alle seguenti istruzioni:

19. **NON** lavare le parti elettriche con acqua o altri liquidi.

20. **NON** applicare o toccare il dispositivo sulla pelle bagnata o umida.

21. **NON** tirare, trasportare o sollevare il dispositivo tenendolo per il cavo. Se il cavo è danneggiato, non utilizzare il dispositivo.

22. **NON** utilizzare su o in prossimità di superfici riscaldate.

23. **NON** utilizzare questo dispositivo in aree in cui potrebbe essere esposto a sostanze infiammabili o prodotti o vapori combustibili. Potrebbero verificarsi esplosioni o incendi.

24. **NON** conservare il dispositivo a temperature superiori a 140 gradi F ahrenheit.

Il prodotto viene costantemente aggiornato e non ci saranno notifiche in caso di modifiche

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni FCC

Contiene ID FCC (controller LED): 2A43SSKSDS03

ATTENZIONE:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO:

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dal La parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Introduzione al prodotto

Modello **2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24**			
Elenco delle parti			
			
GUIDATO Scaffale espositivo per bottiglie di liquore 1 x (I diversi tipi di ripiani espositivi hanno strati diversi)	Telecomando musicale RF a 24 tasti Controllore 1 x	Manuale utente x 1	Adattatore di alimentazione 1 x (I diversi paesi sono dotati di spine con voltaggio diverso)

FASI DI INSTALLAZIONE

Fase 1:

Collegare la barra luminosa a LED al cavo USB, fissare il ricevitore RF in un luogo libero con le clip di fissaggio e inserire il cavo nell'adattatore di alimentazione da 5 V o nella porta USB .



Fase 2:


Utilizzare il telecomando per controllare la luce LED. Per maggiori dettagli, vedere quanto segue.

Fase 3:

Puoi scansionare il codice QR con il tuo cellulare e scaricare l'APP.




Telecomando musicale a 24 tasti



Prima dell'uso, è necessario scollegare il foglio trasparente nella parte inferiore del telecomando in modo che la batteria possa fornire energia normalmente e sia possibile controllare liberamente la luce LED entro 5 metri .

Premere il pulsante "ON" per accendere il viaggio dei LED e fare riferimento alle combinazioni di colori e alle impostazioni sul telecomando per personalizzare il viaggio dei LED .

MODALITÀ CONTROLLER




Light mode switching	10 switching modes
ON/OFF	Turn the light on/off
Music Mode	Press to enter music mode

APP Bluetooth

10. Tre modi per scaricare l'app (1)Scansiona il codice QR (qui o sul retro del Mini controller)

11. Usa l'iPhone per cercare "duoCo StripX" nell'app Negozio



12. Usa il tuo telefono per cercare "duoCo StripX" nel Google Play

Passaggi per la connessione Bluetooth

(1) Attiva il Bluetooth e assicurati che il Bluetooth del tuo telefono consenta l'utilizzo di questa app.

(2) Aprire l'APP "duoCo StripX", attendere qualche secondo, la striscia luminosa si connetterà automaticamente all'app.

Il modo per scaricare musica locale

4. Scarica musica locale sul telefono Android:

(1) I telefoni Android utilizzano lettori musicali per scaricare canzoni o copiarle dai computer ai telefoni cellulari.

(2) Riavvia l'APP "duoCo StripX". Passa all'interfaccia "musica" e potrai vedere i file musicali appena importati.

2. Scarica musica locale su iPhone:

(1) Installa il software "iTunes" sul tuo computer;

(2) Accedi a iTunes con lo stesso account ID Apple sull'iPhone;

(3) Utilizza iTunes per importare i file musicali scaricati sul tuo computer;

(4) I file musicali importati verranno sincronizzati con l'iPhone in tempo reale

(5) Riavvia l'APP "duoCo StripX". Passa all'interfaccia "musica" e potrai vedere i file musicali appena importati.

Attenzioni

10. È possibile collegare alla striscia luminosa solo un telefono cellulare alla volta. Se si desidera passare a un altro telefono, assicurarsi che la precedente connessione Bluetooth sia interrotta.
11. Utilizzare il prodotto in un ambiente asciutto.
12. Si prega di assicurarsi che la tensione sia 5V, altrimenti le perle della lampada saranno bruciate



Questo prodotto è di classe di protezione III.

SMALTIMENTO CORRETTO


Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE


Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi che regolano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle batterie esauste impongono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e procedere al riciclaggio appropriato. Contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella propria zona.

Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ESTANTE DE EXHIBICIÓN DE BOTELLAS DE LICOR CON LED

MODELO: 2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE USO

⚠ ADVERTENCIA:

25. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.

26. Úselo únicamente según lo previsto. No se pare sobre el producto.

27. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO coloque ningún tipo de líquido en la carcasa de la unidad principal que contiene los componentes eléctricos.

28. Durante la instalación y el uso, compruebe que los clavos instalados en la pared estén firmes .

29. Para su seguridad, no desmonte ni modifique el producto.

30. **NO** modifique ni intente reparar este equipo. No hay piezas que sean reparables por el usuario.

Este dispositivo es eléctrico. Para evitar descargas eléctricas y otros peligros relacionados con la electricidad, siga las siguientes instrucciones:

25. **NO** lave piezas eléctricas con agua u otros líquidos.

26. **NO** aplique ni toque el dispositivo sobre la piel húmeda o mojada.

27. **NO** tire, transporte ni levante el dispositivo por el cable. Si el cable está dañado, no lo utilice.

28. **NO** usar sobre o cerca de superficies calientes.

29. **NO** opere este dispositivo en áreas donde pueda estar expuesto a materiales inflamables. o productos o vapores combustibles. Puede producirse una explosión.

30. **NO** guarde su dispositivo en temperaturas superiores a 140 grados. Fahrenheit .

El producto se actualiza constantemente y no habrá ninguna notificación si hay algún cambio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de la FCC

Contiene ID de la FCC (controlador LED): 2A43SSKSDS03

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Introducción del producto

Modelo **2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24**			
Lista de piezas			
			
CONDUJO Estante de exhibición de botellas de licor x 1 (Los diferentes tipos de estantes de exhibición tienen diferentes capas)	Control remoto musical RF de 24 teclas Controlador x 1	Manual de usuario x 1	Adaptador de corriente x 1 (Cada país está equipado con enchufes de diferente voltaje)

PASOS DE INSTALACIÓN

Paso 1:

Conecte la barra de luz LED al cable USB, fije el receptor RF en un lugar libre de obstrucciones con los clips de fijación e inserte el cable en el adaptador de alimentación de 5 V o en el puerto USB .



Paso 2:


Utilice el control remoto para controlar la luz LED. Consulte a continuación para obtener más detalles.

Paso 3:

Puedes escanear el código QR con tu móvil y descargar la APP.



Control remoto musical de 24 teclas




Antes de usar, debe desconectar la lámina transparente en la parte inferior del control remoto para que la batería pueda suministrar energía normalmente y

pueda controlar la luz LED libremente dentro de los 5 metros .

Presione el botón "ON" para encender la tira de LED y consulte las combinaciones de colores y configuraciones en el control remoto para personalizar su tira de LED .

MODO CONTROLADOR



Light mode switching	10 switching modes
ON/OFF	Turn the light on/off
Music Mode	Press to enter music mode

Aplicación Bluetooth


13. Tres formas de descargar la aplicación (1) Escanea el código QR (aquí o en la parte posterior del Mini controlador)

14. Usa tu iPhone para buscar “duoCo StripX” en la aplicación Almacenar

Download on the APPStore

15. Usa tu teléfono para buscar “duoCo StripX” en Google Play

Google Play



Pasos para la conexión Bluetooth

(1) Active el Bluetooth y asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono permita utilizar esta aplicación.

（2）Abra la aplicación “duoCo StripX”, espere unos segundos, la tira de luz se conectará automáticamente a la aplicación.

La forma de descargar música local

5. Descargar música local en el teléfono Android:

(1) Los teléfonos Android utilizan reproductores de música para descargar canciones o copiar canciones desde computadoras a teléfonos móviles.
(2) Reinicie la aplicación "duoCo StripX". Cambie a la interfaz "música" y podrá ver los archivos de música recién importados.

2. Descargar música local en iPhone:

(1) Instale el software "iTunes" en su computadora;
(2) Inicie sesión en iTunes con la misma cuenta de ID de Apple en el iPhone;
(3) Utilice iTunes para importar archivos de música descargados en su computadora;
(4) Los archivos de música importados se sincronizarán con el iPhone en tiempo real.
(5) Reinicie la aplicación "duoCo StripX". Cambie a la interfaz "música" y podrá ver los archivos de música recién importados.

Atenciones

13. Solo se puede conectar un teléfono móvil a la tira de luz a la vez. Si desea cambiar a otro teléfono, asegúrese de que la conexión Bluetooth anterior esté desconectada.
14. Utilice el producto en un ambiente seco.
15. Asegúrese de que el voltaje sea de 5 V; de lo contrario, las perlas de la lámpara se quemarán.

 Este producto es de clase de protección III.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE) y la Directiva sobre pilas usadas exigen que deseche este producto en un centro de recogida adecuado donde se enviará para retirar las pilas y reciclarlas adecuadamente. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estas en su zona.

Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PÓŁKA EKSPOZYCYJNA NA BUTELKI Z ALKOHOLEM LED

MODEL: 2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE:

31. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.

32. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawać na produkcie.

33. ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO wlewać żadnych płynów do obudowy jednostki głównej zawierającej podzespoły elektryczne.

34. Podczas montażu i użytkowania należy sprawdzić, czy gwoździe zamontowane w ścianie są solidne .

35. Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować ani modyfikować produktu.

36. **NIE WOLNO** modyfikować ani próbować naprawiać tego urządzenia. Brak części

które mogą być serwisowane przez użytkownika.

To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem i innych zagrożeń związanych z elektrycznością, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

31. **NIE** myj części elektrycznych wodą ani innymi płynami.

32. **NIE NALEŻY** stosować ani dotykać urządzenia na mokrej lub wilgotnej skórze.

33. **NIE** ciągnij, nie noś ani nie podnoś urządzenia za przewód. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj urządzenia.

34. **NIE** stosować na lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni.

35. **NIE** używaj tego urządzenia w miejscach, w których może być narażone na działanie substancji łatwopalnych. lub produktów palnych lub oparów. Może dojść do wybuchu pożaru.

36. **NIE** przechowuj urządzenia w temperaturach przekraczających 140 stopni F ahrenheit.

Produkt jest stale udoskonalany i nie otrzymasz żadnego powiadomienia o wszelkich zmianach

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Informacje FCC

Zawiera identyfikator FCC (kontroler LED): 2A43SSKSDS03

OSTROŻNOŚĆ:

Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE:

Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości

radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Wprowadzenie do produktu

Model **2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24**			
Lista części			
			
PROWADZONY Półka ekspozycyjna na butelki z alkoholem x 1 (Różne rodzaje półek ekspozycyjnych mają różne	24- klawiszowy pilot muzyczny RF Kontroler x 1	Instrukcja obsługi x 1	Zasilacz x 1 (W różnych krajach stosowane są wtyczki o różnym napięciu)

warstwy)			

KROKI INSTALACJI

Krok 1:

Podłącz listwę świetlną LED do kabla USB, zamocuj odbiornik RF w miejscu wolnym od przeszkód za pomocą klipsów mocujących i włóż kabel do zasilacza 5 V lub portu USB .



Krok 2:


Do sterowania oświetleniem LED użyj pilota. Szczegóły poniżej.

Krok 3:

Możesz zeskanować kod QR za pomocą telefonu komórkowego i pobrać aplikację.



24-klawiszowy pilot muzyczny



Przed użyciem należy odłączyć przezroczystą folię znajdującą się na spodzie pilota , tak aby bateria mogła normalnie zasilać urządzenie . Dzięki temu możliwe będzie swobodne sterowanie światłem LED w promieniu 5 metrów .

Naciśnij przycisk „ON”, aby włączyć diodę LED i skorzystaj z kombinacji kolorów i ustawień na pilocie , aby dostosować diodę LED do swoich potrzeb .


TRYB KONTROLERA



Aplikacja Bluetooth

16. Trzy sposoby pobrania aplikacji (1) Zeskanuj kod QR (tutaj lub z tyłu kontrolera Mini)

17. Użyj iPhone’a, aby wyszukać „duoCo StripX” w aplikacji Sklep





18. Użyj telefonu, aby wyszukać „duoCo StripX”
w Google Play



Kroki połączenia Bluetooth

(1) Włącz Bluetooth i upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie pozwala na korzystanie z tej aplikacji.
(2) Otwórz aplikację „duoCo StripX”, odczekaj kilka sekund, a pasek świetlny automatycznie połączy się z aplikacją.

Sposób pobierania lokalnej muzyki

6. Pobierz lokalną muzykę na telefon z systemem Android:

(1) Telefony z systemem Android wykorzystują odtwarzacze muzyczne do pobierania piosenek i kopiowania ich z komputera na telefon komórkowy.
(2) Uruchom ponownie aplikację „duoCo StripX”. Przejdź do interfejsu „muzyka”. Zobaczysz wówczas nowo zaimportowane pliki muzyczne.

2. Pobierz lokalną muzykę na iPhone'a:
(1) Zainstaluj oprogramowanie „iTunes” na swoim komputerze;
(2) Zaloguj się do iTunes przy użyciu tego samego konta Apple ID na iPhonie;
(3) Użyj iTunes do zaimportowania pobranych plików muzycznych na swój komputer;
(4) Importowane pliki muzyczne będą synchronizowane z iPhonem w czasie rzeczywistym
(5) Uruchom ponownie aplikację „duoCo StripX”. Przejdź do interfejsu „muzyka”. Zobaczysz wówczas nowo zaimportowane pliki muzyczne.

Uprzejmości
16. Jednocześnie do paska świetlnego może być podłączony tylko jeden telefon komórkowy. Jeśli chcesz przełączyć się na inny telefon, upewnij się, że poprzednie połączenie Bluetooth jest rozłączone.
17. Produkt należy stosować w suchym otoczeniu.
18. Upewnij się, że napięcie wynosi 5 V, w przeciwnym razie koraliki zostaną spalone



Ten produkt posiada klasę ochrony III.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA


Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

UTYLIZACJA BATERII


Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i poddania odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji zużytych baterii w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LED-DISPLAYREK VOOR DRANKFLESSEN

MODEL: 2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE GEBRUIKSVOORZORGEN

⚠ WAARSCHUWING:

37. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of er in de buurt komen.

38. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.

39. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen vloeistoffen van welke aard dan ook in de behuizing van de hoofdeenheid met de elektrische componenten gieten.

40. Controleer tijdens de installatie en het gebruik of de spijkers in de muur goed vastzitten .

41. Voor uw eigen veiligheid verzoeken wij u het product niet te demonteren of te wijzigen.

42. **NIET** te repareren. Er zijn geen onderdelen beschikbaar.

die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Om elektrische schokken en andere gevaren van elektriciteit te voorkomen, dient u de volgende instructies op te volgen:

37. **NIET** met water of andere vloeistoffen.

38. Breng het apparaat **NIET aan op een natte of vochtige huid en raak het ook NIET aan met een natte of vochtige huid.**

39. **NIET** aan het snoer op. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is.

40. **Niet** gebruiken op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.

41. **NIET** in ruimtes waar het blootgesteld kan worden aan brandbare stoffen. of brandbare producten of dampen. Er kan een explosie of brand ontstaan.

42. **NIET** bij temperaturen boven de 140 graden. Fahrenheit .

Het product wordt continu verbeterd en u ontvangt geen melding als er wijzigingen zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-informatie

Bevat FCC ID (LED-controller): 2A43SSKSDS03

VOORZICHTIGHEID:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de Indien de partij die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig verklaart.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.

• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Productintroductie

Model **2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24**			
Onderdelenlijst			
			
LED Displayrek voor drankflessen x 1 (Verschillende soorten displayrekken hebben verschillende lagen)	24- toetsen RF-muziekafstandsbediening Controller x 1	Gebruikershandleiding x 1	Voedingsadapter x 1 (Verschillende landen hebben stekkers met verschillende voltages)

INSTALLATIESTAPPEN

Stap 1:

Sluit de LED-lichtbalk aan op de USB-kabel, bevestig de RF-ontvanger op een onbelemmerde plaats met de bevestigingsclips en steek de kabel in de 5V-voedingsadapter of USB -poort .



Stap 2:


Gebruik de afstandsbediening om de ledverlichting te bedienen. Zie onderstaande informatie voor meer details.

Stap 3:

Je kunt de QR-code scannen met je mobiele telefoon en de app downloaden.



Muziekafstandsbediening met 24 toetsen




Voor gebruik moet u het transparante vel aan de onderkant van de afstandsbediening loskoppelen, zodat de batterij normaal van stroom kan worden

voorzien en u de ledlamp binnen een bereik van 5 meter vrij kunt bedienen .

- strip in te schakelen en raadpleeg de kleurencombinaties en instellingen op de afstandsbediening om uw LED - strip aan te passen.

CONTROLLERMODUS



Light mode switching	10 switching modes
ON/OFF	Turn the light on/off
Music Mode	Press to enter music mode

Bluetooth-app


19. Drie manieren om de app te downloaden: (1) Scan de QR-code (hier of op de achterkant van de mini-controller)

20. Gebruik je iPhone om te zoeken naar "duoCo
in de app Winkel

Download on the APPStore

21. Gebruik je telefoon om te zoeken naar “duoC
in de Google Play Store

Google Play



Stappen voor Bluetooth-verbinding

(1) Schakel Bluetooth in en zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van je telefoon het gebruik van deze app toestaat.
(2) Open de app “duoCo StripX”, wacht een paar seconden, de ledstrip maakt automatisch verbinding met de app.

De manier om lokale muziek te downloaden

7. Download lokale muziek op je Android-telefoon:

(1) Met Android-telefoons kun je muziekspelers gebruiken om nummers te downloaden of van computers naar mobiele telefoons te kopiëren.
(2) Start de "duoCo StripX"-app opnieuw op. Schakel over naar de "muziek"-interface en je ziet de nieuw geïmporteerde muziekbestanden.

2. Lokale muziek downloaden op je iPhone:

(1) Installeer de "iTunes"-software op uw computer;
(2) Log in bij iTunes met hetzelfde Apple ID-account als op de iPhone;
(3) Gebruik iTunes om gedownloade muziekbestanden op uw computer te importeren;
(4) De geïmporteerde muziekbestanden worden in realtime gesynchroniseerd met de iPhone.
(5) Start de "duoCo StripX"-app opnieuw op. Schakel over naar de "muziek"-interface en u kunt de nieuw geïmporteerde muziekbestanden zien.

Aandachtspunten

19. Er kan slechts één mobiele telefoon tegelijk met de ledstrip verbonden zijn. Als u wilt overschakelen naar een andere telefoon, zorg er dan voor dat de vorige Bluetooth-verbinding is verbroken.
20. Gebruik het product in een droge omgeving.
21. Zorg ervoor dat de spanning 5V is, anders zullen de lampjes doorbranden.



Dit product valt onder beschermingsklasse III.

CORRECTE VERWIJDERING


Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

BATTERIJVERWIJDERING


Om de risico's voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product te minimaliseren, vereisen de wetten betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de Richtlijn betreffende afvalbatterijen dat u dit product inlevert bij een geschikt inzamelpunt. Daar wordt het naartoe gestuurd voor het verwijderen van de batterijen en voor de juiste recycling. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering van dit product in uw regio.

Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LED-DISPLAYHYLLA FÖR SPRITFLASKOR

MODELL: 2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

LED Liquor Bottle Display Shelf



2C24



2C30



2C40



3C24

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA ANVÄNDNINGSÅTGÄRDER

VARNING:

43. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.

44. Använd endast enligt avsikten. Stå inte på produkten.

45. FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR, HÄLL INTE vätska av något slag i huvudenhetens hölje som innehåller de elektriska komponenterna.

46. Kontrollera att spikarna som är monterade på väggen sitter fast vid installation och användning .

47. För din säkerhet, vänligen demontera eller modifiera inte produkten

48. **INTE** reparera denna utrustning. Det finns inga delar.

som kan användas av användaren.

Denna apparat är en elektrisk apparat. För att undvika elektriska stötar och andra elrelaterade faror, följ följande instruktioner:

43. **INTE** elektriska delar med vatten eller andra vätskor.

44. **INTE** enheten på, eller med, våt eller fuktig hud.

45. **Dra** , bär eller lyft INTE enheten i sladden. Använd inte enheten om sladden är skadad.

46. **INTE** på eller nära uppvärmda ytor.

47. **INTE** denna enhet i områden där den kan utsättas för brandfarliga gaser. eller brännbara produkter eller ångor. Explosion eller brand kan inträffa.

48. **INTE** din enhet i temperaturer över 140 grader Fahrenheit .

Produkten uppgraderas ständigt och det kommer ingen avisering om det sker någon ändring.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-information

Innehåller FCC-ID (LED-kontroller): 2A43SSKSDS03

FÖRSIKTIGHET:

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING:

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av En part som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Produktintroduktion

Modell **2C24; 2C30 ; 2C40; 3C24**			
Dellista			
			
LED-lampa Hylla för spritflaskor 1 st (Olika typer av displayhyllor har olika lager)	24- knapps RF-musikfjärrkontroll Kontroller 1 st	Användarmanual x 1	Strömadapter 1 st (Olika länder är utrustade med olika spänningsuttag)

INSTALLATIONSSTEG

Steg 1:

Anslut LED-ljusrampen till USB-kabeln, fäst RF-mottagaren på ett fritt ställe med fästklämmorna och sätt i kabeln i 5V- strömadaptern eller USB- porten .



Steg 2:


Använd fjärrkontrollen för att styra LED-lampan. Se följande för mer information.

Steg 3:

Du kan skanna QR-koden med din mobiltelefon och ladda ner appen.



24 tangenter för musikfjärrkontroll



Innan användning måste du koppla ur det genomskinliga arket längst ner på fjärrkontrollen så att batteriet kan ge ström normalt och du kan styra LED-lampan fritt inom 5 meter .

Tryck på "ON"-knappen för att slå på LED- lampan och använd färgkombinationerna och inställningarna på fjärrkontrollen för att anpassa din LED -lampa .

KONTROLLÄGE

Bluetooth-APP

22. Tre sätt att ladda ner appen (1) Skanna QR-koden (här eller på baksidan av Mini-kontrollen)

23. Använd iPhone för att söka efter “duoCo Strip
i appen Lagra





24. Använd din telefon för att söka efter ”duoCo StripX”
i Google Play



Steg för Bluetooth-anslutning

(1) Aktivera Bluetooth och se till att din telefons Bluetooth tillåter användning av den här appen.
(2) Öppna appen ”duoCo StripX”, vänta några sekunder, ljusremsan ansluter automatiskt till appen.

Sättet att ladda ner lokal musik

8. Ladda ner lokal musik på Android-telefon:

(1) Android-telefoner använder musikspelare för att ladda ner låtar eller kopiera låtar från datorer till mobiltelefoner.
(2) Starta om appen "duoCo StripX". Växla till gränssnittet "musik" så kan du se de nyligen importerade musikfilerna.

2. Ladda ner lokal musik på iPhone:
(1) Installera "iTunes"-programvaran på din dator;
(2) Logga in i iTunes med samma Apple ID-konto som på iPhonen;
(3) Använd iTunes för att importera nedladdade musikfiler till din dator;
(4) De importerade musikfilerna synkroniseras med iPhonen i realtid.
(5) Starta om appen "duoCo StripX". Växla till gränssnittet "musik" så kan du se de nyligen importerade musikfilerna.

Uppmärksamhet
22. Endast en mobiltelefon kan vara ansluten till ljuslisten åt gången. Om du vill byta till en annan telefon, se till att den tidigare Bluetooth-anslutningen är frånkopplad.
23. Använd produkten i en torr miljö.
24. Se till att spänningen är 5V, annars kommer lamppärlorna att brinna till.



Denna produkt är av skyddsklass III.

KORREKT AVFALLSHANTERING


Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

BATTERIKASSERING


För att minimera hälso- och miljörisker när produkten är slut, kräver lagar som rör avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och direktivet om batterier att du kasserar produkten på en lämplig insamlingsanläggning dit den skickas för att ta bort batterierna och återvinna dem på rätt sätt. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

