VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrosse Net

MODEL: CQGU006

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:CQGU006



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

- ►Always inspect the goal post and net for defects before use and replace damaged parts.
- ►Do not use the goal with faulty parts.
- ►The goal must always be secured to the ground. Weights to be used on hard surfaces,ground anchors on grass.
- ►Never climb on the net or the goal frame.The goal must never be used without the net fitted.Please always adhere to the safety instructions.
- ►Remove all weights and anchors before moving or disassembling the goal.Do not use the goal in windy weather.
- ►Do not use the goal in sub zero temperatures.We advise adult supervision during assembly and use.Do not drop any heavy objects on the tubes.
- ►When dismantling the goal ensure that all fittings are packed away， and none are left on the playing surface.

WARNING:

Check regularly that pegs are secure. Loose pegs may cause injury. Care should be taken when using a mallet as misuse may cause injury.

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USE.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.

INTENDED USE & AGE

This lacrosse goal is intended for recreational use only.

For use by players aged 14 years and older only.

ADULT SUPERVISION

Use only under the supervision of a responsible adult.

Ensure all users understand proper use and safety rules.

LOCATION & INSTALLATION

Set up only on flat, level, stable, non_ slip ground (grass, turf or sand).

Do not use on hard, uneven, sloped or slippery surfaces.

Secure the goal firmly to prevent tipping, overturning or movement during play.

STRUCTURAL SAFETY

Do not climb, stand, sit, hang, jump or lean on the frame, net, brackets or base.

Do not use the goal as a support, swing or obstacle.

Misuse may cause structural failure, collapse or serious injury.

INSPECTION BEFORE EACH USE

Inspect the entire goal before every use.

Do not use if any part is cracked, bent, broken, loose, torn or missing.

Tighten all hardware before use.

Stop use immediately if damage occurs.

PROTECTIVE EQUIPMENT

Always use appropriate sports safety equipment, including helmet, eye protection, gloves and mouthguard during play.

Keep fingers, hands, face and head away from the frame, net and cords.

ENVIRONMENTAL SAFETY

Do not use in strong wind, rain, storm or poor lighting conditions.

Do not leave the goal unattended during use.

Keep children, pets and bystanders away from the playing area.

ASSEMBLY & MODIFICATION

Follow assembly instructions completely.

Do not modify, alter or replace parts with non_ genuine components. Unauthorized modification will void safety and warranty.

LIABILITY DISCLAIMER

The manufacturer shall not be liable for injury, loss or damage caused by:

Improper assembly, installation or anchoring

Misuse, abuse or neglect

Failure to follow safety instructions

Unauthorized modification

Inadequate supervision

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada.

SPECIFICATIONS

Model	CQGU006
Product size(ft)	6*6*7ft
Color	White


PART List

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.


1) Preparation for Assembly

• Lay out all parts within easy reach.

• Read instructions completely before starting assembly • Assemble goalon smooth, flat surface.



x1




x1 x2

Installation Steps

STEP1:

Install the net into the appropriate goal frame using the tools shown in the diagram.



STEP2:

Complete the installation diagram below.



CLEANING AND MAINTENANCE

►Clean the stand with a wet towel, the Net can be removed for washing and allowed to dry naturally.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Filet de crosse

MODÈLE : CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : CQGU006



Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout instructions du manuel soigneusement avant utilisation. VEVO R se réserve une interprétation claire de nos conditions générales. manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la

produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau si existe-t-il une technologie ou un logiciel quelconque ? mises à jour sur nos produit .

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de assurez-vous que vous peut
Pour utiliser correctement la machine, veuillez lire ceci. instructions avec soin avant

opération et conservez-le correctement pour l'avenir référence. S'il te plaît soyez sûr à lire les précautions et les règles de sécurité dans ce page à assurez-vous que votre sûr utiliser. Ce manuel détaillera les avertissements de sécurité et précautions, fonctionnement ,

entretien et nettoyage. Avertissements et instructions examiné dans ce Le manuel ne peut pas tout couvrir conditions et situations possibles peut se produire. La prudence et le bon sens ne sont pas innés. dans ce produit, puisque nous nous pensons que les utilisateurs se conformeront à ces règles. codes.

Veuillez lire TOUT instructions avant en utilisant votre machine.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

►Toujours inspecter l'objectif poste et filet pour les défauts avant utiliser et remplacer les pièces endommagées.

►Faites pas utiliser l'objectif avec des pièces défectueuses.

►L'objectif doit toujours être fixés au sol. Poids à être utilisé sur des surfaces dures, ancrages au sol sur herbe.

►Ne jamais grimper sur le filet ou les cadres du but. doit jamais être utilisé sans le Filet installé. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité . instructions.

►Retirez tous les poids et ancrages avant de déplacer ou démontage le objectif.Ne pas utiliser le but par temps venteux.

►Faites pas utiliser le but l par températures négatives. Nous conseillons aux adultes de porter un adulte.

supervision pendant l'assemblage et utiliser. Ne laissez tomber aucune goutte lourd objets sur les tubes.

►Lors du démantèlement de l'objectif s'assurer que tous les raccords sont emballé loin , et aucun ne le sont gauche sur le jouant surface .

AVERTISSEMENT:

Vérifiez régulièrement que Les chevilles sont bien fixées. chevilles détachées peut provoquer blessure . Soins devrait être pris lorsque en utilisant un maillet car une mauvaise utilisation peut cause blessure.

LISEZ ET COMPRENDRE TOUT INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT UTILISER.
DÉFAUT DE SUIVEZ CES AVERTISSEMENTS PEUT RÉSULTAT DANS SÉRIEUX BLESSURE.

DESTINÉ USAGE ET ÂGE

Ce but de crosse est destiné à récréatif l utiliser seulement. Pour utilisation par joueurs âgés 1 an et 4 ans plus vieux seulement.

SURVEILLANCE DES ADULTES

Utiliser uniquement sous la supervision d'un responsable adulte.

Assurez-vous que tout utilisateurs comprendre utilisation correcte et sécurité règles. EMPLACEMENT & INSTALLATION

Installer uniquement sur une surface plane et de niveau. écurie, non _ glisser sol (herbe , gazon ou sable). Faire pas utiliser sur dur, surfaces inégales , en pente ou glissantes.

Fixez solidement le but pour éviter qu'il ne bascule ou ne se renverse. ou mouvement pendant jouer.

SÉCURITÉ STRUCTURELLE

Faire ne pas grimper, se tenir debout, s'asseoir, se suspendre, sauter ou s'appuyer sur le cadre , filet, parenthèses ou base.
Faire pas utiliser l'objectif un sa support, balançoire ou obstacle.
Abuser peut provoquer une défaillance structurelle, un effondrement ou des dommages graves blessure.

INSPECTION AVANT CHAQUE UTILISER

Inspectez l'ensemble du but avant chaque utiliser.

Faire pas utiliser le cas échéant partie est fissuré, courbé, cassé , détaché, déchiré ou manquant. Serrer tout matériel avant utiliser. Arrêt utiliser immédiatement en cas de dommages .

PROTECTEUR ÉQUIPEMENT

Toujours utiliser un équipement de sécurité sportive approprié, y compris casque, œil protection, gants et protège- dents pendant jouer.

Gardez les doigts, mains, visage et tête loin du cadre, filet et cordes.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Faire pas utiliser par vent fort , pluie, tempête ou pauvre éclairage conditions. Faire pas quitter le but sans surveillance pendant utiliser.

Gardez les enfants, animaux de compagnie et les passants à l'écart de aire de jeux. ASSEMBLÉE & MODIFICATION

Suivez les instructions de montage complètement.

Faire pas modifier, altérer ou remplacer pièces avec non _ Composants authentiques. Non autorisé Toute modification annulera la sécurité et la garantie.

RESPONSABILITÉ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Le fabricant doit pas être responsable des blessures, perte ou dommage causé par:

Assemblage incorrect, installation ou ancrage mauvaise utilisation, abus ou négligence

Non-respect des consignes de sécurité instructions Non autorisé modification

Supervision inadéquate

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes de sécurité applicables

normes et réglementations pour les européen Union, Uni Royaume, États-Unis et Canada.

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	CQGU006
Dimensions du produit (pieds)	6*6*7 pieds
Couleur	Blanc

Liste des pièces

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Préparation pour Assemblée

- Disposez tout parties dans ea sy atteindre.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'assemblage.
- Assembler goalon surface lisse et plane.



x1




x1 x2

Installation Mesures

ÉTAPE 1 :

Installez le filet dans le cadre de but approprié à l'aide des outils indiqués sur le schéma.



ÉTAPE 2 :

Complétez le schéma d'installation ci-dessous.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

► Nettoyez le support avec une serviette humide, le Net peut être supprimé pour laver et laisser sécher naturellement.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrosse-Netz

MODELL: CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : CQGU006



Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Anleitung sorgfältig vor Inbetriebnahme. VEVO R behält sich eine klare Auslegung unserer Nutzungsbedingungen vor. Benutzerhandbuch. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren Wenn Gibt es irgendwelche Technologien oder Software? Aktualisierungen zu unseren Produkt .

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um Stellen Sie sicher, dass Sie dürfen

Bedienen Sie die Maschine richtig, lesen Sie dies. Anweisung sorgfältig lesen vor

Betrieb und ordnungsgemäße Aufbewahrung für zukünftige Referenz. Bitte sei dir sicher Zu lesen die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln in Das Seite zu stellen Sie sicher, dass Ihre sicher verwenden. Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Betrieb ,

Wartung und Reinigung. Warnhinweise und Anweisungen geprüft in diesem Das Handbuch kann nicht alle Aspekte abdecken. mögliche Bedingungen und Situationen, kann vorkommen. Vorsicht und gesunder Menschenverstand werden nicht gebaut in diese Produkt, da wir Ich glaube , dass die Nutzer diese einhalten werden. Codes.

Bitte lesen Sie ALLES Anweisungen vor mit Ihrem Maschine.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERE ARBEITSPRAXIS

- ►Immer Ziel Beitrag und Netz für Defekte vor Verwendung und Beschädigte Teile ersetzen.
- ►Tun nicht Verwende das Ziel mit fehlerhaften y Teilen.
- ►Das Ziel muss immer am Boden befestigt werden. Gewichte Zu Sei Zur Verwendung auf harten Oberflächen, Bodenanker auf Gras.
- ►Klettern Sie niemals auf das Netz oder den Torrahmen. muss niemals Sei verwendet ohne Netz angebracht. Bitte beachten Sie stets die Sicherheitsvorkehrungen . Anweisungen.
- ►Vor dem Umzug alle Gewichte und Verankerungen entfernen. oder Demontage Die Ziel.Verwenden Sie nicht das Ziel bei windigem Wetter.
- ►Tun nicht Nutze das Ziel l bei Minustemperaturen. Wir empfehlen Erwachsenen

  Aufsicht während der Montage und Bitte nicht fallen lassen. schwer Objekte in den Röhren.

►Beim Abbau des Tores Stellen Sie sicher, dass alle Armaturen verpackt weg , und keiner ist links auf der spielen Oberfläche .

WARNUNG:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Die Heringe sitzen fest. Lose Heringe kann verursachen Verletzung . Pflege sollen genommen werden, wenn unter Verwendung eines Hammer als Missbrauch kann Ursache Verletzung.

LESEN UND ALLES VERSTEHEN ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE VOR VERWENDEN.
VERSTÖSSE BEACHTEN SIE DIESE WARNHINWEISE MAI ERGEBNIS IN ERNST VERLETZUNG.
BEABSICHTIGT GEBRAUCH & ALTER

Dieses Lacrosse-Tor ist gedacht für Freizeit verwenden nur. Zur Verwendung von Spieler im Alter 1 4 Jahre und älter nur.
Aufsicht durch Erwachsene

Nur verwenden unter der Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsene.

Stellen Sie sicher, dass alle Nutzer verstehen sachgemäße Verwendung und Sicherheit Regeln.
STANDORT & INSTALLATION

Nur auf ebenem, waagerechtem Untergrund aufstellen. stabil, nicht _ Beleg Boden (Gras , Rasen oder Sand). Tun nicht Verwendung auf hart, unebene , geneigte oder rutschige Oberflächen.

Das Tor muss fest verankert werden , um ein Umkippen zu verhindern. oder Bewegung während spielen.
Strukturelle Sicherheit

Tun nicht klettern, stehen, sitzen, hängen, springen oder lehnen An der Rahmen , netto, Klammern oder Base.
Tun nicht Verwende das Ziel a sa Stütze, Schaukel oder Hindernis.
Missbrauch kann zu strukturellem Versagen, Einsturz oder schweren Verletzungen führen Verletzung.
INSPEKTION VOR JEDE VERWENDEN

Untersuchen Sie das gesamte Ziel vor jedem verwenden.

Tun nicht verwenden wenn überhaupt Teil ist gerissen gebogen, gebrochen , lose, zerrissen oder fehlend. Alle festziehen Hardware vor verwenden.
Stoppen Sofort verwenden falls ein Schaden entsteht.
SCHUTZ AUSRÜSTUNG

Stets Verwenden Sie geeignete Sport- Sicherheitsausrüstung, einschließlich Helm, Auge Schutzausrüstung, Handschuhe und Mundschutz während spielen.

Finger weg! Hände, Gesicht und Kopf vom Rahmen weg, Netz Und Kabel.
UMWELTSICHERHEIT

Tun nicht verwenden bei starkem Wind , Regen, Sturm oder arm Beleuchtung Bedingungen. Tun nicht Das Tor verlassen unbeaufsichtigt während verwenden.

Behaltet die Kinder, Haustiere und Umstehende fernhalten Spielfläche. MONTAGE & ÄNDERUNG

Befolgen Sie die Montageanleitung. vollständig.

Tun nicht modifizieren, abändern oder ersetzen Teile mit nicht _ Originalkomponenten. Nicht autorisiert Modifikationen führen zum Verlust der Sicherheits- und Garantieansprüche.

HAFTUNG HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Hersteller muss nicht Sei haftbar für Verletzungen, Verlust oder Beschädigung verursacht von:

Unsachgemäße Montage Installation oder Verankerung Missbrauch, Fehlgebrauch oder Vernachlässigung

Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften

Anweisungen Nicht autorisiert Änderung

Unzureichende Aufsicht

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird hergestellt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen

Normen und Vorschriften für die europäisch Union, Vereinigt Königreich, Vereinigte Staaten und Kanada.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	CQGU006
Produktgröße (Fuß)	6*6*7ft
Farbe	Weiß


Teileliste

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Vorbereitung auf Montage

• Legen Sie alles aus Teile innerhalb von ea sy erreichen.

• Lesen Sie die Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. • Torwart zusammenstellen glatte, ebene Oberfläche.



x1



x1




x2

Installation Schritte

SCHRITT 1 :

Montieren Sie das Netz mithilfe der im Diagramm gezeigten Werkzeuge im entsprechenden Torrahmen.



SCHRITT 2:

Vervollständigen Sie das untenstehende Installationsdiagramm.



REINIGUNG UND WARTUNG

► Reinigen Sie den Ständer mit einem feuchten Tuch. Netz kann entfernt werden für waschen und trocknen lassen natürlich.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Rete da lacrosse

MODELLO: CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO : CQGU006



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto istruzioni del manuale

accuratamente prima dell'utilizzo. VEVO R si riserva un'interpretazione chiara delle nostre manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al

prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo Se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sui nostri prodotto .

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per poter assicurati di Potere utilizzare la macchina correttamente, leggere questo istruzioni attentamente Prima

operazione e conservarla correttamente per il futuro riferimento. Per favore assicurarsi A Leggere le precauzioni e le norme di sicurezza in Questo pagina a assicuratevi che sicuro utilizzo. Questo manuale illustrerà gli avvertimenti di sicurezza e precauzioni, operazione ,

manutenzione e pulizia. Avvertenze e istruzioni recensito letto in questo il manuale non può coprire tutto possibili condizioni e situazioni che può verificarsi. La cautela e il buon senso non sono costruiti in questo prodotto, poiché noi ritengono che gli usi saranno conformi a questi codici.

Si prega di leggere TUTTO istruzioni prima usando il tuo macchina.

CONSIGLI DI SICUREZZA

PRATICHE DI LAVORO SICURE

►Sempre ispezionare la porta posta e rete per difetti Prima uso e sostituire le parti danneggiate.

►Fare non utilizzare l'obiettivo con parti difettose y.

►L'obiettivo deve sempre essere fissati al suolo. Pesi A Essere utilizzato su superfici dure, ancoraggi a terra su erba.

►Non arrampicarti mai sulla rete o sulla porta. La porta dovere Mai Essere utilizzato senza il rete installata. Si prega di attenersi sempre alle norme di sicurezza . istruzioni.

►Rimuovere tutti i pesi e gli ancoraggi prima di spostare O smontaggio IL obiettivo.Non utilizzare il obiettivo in caso di vento.

►Fare non usare l' obiettivo a temperature sotto zero. Consigliamo agli adulti

supervisione durante l'assemblaggio e usare.Non far cadere nulla pesante oggetti sui tubi.

►Durante lo smantellamento della porta assicurarsi che tutti i raccordi siano imballato via , e nessuno è lasciato sul giocando superficie .

AVVERTIMENTO:

Verificare regolarmente che I pioli sono fissati saldamente. Pioli allentati può causare infortunio . Cura Dovrebbe essere preso quando utilizzando un martello poiché l'uso improprio può causa infortunio.

LEGGERE E COMPRENDERE TUTTO ISTRUZIONI E AVVERTENZE PRIMA UTILIZZO.

MANCATO ADEMPIMENTO SEGUIRE QUESTI AVVERTIMENTI MAGGIO RISULTATO IN SERIO INFORTUNIO.

INTENZIONATO UTILIZZO ED ETÀ

Questo gol di lacrosse è destinato a ricreativo utilizzo soltanto. Per l'uso di giocatori di età 1 4 anni e più vecchio soltanto.

SUPERVISIONE DEGLI ADULTI

Utilizzare solo sotto la supervisione di un responsabile adulto.

Assicurarsi che tutti utenti capire uso corretto e sicurezza regole. POSIZIONE & INSTALLAZIONE

Installare solo su superfici piane e livellate, stabile, non _ scontrino terra (erba , erba o sabbia). Fare non utilizzare su difficile, superfici irregolari , inclinate o scivolose.

Fissare saldamente la porta per evitare ribaltamenti e capovolgimenti. O movimento durante giocare.

SICUREZZA STRUTTURALE

Fare non arrampicarsi, stare in piedi, sedersi, appendersi, saltare o sporgersi SU la cornice , netto, parentesi O base.

Fare non utilizzare l'obiettivo a sa supporto, oscillazione O ostacolo.

Uso improprio può causare cedimenti strutturali, crolli o gravi danni infortunio.

ISPEZIONE PRIMA OGNI UTILIZZO

Ispeziona l'intero gioco prima di ogni utilizzo.

Fare non utilizzo se presenti parte è incrinato, piegato, rotto , allentati, strappati o mancanti. Stringere tutto hardware Prima utilizzo.

Fermare utilizzare immediatamente in caso di danni .

PROTETTIVA ATTREZZATURA

Sempre utilizzare attrezzature di sicurezza sportiva adeguate, tra cui casco, occhio protezione, guanti e paradenti durante giocare.

Tieni le dita, mani, viso e allontanarsi dalla cornice, rete E cavi.

SICUREZZA AMBIENTALE

Fare non utilizzo in caso di vento forte , pioggia, tempesta o povero illuminazione condizioni. Fare non lasciare la porta incustodito durante utilizzo.

Tenete i bambini, animali domestici e gli astanti lontani dal area di gioco. ASSEMBLAGGIO E MODIFICA
Seguire le istruzioni di montaggio. completamente.

Fare non modificare, alterare o sostituire parti con non _ componenti originali. Non autorizzato La modifica invaliderà la sicurezza e la garanzia.

RESPONSABILITÀ DISCLAIMER

Il produttore dovrà non Essere responsabile per lesioni, perdita o danneggiamento causato di:

Montaggio improprio, installazione o ancoraggio Uso improprio, abuso o trascurare

Mancato rispetto delle norme di sicurezza istruzioni Non autorizzato modifica

Supervisione inadeguata

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili

standard e regolamenti per il europeo Unione, Unito Regno, Stati Uniti e Canada.

SPECIFICHE

Modello	CQGU006
Dimensioni del prodotto (piedi)	6*6*7 piedi
Colore	Bianco


Elenco delle parti

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Preparazione per Assemblare

• Disporre tutto parti all'interno di facile sy portata.

• Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. • Asse mblare la porta superficie liscia e piana.



x1




x1 x2

Installazione Passaggi

FASE 1 :

Installare la rete nell'apposita struttura della porta utilizzando gli strumenti illustrati nel diagramma.



FASE 2:

Completare lo schema di installazione riportato di seguito.



PULIZIA E MANUTENZIONE

► Pulire il supporto con un panno umido, il La rete può essere rimosso per lavaggio e asciugatura naturalmente.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Red de lacrosse

MODELO: CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO : CQGU006



Este es el original instrucción, por favor leer todo Instrucciones del manual

con cuidado antes de operar. VEVO R se reserva el derecho de interpretar claramente nuestro Manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la

producto que usted recibió. Por favor, perdóname nosotros que no lo haremos informarte de nuevo si ¿Existe alguna tecnología o software? actualizaciones en nuestro producto .

Gracias por utilizar este producto . Para asegúrate de que poder opere la máquina correctamente, lea esto Instrucciones cuidadosamente antes

operarlo y mantenerlo adecuadamente para el futuro. referencia. Por favor Asegúrate a leer las precauciones y normas de seguridad en este página a asegúrese de que su seguro usar. Este manual describirá las advertencias de seguridad y precauciones, operación ,

Mantenimiento y limpieza. Advertencias e instrucciones revisado en este El manual no puede cubrirlo todo posibles condiciones y situaciones que puede ocurrir. La precaución y el sentido común no están construidos en esto producto, ya que nosotros creemos que los usos cumplirán con estos códigos.

Por favor, lea TODO instrucciones antes usando su máquina.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

►Siempre inspeccionar el objetivo publicación y red para defectos antes uso y Reemplazar las piezas dañadas.

►Hacer no utilice el objetivo con partes defectuosas y.

►El objetivo siempre debe estar asegurado al suelo. Pesos a ser utilizado en superficies duras, anclajes al suelo en césped.

►Nunca te subas a la red ni al marco de la portería. debe nunca ser usado sin el red instalada. Por favor, respete siempre las normas de seguridad . instrucciones.

►Retire todos los pesos y anclajes antes de moverlo. o desmontaje el objetivo.No utilice el meta con viento.

►Hacer no usar el objetivo en temperaturas bajo cero. Aconsejamos a un adulto

supervisión durante el montaje y uso.No deje caer ninguno pesado objetos en los tubos.

►Al desmantelar el objetivo Asegúrese de que todos los accesorios estén lleno lejos , y ninguno está izquierda en el jugando superficie .

ADVERTENCIA:

Compruebe regularmente que Las clavijas están seguras. clavijas sueltas puede causar lesión . Cuidado debería ser tomado cuando usando un mazo como mal uso puede causa lesión.

LEA Y COMPRENDER TODO INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES USAR.
FALLO EN SIGA ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTADO EN GRAVE LESIÓN.

DESTINADO USO Y EDAD

Este gol de lacrosse está destinado a recreativo l usar solo. Para uso por jugadores de edad 1 4 años y más viejo solo.

SUPERVISIÓN DE ADULTOS

Solo para uso personal bajo la supervisión de un responsable adulto.

Asegúrese de que todo usuarios entender uso adecuado y seguridad normas. UBICACIÓN & INSTALACIÓN

Instalar solo en superficies planas y niveladas, estable, no _ deslizar suelo (césped , césped o arena). Hacer no usar en duro, superficies irregulares , inclinadas o resbaladizas.

Sujeta firmemente la portería para evitar que se vuelque. o movimiento durante jugar.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Hacer No trepar, ponerse de pie, sentarse, colgarse, saltar ni apoyarse. en el marco , neto, corchetes o base.
Hacer no usar el objetivo a sa apoyo, columpio o obstáculo.
Mal uso puede causar fallas estructurales, colapso o graves lesión.

INSPECCIÓN ANTES CADA USAR

Inspecciona todo el objetivo . antes de cada usar.

Hacer no usar si alguno parte está agrietado, doblado, roto , suelto, roto o faltante. Aprieta todo hardware antes usar.
Detener Úselo inmediatamente si se produce algún daño.

PROTECTOR EQUIPO

Siempre utilice el equipo de seguridad deportiva apropiado, incluyendo casco, ojo protección, guantes y protector bucal durante jugar.

Mantén los dedos, manos, cara y cabeza lejos del marco, red y cables.

SEGURIDAD AMBIENTAL

Hacer no usar con viento fuerte , lluvia, tormenta o pobre iluminación condiciones. Hacer no abandonar el objetivo sin supervisión durante usar.

Mantengan a los niños, mascotas y los transeúntes lejos de la área de juego. ASAMBLEA & MODIFICACIÓN

Siga las instrucciones de montaje. completamente.

Hacer no modificar, alterar o reemplazar piezas con no _ componentes originales. No autorizado Cualquier modificación anulará la seguridad y la garantía.

RESPONSABILIDAD DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El fabricante deberá no ser responsable de las lesiones, pérdida o daño causó por:

Ensamblaje incorrecto, instalación o anclaje

Mal uso, abuso o descuido

Incumplimiento de las normas de seguridad instrucciones No autorizado modificación

Supervisión inadecuada

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto es fabricado en cumplimiento de las normas de seguridad aplicables

estándares y regulaciones para la europeo Unión, Unido Reino, Estados Unidos y Canadá.

PRESUPUESTO


Modelo	CQGU006
Tamaño del producto (pies)	6*6*7 pies
Color	Blanco

Lista de piezas

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Preparación para Asamblea

- Exponer todo partes dentro de ea sy alcanzar.
- Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje.
- Ensamblar el portero superficie lisa y plana.



x1




x1 x2

Instalación Pasos

PASO 1 :

Instale la red en el marco de la portería correspondiente utilizando las herramientas que se muestran en el diagrama.



PASO 2:

Complete el diagrama de instalación que aparece a continuación.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

► Limpie el soporte con una toalla húmeda, el Net puede ser eliminado por lavar y dejar secar naturalmente.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Siatka do lacrosse'a

MODEL: CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : CQGU006



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko instrukcje obsługi

ostrożnie przed uruchomieniem. VEVO R zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych instrukcja obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać

produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformuję cię ponownie Jeśli czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby upewnij się, że ty Móc aby prawidłowo obsługiwać maszynę, przeczytaj to instrukcja dokładnie zanim

eksploatacji i przechowywać ją prawidłowo na przyszłość odniesienie. Proszę polegać Do Czytać środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa w Ten strona do zapewnij sobie bezpieczna używać. W niniejszym podręczniku przedstawiono ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności, obsługa ,

konserwacja i czyszczenie. Ostrzeżenia i instrukcje zrecenzowano w tym instrukcja nie może objąć wszystkich możliwe warunki i sytuacje, które może wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wrodzone do tego produkt, ponieważ my wierzymy , że użytkownicy będą przestrzegać tych zasad kody.

Proszę przeczytać WSZYSTKO instrukcje przed używając twojego maszyna.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNE PRAKTYKI PRACY

►Zawsze sprawdzić cel poczta i sieć na wady zanim używać i Wymień uszkodzone części.

►Zrób nie użyj celu z wadliwymi częściami y.

►Cel zawsze musi być przymocowane do podłoża. Ciężarki Do Być używany na twardych powierzchniach, kotwy gruntowe na trawa.

►Nigdy nie wspinaj się na siatkę ani na konstrukcję bramki. Bramka musieć nigdy Być używany bez siatka zamontowana. Zawsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa instrukcje.

przeprowadzką usuń wszystkie ciężary i kotwice Lub rozmontowywanie ten cel. Nie używaj bramka przy wietrznej pogodzie.

►Zrób nie użyj bramki l w temperaturach poniżej zera. Zalecamy osobom dorosłym

nadzór podczas montażu i używać. Nie upuszczać żadnych ciężki obiekty na rurach.

►Podczas demontażu bramki upewnić się, że wszystkie elementy są natłoczony z dala , i nikt nie jest po lewej stronie gra powierzchnia .

OSTRZEŻENIE:

Sprawdzaj regularnie, czy kołki są bezpieczne. Luźne kołki może powodować obrażenia . Pielęgnacja powinien być podjętym, gdy używając młotek, ponieważ niewłaściwe użycie może przyczyna obrażenia.

CZYTAJ I ZROZUMIEC WSZYSTKO INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA ZANIM UŻYWAĆ.

NIEPOWODZENIE POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYMI OSTRZEŻENIAMI MÓC WYNIK W POWAŻNY OBRAŻENIA.

PRZEZNACZONY UŻYTKOWANIE I WIEK

Ta bramka do lacrosse'a jest przeznaczony dla rekreacyjny l używać tylko. Do użytku przez gracze w wieku 1 4 lata i o starszy tylko.

NADZÓR DOROSŁYCH

Używać tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej dorosły.

Upewnij się, że wszystko użytkownicy zrozumieć prawidłowe użytkowanie i bezpieczeństwo zasady.

LOKALIZACJA & INSTALACJA

Ustawiać tylko na płaskim, równym podłożu, stabilny, nie _ poślizg grunt (trawa , darń lub piasek). Do nie używać na twardy, nierówne , pochyłe lub śliskie powierzchnie.

Zabezpiecz bramkę mocno, aby zapobiec jej przewróceniu się lub przewróceniu. Lub ruch podczas grać.

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCYJNE

Do nie wspinać się, nie stać, nie siedzieć, nie wisieć, nie skakać ani nie opierać się NA rama , internet, wsporniki Lub opierać.

Do nie użyj celu a sa wsparcie, huśtawka Lub przeszkoda.

Nadużywanie może spowodować uszkodzenie konstrukcji, zawalenie się lub poważne obrażenia.

KONTROLA ZANIM KAŻDY UŻYWAĆ

Sprawdź cały go al przed każdym używać.

Do nie używać jeśli w ogóle część jest pęknięty, zgięty, złamany , luźne, podarte lub brakujące. Dokręć wszystko sprzęt komputerowy zanim używać.

Zatrzymywać się użyć natychmiast jeśli wystąpią uszkodzenia.

OCHRONNY SPRZĘT

Zawsze stosować odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa do uprawiania sportu, w tym hełm, oko ochrona, rękawice i ochraniacz na zęby podczas grać.

Trzymaj kciuki, dłonie, twarz i odsuń głowę od ramy, siatka I spodnie sztruksowe.

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

Do nie używać przy silnym wietrze , deszczu, burzy lub słaby oświetlenie warunki. Do nie opuścić cel bez nadzoru podczas używać.

Zachowaj dzieci, zwierzęta i osoby postronne z dala od obszar gry. MONTAŻ & MODYFIKACJA

Postępuj zgodnie z instrukcją montażu całkowicie.

Do nie modyfikować, zmieniać lub zastępować części z nie _ oryginalne komponenty. Nieautoryzowane modyfikacja spowoduje utratę bezpieczeństwa i gwarancji.

OBCIĄŻENIE ZASTRZEŻENIE

Producent powinien nie Być odpowiedzialny za obrażenia, strata lub uszkodzenie spowodowany przez:

Nieprawidłowy montaż, instalacja lub kotwiczenie Nadużycie, nadużycie lub zaniedbanie

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa instrukcje

Nieautoryzowane modyfikacja

Niewystarczający nadzór

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

standardy i przepisy dla europejski Unia, Zjednoczony Królestwo, Stany Zjednoczone i Kanada.

SPECYFIKACJE


Model	CQGU006
Rozmiar produktu (stopy)	6*6*7 stóp
Kolor	Biały

Lista CZĘŚCI

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Przygotowanie do Montaż

- Rozłóż wszystko części w łatwy sposób zasięg.
- Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Złóż bramkę gładka, płaska powierzchnia.



x1




x1 x2

Instalacja Kroki

KROK 1 :

Zamontuj siatkę w odpowiedniej ramie bramki, korzystając z narzędzi pokazanych na schemacie.



KROK 2:

Uzupełnij poniższy schemat instalacji.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

► Wyczyść stojak wilgotną ściereczką, Siatka może zostać usuniętym za mycie i pozostawienie do wyschnięcia naturalnie.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrosse-net

MODEL: CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : CQGU006



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles handleiding voorzichtig vóór gebruik. VEVO R behoudt zich het recht voor om onze interpretatie duidelijk te interpreteren. gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn aan de product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet Ik zal u opnieuw informeren als zijn er technologieën of software updates over onze product .

Bedankt voor het gebruik van dit product . Om zorg ervoor dat u kan Om de machine correct te bedienen, lees dit. instructies zorgvuldig voor gebruik en zorg ervoor dat het in de toekomst goed onderhouden wordt. referentie. Alsjeblieft zorg ervoor naar lezen de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels in dit pagina naar zorg ervoor dat uw veilig gebruik. Deze handleiding beschrijft de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening , Onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies. beoordeeld in dit Een handleiding kan niet alles behandelen. mogelijke omstandigheden en situaties die kan voorkomen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd hierin product, aangezien wij geloven dat het gebruik hiermee in overeenstemming zal zijn codes.

Lees ALLES instructies vooraf met behulp van uw machine.

VEILIGHEIDSADVIES

VEILIGE WERKWIJZE

- ►Altijd inspecteer het doel bericht en net voor defecten voor gebruik en Vervang beschadigde onderdelen.
- ►Do niet Gebruik het doel met defecte y-onderdelen.
- ►Het doel moet altijd aan de grond vastmaken. Gewichten naar zijn gebruikt op harde ondergronden, grondankers op gras.
- ►Klim nooit op het net of de doelpaal. Het doel moeten nooit zijn gebruikt zonder de net gemonteerd. Houd u altijd aan de veiligheidsvoorschriften . instructies.
- ►Verwijder alle gewichten en ankers voordat u gaat verplaatsen of demonteren de doel. Gebruik de niet doel bij winderig weer.
- ►Do niet gebruik het doel Bij temperaturen onder nul adviseren wij volwassenen.

  toezicht tijdens de montage en Gebruik het niet. Laat het niet vallen. zwaar objecten op de buizen.
- ►Bij het ontmantelen van het doel Zorg ervoor dat alle fittingen aanwezig zijn. volgepakt weg , en niemand is links op de spelen oppervlak .

WAARSCHUWING:

Controleer regelmatig of De pinnen zitten stevig vast. Losse pinnen kan veroorzaken blessure . Zorg zou moeten worden genomen wanneer met behulp van een hamer, aangezien misbruik kan oorzaak blessure.

LEES EN ALLES BEGRIJPEN INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK.

NALATEN VAN VOLG DEZE WAARSCHUWINGEN KUNNEN RESULTAAT IN SERIEUS BLESSURE.

BEDOELD GEBRUIK & LEEFTIJD

Dit is een lacrosse-doel. is bedoeld voor recreatief gebruik alleen. Voor gebruik door spelers van de leeftijd 1 4 jaar en ouder alleen.

TOEZICHT DOOR VOLWASSENEN

Uitsluitend voor gebruik onder toezicht van een verantwoordelijke volwassen.

Zorg ervoor dat alle gebruikers begrijpen correct gebruik en veiligheid regels. LOCATIE & INSTALLATIE

Plaats het apparaat alleen op een vlakke, horizontale ondergrond. stabiel, niet _ slip grond (gras , gras of zand). Doen niet gebruik op moeilijk, oneffen , hellende of gladde oppervlakken.

Zet het doel stevig vast om kantelen en omvallen te voorkomen. of beweging tijdens toneelstuk.

STRUCTURELE VEILIGHEID

Doen Niet klimmen, staan, zitten, hangen, springen of leunen. op het frame , netto, haakjes of baseren.

Doen niet gebruik het doel a sa steun, schommel of obstakel.

Misbruik kan leiden tot structurele schade, instorting of ernstige blessure.

INSPECTIE VOOR ELK GEBRUIK

Inspecteer het hele doel . voor elke gebruik.

Doen niet gebruik indien van toepassing deel is gebarsten, gebogen, gebroken , los, gescheurd of ontbrekend. Draai alles goed vast hardware voor gebruik.

Stop Direct gebruiken als er schade optreedt.

BESCHERMEND APPARATUUR

Altijd Gebruik de juiste sportveiligheidsuitrusting , waaronder helm, oog bescherming, handschoenen en gebitsbeschermer tijdens toneelstuk.

Houd je vingers vast, handen, gezicht en kop weg van het frame, net En koorden.

MILIEUVEILIGHEID

Doen niet gebruik bij harde wind , regen, storm of arm verlichting voorwaarden. Doen niet verlaat het doel onbeheerd tijdens ng gebruik.

Houd kinderen, huisdieren en omstanders weg van de speelveld. MONTAGE & WIJZIGING

Volg de montage-instructies. volledig.

Doen niet wijzigen, veranderen of vervangen onderdelen met niet originele onderdelen. Niet geautoriseerd Wijzigingen maken de veiligheid en garantie ongeldig.

BETROUWBAARHEID VRIJWARING

De fabrikant zal niet zijn aansprakelijk voor letsel, verlies of schade veroorzaakte door:

Onjuiste montage, installatie of verankering

Misbruik, oneigenlijk gebruik of verwaarlozen

Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften

instructies Niet geautoriseerd wijziging

Onvoldoende toezicht op

NALEVINGSVERKLARING

Dit product wordt gefabriceerd in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften

normen en regelgeving voor de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Canada.

SPECIFICATIES

Model	CQGU006
Productafmetingen (voet)	6*6*7 voet
Kleur	Wit


Onderdelenlijst

Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Voorbereiding voor Montage

• Leg alles neer onderdelen binnen elk systeem bereik.

• Lees de instructies volledig door voordat u met de montage begint. • M onteer goalon glad, vlak oppervlak.



x1




x1 x2

Installatie Stappen

STAP 1 :

Bevestig het net in het juiste doelframe met behulp van de gereedschappen die in het diagram worden weergegeven.



STAP 2:

Vul onderstaand installatieschema in.



REINIGING EN ONDERHOUD

► Maak de standaard schoon met een vochtige doek, Net kan worden verwijderd voor wassen en laten drogen natuurlijk.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lacrossenät

MODELL: CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : CQGU006



Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuella instruktioner försiktigt innan användning. VEVO R förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarmanualen. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte skulle meddela dig igen om finns det någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt .

Tack för att du använder den här produkten. För att se till att du burk använda maskinen korrekt, läs detta instruktioner noggrant före drift och förvara den ordentligt för framtida hänvisning. Behaga var säker till läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna i detta sida till se till att din säker använda. Denna manual kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift , underhåll och rengöring. Varningar och instruktioner recenserad i detta manualen kan inte täcka allt möjliga förhållanden och situationer som kan förekomma. Försiktighet och sunt förnuft är inte byggt in i detta produkt, eftersom vi tror att användningsområdena kommer att överensstämma med dessa koder.

Vänligen läs ALLA instruktioner före använder din maskin.

SÄKERHETSRÅD

SÄKER ARBETSPRAKSIS

►Alltid inspektera målet inlägg och netto för defekter före använda och byt ut skadade delar.

►Gör inte Använd målet med fel y-delar.

►Målet måste alltid vara fästa i marken. Vikter till vara används på hårda ytor, markankare på gräs.

►Klättra aldrig på nätet eller målramen. Målet måste aldrig vara används utan nät monterat. Följ alltid säkerhetsanvisningarna instruktioner.

►Ta bort alla vikter och ankare innan förflyttning eller demontering de mål. Använd inte mål i blåsigt väder.

►Gör inte använd målet i temperaturer under noll. Vi rekommenderar vuxna

övervakning under montering och användning. Tappa inte några tung föremål på rören.

►Vid demontering av målet se till att alla beslag är packad borta , och ingen är vänster på spelar yta .

VARNING:

Kontrollera regelbundet att pinnarna är säkra. Lösa pinnar kan orsaka skada . Vård skall tas när med hjälp av en klubba eftersom felaktig användning kan orsaka skada.

LÄS OCH FÖRSTÅ ALLT INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR FÖRE ANVÄNDA.
UNDERLÅTELSE ATT FÖLJ DESSA VARNINGAR MAJ RESULTAT I ALLVARLIG SKADA.

AVSEDD ANVÄNDNING OCH ÅLDER

Detta lacrossemål är avsedd för rekreations- använda endast. För användning av spelare i åldern 14 år och äldre endast.

VUXENÖVERVAKNING

Använd endast under överinseende av en ansvarig vuxen.

Se till att alla användare förstå och korrekt användning och säkerhet regler. PLATS & INSTALLATION

Ställ endast upp på plan, jämn, stabil, icke _ glida jord (gräs , gräsmatta eller sand). Do inte använd på hård, ojämna , sluttande eller hala ytor.

Fäst målet ordentligt för att förhindra att det välter eller välter eller rörelse under spela.

STRUKTURELL SÄKERHET

Do inte klättra, stå, sitta, hänga, hoppa eller luta sig på ramen , netto, parenteser eller bas.

Do inte använd målet a sa stöd, gunga eller hinder.

Missbruka kan orsaka strukturellt fel, kollaps eller allvarliga skada.

INSPEKTION FÖRE VARJE ANVÄNDA

Inspektera hela vägen före varje använda.

Do inte använda om någon del är sprucken, böjd, bröt n, lösa, trasiga eller saknade. Dra åt alla hårdvara före använda.

Stopp använd omedelbart om skada uppstår.

SKYDDANDE UTRUSTNING

Alltid använda lämplig idrottssäkerhetsutrustning , inklusive hjälm, öga skydd, handskar och munskydd under ing spela.

Håll fingrarna, händer, ansikte och huvudet bort från ramen, nätet och sladdar.

MILJÖSÄKERHET

Do inte använda i stark vind , regn, storm eller dålig belysning förhållanden. Do inte lämna målet obevakad under tiden använda.

Håll barn, husdjur och åskådare borta från spelområde.

MONTERING & MODIFIERING

Följ monteringsanvisningarna helt.

Do inte modifiera, ändra eller ersätta delar med icke _ äkta komponenter. Obehörig modifiering upphäver säkerhet och garanti.
ANSVAR ANSVARSFRISKRIVNING

Tillverkaren ska inte vara ansvarig för skada, förlust eller skada orsakade av:

Felaktig montering, installation eller förankring Missbruk, övergrepp eller försummelse

Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder instruktioner

Obehörig modifiering

Otillräcklig tillsyn

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter

standarder och föreskrifter för europeisk Union, Förenad Rike, Förenta staterna och Kanada.

SPECIFIKATIONER


Modell	CQGU006
Produktstorlek (fot)	6*6*7 fot
Färg	Vit

DELlista


Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Förberedelse för Montering

- Lägg ut allt delar inom varje system nå.
- Läs instruktionerna noggrant innan montering påbörjas
- Montera målvakten slät, plan yta.



x1



x1




x2

Installation Steg

STEG 1 :

Montera nätet i lämplig målram med hjälp av verktygen som visas i diagrammet.



STEG 2:

Fyll i installationsschemat nedan.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

► Rengör stativet med en våt handduk Nätburk tas bort för tvättas och får torka naturligtvis.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lakrosová síť

MODEL: CQGU00 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : CQGU006



Tento je originál návod, Prosím přečíst vše manuální pokyny opatrně před uvedením do provozu. Společnost VEVO R si vyhrazuje jasný výklad našich uživatelská příručka. Vzhled produktu musí být předmětem produkt, který přijato. Prosím, odpusť nám, že to neuděláme znovu vás informuji -li existují nějaké technologie nebo software aktualizace na našich produkt ct.

Děkujeme, že používáte tento produkt. Abychom ujistěte se, že vy může Abyste stroj správně obsluhovali, přečtěte si toto pečlivě poučte před provozu a uschovejte si jej správně pro budoucí použití odkaz. Prosím buď si jistý/á na číst bezpečnostní opatření a pravidla v tento stránku na zajistěte si trezor použití. Tato příručka obsahuje bezpečnostní varování a bezpečnostní opatření, provoz , údržbu a čištění. Varování a pokyny přezkoumáno v tomto manuál nemůže pokrýt vše možné podmínky a situace, které může dojít. Opatrnost a zdravý rozum se nebudují do toho produkt, protože my věřím , že použití bude s nimi v souladu kódy.

Přečtěte si prosím VŠE pokyny před pomocí vašeho stroj.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

►Vždy prohlédnout si branku pošta a síť na vady před použití a vyměňte poškozené díly.

►Do ne Použijte branku s vadnými díly.

►Cíl musí vždy být upevněny k zemi. Závaží na být použití na tvrdých površích, zemní kotvy na tráva.

►Nikdy nelezte na síť ani na rám branky. Branka mošt nikdy být používá se bez síť nasazená. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. instrukce.

přemístěním odstraňte všechna závaží a kotvy. nebo demontáž ten cíl. Nepoužívejte g oal za větrného počasí.

►Do ne použijte cíl při teplotách pod bodem mrazu. Doporučujeme dospělým

dohled během montáže a použití. Neupouštějte žádné těžký objekty na trubkách.

►Při demontáži branky ujistěte se , že všechny armatury jsou zabalené pryč a nikdo není vlevo na hraní povrch .

VAROVÁNÍ:

Pravidelně kontrolujte, zda kolíky jsou bezpečné. Volné kolíky může způsobit zranění . Péče měl by být přijato, když pomocí kladívkem, protože zneužití může příčina zranění.

PŘEČTĚTE SI A ROZUMÍM VŠEM POKYNY A VAROVÁNÍ PŘED POUŽITÍ.

NEÚSPĚCH ŘIĎTE SE TATO VAROVÁNÍMI KVĚTEN VÝSLEDEK V VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

ZAMÝŠLENÝ POUŽITÍ A VĚK

Tento lakrosový gól je určen pro rekreační l použití pouze. Pro použití podle hráči ve věku 1 4 let a starší pouze.

DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY

Používejte pouze pod dohledem odpovědné osoby dospělý.

Zajistěte vše uživatelé rozumět a správné použití a bezpečnost pravidla. LOKALITA & INSTALACE

Postavujte pouze na rovné, vodorovné stabilní, ne_ skluz země (gra ss, trávník nebo písek). Dělat ne použít na tvrdý, nerovném , šikmém nebo kluzkém povrchu.

Branku pevně zajistěte, aby se nepřevrátila nebo nepřevrátila. nebo hnutí během hrát.

KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST

Dělat nesmí šplhat, stát, sedět, viset, skákat ani se naklánět na rám , síť, závorky nebo báze.

Dělat ne použijte cíl a sa podpora, houpačka nebo překážka.

Zneužít může způsobit strukturální selhání, zřícení nebo vážné zranění.

INSPEKCE PŘED KAŽDÝ POUŽITÍ

Zkontrolujte celý chod před každým použití.

Dělat ne použití pokud vůbec nějaký část je prasklý, ohnutý, zlomil n, uvolněné, roztrhané nebo chybějící. Utáhněte vše železářské zboží před použití.

Zastávka ihned spotřebujte pokud dojde k poškození.

OCHRANNÝ ZAŘÍZENÍ

Vždy používejte vhodné sportovní bezpečnostní vybavení, včetně helma, oko ochrana, rukavice a chránič zubů během hrát.

Držte palce, ruce, obličej a odkloňte hlavu od rámu, síť a šňůry.

BEZPEČNOST PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Dělat ne použití za silného větru, deště, bouřky nebo chudý osvětlení podmínky. Dělat ne opustit branku bez dozoru během použití.

Nechte děti, domácí mazlíčci a kolemjdoucími pryč od hrací plocha. MONTÁŽ A MODIFIKACE
Řiďte se pokyny k montáži zcela.

Dělat ne upravit, změnit nebo nahradit díly s ne_ originální komponenty. Neoprávněný úprava zruší bezpečnost a záruku.

ODPOVĚDNOST PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výrobce musí ne být odpovědný za zranění, ztráta nebo poškození způsobil podle:

Nesprávná montáž, instalace nebo ukotvení

Zneužití, zneužívání nebo zanedbání

Nedodržování bezpečnostních opatření instrukce Neoprávněný modifikace

Nedostatečný dohled

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento produkt je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními předpisy

standardy a předpisy pro evropský Unie, Sjednocený Království, Spojené státy a Kanada.

SPECIFIKACE


Model	CQGU006
Velikost produktu (ft)	6*6*7 stop
Barva	Bílý

Seznam dílů


Note:Refer to part numbers and be sure all parts are included.

1) Příprava na Montáž

- Rozložit vše části v rámci každého systému dosah.
- Před zahájením montáže si důkladně přečtěte pokyny • Sestavte branku hladký, rovný povrch.



x1




x1 x2

Instalace Kroky

KROK 1 :

Nainstalujte síť do příslušného rámu branky pomocí nástrojů zobrazených na obrázku.



KROK 2:

Dokončete níže uvedený instalační diagram.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

► Stojan očistěte vlhkým hadříkem, Čistá plechovka být odstraněn pro umytí a nechání uschnout přirozeně.

