VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you

PARKING STOPPER & MAT

MODEL:RB726-1

again if there are any technology or software updates on our product.

Warning

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
5. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Before You Start

1. Before installation, the ground must be cleaned to ensure the installation area is free of sand, gravel, oil stains and standing water, and the ground is flat and dry, so as to ensure that the stopper fits stably.
2. Determine the installation spacing according to the distance between the two tires of the wheel, plan the installation layout, and ensure that the center distance of the wheel tires is consistent with the installation distance of the stopper.
3. During the installation process, handle with care, avoid bumping or dropping the stopper to prevent damage to its appearance and structure, which may affect its performance.
4. Avoid piling heavy objects or corrosive substances on the surface of the stopper to prevent scratching or corroding the stopper, which may affect its service life and appearance.
5. After installation, gently push the stopper manually to check if it is stable, and whether there is any loosening or displacement, so as to ensure firm installation.

Product parameters

Model	Material	Product dimensions
RB726-1/RB726-2	rubber-plastic composite	1840×160×110mm

Product parameters

RB726-1



NO	Item	Qty	Picture
①	parking block	1	
②	reflective sticker	4	

RB726-2



NO	Item	Qty	Picture
①	parking block	2	
②	reflective sticker	8	

INSTALLATION STEPS



1. Clean the ground of the installation area in the parking space to ensure it is dry and free of dust and debris. Get the parking blocks ready.

2. Refer to the diagram. On the left side of the parking space, determine the installation position of the block within the range of 90 to 110 centimeters from the edge of the parking space, ensuring that there is enough safety distance.



3. Use a hand-held drill to drill holes in the ground at the positions corresponding to the installation holes of the block. Align the drill bit with the installation holes on the block and start the drill to make holes in the ground.

Insert the suitable expansion screws into the holes drilled in the ground. Then, align the installation



holes of the wheel positioner with the screws and place it in the installation position.

4. Use a manual wrench to tighten the screws, firmly fix the positioner to the ground, and complete the installation.

5. After the installation is completed, check whether the bolts are tightened and whether the blocks are loose. Check if the direction of the reflective strips conforms to the diagram. Back up the vehicle to test the limiting effect of the blocks on the wheels and confirm that the installation is correct.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne

BUTÉE DE STATIONNEMENT ET TAPIS

MODÈLE : RB726-1

vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Avertissement

1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
5. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Avant de commencer

1. Avant l'installation, le sol doit être nettoyé afin de s'assurer que la zone d'installation est exempte de sable, de gravier, de taches d'huile et d'eau stagnante, et que le sol est plat et sec, afin de garantir que le bouchon s'adapte de manière stable.
2. Déterminez l'espacement d'installation en fonction de la distance entre les deux pneus de la roue, planifiez la disposition de l'installation et assurez-vous que la distance entre les centres des pneus de la roue est cohérente avec la distance d'installation de la butée.
3. Lors de l'installation, manipulez le bouchon avec précaution et évitez de le heurter ou de le laisser tomber afin de ne pas endommager son apparence et sa structure, ce qui pourrait affecter son fonctionnement.
4. Évitez d'empiler des objets lourds ou des substances corrosives sur la surface du bouchon afin d'éviter de le rayer ou de le corroder, ce qui pourrait affecter sa durée de vie et son apparence.
5. Après l'installation, appuyez doucement et manuellement sur le bouchon pour vérifier sa stabilité et l'absence de desserrage ou de déplacement, afin de garantir une installation

ferme.

Paramètres du produit

Modèle	Matériel	Dimensions du produit
RB726-1/ RB726-2	composite caoutchouc-plastique	1840×160×110 mm

Paramètres du produit

RB726-1



NON	Article	Qté	Image
①	bloc de stationnement	1	
②	autocollant réfléchissant	4	

RB726-2



NON	Article	Qté	Image
①	bloc de stationnement	2	
②	autocollant réfléchissant	8	

ÉTAPES D'INSTALLATION



1. Nettoyez le sol de la zone d'installation sur l'emplacement de stationnement afin qu'il soit sec et exempt de poussière et de débris. Préparez les blocs de stationnement.

2. Reportez-vous au schéma. Sur le côté gauche de l'emplacement de stationnement, déterminez la position d'installation du bloc à une distance de 90 à 110 centimètres du bord de l'emplacement, en veillant à respecter une distance de sécurité suffisante.



3. Utilisez une perceuse manuelle pour percer des trous dans le sol aux emplacements correspondant aux trous de fixation du bloc. Alignez le foret avec les trous de fixation du bloc et commencez à percer le sol.

Insérez les vis d'expansion appropriées dans les trous percés dans le sol. Alignez ensuite les trous de fixation du positionneur de roue avec les vis et placez-le à l'emplacement prévu.



4. Utilisez une clé manuelle pour serrer les vis, fixez fermement le positionneur au sol et terminez l'installation.

5. Une fois l'installation terminée, vérifiez le serrage des boulons et le desserrage des cales. Assurez-vous que l'orientation des bandes réfléchissantes corresponde au schéma. Reculez le véhicule pour tester l'efficacité des cales sur les roues et confirmez la bonne installation.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt

PARKPLATZSTOPPER & MATTE

MODELL: RB726-1

abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Warnung

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
5. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Bevor Sie beginnen

1. Vor der Installation muss der Untergrund gereinigt werden, um sicherzustellen, dass der Installationsbereich frei von Sand, Kies, Ölflecken und stehendem Wasser ist und dass der Untergrund eben und trocken ist, damit der Stopper stabil sitzt.
2. Ermitteln Sie den Einbauabstand anhand des Abstands zwischen den beiden Reifen des Rades, planen Sie das Einbaulayout und stellen Sie sicher, dass der Mittenabstand der Radreifen mit dem Einbauabstand des Anschlags übereinstimmt.
3. Gehen Sie während des Installationsvorgangs vorsichtig mit dem Stopfen um und vermeiden Sie Stöße oder das Fallenlassen, um Beschädigungen an Aussehen und Struktur zu verhindern, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
4. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände oder ätzende Substanzen auf der Oberfläche des Stopfens zu stapeln, um Kratzer oder Korrosion des Stopfens zu vermeiden, was seine Lebensdauer und sein Aussehen beeinträchtigen könnte.
5. Nach der Installation den Stopper vorsichtig von Hand drücken, um zu prüfen, ob er stabil

sitzt und ob er sich gelöst oder verschoben hat, um eine feste Installation zu gewährleisten.

Produktparameter

Modell	Material	Produktabmessungen
RB726-1/ RB726-2	Gummi-Kunststoff-Verbundwerkstoff	1840×160×110 mm

Produktparameter

RB726-1



NEIN	Artikel	Menge	Bild
①	Parkplatz	1	
②	reflektierender Aufkleber	4	

RB726-2



NEIN	Artikel	Menge	Bild
①	Parkplatz	2	
②	reflektierender Aufkleber	8	

INSTALLATIONSSCHRITTE



1. Reinigen Sie den Boden des Installationsbereichs auf dem Parkplatz, um sicherzustellen, dass er trocken und frei von Staub und Schmutz ist. Bereiten Sie die Parkblöcke vor.

2. Siehe Abbildung. Bestimmen Sie auf der linken Seite des Parkplatzes die Installationsposition des Blocks im Abstand von 90 bis 110 Zentimetern vom Rand des Parkplatzes und achten Sie dabei auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand.



3. Bohren Sie mit einer Handbohrmaschine Löcher

in den Boden an den Stellen, die den Befestigungslöchern des Blocks entsprechen. Richten Sie den Bohrer an den Befestigungslöchern des Blocks aus und starten Sie die Bohrmaschine, um Löcher in den Boden zu bohren.



Setzen Sie die passenden Dübel in die vorgebohrten Löcher im Boden ein. Richten Sie anschließend die Befestigungslöcher des Radpositionierers an den Dübeln aus und positionieren Sie ihn an der gewünschten Stelle.
4. Verwenden Sie einen Handschraubenschlüssel, um die Schrauben festzuziehen, den Positionierer fest am Boden zu befestigen und die Installation abzuschließen.



5. Prüfen Sie nach der Montage, ob die Schrauben fest angezogen und die Blöcke locker sind. Kontrollieren Sie, ob die Ausrichtung der Reflektorstreifen der Abbildung entspricht. Fahren Sie das Fahrzeug rückwärts, um die Bremswirkung der Blöcke auf die Räder zu testen und die korrekte Montage zu bestätigen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del

FERMO E TAPPETINO PER PARCHEGGIO

MODELLO: RB726-1

prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Avvertimento

1. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
5. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Prima di iniziare

1. Prima dell'installazione, il terreno deve essere pulito per garantire che l'area di installazione sia priva di sabbia, ghiaia, macchie d'olio e acqua stagnante, e che il terreno sia piano e asciutto, in modo da assicurare un fissaggio stabile del tappo.
2. Determinare la spaziatura di installazione in base alla distanza tra i due pneumatici della ruota, pianificare la disposizione di installazione e assicurarsi che la distanza tra i centri degli pneumatici della ruota sia coerente con la distanza di installazione del fermo.
3. Durante l'installazione, maneggiare con cura il tappo, evitando urti o cadute, per prevenire danni all'aspetto e alla struttura, che potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Evitare di impilare oggetti pesanti o sostanze corrosive sulla superficie del tappo per prevenire graffi o corrosione, che potrebbero comprometterne la durata e l'aspetto.
5. Dopo l'installazione, spingere delicatamente il tappo manualmente per verificare che sia stabile e che non vi siano allentamenti o spostamenti, in modo da garantire un'installazione sicura.

Parametri del prodotto

Modello	Materiale	Dimensioni del prodotto
RB726-1/ RB726-2	composito gomma-plastica	1840×160×110 mm

Parametri del prodotto

RB726-1



NO	Articolo	Quantità	Immagine
①	Blocco di parcheggio	1	
②	adesivo riflettente	4	

RB726-2



NO	Articolo	Quantità	Immagine
①	Blocco di parcheggio	2	
②	adesivo riflettente	8	

FASI DI INSTALLAZIONE



1. Pulire il terreno dell'area di installazione nel parcheggio per assicurarsi che sia asciutto e privo di polvere e detriti. Preparare i blocchi di parcheggio.

2. Fare riferimento allo schema. Sul lato sinistro del parcheggio, determinare la posizione di installazione del blocco entro un intervallo compreso tra 90 e 110 centimetri dal bordo del parcheggio, assicurandosi che vi sia una distanza di sicurezza sufficiente.



3. Utilizzare un trapano portatile per praticare dei fori nel terreno in corrispondenza dei fori di installazione del blocco. Allineare la punta del trapano con i fori di installazione sul blocco e

avviare il trapano per praticare i fori nel terreno.



Inserire le viti di espansione adatte nei fori praticati nel terreno. Quindi, allineare i fori di montaggio del posizionatore della ruota con le viti e posizionarlo nella posizione di installazione.

4. Utilizzare una chiave inglese manuale per serrare le viti, fissare saldamente il posizionatore al terreno e completare l'installazione.



5. Una volta completata l'installazione, verificare che i bulloni siano serrati e che i blocchi non siano allentati. Controllare che la direzione delle strisce riflettenti corrisponda allo schema. Fare retromarcia con il veicolo per testare l'effetto di limitazione della forza esercitata dai blocchi sulle ruote e confermare che l'installazione sia corretta.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le

TOPE Y ALFOMBRILLA DE ESTACIONAMIENTO

MODELO: RB726-1

informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Advertencia

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
5. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Antes de comenzar

1. Antes de la instalación, se debe limpiar el suelo para asegurar que la zona de instalación esté libre de arena, grava, manchas de aceite y agua estancada, y que el suelo esté plano y seco, para garantizar que el tapón se ajuste de forma estable.
2. Determine el espaciado de instalación según la distancia entre los dos neumáticos de la rueda, planifique la disposición de la instalación y asegúrese de que la distancia entre los centros de los neumáticos de la rueda sea coherente con la distancia de instalación del tope.
3. Durante el proceso de instalación, manipule con cuidado, evite golpear o dejar caer el tapón para prevenir daños en su apariencia y estructura, lo que podría afectar su funcionamiento.
4. Evite apilar objetos pesados o sustancias corrosivas sobre la superficie del tapón para evitar rayarlo o corroerlo, lo que podría afectar su vida útil y su apariencia.
5. Tras la instalación, empuje suavemente el tope manualmente para comprobar si está estable y si hay algún aflojamiento o desplazamiento, para garantizar una instalación firme.

Parámetros del producto

Modelo	Material	Dimensiones del producto
RB726-1/ RB726-2	compuesto de caucho y plástico	1840×160×110 mm

Parámetros del producto

RB726-1



NO	Artículo	Cantidad	Imagen
①	bloque de estacionamiento	1	
②	pegatina reflectante	4	

RB726-2



NO	Artículo	Cantidad	Imagen
①	bloque de estacionamiento	2	
②	pegatina reflectante	8	

PASOS DE INSTALACIÓN



1. Limpie el suelo de la zona de instalación en el aparcamiento para asegurarse de que esté seco y libre de polvo y escombros. Prepare los bloques de aparcamiento.

2. Consulte el diagrama. En el lado izquierdo del espacio de estacionamiento, determine la posición de instalación del bloque dentro de un rango de 90 a 110 centímetros desde el borde del espacio de estacionamiento, asegurándose de que haya suficiente distancia de seguridad.



3. Utilice un taladro manual para perforar agujeros en el suelo en las posiciones que corresponden a los agujeros de instalación del bloque. Alinee la broca con los agujeros de instalación del bloque y ponga en marcha el taladro para hacer los agujeros en el suelo.

Inserte los tornillos de expansión adecuados en los orificios perforados en el suelo. A continuación, alinee los orificios de instalación del posicionador de ruedas con los tornillos y colóquelo en la posición de instalación.



4. Utilice una llave inglesa manual para apretar los tornillos, fije firmemente el posicionador al suelo y complete la instalación.

5. Una vez finalizada la instalación, compruebe que los tornillos estén bien apretados y que los bloques no estén sueltos. Verifique que la orientación de las tiras reflectantes coincida con el diagrama. Retroceda con el vehículo para comprobar el efecto limitador de los bloques sobre las ruedas y confirmar que la instalación sea correcta.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali

STOPER I MATA PARKINGOWA

MODEL: RB726-1

Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Ostrzeżenie

1. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
5. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Zanim zaczniesz

1. Przed montażem należy oczyścić podłoże, aby mieć pewność, że miejsce montażu jest wolne od piasku, żwiru, plam oleju i stojącej wody. Podłoże musi być płaskie i suche, aby można było zagwarantować stabilne osadzenie zatyczki.
2. Określ odstęp montażowy na podstawie odległości między dwoma oponami koła, zaplanuj układ instalacji i upewnij się, że odległość między środkami opon koła jest zgodna z odległością montażową ogranicznika.
3. Podczas montażu należy obchodzić się z zatyczką ostrożnie, unikać uderzania lub upuszczania, aby nie uszkodzić jej wyglądu i struktury, co może mieć wpływ na jej działanie.
4. Unikaj układania ciężkich przedmiotów lub substancji żrących na powierzchni korka, aby zapobiec zarysowaniu lub korozji korka, co może wpłynąć na jego żywotność i wygląd.
5. Po zamontowaniu należy delikatnie nacisnąć blokadę ręcznie, aby sprawdzić, czy jest

stabilna, czy nie występuje poluzowanie lub przemieszczenie, co pozwoli na zapewnienie solidnego montażu.

Parametry produktu

Model	Tworzywo	Wymiary produktu
RB726-1/ RB726-2	kompozyt gumowo-plastikowy	1840×160×110 mm

Parametry produktu

RB726-1



NIE	Przedmiot	Ilość	Zdjęcie
①	blok parkingowy	1	
②	naklejka odblaskowa	4	

RB726-2



NIE	Przedmiot	Ilość	Zdjęcie
①	blok parkingowy	2	
②	naklejka odblaskowa	8	

KROKI INSTALACJI

1. Oczyść podłoże w miejscu instalacji na parkingu, aby upewnić się, że jest suche i wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Przygotuj bloki parkingowe.



2. Zapoznaj się ze schematem. Po lewej stronie miejsca parkingowego określ miejsce montażu bloku w odległości od 90 do 110 centymetrów od krawędzi miejsca parkingowego, zapewniając wystarczającą odległość bezpieczeństwa.



3. Użyj wiertarki ręcznej, aby wywiercić otwory w ziemi w miejscach odpowiadających otworom montażowym bloku. Ustaw wiertło równo z otworami montażowymi w bloku i rozpocznij wiercenie, aby wykonać otwory w ziemi.

Włóż odpowiednie śruby rozporowe w otwory wywiercone w podłożu. Następnie wyrównaj otwory montażowe pozycjonera koła ze śrubami i umieść go w pozycji montażowej.



4. Dokręć śruby za pomocą klucza ręcznego, mocno zamocuj pozycjoner do podłoża i zakończ instalację.

5. Po zakończeniu montażu sprawdź, czy śruby są dokręcone, a klocki luźne. Sprawdź, czy kierunek pasków odblaskowych jest zgodny ze schematem. Cofnij pojazd, aby sprawdzić, czy klocki ograniczają siłę uderzenia w koła i upewnić się, że montaż jest prawidłowy.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van

PARKEERSTOPPER EN -MAT

MODEL: RB726-1

het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Waarschuwing

1. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
5. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Voordat je begint

1. Voor de installatie moet de ondergrond worden schoongemaakt om ervoor te zorgen dat het installatiegebied vrij is van zand, grind, olievlekken en stilstaand water, en dat de ondergrond vlak en droog is, zodat de stop stabiel kan worden geplaatst.
2. Bepaal de montageafstand aan de hand van de afstand tussen de twee banden van het wiel, plan de montage-indeling en zorg ervoor dat de hartafstand van de wielbanden overeenkomt met de montageafstand van de stoppers.
3. Ga tijdens de installatie voorzichtig om met de stop en voorkom stoten of vallen om schade aan het uiterlijk en de structuur te voorkomen, wat de werking kan beïnvloeden.
4. Plaats geen zware voorwerpen of bijtende stoffen op het oppervlak van de stop om krassen of corrosie te voorkomen, wat de levensduur en het uiterlijk ervan kan beïnvloeden.
5. Na de installatie dient u de stopper handmatig voorzichtig aan te drukken om te controleren of deze stabiel is en of er geen speling of verschuiving is, om zo een stevige installatie te garanderen.

Productparameters

Model	Materiaal	Productafmetingen
RB726-1/ RB726-2	rubber-kunststofcomposiet	1840×160×110 mm

Productparameters

RB726-1



NEE	Item	Aantal	Afbeelding
①	parkeerblok	1	
②	reflecterende sticker	4	

RB726-2



NEE	Item	Aantal	Afbeelding
①	parkeerblok	2	
②	reflecterende sticker	8	

INSTALLATIESTAPPEN



1. Maak de ondergrond van het installatiegebied op de parkeerplaats schoon en zorg ervoor dat deze droog, stofvrij en vrij van vuil is. Zet de parkeerblokken klaar.

2. Raadpleeg het diagram. Bepaal aan de linkerkant van de parkeerplaats de installatiepositie van het blok binnen een bereik van 90 tot 110 centimeter van de rand van de parkeerplaats, zodat er voldoende veiligheidsafstand is.



3. Gebruik een handboormachine om gaten in de grond te boren op de plaatsen die overeenkomen met de montagegaten van het blok. Lijn de boor uit met de montagegaten in het blok en start de boormachine om de gaten in de grond te maken.

Plaats de juiste expansieschroeven in de geboorde gaten in de grond. Lijn vervolgens de montagegaten van de wielversteller uit met de schroeven en plaats deze op de gewenste positie.



4. Gebruik een steeksleutel om de schroeven vast te draaien, bevestig de positioneerder stevig aan de grond en voltooi de installatie.

5. Controleer na de installatie of de bouten goed vastzitten en of de blokken loszitten. Controleer of de richting van de reflecterende strips overeenkomt met het diagram. Rijd achteruit met het voertuig om het remmende effect van de blokken op de wielen te testen en te bevestigen dat de installatie correct is.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte

PARKERINGSSTOPP OCH MATTA

MODELL: RB726-1

kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Varning

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
5. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Innan du börjar

1. Före installationen måste marken rengöras för att säkerställa att installationsområdet är fritt från sand, grus, oljefläckar och stillastående vatten, och att marken är plan och torr, så att proppen sitter stabilt.
2. Bestäm installationsavståndet enligt avståndet mellan hjulets två däck, planera installationslayouten och se till att hjuldäckens mittavstånd överensstämmer med stoppets installationsavstånd.
3. Hantera försiktigt under installationsprocessen. Undvik att stöta till eller tappa proppen för att förhindra skador på dess utseende och struktur, vilket kan påverka dess prestanda.
4. Undvik att lägga tunga föremål eller frätande ämnen på proppens yta för att förhindra repor eller korrosion på proppen, vilket kan påverka dess livslängd och utseende.
5. Efter installationen, tryck försiktigt på stoppet manuellt för att kontrollera om det är stabilt och om det finns någon lossning eller förskjutning, för att säkerställa en ordentlig installation.

Produktparametrar

Modell	Material	Produktens dimensioner
RB726-1/ RB726-2	gummi-plastkomposit	1840×160×110 mm

Produktparametrar

RB726-1



INGA	Punkt	Antal	Bild
①	parkeringsblock	1	
②	reflekterande klistermärke	4	

RB726-2



INGA	Punkt	Antal	Bild
①	parkeringsblock	2	
②	reflekterande klistermärke	8	

INSTALLATIONSSTEG



1. Rengör marken runt installationsområdet på parkeringsplatsen för att säkerställa att den är torr och fri från damm och skräp. Förbered parkeringsblocken.

2. Se diagrammet. Bestäm blockets installationsposition på vänster sida av parkeringsplatsen inom intervallet 90 till 110 centimeter från parkeringsplatsens kant, och se till att det finns tillräckligt säkerhetsavstånd.



3. Använd en handborr för att borra hål i marken på de positioner som motsvarar blockets installationshål. Rikta in borrkronan med installationshålen på blocket och starta borren för att göra hål i marken.

Sätt i lämpliga expansionsskruvar i hålen som borrats i marken. Rikta sedan in hjulpositionerarens monteringshål med skruvarna och placera den i monteringsläge.



4. Använd en manuell skiftnyckel för att dra åt skruvarna, fästa lägesställaren ordentligt i marken och slutföra installationen.

5. När installationen är klar, kontrollera om bultarna är åtdragna och om blocken är lösa. Kontrollera om riktningen på reflexremsorna överensstämmer med diagrammet. Backa fordonet för att testa blockens begränsande effekt på hjulen och bekräfta att installationen är korrekt.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme,

PARKOVACÍ ZARÁŽKA A ROHOŽ

MODEL: RB726-1

odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Varování

1. Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
2. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
3. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
4. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
5. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

Než začnete

1. Před instalací je nutné vyčistit podklad, aby se zajistilo, že místo instalace neobsahuje písek, štěrk, olejové skvrny a stojatou vodu a aby byl podklad rovný a suchý, aby zátka stabilně seděla.
2. Určete rozteč montáže podle vzdálenosti mezi oběma pneumatikami kola, naplánujte rozvržení montáže a ujistěte se, že středová vzdálenost pneumatik kola je v souladu s montážní vzdáleností zarážky.
3. Během instalace zacházejte opatrně a vyvarujte se nárazů nebo pádu zátky, abyste nepoškodili její vzhled a strukturu, což by mohlo ovlivnit její výkon.
4. Nehromaďte na povrch zátky těžké předměty nebo korozivní látky, abyste zabránili poškrábání nebo korozi zátky, což by mohlo ovlivnit její životnost a vzhled.
5. Po instalaci jemně ručně zatlačte na zarážku, abyste zkontrolovali, zda je stabilní a zda nedošlo k uvolnění nebo posunutí, abyste zajistili pevnou instalaci.

Parametry produktu

Model	Materiál	Rozměry produktu
RB726-1/ RB726-2	pryžovo-plastový kompozit	1840 × 160 × 110 mm

Parametry produktu

RB726-1



ŽÁDNÝ	Položka	Množství	Obrázek
①	parkovací blok	1	
2	reflexní nálepka	4	

RB726-2



ŽÁDNÝ	Položka	Množství	Obrázek
①	parkovací blok	2	
2	reflexní nálepka	8	

POSTUP INSTALACE



1. Vyčistěte zem v oblasti instalace na parkovacím místě, aby byla suchá a bez prachu a nečistot. Připravte parkovací bloky.
2. Viz schéma. Na levé straně parkovacího místa určete instalační polohu bloku v rozmezí 90 až 110 centimetrů od okraje parkovacího místa a zajistěte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost.



3. Pomocí ruční vrtačky vyvrtejte otvory do země v místech odpovídajících montážním otvorům v bloku. Zarovnejte vrták s montážními otvory v bloku a spusťte vrtačku, abyste vyvrtali otvory do země.



Vložte vhodné rozpěrné šrouby do otvorů vyvrtaných v zemi. Poté zarovnejte montážní otvory polohovače kol se šrouby a umístěte jej do

montážní polohy.

4. Pomocí ručního klíče utáhněte šrouby, pevně upevněte polohovač k zemi a dokončete instalaci.

5. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda jsou šrouby utažené a zda nejsou bloky uvolněné. Zkontrolujte, zda směr reflexních proužků odpovídá obrázku. Zacouvejte s vozidlem, abyste otestovali omezující účinek bloků na kola a ověřili správnost instalace.

