LED FLOOR LAMP

User Manual



CONTENTS

English 1
Deutsch 4
Français 7
Español 10
Italiano 13



NOTICE:
Please read the instructions carefully before operating the product. Keep the instructions for future reference.

WARNING: Fitting the remote control with the fuse is required before use.

The factory will set up the remote control pairing for you by default. If your remote control does not work, please pair it by the following instructions.

How to pair the remote control with the light:

1. Plug the lamp into the power outlet and wait for more than 5 seconds, then plug in the plug of the floor lamp a little slightly.
2. Turn on the lamp and the lamp is working in constant. Then release the remote control button.

SPECIFICATION

	LED Floor Lamp
Material	Iron + PC
Color	Black + Gold
Rated Voltage	220-240V~
Rated Voltage	AC50/60Hz 300W/W
Light Source Power	3W+3W+3W+3W
Light Temperature	2700K-6500K
Light Flux	1200LM
Dimmable	Yes (3%-100% dimming)
Protection Class	IP20



WARNING: Fitting the remote control with the fuse is required before use.

The factory will set up the remote control pairing for you by default. If your remote control does not work, please pair it by the following instructions.

How to pair the remote control with the light:

1. Plug the lamp into the power outlet and wait for more than 5 seconds, then plug in the plug of the floor lamp a little slightly.
2. Turn on the lamp and the lamp is working in constant. Then release the remote control button.

SPECIFICATION

	LED Floor Lamp
Material	Iron + PC
Color	Black + Gold
Rated Voltage	220-240V~
Rated Voltage	AC50/60Hz 300W/W
Light Source Power	3W+3W+3W+3W
Light Temperature	2700K-6500K
Light Flux	1200LM
Dimmable	Yes (3%-100% dimming)
Protection Class	IP20

REMOTE CONTROL

Remote control range is 10-15 (m). The remote is magnetic and can be attached to the floor or sofa.



	ON / OFF Button: Switch the light on/off
SET	**SET + Color Temperature:** Switch the color temperature (3000K+4200K+6500K)
	Brightness: Long press (keep pressing to adjust brightness steadiately)
	Brightness: Long press (keep pressing to adjust brightness steadiately)

Lamp Body Touch Control

1. The upper button controls the ON/OFF and the lower button controls the brightness.
2. Long press the upper button for 3 seconds to enter the pairing mode.
3. Long press the lower button for 3 seconds to enter the brightness adjustment mode.

NOTICE

1. Please read the manual carefully before use.
2. Keep the lamp away from humid, hot or corrosive environments to ensure the longevity of the lamp.
3. Check for compact damage after receiving the package. Please report any problems to us in time.
4. Do not disassemble or repair the lamp if you are not qualified to do so by your local electrician.
5. Use it under voltage environment. Do not use in an environment that exceeds the safe voltage.
6. Do not use the lamp with worn appliances or damaged cables.
7. Keep the lamp away from heat sources, such as heaters, and from fire. Keep it away from liquids.
8. Only use in ventilated places.
9. Do not touch the lamp with wet hands. Do not use in damp places.
10. When not in use, turn off the switch, do not use electricity or dampness.

SPECIFICATION

	LED Floor Lamp
Material	Aluminum + PC
Color	Black + Gold
Rated Voltage	220-240V~
Rated Voltage	AC50/60Hz 300W/W
Light Source Power	3W+3W+3W+3W
Light Temperature	2700K-6500K
Light Flux	1200LM
Dimmable	Yes (3%-100% Dimming)
Protection Class	IP20



Remote Switch and Lamp Body Touch Control are only available for Model 3 (LED Floor Lamp Model 3).

WARNING: Die Fernbedienung muss vor Gebrauch mit der Lampe gekoppelt werden.

Werksmäßig richten die Werkstechnikerin die Kopplung der Fernbedienung für Sie ein. Wenn Ihre Fernbedienung nicht funktioniert, befolgen Sie diese Anweisungen zur Kopplung.

So koppeln Sie die Fernbedienung mit der Lampe:

1. Stecken Sie die Lampe in die Steckdose und warten Sie mehr als 5 Sekunden, dann stecken Sie den Stecker der Stehlampe ein wenig.
2. Schalten Sie die Lampe ein und die Lampe arbeitet ohne Unterbrechung. Dann lassen Sie die Fernbedienungstaste los.

SPECIFICATION

	Stehlampe LED
Material	Eisen + PC
Farbe	Schwarz + Gold
Nennspannung	220-240V~
Nennspannung	AC50/60Hz 300W/W
Lichtquelle Leistung	3W+3W+3W+3W
Lichttemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	1200LM
Dimmbar	Ja (3%-100% Dimmung)
Schutzklasse	IP20



WARNUNG: Die Fernbedienung muss vor Gebrauch mit der Lampe gekoppelt werden.

Werksmäßig richten die Werkstechnikerin die Kopplung der Fernbedienung für Sie ein. Wenn Ihre Fernbedienung nicht funktioniert, befolgen Sie diese Anweisungen zur Kopplung.

So koppeln Sie die Fernbedienung mit der Lampe:

1. Stecken Sie die Lampe in die Steckdose und warten Sie mehr als 5 Sekunden, dann stecken Sie den Stecker der Stehlampe ein wenig.
2. Schalten Sie die Lampe ein und die Lampe arbeitet ohne Unterbrechung. Dann lassen Sie die Fernbedienungstaste los.

SPECIFICATION

	Stehlampe LED
Material	Eisen + PC
Farbe	Schwarz + Gold
Nennspannung	220-240V~
Nennspannung	AC50/60Hz 300W/W
Lichtquelle Leistung	3W+3W+3W+3W
Lichttemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	1200LM
Dimmbar	Ja (3%-100% Dimmung)
Schutzklasse	IP20

FERNBEDIENUNG

Fernbedienungsreichweite ist normalerweise 10-15 (m). Die Fernbedienung ist magnetisch und kann an Boden oder Sofa befestigt werden.



	EIN / AUS Taste: Schalten Sie das Licht ein / aus
SET	**SET + Farbtemperatur:** Schalten Sie die Farbtemperatur (3000K+4200K+6500K)
	Helligkeit: Langer Druck (halten Sie die Tasten gedrückt, um die Helligkeit steadiately zu ändern)
	Helligkeit: Langer Druck (halten Sie die Tasten gedrückt, um die Helligkeit steadiately zu ändern)

Lampenkörper Touch Steuerung

1. Die obere Taste kann die Schalt- und Ausgabe und die untere Taste dient der Helligkeitsregelung.
2. Drücken Sie die obere gedrückt, um die Halbjahrzeit zum Linkspaarungsmodus zu gelangen. Dann verwenden Sie Fernbedienungsfunktionen zum Koppeln.
3. Drücken Sie die untere gedrückt, um die Helligkeit zu ändern.

Hinweis

1. Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Halten Sie die Lampe fern von feuchten, heißen und ätzenden Umgebungen, um die Lebensdauer der Glühbirne zu gewährleisten.
3. Prüfen Sie nach dem Empfang des Pakets auf Schäden. Melden Sie Schäden umgehend.
4. Demontieren oder reparieren Sie die Lampe nicht, wenn Sie nicht qualifiziert sind, dies tun zu können.
5. Verwenden Sie unter normalen Spannungsumgebung. Nicht in Umgebungen verwenden, die die sichere Spannung überschreiten.
6. Verwenden Sie alte und/oder nicht ganz tauglich das Gerätes oder Beschädigung des Kabelnetzes.
7. Vermeiden Sie das Gerät nicht neben Heizern und Wärme Quellen. Halten Sie Flüssigkeiten fern.
8. Nur an gut belüfteten Orten verwenden.
9. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und benutzen Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
10. Wenn nicht in Gebrauch, schalten Sie den Schalter aus, nicht Strom oder Feuchtigkeit.

SPECIFICATION

	Stehlampe LED
Material	Eisen + PC
Farbe	Schwarz + Gold
Nennspannung	220-240V~
Nennspannung	AC50/60Hz 300W/W
Lichtquelle Leistung	3W+3W+3W+3W
Lichttemperatur	2700K-6500K
Lichtstrom	1200LM
Dimmbar	Ja (3%-100% Dimmung)
Schutzklasse	IP20



ATTENTION:
Die Fernbedienung muss vor Gebrauch mit der Lampe gekoppelt werden.
Werksmäßig richten die Werkstechnikerin die Kopplung der Fernbedienung für Sie ein.
Wenn Ihre Fernbedienung nicht funktioniert, befolgen Sie diese Anweisungen zur Kopplung.

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande sans-fil est inférieure à 10 pieds (3.1 m). La télécommande est magnétique et peut être fixée au sol ou au canapé.



	Bouton marche / arrêt: Allumer / éteindre la lumière
SET	**SET + Température de couleur:** Basculer la température de couleur (3000K+4200K+6500K)
	Luminosité : Appuyez longtemps (maintenez pressé pour régler la luminosité steadiately)
	Luminosité : Appuyez longtemps (maintenez pressé pour régler la luminosité steadiately)

Contrôle tactile du corps de la lampe

1. Le bouton supérieur contrôle le commutateur et le bouton inférieur contrôle la fonction d'ajustement de la luminosité.
2. Appuyez longtemps sur le bouton supérieur pour régler la fonctionnalité de la lumière. Une fois réalisé appuyez sur le bouton SUPÉRIEUR pendant 3 secondes.

Avis

1. Veuillez lire le manuel soigneusement avant utilisation.
2. Gardez la lampe sèche, chaude, corrosive et éviter les environnements humides, chauds ou corrosifs pour assurer la longévité de la lampe.
3. Vérifiez les dommages compacts après réception du colis. Veuillez nous signaler tout problème en temps opportun.
4. Ne démontez pas et ne réparez pas la lampe si vous ne vous considérez pas comme un électricien qualifié pour le faire par votre propre.
5. Utilisez dans un environnement de tension sûr. Ne pas utiliser dans un environnement qui dépasse la tension sûre.
6. Ne utilisez pas de cas usés. Ne pas utiliser avec des câbles endommagés.
7. Gardez la lampe loin des sources de chaleur, telles que les radiateurs, et du feu. Gardez-la loin des liquides.
8. Utilisez uniquement dans l'utilisation d'espace fermé.
9. Ne touchez pas la lampe avec des mains humides. Ne pas utiliser dans des endroits humides.
10. Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez l'interrupteur, ne pas utiliser de l'électricité ou de l'humidité.

Garantie

La garantie de deux ans pour les produits vendus sur les plateformes de vente.

La garantie protège contre tout défaut de fabrication dans des conditions, à la date où la lampe a été achetée pour la première fois. Les produits ne sont pas couverts par la garantie si ils ont été endommagés par une mauvaise utilisation, une modification, une réparation ou une exposition à des éléments non conformes aux spécifications du produit. Les produits endommagés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Rétrofaire à des fins commerciales, ou des modifications ne sont pas couvertes par la garantie.



ATTENTION: L'installation de la télécommande avec le fusible est nécessaire avant utilisation.

L'usine configurera l'appairage de la télécommande pour vous par défaut. Si votre télécommande ne fonctionne pas, veuillez la jumeler à l'aide des instructions suivantes :

Comment appairer la télécommande avec la lumière :

1. Débranchez et maintenez enfoncé le bouton marche / arrêt pendant plus de 5 secondes, puis appuyez sur le bouton de la lampe de sol.
2. Allumez la lampe et la lampe fonctionne en continu. Puis relâchez le bouton de la télécommande.

SPECIFICATION

	Lampe de sol LED
Matériel	Fer + PC
Couleur	Noir + Or
Tension de fonctionnement	220-240V~
Tension d'entrée	AC50/60Hz 300W/W
Puissance de la source de lumière	3W+3W+3W+3W
Température de la lumière	2700K-6500K
Flux lumineux	1200LM
Dimmable	Oui (gradation de 3 à 100 %)
Classe de protection	IP20

AVISO
Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto. Conserve las instrucciones como referencia.

ATENCIÓN: El control remoto no funciona, por favor instálalo con los siguientes instrucciones.

Cuando recibe el paquete, el control remoto puede controlar directamente la lampara de pie, por favor siga las instrucciones.

Cómo emparejar el control remoto con la lampara:

1. Enchufe la lampara de pie a la toma de corriente y espere 5 segundos, luego enchufe el enchufe de la lampara de pie.
2. Encienda la lampara de pie y la lampara funcionará en modo fijo. Luego suelte el botón del control remoto.

SPECIFICACIÓN

	Lampara de pie LED
Material	Hierro + PC
Color	Negro + Oro
Voltaje de alimentación	220-240V~
Voltaje de entrada	AC50/60Hz 300W/W
Potencia de la fuente de luz	3W+3W+3W+3W
Temperatura de la luz	2700K-6500K
Flujo luminoso	1200LM
Regulable	Sí (3%-100% de atenuación)
Clase de protección	IP20



ATENCIÓN: El control remoto no funciona, por favor instálalo con los siguientes instrucciones.

Cuando recibe el paquete, el control remoto puede controlar directamente la lampara de pie, por favor siga las instrucciones.

Cómo emparejar el control remoto con la lampara:

1. Enchufe la lampara de pie a la toma de corriente y espere 5 segundos, luego enchufe el enchufe de la lampara de pie.
2. Encienda la lampara de pie y la lampara funcionará en modo fijo. Luego suelte el botón del control remoto.

SPECIFICACIÓN

	Lampara de pie LED
Material	Hierro + PC
Color	Negro + Oro
Voltaje de alimentación	220-240V~
Voltaje de entrada	AC50/60Hz 300W/W
Potencia de la fuente de luz	3W+3W+3W+3W
Temperatura de la luz	2700K-6500K
Flujo luminoso	1200LM
Regulable	Sí (3%-100% de atenuación)
Clase de protección	IP20

CONTROL REMOTO

La distancia remota de 10 a 15 (m). El control remoto es magnético y se puede adherir al suelo o al sofá.



	Botón encendido / apagado: Encender / apagar la luz
SET	**SET + Temperatura de color:** Cambiar la temperatura de color (3000K+4200K+6500K)
	Brillo: Pulsación larga (mantenerla pulsada para ajustar el brillo steadiately)
	Brillo: Pulsación larga (mantenerla pulsada para ajustar el brillo steadiately)

CONTROL TÁCTIL DEL CUERPO DE LA LÁMPARA

1. El botón superior controla el interruptor ON/OFF y el botón inferior controla la función de ajuste de brillo.
2. Pulsación larga del botón superior para entrar en el modo de emparejamiento.
3. Pulsación larga del botón inferior para entrar en el modo de ajuste de brillo.

AVISO

1. Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.
2. Mantenga el producto seco, cálido, corrosivo y evite ambientes húmedos, calientes o corrosivos para garantizar la longevidad de la lámpara de pie.
3. Compruebe el daño compacto al recibir el paquete. Informe de cualquier problema a tiempo.
4. No desmonte ni repare la lámpara de pie si no está cualificado para hacerlo por su cuenta.
5. Utilice en un entorno de voltaje seguro. No lo use en un entorno que exceda el voltaje seguro.
6. No utilice la lámpara con aparatos desgastados o cables dañados.
7. Mantenga la lámpara de pie alejada de fuentes de calor, como calentadores y fuego. Mantenga la lámpara de pie alejada de líquidos.
8. Solo se puede usar en lugares ventilados.
9. No toque la lámpara con las manos mojadas. No la use en lugares húmedos.
10. Cuando no esté en uso, apague el interruptor, no use electricidad o humedad.

Garantía

La garantía de dos años para los productos vendidos en las plataformas de venta.

La garantía protege contra cualquier defecto de fabricación dentro de condiciones, en la fecha en la cual la lámpara fue comprada por primera vez. Los productos no están cubiertos por la garantía si han sido dañados por un mal uso, modificación, reparación o exposición a elementos no conforme a las especificaciones del producto. Los productos dañados por un mal uso no están cubiertos por la garantía. Los productos de uso comercial, o modificaciones no están cubiertos por la garantía.

AVVISO
Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare le istruzioni per il futuro riferimento.

ATTENZIONE: Prima di fare il telecomando con il fusibile è necessario installare il telecomando.

La fabbrica imposta automaticamente la lampada quando acquisti il telecomando. Se il telecomando non funziona, si prega di seguire le seguenti istruzioni.

Come accoppiare il telecomando con la lampada:

1. Inserire prima la lampada in una presa di corrente e attendere 5 secondi, quindi collegare la spina della lampada a pavimento.
2. Accendere la lampada e la lampada funzionerà in modo fisso. Quindi rilasciare il pulsante del telecomando.

SPECIFICHE

	Lampada da pavimento LED
Materiale	Ferro + PC
Colore	Nero + Oro
Tensione di alimentazione	220-240V~
Tensione di ingresso	AC50/60Hz 300W/W
Potenza della sorgente luminosa	3W+3W+3W+3W
Temperatura della luce	2700K-6500K
Flusso luminoso	1200LM
Dimmerabile	Sì (3%-100% di attenuazione)
Classe di protezione	IP20



ATTENZIONE: Prima di fare il telecomando con il fusibile è necessario installare il telecomando.

La fabbrica imposta automaticamente la lampada quando acquisti il telecomando. Se il telecomando non funziona, si prega di seguire le seguenti istruzioni.

Come accoppiare il telecomando con la lampada:

1. Inserire prima la lampada in una presa di corrente e attendere 5 secondi, quindi collegare la spina della lampada a pavimento.
2. Accendere la lampada e la lampada funzionerà in modo fisso. Quindi rilasciare il pulsante del telecomando.

SPECIFICHE

	Lampada da pavimento LED
Materiale	Ferro + PC
Colore	Nero + Oro
Tensione di alimentazione	220-240V~
Tensione di ingresso	AC50/60Hz 300W/W
Potenza della sorgente luminosa	3W+3W+3W+3W
Temperatura della luce	2700K-6500K
Flusso luminoso	1200LM
Dimmerabile	Sì (3%-100% di attenuazione)
Classe di protezione	IP20

TELECOMANDO

Il telecomando è magnetico e può essere fissato a circa 3 m (10 piedi). Il telecomando è magnetico e può essere fissato al pavimento o al divano.



	Pulsante ON/OFF: Accendere / spegnere la luce
SET	**SET + Temperatura di colore:** Cambiare la temperatura del colore (3000K+4200K+6500K)
	Luminosità: Pulsante lungo (mantenerlo premuto per regolare la luminosità steadiately)
	Luminosità: Pulsante lungo (mantenerlo premuto per regolare la luminosità steadiately)

Controllo della lampada sul corpo

1. Il pulsante superiore controlla la commutazione ON/OFF e il pulsante inferiore controlla la funzione di regolazione della luminosità. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento.
2. Premere il pulsante inferiore per entrare in modalità di regolazione della luminosità.

Avviso

1. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
2. Tenere la lampada lontana da ambienti umidi, caldi e corrosivi per garantire la longevità della lampada.
3. Controllare il danno compatto dopo aver ricevuto il pacco. Segnalare eventuali problemi in tempo.
4. Non smontare o riparare la lampada se non si è qualificati per farlo da soli.
5. Utilizzare in ambiente a tensione sicura. Non utilizzare in ambiente che supera la tensione sicura.
6. Non usare la lampada con apparecchi usurati o danneggiati.
7. Tenere la lampada lontana da fonti di calore, come stufe e fuoco. Tenerla lontana da liquidi.
8. Usare solo in ambienti ventilati.
9. Non toccare la lampada con le mani bagnate. Non usare in ambienti umidi.
10. Quando non in uso, spegnere l'interruttore, non usare elettricità o umidità.

Garanzia

La garanzia di due anni per i prodotti venduti sulle piattaforme di vendita.

La garanzia protegge da qualsiasi difetto di fabbricazione entro le condizioni, alla data in cui la lampada è stata acquistata per la prima volta. I prodotti non sono coperti dalla garanzia se sono stati danneggiati da un uso improprio, modifica, riparazione o esposizione a elementi non conformi alle specifiche del prodotto. I prodotti danneggiati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia. Retrofit a scopo commerciale, o le modifiche non sono coperte dalla garanzia.