280 mm

210 mm

Assembly and operation instructions for solar lightsFirst use
Press the ON/OFF button to turn the light on. Placing the solar light in a certain position can ensure that it can fully receive 8 hours of sunlight, thereby enabling the rechargeable battery to reach its maximum capacity.
Troubleshooting
If the light still doesn't turn on at dusk after charging for 8 hours:Ensure that the lighting is not placed in areas with insufficient sunlight or shadows during the day.
Ensure that the sensor of the lamp is not disturbed by other light sources at night.
Confirm that the battery is installed correctly and inserted with the correct polarity.
Ensure that the light is switched on by pressing the ON/OFF button.

Instrucciones de montaje y operación de lámparas solares utilizadas por primera vez
Pulse el botón ON/OFF para encender la luz. Colocar la luz solar en un lugar determinado garantiza que pueda recibir completamente 8 horas de luz solar, lo que permite que la batería recargable alcance su capacidad máxima.
Resolución de problemas
Si las luces permanecen sin encender al anochecer ocho horas después de la carga: asegúrese de que durante la carga el dispositivo de iluminación no esté colocado en una zona con poca luz solar o sombra
Días.
Asegúrese de que los sensores de las luces no se vean perturbados por otras fuentes de luz durante la noche.
Asegúrese de que la batería está instalada correctamente y la polaridad es correcta.
Asegúrese de haber encendido la luz pulsando el botón ON/OFF.

Istruzioni di montaggio e funzionamento per le luci solarePrimo utilizzo
Premere il pulsante ON/OFF per accendere la luce. Posizionare la luce solare in una certa posizione può garantire che possa ricevere pienamente 8 ore di luce solare, consentendo così alla batteria ricaricabile di raggiungere la sua capacità massima.
Risoluzione dei problemi
Se la luce non si accende ancora al tramonto dopo la ricarica per 8 ore:Assicurarsi che l'illuminazione non sia posizionata in aree con luce solare o ombre insufficienti durante il giorno.
Assicurarsi che il sensore della lampada non sia disturbato da altre fonti di luce durante la notte.
Verificare che la batteria sia installata correttamente e inserita con la polarità corretta.
Assicurarsi di aver acceso la luce premendo il pulsante ON/OFF.

太陽光灯の組み立てと操作説明の初使用
ON/OFFボタンを押してライトをオンにします。太陽光灯を一定の位置に置くことで、8時間の太陽光を完全に受け取ることができ、充電可能な電池を最大容量にすることができます。
トラブルシューティング
8 時間充電しても夕暮れ時にライトが点灯しない場合：充電中に照明器具が日差し不足や影不足の領域に置かれていないことを確認します
なんてことだ。
ライトのセンサーが夜間に他の光源に干渉しないことを確認します。
電池の取り付けが正しく、極性が正しいことを確認します。
ON/OFFボタンを押してライトがオンになっていることを確認します。

Montage- und Betriebsanleitung für SolarlichteErste Verwendung
Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Licht einzuschalten. Die Platzierung des Solarlichts in einer bestimmten Position kann sicherstellen, dass es 8 Stunden Sonnenlicht vollständig empfangen kann, wodurch der wiederaufladbare Akku seine maximale Kapazität erreichen kann.
Fehlerbehebung
Wenn das Licht nach 8-Stunden-Ladezeit in der Dämmerung immer noch nicht eingeschaltet wird: Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung während des Ladevorgangs nicht in Bereichen mit unzureichender Sonneneinstrahlung oder Schatten platziert wird.
Tag.
Achten Sie darauf, dass der Sensor der Lampe nachts nicht durch andere Lichtquellen gestört wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Batterie korrekt installiert und mit der richtigen Polarität eingelegt ist.
Stellen Sie sicher, dass das Licht durch Drücken der EIN/AUS-Taste eingeschaltet ist.

Instructions de montage et de fonctionnement des lampes solaires première utilisation
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la lampe. Placer la lampe solaire dans une certaine position garantit qu'elle peut recevoir complètement 8 heures de soleil, ce qui permet à la batterie rechargeable d'atteindre sa capacité maximale.
Dépannage
Si le voyant du crépuscule ne s'allume pas après 8 heures de charge: Assurez - vous que l'appareil d'éclairage n'est pas placé dans une zone à faible ensoleillement ou à faible ombre pendant la charge
Les jours.
Assurez - vous que le capteur de la lampe n'est pas perturbé par d'autres sources lumineuses la nuit.
Vérifiez que la batterie est correctement installée et que la polarité est correcte.
Assurez-vous d'avoir allumé la lampe en appuyant sur le bouton ON/OFF.

태양열 램프 조립 및 작동 지침 최초 사용
ON/OFF 버튼을 눌러 조명을 켭니다. 태양광등을 일정한 위치에 놓으면 8시간 동안 햇빛을 완전히 받아 충전 가능한 배터리가 최대 용량에 이를 수 있습니다.

문제 해결
8 시간 충전 후에도 황혼에 불이 켜지지 않는 경우: 충전 중에 조명 장치가 햇빛이 부족하거나 그림자가 부족한 지역에 배치되지 않도록 하십시오.
하늘.
램프의 센서가 야간에 다른 광원의 간섭을 받지 않도록 하십시오.
배터리가 올바르게 설치되어 있고 극성이 올바른지 확인하십시오.
ON/OFF 버튼을 눌러 조명이 켜져 있는지 확인합니다.

Monterings- och bruksanvisningar för solljusFörsta användning
Tryck på ON/OFF-knappen för att tända lampan. Att placera solljuset i ett visst läge kan säkerställa att det helt kan ta emot 8 timmars solljus, vilket gör det möjligt för det uppladdningsbara batteriet att nå sin maximala kapacitet.
Felsökning
Om ljuset fortfarande inte tänds i skymningen efter laddning i 8 timmar:Kontrollera att belysningen inte placeras i områden med otillräckligt solljus eller skuggor under
Dag.
Kontrollera att lampans sensor inte störs av andra ljuskällor på natten.
Kontrollera att batteriet är korrekt installerat och infogat med rätt polaritet.
Kontrollera att lampan har tänts genom att trycka på ON/OFF-knappen.

Návod k montáži a obsluze solárních světelnýchPrvní použití
Stisknutím tlačítka ON/OFF světlo zapněte. Umístění solárního světla do určité polohy může zajistit, že může plně přijímat osm hodin slunečního světla, což umožní dobíjecí baterii dosáhnout své maximální kapacity.
Řešení problémů
Pokud se po nabíjení osmi hodin světlo stále nezapne za soumraku: Ujistěte se, že osvětlení není umístěno v oblastech s nedostatečným slunečním světlem nebo stíny během nabíjení.
den.
Ujistěte se, že senzor lampy není v noci rušen jinými světelnými zdroji.
Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována a vložena se správnou polaritou.
Ujistěte se, že je světlo zapnuté stisknutím tlačítka ON/OFF.

Instrukcje montażu i obsługi oświetleń słonecznychPierwsze użycie
Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lampę. Umieszczenie światła słonecznego w określonej pozycji może zapewnić, że może w pełni otrzymywać 8-godzinne światło słoneczne, umożliwiając tym samym akumulatorowi osiągnięcie maksymalnej pojemności.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli światło nadal nie włącza się o zmierzchu po ładowaniu przez 8-godziny: Upewnij się, że oświetlenie nie jest umieszczone w miejscach o niewystarczającym świetle słonecznym lub cieniach podczas
Dzień.
Upewnij się, że czujnik lampy nie jest zakłócany przez inne źródła światła w nocy.
Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany i włożony z odpowiednią polaryzacją.
Upewnij się, że lampa została włączona przez naciśnięcie przycisku ON/OFF.

Monterings- og betjeningsvejledning til sollysFørste brug
Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde lampen. Placering af sollyset i en bestemt position kan sikre, at det fuldt ud kan modtage 8 timers sollys, hvilket gør det muligt for det genopladelige batteri at nå sin maksimale kapacitet.
Fejlfinding
Hvis lyset stadig ikke tændes ved skumring efter opladning i 8 timer:Sørg for, at belysningen ikke er placeret i områder med utilstrækkelig sollys eller skygger i løbet af
dag.
Sørg for, at lyssensoren ikke forstyrres af andre lyskilder om natten.
Bekræft, at batteriet er installeret korrekt og indsat med den korrekte polaritet.
Sørg for, at lampen er tændt ved at trykke på ON/OFF-knappen.

Instruções de montagem e operação para luzes solares
Prima o botão ON/OFF para ligar a luz. Colocar a luz solar em uma determinada posição pode garantir que ela possa receber totalmente 8 horas de luz solar, permitindo assim que a bateria recarregável atinja sua capacidade máxima.
Resolução de problemas
Se a luz ainda não acender ao anoitecer após o carregamento por 8 horas:Certifique-se de que a iluminação não é colocada em áreas com luz solar insuficiente ou sombras durante o
dia.
Certifique-se de que o sensor da lâmpada não é perturbado por outras fontes de luz à noite.
Confirme se a bateria está instalada corretamente e inserida com a polaridade correta.
Certifique-se de que a luz foi ligada premindo o botão ON/OFF.

الشمسية المصابيح وتشغيل تجميع
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل المصباح. ضع المصباح بحيث يتلقى ٨ ساعات من ضوء الشمس، لتصل البطارية القابلة للشحن إلى سعتها القصوى.
مخرج
تعاني التي المناطق في توضع لا الإضاءة أن من تأكد : الشحن من ساعات 8 بعد الغسق في يزال لا الضوء كان إذا الشحن أثناء الظلال أو الشمس أشعة نقص من .
أيام .
الليل في الضوء مصادر من غيرها مع تتداخل لا مصباح الاستشعار أجهزة أن من تأكد .
الصحيح هو قطبية و صحيح بشكل شُحنت التي هي البطارية أن من تأكد
تأكد من تشغيل المصباح بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

Szerelési és használati utasításokElső használat
Nyomja meg az ON/OFF gombot a lámpa bekapcsolásához. A napfény bizonyos helyzetbe helyezése biztosíthatja, hogy teljes mértékben 8 órányi napfényt fogadjon, így az újratölthető akkumulátor elérje maximális kapacitását.
Hibaelhárítás
Ha a fény még mindig nem kapcsol be alkonyatkor 8 órán át történő töltés után: Győződjön meg arról, hogy a világítás ne legyen olyan területeken, ahol nincs elegendő napfény vagy árnyék
nap.
Győződjön meg arról, hogy a lámpa érzékelőjét éjszaka ne zavarják más fényforrások.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e telepítve és a megfelelő polaritással van-e behelyezve.
Győződjön meg arról, hogy az ON/OFF gomb megnyomásával bekapcsolta a lámpát.

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας ηλιακών φωτιστικών Πρώτη χρήση
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ανάψετε το φως. Τοποθετώντας το ηλιακό φως σε μια ορισμένη θέση μπορεί να διασφαλίσει ότι μπορεί να λάβει πλήρως 8 ώρες ηλιακού φωτός, επιτρέποντας έτσι στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία να φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητά της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν το φως εξακολουθεί να μην ανάβει το σούρουπο μετά τη φόρτιση για 8 ώρες: Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός δεν τοποθετείται σε περιοχές με ανεπαρκή ηλιακή ακτινοβολία ή σκιές κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Μέρα.
Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας του λαμπτήρα δεν διαταράσσεται από άλλες πηγές φωτός τη νύχτα.
Επιβεβαιώστε ότι η μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανάψει το φως πατώντας το κουμπί ON/OFF.

Montage- en gebruiksinstructies voor zonnelichtenEerste gebruik
Druk op de ON/OFF-knop om de lamp in te schakelen. Het plaatsen van het zonlicht in een bepaalde positie kan ervoor zorgen dat het volledig 8 uur zonlicht kan ontvangen, waardoor de oplaadbare batterij zijn maximale capaciteit kan bereiken.
Problemen oplossen
Als het licht nog steeds niet brandt in de schemering na acht uur opladen: Zorg ervoor dat de verlichting niet wordt geplaatst in gebieden met onvoldoende zonlicht of schaduwen tijdens het opladen.
Dag.
Zorg ervoor dat de sensor van de lamp 's nachts niet wordt verstoord door andere lichtbronnen.
Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd en met de juiste polariteit is geplaatst.
Controleer of de lamp is ingeschakeld door op de ON/OFF-knop te drukken.

Aurinkovalojen asennus- ja käyttöohjeetEnsikäyttö
Kytke valo päälle painamalla ON/OFF-painiketta. Aurinkovalon asettaminen tiettyyn asentoon voi varmistaa, että se voi vastaanottaa täyden 8 tuntia auringonvaloa, jolloin ladattava akku saavuttaa maksimikapasiteettinsa.
Vianmääritys
Jos valo ei vieläkään syty hämärässä 8 tunnin latauksen jälkeen:Varmista, että valaistusta ei sijoiteta alueille, joissa ei ole riittävästi auringonvaloa tai varjoja.
Päivä.
Varmista, että muut valonlähteet eivät häiritse valaisimen anturia yöllä.
Varmista, että akku on asennettu oikein ja asennettu oikealla napaisuudella.
Varmista, että valo on kytketty päälle painamalla ON/OFF-painiketta.

Uprave o okupljanju i operaciji za sunčeve svjetla Prva upotreba
Pritisnite tipku ON/OFF za uključivanje svjetla. Postavljanje sunčevog svjetla u određenoj poziciji može osigurati da može potpuno primiti 8 sati sunčevog svjetla, tako omogućavajući punjenu bateriju da dođe do maksimalne kapacitete.
Problemi
Ako svjetlo još uvijek ne upali u mrak nakon opterećenja 8 sati:Uvjerite se da se svjetlo ne stavlja u području s nedovoljnim sunčevom svjetlom ili sjenkom tijekom
Dan.
Uvjerite se da senzor lampe ne uznemiruje drugi izvori svjetlosti noću.
Potvrdite da je baterija upravo instalirana i uključena ispravnom polarnošću.
Uvjerite se da je svjetlo uključeno pritiskom na tipku ON/OFF.

Saulės šviesų šurinkimo ir eksploatavimo instrukcijos
Paspauskite ON/OFF mygtuką, kad įjungtumėte šviestuvą. Saulės šviesos įrengimas tam tikroje padėtyje gali užtikrinti, kad ji galėtų visiškai gauti 8 valandas saulės šviesos, ir taip įkraunama baterija galėtų pasiekti didžiausią pajėgumą.
Problemų išspręsimas
Jei šviesa, apkrovusi 8 valandas, tebėra įjungta tamsoje:Užtikrinkite, kad apšvietimas nebūt ų įrengtas vietovėse, kuriose saulės šviesa arba šešėliai nepakanka
dieną.
Užtikrinkite, kad žibinto jutiklį naktį netrukdytų kiti šviesos šaltiniai.
Patvirtinti, kad baterija yra tinkamai įrengta ir įdedama teisingu poliarumu.
Įsitikinkite, kad šviestuvas įjungtas paspaudus ON/OFF mygtuką.

Sagatavošanas un ekspluatācijas instrukcijas saules gaismai
Nospiediet ON/OFF pogu, lai ieslēgtu gaismu. Saules gaismas novietošana noteiktā stāvoklī var nodrošināt, ka tā var pilnībā uzņemt 8 stundas saules gaismas, tādējādi ļaujot atjaunojamo akumulatoru sasniegt maksimālo jaudu.
Problēmas risināšana
Ja gaisma vēl aizvien nav ieslēgta duļķī pēc uzlādes 8 stundas:Pārliecinieties, ka apgaismojums netiek novietots apgabalos ar nepietiekamu saules gaismu vai ēnu laikā
dienā.
Nodrošināt, ka luktura sensors nav traucēts citos gaismas avotos naktī.
Apstipriniet, ka baterija ir pareizi uzstādīta un iekļauta ar pareizu polaritāti.
Pārliecinieties, ka gaisma ir ieslēgta, nospiežot ON/OFF pogu.

Návody na montáž a prevádzku solárnych svetiel
Stlačením tlačidla ON/OFF svetlo zapnite. Umiestnenie slnečného svetla do určitej polohy môže zabezpečiť, aby v plnej miere dostalo 8 hodín slnečného svetla, čím umožní nabíjateľnej batérii dosiahnuť maximálnu kapacitu.
Vyriešenie problémov
Ak sa svetlo po 8 hodinách po zatmení stále nespúšťa pri tma:Zabezpečte, aby sa osvetlenie nestalo umiestnené v oblastiach s nedostatočným slnečným svetlom alebo tieňmi počas
deň.
Zabezpečte, aby senzor svietidla nebol v noci narušený inými zdrojmi svetla.
Potvrdzujte, že batéria je správne inštalovaná a vložená správnou polárnosťou.
Uistite sa, že je svetlo zapnuté stlačením tlačidla ON/OFF.

Navodila za montažo in delovanje sončnih svetilk Prva uporaba
Pritisnite gumb ON/OFF, da vklopite svetilko. Postavitev sončne svetlobe v določen položaj lahko zagotovi, da lahko v celoti sprejme 8 ur sončne svetlobe, kar omogoča polnilni bateriji, da doseže svojo maksimalno zmogljivost.
Odpravljanje težav
Če se svetloba po 8 urah polnjenja še vedno ne vklopi ob mraku: Prepričajte se, da osvetlitev med polnjenjem ni nameščena na območja z nezadostno sončno svetlobo ali senco.
Dan.
Prepričajte se, da drugi viri svetlobe ponoči ne motijo senzorja svetilke.
Potrdite, da je baterija pravilno nameščena in vstavljena s pravilno polarnostjo.
Prepričajte se, da je svetilka vklopljena s pritiskom na gumb ON/OFF.

Päikesevalgustite paigaldus- ja kasutusjuhendEsimene kasutus
Valgusti sisselülitamiseks vajutage ON/OFF-nuppu. Päikesevalguse paigutamine teatud asendisse võib tagada, et see saab täielikult vastu võtta 8 tundi päikesevalgust, võimaldades seelābi laetaval akul jõuda maksimaalse mahutavuseni.
Tõrkeotsing
Kui valgus pärast 8 tundi laadimist pimedas ikka veel ei lülitu: Veenduge, et valgustust ei paigutata piirkondades, kus päikesevalgus või varjud on ebapiisav.
päev.
Veenduge, et teised valgusallikad ei häiriks laterna andurit öösel.
Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti ja paigaldatud õige polaarsusega.
Veenduge, et valgusti on sisse lülitatud ON/OFF-nupu vajutamisega.

Instrucțiuni de asamblare și utilizare pentru luminile solare Prima utilizare
Apăsați butonul ON/OFF pentru a aprinde lampa. Plasarea luminii solare într-o anumită poziție poate asigura că poate primi pe deplin 8 ore de lumină solară, permițând astfel bateriei reîncărcabile să atingă capacitatea maximă.
Depanare
Dacă lumina continuă să nu se aprindă la apus după încărcare timp de 8 ore:Asigurați-vă că lumina nu este plasată în zone cu lumină solară insuficientă sau umbre în timpul
Ziua.
Asigurați-vă că senzorul lămpii nu este deranjat de alte surse de lumină pe timp de noapte.
Confirmați că bateria este instalată corect și introdusă cu polaritatea corectă.
Asigurați-vă că lampa a fost aprinsă prin apăsarea butonului ON/OFF.

Инструкции за монтаж и експлоатация на слънчеви светлиниПърва употреба
Натиснете бутона ON/OFF, за да включите осветлението. Поставянето на слънчевата светлина в определено положение може да гарантира, че може напълно да получи 8 часа слънчева светлина, като по този начин позволява на акумулаторната батерия да достигне своя максимален капацитет.
Отстраняване на неизправности
Ако светлината все още не се включва в здрач след зареждане в продължение на 8 часа: Уверете се, че осветлението не е поставено в зони с недостатъчна слънчева светлина или сенки по време на
Ден.
Уверете се, че сензорът на лампата не се нарушава от други светлинни източници през нощта.
Потвърдете, че батерията е инсталирана правилно и поставена с правилната полярност.
Уверете се, че осветлението е включено чрез натискане на бутона ON/OFF.

Hướng dẫn lắp ráp và vận hành đèn năng lượng mặt trời đề sử dụng lần đầu tiên
Nhấn nút ON/OFF để bật đèn. Đặt đèn năng lượng mặt trời ở một vị trí nhất định đảm bảo nó có thể nhận được đầy đủ 8 giờ ánh sáng mặt trời, cho phép pin sạc đạt công suất tối đa.
Xử lý sự cố
Nếu sau 8 giờ sạc, đèn vẫn không sáng: Hãy chắc chắn rằng thiết bị chiếu sáng không được đặt ở khu vực thiếu ánh sáng mặt trời hoặc bóng râm trong quá trình sạc.
Trời ạ.
Đảm bảo cảm biến của đèn không bị nhiễu bởi các nguồn sáng khác vào ban đêm.
Đảm bảo rằng pin được cài đặt chính xác và phân cực chính xác.
Đảm bảo đèn đã được bật bằng cách nhấn nút ON/OFF.

Instrukcions de Assembly y operación ta las lampas solarias First use
Premeu el botó ON/OFF per encendre el llum. La posició de la llum solar en una posició determinada pot assegurar que rebi 8 hores de llum solar, cosa que permet que la bateria recarregable arribi a la seva capacitat màxima.
Problemas
Si a lugar dimpués no activa a l'escalau dimpués de charrada por 8 oras: assegurar que o lucro no se mete en as zonas con insufficientes lugar d'o sol u uembros en l'entre
days.
Assegurar que o sensor d'a lampa no se trubla por atros fontes de lugar en la noche.
Confirmar que o battery ye instalau correcto y insertau con a polaritat correcta.
Assegureu-vos d'haver encès el llum prement el botó ON/OFF.

Assembly no instruksaun funu hela ba solar lights First use
Aghfas il-buttuna ON/OFF biex tixgħel id-dawl. Li tpoġġi d-dawl solari f'pożizzjoni partikolari jista' jiżgura li jirċievi 8 sigħat sħaħ ta' dawl tax-xemx, sabiex il-batterija rikarikabbli tilħaq il-kapaċità massima tagħha.
Kalo folin, la bele ona na'in sei fo laran sorin-sorin ba harii 8:Kalo lae Entaun ne'e sei nafatin iha fatin ho inan-aman ka moris ne'e iha fatin
loron.
Sensor ba lampa ne'e sei nafatin hanesan fonte-nakloke.
Konfigura katak battery ne'e instala correctu no hatene ona ho polarizasaun ne ' ebé vorta.
Kun żgur li d-dawl ikun mixgħul billi tagħfas il-buttuna ON/OFF.

Hướng dẫn lắp ráp và vận hành đèn năng lượng mặt trời đề sử dụng lần đầu tiên
Nhấn nút ON/OFF để bật đèn. Đặt đèn năng lượng mặt trời ở một vị trí nhất định đảm bảo nó có thể nhận được đầy đủ 8 giờ ánh sáng mặt trời, cho phép pin sạc đạt công suất tối đa.
Xử lý sự cố
Nếu sau 8 giờ sạc, đèn vẫn không sáng: Hãy chắc chắn rằng thiết bị chiếu sáng không được đặt ở khu vực thiếu ánh sáng mặt trời hoặc bóng râm trong quá trình sạc.
Trời ạ.
Đảm bảo cảm biến của đèn không bị nhiễu bởi các nguồn sáng khác vào ban đêm.
Đảm bảo rằng pin được cài đặt chính xác và phân cực chính xác.
Đảm bảo đèn đã được bật bằng cách nhấn nút ON/OFF.

Güneş ışıkları için toplama ve operasyon talimatları
Işığı açmak için ON/OFF düğmesine basın. Güneş ışığını belirli bir pozisyonda yerleştirmek 8 saat güneş ışığını tamamen alabileceğine emin olabilir, bu yüzden yenilenebilir bataryanın maksimum kapasitesine ulaşmasını sağlayabilir.
Sorun çözmesi
Eğer ışık 8 saat yüklendikten sonra hâlâ karanlıkta açılmazsa:Işıkların, güneş ışığı veya gölgeleri yetersiz alanlarda yerleştirilmesine emin olun.
Gün.
Lafin sensörünün gece diğer ışık kaynakları tarafından rahatsız edilmediğinden emin olun.
Batarya doğru yerleştirildiğini ve doğru polariteye girdiğini doğrulaştırın.
ON/OFF düğmesine basarak ışığın açıldığından emin olun.

First use
Brúigh an cnaipe ON/OFF chun an solas a chur ar siúl. Féadfaidh solas na gréine a chur i suíomh áirithe a áirithiú go bhfaighidh sé 8 n-uaire an chloig iomlána de sholas na gréine, rud a chuireann ar chumas na ceallraí in-athluchtaithe a lánacmhainneacht a bhaint amach.
Ag Socrú Tréithe
Más rud é nach dtugann an solas fós ar aghaidh ag an bhfosc tar éis 8 uair an chloig a luchtú:Áirigh nach gcuirfear an solas i limistéir nach bhfuil solas solais leordhóthanach nó scáthanna leordhóthanach acu le linn
lá.
Áirigh nach ndéanann foinsí solais eile an oíche suaitheadh ar bhraiteoir an lampa.
Deimhnigh go bhfuil an batárach suiteáilte go ceart agus go bhfuil an polasaíocht ceart isteach.
Cinntigh go bhfuil an solas curtha ar siúl tríd an gcnaipe ON/OFF a bhrú.

Første bruk
Trykk på ON/OFF-knappen for å slå på lyset. Å sette sollyset i en viss posisjon kan sikre at det kan få fullstendig 8 timer sollys, slik at batteriet kan nå maksimum kapasitet.
Problemer
Hvis lyset fremdeles ikke skrur seg på dusk etter anmeldelse i 8 timer: Sørg for at lyset ikke plasseres i områder med utilstrekkelig sollys eller skygger under
Dag.
Sørg for at lyssensoren ikke forstyrres av andre lyskilder om natten.
Bekreft at batteriet er installert korrekt og injisert med korrekt polaritet.
Sørg for at lyset er slått på ved å trykke på ON/OFF-knappen.

Иң тәрәнрәк урыны 5—6 метр, күпселек өлөшендә тәрәнлек 1,
Дилан Спрейберри 2007-се йылдарҙан эпизод рольдарҙа уйнай. Сериал "Волчонок"та ул 2014 йылдан эштәй, Лиам Данбар роли, 4-се сезонда килеп сыға[1] Словакияның иң бейек нөктәһе Gerlachovský štít (2655 метр) парк биләмәһенә тура килә. Был шулай уҡ Татр һәм Карпат тауҙарының иң бейек урыны. Көнбайыш Татрҙың иң бейек нөктәһе Bystrá (Тиҙ) тауы 2248 метр, Белйән Татрҙарында Havran (Ҡарға) тау - 2158 метр бейеклектә.
Миссолонги лагунаһында свайҙарға ултыртылған йорт, Көнбайыш Греция.
Бу һүрәттә ниҫә кҡҙ бар.
Мин ұлмәйәҫәкмен.
Был смартфон эсендә магнитометр, шуға уны компас итеп файҙаланып була.
Был смартфон эсендә магнитометр, шуға уны компас итеп файҙаланып була.
Хәҙерге Әзербайжан Республикаһында мәғариф системаһы