VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POP-UP CABIN TENTS

Model:YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

- Never smoke inside the tent. Never use candles, light matches, or allowany type of open flame in or near the tent.
- Do not cook inside the tent.
- Do not store flammable liquids inside the tent.
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Never refuel lanterns, heaters or stoves inside the tent.
- NEVER run the engine when the tent is attached to the vehicle.
- When the temperature is below freezing, do not install the tent whenyour vehicle is wet as it may cause damage.
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.
- Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- The product is not a toy, children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Avoid injury, children should not play around inside the product or to rely on.
- This product is not recommended during thunderstorms.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SPECIFICATIONS

Model	YL90x90Beige-5
Product Size	7.5*7.5ft /2.29*2.29m
Color	Beige

Model	YL130x84khaki-5
Product Size	10.83*7ft /3.3*2.13m
Color	Dark brown / Khaki

PARTS LIST

Serial number	Quantity	Part picture	Name
#1	x1		Tent
#2	MODEL: YL90X90BEIGE-5 x8 MODEL:YL130X84KHAKI-5 x10		Camp nail
#3	x4		Camp rope

#4	x1		Ropes Bag
#5	x1		Carrying Bag

ASSEMBLY STEP



Take the tent out of the outer bag.





Secure the four bottom corners of the tent with ground stakes.





Pull the hubs on the four sides firmly outward.





Step inside the tent and push the top hub outward.



Attach guy ropes to the four side hubs and fix them with ground stakes.

STORAGE STEP



Push inward with your right hand at the hub reinforcement point, push the four corners with force in sequence.



Grip it with your left hand and press down at this position with your right hand.



Gather the poles together.



Fold all up.



Roll up the tent tightly and secure it with the straps.



Put the tent into the outer bag.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TENTES-CABANES PLIABLES

Modèle : YL90x90Beige-5 / YL130x84Kaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : YL90x90Beige-5 / YL130x84Kaki-5



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

- Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de la tente. Il est interdit d'utiliser des bougies, d'allumer des allumettes ou de laisser toute flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.
- Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.
- Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.
- Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.
- Ne jamais recharger les lanternes, les chauffages ou les réchauds à l'intérieur de la tente.
- NE JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule.
- Lorsque la température est inférieure à zéro, n'installez pas la tente si votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l'endommager.
- Ne tentez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour éviter les blessures, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'y fier.
- Ce produit n'est pas recommandé pendant les orages.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En

cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .

- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	**YL90x90Beige-5**
Taille du produit	**7,5 x 7,5 pi / 2,29 x 2,29 m**
Couleur	**Beige**

Modèle	**YL130x84kaki-5**
Taille du produit	**10,83 x 7 pi / 3,3 x 2,13 m**
Couleur	**Brun foncé / K haki**

LISTE DES PIÈCES

Numéro de série	Quantité	Image partielle	Nom
#1	x1	 Tent	Tente
#2	MODÈLE: YL90X90BEIGE-5 x8 MODÈLE : YL130X84KAKI-5		Clou de camp

	x10		
#3	x4		corde de camp
#4	x1		Sac à cordes
#5	x1		Sac de transport

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE





Sortez la tente de son sac extérieur .





Fixez les quatre coins inférieurs de la tente avec des piquets au sol .





Tirez fermement les moyeux des quatre côtés vers l'extérieur .





Entrez dans la tente et poussez le moyeu supérieur vers l'extérieur .



Attachez des haubans aux quatre moyeux latéraux et fixez-les avec des piquets au sol .

ÉTAPE DE RANGEMENT



Poussez vers l'intérieur avec votre main droite au niveau du point de renforcement du moyeu, puis poussez les quatre coins avec force en séquence .



Saisissez-le avec votre main gauche et appuyez à cet endroit avec votre main

droite.



Rassemblez les poteaux .



Repliez tout .



Enroulez la tente bien serrée et fixez-la avec les sangles.



Placez la tente dans le sac extérieur .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POP-UP-KABINENZELTE

Modell: YL90x90 Beige-5 / YL130x84 Khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

- Im Zelt darf niemals geraucht werden. Kerzen, Streichhölzer und jegliches offene Feuer sind im und in der Nähe des Zeltes verboten.
- Im Zelt darf nicht gekocht werden.
- Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.
- Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.
- Laternen, Heizgeräte oder Öfen dürfen niemals im Zelt befüllt werden.
- Den Motor NIEMALS starten, wenn das Zelt am Fahrzeug befestigt ist.
- Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte das Zelt nicht auf einem nassen Fahrzeug aufgebaut werden, da dies zu Schäden führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.

Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen.
- Die Verwendung dieses Produkts wird bei Gewittern nicht empfohlen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter .

Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen

Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	**YL90x90Beige-5**
Produktgröße	**7,5 x 7,5 Fuß / 2,29 x 2,29 m**
Farbe	**Beige**

Modell	**YL130x84khaki-5**
Produktgröße	**10,83*7 Fuß / 3,3*2,13 m**
Farbe	**Dunkelbraun / Khaki**

TEILELISTE

Seriennummer	Menge	Teilbild	Name
#1	x1		Zelt
#2	MODELL: YL90X90BEIGE-5 x8 MODELL: YL130X84KHAKI-5 x10		Camp-Nagel

#3	x4		Campseil
#4	x1		Seiltasche
#5	x1		Tragetasche

MONTAGESTRITT





Nehmen Sie das Zelt aus der Außentasche .





Befestigen Sie die vier unteren Ecken des Zeltes mit Heringen .





Ziehen Sie die Naben an den vier Seiten fest nach außen .





Treten Sie in das Zelt ein und drücken Sie die obere Nabe nach außen .



Bringen Sie Abspannseile an den vier seitlichen Naben an und fixieren Sie diese mit Erdankern .

S LAGERSCHRITT



Drücken Sie mit der rechten Hand am Nabenverstärkungspunkt nach innen und drücken Sie nacheinander mit Kraft auf die vier Ecken .



Greifen Sie es mit der linken Hand und drücken Sie an dieser Stelle mit der

rechten Hand nach unten.



Sammle die Stangen zusammen .



Alles zusammenklappen .



Rolle das Zelt fest zusammen und sichere es mit den Gurten.



Packen Sie das Zelt in die Außentasche .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TENDE A CABINA POP-UP

Modello: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

- Non fumare mai all'interno della tenda. Non usare mai candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno o nelle vicinanze della tenda.
- Non cucinare all'interno della tenda.
- Non conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.
- Garantire un'adeguata ventilazione all'interno della tenda in ogni momento
- Non rifornire mai di combustibile lanterne, stufe o fornelli all'interno della tenda.
- NON avviare MAI il motore quando la tenda è fissata al veicolo.
- Quando la temperatura è sotto zero, non installare la tenda se il veicolo è bagnato, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Non tentare di guidare il veicolo con la tenda montata.
- Il prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.
- Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocarci.
- La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Per evitare infortuni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né farvi affidamento.
- L'utilizzo di questo prodotto è sconsigliato durante i temporali.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .

- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

SPECIFICHE

Modello	**YL90x90Beige-5**
Dimensioni del prodotto	**7,5*7,5 piedi / 2,29*2,29 m**
Colore	**Beige**

Modello	**YL130x84khaki-5**
Dimensioni del prodotto	**10,83*7 piedi / 3,3*2,13 m**
Colore	**Marrone scuro / Khaki**

ELENCO DEI COMPONENTI

Numero di serie	Quantità	Immagine parziale	Nome
#1	x1		Tenda
#2	MODELLO: YL90X90BEIGE-5 x8 MODELLO: YL130X84KHAKI-5		Unghia da campo

	x10		
#3	x4		corda da campeggio
#4	x1		Borsa delle corde
#5	x1		Borsa per il trasporto

FASE DI MONTAGGIO





Estrarre la tenda dalla sacca esterna .





Fissate i quattro angoli inferiori della tenda con dei picchetti .





Tirare con decisione i mozzi sui quattro lati verso l'esterno .





Entrate nella tenda e spingete il mozzo superiore verso l'esterno .



Fissare i tiranti ai quattro mozzi laterali e ancorarli al terreno con dei picchetti .

FASE DI STOCCAGGIO



Spingi verso l'interno con la mano destra nel punto di rinforzo del mozzo, quindi spingi con forza i quattro angoli in sequenza .



Afferralo con la mano sinistra e premi verso il basso in questa posizione con la

mano destra.



Raggruppate i pali .



Ripiega tutto .



Arrotolate la tenda strettamente e fissatela con le cinghie.



Metti la tenda nella sacca esterna .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TIENDAS DE CAMPAÑA TIPO CABAÑA DESPLEGABLES

Modelo: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

- Nunca fume dentro de la tienda de campaña. Nunca use velas, encienda fósforos ni permita ningún tipo de llama abierta dentro o cerca de la tienda.
- No cocine dentro de la tienda de campaña.
- No almacene líquidos inflamables dentro de la tienda de campaña.
- Permita una ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento.
- Nunca recargues el combustible de linternas, calentadores o estufas dentro de la tienda de campaña.
- NUNCA ponga en marcha el motor cuando la tienda de campaña esté acoplada al vehículo.
- Cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación, no instale la tienda de campaña si su vehículo está mojado, ya que podría dañarse.
- No intente conducir el vehículo con la tienda de campaña instalada.
- El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- El producto no es un juguete, los niños no deben jugar con él.
- Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.
- Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él.
- No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo .

- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

PRESUPUESTO

Modelo	**YL90x90Beige-5**
Tamaño del producto	**7,5*7,5 pies / 2,29*2,29 metros**
Color	**Beige**

Modelo	**YL130x84caqui-5**
Tamaño del producto	**10,83*7 pies / 3,3*2,13 m**
Color	**Marrón oscuro / K haki**

LISTA DE PIEZAS

Número de serie	Cantidad	Imagen parcial	Nombre
#1	x1		Carpa
#2	MODELO: YL90X90BEIGE-5 x8 MODELO: YL130X84KHAKI-5		Clavo de campamento

	x10		
#3	x4		Cuerda de campamento
#4	x1		Bolsa de cuerdas
#5	x1		Bolsa de transporte

PASO DE MONTAJE





Saca la tienda de campaña de la bolsa exterior .





Sujeta las cuatro esquinas inferiores de la tienda con estacas .





Tire firmemente de los bujes de los cuatro lados hacia afuera .





Entra en la tienda y empuja el cubo superior hacia afuera .



Sujeta los vientos a los cuatro bujes laterales y fíjalos con estacas al suelo .

ESCALÓN DE ALMACENAMIENTO S



Empuja hacia adentro con tu mano derecha en el punto de refuerzo del cubo, empuja las cuatro esquinas con fuerza en secuencia .



Sujétalo con la mano izquierda y presiona hacia abajo en esta posición con la

mano derecha.



Reúna los postes .



Dobla todo .



Enrolla la tienda firmemente y sujétala con las correas.



Mete la tienda de campaña en la bolsa exterior .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

NAMIOTY KABINOWE TYPU POP-UP

Model:YL90x90Beżowy-5 / YL130x84khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YL90x90Beżowy-5 / YL130x84khaki-5



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

- Nigdy nie pal w namiocie. Nigdy nie używaj świec, zapałek ani otwartego ognia w namiocie ani w jego pobliżu.
- Nie gotuj wewnątrz namiotu.
- Nie przechowuj wewnątrz namiotu płynów łatwopalnych.
- Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację wewnątrz namiotu
- Nigdy nie uzupełniaj paliwa w latarkach, grzejnikach lub piecach wewnątrz namiotu.
- NIGDY nie uruchamiaj silnika, gdy namiot jest przymocowany do pojazdu.
- Jeśli temperatura spada poniżej zera, nie należy rozkładać namiotu, gdy pojazd jest mokry, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
- Nie należy podejmować prób jazdy pojazdem z zamontowanym namiotem.
- Produkt może być obsługiwany przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Produkt nie jest zabawką, dzieci nie powinny się nim bawić.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Unikaj obrażeń, dzieci nie powinny bawić się wewnątrz produktu lub na nim polegać.
- Nie zaleca się stosowania tego produktu w czasie burzy.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania .

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

SPECYFIKACJE

Model	**YL90x90Beżowy-5**
Rozmiar produktu	**7,5*7,5 stopy / 2,29*2,29 m**
Kolor	**Beżowy**

Model	**YL130x84khaki-5**
Rozmiar produktu	**10,83*7 stóp /3,3*2,13 m**
Kolor	**Ciemny brąz / K haki**

LISTA CZĘŚCI

Numer seryjny	Ilość	Częściowe zdjęcie	Nazwa
#1	x1	 Tent	Namiot
#2	MODEL: YL90X90BEŻOWY-5 x8 MODEL: YL130X84KHAKI-5		Gwóźdź obozowy

	x10		
#3	x4		Lina obozowa
#4	x1		Torba na liny
#5	x1		Torba transportowa

KROK MONTAŻU





Wyjmij namiot z zewnętrznej torby .





Przymocuj cztery dolne rogi namiotu za pomocą śledzi wbijanych w ziemię .





Mocno pociągnij piasty z czterech stron na zewnątrz .





Wejdź do namiotu i przesuń górną piastę na zewnątrz .



Przymocuj liny odciągowe do czterech bocznych piast i zamocuj je za pomocą palików wbitych w ziemię .

STOPIEŃ PRZECHOWYWANIA



Prawą ręką naciśnij do środka punkt wzmocnienia piasty, a następnie kolejno naciśnij kolejno cztery rogi z dużą siłą .



Chwyć go lewą ręką i dociśnij w tym miejscu prawą ręką.



Zbierzcie drążki razem .



Złóż wszystko .



Zwiń namiot ciasno i zabezpiecz go paskami.



Włóż namiot do zewnętrznego pokrowca .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POP-UP CABINETENTEN

Model: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

- Rook nooit in de tent. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of nabij de tent.
- Kook niet in de tent.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.
- Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.
- Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij in de tent.
- Start NOOIT de motor wanneer de tent aan het voertuig is bevestigd.
- Bij temperaturen onder het vriespunt mag u de tent niet opzetten als uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.
- Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.

, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.

- Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.
- Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop leunen.

Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.

- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet beschadigd is. Stop het gebruik als er een afwijking is .
- Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

SPECIFICATIES

Model	YL90x90Beige-5
Productgrootte	7,5*7,5 ft / 2,29*2,29 m
Kleur	Beige

Model	YL130x84khaki-5
Productgrootte	10,83*7 ft / 3,3*2,13 m
Kleur	Donkerbruin / K haki

ONDERDELENLIJST

Serienummer	Hoeveelheid	Deel van de afbeelding	Naam
#1	x1		Tent
#2	MODEL: YL90X90BEIGE-5 x8 MODEL: YL130X84KHAKI-5 x10		Kampeern agel
#3	x4		Kampeerto uw

#4	x1		Touwen Tas
#5	x1		Draagtas

MONTAGESTAP



Haal de tent uit de buitenste tas .





Zet de vier onderste hoeken van de tent vast met grondpinnen .





Trek de naven aan alle vier zijden stevig naar buiten .





Stap de tent in en duw de bovenste naaf naar buiten .



Bevestig scheerlijnen aan de vier zijnaven en zet ze vast met grondpinnen .

S OPSLAGSTAP



Duw met je rechterhand naar binnen bij het verstevigingspunt van de naaf en duw vervolgens met kracht op de vier hoeken, in de aangegeven volgorde .



Pak het vast met je linkerhand en druk in deze positie met je rechterhand naar

beneden.



Verzamel de palen .



Vouw alles op .



Rol de tent strak op en zet hem vast met de riemen.



Stop de tent in de buitenste tas .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POP-UP-STUGTÄLT

Modell: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YL90x90Beige-5 / YL130x84khaki-5



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

- Röka aldrig inne i tältet. Använd aldrig ljus, tänd tändstickor eller tillåt någon form av öppen låga i eller nära tältet.
- Laga inte mat inne i tältet.
- Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.
- Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet
- Tanka aldrig på lyktor, värmare eller spisar inuti tältet.
- Kör ALDRIG motorn när tältet är fäst vid fordonet.
- När temperaturen är under nollpunkten, installera inte tältet när fordonet är vått eftersom det kan orsaka skador.
- Försök inte köra fordonet med tältet monterat.
- Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.
- Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Undvik skador, barn bör inte leka inuti produkten eller lita på den.
- Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPECIFIKATIONER

Modell	YL90x90Beige-5
Produktstorlek	7,5*7,5 fot / 2,29*2,29 m
Färg	Beige

Modell	YL130x84khaki-5
Produktstorlek	10,83*7 fot /3,3*2,13 m
Färg	Mörkbrun / K haki

DELLISTA

Serienummer	Kvantitet	Delbild	Namn
#1	x1		Tält
#2	MODELL: YL90X90BEIGE-5 x8 MODELL: YL130X84KHAKI-5 x10		Lägerspik
#3	x4		Lägerrep

#4	x1		Repväska
#5	x1		Bärväska

MONTERINGSSTEG



Ta ut tältet ur ytterpåsen .





Fäst tältets fyra nedre hörn med markspikar .





Dra naven ordentligt utåt på de fyra sidorna .





Kliv in i tältet och tryck det övre navet utåt .



Fäst staglinor vid de fyra sidonaven och fixera dem med jordspettar .

S FÖRVARINGSSTEG



Tryck inåt med höger hand vid navets förstärkningspunkt och tryck kraftfullt på de fyra hörnen i tur och ordning .



Greppa den med vänster hand och tryck ner i denna position med höger hand.



Samla ihop stolparna .



Vik upp alltihop .



Rulla ihop tältet tätt och fäst det med remmarna.



Lägg tältet i den yttersta påsen .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ROZKLÁDACÍ CHATKOVÉ STANY

Model: YL90x90Béžová-5 / YL130x84khaki-5

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YL90x90Béžová-5 / YL130x84khaki-5



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových

aktualizacích našeho produktu.

VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému zranění.

Bezpečnostní opatření při montáži

Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

- Nikdy nekuřte uvnitř stanu. Nikdy nepoužívejte svíčky, nezapalujte zápalky ani nedovolte, aby se ve stanu nebo v jeho blízkosti nacházel jakýkoli otevřený oheň.
- Nevařte uvnitř stanu.
- Neskladujte hořlavé kapaliny uvnitř stanu.
- Uvnitř stanu zajistěte vždy dostatečné větrání
- Nikdy nedoplňujte palivo do luceren, ohřívačů ani vařičů uvnitř stanu.
- NIKDY nestartujte motor, když je stan připevněn k vozidlu.
- Pokud je teplota pod bodem mrazu, neinstalujte stan, když je vaše vozidlo mokré, mohlo by dojít k poškození.
- Nepokoušejte se řídit vozidlo s připevněným stanem.
- Výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Výrobek není hračka, děti by si s ním neměly hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Abyste předešli zranění, děti by si neměly hrát uvnitř výrobku ani se na něj spoléhat.
- Tento produkt se nedoporučuje používat během bouřek.
- Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat .
- Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

SPECIFIKACE

Model	YL90x90Béžová-5
Velikost produktu	7,5*7,5 stop / 2,29*2,29 m
Barva	Béžový

Model	YL130x84khaki-5
Velikost produktu	10,83*7 stop / 3,3*2,13 m
Barva	Tmavě hnědá / K haki

SEZNAM DÍLŮ

Sériové číslo	Množství	Obrázek dílu	Jméno
#1	1x	 Tent	Stan
#2	MODEL: YL90X90BÉŽOVÁ-5 8x MODEL: YL130X84KHAKI-5 10x		Táborový hřebík

#3	4x		Táborové lano
#4	1x		Taška na lana
#5	1x		Přenosná taška

KROK MONTÁŽE





Vyjměte stan z vnějšího obalu .





Zajistěte čtyři spodní rohy stanu kolíky do země .





Pevně vytáhněte náboje na čtyřech stranách směrem ven .



Vstupte do stanu a zatlačte horní náboj směrem ven .



Připevněte kotevní lana ke čtyřem bočním nábojům a zajistěte je zemními kolíky .

SCHOD PRO ÚLOŽNÝ PROSTOR S



Pravou rukou zatlačte dovnitř v bodě výztuhy náboje a postupně silou zatlačte na čtyři rohy .



Uchopte ji levou rukou a pravou rukou v této poloze zatlačte dolů.



Shromážděte tyče k sobě .



Vše složit nahoru .



Stan pevně srolujte a zajistěte ho popruhy.



Vložte stan do vnějšího vaku .

