

Despiece / Exploded View / Vista Explodida

Lista de Piezas / Parts List / Lista de Peças

#	Ud.	Aguja	Agulha	Nombre	Nome
1	1	Base Mesa	Base da Mesa	Base Table	Mesa
2	1	Tapa	Tampo	Table Top	Tampo
3	4	Cajón	Gaveta	Drawer	Gaveta
4	4	Ruedas	Roda	Wheels	Rodas
5	4	Tornillos	Parafusos	Screws	Parafusos
6	4	Arandelas	Anilha Grossa	Washers	Anilhas
7	4	Tuercas	Porca	Nuts	Porcas

Manual variable
Para ajustar la altura de la mesa, gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para subir la mesa y en el sentido contrario para bajarla.

Manual Adjustable
To adjust the height of the table, turn the crank clockwise to raise the table and counterclockwise to lower it.

Manual Ajustável
Para ajustar a altura da mesa, gire a manivela no sentido dos ponteiros do relógio para subir a mesa e no sentido contrário para baixar.

Manual Plegable
Para plegar la mesa, gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la mesa quede completamente plegada.

Foldable Manual
To fold the table, turn the crank clockwise until the table is completely folded.

Manual Dobrável
Para dobrar a mesa, gire a manivela no sentido dos ponteiros do relógio até que a mesa fique completamente dobrada.

Grados de Inclinación
Con los cilindros a la izquierda, la inclinación máxima que alcanza la bandeja frontal es de 15 grados. Con los cilindros a la derecha, la inclinación máxima que alcanza la bandeja frontal es de 30 grados.
Para ajustar el ángulo de inclinación, gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el ángulo y en el sentido contrario para disminuirlo.

Inclination Rate
With the cylinders to the left, the maximum tilt angle of the front tray is 15 degrees. With the cylinders to the right, the maximum tilt angle of the front tray is 30 degrees.
To adjust the tilt angle, turn the crank clockwise to increase the angle and counterclockwise to decrease it.

Taxa de Inclinação
Com os cilindros à esquerda, o ângulo de inclinação máximo da bandeja frontal é de 15 graus. Com os cilindros à direita, o ângulo de inclinação máximo da bandeja frontal é de 30 graus.
Para ajustar o ângulo de inclinação, gire a manivela no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o ângulo e no sentido contrário para diminuí-lo.

Cerradura de Seguridad
La cerradura de seguridad impide que los cajones se abran accidentalmente. Para abrir un cajón, primero debe desbloquear la cerradura con la llave suministrada.

Safety Lock
The safety lock prevents drawers from opening accidentally. To open a drawer, first unlock the lock with the key provided.

Fechadura de Segurança
A fechadura de segurança impede que as gavetas se abram acidentalmente. Para abrir uma gaveta, primeiro destranque a fechadura com a chave fornecida.

Accesorios / Acessórios / Acessórios

50 20 30 40 50 60
4.5 Nm Max
4.5 Nm Max
4.5 Nm Max