VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BEVERAGE JUG COOLERS


Model:HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: HS715+HS736




HS715



HS736

(NO WITH CUP HOLDER)



HS736

(WITH CUP HOLDER)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING!

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Always follow basic safety precautions when using these devices.

Parameters

Model	Material	Capacity
HS715	PP	2gal(7.5L)
HS736	PP	4.6gal (17.6L)

SAFETY WARNINGS

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Food Contact Safe

• **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE FIRST USE.** Carefully read all instructions in this manual before using the beverage jug cooler. Ignoring these instructions may lead to damage of the cooler or potential injury.

General Safety Precautions

• For household, indoor and outdoor use only. Not for commercial or industrial use. This cooler is designed solely for storing hot or cold beverages. Do not use it for any other purposes, such as storing chemicals or flammable substances.

• This product is **NOT A TOY**. Keep away from infants and small children to

avoid suffocation, tipping or entrapment hazards.
• Do not climb, sit, stand or jump on the cooler. It may tip over or break causing injury.
• Do not overfill. Keep lid closed properly during use to avoid spillage and maintain cooling performance.
• Do not use with dry ice unless the product is specifically designed for it. Risk of frostbite or explosion.
• Avoid prolonged skin contact with ice or extremely cold surfaces to prevent frostbite.
• Do not place heavy objects on the lid or body of the cooler.
• Keep packaging materials (plastic bags, foam) away from children and pets.
• Avoid Dropping: Do not drop the cooler or subject it to significant impact. Dropping can damage the insulation and structure of the cooler, affecting its performance and potentially causing breakage.
• Rough Handling: Do not drag, roll, or handle the cooler roughly. Gentle handling helps maintain the integrity of the cooler.
• Keep Away: Keep the cooler away from sharp objects. Scratches or punctures from sharp items can compromise the insulation and the structural integrity of the cooler, reducing its effectiveness and potentially causing leaks.

Cleaning and Maintenance Warnings
• Proper Cleaning: Use only mild, non - abrasive cleaners and a soft cloth for cleaning. Harsh chemicals or abrasive materials can damage the cooler's surface and affect its performance.
• Disassembly: Do not attempt to disassemble the cooler unless instructed by the manufacturer. Incorrect disassembly may cause damage and void the warranty.
• Clean before initial use and regularly with mild soap and warm water. Rinse thoroughly and dry completely.
• Do not use in microwave, oven, stove, or near open flame, high heat sources or hot surfaces.

• Inspect before use. Do not use if cracked, broken, deformed or damaged.
• The contents are not for consumption if stored for prolonged periods.

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

product description

1.Before use, the insulated box must be cleaned with neutral detergent and dried

2. Heat preservation: Put all kinds of food or beverages into the box and tightly close the lid. The insulated box must be kept tightly closed for a long time. After each food intake, the lid must be immediately closed to prevent the heat from escaping.

3. Refrigeration: As cold air flows downward, all kinds of food or beverages should be placed in the box first, and then ice cubes or special ice boxes (ice boxes must be pre-frozen in the refrigerator or freezer for more than 5 hours) should be placed on top of the food to achieve the best effect. The insulated box must be kept tightly closed for a long time. After taking out the food each time, the lid must be closed immediately to prevent the cold air from escaping. In addition, direct sunlight should be avoided to reduce the insulation capacity.

This product is recommended to be used at temperatures below 65°C

5. Minor burrs and fine scratches on the product do not affect its functionality or usage and do not fall within the scope of quality issues.

MATTERS NEED ATTENTION

Forbid

1.When driving, the insulation box may leak unexpectedly. Please dry the leaked water to avoid wetting or dirtying the interior of the car.

2.Do not allow children or pets to play in the large insulated box. They might be locked inside and cause suffocation. Keep the insulated box out of the reach of children.
3.Be careful of the sharp parts of the product to avoid causing injury.
4.Do not place heat-generating objects inside the product and keep it away from fire sources.
5.Do not place the product in a closed and unattended vehicle or in direct sunlight to avoid deformation of the product.
6.Do not use dry ice as it can cause the product to deform.

Attention

1.Be careful that the lid pinches your hand.
2.When in use, please store in a cool place. If placed in a direct sunlight area, the insulation effect will be significantly weakened.
3.When not in use, keep the lid closed.
4.This product can only keep warm and does not have freezing or heating functions.
5.When the product is shaken or placed sideways, the objects inside the product may leak.
6.The cover of the insulation product is not water-tight. If it contains water when moving, please be very careful to avoid water overflowing.
7.When cleaning, use a neutral cleaning agent and dry it with a dry cloth or other similar material.
8.The temperature of the object placed in the product must be below 65℃; otherwise, the plastic inner liner of the product will deform.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GLACIÈRES POUR BOISSONS


Modèle : HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : HS715+HS736




HS715



HS736

(NO WITH CUP HOLDER)



HS736

(WITH CUP HOLDER)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

AVERTISSEMENT!

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Respectez toujours les consignes de sécurité de base lors de l'utilisation de ces appareils.

Paramètre s

Modèle	Matériel	Capacité
HS715	PP	2 gal (7,5 L)
HS736	PP	4,6 gal (17,6 L)

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Contact alimentaire sans danger

• LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. Veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser le refroidisseur de carafe. Le non-respect de ces instructions peut endommager le refroidisseur ou entraîner des blessures.

Précautions générales de sécurité

• Pour usage domestique, intérieur et extérieur uniquement. Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles. Cette glacière est conçue exclusivement pour conserver les boissons chaudes ou froides. Ne

l'utilisez pas à d'autres fins, comme le stockage de produits chimiques ou de substances inflammables.
Ce produit n'est **PAS un jouet** . Tenir hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement, de basculement ou de coincement.
• Ne grimpez pas, ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne sautez pas sur la glacière. Elle pourrait basculer ou se briser et vous blesser.
• Ne pas trop remplir. Bien refermer le couvercle pendant l'utilisation pour éviter les débordements et maintenir les performances de refroidissement.
• Ne pas utiliser avec de la glace carbonique, sauf si le produit est spécifiquement conçu à cet effet. Risque de gelures ou d'explosion.
• Évitez tout contact prolongé de la peau avec la glace ou des surfaces extrêmement froides afin de prévenir les engelures.
• Ne placez pas d'objets lourds sur le couvercle ou le corps de la glacière.
• Gardez les matériaux d’emballage (sacs en plastique, mousse) hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
• Évitez les chutes : Ne laissez pas tomber la glacière et évitez tout choc important. Une chute peut endommager son isolation et sa structure, affectant ainsi ses performances et pouvant même la casser.
• Manipulation brutale : Ne pas traîner, rouler ni manipuler la glacière brutalement. Une manipulation délicate permet de préserver son intégrité.
• À tenir éloigné : Tenez la glacière éloignée des objets pointus. Les rayures ou perforations causées par des objets pointus peuvent compromettre l’isolation et l’intégrité structurelle de la glacière, réduisant ainsi son efficacité et pouvant entraîner des fuites.

Avertissements concernant le nettoyage et l'entretien
• Nettoyage approprié : Utilisez uniquement des nettoyants doux et non abrasifs, ainsi qu’un chiffon doux. Les produits chimiques agressifs ou les matériaux abrasifs peuvent endommager la surface du refroidisseur et affecter son fonctionnement.
• Démontage : Ne tentez pas de démonter le refroidisseur sans les

instructions du fabricant. Un démontage incorrect peut l'endommager et annuler la garantie.
• Nettoyer avant la première utilisation et régulièrement avec un savon doux et de l'eau tiède. Rincer abondamment et sécher complètement.
• Ne pas utiliser au micro-ondes, au four, sur une cuisinière, ni à proximité d'une flamme nue, de sources de chaleur intense ou de surfaces chaudes.
• Inspecter avant utilisation. Ne pas utiliser si le produit est fissuré, cassé, déformé ou endommagé.
• Le contenu ne doit pas être consommé s'il est conservé pendant une période prolongée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

description du produit

1. Avant utilisation, la boîte isotherme doit être nettoyée avec un détergent neutre et séchée.
2. Conservation de la chaleur : Placez tous types d'aliments ou de boissons dans la boîte et fermez-la hermétiquement. La boîte isotherme doit rester bien fermée pendant une période prolongée. Après chaque utilisation, refermez immédiatement le couvercle pour éviter que la chaleur ne s'échappe.
3. Réfrigération : L'air froid circulant vers le bas, placez d'abord les aliments et les boissons dans la boîte, puis disposez des glaçons ou des blocs réfrigérants (préalablement congelés au réfrigérateur ou au congélateur pendant au moins 5 heures) par-dessus pour une conservation optimale. La boîte isotherme doit rester bien fermée. Après chaque utilisation, refermez-la immédiatement pour éviter les déperditions de froid. Enfin, évitez l'exposition directe au soleil, qui peut altérer l'isolation.

Il est recommandé d'utiliser ce produit à des températures inférieures à

65 °C.
5. Les petites bavures et les fines rayures sur le produit n'affectent pas sa fonctionnalité ni son utilisation et ne relèvent pas des problèmes de qualité.

DES QUESTIONS REQUIÈRENT DE L'ATTENTION

Interdire

1. En conduisant, le boîtier d'isolation peut fuir de manière inattendue. Veuillez essuyer l'eau qui a coulé afin d'éviter de mouiller ou de salir l'intérieur de la voiture.
2. Ne laissez pas les enfants ni les animaux domestiques jouer dans le grand coffre isotherme. Ils pourraient s'y retrouver enfermés et s'étouffer. Gardez le coffre isotherme hors de portée des enfants.
3. Faites attention aux parties pointues du produit pour éviter de vous blesser .
4. Ne placez pas d'objets générant de la chaleur à l'intérieur du produit et tenez-le éloigné de toute source de feu.
5. Ne placez pas le produit dans un véhicule fermé et sans surveillance ni en plein soleil afin d'éviter toute déformation.
6. N’utilisez pas de glace sèche car elle peut déformer le produit .

Attention

1. Attention à ne pas vous pincer la main avec le couvercle.
2. Lors de l'utilisation, veuillez conserver le produit dans un endroit frais. Une exposition directe au soleil réduira considérablement son efficacité d'isolation.
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez le couvercle fermé.
4. Ce produit ne peut que maintenir la chaleur et ne possède pas de fonctions de congélation ou de chauffage.
5. Lorsque le produit est secoué ou placé sur le côté, les objets à l'intérieur du produit peuvent fuir.
6. Le revêtement du produit isolant n'est pas étanche. S'il contient de l'eau

lors de sa manipulation, veuillez faire très attention à éviter tout débordement.
7. Lors du nettoyage, utilisez un produit nettoyant neutre et séchez avec un chiffon sec ou
autres matériaux similaires.
8. La température de l'objet placé dans le produit doit être inférieure à 65℃ ; sinon, la doublure intérieure en plastique du produit se déformera.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Getränkekrugkühler

Modell: HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : HS715+HS736



HS715

HS736

(NO WITH CUP HOLDER)

HS736

(WITH CUP HOLDER)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WARNUNG!

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Beachten Sie beim Gebrauch dieser Geräte stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.

Parameter s

Modell	Material	Kapazität
HS715	PP	2 Gallonen (7,5 l)
HS736	PP	4,6 Gallonen (17,6 Liter)

SICHERHEITSHINWEISE

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Lebensmittelkontaktsicher

• LESEN SIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN. Lesen Sie vor der Benutzung des Getränkekühlers alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Kühler oder zu Verletzungen führen.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

• Nur für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Nicht für

gewerbliche oder industrielle Zwecke. Dieser Kühler ist ausschließlich zur Aufbewahrung von heißen oder kalten Getränken bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke, wie z. B. zur Aufbewahrung von Chemikalien oder brennbaren Stoffen.

• Dieses Produkt ist **KEIN SPIELZEUG** . Von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten, um Erstickungs-, Umkipp- oder Einklemmungsgefahren zu vermeiden.

• Bitte nicht auf die Kühlbox klettern, sich darauf setzen, stehen oder springen. Sie könnte umkippen oder zerbrechen und Verletzungen verursachen.

• Nicht überfüllen. Deckel während des Gebrauchs stets ordnungsgemäß geschlossen halten, um ein Auslaufen zu vermeiden und die Kühlleistung aufrechtzuerhalten.

• Nicht mit Trockeneis verwenden, es sei denn, das Produkt ist ausdrücklich dafür ausgelegt. Erfrierungs- oder Explosionsgefahr.

• Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit Eis oder extrem kalten Oberflächen, um Erfrierungen vorzubeugen.

• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Deckel oder den Korpus der Kühlbox.

• Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Schaumstoff) von Kindern und Haustieren fernhalten.

• Nicht fallen lassen: Setzen Sie die Kühlbox keinen Stößen oder Stürzen aus. Durch das Fallenlassen können die Isolierung und die Struktur der Kühlbox beschädigt werden, was ihre Leistung beeinträchtigt und möglicherweise zu einem Bruch führt.

• Unvorsichtige Handhabung: Ziehen, rollen oder behandeln Sie die Kühlbox nicht grob. Eine schonende Behandlung trägt zum Erhalt der Kühlbox bei.

• Von scharfen Gegenständen fernhalten: Halten Sie die Kühlbox von scharfen Gegenständen fern. Kratzer oder Einstiche durch scharfe Gegenstände können die Isolierung und die strukturelle Integrität der Kühlbox beeinträchtigen, ihre Leistungsfähigkeit verringern und möglicherweise zu Leckagen führen.

Reinigungs- und Wartungshinweise

• Richtige Reinigung: Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Scharfe Chemikalien oder scheuernde Materialien können die Oberfläche des Kühlers beschädigen und seine Leistung beeinträchtigen.

• Demontage: Versuchen Sie nicht, den Kühler zu zerlegen, es sei denn, der Hersteller gibt entsprechende Anweisungen. Eine unsachgemäße Demontage kann zu Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen.

• Vor dem ersten Gebrauch und danach regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser reinigen. Gründlich abspülen und vollständig trocknen lassen.

• Nicht in der Mikrowelle, im Backofen, auf dem Herd oder in der Nähe von offenem Feuer, starken Wärmequellen oder heißen Oberflächen verwenden.

• Vor Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn das Produkt Risse, Brüche, Verformungen oder Beschädigungen aufweist.

• Der Inhalt ist bei längerer Lagerung nicht mehr zum Verzehr geeignet.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderung des Produkts kann zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen.

Produktbeschreibung

1. Vor Gebrauch muss die Isolierbox mit einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt und getrocknet werden.

2. Wärmespeicherung: Legen Sie alle Speisen und Getränke in die Box und verschließen Sie den Deckel fest. Die Isolierbox muss über einen längeren Zeitraum dicht verschlossen bleiben. Nach jeder Entnahme muss der Deckel sofort wieder geschlossen werden, damit die Wärme nicht entweicht.

3. Kühlung: Da kalte Luft nach unten strömt, sollten Speisen und Getränke zuerst in die Box gegeben werden. Anschließend werden Eiswürfel oder spezielle Kühlboxen (die mindestens 5 Stunden im Kühlschrank oder Gefrierschrank vorgekühlt werden müssen) daraufgelegt, um die beste Kühlwirkung zu erzielen. Die Kühlbox muss über längere Zeit fest verschlossen bleiben. Nach jeder Entnahme muss der Deckel sofort wieder geschlossen werden, damit keine Kälte entweicht. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden, da sie die Isolierfähigkeit beeinträchtigt.
Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen unter 65 °C zu verwenden.
5. Kleinere Grate und feine Kratzer am Produkt beeinträchtigen weder dessen Funktionalität noch dessen Verwendung und fallen nicht unter den Begriff der Qualitätsmängel.

ANGELEGENHEITEN ERFORDERN AUFMERKSAMKEIT

Verbieten

1. Während der Fahrt kann die Isolierbox unerwartet undicht werden. Bitte trocknen Sie das ausgetretene Wasser sofort auf, um zu vermeiden, dass der Innenraum des Fahrzeugs nass oder verschmutzt wird.
2. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht in der großen Isolierbox spielen. Sie könnten darin eingeschlossen werden und ersticken. Bewahren Sie die Isolierbox außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Achten Sie auf die scharfen Teile des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden .
4. Platzieren Sie keine wärmeerzeugenden Gegenstände im Inneren des Produkts und halten Sie es von Feuerquellen fern.
5. Um eine Verformung des Produkts zu vermeiden, legen Sie das Produkt nicht in ein geschlossenes und unbeaufsichtigtes Fahrzeug oder setzen

Sie es direkter Sonneneinstrahlung aus.
6. Verwenden Sie kein Trockeneis, da dies zu einer Verformung des Produkts führen kann .

Aufmerksamkeit

1. Achten Sie darauf, dass der Deckel Ihre Hand nicht einklemmt.
2. Bitte lagern Sie das Produkt während des Gebrauchs an einem kühlen Ort. Bei direkter Sonneneinstrahlung wird die Isolierwirkung deutlich beeinträchtigt.
3. Bei Nichtgebrauch den Deckel geschlossen halten.
4. Dieses Produkt kann nur warm halten und verfügt über keine Gefrier- oder Heizfunktion.
5. Wenn das Produkt geschüttelt oder seitlich abgestellt wird, können die im Produkt enthaltenen Gegenstände austreten.
6. Die Abdeckung des Isolierprodukts ist nicht wasserdicht. Sollte sich beim Transport Wasser darin befinden, achten Sie bitte besonders darauf, dass kein Wasser austritt.
7. Verwenden Sie zum Reinigen ein neutrales Reinigungsmittel und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
anderes ähnliches Material.
8. Die Temperatur des in das Produkt eingelegten Gegenstands muss unter 65℃ liegen; andernfalls verformt sich die innere Kunststoffauskleidung des Produkts.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

RAFFREDDATORI PER BOTTIGLIE DI BEVANDE

Modello: HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO : HS715+HS736



HS715

HS736

(NO WITH CUP HOLDER)

HS736

(WITH CUP HOLDER)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO!

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano questi dispositivi.

Parametri

Modello	Materiale	Capacità
HS715	PP	2 galloni (7,5 litri)
HS736	PP	4. 6 galloni (17,6 litri)

AVVERTENZE DI SICUREZZA

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Sicuro per il contatto con gli alimenti

• LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.
Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare il refrigeratore per caraffe di bevande. Ignorare queste istruzioni può causare danni al refrigeratore o potenziali lesioni.

Precauzioni generali di sicurezza
• Solo per uso domestico, interno ed esterno. Non per uso commerciale o industriale. Questo contenitore termico è progettato esclusivamente per conservare bevande calde o fredde. Non utilizzarlo per altri scopi, come la

conservazione di prodotti chimici o sostanze infiammabili.
• Questo prodotto **NON è un giocattolo** . Tenere lontano da neonati e bambini piccoli per evitare rischi di soffocamento, ribaltamento o intrappolamento.
• Non arrampicarsi, sedersi, stare in piedi o saltare sul contenitore termico. Potrebbe ribaltarsi o rompersi, causando lesioni.
• Non riempire eccessivamente. Tenere il coperchio ben chiuso durante l'uso per evitare fuoriuscite e mantenere le prestazioni di raffreddamento.
• Non utilizzare con ghiaccio secco a meno che il prodotto non sia specificamente progettato per tale scopo. Rischio di congelamento o esplosione.
• Evitare il contatto prolungato della pelle con il ghiaccio o superfici estremamente fredde per prevenire il congelamento.
• Non appoggiare oggetti pesanti sul coperchio o sul corpo del contenitore termico.
• Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo) lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
• Evitare di far cadere il contenitore termico: non farlo cadere e non sottoporlo a urti significativi. Le cadute possono danneggiare l'isolamento e la struttura del contenitore, compromettendone le prestazioni e potenzialmente causandone la rottura.
• Manipolazione brusca: Non trascinare, far rotolare o maneggiare il contenitore termico in modo brusco. Una manipolazione delicata contribuisce a preservarne l'integrità.
• Tenere lontano: Tenere il contenitore termico lontano da oggetti appuntiti. Graffi o forature causati da oggetti appuntiti possono compromettere l'isolamento e l'integrità strutturale del contenitore, riducendone l'efficacia e potenzialmente causando perdite.

Avvertenze per la pulizia e la manutenzione
• Pulizia corretta: utilizzare solo detergenti delicati e non abrasivi e un panno morbido per la pulizia. Prodotti chimici aggressivi o materiali abrasivi possono danneggiare la superficie del refrigeratore e

comprometterne le prestazioni.
• Smontaggio: Non tentare di smontare il refrigeratore se non espressamente indicato dal produttore. Uno smontaggio errato può causare danni e invalidare la garanzia.
• Pulire prima del primo utilizzo e regolarmente con sapone neutro e acqua tiepida. Risciacquare abbondantemente e asciugare completamente.
• Non utilizzare nel forno a microonde, nel forno tradizionale, sui fornelli o vicino a fiamme libere, fonti di calore elevate o superfici calde.
• Ispezionare prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è incrinato, rotto, deformato o danneggiato.
• Il contenuto non è destinato al consumo se conservato per periodi prolungati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

descrizione del prodotto

1. Prima dell'uso, la scatola isolante deve essere pulita con un detergente neutro e asciugata.
2. Conservazione del calore: Mettere tutti i tipi di cibo o bevande nel contenitore e chiudere ermeticamente il coperchio. Il contenitore termico deve rimanere ben chiuso per lungo tempo. Dopo ogni utilizzo, il coperchio deve essere chiuso immediatamente per evitare la dispersione del calore.
3. Refrigerazione: Poiché l'aria fredda scorre verso il basso, tutti i tipi di alimenti o bevande devono essere prima riposti nel contenitore, e poi cubetti di ghiaccio o appositi contenitori per il ghiaccio (che devono essere stati pre-congelati in frigorifero o nel congelatore per più di 5 ore) devono essere posizionati sopra gli alimenti per ottenere il miglior effetto. Il contenitore termico deve essere tenuto ben chiuso per lungo tempo. Dopo aver estratto il cibo ogni volta, il coperchio deve essere chiuso immediatamente per evitare la fuoriuscita dell'aria fredda. Inoltre, è

necessario evitare la luce solare diretta per ridurre la capacità di isolamento.
Si raccomanda di utilizzare questo prodotto a temperature inferiori a 65 °C.
5. Piccole sbavature e lievi graffi sul prodotto non ne compromettono la funzionalità o l'utilizzo e non rientrano nell'ambito dei difetti di qualità.

QUESTIONI CHE RICHIEDONO ATTENZIONE

Vietare

1. Durante la guida, la scatola isolante potrebbe perdere liquido inaspettatamente. Asciugare l'acqua fuoriuscita per evitare di bagnare o sporcare l'interno dell'auto.
2. Non permettere a bambini o animali domestici di giocare nella grande scatola termica. Potrebbero rimanere intrappolati all'interno e soffocare. Tenere la scatola termica fuori dalla portata dei bambini.
3. Prestare attenzione alle parti taglienti del prodotto per evitare di causare lesioni .
4. Non inserire oggetti che generano calore all'interno del prodotto e tenerlo lontano da fonti di fuoco.
5. Non riporre il prodotto in un veicolo chiuso e incustodito o alla luce diretta del sole per evitare deformazioni.
6. Non utilizzare ghiaccio secco, poiché potrebbe causare la deformazione del prodotto .

Attenzione

1. Fai attenzione che il coperchio non ti schiacci la mano.
2. Durante l'uso, conservare in un luogo fresco. Se esposto alla luce solare diretta, l'effetto isolante si indebolirà notevolmente.
3. Quando non in uso, tenere il coperchio chiuso.
4. Questo prodotto può solo mantenere caldo e non ha funzioni di congelamento o riscaldamento.
5. Se il prodotto viene agitato o posizionato orizzontalmente, il contenuto

potrebbe fuoriuscire.
6. Il rivestimento del prodotto isolante non è impermeabile. Se durante il trasporto dovesse contenere acqua, prestare molta attenzione per evitare fuoriuscite.
7. Durante la pulizia, utilizzare un detergente neutro e asciugare con un panno asciutto o
altro materiale simile.
8. La temperatura dell'oggetto inserito nel prodotto deve essere inferiore a 65℃; in caso contrario, il rivestimento interno in plastica del prodotto si deformerà.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ENFRIADORES DE JARRAS DE BEBIDAS


Modelo: HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO : HS715+HS736




HS715



HS736

(NO WITH CUP HOLDER)



HS736

(WITH CUP HOLDER)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

¡ADVERTENCIA!

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar estos dispositivos.

Parámetro s

Modelo	Material	Capacidad
HS715	PÁGINAS	2 galones (7,5 litros)
HS736	PÁGINAS	4. 6 gal (17,6 L)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Seguro para el contacto con alimentos

• LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO. Lea atentamente todas las instrucciones de este manual antes de usar el enfriador de bebidas. Ignorar estas instrucciones puede dañar el enfriador o causar lesiones.

Precauciones generales de seguridad

• Solo para uso doméstico, en interiores y exteriores. No apto para uso comercial o industrial. Esta nevera portátil está diseñada exclusivamente para almacenar bebidas frías o calientes. No la utilice para ningún otro fin,

como almacenar productos químicos o sustancias inflamables.
• Este producto **NO ES UN JUGUETE** . Manténgalo alejado de bebés y niños pequeños para evitar riesgos de asfixia, vuelco o atrapamiento.
• No se suba, se siente, se pare ni salte sobre la nevera portátil. Podría volcarse o romperse y causar lesiones.
• No lo llene en exceso. Mantenga la tapa bien cerrada durante el uso para evitar derrames y mantener el rendimiento de enfriamiento.
• No lo utilice con hielo seco a menos que el producto esté diseñado específicamente para ello. Existe riesgo de congelación o explosión.
• Evite el contacto prolongado de la piel con hielo o superficies extremadamente frías para prevenir la congelación.
• No coloque objetos pesados sobre la tapa o el cuerpo de la nevera portátil.
• Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma) fuera del alcance de los niños y las mascotas.
• Evite caídas: No deje caer la nevera portátil ni la someta a impactos fuertes. Las caídas pueden dañar el aislamiento y la estructura de la nevera, afectando su rendimiento y pudiendo provocar roturas.
• Manipulación brusca: No arrastre, ruede ni manipule la nevera portátil de forma brusca. Un manejo cuidadoso ayuda a mantener la integridad de la nevera portátil.
• Mantener alejado: Mantenga la nevera portátil alejada de objetos punzantes. Los arañazos o perforaciones causados por objetos afilados pueden comprometer el aislamiento y la integridad estructural de la nevera, reduciendo su eficacia y pudiendo provocar fugas.

Advertencias sobre limpieza y mantenimiento
• Limpieza adecuada: Utilice únicamente limpiadores suaves y no abrasivos, y un paño suave para la limpieza. Los productos químicos agresivos o los materiales abrasivos pueden dañar la superficie del enfriador y afectar su rendimiento.
• Desmontaje: No intente desmontar el refrigerador a menos que el fabricante se lo indique. Un desmontaje incorrecto puede causar daños y

anular la garantía.
• Limpiar antes del primer uso y regularmente con jabón suave y agua tibia. Enjuagar bien y secar completamente.
• No lo utilice en el microondas, el horno, la estufa ni cerca de llamas abiertas, fuentes de calor intenso o superficies calientes.
• Inspeccione antes de usar. No lo use si está agrietado, roto, deformado o dañado.
• El contenido no es apto para el consumo si se almacena durante períodos prolongados.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

Descripción del Producto

1. Antes de usar, la caja isotérmica debe limpiarse con detergente neutro y secarse.
2. Conservación del calor: Coloque todo tipo de alimentos o bebidas en el recipiente y cierre bien la tapa. El recipiente debe permanecer bien cerrado durante un tiempo prolongado. Después de cada consumo, cierre la tapa inmediatamente para evitar que se escape el calor.
3. Refrigeración: Dado que el aire frío fluye hacia abajo, se deben colocar primero los alimentos o bebidas en el recipiente, y luego colocar cubitos de hielo o recipientes especiales para hielo (que deben haber sido congelados previamente en el refrigerador o congelador durante más de 5 horas) encima de los alimentos para lograr el mejor resultado. El recipiente debe mantenerse bien cerrado durante un tiempo prolongado. Después de cada uso, la tapa debe cerrarse inmediatamente para evitar que el aire frío se escape. Además, se debe evitar la luz solar directa, ya que reduce la capacidad de aislamiento.

Se recomienda utilizar este producto a temperaturas inferiores a 65 °C.

5. Las pequeñas rebabas y los finos arañazos en el producto no afectan a

su funcionalidad ni a su uso y no entran dentro del ámbito de los problemas de calidad.

ESTOS ASUNTOS REQUIEREN ATENCIÓN

Prohibir

1. Al conducir, la caja de aislamiento puede tener fugas inesperadas. Seque el agua derramada para evitar que se moje o ensucie el interior del coche.
2. No permita que los niños ni las mascotas jueguen dentro de la caja isotérmica grande. Podrían quedar atrapados dentro y asfixiarse. Mantenga la caja isotérmica fuera del alcance de los niños.
3. Tenga cuidado con las partes afiladas del producto para evitar lesiones .
4. No coloque objetos que generen calor dentro del producto y manténgalo alejado de fuentes de fuego.
5. No coloque el producto en un vehículo cerrado y sin vigilancia ni bajo la luz solar directa para evitar que se deforme.
6. No utilice hielo seco, ya que puede provocar la deformación del producto .

Atención

1. Tenga cuidado de que la tapa no le pellizque la mano.
2. Para su uso, guárdelo en un lugar fresco. Si se coloca bajo la luz solar directa, su efecto aislante se verá significativamente reducido.
3. Cuando no esté en uso, mantenga la tapa cerrada.
4. Este producto solo puede mantener el calor y no tiene funciones de congelación ni de calentamiento.
5. Si el producto se agita o se coloca de lado, los objetos que contiene pueden derramarse.
6. La cubierta del producto aislante no es impermeable. Si contiene agua durante el transporte, tenga mucho cuidado para evitar que se derrame.
7. Al limpiar, utilice un agente de limpieza neutro y séquelo con un paño

seco o
otro material similar.
8. La temperatura del objeto colocado en el producto debe ser inferior a 65 ℃; de lo contrario, el revestimiento interior de plástico del producto se deformará.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CHŁODZIARKI DO DZBANKÓW NA NAPOJE


Model:HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : HS715+HS736




HS715



HS736

(NO WITH CUP HOLDER)



HS736

(WITH CUP HOLDER)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

OSTRZEŻENIE!

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Podczas korzystania z tych urządzeń należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Parametr s

Model	Tworzywo	Pojemność
HS715	PP	2 galony (7,5 l)
HS736	PP	4,6 galona (17,6 l)

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Bezpieczny dla kontaktu z żywnością

• PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. Przed użyciem chłodziarki do napojów należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia chłodziarki lub potencjalnych obrażeń.

Ogólne środki ostrożności

• Wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz i na zewnątrz. Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Ta chłodziarka jest

przeznaczona wyłącznie do przechowywania gorących lub zimnych napojów. Nie należy jej używać do żadnych innych celów, takich jak przechowywanie chemikaliów lub substancji łatwopalnych.
• Ten produkt **NIE JEST ZABAWKĄ** . Trzymać z dala od niemowląt i małych dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia, przewrócenia lub uwięzienia.
• Nie wspinaj się, nie siadaj, nie stawaj ani nie skacz na chłodziarce. Może się ona przewrócić lub rozbić, powodując obrażenia.
• Nie przepełniać. Podczas użytkowania należy szczelnie zamknąć pokrywę, aby uniknąć rozlania i zachować wydajność chłodzenia.
• Nie stosować z suchym lodem, chyba że produkt jest do tego specjalnie przeznaczony. Ryzyko odmrożeń lub wybuchu.
• Unikaj długotrwałego kontaktu skóry z lodem lub ekstremalnie zimnymi powierzchniami, aby zapobiec odmrożeniom.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na pokrywie ani obudowie chłodziarki.
• Trzymaj materiały opakowaniowe (torby plastikowe, piankę) poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
• Unikaj upuszczania: Nie upuszczaj chłodziarki ani nie narażaj jej na silne uderzenia. Upuszczenie może uszkodzić izolację i konstrukcję chłodziarki, wpływając na jej wydajność i potencjalnie powodując pęknięcie.
• Nieostrożne obchodzenie się: Nie należy ciągnąć, toczyć ani obchodzić się z chłodziarką nieostrożnie. Delikatne obchodzenie się z chłodziarką pomaga zachować jej integralność.
• Trzymaj z dala: Trzymaj chłodziarkę z dala od ostrych przedmiotów. Zadrapania lub przebicia spowodowane ostrymi przedmiotami mogą naruszyć izolację i integralność konstrukcyjną chłodziarki, zmniejszając jej skuteczność i potencjalnie powodując wycieki.

Ostrzeżenia dotyczące czyszczenia i konserwacji
• Prawidłowe czyszczenie: Do czyszczenia należy używać wyłącznie delikatnych, nieściernych środków czyszczących i miękkiej ściereczki. Silne środki chemiczne lub materiały ścierne mogą uszkodzić

powierzchnię chłodnicy i wpłynąć na jej wydajność.
• Demontaż: Nie należy podejmować prób demontażu chłodnicy bez instrukcji producenta. Nieprawidłowy demontaż może spowodować uszkodzenie i unieważnienie gwarancji.
• Przed pierwszym użyciem i regularnie czyścić łagodnym mydłem i ciepłą wodą. Dokładnie spłukać i całkowicie wysuszyć.
• Nie stosować w kuchence mikrofalowej, piekarniku, piecu ani w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła lub gorących powierzchni.
• Przed użyciem należy sprawdzić produkt. Nie używać, jeśli jest pęknięty, złamany, zdeformowany lub uszkodzony.
• Zawartość nie nadaje się do spożycia, jeśli jest przechowywana przez dłuższy czas.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

opis produktu

1. Przed użyciem należy wyczyścić pojemnik izolacyjny neutralnym detergentem i osuszyć.
2. Utrzymanie ciepła: Umieść dowolną żywność lub napoje w pojemniku i szczelnie zamknij pokrywę. Pojemnik z izolacją termiczną musi pozostać szczelnie zamknięty przez długi czas. Po każdym spożyciu jedzenia należy natychmiast zamknąć pokrywę, aby zapobiec utracie ciepła.
3. Chłodzenie: Ponieważ zimne powietrze spływa w dół, wszelkiego rodzaju żywność i napoje należy najpierw umieścić w pojemniku, a następnie umieścić na nich kostki lodu lub specjalne pojemniki na lód (pojemniki na lód muszą być wstępnie zamrożone w lodówce lub zamrażarce przez ponad 5 godzin), aby uzyskać najlepszy efekt. Pojemnik z izolacją termiczną musi być szczelnie zamknięty przez długi czas. Po każdym wyjęciu żywności należy natychmiast zamknąć pokrywę, aby

zapobiec ucieczce zimnego powietrza. Ponadto należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, aby zmniejszyć izolacyjność termiczną.
Zaleca się stosowanie tego produktu w temperaturach poniżej 65°C
5. Drobne zadziory i drobne rysy na produkcie nie mają wpływu na jego funkcjonalność ani użytkowanie i nie są wadą jakościową.

SPRAWY WYMAGAJĄCE UWAGI

Zakazać

1. Podczas jazdy, izolacja może nieoczekiwanie przeciekać. Należy osuszyć wyciekającą wodę, aby uniknąć zamoczenia lub zabrudzenia wnętrza samochodu.
2. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się w dużym, izolowanym pojemniku. Mogą zostać zamknięte w środku i spowodować uduszenie. Przechowuj izolowany pojemnik poza zasięgiem dzieci.
3. Uważaj na ostre części produktu, aby nie spowodować obrażeń .
4. Nie umieszczaj wewnątrz produktu przedmiotów wytwarzających ciepło i trzymaj go z dala od źródeł ognia.
5. Aby uniknąć odkształcenia produktu, nie należy umieszczać go w zamkniętym i nienadzorowanym pojeździe ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6. Nie należy używać suchego lodu, gdyż może to spowodować odkształcenie produktu .

Uwaga

1. Uważaj, aby pokrywka nie przytrzasnęła Ci dłoni.
2. Podczas użytkowania przechowywać w chłodnym miejscu. Umieszczenie w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych znacznie osłabi efekt izolacji.
3. Gdy nie używasz urządzenia, trzymaj pokrywę zamkniętą.
4. Produkt ten służy wyłącznie do utrzymywania ciepła i nie posiada funkcji

zamrażania ani podgrzewania.
5. Wstrząsanie produktem lub położenie go na boku może spowodować wyciek przedmiotów znajdujących się w jego wnętrzu.
6. Pokrywa produktu izolacyjnego nie jest wodoszczelna. Jeśli podczas przenoszenia znajduje się w niej woda, należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć jej przelania.
7. Do czyszczenia należy używać neutralnego środka czyszczącego i suszyć suchą ściereczką lub
inne podobne materiały.
8. Temperatura przedmiotu umieszczonego w produkcie musi być niższa niż 65°C; w przeciwnym razie plastikowa wewnętrzna wyściółka produktu ulegnie odkształceniu.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

DRANKKANKOELERS

Model: HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : HS715+HS736



HS715

HS736

(NO WITH CUP HOLDER)

HS736

(WITH CUP HOLDER)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING!

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Volg altijd de basisveiligheidsvoorschriften bij het gebruik van deze apparaten.

Parameters

Model	Materiaal	Capaciteit
HS715	PP	2 gallon (7,5 liter)
HS736	PP	4,6 gal (17,6 L)

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Veilig voor contact met voedsel

• **LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET EERSTE GEBRUIK.** Lees alle instructies in deze handleiding zorgvuldig door voordat u de drankkan-koeler gebruikt. Het negeren van deze instructies kan leiden tot schade aan de koeler of mogelijk letsel.

Algemene veiligheidsmaatregelen

• Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, zowel binnen als buiten. Niet voor commercieel of industrieel gebruik. Deze koelbox is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van warme of koude dranken. Gebruik hem niet voor

andere doeleinden, zoals het bewaren van chemicaliën of brandbare stoffen.
• Dit product is **GEEN SPEELGOED** . Houd het buiten bereik van baby's en kleine kinderen om verstikkingsgevaar, omvallen of beknelling te voorkomen.
• Klim, ga niet zitten, staan of springen op de koelbox. Deze kan omvallen of breken en letsel veroorzaken.
• Niet te vol vullen. Houd het deksel tijdens gebruik goed gesloten om morsen te voorkomen en de koelprestaties te behouden.
• Niet gebruiken met droogijs, tenzij het product daar specifiek voor ontworpen is. Risico op bevriezing of explosie.
• Vermijd langdurig huidcontact met ijs of extreem koude oppervlakken om bevriezing te voorkomen.
• Plaats geen zware voorwerpen op het deksel of de behuizing van de koelbox.
• Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuim) uit de buurt van kinderen en huisdieren.
• Voorkom vallen: Laat de koelbox niet vallen en stel hem niet bloot aan zware stoten. Vallen kan de isolatie en de structuur van de koelbox beschadigen, waardoor de prestaties afnemen en hij mogelijk kapot gaat.
• Ruwe behandeling: Sleep, rol of behandel de koelbox niet ruw. Voorzichtige behandeling helpt de koelbox in goede staat te houden.
• Buiten bereik houden: Houd de koelbox uit de buurt van scherpe voorwerpen. Krassen of gaten veroorzaakt door scherpe voorwerpen kunnen de isolatie en de structurele integriteit van de koelbox aantasten, waardoor de effectiviteit afneemt en er mogelijk lekkages ontstaan.

Waarschuwingen met betrekking tot reiniging en onderhoud
• Correcte reiniging: Gebruik alleen milde, niet-schurende reinigingsmiddelen en een zachte doek. Agressieve chemicaliën of schurende materialen kunnen het oppervlak van de koelbox beschadigen en de werking ervan beïnvloeden.
• Demontage: Probeer de koelbox niet te demonteren, tenzij de fabrikant u

daartoe opdracht heeft gegeven. Onjuiste demontage kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
• Reinig vóór het eerste gebruik en vervolgens regelmatig met milde zeep en warm water. Spoel grondig af en droog volledig.
• Niet gebruiken in een magnetron, oven, op een fornuis of in de buurt van open vuur, hoge temperaturen of hete oppervlakken.
• Controleer vóór gebruik. Niet gebruiken indien het product gebarsten, gebroken, vervormd of beschadigd is.
• De inhoud is niet geschikt voor consumptie indien deze gedurende langere tijd wordt bewaard.

NALEVINGSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

productbeschrijving

1. Voor gebruik moet de geïsoleerde doos worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel en vervolgens worden gedroogd.
2. Warmtebehoud: Plaats alle soorten voedsel of dranken in de doos en sluit het deksel goed af. De geïsoleerde doos moet lange tijd goed gesloten blijven. Sluit na elke maaltijd het deksel onmiddellijk om warmteverlies te voorkomen.
3. Koeling: Omdat koude lucht naar beneden stroomt, moeten alle soorten etenswaren en dranken eerst in de doos worden geplaatst. Leg vervolgens ijsblokjes of speciale koelelementen (deze moeten minimaal 5 uur in de koelkast of vriezer zijn ingevroren) bovenop het eten voor het beste resultaat. De geïsoleerde doos moet lange tijd goed gesloten blijven. Sluit de deksel direct na het eruit halen van de inhoud om te voorkomen dat de koude lucht ontsnapt. Vermijd bovendien direct zonlicht, omdat dit het isolerend vermogen vermindert.

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik bij temperaturen onder 65 °C.

5. Kleine bramen en fijne krasjes op het product hebben geen invloed op de functionaliteit of het gebruik ervan en vallen niet onder kwaliteitsgebreken.

ZAKEN DIE AANDACHT VEREISEN

Verbieden

1. Tijdens het rijden kan de isolatiebox onverwacht lekken. Droog het gelekte water direct af om te voorkomen dat het interieur van de auto nat of vuil wordt.
2. Laat kinderen en huisdieren niet in de grote, geïsoleerde doos spelen. Ze kunnen erin opgesloten raken en stikken. Houd de geïsoleerde doos buiten het bereik van kinderen.
3. Wees voorzichtig met de scherpe delen van het product om letsel te voorkomen .
4. Plaats geen warmtegenererende voorwerpen in het product en houd het uit de buurt van vuurbronnen.
5. Plaats het product niet in een gesloten en onbeheerd voertuig of in direct zonlicht om vervorming van het product te voorkomen.
6. Gebruik geen droogijs, want dat kan het product vervormen .

Aandacht

1. Pas op dat het deksel uw hand niet beknelt.
2. Bewaar het apparaat tijdens gebruik op een koele plaats. Bij blootstelling aan direct zonlicht zal de isolerende werking aanzienlijk afnemen.
3. Houd het deksel gesloten wanneer het apparaat niet in gebruik is.
4. Dit product kan alleen warm houden en heeft geen vries- of verwarmingsfunctie.
5. Wanneer het product wordt geschud of op zijn zij wordt geplaatst, kunnen de voorwerpen in het product lekken.
6. De hoes van het isolatieproduct is niet waterdicht. Als er tijdens het

verplaatsen water in de hoes komt, wees dan zeer voorzichtig om overlopen te voorkomen.
7. Gebruik bij het schoonmaken een neutraal reinigingsmiddel en droog het af met een droge doek.
ander soortgelijk materiaal.
8. De temperatuur van het voorwerp dat in het product wordt geplaatst, moet lager zijn dan 65℃; anders zal de plastic binnenbekleding van het product vervormen.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

DRYCKESKYLARE FÖR KANNOR

Modell: HS715+HS736

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : HS715+HS736



HS715

HS736

(NO WITH CUP HOLDER)

HS736

(WITH CUP HOLDER)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING!

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Följ alltid grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder dessa enheter.

Parameter s

Modell	Material	Kapacitet
HS715	PP	7,5 liter
HS736	PP	17,6 liter

SÄKERHETSVARNINGAR

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Säker för livsmedelskontakt

• LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN. Läs noggrant igenom alla instruktioner i denna manual innan du använder dryckeskylaren. Att ignorera dessa instruktioner kan leda till skador på kylaren eller potentiella personskador.

Allmänna säkerhetsåtgärder

• Endast för hushålls-, inomhus- och utomhusbruk. Ej för kommersiellt eller industriellt bruk. Denna kylbox är endast avsedd för förvaring av varma eller kalla drycker. Använd den inte för några andra ändamål, såsom

förvaring av kemikalier eller brandfarliga ämnen.
• Denna produkt är **INTE EN LEKSAK** . Förvaras utom räckhåll för spädbarn och små barn för att undvika kvävnings-, tipp- eller klämrisk.
• Klättra, sitt, stå eller hoppa inte på kylaren. Den kan välta eller gå sönder och orsaka skador.
• Överfyll inte. Håll locket ordentligt stängt under användning för att undvika spill och bibehålla kyleffekten.
• Använd inte med torris om inte produkten är specifikt utformad för det. Risk för frostskador eller explosion.
• Undvik långvarig hudkontakt med is eller extremt kalla ytor för att förhindra frostskador.
• Placera inte tunga föremål på kylarens lock eller hölje.
• Förvara förpackningsmaterial (plastpåsar, skum) utom räckhåll för barn och husdjur.
• Undvik att tappa: Tappa inte kylaren och utsätt den inte för kraftiga stötar. Att tappa den kan skada kylarens isolering och struktur, vilket påverkar dess prestanda och kan orsaka brott.
• Ovarsam hantering: Dra, rulla eller hantera inte kylaren ovarsamt. Varsam hantering hjälper till att bibehålla kylarens integritet.
• Förvaras på avstånd: Håll kylaren borta från vassa föremål. Repor eller punkteringar från vassa föremål kan äventyra kylarens isolering och strukturella integritet, vilket minskar dess effektivitet och potentiellt orsakar läckor.

Varningar för rengöring och underhåll
• Korrekt rengöring: Använd endast milda, icke-slipande rengöringsmedel och en mjuk trasa för rengöring. Starka kemikalier eller slipande material kan skada kylarens yta och påverka dess prestanda.
• Demontering: Försök inte demontera kylaren om inte tillverkaren anvisar dig det. Felaktig demontering kan orsaka skador och ogiltigförklara garantin.
• Rengör före första användningen och regelbundet med mild tvål och varmt vatten. Skölj noggrant och torka helt.

• Använd inte i mikrovågsugn, ugn, spis eller nära öppen låga, höga värmekällor eller heta ytor.
• Kontrollera före användning. Använd inte om den är sprucken, trasig, deformerad eller skadad.
• Innehållet är inte avsett för konsumtion om det förvaras under längre perioder.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

produktbeskrivning

1. Före användning måste den isolerade lådan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel och torkas.
2. Värmebevaring: Lägg alla typer av mat eller dryck i lådan och stäng locket ordentligt. Den isolerade lådan måste förvaras ordentligt stängd under lång tid. Efter varje matintag måste locket omedelbart stängas för att förhindra att värmen slipper ut.
3. Kylning: När kall luft strömmar nedåt bör alla typer av mat eller drycker placeras i lådan först, och sedan bör isbitar eller speciella islådor (islådor måste förfrysas i kylskåp eller frys i mer än 5 timmar) placeras ovanpå maten för att uppnå bästa effekt. Den isolerade lådan måste hållas tätt tillsluten under en längre tid. Efter varje uttag av maten måste locket stängas omedelbart för att förhindra att kall luft slipper ut. Dessutom bör direkt solljus undvikas för att minska isoleringsförmågan.
Denna produkt rekommenderas att användas vid temperaturer under 65°C
5. Mindre grader och fina repor på produkten påverkar inte dess funktionalitet eller användning och faller inte under ramen för kvalitetsproblem.

ÄRENDEN SOM BEHÖVER UPPMÄRKSAMHET

Förbjuda

1. Isoleringslådan kan läcka oväntat när du kör. Torka av det läckande vattnet för att undvika att blöta ner eller smutsa ner bilens interiör.
2. Låt inte barn eller husdjur leka i den stora isolerade lådan. De kan bli inlåsta och orsaka kvävning. Förvara den isolerade lådan utom räckhåll för barn.
3. Var försiktig med produktens vassa delar för att undvika skador .
4. Placera inte värmealstrande föremål inuti produkten och håll den borta från eldkällor.
5. Placera inte produkten i ett stängt och obevakat fordon eller i direkt solljus för att undvika att produkten deformeras.
6. Använd inte torris eftersom det kan orsaka att produkten deformeras .

Uppmärksamhet

1. Var försiktig så att locket inte klämmer din hand.
2. Förvara svalt vid användning. Om den placeras i direkt solljus försvagas isoleringseffekten avsevärt.
3. Håll locket stängt när det inte används.
4. Denna produkt kan endast hålla sig varm och har inte frys- eller värmefunktioner.
5. När produkten skakas eller placeras på sidan kan föremålen inuti produkten läcka.
6. Isoleringsprodukten hölje är inte vattentätt. Om det blir vatten i det när du flyttar det, var mycket försiktig så att vattnet inte rinner över.
7. Använd ett neutralt rengöringsmedel vid rengöring och torka av med en torr trasa eller
annat liknande material.
8. Temperaturen på föremålet som placeras i produkten måste vara under 65 ℃, annars kommer produktens plastinnerbeklädnad att deformeras.

