




3x6M


GL C000000
84C-159

1#		6pcs	C		2pcs	K		48pcs
2#		6pcs	D		1pcs	M		6pcs
3#		6pcs	G		6pcs	N		3pcs
4#		6pcs	H		12pcs	P		1pc
A		4pcs	J		6pcs	S		6pcs
B		2pcs						


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



Warnhinweise Zelt

1. Bauen Sie das Zelt mit Hilfe von 3 Personen auf.
2. Stellen Sie das Zelt auf einen ebenen Untergrund auf und achten Sie darauf, dass sich keine offenen Feuerstellen in der Nähe befinden.
3. Achten Sie darauf, das Zelt bei windigem Wetter mit Seilen zu verstärken: Die Seile sollten einen Winkel von 30° zum Zelt haben und fest mit einem Hering im Boden verankert werden. Falls Sie das Zelt auf einer harten Oberfläche aufbauen, sollten Sie Sandsäcke zur Befestigung der Seile und der Seitenteile benutzen.
4. Um Beschädigungen des Zeltes zu vermeiden, benutzen Sie es bitte nicht bei schlechten Wetterbedingungen wie starkem Regen, Wind oder Schneefällen. Für Schäden aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse wird keine Haftung und Gewährleistung übernommen.
5. Bei Schneefall darf die Schneehöhe auf dem Dach 5 cm nicht überschreiten. Es obliegt Ihrer Verantwortung, das Zelt rechtzeitig und vorsichtig von der Schneelast zu befreien.
6. Sollten sich bei starkem Regen Wassertaschen auf dem Dach bilden, obliegt es Ihrer Verantwortung diese rechtzeitig und vorsichtig zu beseitigen.
7. Achten Sie beim Verstauen des Zeltes darauf, alle Teile, insbesondere die Plane, vorher zu säubern und erst in trockenem Zustand einzupacken. Lagern Sie das Zelt an einem trockenen Ort.
8. Prüfen Sie vor Wiederaufbau des Zeltes die Vollständigkeit und Funktionalität aller für den Aufbau benötigten Teile.

Warning

1. A 3 person assembly is required for this tent.
2. Please use rope supplied to reinforce the tent, use a 30 degree angle for ultimate stabilisation. Fix the rope on all sides and fix the rope to the ground with pegs. If Tent is used on hard surface, please use bricks or sandbags for re-inforcement.
3. Please take appropriate actions as heavy rain, wind and snow can damage the tent. If necessary please dis-assemble and store for later use.
4. In snowy conditions please do not allow the thickness of the snow to be more than 5cm on the roof, this should be cleared as soon as possible for your safety.

Attention

1. 3 personnes minimum requis pour le montage de la tente.
2. La corde doit être attachée sous un angle de 30 degrés. Fixer la corde sur tous les côtés avec des chevilles. Si la tente est utilisée sur une surface dure, utiliser des briques ou des sacs de sable pour le renforcement.
3. Ne pas utiliser la tente en période de pluie, de vent et de neige qui peuvent endommager la tente. Nous ne serons pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.
4. Pour votre sécurité, en période de neige, il est recommandé de ne pas laisser de neige de plus de 5cm sur le toit.



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de



0033-1-84166106
contact@aosom.fr



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es



0039-0249471447
clienti@aosom.it