


Item # : SPO48CT
Assembly Instructions

No d'article : SPO48CT
Instructions de montage

Ítem N.º: SPO48CT
Instrucciones de ensamblaje

Artikel# : SPO48CT
Montageanleitung



Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkeredison.com

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : www.walkeredison.com


Visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más actualizadas, sugerencias de montaje e informes de daños, o para solicitar piezas. www.walkeredison.com

Bitte besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Gebrauchsanleitungen, Montagetipps, Schadensmeldungen oder Ersatzteilbestellungen. www.walkeredison.com


Revised 08/11/2021 (I)

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.



- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.


(FR)

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.



- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.


(ESP)

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.



- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.



- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.


(DE)

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste




Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel


Teileliste

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	12 pcs
B		Ø6x35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	8 pcs
C		Ø15x11mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	8 pcs
D		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	8 pcs
E		M6x28mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	4 pcs
F		M6x40mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	10 pcs
G		M 4	Hex key Clé hexagonale Llave hexagonal Inbusschlüssel	1 pc

Hardware List
Liste des pièces


Liste du matériel
Teileliste

H



Glue tube
Tube de colle
Pegamento en tubo
Tube Klebstoff

1 pc



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



x 2

(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (3) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans les pièces (3) selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (3) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (3) gemäß der Abbildung ein.

Step 2



x 2

(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (4) .Secure cam bolt (B) into part (4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (4), puis fixez le boulon à came (B) dans la pièce (4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (4) , luego fije el perno de leva (B) en la parte (4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (4) ein, befestigen Sie dann die Nockenschraube (B) in das Teil (4) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 3



(EN)

Secure part (5) into part (2) as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (5) dans la pièce (2) selon le schéma.



(ESP)

Fije la parte (5) en la parte (2) según el diagrama.

(DE)

Setzen Sie das Teil (5) in das Teil (2) gemäß der Abbildung ein.

Step 4



(EN)

Attach part (2) into part (4), then using Cam lock (C) secure part (2) to part (4) with Philips head screwdriver. Using bolt (E) secure part (4) to part (2) with Hex key (G) as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (2) dans la pièce (4), puis en utilisant le serrure à came (C) fixez la pièce (2) à la pièce (4) avec un tournevis cruciforme. Utilisez le boulon (E) pour fixer la pièce (4) à la pièce (2) avec la clé hexagonale (G) conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (2) en la parte (4) , luego use el cierre de leva (C) para fijar la parte (2) a la parte (4) con un destornillador de cabeza Philips. Use el perno (E) para fijar la parte (4) a la parte (2) con la llave hexagonal (G) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) in das Teil (4) , und befestigen Sie dann das Teil (2) in das Teil (4) mit der Zylindermutter (C) durch den Kopfschraubendreher von Philips. Befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (2) mit dem Bolzen (E) durch den Sechskantschlüssel (G) gemäß der Abbildung .

Step 5



(EN)

Attach part (3) into part (4), then using Cam lock (C) secure part (3) to part (4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (3) dans la pièce (4), puis en utilisant le serrure à came (C) fixez la pièce (3) à la pièce (4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (3) en la parte (4) , luego use el cierre de leva (C) para fijar la parte (3) a la parte (4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) in das Teil (4) , und befestigen Sie dann das Teil (3) in das Teil (4) mit der Zylindermutter (C) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 6



(EN)

Attach part (4) into parts (2,3), then using Cam lock (C) secure part (4) to parts (2,3) with Philips head screwdriver. Using bolt (E) secure part (4) to part (2) with Hex key (G) as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (4) dans les pièces (2,3), puis en utilisant le serrure à came (C) fixez la pièce (4) aux pièces (2,3) avec un tournevis cruciforme. Utilisez le boulon (E) pour fixer la pièce (4) à la pièce (2) avec la clé hexagonale (G) conformément au schéma.


(ESP)

Fije la parte (4) en las partes (2,3) , luego use el cierre de leva (C) para fijar la parte (4) a las partes (2,3) con un destornillador de cabeza Philips. Use el perno (E) para fijar la parte (4) a las partes (2) con la llave hexagonal (G) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4) in die Teile (2,3), und befestigen Sie dann das Teil (4) an die Teile (2,3) mit der Zylindermutter (C) durch den Kopfschraubendreher von Philips. Befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (2) mit dem Bolzen (E) durch den Sechskantschlüssel (G) gemäß der Abbildung .

Step 7



(EN)

Attach part (1) on the top of parts (3,4) as per diagram.

(FR)

Placez la pièce (1) sur le dessus de la pièce (3,4) selon le schéma.


(ESP)

Fije la parte (1) sobre las partes (3,4) como se muestra en el diagrama.

(DE)

Platzieren Sie das Teil (1) oben auf die Teile (3,4) gemäß der Abbildung .

Step 8



(EN)

Using bolt (F) attach parts (3,4) to part (1) with Hex key (G) as per diagram.

(FR)

En utilisant le boulon (F) fixez les pièces (3,4) à la pièce (1) avec la clé hexagonale (G) conformément au schéma.


(ESP)

Use el perno (F) para unir las partes (3,4) a la parte (1) con la llave hexagonal (G) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3,4) an das Teil (1) mit dem Bolzen (F) durch den Sechskantschlüssel (G) gemäß der Abbildung.

Step 9



(EN)

Place stickers (D) cover the holes as per diagram.

(FR)

Placez l'autocollant (D) pour couvrir les trous conformément au schéma.


(ESP)

Coloque la pegatina (D) que cubre los agujeros según el diagrama.

(DE)

Platzieren Sie den Aufkleber (D) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 10



(EN)

Position the assembled unit at the desired location ,if necessary adjust the floor leveler at the bottom of the support leg to level the unit .

(FR)

Positionnez l'unité assemblée à l'emplacement souhaité, si nécessaire ajustez le niveleur de plancher au bas de la jambe de support pour mettre l'unité à niveau.


(ESP)

Coloque la unidad ensamblada en el lugar deseado, si es necesario ajuste el nivelador de piso en la parte inferior de la pata de apoyo para nivelar la unidad.

(DE)

Positionieren Sie die montierte Baueinheit an die gewünschte Stelle. Stellen Sie gegebenenfalls die Bodennivellierungseinrichtung an der Unterseite des Stützbeins, um die Baueinheit auszurichten.

Step 11



Final Assembly