


36" STORAGE CABINET



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.



WARNING


- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Assembly Tips




Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









Before You Start



- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




Board Identification


Not actual size




Left Panel
37360335013




Right Panel
37360335023



Bottom
37363335042




Shelf (x2)
37363335051




Adjustable Shelf (x3)
37363335060

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is
required for the assembly of your unit.



Door (x2)
33402335070




Back Panel
K736333501

Board Identification


Not actual size

This piece is paperboard construction.
It is not made from wood, but is
required for the assembly of your unit.



Part List

Actual Size




(x8)
#A22620
cam lock




(x8)
#A22610
cam bolt




(x10)
#A12420
#8 x 5/8" screw




(x4)
#A23030
confirmat




(x12)
#A80250
shelf support



(x5)
#A12930
1-1/8" screw



(x4)
#A17400
machine screw




(x42)
#A21110
nail




(x4)
#A89210
rubber bumper


Not Actual Size




(x2)
#A52680
pull



(x5)
#A44140
adjustable foot






(x1)
#A84050
safety bracket kit





(x6)
#A65615
hinge


STEP 1




STEP 2




(x8)
#A22620




(x1)
#A84050




Proper orientation of CAM LOCK








STEP 3



Unscrew the two piece foot as shown. After top part of foot is attached to bottom shelf, screw on bottom part of foot. Be sure all four feet are level with each other.





STEP 4



* raw edges are shaded

STEP 5



IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

Flush the edge of the back panel with the bottom edge of the bottom shelf. Align squarely and nail straight through into back edges.

⚠ WARNING

Please make sure that the Backs are attached securely. All nails must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

⚠ AVERTISSEMENT


S'il-vous-plaît assurez-vous que les PANNEAUX ARRIÈRES sont attachés solidement. Tous les clous doivent être enfoncés perpendiculairement et solidement dans les parties. Sinon le meuble peut devenir instable, s'effondrer subitement et/ou causer des blessures graves.

⚠ ADVERTENCIA


Por favor asegúrese que las Parte de atrás se atan firmemente. Todos los clavos deben manejarse en las partes recto y deben apretarse firmemente. El fracaso para hacer para que podría causar inestabilidad, derrumbamiento del producto, y/o la lesión seria.

Assure that the unit is square.


Distance from corner to corner must be equal as shown.








STEP 6




STEP 7



(5)
(x12)
#A80250



STEP 8





STEP 9

To adjust the doors, remove the cover on the back of the hinge arm to expose the two adjusting screws.

To adjust the doors up and down, loosen the hinge plate screws. Move the door the direction needed and retighten the screws on the hinge plates.


To adjust the doors sideways, turn the large adjustment screw on the hinge arm clockwise or counter clockwise, depending on the sideways direction needed. The small adjustment screw needs to be loosened or tightened in conjunction with the larger screw.



Loosen screw A
Adjust door.
Tighten screw A

*Suelte el tornillo A
Acomode la puerta.
Ajuste el tornillo A*


*Défaites le vis A
Ajustez la porte.
Serrez le vis A*



Loosen screw C
Turn screw B to
move door.
Tighten screw C

*Suelte el tornillo C
Dé vuelta el tornillo B
para mover la puerta.
Ajuste el tornillo C*

*Défaites le vis C
Le vis du tour B
déplacer la porte.
Serrez le vis C*




Loosen screw C
Adjust door.
Tighten screw C
*side view

*Suelte el tornillo C
Acomode la puerta.
Ajuste el tornillo C
la vista lateral

*Défaites le vis C
Ajustez la porte.
Serrez le vis C
le côté envisant

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 7

Separe las bisagras aflojando el tornillo y retirando la placa de la bisagra del brazo de la bisagra.

Español

Página 8

No apriete este tornillo.

Página 9

Desatornille el pie de dos piezas como se muestra. Después de que la parte superior del pie se una al estante inferior, atornille en la parte inferior del pie. Esté seguro que los cuatro son nivelados el uno con el otro.

Página 11

IMPORTANT: El Panel trasero es una parte estructural de la unidad y debe ser instalado correctamente.

Alinee el borde del panel trasero con el borde inferior del estante inferior. Alinee en ángulo recto y clave derecho dentro o en los bordes traseros.

Asegura que el unidad es cuadrada.

Distancia de esquina a esquina debe ser igual como se muestra por favor.

Página 12

Opción 1;

Firmemente el tornillo (12d) en el área sólida de la pared como mostrado.

Opcion 2:

Taladre un agujero de 3/16" de diámetro (5mm) en la pared. Golpea la ancla de pared (12b) en el agujero hasta que sea parejo. Abroche la escuadra de pared (12a) al la ancla de la pared (12b) con el tornillo (12d).

Ahora apriete el tornillo (12c) que quedó suelto en el paso 2.

Página 15

Para ajustar las puertas, quite la cubierta en la parte posterior del brazo de la bisagra para exponer los dos tornillos y ajustarlos.

Para ajustar las puertas hacia arriba y hacia abajo, afloje los tornillos de la placa de la bisagra. Mueva la puerta la dirección necesaria y vuelva a apretar los tornillos en las placas de la bisagra.

Para ajustar las puertas de lado, dé vuelta al tornillo de ajuste grande (B) en el brazo de la bisagra a la derecha o al revés a la derecha, dependiendo de la dirección del lado necesario. El pequeño tornillo de ajuste (C) necesita ser aflojado o ser apretado conjuntamente con el tornillo más grande (B).

Página 16

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Español

Página 17

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto,

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado

y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

Français

- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 7

Séparer les charnières en desserrant la vis et en enlevant la plaque de charnière du bras de la charnière.

Page 8

Ne serrez pas cette vis.

Page 9

Dévissez la patte en deux parties comme montré. Après avoir fixé la partie supérieure de la patte à la tablette inférieure, vissez la partie inférieure de la patte. Assurez-vous que les quatre pattes sont au niveau entre elles.

Page 11

IMPORTANT: Le panneau arrière est une partie structurelle de cet appareil et doit être installé correctement.

Attachez les panneaux arrière comme indiqué en cliquant directement dans les bords bruts.

Assurez-vous que le meuble est à égalité.

La distance de coin doit être égale comme montré.

Page 12

L'option 1;

Solidement vis (12d) dans région solide du mur comme montré.

Option 2:

Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le mur. Enfoncez l'ancrage mural (12b) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec le mur. Fixez le support mural (12a) à l'ancrage mural (12b) avec la vis (12d).

Maintenant, serrez la vis (12c) qui a été laissé en vrac dans l'étape 2.

Français

Page 15

Pour ajuster les portes, retirez le couvercle au dos du bras de la charnière pour exposer les deux vis de réglage.

Pour ajuster les portes vers le haut ou le bas, desserrez les vis de la plaque de charnière. Déplacez la porte dans la direction que vous désirez et resserrez les vis sur les plaques de charnière.

Pour ajuster les portes sur le côté, faites tourner la vis de réglage large (B) sur le bras de charnière dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, selon la direction nécessaire. La petite vis de réglage (C) doit être desserrée ou serrée en conjonction avec la vis large (B).

Page 16

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 17

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit,

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci