


Assembly Instructions

Instructions de montage

Instrucciones de ensamblaje

Montageanleitung



For Residential Use Only

Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkerredison.com


Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : www.walkerredison.com

Visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más actualizadas, sugerencias de montaje e informes de daños, o para solicitar piezas. www.walkerredison.com


Bitte besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Gebrauchsanleitungen, Montagetipps, Schadensmeldungen oder Ersatzteilbestellungen. www.walkerredison.com

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.




- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.




- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.



- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.




- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste



Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	52 pcs
B		Ø6x35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	35 pcs
C		Ø15x11mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	35 pcs
D		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	35 pcs
E		Ø6x50mm	Screw Vis Tornillo Schraube	10 pcs
F		M 4	Hex Key Clé hexagonale Llave hexagonal Inbusschlüssel	1 pc
G		Ø35mm	Europe hinge Charnière Europe Para fijar la manija Europa-Scharnier	6 pcs
H		Ø19x21mm	Handle Poignée Mango Griff	3 pcs

Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

J		Ø4x22mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	3 pcs
K		Ø3x12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	27 pcs
L		Ø3x14mm	Screw Vis Tornillo Schraube	12 pcs
M			Door hinge Charnière de porte Bisagra de puerta Türscharnier	3 pcs
N			Plastic wedge Cale en plastique Cuña de plástico Kunststoffkeil	12 pcs
P		Ø3x17mm	Screw Vis Tornillo Schraube	12 pcs
Q			Door stopper Butée de porte Tapón de la puerta Türstopper	3 pcs
R		Ø4x14mm	Screw Vis Tornillo Schraube	6 pcs

Hardware List

Liste des pièces

S  M6x40mm

T  Ø13x1mm

U 


Liste du matériel

Teilleliste

Bolt
Boulon
Perno
Bolzen 8 pcs

Flat washer
Rondelle plate
Arandela plana
Unterlegscheibe 8 pcs

Glue tube
Tube de colle
Tubo de pegamento
Kleber in Tube 2 pcs



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



(EN)

Attach cam bolt (B) to part (1) with Philips head screwdriver. Insert wooden dowel (A) into part (3) as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme. Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (3) selon le schéma.


(ESP)

Fije el perno de leva (B) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips. Inserte la clavija de madera (A) en la parte (3) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) an das Teil (1) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips. Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (3) gemäß der Abbildung ein.

Step 2



(EN)

Attach cam bolt (B) to part (2) with Philips head screwdriver. Using screw (L) secure Europe hinge (G) to part (2) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) à la pièce (2) avec un tournevis cruciforme. Utilisez la vis (L) pour fixer la charnière Europe (G) à la pièce (2) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Fije el perno de leva (B) a la parte (2) con un destornillador de cabeza Philips. Use el tornillo (L) para fijar la bisagra Europa (G) a la parte (2) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) an das Teil (2) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips. Befestigen Sie das Europa-Scharnier (G) an das Teil (2) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (L) gemäß der Abbildung.

Step 3



(EN)

Attach cam bolt (B) to part (4,5) with Philips head screwdriver. Insert wooden dowel (A) into part (4,5) as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) à la pièce (4,5) avec un tournevis cruciforme. Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (4,5) selon le schéma.



(ESP)

Fije el perno de leva (B) a la parte (4,5) con un destornillador de cabeza Philips. Inserte la clavija de madera (A) en la parte (4,5) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) an das Teil (4,5) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips. Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (4,5) gemäß der Abbildung ein.

Step 4



(EN)

Using screw (R) secure door stopper (Q) to part (7) with Philips head screwdriver. Attach cam bolt (B) to part (6) with Philips head screwdriver. Insert wooden dowel (A) into part (6,7) as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (R) pour fixer la butée de porte (Q) à la pièce (7) avec un tournevis cruciforme. Fixez le boulon à came (B) à la pièce (6) avec un tournevis cruciforme. Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (6,7) selon le schéma.


(ESP)

Use el tornillo (R) para fijar el tapón de la puerta (Q) a la parte (7) con un destornillador de cabeza Philips. Fije el perno de leva (B) a la parte (6) con un destornillador de cabeza Philips. Inserte la clavija de madera (A) en la parte (6,7) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Türstopper (Q) an das Teil (7) mit der Schraube (R) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips. Befestigen Sie die Nockenschraube (B) an das Teil (6) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips. Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (6,7) gemäß der Abbildung ein.

Step 5



x 2

(EN)

Attach cam bolt (B) to part (10) with Philips head screwdriver . Insert wooden dowel (A) into part (10,11) as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) à la pièce (10) avec un tournevis cruciforme. Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (10,11) selon le schéma.



(ESP)

Fije el perno de leva (B) a la parte (10) con un destornillador de cabeza Philips. Inserte la clavija de madera (A) en la parte (10,11) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) an das Teil (10) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips. Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (10,11) gemäß der Abbildung ein.

Step 6



(EN)

Using cam lock (C) secure part (6) into part (7) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (6) dans la pièce (7) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (6) en la parte (7) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (6) in das Teil (7) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 7



(EN)

Using cam lock (C) secure part (7) into part (6) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (7) dans la pièce (6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (7) en la parte (6) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (7) in das Teil (6) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 8



(EN)

Using cam lock (C) secure part (5) into part (3,7) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (5) dans la pièce (3,7) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (5) en la parte (3,7) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (5) in das Teil (3,7) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 9



(EN)

Using cam lock (C) secure part (7) into part (6) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (7) dans la pièce (6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (7) en la parte (6) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (7) in das Teil (6) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 10



(EN)

Using cam lock (C) secure part (4) into part (3,7) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (4) dans la pièce (3,7) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (4) en la parte (3,7) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4) in das Teil (3,7) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 11



(EN)

Insert Part (8) into part (4,5,6,7) as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (8) à la pièce (4,5,6,7) selon le schéma.


(ESP)

Fije la parte (8) a la parte (4,5,6,7) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (8) in das Teil (4,5,6,7) gemäß der Abbildung.

Step 12



(EN)

Using screw (E) attach part (2) to part (12) with Hex key (F) as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (E) pour fixer la pièce(2) à la pièce (12) avec la clé hexagonale (F) conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (E) para fijar la parte (2) a la parte (12) con la llave hexagonal (F) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) an das Teil (12) mit der Schraube (E) durch den Inbusschlüssel (F) gemäß der Abbildung.

Step 13



(EN)

Using screw (E) attach part (2) to part (4,5,6) with Hex key (F) as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (E) pour fixer la pièce (2) à la pièce (4,5,6) avec la clé hexagonale (F) conformément au schéma.



(ESP)

Use el tornillo (E) para fijar la parte (2) a la parte (4,5,6) con la llave hexagonal (F) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) an das Teil (4,5,6) mit der Schraube (E) durch den Inbusschlüssel (F) gemäß der Abbildung.

Step 14



(EN)

Using cam lock (C) secure part (11) into part (10) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (11) dans la pièce (10) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.





(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (11) en la parte (10) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (11) in das Teil (10) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 15



(EN)

Using cam lock (C) secure part (11) to part (2) with Philips head screwdriver. Using bolt (S) and Flat washer(T) attach part (10) to part (2) with Hex key (F) as per diagram. Note: Two people are required to lift and turn the product, otherwise, the base frame is easy to damage.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (11) à la pièce (2) avec un tournevis cruciforme. Utilisez le boulon (S) et la rondelle plate (T) pour fixer la pièce (10) à la pièce (2) avec la clé hexagonale (F) conformément au schéma. Remarque: Deux personnes sont nécessaires pour soulever et tourner le produit, sinon le cadre de base risque d'être endommagé.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (11) a la parte (2) con un destornillador de cabeza Philips. Use el perno (S) y la arandela plana (T) para unir la parte (10) a la parte (2) con la llave hexagonal (F) según el diagrama. Nota: Se necesitan dos personas para levantar y girar el producto; de lo contrario, el marco de la base puede dañarse fácilmente.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (11) in das Teil (2) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips . Befestigen Sie das Teil (10) an das Teil (2) mit dem Bolzen (S) und der Unterlegscheibe (T) durch den Inbusschlüssel (F) gemäß der Abbildung. Hinweis: Zum Anheben und Drehen des Produkts sind zwei Personen erforderlich, da der Grundrahmen sonst leicht beschädigt werden kann.

Step 16



(EN)

Attach part (1) to part (3,4,5,6). Using cam lock (C) secure part (1) into part (3,4,5,6) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (1) à la pièce (3,4,5,6). Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (1) dans la pièce (3,4,5,6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (1) a la parte (3,4,5,6). Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (1) en la parte (3,4,5,6) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (1) an das Teil (3,4,5,6). Befestigen Sie das Teil (1) in das Teil (3,4,5,6) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 17



(EN)

Using cam lock (C) secure part (3) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (3) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (3) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) an das Teil (1) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 18






(EN)
Place sticker (D) to cover the hole as per diagram.

(FR)
Placez l'autocollant (D) pour couvrir les trous conformément au schéma.

(ESP)
Coloque la pegatina (D) para cubrir los agujeros según el diagrama.

(DE)
Platzieren Sie den Aufkleber (D) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 19



(EN)

Using screw (P) secure Plastic wedge (N) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la vis (P) fixez le cale en plastique (N) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (P) para fijar la cuña de plástico (N) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Kunststoffkeil (N) mit der Schraube (P) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 20



x 3

(EN)

Using bolt (J) secure Handle (H) to part (9) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le boulon (J) fixez la poignée (H) à la pièce (9) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el perno (J) para fijar la manija (H) a la parte (9) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Griff (H) an das Teil (9) mit dem Bolzen (J) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 21



(EN)

Using screw (K) secure Europe hinge (G) to part (9) with Philips head screwdriver. Using screw (K) secure Door hinge (M) to part (4,6,9) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (K) pour fixer la charnière Europe (G) à la pièce (9) avec un tournevis cruciforme. Utilisez la vis (K) pour fixer la charnière de la porte (M) à la pièce (4,6,9) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (K) para fijar la bisagra Europa (G) a la parte (9) con un destornillador de cabeza Philips. Use el tornillo (K) para fijar la bisagra de la puerta (M) a la parte (4,6,9) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (G) an das Teil (9) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (K). Befestigen Sie das Türscharnier (M) an das Teil (4,6,9) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (K) gemäß der Abbildung.

Step 22



(EN)

Position the assembled unit at the desired location, if necessary adjust the floor leveler at the bottom of the legs to level the unit .

(FR)

Positionnez l'unité assemblée à l'emplacement souhaité, si nécessaire ajustez le niveleur de plancher au bas de la jambe pour mettre l'unité à niveau.


(ESP)

Coloque la unidad ensamblada en el lugar deseado; si es necesario ajuste el nivelador de piso en la parte inferior de la pata para nivelar la unidad.

(DE)

Positionieren Sie die zusammengebaute Baueinheit an der gewünschten Stelle. Passen Sie gegebenenfalls die Nivellierfüße an der Unterseite der Beine an die Ebene des Geräts an.

Step 23



Final Assembly