




- EN** - Please read this instruction manual carefully before attempting to install.
- DE** - Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage gründlich durch.
- ES** - Por favor lea con atención el manual de instrucciones antes de llevar a cabo el ensamble.
- FR** - Lisez attentivement cette notice avant de commencer le montage.
- IT** - Si prega di consultare il libretto delle istruzioni prima del montaggio.

IMPORTANT/WICHTIG/ATENCIÓN IMPORTANT/IMPORTANTE



EN - We recommend **1** or more people to install.
DE - Wir empfehlen, dass die Montage von **1** oder mehreren Personen durchgeführt werden sollte.
ES - Recomendamos realizar el ensamble con **1** o más personas.
FR - Il est recommandé d'effectuer le montage à **1** personne(s) ou plus.
IT - È necessaria la presenza di **1** o più persone per il montaggio di questo prodotto.



EN - The expected assembly time is **1 h**.
DE - Die Montagezeit beträgt durchschnittlich **1 h**.
ES - El tiempo aproximado de ensamble es de **1 h**.
FR - Le temps nécessaire est estimé à **1 h**.
IT - Il tempo previsto per il corretto assemblaggio è di **1 h**.



EN - Not intended for use by children.
DE - Nicht geeignet für Kinder.
ES - Producto no apto para niños.
FR - Produit non destiné à être utilisé par des enfants.
IT - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.



EN - Keep away from fire or other heat sources.
DE - Bitte von Feuer und Hitzequellen fernhalten.
ES - Manténgase alejado de las llamas y otras fuentes de calor.
FR - Tenir à distance des flammes et autres sources de chaleur.
IT - Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.



EN - We recommend wearing protective gloves.
DE - Wir empfehlen das Tragen von Schutzhandschuhen.
ES - Recomendamos el uso de guantes de seguridad.
FR - Il est recommandé de porter des gants de protection.
IT - Per il processo di assemblaggio, consigliamo fortemente l'utilizzo di guanti protettivi.



EN - Please follow the instruction manuals and use a pad to avoid damage during assembly.











DE - Bitte folgen Sie der Anleitung und verwenden Sie eine Unterlage, um Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden.


ES - Por favor siga las instrucciones del manual y utilice una cubierta o lona para proteger el producto y los suelos durante la instalación.

FR - Suivez les instructions de la notice et utilisez une couverture ou une bâche pour protéger le produit et les sols pendant le montage.

IT - Si prega di consultare il manuale illustrativo durante il montaggio e di utilizzare un cuscinetto per evitare possibili danni.








① x1	② x1 L		③ x1 R
			
④ x1	⑤ x2	⑥ x1	
			
⑦ x1	⑧ x1	⑨ x2	
			
⑩ x1	⑪ x8	⑫ x1	
			
⑬ x1	⑭ x4	⑮ x4 R	
			
⑯ x4 L	⑰ x4	⑱ x4	⑲ x1
			

Ⓐ x25 	Ⓑ x20 	Ⓒ x20 	Ⓓ x2 	Ⓔ x25 
Ⓕ x4 	Ⓖ x1 	Ⓗ x1 	Ⓘ x1 	Ⓙ x1 
Ⓚ x2 	Ⓛ x8 	Ⓜ x32 	Ⓝ x1 	Ⓞ x4 

2


1

②		x1
③		x1
⑥		x1
⑦		x1
(B)		x17




2

④		x1
Ⓑ		x3




3

⑪		x8
Ⓔ		x16




4

(A)		x1
(C)		x2





5

(9)		x2
(10)		x1
(A)		x5
(C)		x1




6

⑧		x1
Ⓐ		x9
Ⓒ		x3




7

(19)		x1
(A)		x1
(C)		x1





8

(12)		x1
(C)		x2




9

(A)		x4
(C)		x5




10



(5)		x2
-----	---	----





11





12




13






14



15





16



x4


17



x4


18

(15)		x1
(M)		x4




19

(1)		x1
(D)		x2
(E)		x5
(H)		x1
(I)		x1
(J)		x1




20

(G)		x1
(K)		x2






21



(E)		x4
-----	---	----




22




23





Drywall or plaster with available wood stud:


- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height and positioned over wood stud(s).
- Drill a pilot hole(s) with a diameter that matches the screw into the wood stud(s), at the height you marked with pencil.
- Secure the screw to the wood firmly as the picture shows.


Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter that matches the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.



Masonry:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter and depth that match the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.




If the screw can't be secured to the wall, please keep the product away from children.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.




Trockenbau mit zugänglicher Holzstruktur:

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt (e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe und über dem (den) Holzständer(n).
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zur Schraube passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in den/die Holzpfosten.
- Befestigen Sie die Schraube fest im Holz, wie auf dem Bild gezeigt.




Trockenbauwand mit Hohlraum:

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in die Trockenbauwand.
- Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit leichten Hammerschlägen.
- Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.




Mauerwerk:

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in das Mauerwerk.
- Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit Hammerschlägen.
- Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.




Bitte das Produkt von Kindern fernhalten.


Wenn die Schraube nicht an der Wand befestigt werden kann, oder Ihr Wandmaterial hier nicht aufgeführt ist oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Eisenwarenhändler.


Paneles de yeso o yeso con montante de madera disponibles:


- Haga los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada y coloque sobre los clavos de madera.
- A la altura que marca con un lápiz, taladre un orificio piloto en la clavija con un diámetro que coincida con el tornillo.
- Asegure el tornillo a la madera firmemente como se muestra en la foto.


Panel de yeso sin montante de madera disponible:

- Haga los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada.
- Taladre un agujero con un diámetro que coincida con el ancla de plástico a la altura marcada con un lápiz en la pared.
- Introduzca el tapón de plástico en el orificio, utilizando un martillo si es necesario.
- Inserte el tornillo en el tapón de plástico firmemente como se muestra en la imagen. No apriete demasiado.



Albañilería:

- Haga los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada.
- Taladre un agujero en la pared con un diámetro y profundidad que coincida con el ancla de plástico a la altura que marca.
- Introduzca el tapón de plástico en el orificio, utilizando un martillo si es necesario.
- Inserte el tornillo en el tapón de plástico firmemente como se muestra en la imagen. No apriete demasiado.




Si el tornillo no se puede fijar a la pared, mantenga el producto alejado de los niños.


Si el material de su pared no figura aquí, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.


Cloison sèche ou plâtre avec du bois:


- Marquez le/les repère(s) de fixation au crayon à la hauteur qui convient sur le/les montants de bois.
- Percez un/des avant-trou(s) d'un diamètre correspondant à celui de la vis sur le repère.
- Fixez fermement la vis dans le bois comme sur le dessin.


Cloison sèche (sans bois):

- Marquez le/les repère(s) de fixation au crayon à la hauteur qui convient.
- Percez un/des trou(s) d'un diamètre correspondant à celui de la cheville en plastique sur le repère.
- Introduisez la/les cheville(s) en plastique dans le/les trou(s), au besoin avec un marteau.
- Insérez la vis dans la cheville fermement, comme sur le dessin. Ne vissez pas trop loin.



Mur plein (béton, pierre...):

- Marquez le/les repère(s) de fixation au crayon à la hauteur qui convient.
- Percez un/des trou(s) d'un diamètre et d'une profondeur correspondants à la cheville en plastique sur le repère.
- Introduisez la/les cheville(s) en plastique dans le/les trou(s), au besoin avec un marteau.
- Insérez la vis dans la cheville fermement, comme sur le dessin. Ne vissez pas trop loin.




S'il n'est pas possible de fixer le meuble au mur avec une vis, tenir le produit éloigné des enfants.


Si le matériau de votre mur n'est pas listé ici ou si vous avez des questions, renseignez-vous auprès de votre magasin de bricolage.


Cartongesso o intonaco con perno di legno disponibile:


- Con una matita, segnare il punto di fissaggio nell'altezza appropriata e posizionarlo sui perni di legno.
- Forare un punto pilota con un diametro che si accordi con la vite nei perni di legno, nell'altezza segnalata in precedenza con la matita.
- Fissare saldamente la vite come mostra l'immagine.


Cartongesso senza perchio di legno disponibile:

- Segnala un punto di fissaggio con una matita nell'altezza appropriata.
- Forare un punto con un diametro che abbinì la plastica per il fissaggio nel muro, nell'altezza segnalata con la matita.
- Spingere il tappo di plastica attraverso il muro. Usare un martello se necessario.
- Inserire saldamente la vite nel tappo di plastica, come mostrato nell'immagine. Non stringere più del necessario.


Muratura:

- Segnala un punto di fissaggio con una matita nell'altezza appropriata.
- Forare un punto con diametro e profondità che si abbinino alla plastica per il fissaggio attraverso il muro, nell'altezza segnalata con la matita.
- Spingere il tappo di plastica nel muro, se necessario utilizzare un martello.
- Inserire saldamente la vite nel tappo di plastica, come mostrato nell'immagine. Non stringere più del necessario.



Se la vite non può essere fissata regolarmente al muro, tenere il prodotto lontano dai bambini.

Se il materiale del muro non è presente in questa lista, o in caso di altre domande, consultare il ferramenta della tua zona.





EN - WALL ANCHORING GUIDE: Using the guide above, identify your wall material and the appropriate steps to take for that wall material.

DE - Anleitung zur Wandverankerung: Ermitteln Sie anhand des folgenden Leitfadens Ihr Wandmaterial und führen Sie dann die entsprechenden Schritte für die Befestigung aus.


ES - Guía de anclaje a la pared : utilizando la guía a continuación, identifique el material de la pared y los pasos apropiados a seguir para ese material.


FR - Guide de fixation murale : à l'aide du guide plus haut, identifiez la nature du matériau et ainsi les étapes appropriées pour votre mur.

IT - Guida per il fissaggio a muro: Consultare la guida qui sopra, identificare il materiale della tua parete e i passaggi più appropriati alle proprie esigenze.



25





EN



Good job. Would you like to share your experience to assist others with their shopping decisions?



Not good. If you are not satisfied with this shopping experience, please contact us

DE



Gut. Wollen Sie Ihre Erfahrungen teilen, um anderen Kunden bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen?



Nicht gut. Wenn Sie mit diesem Einkaufserlebnis nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Hilfe.

ES



Satisfecho. ¿Le gustaría compartir su experiencia para ayudar a otros clientes en su compra?



Insatisfecho. Si no está satisfecho con su compra, póngase en contacto con nosotros a través de

FR



Satisfait. Souhaitez-vous partager votre expérience pour aider d'autres potentiels clients dans leur choix ?



Mécontent. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, contactez-nous via

IT



Soddisfatto. Ti piacerebbe condividere la tua esperienza con gli altri utenti?



Insoddisfatto. Se non sei soddisfatto della tua esperienza, si prega di contattarci all'indirizzo mail

EN - You can also get a downloadable user manual by scanning the QR code below.

DE - Sie können auch ein herunterladbares Benutzerhandbuch erhalten, indem Sie den QR-Code unten scannen.

ES - Puede descargar una versión digital escaneando el siguiente código QR.

FR - Vous pouvez télécharger une version digitale en scannant le code QR ci-dessous.

IT - Puoi scaricare il libretto delle istruzioni scannerizzando il codice QR in fondo alla pagina.