

WARNING

INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE









Unplug lamps before using any cleaning solutions. Dust shades with a feather duster or with an appropriate vacuum-brush attachment. Wipe with a soft, dry cloth and clean lamp bases with the methods appropriate to the material. Avoid the use of chemicals and household cleaners as they may damage the finish.

NOTICE & IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
- * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
- * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
- * The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced;
If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

**This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. this plug will fit in a polarized outlet only one way. if the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug, if it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. do not attempt to disregard this safety feature.

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Lamp base		1X	E	Harp		1X
B	Neck		1X	F	Shade		1X
C	Saddle		1X	G	Finial		1X
D	Socket		1X	H	Bulb		1X


JY

JONATHAN Y

Model# JYL8030A

Product Dimensions: 13"Lx 13"W x 24"H

Product Dimensions: 33.02x 33.02 x 60.96CM




PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 6 minutes.


**PLEASE USE ON/OFF TYPE "A" BULB MAX 60-WATT OR LED BULB MAX 9-WATT,
THERE IS LED 9-WATT BULB IN THE BOX .**

1




Step 1
Pull power cord to connect the Neck (B) to the Base (A).
Be careful not to twist the power cord and tighten securely

2



Step 2
Insert the Harp (E) into the Saddle (C).
Put the shade (F) on the Harp (E), then
tighten the Finial (G) into the Harp (E)
Insert the bulb (H) into the socket (D).

3



Step 3
Put the light on a level surface to check
if everything is stable.

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe las lámparas antes de usar cualquier solución de limpieza. Desempolve las pantallas con un plumero o con un accesorio de cepillo para aspiradora adecuado. Limpie con un paño suave y seco, y limpie las bases de las lámparas con los métodos apropiados para el material. Evite el uso de productos químicos y limpiadores domésticos, ya que pueden dañar el acabado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.

* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.









* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros

*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;

Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

**Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invértalo; si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No intente ignorar esta característica de seguridad.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Base de la lámpara		1X	E	Arpa		1X
B	Cuello		1X	F	Pantalla		1X
C	Sillín		1X	G	Remate		1X
D	Portalámparas		1X	H	Bombilla		1X


JY

JONATHAN Y

Modelo# JYL8030

Dimensiones del producto: 13"Lx 13"W x 24"H

Dimensiones del producto: 33.02x 33.02 x 60.96CM




PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto. Tiempo estimado de ensamblaje: 6 minutos.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

**UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "A" MÁXIMO 60 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS.
HAY UNA BOMBILLA LED DE 9 VATIOS EN LA CAJA.**


1



PASO 1

Tire del cable de alimentación para conectar el Cuello (B) a la Lámpara (A).
Tenga


2



PASO 2

Insert the Harp (E) into the Saddle (C).
Coloque la pantalla (F) en el Arpa (E), y luego
Apriete la tuerca de decoración (G) en el arpa (E).
Inserte la bombilla (H) en el portalámparas (D).

3



PASO 3

Coloque la lámpara en una superficie nivelada para verificar si todo está estable.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA