

wayfair

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE


LOVE SEAT / CAUSEUSE

NO	PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES	QTY/ QTÉ	DESCRIPTION	NO	PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES	QTY/ QTÉ	DESCRIPTION
A		1	Seat Frame/ Cadre de siège	F		1	Back Rail/ Rail arrière
B		1	LSF Armrest/ Accoudoir LSF	G		4	Washer/ Rondelle
C		1	RSF Armrest/ Accoudoir RSF	H		4	Allen Bolt/ Boulon Allen ØM6*20
D		1	Back Rest/ Dossier	I		1	Allen Key/ Clé Allen Ø1/4" *M4
E		4	Plastic Leg/ Pied en plastique				


STEP 1/ ÉTAPE 1:

Take out LSF/RSF Armrest (B,C), Plastic Leg(E), Washer (G), Allen Bolt (H), Allen Key (I) from the bottom.


Retirez l'accoudoir LSF/RSF (B,C), le pied en plastique (E),la rondelle (G), le boulon Allen (H), la clé Allen (I) par le bas.



STEP 2/ ÉTAPE 2:



STEP 3/ ÉTAPE 3:




wayfair


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LOVE SEAT / CAUSEUSE


STEP 4/ ÉTAPE 4:




STEP 5/ ÉTAPE 5:



STEP 6/ ÉTAPE 6:



STEP 7/ ÉTAPE 7 (Completed/Complété):



CARE INSTRUCTIONS FOR FABRIC FURNITURE

To maintain the original appearance of your fabric furniture, please follow the simple care procedures below:

* Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets. Exposure to sunlight or heating and air conditioning outlets will fade/damage fabric.
* Wipe gently with a damp soft cloth to remove dust, dirt and any grime build up.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES MEUBLES EN TISSU

Afin de préserver l'aspect original de vos meubles en tissu, veuillez suivre les procédures d'entretien simples ci-dessous :

* Évitez d'exposer directement les meubles à la lumière du soleil ou aux bouches de chauffage et de climatisation. Une exposition prolongée peut décolorer ou endommager le tissu.
* Aspirez régulièrement ou essuyez doucement avec un chiffon doux et humide pour éliminer la poussière et les impuretés.