




Installation video



x2

EN

General Guidelines

Please read the following instructions carefully and use this product correctly. Please keep this manual in a safe place and share it with others after the product is delivered.

This summary may not cover all variations and precautions. For more information and assistance, please contact us.

Warning

This product is not suitable for assembly by children. Keep all small parts out of reach of children during assembly, as swallowing or inhaling them can be fatal. Do not allow children to climb on or play on this product, as this may cause the product to tip over and cause serious injury. Keep plastic packaging out of reach of children to prevent potential hazards such as suffocation. Do not exceed the maximum load capacity of this product. Overloading may damage the product. Use the included anti-tip kit to secure the product to the wall to prevent accidental tipping and injury. If the product includes non-waterproof components (such as some shelves), avoid placing wet items on them. If liquid comes into contact with the surface, wipe it dry immediately to prevent damage.

Precautions

This product is for indoor use only. The product must be assembled and used according to the instructions in this manual. If the product is not used for its intended purpose, or if the product has been altered or modified from its original design, personal injury and/or product damage may occur. The seller is not responsible for any injuries or damage caused by improper assembly or misuse. Avoid prolonged exposure to moisture to prevent mold. Keep the product away from sources of fire and high temperatures. Do not expose the product to direct sunlight. Do not place any hot objects on the product surface. After unpacking, if you notice any defects or missing parts, stop assembly immediately and contact us. Assemble the product on a spacious surface; do not place the unpacked product directly on the ground to avoid damage. Do not stand or sit on components. Wear gloves during assembly and/or disassembly to avoid scratches from sharp edges. Please match the corresponding parts and accessories according to the part numbers in the manual. If the parts and accessories do not match, please check according to the instructions in this manual. During assembly, loosely align all screws with the corresponding pre-drilled holes and then tighten the screws one by one. While using the product, please regularly check the tightness of the screws. Retighten if necessary to ensure structural integrity. If water or other liquids are accidentally spilled on the surface, wipe it clean immediately with a dry towel. Keep this product away from sharp objects, pointed objects, and corrosive substances to prevent damage. When in use, place this product on a level, sturdy surface.

DE

Einleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Warnhinweise

Dieses Produkt ist nicht für die Montage durch Kinder geeignet. Bewahren Sie alle Kleinteile während der Montage außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da das Verschlucken oder Einatmen tödlich sein kann. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dieses Produkt zu klettern oder damit zu spielen, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bewahren Sie Kunststoffverpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Gefahren wie Erstickengefahr zu vermeiden. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit dieses Produkts. Überlastung kann das Produkt beschädigen. Befestigen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Kippschutz an der Wand, um ein versehentliches Umkippen und Verletzungen zu vermeiden. Wenn das Produkt nicht wasserdichte Komponenten enthält (z. B. einige Regale), stellen Sie keine nassen Gegenstände darauf. Sollte Flüssigkeit auf die Oberfläche gelangen, wischen Sie diese sofort trocken, um Schäden zu vermeiden.

Hinweise

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es muss gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut und verwendet werden.

Bei unsachgemäßer Verwendung oder bei Veränderungen am Produkt kann es zu Verletzungen und/oder Produktschäden kommen. Der Verkäufer haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Missbrauch entstehen. Vermeiden Sie längere Feuchtigkeitseinwirkung, um Schimmelbildung vorzubeugen. Halten Sie das Produkt von Feuerquellen und hohen Temperaturen fern. Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Produktoberfläche. Sollten Sie nach dem Auspacken Mängel oder fehlende Teile feststellen, brechen Sie die Montage sofort ab und kontaktieren Sie uns. Stellen Sie das Produkt auf einer geräumigen Fläche zusammen. Stellen Sie das ausgepackte Produkt nicht direkt auf den Boden, um Schäden zu vermeiden. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf Komponenten. Tragen Sie beim Auf- und Abbau Handschuhe, um Kratzer durch scharfe Kanten zu vermeiden. Bitte ordnen Sie die entsprechenden Teile und Zubehörteile den Teilenummern in der Anleitung zu. Sollten Teile und Zubehör nicht übereinstimmen, überprüfen Sie diese bitte anhand der Anweisungen in dieser Anleitung. Richten Sie bei der Montage alle Schrauben locker an den entsprechenden vorgebohrten Löchern aus und ziehen Sie sie anschließend einzeln fest. Überprüfen Sie während der Nutzung des Produkts regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Ziehen Sie sie bei Bedarf nach, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten. Wischen Sie versehentlich Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Oberfläche, wischen Sie diese sofort mit einem trockenen Tuch ab. Halten Sie das Produkt von scharfen und spitzen Gegenständen sowie abtanzenden Substanzen fern, um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine ebene, stabile Oberfläche.

FR

Introduction

Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi. Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi. Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

Avertissements

Ce produit ne convient pas au montage par des enfants. Tenez toutes les petites pièces hors de portée des enfants pendant le montage, car leur ingestion ou leur inhalation peut être mortelle. Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer dessus, car cela pourrait faire basculer et causer des blessures graves. Gardez l'emballage plastique hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque potentiel de suffocation. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de ce produit. Une surcharge pourrait l'endommager. Utilisez le kit anti-basculement fourni pour fixer le produit au mur afin d'éviter tout basculement accidentel et toute blessure. Si le produit comporte des composants non étanches (comme certaines étagères), évitez d'y placer des objets mouillés. En cas de contact avec du liquide, essuyez-le immédiatement pour éviter tout dommage.

Notes

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Il doit être assemblé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel. Toute utilisation non conforme ou modification du produit par rapport à sa conception d'origine peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par un montage ou une utilisation inappropriés. Évitez toute exposition prolongée à l'humidité afin d'éviter la formation de moisissures. Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur et des températures élevées, Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil. Ne posez aucun objet chaud sur la surface du produit. Après le déballage, si vous constatez des défauts ou des pièces manquantes, arrêtez immédiatement le montage et contactez-nous. Assemblez le produit sur une surface spacieuse ; ne posez pas le produit déballé directement sur le sol pour éviter tout dommage. Ne vous tenez pas debout ou ne vous asseyez pas sur des planches de bois. Portez des gants lors du montage et/ou du démontage pour éviter les rayures sur les bords tranchants. Veuillez utiliser les pièces et accessoires correspondants conformément aux références indiquées dans le manuel. Si les pièces et accessoires ne correspondent pas, veuillez vérifier conformément aux instructions de ce manuel. Lors du montage, alignez légèrement toutes les vis avec les trous pré-perçés correspondants, puis serrez-les une par une. Pendant l'utilisation du produit, vérifiez régulièrement le serrage des vis. Resserrez-les si nécessaire pour garantir l'intégrité structurelle. En cas de déversement accidentel d'eau ou d'autres liquides sur la surface, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec. Éloignez ce produit des objets tranchants, pointus et des substances corrosives pour éviter tout dommage. Pendant l'utilisation, placez ce produit sur une surface plane et stable.

ES

Acerca del manual

Por favor, lea detenidamente las instrucciones y respete los debidos usos del producto.

Por favor, conserve bien este manual y en caso de cesión, no omita entregarlo junto al producto.

Este manual podría no incluir todos los detalles de cada paso del montaje. Si necesita ayuda o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

Advertencias

Este producto no es apto para que lo monten los niños. Mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje, ya que ingerirlas o inhalarlas puede ser mortal.

No permita que los niños se suban ni jueguen con este producto, ya que podría volcarse y causar lesiones graves.

Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños para evitar posibles peligros como la asfixia.

No exceda la capacidad máxima de carga de este producto. Sobrecarga podría dañarlo.

Utilice el kit antivuelco incluido para fijar el producto a la pared y evitar que se vuelque accidentalmente y cause lesiones.

Si el producto incluye componentes no impermeables (como algunos estantes), evite colocar objetos húmedos sobre ellos. Si algún líquido entra en contacto con la superficie, séquela inmediatamente para evitar daños.

Precauciones

Este producto es solo para uso en interiores. Debe ensamblarse y utilizarse según las instrucciones de este manual. Si el producto no se utiliza para el fin previsto o si se ha alterado o modificado su diseño original, podrían producirse lesiones personales o daños al producto.

El vendedor no se responsabiliza de las lesiones o daños causados por un montaje o uso inadecuado. Evite la exposición prolongada a la humedad para prevenir la formación de moho.

Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas. No lo exponga a la luz solar directa.

No coloque objetos calientes sobre la superficie del producto.

Tras desmontarlo, si observa algún defecto o falta alguna pieza, detenga el montaje inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.

Monte el producto sobre una superficie amplia; no lo coloque directamente sobre el suelo una vez desmontado para evitar daños.

No se suba ni se siente sobre los componentes.

Use guantes durante el montaje y/o desmontaje para evitar arañazos con bordes afilados.

Por favor, ajuste las piezas y los accesorios correspondientes según los números de pieza del manual. Si las piezas y los accesorios no coinciden, compruébelo siguiendo las instrucciones de este manual. Durante el montaje, alinee ligeramente todos los tornillos con los orificios pretaladrados correspondientes y apriételos uno por uno.

Durante el uso del producto, compruebe periódicamente el apriete de los tornillos. Vuelva a apretarlos si es necesario para garantizar la integridad estructural.

Si se derrama agua u otros líquidos sobre la superficie, límpiela inmediatamente con una toalla seca.

Mantenga este producto alejado de objetos afilados, objetos puntiagudos y sustancias corrosivas para evitar daños.

Al utilizarlo, colóquelo sobre una superficie nivelada y resistente.

IT

Linee guida generali

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno.

Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario.

Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

Avvertenze

Questo prodotto non è adatto al montaggio da parte dei bambini. Tenere tutti i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini durante il montaggio, poiché l'ingestione o l'inalazione può essere fatale.

Non permettere ai bambini di arrampicarsi o giocare su questo prodotto, poiché ciò potrebbe causarne il ribaltamento e causare gravi lesioni.

Tenere gli imballaggi di plastica fuori dalla portata dei bambini per prevenire potenziali pericoli come il soffocamento.

Non superare la capacità di carico massima di questo prodotto. Il sovraccarico potrebbe danneggiare il prodotto.

Utilizzare il kit antiribaltamento incluso per fissare il prodotto alla parete ed evitare ribaltamenti accidentali e lesioni.

Se il prodotto include componenti non impermeabili (come alcuni ripiani), evitare di appoggiarvi sopra oggetti bagnati. Se del liquido entra in contatto con la superficie, asciugarla immediatamente per evitare danni.

Note

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. Il prodotto deve essere assemblato e utilizzato secondo le istruzioni contenute nel presente manuale.

Se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto o se è stato alterato o modificato rispetto al suo design originale, potrebbero verificarsi lesioni personali e/o danni al prodotto.

Il venditore non è responsabile per eventuali lesioni o danni causati da un montaggio o un uso improprio. Evitare l'esposizione prolungata all'umidità per prevenire la formazione di muffa.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e temperature elevate. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.

Non posizionare oggetti caldi sulla superficie del prodotto.

Dopo il disimballaggio, se si notano difetti o parti mancanti, interrompere immediatamente il montaggio e contattarci.

Montare il prodotto su una superficie spaziosa; non appoggiare il prodotto disimballato direttamente a terra per evitare danni.

Non sostare o sedersi sui componenti.

Indossare guanti durante il montaggio e/o lo smontaggio per evitare graffi causati da bordi taglienti.

Si prega di abbinare le parti e gli accessori corrispondenti in base ai codici articolo riportati nel manuale.

Se i componenti e gli accessori non corrispondono, controllare secondo le istruzioni contenute in questo manuale. Durante il montaggio, allineare tutte le viti con i fori preforati corrispondenti, senza stringerle troppo, quindi serrarle una alla volta.

Durante l'utilizzo del prodotto, controllare regolarmente il serraggio delle viti. Serrarle nuovamente se necessario per garantire l'integrità strutturale.

In caso di versamento accidentale di acqua o altri liquidi sulla superficie, pulirla immediatamente con un panno asciutto.

Tenere il prodotto lontano da oggetti taglienti, oggetti appuntiti e sostanze corrosive per evitare danni.

Durante l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e robusta.

NL

Algemene Richtlijnen

Gelieve de handleiding na te lezen en het product zo te gebruiken.

Gelieve de handleiding bij te houden, en bij verkoop mee te geven.

Deze samenvatting bevat mogelijks niet alle variaties en stappen. Gelieve contact op te nemen indien u meer informatie of hulp nodig hebt.

Waarschuwingen

Dit product is niet geschikt voor montage door kinderen. Houd alle kleine onderdelen buiten bereik van kinderen tijdens de montage, aangezien het inslikken of inademen ervan dodelijk kan zijn.

Laat kinderen niet op dit product klimmen of ermee spelen, aangezien dit ertoe kan leiden dat het product kantelt en ernstig letsel kan veroorzaken.

Houd plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen om mogelijke gevaren zoals verstikking te voorkomen.

Overschrijd het maximale draagvermogen van dit product niet. Overbelasting kan het product beschadigen.

Gebruik de meegeleverde anti-kantelset om het product aan de muur te bevestigen om kantelen en letsel te voorkomen.

Als het product niet-waterdichte onderdelen heeft (zoals sommige planken), plaats er dan geen natte voorwerpen op. Als er vloeistof op het oppervlak komt, veeg het dan onmiddellijk droog om schade te voorkomen.

Toelichting

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Het product moet worden gemonteerd en gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. Als het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, of als het product is gewijzigd of aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, kan dit leiden tot persoonlijk letsel en/of productschade.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door onjuiste montage of verkeerd gebruik. Vermijd langdurige blootstelling aan vocht om schimmelvorming te voorkomen.

Houd het product uit de buurt van vuurbronnen en hoge temperaturen. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.

Plaats geen hete voorwerpen op het productoppervlak.

Als u na het uitpakken defecten of ontbrekende onderdelen constateert, stop dan onmiddellijk met de montage en neem contact met ons op.

Monteer het product op een ruime ondergrond; plaats het uitgekakte product niet direct op de grond om schade te voorkomen.

Ga niet staan of zitten op onderdelen.

Draag handschoenen tijdens de montage en/of demontage om krassen door scherpe randen te voorkomen.

Koppel de bijbehorende onderdelen en accessoires aan de hand van de onderdeelnummers in de handleiding.

Als de onderdelen en accessoires niet overeenkomen, controleer dit dan aan de hand van de instructies in deze handleiding. Lijn tijdens de montage alle schroeven losjes uit met de bijbehorende voorgeboorde gaten en draai de schroeven vervolgens één voor één vast.

Controleer tijdens het gebruik van het product regelmatig de stevigheid van de schroeven. Draai ze indien nodig opnieuw vast om de structurele integriteit te garanderen.

Als er per ongeluk water of andere vloeistoffen op het oppervlak worden gemorst, veeg het dan onmiddellijk schoon met een droge handdoek.

Houd dit product uit de buurt van scherpe voorwerpen, puntige voorwerpen en bijtende stoffen om schade te voorkomen.

Plaats dit product tijdens gebruik op een vlakke, stevige ondergrond.

SE

Allmänna riktlinjer

Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.

Var god behåll den här bruksanvisningen och överlämna den när du överför produkten.

Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Vänligen kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

Varningar

Denna produkt är inte lämplig för montering av barn. Förvara alla små delar utom räckhåll för barn under monteringen, eftersom det kan vara dödligt att svälja eller andas in dem.

Låt inte barn klättra på eller leka på denna produkt, eftersom det kan få produkten att välta och orsaka allvarliga skador.

Förvara plastförpackningar utom räckhåll för barn för att förhindra potentiella faror som kvävning.

Överskrid inte produktens maximala lastkapacitet. Överbelastning kan skada produkten.

Använd det medföljande tipskyddskitet för att fästa produkten på väggen för att förhindra oavsiktlig tippning och skador.

Om produkten innehåller icke-vattentäta komponenter (t.ex. vissa hyllor), undvik att placera våta föremål på dem. Om vätska kommer i kontakt med ytan, torka av den omedelbart för att förhindra skador.

Anteckningar

Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Produkten måste monteras och användas enligt instruktionerna i denna manual. Om produkten inte används för sitt avsedda ändamål, eller om produkten har ändrats eller modifierats från sin ursprungliga design, kan personsador och/eller produktskador uppstå.

Säljaren ansvarar inte för några skador orsakade av felaktig montering eller missbruk. Undvik långvarig exponering för fukt för att förhindra mögel.

Håll produkten borta från eldkällor och höga temperaturer. Utsätt inte produkten för direkt solljus.

Placera inga heta föremål på produktytan.

Om du upptäcker några defekter eller saknade delar efter upppackning, avbryt monteringen omedelbart och kontakta oss.

Montera produkten på en rymlig yta; placera inte den ouppackade produkten direkt på golvet för att undvika skador.

Stå eller sitt inte på komponenterna.

Använd handskar under montering och/eller demontering för att undvika repor från vassa kanter.

Matcha motsvarande delar och tillbehör enligt artikelnumren i manualen.

Om delar och tillbehör inte matchar, kontrollera enligt instruktionerna i denna manual. Vid montering, rikta in alla skruvar löst med motsvarande förborrade hål och dra sedan åt skruvarna en i taget.

Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna när du använder produkten. Dra åt dem vid behov för att säkerställa dess strukturella integritet.

Om vatten eller andra vätskor av misstag spills på ytan, torka omedelbart av den med en torr handduk. Håll produkten borta från vassa föremål, spetsiga föremål och frätande ämnen för att förhindra skador. Placera produkten på en jämn och stadig yta när den används.

PL

Ógólne Porady

Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje oraz odpowiednio używać produkt.

Proszę przechowywać tą instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu zmiany własności.

Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków. Proszę skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

Ostrzeżenia

Ten produkt nie nadaje się do montażu przez dzieci. Podczas montażu należy przechowywać wszystkie małe części poza zasięgiem dzieci, ponieważ ich połknięcie lub wdychanie może być śmiertelne.

Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim, ponieważ może to spowodować jego przewrócenie i poważne obrażenia.

Przechowywać plastikowe opakowanie poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom, takim jak uduszenie.

Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu produktu. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie produktu.

Użyj dołączonego zestawu zabezpieczającego przed przewróceniem, aby zabezpieczyć produkt przed przypadkowym przewróceniem i obrażeniami.

Jeśli produkt zawiera elementy nieodporne na wodę (takie jak niektóre półki), należy unikać umieszczania na nich mokrych przedmiotów. W przypadku kontaktu powierzchni z płynem, należy natychmiast wytrzeć ją do sucha, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Zapisy

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkt należy zmontować i użytkować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Jeśli produkt nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem lub jeśli został zmodyfikowany lub zmodyfikowany w stosunku do pierwotnej konstrukcji, może dojść do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia produktu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody spowodowane niewłaściwym montażem lub użytkowaniem. Unikaj długotrwałego narażenia na wilgoć, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

Trzymaj produkt z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie umieszczaj gorących przedmiotów na powierzchni produktu.

Po rozpakowaniu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub brakujące części, natychmiast przerwij montaż i skontaktuj się z nami.

Montaż produktu należy wykonać na dużej powierzchni; nie należy stawiać rozpakowanego produktu bezpośrednio na podłodze, aby uniknąć uszkodzeń.

Nie stawać ani nie siadać na elementach.

Podczas montażu i/lub demontażu należy nosić rękawice, aby uniknąć zarysowań ostrymi krawędziami.

Dopasuj odpowiednie części i akcesoria zgodnie z numerami katalogowymi podanymi w instrukcji.

Jeśli części i akcesoria nie pasują do siebie, należy to sprawdzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Podczas montażu należy luźno wyróżnić wszystkie śruby z odpowiednimi, wstępnie nawierconymi otworami, a następnie dokręcać je pojedynczo.

Podczas użytkowania produktu należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub. W razie potrzeby dokręcić je, aby zapewnić integralność konstrukcji.

W przypadku przypadkowego rozlania wody lub innej cieczy na powierzchnię, należy natychmiast wytrzeć ją do czysta suchym ręcznikiem.

Aby zapobiec uszkodzeniom, należy trzymać produkt z dala od ostrych, spiczastych przedmiotów i substancji żrących.

Podczas użytkowania należy ustawić produkt na równej, stabilnej

TR

Genel kurallar

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.

Lütfen bu kılavuzu saklayın ve ürünü teslim ederken karşı tarafa verin.

Bu özet, tüm varyasyonları ve dikkate alınan adimleri bütünüyle içermeyebilir. Ek bilgi veya yardım gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin.

Uyarılar

Bu ürün çocuklar tarafından monte edilmeye uygun değildir. Montaj sırasında tüm küçük parçaları çocukların erişemeyeceği yerde saklayın; yutulması veya solunması ölümcül olabilir.

Çocukların bu ürünün üzerine tırmanmasına veya oynamasına izin vermeyin; aksi takdirde ürün devrilebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Boğulma gibi olası tehlikeleri önlemek için plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Bu ürünün maksimum taşıma kapasitesini aşmayın. Aşırı yüklemeye ürüne zarar verebilir.

Kazayla devrilmeyi ve yaralanmayı önlemek için ürünü duvara sabitlemek üzere birlikte verilen devrilme önleyici kiti kullanın.

Ürün su geçirmez olmayan bileşenler içeriyorsa (bazı raflar gibi), üzerlerine ıslak nesnelere koymaktan kaçının. Sıvı yüzeye temas ederse, hasarı önlemek için hemen kurulayın.

Notlar

Bu ürün yalnızca iç mekanda kullanım içindir. Ürün, bu kılavuzdaki talimatlara göre monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Ürün amacına uygun olarak kullanılmaz veya orijinal tasarımından farklı bir şekilde değiştirilmiş veya modifiye edilmişse, kişisel yaralanma ve/veya ürün hasarı meydana gelebilir.

Saticı, yanlış montaj veya hatalı kullanımdan kaynaklanan yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir. Küf oluşumunu önlemek için uzun süre neme maruz bırakılmaktan kaçının.

Ürünü ateş kaynaklarından ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Ürün yüzeyine sıcak nesnelere koymayın.

Ambalajı açtıktan sonra herhangi bir kusur veya eksik parça fark ederseniz, montajı derhal durdurun ve bizimle iletişime geçin.

Ürünü geniş bir zeminde monte edin; hasar görmemesi için ambalajı açılmış ürünü doğrudan yere koymayın.

Bileşenlerin yüzeyinde durmayın veya oturmayın.

Keşkin kenarlardan kaynaklanan çizikleri önlemek için montaj ve/veya sökme sırasında eldiven giyin.

Lütfen ilgili parça ve aksesuarları kılavuzdaki parça numaralarına göre eşleştirin.

Parçalar ve aksesuarlar uyumsuzsa, lütfen bu kılavuzdaki talimatlara göre kontrol edin. Montaj sırasında, tüm vidaları önceden delinmiş deliklere gevşekçe hizalayın ve ardından vidaları tek tek sıkın.

Ürünü kullanırken, lütfen vidaların sıklığını düzenli olarak kontrol edin. Yapısal bütünlüğü sağlamak için gerekirse tekrar sıkın.

Yüzeye yanlışlıkla su veya başka sıvılar dökülürse, hemen kuru bir havluyla silin.

Hasar görmesini önlemek için ürünü keşkin nesnelere, sivri uçlu nesnelere ve aşındırıcı maddelere uzak tutun.

Kullanım sırasında, ürünü düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

中文

通用指南

请仔细阅读以下说明并正确使用本产品。

请妥善保管这些说明，并确保在将产品交付给他人时将说明书一同提供。

为了清晰起见，我们无法详细描述所有型号和可能的安装方式。如果您需要更多信息或帮助，请联系我们。

警告

本产品不适合儿童组装。组装过程中，请将所有小部件放在儿童接触不到的地方，防止儿童吞咽或吸入这些部件导致发生危险。

请勿让儿童攀爬或在本产品上玩耍，因为这可能会导致产品翻倒并造成严重伤害。

请将塑料包装放在儿童接触不到的地方，以防止窒息等潜在危险。

请勿超过本产品的最大承重能力。超载可能会损坏产品。

使用随附的防倾倒套件将产品固定在墙壁上，以防止意外倾倒和受伤。

如果产品包含非防水部件（例如某些搁板），请避免在其上放置湿物品。如果液体接触到表面，请立即擦干以防止损坏。

注意事项

本产品仅限室内使用。产品必须按照本手册中的说明进行组装和使用。如果产品未按预期用途使用，或产品已更改或修改其原始设计，则可能造成人身伤害和/或产品损坏。

卖方对因组装不当或误用造成的任何伤害或损坏概不负责。避免长时间暴露在潮湿环境中，以防发霉。

请将产品远离火源和高温。请勿将产品暴露在阳光直射下。

请勿将任何高温物体放置在产品表面。

拆开包装后，如果发现任何缺陷或零件缺失，请立即停止组装并联系我们。

请在宽敞的表面上组装产品；请勿将拆开包装的产品直接放

组装和/或拆卸时请佩戴手套，以免被锋利的边缘划伤。

请根据手册中的零件号匹配相应的零件和配件。

如果零件和配件不匹配，请按照本手册中的说明进行检查。

组装时，请将所有螺钉与相应的预钻孔松散对齐，然后逐一拧紧螺钉。

使用产品时，请定期检查螺钉的紧固程度。如有必要，请重新拧紧，以确保结构完整性。

如果水或其他液体不慎洒在表面，请立即用干毛巾擦拭干净。

请将本产品远离尖锐物体、尖头物体和腐蚀性物质，以防损坏。

使用时，请将本产品放置在水平、坚固的表面上。

日本語

一般的なガイドライン

以下の手順をよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

製品到着後、この取扱説明書は安全な場所に保管し、他の方と共有してください。

この概要には、すべてのバリエーションや注意事項が記載されているとは限りません。詳細やサポートについては、お問い合わせください。

警告

本製品は、お子様による組み立てには適していません。組み立て中は、小さな部品をお子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだり、吸い込んだりすると、命に関わる可能性があります。お子様が本製品に登ったり、遊んだりしないでください。転倒して重傷を負う可能性があります。

窒息などの潜在的な危険を防ぐため、プラスチック製の梱包材はお子様の手の届かないところに保管してください。

本製品の最大荷重を超えないでください。過度の荷重は製品を損傷する可能性があります。

付属の転倒防止キットを使用して、製品を壁に固定し、偶発的な転倒や怪我を防いでください。

製品に防水仕様ではない部品（棚など）が含まれている場合は、濡れたものを置かないでください。液体が表面に付着した場合は、損傷を防ぐため、すぐに拭いて乾かしてください。

注意事項

本製品は屋内専用です。本製品は、本書の指示に従って組み立て、使用してください。本製品を本来の用途以外に使用した場合、または元の設計から変更または修正した場合、人身事故や製品の損傷が発生する可能性があります。

不適切な組み立てや誤用による怪我や損傷については、販売者は一切責任を負いません。カビの発生を防ぐため、湿気のある場所に長時間放置しないでください。

本製品は火気や高温になる場所に置かないでください。直射日光に当てないでください。

本製品の表面に高温の物を置かないでください。

開梱後、欠陥や部品の不足に気付いた場合は、直ちに組み立てを中止し、当社にご連絡ください。

本製品は広い場所で組み立ててください。損傷を防ぐため、開梱した製品を地面に直接置かないでください。

部品の上に立ったり、座ったりしないでください。

鋭利な角による傷を防ぐため、組み立ておよび/または分解中は手袋を着用してください。

マニュアルの部品番号に従って、対応する部品と付属品を合わせてください。






















部品や付属品が一致しない場合は、本書の指示に従ってご確認ください。組み立ての際は、すべてのネジを対応する下穴に緩く合わせ、1本ずつネジを締めてください。

製品使用中は、定期的にネジの締め具合を確認してください。構造上の完全性を保つため、必要に応じて締め直してください。

誤って水などの液体をこぼした場合は、すぐに乾いたタオルで拭き取ってください。

損傷を防ぐため、鋭利な物、尖った物、腐食性物質から本製品を遠ざけてください。

使用中は、平らで安定した場所に置いてください。

A×1 		B×1 		C×1 		D×1 		
E×1 		F×1 		G×1 				
					H×1 			
I×1 		J×1 		K×2 		L×4 		
M×4 	N×41 	O×4 	P×4 	Q×16 	R×2 	S×4 	T×2 	U×2 <small>Standby Application</small> 


Step 1

EN Put the two back panels together and secure them in place with four bolts and nuts.

DE Setzen Sie die beiden Rückwände zusammen und befestigen Sie sie mit vier Schrauben und Muttern.

FR Assemblez les deux panneaux arrière et fixez-les à l'aide de quatre boulons et écrous.

日本語 2枚の背面パネルを合わせて、4本のボルトとナットで固定してください。



O×4 | P×4


Step 2

EN Simply overlap each sidewall in the channel of the rear wall and put four screws on each side to hold them in place. Note that Part A is on the left side and Part B is on the right side. If they are misplaced, it will affect the assembly

DE Überlappen Sie einfach jede Seitenwand im Kanal der Rückwand und befestigen Sie sie mit vier Schrauben auf jeder Seite. Beachten Sie, dass Teil A auf der linken Seite und Teil B auf der rechten Seite angebracht wird. Wenn sie falsch platziert werden, beeinträchtigt dies die Montage.

FR Il suffit de superposer chaque paroi latérale dans la rainure de la paroi arrière et de mettre quatre vis de chaque côté pour les maintenir en place. Notez que la partie A se trouve sur le côté gauche et la partie B sur le côté droit. Si elles sont mal placées, cela affectera l'assemblage.

日本語 各サイドウォールを後壁の溝に重ね合わせ、両側に4本のネジで固定してください。部品Aは左側、部品Bは右側に取り付けます。取り付け位置を誤ると、組み立てに影響します



N×8


Step 3

EN Snap the three buckles on either side of Part J into the three holes in both side panels and then push it down so that it snaps into the bottom of the cabinet.

DE Befestigen Sie die drei Schnallen auf beiden Seiten von Teil J in den drei Löchern in beiden Seitenteilen und drücken Sie es dann nach unten, sodass es am Boden des Schrankes einrastet.

FR Enclenchez les trois boucles situées de chaque côté de la pièce J dans les trois trous des deux panneaux latéraux, puis appuyez dessus pour les enclencher dans le fond de l'armoire.

日本語 部品Jの両側にある3つのバックルを、両サイドパネルの3つの穴にカチッと嵌め込み、その後押し下げてキャビネットの底部にカチッと固定します。



EN Screw in four screws from the back of Part J (inside the cabinet).

DE Vier Schrauben von der Rückseite von Teil J (innerhalb des Schrankes) eindrehen.

FR Vissez quatre vis à l'arrière de la pièce J (à l'intérieur de l'armoire).

日本語 部品Jの裏側（キャビネット内部）から4本のネジをねじ込みます。

N×4


Step 4

EN When placing Part H, place the notched side facing forward.

DE Beim Einsetzen von Teil H muss die gekerbte Seite nach vorne zeigen.

FR Lorsque vous placez la partie H, placez le côté cranté vers l'avant.

日本語 部品Hを取り付ける際は、切り欠きのある面が前方に向くように配置してください。




Step 5

EN Note: No screws need to be put in the holes here.

DE Hinweis: Hier müssen keine Schrauben in die Löcher eingesetzt werden.

FR Remarque : aucune vis ne doit être insérée dans les trous à cet endroit.

日本語 注：ここにネジを入れる必要はありません。



EN Align the holes on the back side of Part H with the holes located on the bottom of the back panel and secure them using the 4 screws.

DE Richten Sie die Löcher auf der Rückseite von Teil H an den Löchern an der Unterseite der Rückwand aus und befestigen Sie sie mit den 4 Schrauben.

FR Alignez les trous situés à l'arrière de la pièce H avec ceux situés au bas du panneau arrière, puis fixez-les à l'aide des 4 vis.

日本語 部品Hの裏側の穴を、背面パネルの底面にある穴に合わせ、4本のネジで固定してください。

N×4


Step 6

EN Snap the buckle on both sides of Part I into the hole in both sidepanels and push it up so that it snaps into the top of the cabinet.

DE Rasten Sie die Schnalle auf beiden Seiten von Teil I in die Öffnung in beiden Seitenteilen ein und drücken Sie sie nach oben, sodass sie oben am Schrank einrastet.

FR Enclenchez la boucle des deux côtés de la partie I dans le trou des deux panneaux latéraux et poussez-la vers le haut pour qu'elle s'enclenche dans la partie supérieure de l'armoire.

日本語 パーツIの両側のバックルを両サイドパネルの穴にはめ込み、押し上げてキャビネット上部にカチッと固定してください。



EN Screw in four screws from the back of Part I (inside the cabinet).

DE Vier Schrauben von der Rückseite von Teil I (innerhalb des Gehäuses) eindrehen.

FR Vissez quatre vis à l'arrière de la partie I (à l'intérieur de l'armoire).

日本語 部品Iの裏側（キャビネット内部）から4本のネジをねじ込みます。

N×4


Step 7

EN Part G has two holes on one side, facing the rear.

DE Teil G hat zwei Löcher auf einer Seite, die zur Rückseite zeigen.

FR La partie G comporte deux trous sur un côté, orientés vers l'arrière.

日本語 パートGには片側に2つの穴があり、後方を向いている。



N×7


Step 8

EN The raised gold hardware side on Part K faces the bottom of the cabinet.

DE Die erhöhte goldene Beschlagseite an Teil K zeigt zur Unterseite des Schrankes.

FR La partie métallique dorée en relief de la pièce K est orientée vers le bas du meuble.

日本語 部品Kの金具が盛り上がった側面は、キャビネットの底面に向く。



EN Put the two metal strips K into the bottom frame, taking care that the raised side of Parts K faces the inside of the cabinet and is flush with the bottom of the cabinet when assembled.

DE Setzen Sie die beiden Metallstreifen K in den unteren Rahmen ein und achten Sie dabei darauf, dass die erhöhte Seite der Teile K zur Innenseite des Schrankes zeigt und nach dem Zusammenbau bündig mit dem Boden des Schrankes abschließt.

FR Placez les deux bandes métalliques K dans le cadre inférieur, en veillant à ce que le côté surélevé des pièces K soit tourné vers l'intérieur de l'armoire et affleure le fond de l'armoire une fois assemblé.

日本語 金属ストリップKを2本、底枠に挿入します。この際、部品Kの盛り上がった面がキャビネット内側を向くようにし、組み立て時にキャビネット底面と面一になるよう注意してください。

M×4

N×14


Step 9

EN If the ground is uneven, it can be adjusted by rotating the screws M.

DE Wenn der Boden uneben ist, kann dies durch Drehen der Schrauben M ausgeglichen werden.

FR Si le sol est irrégulier, il est possible de le régler en tournant les vis M.

日本語 地面が平らでない場合、ネジMを回して調整できます。





Step 10

EN The cabinet can be fixed to the wall as needed.

DE Der Schrank kann nach Bedarf an der Wand befestigt werden.

FR Le meuble peut être fixé au mur selon les besoins.

日本語 キャビネットは必要に応じて壁に固定できます。



T×2


Step 11

EN Put four support clips Q in the four corners of the cabinet, taking care to place them on the same level.

DE Bringen Sie vier Halteklammern Q an den vier Ecken des Schrankes an und achten Sie dabei darauf, dass sie auf gleicher Höhe angebracht werden.

FR Placez quatre clips de support Q aux quatre coins de l'armoire, en veillant à les positionner au même niveau.

日本語 キャビネットの四隅に4つのサポートクリップQを取り付け、同じレベルに配置するように注意する




Step 12

EN The horizontal height of each set of four support clips Q can be adjusted according to the required height of the items to be placed.


DE Die horizontale Höhe jedes Satzes von vier Halteklammern Q kann entsprechend der erforderlichen Höhe der zu platzierenden Gegenstände eingestellt werden.

FR La hauteur horizontale de chaque ensemble de quatre clips de support Q peut être ajustée en fonction de la hauteur requise des articles à placer.

日本語 各4つの支持クリップQの水平方向の高さは、設置する物品の必要高さに応じて調整可能です。




Step 13

EN Install the door on one side by first installing the door shaft screw R, then by pressing the spring screw on the top of the door. If the spring shaft is lost, spare parts U can be used. 

DE Installieren Sie die Tür auf einer Seite, indem Sie zuerst die Türwellenschraube R anbringen und dann die Federschraube oben an der Tür festdrücken. Wenn die Federwelle verloren gegangen ist, können Ersatzteile U verwendet werden.

FR Installez la porte d'un côté en installant d'abord la vis de l'axe de la porte R, puis en appuyant sur la vis à ressort située en haut de la porte. Si l'axe à ressort est perdu, vous pouvez utiliser les pièces de rechange U.

日本語 ドアを片側に取り付けるには、まずドア軸ネジRを取り付け、次にドア上部のバネネジを押し込みます。バネ軸を紛失した場合は、スペアパーツUを使用できます。



EN Note: There are two holes in the bottom of the door panel, and the door pin should be installed in the smaller hole, not the larger one. The door gap can be adjusted by increasing or decreasing the number of clear washers.

DE Hinweis: An der Unterseite der Türverkleidung befinden sich zwei Löcher. Der Türstift sollte in das kleinere Loch und nicht in das größere Loch eingesetzt werden. Der Türspalt kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Unterlegscheiben eingestellt werden.

FR Remarque : il y a deux trous dans la partie inférieure du panneau de porte, et la goupille de porte doit être installée dans le plus petit trou, et non dans le plus grand. L'écart de la porte peut être ajusté en augmentant ou en diminuant le nombre de rondelles transparentes.

日本語 注：ドアパネルの底面には2つの穴があり、ドアピンは大きい穴ではなく小さい穴に取り付ける必要があります。ドアの隙間は、クリアワッシャーの枚数を増減することで調整可能です。

R×1	S×2
-----	-----

Step 14

EN

Install the door on one side by first installing the door shaft screw R, then by pressing the spring screw on the top of the door. If the spring shaft is lost, spare parts U can be used.



DE


Installieren Sie die Tür auf einer Seite, indem Sie zuerst die Türwellenschraube R anbringen und dann die Federschraube oben an der Tür festdrücken. Wenn die Federwelle verloren gegangen ist, können Ersatzteile U verwendet werden.

FR

Installez la porte d'un côté en installant d'abord la vis de l'axe de la porte R, puis en appuyant sur la vis à ressort située en haut de la porte. Si l'axe à ressort est perdu, vous pouvez utiliser les pièces de rechange U.

日本語

ドアを片側に取り付けるには、まずドア軸ネジRを取り付け、次にドア上部のバネネジを押します。バネ軸を紛失した場合は、スペアパーツUを使用できます。



EN

Note: There are two holes in the bottom of the door panel, and the door pin should be installed in the smaller hole, not the larger one. The door gap can be adjusted by increasing or decreasing the number of clear washers.

DE

Hinweis: An der Unterseite der Türverkleidung befinden sich zwei Löcher. Der Türstift sollte in das kleinere Loch und nicht in das größere Loch eingesetzt werden. Der Türspalt kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Unterlegscheiben eingestellt werden.

FR


Remarque : il y a deux trous dans la partie inférieure du panneau de porte, et la goupille de porte doit être installée dans le plus petit trou, et non dans le plus grand. L'écart de la porte peut être ajusté en augmentant ou en diminuant le nombre de rondelles transparentes.

日本語

注：ドアパネルの底面には2つの穴があり、ドアピンは大きい穴ではなく小さい穴に取り付ける必要があります。ドアの隙間は、クリアワッシャーの枚数を増減することで調整可能です。

R×1

S×2



EN Please keep the shelf dry and protect it from moisture.
This product is suitable for dry

DE Bitte bewahren Sie das Regal trocken auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
Dieses Produkt ist für trockene Umgebungen geeignet.

FR Veuillez conserver l'étagère au sec et la protéger de l'humidité.
Ce produit est adapté aux environnements secs.

ES Mantenga el estante seco y protegido de la humedad.
Este producto es apto para entornos secos.

IT Si prega di conservare lo scaffale in un luogo asciutto e di proteggerlo dall'umidità.
Questo prodotto è adatto ad ambienti asciutti.

NL Houd de plank droog en bescherm hem tegen vocht.
Dit product is geschikt voor droge omgevingen.

SE Håll hyllan torr och skydda den från fukt.
Produkten är lämplig för torra miljöer.

PL Przechowuj półkę w suchym miejscu i chroń ją przed wilgocią.
Produkt nadaje się do stosowania w suchym środowisku.

TR Lütfen rafı kuru tutun ve nemden koruyun.
Bu ürün kuru ortamlar için uygundur.

CN 请保持产品干燥，避免受潮，本产品适用于干燥环境。

JP 棚は乾燥した状態に保ち、湿気から保護してください。
本製品は乾燥した環境に適しています。