

Push Around Buggy™

Voiture - Poussette

Cochecito Para Empujar

7170

Adult assembly required
Assemblage par un adulte requis
Necesita ser ensamblado por un adulto



The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido sólo en EUA y Canadá

(330)656-0440

www.step2.com

STEP2 UK LTD.
Oaks Business Park
Tustin Way, Longridge Road
Preston, PR2-5LX

TEL# 0844 8800 740
Step2 UK website: www.step2uk.com

MODELO 7170

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA
EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO
IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA
MEXICO AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. NEXTENGO No. 78, COL. SANTA CRUZ
ACAYUCAN, DEL. AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F.; C.P. 02770, R.F.C. CMA 9109119L0
TEL. 58-99-12-00

For family and domestic outdoor/indoor use only by children ages 1-1/2 to 3 years.

Tools Required: Phillips Screwdriver, Hammer, Adjustable Wrench. We recommend an electric screwdriver.

- Thank you for purchasing a Step2 Product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.
- If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Any disposal practice must be in compliance with all Federal, State/ Provincial, and Local laws and regulations. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol ♻ for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED WHILE IN PRODUCT.

- Adult supervision required.
- Maximum child's weight: 50 lbs. (22,5 kg). Limit 1 rider.
- Tightly secure connections. Advise children not to use equipment until properly assembled.
- It is very important that children are instructed to keep hands, feet, loose clothing and long hair away from the wheels during operation.
- Seat belt should be fastened securely across child's waist. It is only intended to keep the child seated while in motion.
- Inspect the product periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.
- For general cleaning we recommend mild soapy water.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the components of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

⚠ WARNING:

- Riding toys should not be used on hills, thoroughfares, steps, or any type of incline. Riding toys should not be used near bodies of water such as pools, streams, rivers, lakes, or oceans. To prevent injury, shoes should be worn at all times.
- Periodically check the handle and hardware for wear & proper assembly.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Pour familial et domestique à l'intérieur et/ou à l'extérieur par des enfants de 1-1/2 an et demi à 3 ans.

Outils Requis: Tournevis Cruciforme, Marteau, clé à molette Crescent. Nous recommandons un Tournevis électrique.

- Nous vous remercions de l'achat d'un produit Step2. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, veuillez contacter The Step2 Company, sans frais, au 1-800-347-8372 ou sur l'Internet en visitant le site www.step2.com.

- Si vous décidez de mettre un produit Step2 au rebut, démontez-le en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Toute mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, nationales/ provinciales et locales. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Reportez-vous au symbole ♻ de recyclage situé sur chaque pièce pour le numéro de niveau afin d'effectuer le tri approprié; veuillez recycler.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE DANS LE PRODUIT.

- La surveillance par un adulte est requise.
- Poids maximum: 22,5 kg (50 lbs.) Cavaliers maximums: (1).
- Veillez à bien serrer tous les raccords. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement avant son assemblage complet.
- Il est très important d'apprendre aux enfants de garder leurs mains, pieds, vêtements lâches ou cheveux longs loin des roues qui marchent.
- La ceinture de sécurité doit être bien attachée autour de la taille de l'enfant. La ceinture est conçue uniquement pour maintenir l'enfant assis lors de tout déplacement.

- Vérifiez l'état du produit régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.
- Pour le nettoyage de général nous recommandons de l'eau savonneuse douce.

⚠ MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Assemblage par un adulte requis.

Certaines composantes de ce produit sont petites voire pointues. Veuillez déballer ce produit et l'assembler en prenant toutes les précautions nécessaires. L'assemblage par un adulte est requis.

⚠ MISE EN GARDE:

- Les porteurs/trotteurs ne doivent pas être utilisés dans les collines, les rues, les marches ou aucune autre pente. Les porteurs/trotteurs ne doivent pas être utilisés non plus près des corps d'eau tels: piscines, ruisseaux, rivières, lacs ou océans. Pour éviter de se blesser, il faut toujours être chaussé.
- Vérifiez régulièrement la poignée et le matériel pour vous assurer qu'il n'y a pas d'usure et que l'assemblage est adéquat.

PRIÈRE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE RÉFÉRENCE

Este producto está diseñado para uso familiar en interiores y/o exteriores y para que lo usen niños en las edades de 1-1/2 a 3 años.

Implementos Requeridos: Destornillador Phillips, Martillo, tecla a rueda Crescent. Recomendamos un Desarmador Eléctrico.

- Gracias por adquirir un producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de este producto, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.
- Si usted decide desechar un producto de Step2, desármelo y deséchelo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Cualquier forma de desecho debe cumplir con las leyes y normas federales, estatales/provinciales y locales. Los productos de Step2 son de plástico reciclable. Consulte el símbolo con el número de nivel de reciclado ♻ en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES. NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO CUANDO ESTÁ EN EL PRODUCTO.

- Requiere supervisión adulta.
- El peso máximo: 50 lbs. (22,5 kg). Jinetes máximos: (1).
- Asegure bien las conexiones. Aconseje a los niños que no usen el equipo hasta que no esté correctamente armado.
- Es muy importante que los niños sean instruidos en mantener las manos, los pies, la ropa suelta o los cabellos largos apartados de las ruedas durante el funcionamiento.
- El cinturón de seguridad debe estar bien sujeto en la cintura del niño. Está diseñado para ayudar a que el niño permanezca sentado cuando el cochecito está en movimiento.
- Inspeccione periódicamente si el producto tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.
- Para limpiar de general nosotros recomendamos agua cubierta de jabón templada.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Tenga cuidado cuando desempaque y arme este producto porque algunas piezas son pequeñas y pueden tener extremos puntiagudos. Requiere ensamblaje adulto.

⚠ ADVERTENCIA:

- Los juguetes para montar no deben ser usados sobre colinas, vías públicas, escalones ó ningún otro tipo de inclinación. Los juguetes para montar tampoco deben ser usados cerca de piscinas, ríos, riachuelos, lagos u océanos. Para evitar lesiones siempre se debe usar zapatos.
- Inspeccione periódicamente el asa y las piezas de ferretería para asegurarse que estén bien ensambladas y que no estén desgastadas.

RETENGA ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA









Thank you for purchasing the Step2® Push Around Buggy™. We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.





To participate, please visit our website at:



www.step2.com/survey/?partnumber=717000

Thank you for your time,

John Vresics
CEO/President
05/10-7170













Fully tighten the Lock Nut with an adjustable wrench until approximately three threads extend beyond the nut (see 20). Over tightening may result in damage to the product. NOTE: Handle is NOT intended to be removed.

Serrez complètement le contre-écrou avec une clé réglable jusqu'à ce qu'environ trois filetages dépassent de l'écrou (20). Ne serrez pas excessivement afin de ne pas endommager le produit. REMARQUE : la poignée N'est PAS conçue pour être souvent démontée.

Enrosque la tuerca de fijación por completo con una llave ajustable hasta que queden aproximadamente 3 roscas más allá de la tuerca (vea el paso 20). El ajustarla demasiado puede dañar el producto. NOTA: La manija no se piensa para ser quitada.



Push.
Poussée.
Empuje.



To secure the Steering Wheel in place, press firmly on the Steering Wheel while holding the Support Collar in place. Press firmly enough so the Locking pins engage on the outside surface of the Support Collar (step 22).

Pour fixer le volant, appuyez fermement dessus en maintenant le collier de support en place. Appuyez fermement sur les tiges de blocage pour qu'elles s'enclenchent sur la surface extérieure du collier de support (étape 22).

Para fijar el volante en su lugar presiónelo con firmeza mientras sostiene el collar de soporte en su sitio. Presiónelo con suficiente firmeza para que las clavijas de traba encajen en la superficie exterior del collar (paso 22).


If locking pins do not engage, place finger in the shaft hole and manually spread the locking pins to engage.

Si les tiges de blocage ne s'enclenchent pas, mettez le doigt dans trou de l'arbre et dégagez manuellement les tiges de blocage pour les enclencher.

Si las clavijas no quedan encajadas ponga el dedo en el orificio del eje y extiéndalas manualmente hasta que encajen.

24

Decal placement by consumer
Pose de décalcomie par l'acheteur
Calcomanía a poner por el consumidor



Decals must be applied to a clean, dry surface. We recommend use of rubbing alcohol and a clean, dry rag to prepare surface for decal application. Allow surface to dry completely before applying decals. Remove air from under decals by applying pressure to the decals starting from the center, and working towards the edges.

Les décalcomies doivent être appliquées sur une surface propre et sèche. Nous recommandons d'utiliser de l'alcool à friction et un chiffon sec et propre pour préparer l'application des décalcomies sur la surface. Laissez sécher complètement avant d'appliquer les décalcomies sur la surface. Éliminer l'air sous les décalcomies en exerçant une pression sur les décalcomies, en partant du centre jusqu'au bord.

Las calcomanías deben colocarse en una superficie limpia y seca. Recomendamos el uso de alcohol y un trapo limpio y seco para preparar la superficie para la aplicación de las calcomanías. Deje que la superficie se seque por completo antes de colocarlas. Quite el aire atrapado debajo de las calcomanías haciendo presión desde el centro hacia los bordes.