

Instructions

Floor lamp

220-240V/50HZ

E14 25W (Max)bulb (Not Included)

CAUTION

For indoor use only.

Keep out of reach of children and animals.

Do not use in the bathroom or damp places.

Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.

Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.

Before replacing the bulb, ensure the plug has been removed from the socket and the lamp has cooled down.

Do not pull the plug out of the socket with wet hands.

If the supply cord is damaged it must only be replaced by a qualified engineer.

PRECAUCIÓN

Sólo para uso en interiores.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

No lo use en el baño o en lugares húmedos.

Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.

Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.

Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que el enchufe ha sido retirado de la toma y la lámpara se ha enfriado.

No tire del enchufe con las manos mojadas.

Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe ser reemplazado por un ingeniero cualificado.

Vorsicht

Nur für den Innengebrauch bestimmt.

Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Tieren.

Stellen Sie die Lampe nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten auf.

Stellen Sie die Lampe auf flachen Oberflächen und nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien auf.

Bevor Sie die Lampe reinigen, stellen Sie sicher, dass diese ausgeschaltet wurde.

Stellen Sie vor dem Glühbirnenwechsel sicher, dass die Lampe von der Stromversorgung getrennt wurde und die Glühbirne abgekühlt ist.

Ziehen Sie nicht am Stecker mit nassen Händen.

Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, darf es nur durch einen qualifizierten Elektriker gewechselt werden.

MISE EN GARDE

Destinée pour une utilisation à l'intérieur.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.

Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.

Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit éteinte.

Avant de remplacer l'ampoule, vérifier que le bouchon ait été retiré de la sortie et que la lampe se soit refroidie.

Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.

Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.

ATTENZIONE

Solo per uso interno

Tenere lontano dalla portata di bambini e animali

Non usare in bagno o in luoghi umidi

Posiziona la lampada su una superficie piana e assicurati che sia posizionata lontano da materiali infiammabili.

Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.

Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che la spina sia stata rimossa dalla presa e che la lampada si sia raffreddata.

Non staccare la spina dalla presa con le mani bagnate.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da un tecnico qualificato

