


Outsunny

INbrb003V02_GL

84C-224



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

WARNING**EN**

1. A 3 person assembly is required for this tent.
2. Please take appropriate actions as heavy rain, wind and snow can damage the tent. If necessary please dis -assemble and store for later use.
3. In snowy conditions please do not allow the thickness of the snow to be more than 5cm on the roof, this should be cleared as soon as possible for your safety.

ATTENTION**FR**

- 1.3 personnes minimum requis pour le montage de la tente.
2. Ne pas utiliser la tente en période de pluie, de vent et de neige qui peuvent endommager la tente. Nous ne serions pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.
3. Pour votre sécurité, en période de neige, il est recommandé de ne pas laisser de neige de plus de 5cm sur le toit.

ADVERTENCIA**ES**







1. Se requieren 3 personas para realizar el montaje de esta tienda de campaña.
2. Tome las medidas apropiadas, ya que las fuertes lluvias, viento y nieve pueden dañar la tienda de campaña. Si es necesario, desarme y almacene la tienda de campaña para el uso posterior.
3. En condiciones de nieve, no permita que el grosor de la nieve sea superior a 5 cm en el techo, en el motivo de proteger su seguridad, debe eliminar la nieve en techo lo más pronto posible.

WARNHINWEISE**DE**


1. Bauen Sie das Zelt mit Hilfe von 3 Personen auf.
2. Stellen Sie das Zelt auf einen ebenen Untergrund auf und achten Sie darauf, dass sich keine offenen Feuerstellen in der Nähe befinden.
3. Um Beschädigungen des Zeltes zu vermeiden, benützen Sie es bitte nicht bei schlechten Wetterbedingungen wie starkem Regen, Wind oder Schneefällen. Für Schäden aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse wird keine Haftung und Gewährleistung übernommen.
4. Bei Schneefall darf die Schneehöhe auf dem Dach 5 cm nicht überschreiten. Es obliegt Ihrer Verantwortung, das Zelt rechtzeitig und vorsichtig von der Schneelast zu befreien.
5. Sollten sich bei starkem Regen Wassertaschen auf dem Dach bilden, obliegt es Ihrer Verantwortung diese rechtzeitig und vorsichtig zu beseitigen.
6. Achten Sie beim Verstauen des Zeltes darauf alle Teile, insbesondere die Plane, vorher zu säubern und erst in trockenem Zustand einzupacken. Lagern Sie das Zelt an einem trockenen Ort.
7. Prüfen Sie vor Wiederaufbau des Zeltes die Vollständigkeit und Funktionalität aller für den Aufbau benötigten Teile.

AVVERTENZE**IT**


1. Per assemblare questa tenda sono necessarie 3 persone
2. Si prega di prendere le precauzioni necessarie in quanto pioggia, vento e neve possono danneggiare la tenda. Se necessario si prega di smontarla e conservarla per uso futuro.
3. Qualora nevicasse si prega di non lasciare che lo strato di neve sopra la tenda sia spesso oltre i 5cm, anzi la neve va rimossa al più presto per la vostra sicurezza.

A x 1**B** x 8**C** x 1**D** x 4**E** x 4**F** x 1**G** x 1


01




02



03





EN_LOCK THE FRAME

- From under the greenhouse, place one hand on the upper frame and use the other hand to push the central hub straight up until it clicks into the central pole

FR_VERROUILLAGE DU CADRE

- Sous l'auvent, placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu central directement jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le mât central.

ES_BLOQUEAR EL MARCO



- Debajo del pabellón, coloque una mano en el marco superior y use la otra para empujar el eje central hacia arriba hasta que se encaje en el poste central.


DE_VERRIEGELUNG DES RAHMENS

- Legen Sie eine Hand unter dem Vordach auf den oberen Rahmen und drücken Sie mit der anderen Hand die zentrale Nabe stracks nach oben, bis sie in die zentrale Stange einrastet.

IT_FISSARE IL TELAIO IN POSIZIONE

- Partendo da sotto il tettuccio, posizionare una mano sul telaio superiore e utilizzare l'altra mano per spingere il mozzo centrale verso l'alto finché non scatta in posizione nel palo centrale.





Done

