




RECLINER CHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Step 1: Make sure to align and push the top part in until you hear the "click".




Step 2: Enjoy leisure time!



Warm tips:



1. If you encounter the footrest of the recliner not opening and closing smoothly when first used, this is a normal phenomenon. Just use it more often to undergo a breaking-in period.
2. Please use the recliner on a flat surface or a carpet to avoid instability in the center of gravity.
3. Please contact our after-sales service team if you have any questions, we will be the first time for you to deal with the problem!

RECLINER CHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Paso 1: Asegúrese de alinear y empujar la parte superior hasta que escuche un "clic".


Paso 2: Disfrutando de tiempo de ocio!




Consejos útiles:

1. Si encuentras que el reposapiés del sillón reclinable no se abre y cierra suavemente cuando se usa por primera vez, esto es un fenómeno normal. Solo úsalo más a menudo para pasar por un período de adaptación.
2. Por favor, utiliza el sillón reclinable en una superficie plana o una alfombra para evitar la inestabilidad en el centro de gravedad.
3. Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de servicio postventa si tienes alguna pregunta, ¡seremos los primeros en ayudarte a resolver el problema!


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FAUTEUIL INCLINABLE



Étape 1: Assurez-vous d'aligner et de pousser la partie supérieure jusqu'à ce que vous entendiez le "clic".




Étape 2: Profitez du temps libre!




Conseils chaleureux:

1. Si vous rencontrez des difficultés avec le repose-pieds du fauteuil inclinable qui ne s'ouvre pas et ne se ferme pas en douceur lors de la première utilisation, c'est un phénomène normal. Utilisez-le simplement plus souvent pour qu'il subisse une période de rodage.
2. Veuillez utiliser le fauteuil inclinable sur une surface plane ou sur un tapis pour éviter toute instabilité au niveau du centre de gravité.
3. Veuillez contacter notre équipe de service après-vente si vous avez des questions, nous traiterons le problème pour vous dans les plus brefs délais!


ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLA POLTRONA RECLINABILE



Passo 1: Assicurati di allineare e spingere la parte superiore fino a sentire il "click".




Passo 2: Godersi del tempo libero!




Suggerimenti utili:

1. Se incontri il poggiatesta della poltrona reclinabile che non si apre e si chiude facilmente quando viene utilizzato per la prima volta, questo è un fenomeno normale. Usalo più spesso per un periodo di rodaggio.
2. Si prega di utilizzare la poltrona reclinabile su una superficie piana o su un tappeto per evitare instabilità nel centro di gravità.
3. Si prega di contattare il nostro team di assistenza post-vendita se hai domande, saremo i primi a gestire il problema per te!


RELAXSESSEL MONTAGEANLEITUNG



Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Sie den oberen Teil ausrichten und eindrücken, bis Sie das "Klicken" hören.




Schritt 2: Genießen Sie Ihre Freizeit!




Warme Tipps:

1. Wenn Sie beim ersten Gebrauch feststellen, dass sich die Fußstütze des Liegesessels nicht reibungslos öffnen und schließen lässt, handelt es sich um ein normales Phänomen. Verwenden Sie sie einfach öfter, um eine Einlaufzeit zu durchlaufen.
2. Verwenden Sie den Liegesessel bitte auf einer ebenen Fläche oder einem Teppich, um Instabilität im Schwerpunkt zu vermeiden.
3. Bitte kontaktieren Sie unser Kundendienstteam, wenn Sie Fragen haben. Wir werden das Problem für Sie beim ersten Mal bearbeiten!


리클라이너 조립 지침



1단계: '딸깍' 소리가 날 때까지 상단 부분을 정렬하고 밀어 넣습니다.



2단계: 휴식을 즐기세요!



따뜻한 팁:

1. 처음 사용할 때 리클라이너의 발판이 부드럽게 열리고 닫히지 않는 경우 이는 정상적인 현상이며, 더 자주 사용하여 침입 기간을 거치기 만하면됩니다.
2. 무게 중심이 불안정하지 않도록 평평한 표면이나 카펫 위에서 리클라이너를 사용하세요.
3. 질문이 있으시면 애프터 서비스 팀에 연락하시면 문제를 가장 먼저 처리해 드리겠습니다!