

Warning!

Warnung | Attention | Advertencia | Avvertimento | V arování | Uyarı | предупреждение



ENGLISH | WARNING!

Children have been injured or killed by furniture tipping over. To reduce the risk of furniture tipping over:

- ALWAYS install the included anti-tip hardware!
- NEVER place a television on this product
- NEVER allow children to climb or stand or hang on the drawers, doors, or bases.
- NEVER open more than one drawer or door at the same time
- Place the heaviest items in the lowest compartments/drawers

DEUTSCH | WARNUNG!

Kinder sind schon durch umkippende Möbel verletzt oder getötet worden. Um das Risiko von umkippenden Möbeln zu reduzieren:

- Installiere IMMER die beigefügte Kippsicherung!
- Stelle NIEMALS ein TV-Gerät auf dieses Produkt
- Erlaube Kindern NIEMALS, auf die Schubladen, Türen oder Böden zu klettern, sich darauf zu stellen oder sich daran zu hängen.
- Öffne NIEMALS mehr als eine Schublade oder eine Tür gleichzeitig
- Platziere die schwersten Dinge in den untersten Fächern/Schubladen

FRANÇAIS | ATTENTION!

Les enfants peuvent être blessés, voire tués, par la chute d'un meuble. Afin de réduire le risque de chute des meubles :

- TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement !
- Ne JAMAIS poser un téléviseur sur ce meuble
- Ne JAMAIS laisser les enfants grimper, s'accrocher ou se suspendre après les tiroirs, les portes ou le fond.
- Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir ou d'une porte en même temps
- Placer les objets les plus lourds sur les étagères ou dans les tiroirs du bas

ESPAÑOL | ¡ADVERTENCIA!

Hay niños que han sufrido lesiones o han muerto debido al vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de que los muebles vuelquen:

- ¡Instala SIEMPRE la seguridad antivuelco incluida!
- No pongas NUNCA una televisión sobre este producto.
- No permitas NUNCA que los niños trepen, se pongan de pie o se cuelguen de los cajones, las puertas o de los estantes.
- No abras NUNCA más de un cajón o de una puerta al mismo tiempo.
- Coloca los objetos más pesados en los compartimentos/cajones inferiores.

ITALIANO | AVVERTIMENTO!

Il ribaltamento dei mobili ha già causato lesioni gravi o mortali ai bambini. Per ridurre il rischio di ribaltamento dei mobili:

- Installare SEMPRE il componente di sicurezza antiribaltamento in dotazione!
- Non collocare MAI una TV su questo prodotto
- Non permettere MAI ai bambini di arrampicarsi, salire o appendersi ai cassetti, ante o ripiani.
- Non aprire MAI più di un cassetto o di una porta contemporaneamente
- Mettere gli oggetti più pesanti nei ripiani/cassetti inferiori

ČEŠTINA | VAROVÁNÍ!

Existují případy, kdy v důsledku převržení nábytku došlo ke zranění nebo usmrcení dítěte. V zájmu snížení rizika převržení nábytku:

- VŽDY nainstalujte dodanou pojistku proti převržení!
- NIKDY na tento výrobek neumísťujte televizor.
- NIKDY nedovoľte deťom, aby lezli, stoupaly nebo se věšely na zásuvky, dvířka či police.
- NIKDY neotvírejte současně více než jednu zásuvku nebo jednu dvířka.
- Nejtěžší předměty umístěte do nejnižších přihrádek/zásuvek.

TÜRKÇE | UYARI!

Çocuklar daha önce mobilyaların devrilmesi nedeniyle yaralandı veya öldü. Devrilen mobilyaların riskini azaltmak için yapılacaklar:

- HER ZAMAN birlikte gönderilen devrilme emniyetini kur!
- Bu ürünün üzerine ASLA bir televizyon yerleştirmeyin
- Çocuklara ASLA çekmecelerin, kapıların veya zeminlerin üzerine çıkmasına, durmasına veya asılmasına izin vermeyin.
- Aynı anda ASLA bir çekmecedan veya kapıdan fazlasını açmayın
- En ağır eşyaları en alt bölmelere/çekmecelere yerleştirin

НЕМЕЦКИЙ | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уже бывали случаи, когда в результате опрокидывания мебели дети получали травмы, в том числе смертельные.

- Чтобы снизить риск опрокидывания мебели: ВСЕГДА устанавливайте прилагаемое предохранительное устройство для защиты от опрокидывания!
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте на это изделие телевизор.
- НИКОГДА не позволяйте детям взбираться, становиться или висеть на выдвигаемых ящиках, дверцах или полках.
- НИКОГДА не открывайте более одного ящика или дверцы одновременно.
- Кладите самые тяжелые вещи в самые нижние ящики/отделения.



Warning!

Warnung | Attention | Advertencia | Avvertimento | V arování | Uyarı | предупреждение



ENGLISH | WARNING!

- The installation should be done on cardboard or a soft surface that can be wiped off.
- DO NOT use any cordless screwdrivers.
- Assembly may ONLY be carried out with at least 2 adults. Be sure to keep children away, as it may contain small parts!
- If you have any questions, just give us a call.
- Please only use the furniture as directed.
- Under NO circumstances should you sit or climb on the product! Pay special attention to children!
- The product is ONLY suitable for use for its intended purpose!
- This product is NOT intended for commercial use
- Do NOT place food directly on the product



DEUTSCH | WARNUNG!

- Die Montage sollte auf Karton oder einer weichen, abwischbaren Unterlage erfolgen.
- KEINEN Akkuschrauber nutzen.
- Die Montage darf NUR mit mind. 2 Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder in jedem Fall fernhalten, da Kleinteile enthalten sein können!
- Bei Fragen einfach anrufen.
- Bitte belaste das Möbelstück nur wie angegeben.
- In KEINEM Fall darf man sich auf das Produkt setzen, daran hochklettern oder darauf steigen! Passe besonders auf Kinder auf!
- Das Produkt ist NUR zur Nutzung für den vorgesehenen Zweck geeignet!
- Dieses Produkt ist NICHT für den gewerblichen Einsatz gedacht
- Lege KEINE Lebensmittel direkt auf das produkt.



FRANÇAIS | ATTENTION!

- Le montage doit être réalisé sur du carton ou sur une surface souple et essuyable.
- NE PAS utiliser de visseuse sans fil.
- Le montage doit UNIQUEMENT être effectué par au moins 2 personnes adultes. Toujours éloigner les enfants car le produit peut contenir des petites pièces !
- Des questions ? Appelez-nous !
- Charger les meubles uniquement comme indiqué.
- Ne JAMAIS s'asseoir, grimper ou monter sur le produit ! Faire particulièrement attention aux enfants !
- Le produit est UNIQUEMENT adapté à l'utilisation prévue !
- Ce produit N'EST PAS destiné à un usage commercial
- NE PAS mettre de nourriture directement sur le produit



ESPAÑOL | ¡ADVERTENCIA!

- El montaje debe realizarse sobre cartón o sobre una superficie blanda y lavable.
- NO usar un atornillador a batería.
- El montaje debe realizarse ÚNICAMENTE por un mínimo de 2 personas adultas. ¡Mantener a los niños alejados, ya que puede contener piezas pequeñas!
- En caso de preguntas o dudas, simplemente llama.
- Por favor, aplica carga sobre el mueble solo según lo indicado.
- ¡En NINGÚN caso se debe trepar, sentarse o subir sobre el producto! ¡Vigila especialmente a los niños!
- ¡El producto es apto SOLO para usarlo según la finalidad prevista para el mismo!
- Este producto NO está concebido para un uso comercial.
- NO dejes alimentos directamente sobre el producto.



ITALIANO | AVVERTIMENTO!

- Il montaggio dovrebbe essere effettuato su un cartone o su una superficie morbida e lavabile.
- NON utilizzare un avvitatore a batteria.
- Il montaggio può essere effettuato SOLO da un minimo di 2 adulti. Tenere sempre i bambini lontani, in quanto potrebbe contenere parti piccole!
- In caso di domande, contattaci.
- Si prega di caricare i mobili solo come indicato.
- Non sedersi, arrampicarsi o salire in NESSUN caso sul prodotto! Fare attenzione ai bambini!
- Il prodotto è adatto SOLO per lo scopo previsto!
- Il prodotto NON è pensato per l'utilizzo in ambito commerciale.
- Non mettere cibi direttamente sul prodotto



ČEŠTINA | VAROVÁNÍ!

- Montáž provádějte na kartonu nebo měkké, omyvatelné podložce.
- NEPOUŽÍVEJTE akumulátorový šroubovák.
- Montáž musí provádět NEJMÉNĚ 2 dospělé osoby. V každém případě udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, protože výrobek může obsahovat malé součásti!
- V případě dotazů nám jednoduše zavolejte.
- Dodržujte prosím uvedenou maximální nosnost nábytku.
- V ŽÁDNÉM případě na výrobek nesedejte, nelezte a nestoupejte! Dávejte pozor zejména na děti!
- Výrobek používejte POUZE pro účel, pro který je určen!
- Tento výrobek NENÍ určen pro komerční využití.
- NIKDY nepokládejte potraviny přímo na výrobek.











TÜRKÇE | UYARI!

- Montaj işlemi karton veya yumuşak silinebilen bir atlıgın üzerinde yapılmalıdır.
- Akülü vidalayıcı KULLANMAYIN.
- Montaj işlemi SADECE en az 2 yetişkinle yapılabilir. Küçük parçalar bulunabileceğinden çocukları kesinlikle uzak tutun!
- Sorularınız olduğunda arayın.
- Mobilyalara sadece belirtildiği gibi yük uygulayın.
- HİÇBİR DURUMDA ürünün üzerine oturulmamalı, tırmanmamalı veya çıkılmamalıdır! Özellikle çocuklara dikkat edin!
- Ürün SADECE öngörüldeği amaç için kullanılması uygundur!
- Ürün ticari kullanım için ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.
- Ürünün üzerine doğrudan gıda maddeleri KOYMAYIN




НЕМЕЦКИЙ | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Сборку следует производить на картоне или мягкой моющей поверхности.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумуляторный шуруповерт.
- Сборку должны производить ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ двое взрослых. Ни в коем случае не подпускайте детей, так как в комплекте есть мелкие детали!
- В случае возникновения вопросов просто позвоните.
- Нагружайте мебель только в соответствии с указаниями.
- Ни в коем случае нельзя садиться, взбираться или становиться на изделие! Следите за детьми!
- Изделие подходит ТОЛЬКО для использования по прямому назначению!
- Это изделие НЕ предназначено для коммерческого использования.
- НЕ кладите пищевые продукты прямо на изделие.




20 kg | 44,09 lbs



each / je / chaque / cada **5 kg | 11 lbs**



PARTS

Bauteile | Composants | Componentes | Componenti | Součásti | Bileşenler | Компоненты



HARDWARE

Zubehörteile | équipement | equipo | attrezzature | zařizení | ekipman | оборудование




A 53x	B 53x	C 18x	D 68x	E 6x	F 3set	G 8x	H 12x	I 40x	J 40x






K 2x	L 4x	M 9x	N 2x	O 24x	P 4x	Q 12x	R 12x	S 6x	T 14x


U 3x		V 1x	W 2x	X 4x	Y 2x	Z 1x	AA 4x
<p>GLUE LEIM La colle Pegamento</p> <p>Do not swallow. Keep away from children! Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten! Ne pas avaler. Garder loin des enfants! No lo tragues. ¡Manténgalo alejado de los niños!</p>							

Start here!


1	B  10x	 
----------	--	---












2	B  12x	D  4x	U  LEIM/GLUE	 
----------	--	---	--	---












3	B	D	P	U		
						
	4x	4x	4x	LEIM/GLUE		




4	B	D	F1	O	U		
							
	1x	4x	3x LEFT	6x	LEIM/GLUE		




5	B	D	F1	O	U		
							
	3x	4x	3x	6x	LEIM/GLUE		




6	B	D	U		
					
	2x	8x	LEIM/GLUE		




7	B	D	U		
					
	8x	10x	LEIM/GLUE		










8	B	D	U		
					
	4x	4x	LEIM/GLUE		









9	A	C	U		
					
	2x	2x	LEIM/GLUE		







10	A	U	AA		
					
	4x	LEIM/GLUE	4x		





11	H	U	V		
					





12	A		
			




13	A		
			
	4x		









14	A	U		
				
	12x	LEIM/GLUE		



15	H	V	
	 6x		




16	A	N	U		
	 4x	 2x	 LEIM/GLUE		



17

Z


1x




18

A C U E


10x 10x LEIM/GLUE 6x











19	I	J	T	 
				
	22x	22x	12x	










20	G	
		
	8x	







21	B	D	O	S	U	 
	 9x	 30x	 6x	 3x	 LEIM/GLUE	






22	A	C	M	U	 
	 9x	 6x	 9x	 LEIM/GLUE	



23


F2  3x	I  18x	J  18x	R  12x
--	--	--	--







 




24


Q  6x	
---	---





25	K	L	O	S			
							2x



26	Q		
			





Children have been injured or killed by furniture tipping over. To reduce the risk of furniture tipping over, ALWAYS install the included anti-tip hardware! Please note that the parts included for mounting the anti-tipper must only be used in solid masonry. Contact your dealer.

Kinder sind schon durch umkippende Möbel verletzt oder getötet worden. Um das Risiko von umkippenden Möbeln zu reduzieren, montiere IMMER die beigefügte Kippsicherung! Bitte beachte, dass die zur Montage der Kippsicherung erhaltenen Teile nur in massivem Mauerwerk zu verwenden sind. Kontaktiere Deinen Fachhändler.

Hay niños que han sufrido lesiones o han muerto debido al vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de que los muebles vuelquen, ¡instala SIEMPRE la seguridad antivuelco incluida! Ten en cuenta que las piezas incluidas para el montaje de la seguridad antivuelco se deben usar solo en paredes macizas. Contacta con tu comercio especializado.




Les enfants peuvent être blessés, voire tués, par la chute d'un meuble. Afin de réduire le risque que le meuble bascule, TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement inclus ! Veuillez noter que les pièces incluses pour l'installation du dispositif anti-basculement doivent être utilisées uniquement dans un mur solide. Contactez votre revendeur spécialisé.

Il ribaltamento dei mobili ha già causato lesioni gravi o mortali ai bambini. Per ridurre il rischio di ribaltamento dei mobili, installare SEMPRE il componente di sicurezza antiribaltamento in dotazione! Si prega di notare che le parti incluse per il montaggio del componente antiribaltamento devono essere utilizzate solo in muratura piena. Contattare il proprio rivenditore specializzato.

Existují případy, kdy v důsledku převržení nábytku došlo ke zranění nebo usmrcení dítěte. V zájmu snížení rizika převržení nábytku VŽDY nainstalujte dodanou pojistku proti převržení! Mějte prosím na paměti, že součásti pro montáž pojistky proti převržení jsou určeny pouze pro masivní zdivo. Obráťte se na specializovaný obchod.


Çocuklar daha önce mobilyaların devrilmesi nedeniyle yaralandı veya öldü. Mobilyaların devrilme riskini azaltmak için HER ZAMAN birlikte gönderilen devrilme emniyetini kurun! Devrilme emniyetinin parçalarının montajı için sadece masif duvarların kullanılması gerektiğine dikkat edin. Uzman satıcınızla iletişime geçin.

Уже бывали случаи, когда в результате опрокидывания мебели дети получали травмы, в том числе смертельные. Для снижения риска опрокидывания мебели ВСЕГДА устанавливайте прилагаемое предохранительное устройство для защиты от опрокидывания! Обратите внимание, что для установки входящих в комплект деталей устройства защиты от опрокидывания, следует использовать только прочную каменную стену. Свяжитесь со своим специализированным продавцом.



Caring your new furniture!

Caring instructions | Pflegehinweise | Instructions d'entretien | Instrucciones de cuidado | Istruzioni per la cura | Pokyny pro péči | Bakım talimatları | Инструкции по уходу



ENGLISH | CARING INSTRUCTIONS

- Protect your furniture from direct sunlight, extreme light exposure, and heat. The materials and surfaces may fade.
- Do NOT use this furniture outdoors.
- Do NOT expose this furniture to high levels of humidity and ensure a stable temperature.
- Do NOT place hot objects directly on the surfaces.
- Clean wood, metal, and glass surfaces with slightly damp cloth only and wipe dry immediately. Do NOT use any strong cleaning agents or detergents.
- Gently vacuum upholstered furniture. NEVER use strong detergents or bleach.
- To reduce signs of wear and tear, regularly flip over upholstery/ cushions, if they are reversible.

FRANÇAIS | CONSEILS D'ENTRETIEN :

- Protégez vos meubles contre la lumière directe du soleil, ainsi que contre l'exposition extrême à la lumière et à la chaleur. Les tissus et les surfaces peuvent se décolorer.
- NE PAS utiliser ce meuble à l'extérieur.
- NE PAS exposer à une forte humidité et maintenir la température stable.
- NE PAS poser des objets chauds directement sur la surface.
- Nettoyer les surfaces en bois, en métal et en verre uniquement avec un chiffon légèrement humide, puis les essuyer immédiatement. NE PAS utiliser d'agents de nettoyage ou de détergents agressifs.
- Aspirez doucement les meubles rembourrés. NE JAMAIS utiliser de détergents puissants ou d'eau de Javel.
- Afin de réduire les marques d'usure, tourner régulièrement le rembourrage/les coussins, s'ils sont réversibles.

ITALIANO | ISTRUZIONI PER LA CURA

- Proteggere il mobile dalla luce diretta del sole, dalla luce estrema e dal calore. I tessuti e le superfici possono sbiadire.
- NON utilizzare questi mobili all'esterno.
- NON esporre questi mobili a umidità eccessiva e garantire una temperatura stabile.
- NON posizionare oggetti caldi direttamente sulle superfici.
- Pulire le superfici in legno, metallo e vetro solo con un panno leggermente umido, asciugare immediatamente. NON utilizzare detersivi o detergenti aggressivi.
- Aspirare delicatamente i mobili imbottiti. Non utilizzare MAI detergenti aggressivi o candeggina.
- Per ridurre i segni di utilizzo, girare regolarmente il rivestimento/ i cuscini, a condizione che siano reversibili.

TÜRKÇE | BAKIM UYARILARI

- Mobilyalarınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ışık etkisine ve ısıya karşı koruyun. Kumaşlar ve yüzeyler solabilir.
- Bu mobilyayı açık alanda KULLANMAYIN.
- Bu mobilyayı yüksek hava nemine maruz BIRAKMAYIN ve stabil bir sıcaklık sağlayın.
- Sıcak cisimleri doğrudan yüzeyin üzerine BIRAKMAYIN.
- Ahşap, metal ve cam yüzeyleri sadece hafif nemlendirilmiş bir bezle temizleyin, hemen ardından da kurulaşın. Aşındırıcı temizleme maddeleri ve deterjanlar KULLANMAYIN.
- Kumaş kılıflı süngerli mobilyaların hafifçe tozunu emdirin. Asla aşındırıcı deterjanlar veya ağartıcılar kullanmayın
- Kullanımdan kaynaklanan izleri azaltmak için çevrilebiliyorlarsa, süngerleri/yastıkları düzenli olarak çevirin.

DEUTSCH | PFLEGEHINWEISE

- Schütze Dein Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Lichtwirkung und Hitze. Stoffe und Oberflächen können ausbleichen.
- Benutze dieses Möbel NICHT im Außenbereich.
- Setze dieses Möbel NICHT zu hoher Luftfeuchtigkeit aus und Sorge für eine stabile Temperatur.
- Heiße Gegenstände NICHT direkt auf die Oberflächen stellen.
- Holz, Metall und Glasoberflächen nur mit leicht feuchtem Tuch reinigen, sofort trocken nachwischen. Benutze KEINE scharfen Putz- oder Reinigungsmittel.
- Polstermöbel sanft absaugen. NIEMALS scharfe Reinigungsmittel benutzen oder Bleichmittel einsetzen.
- Um Gebrauchsspuren zu reduzieren, wende die Polster/Kissen regelmäßig, sofern diese wendbar sind.

ESPAÑOL | INDICACIONES DE CUIDADO

- Protege el mueble de la radiación solar directa, de una exposición intensa a la luz y del calor. Los tejidos y las superficies pueden perder el color.
- NO uses este mueble en exteriores.
- NO expongas este mueble a una humedad alta y garantiza que haya una temperatura estable.
- NO pongas objetos calientes directamente sobre las superficies.
- Limpia las superficies de madera, metal y cristal solo con un paño ligeramente humedecido y después con un paño seco. NO uses productos de limpieza o detergentes agresivos.
- Pasa la aspiradora suavemente a los muebles tapizados. NO uses nunca detergentes agresivos ni blanqueadores.
- Para reducir las marcas de uso, da la vuelta regularmente a los cojines/acolchado, siempre que sea posible darles la vuelta.

ČEŠTINA | POKYNY PRO PĚČI

- Nevystavujte nábytek přímému slunečnímu záření ani extrémnímu světlu a horku. Textilie a povrchy mohou vyblednout.
- NEPOUŽÍVEJTE nábytek venku.
- NEVYSTAVUJTE nábytek příliš vysoké vlhkosti vzduchu a udržujte v jeho okolí stabilní teplotu.
- NEPOKLÁDEJTE horké předměty přímo na povrch nábytku.
- Dřevěné, kovové a skleněné povrchy čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem a ihned otřete do sucha. NEPOUŽÍVEJTE žádné agresivní čisticí prostředky.
- Čalouněný nábytek s textilním potahem opatrně vysajte. NIKDY nepoužívejte ostré čisticí prostředky nebo bělidla.
- Pokud chcete zredukovat známky opotřebení, doporučujeme čalounění/polštáře pravidelně obracet, je-li to možné.

РУССКИЙ | ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

- Предохраняйте свою мебель от прямых солнечных лучей, сильного света и нагревания. Материалы и поверхности могут обесцвечиваться.
- НЕ используйте эту мебель вне помещения.
- НЕ подвергайте эту мебель воздействию чрезмерной влажности и обеспечьте стабильную температуру.
- НЕ кладите горячие предметы прямо на поверхности.
- Протрите деревянные, металлические и стеклянные поверхности слегка влажной тряпкой и сразу же вытрите насухо. НЕ используйте агрессивные чистящие или моющие средства.
- Мягкую мебель с текстильным покрытием аккуратно пропылесосьте. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте агрессивные моющие средства или отбеливатели.
- Чтобы уменьшить признаки старения, регулярно переворачивайте подушки/ валики, если они двусторонние.

