


C2C CREAM MIRROR 4 DR CREDENZA

CRÉDENCE C2C À 4 PORTES MIROIR, CRÈME

APARADOR C2C 4 PUERTAS ESPEJO, CREMA



WE ARE HERE TO HELP!

BEFORE YOU RETURN IT - CONTACT US.

We do our best to insure that your furniture arrives in excellent condition. In the event that a part is damaged or missing, we will be happy to provide you with replacement parts, at no charge, within 30 days of purchase, providing the parts are available in our warehouse and the item purchased is part of our current inventory. In order to receive spare parts, at no charge, you must provide proof of purchase within 30 days.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS.

Nous faisons tout en notre pouvoir pour que vous receviez votre meuble en parfait état. Toutefois, si une pièce est endommagée ou manquante, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement la pièce de rechange, dans les 30 jours suivant l'achat, à condition que nous ayons la pièce en stock et que le produit acheté fasse partie de notre inventaire courant. Afin de recevoir gratuitement la pièce de rechange, vous devez fournir une preuve d'achat dans un délai de 30 jours.

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE!

ANTES DE REGRESAR EL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NOSOTROS.

Hacemos todo lo posible para que su mobiliario se le entregue en excelentes condiciones. En caso de que falte una pieza o esté dañada, le enviaremos con gusto la pieza de repuesto sin ningún costo dentro de los 30 días posteriores a la compra, siempre y cuando tengamos en existencia las piezas en nuestros almacenes y que el artículo comprado forme parte de nuestro inventario actual. Para recibir piezas de repuesto, sin costo adicional, debe enviarnos el comprobante de compra dentro de los 30 días después de la compra.

WARNING!

TO AVOID SERIOUS PERSONAL INJURY:

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. **We's** furniture should be assembled only by responsible adults, and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.

AVERTISSEMENTS!

AFIN DE PRÉVENIR UNE BLESSURE GRAVE :


- Suivez à la lettre les instructions d'assemblage. Un produit mal assemblé pourrait présenter une structure défaillante, être instable et se renverser.
- Vérifiez attentivement les éléments d'assemblage. Ceux-ci comprennent de petites pièces et de la quincaillerie pouvant présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants. Seuls des adultes responsables devraient assembler les meubles **Nous**; les enfants ne devraient pas participer à l'assemblage.
- Le cas échéant, la quincaillerie d'ancrage au mur devrait toujours être utilisée conformément aux présentes instructions pour fixer le meuble au mur. L'utilisation adéquate de la quincaillerie d'ancrage au mur peut réduire considérablement les risques d'une chute du meuble pouvant entraîner une blessure.

¡ADVERTENCIAS!

CON EL FIN DE PREVENIR UNA LESIÓN GRAVE:

- Siga las instrucciones de ensamblaje a la letra. Un ensamblaje inapropiado podría dar como resultado un fallo estructural, un producto inestable con riesgo de darse vuelta.
- Verifique cuidadosamente los elementos de ensamblaje. Estos comprenden pequeñas piezas y quincallería que pueden presentar un riesgo de asfixia en los niños. El ensamblaje de los muebles **Hacemos** solo debe ser realizado por adultos responsables. Los niños no deben participar en el ensamblaje.
- Si el mueble va a montarse en la pared, la quincallería de anclaje siempre debe utilizarse conforme a las presentes instrucciones. El uso apropiado de la quincallería puede reducir significativamente el riesgo de que el mueble se dé vuelta y pueda causar lesiones.

PART LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTAS DE PIEZAS



SPARE PARTS - AVAILABLE FOR REPLACEMENT

PIÈCES DE RECHANGE - DISPONIBLES POUR REMPLACEMENT

PIEZAS DE REPUESTO - DISPONIBLES PARA REMPLAZO

	LEG / PIEDS / PATAS	04
--	---------------------	----

SPARE PARTS - NOT AVAILABLE FOR REPLACEMENT

PIÈCES DE RECHANGE - NON DISPONIBLES POUR REMPLACEMENT

PIEZAS DE REPUESTO - NO DISPONIBLES PARA REMPLAZO

	BODY / CORPS / CUERPO	01
--	-----------------------	----

IMPORTANT:

1. Please use hand tools to assemble this product. Do not use power tools.
2. For ease of assembly, two adults are recommended.


IMPORTANT:

1. Utilisez des outils à main pour assembler ce produit. N' utilisez pas d'outils électriques.
2. L'assemblage par deux adultes est recommandé.


IMPORTANTE:

1. Utilice herramientas de mano para montar este producto. No utilice herramientas eléctricas.
2. Se recomienda el montaje por dos adultos.

1.



2.



Tighten bolts firmly.

Serrer complètement les boulons.






Ajuste totalmente los pernos.

Do not overtighten the bolts and screws.

Ne pas trop serrer les boulons et les vis.

No apriete demasiado los pernos y los tornillos.

⚠ WARNING		⚠ AVERTISSEMENT		⚠ ADVERTENCIA	
	<p>Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALWAYS install tipover restraint provided. • For use with televisions weighing 50 lb or less. Use with heavier televisions may result in instability causing tip-over resulting in death or serious injury. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <p><i>This is a permanent label. Do not remove!</i></p>	<p>Des enfants sont morts quand un meuble s'est renversé sur eux. Pour prévenir le basculement du meuble:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installez TOUJOURS le dispositif fourni pour prévenir le basculement. • Pour usage avec un téléviseur pesant 23kg ou moins. L'utilisation avec un téléviseur plus lourd pourrait rendre le meuble instable et le faire basculer, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort. • Ne laissez JAMAIS un enfant se tenir debout ou monter sur un tiroir, une porte ou une tablette, ni s'y accrocher. • N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois. • Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas. <p><i>Cette étiquette est permanente. Ne l'enlevez pas!</i></p>	<p>Un mueble que se vuelca puede provocar la muerte de un niño. Para reducir el riesgo de volcadura del mueble:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instale SIEMPRE los dispositivos antivuelco proporcionados. • Para uso con un televisor que pese 23 kg o menos. Si se usa con televisores de mayor peso el mueble podría tambalear y caerse, pudiendo causar lesiones graves y hasta la muerte. • NUNCA permita que un niño suba sobre un cajón, una puerta o un estante ni que se cuelgue de dichas piezas. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Guarde los artículos más pesados en los cajones inferiores. <p><i>Esta etiqueta es permanente. No la quite.</i></p>		

				
Strap A (2pc)	Mounting Bracket B (4pcs)	Wall Anchor C (4pcs)	Short Screw Ø3.5X15mm D (4pcs)	Long Screw Ø4X50mm E (4pcs)
Sangle A (2pc)	Support de fixation B (4pcs)	Ancrage mural C (4pcs)	Vis courte D (4pcs)	Vis longue E (4pcs)
Correa A (2pz)	Soporte de montaje B (4pzs)	Anclaje mural C (4pzs)	Tornillo corto D (4pzs)	Tornillo largo E (4pzs)

Step 1: Put wall anchor (C) into the wall and attach mounting bracket (B) to the wall with long screw (E).


Étape 1 : Insérez les ancrages muraux (C) dans le mur et fixez le support de fixation (B) au mur avec une vis longue (E).

Paso 1: Coloque los anclajes murales (C) en la pared y sujete el soporte de montaje (B) en la pared con un tornillo largo (E).

PLEASE NOTE: For your safety, to prevent the danger of this unit tipping over, it is important that the wall anchors are properly attached.

VEUILLEZ NOTER QUE: Pour votre sécurité, afin de prévenir le basculement du meuble, il est important que les ancrages muraux soient correctement fixés.


TOME EN CUENTA QUE: Por su seguridad, con el fin de disminuir el riesgo de caída del mueble, es importante que los anclajes estén correctamente instalados.



Step 1: Attach mounting bracket (B) to the back of the product with short screw (D).

Étape 1 : Fixez le supporte de fixation (B) au dos du produit avec une vis courte (D).


Paso 1 : Coloque el soporte de montaje (B) en el reverso del producto con un tornillo corto (D).



Step 2 : Slide the strap (A) through the mounting brackets and pull to tighten the product snug against the wall.

Étape 2 : Glissez la sangle (A) dans les supports de fixation et tirez pour bien ajuster le produit contre le mur.

Paso 2 : Deslice la correa (A) a través de los soportes de fijación y estire para apretar bien el producto contra la pared.



LIMITED 6 MONTHS WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DE 6 MOIS / GARANTÍA LIMITADA DE 6 MESES

WHAT IS COVERED

This product is covered under our manufacturer's 6 months limited warranty.

To ensure your complete satisfaction, this warrants to the original purchaser that the supplied item is free from defects in material and workmanship, as of the date of purchase, and that it will, under normal use and proper care, remain so for six months after the date of purchase.

Replacement of missing or initially defective parts will be sent, at no charge, for a period of 30 days from the date of purchase with valid proof of purchase providing the parts are available in our warehouse and the item purchased is part of our current inventory.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT

Ce produit est couvert sous une garantie limitée de 6 mois offerte par le fabricant. Afin d'assurer votre entière satisfaction, cela garantit à l'acheteur original que le produit fourni est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat.

Le remplacement de pièces manquantes ou défectueuses dès le départ sera envoyé, sans frais, pour une période de 30 jours suivant la date d'achat avec une preuve d'achat valide pourvu que les pièces soient disponibles dans notre entrepôt et que l'article acheté fait partie de notre inventaire actuel.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Este producto está cubierto por la garantía limitada de 6 meses de nuestro fabricante. Para asegurar su total satisfacción, ésta garantiza al comprador original que el artículo proporcionado se encuentra libre de defectos materiales y de fabricación, a partir de la fecha de compra, y que permanecerá en tal estado, sometido a un uso normal y cuidados adecuados, durante los seis meses posteriores a la fecha de la compra.

Las partes faltantes o que presenten defectos al inicio de ese período de tiempo serán enviadas sin cargo, durante un lapso de 30 días a partir de la fecha de compra, mediante la presentación de un comprobante de compra válido, siempre que las partes estén disponibles en nuestro almacén y el artículo adquirido sea parte de nuestro inventario actual.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from the customer service center. Labor and material charges to remove or replace parts under this warranty are not covered.

This warranty does not cover: Furniture used for commercial purposes, failures caused by improper installation assembly or by improper care, unreasonable or abusive use, freeze damage, acts of God, rust, purchased parts or return freight and packaging charges. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT

Il va de la responsabilité du client de couvrir les frais de transport et d'emballage vers et à partir du centre de service après-vente. Les frais de la main-d'œuvre et des matériaux pour retirer les pièces ou les remplacer sous cette garantie ne sont pas couverts.

Cette garantie ne couvre pas : les meubles utilisés à des fins commerciales, les défaillances causes par un mauvais assemblage ou entretien (sans dépasser les limites de poids), l'utilisation déraisonnable ou abusive, les dommages causées par le gel, la rouille, les frais de transport et d'emballage pour des pièces achetées ou retournées. Une preuve d'achat (reçu de caisse date) est requise pour les réclamations sous garantie.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

El cliente asumirá los costos de flete y empaque hacia y desde el centro de servicio de cliente. Los cargos de material y mano de obra para extraer o reemplazar partes en el marco de la garantía no están cubiertos.

Esta garantía no cubre: muebles utilizados con fines comerciales, fallas causadas por montaje de instalación inadecuados o uso indebido (se recomienda no exceder los límites de peso), uso no razonable o abusivo, daños por congelación, oxidación, partes compradas, flete de devolución y cargos de empaque. Se exigirá el comprobante de compra (la factura de registro con fecha) para hacer valer la garantía.

HOW TO OBTAIN SERVICE

For further information, please contact our customer service department.

COMMENT FAIRE POUR OBTENIR DU SERVICE

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre département du service.

CÓMO OBTENER SERVICIO

Si desea más información, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

We LOVE seeing our products in your home. Take a photo and share it with us.

C2C CREAM MIRROR 4 DR CREDENZA

CRÉDENCE C2C À 4 PORTES MIROIR, CRÈME
APARADOR C2C 4 PUERTAS ESPEJO, CREMA