


**SMALL WOOD KITCHEN PANTRY
WITH 2 DOOR AND 4 SHELVES
PEQUEÑA DESPENSA DE COCINA DE MADERA
CON 2 PUERTAS Y 4 ESTANTES
PETIT GARDE-MANGER DE CUISINE EN BOIS
AVEC 2 PORTES ET 4 ÉTAGÈRES**



Version: 2 Date: 08.15.2023

▲ DANGER

• Risk of suffocation! •

Keep any packaging materials away from children.

▲ PELIGRO

¡Riesgo de sofocación!

Mantenga los materiales de embalaje lejos de los niños.

▲ DANGER

• Risque d'asphyxie! •

Maintenez tous les matériaux d'emballage à l'écart des enfants.

Before Getting Started

- Read the instructions carefully prior to assembling the product.
- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.
- Ensure that you have all required contents for complete assembly.
- Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to position the item.
- Do not over tighten the screws and bolts and be careful using power tools as they may damage the threads.
- When you have finished assembling the product, place it on a flat surface and make sure it is stable before use.
- Please do not completely tighten bolts and/or screws until assembly is finished.

Cleaning & Maintenance

- Keep the product away from direct heat and sunlight.
- Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.
- Regular vacuuming or light brushing helps to remove dirt and prevent soil build-up, which increases the appearance wear.
- Periodically (every 90 days) make sure that the screws are fully tightened.

Metal Furniture Care Instructions

- For everyday cleaning, chrome, brass, aluminum, and painted metal surfaces can be kept looking their best by wiping with a slightly damp, soft cotton cloth, or vacuum cleaner brush.
- If soiled, wipe with clean sponge or cloth wrung out of water. Wipe dry with cloth or paper towel to avoid water spots.
- Do not use any harsh abrasives or chemicals to clean any metal surfaces as it may damage the protective coating.
- Metal will rust if the finish is scratched or if your product is exposed to excessive humidity, particularly in salt water locations.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.

Antes de Comenzar

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar el producto.
- Retire con cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.
- Elija un área de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite las superficies duras que puedan dañar el producto.
- Asegúrese de tener todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
- Tenga cuidado al levantar. Arme el producto muy cerca de donde desea colocar el artículo.
- No apriete demasiado los tornillos ni los pernos, y tenga cuidado al usar herramientas eléctricas ya que pueden dañar las roscas.
- Cuando haya terminado de armar el producto, colóquelo en una superficie plana y asegúrese de que sea estable antes de usarlo.
- No apriete completamente los pernos y / o los tornillos hasta que termine el ensamblaje.

Limpieza y Mantenimiento

- Mantenga los muebles lejos del calor y la luz solar directa.
- La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.
- Pasar la aspiradora con regularidad o cepillar suavemente ayuda a quitar la suciedad y evitar la acumulación de tierra en las fibras de la tela, que aumentan el desgaste aparente.
- Periódicamente (cada 90 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.

Instrucciones Para el Cuidado de Muebles de Metal

- Para una limpieza diaria, las superficies de cromo, bronce, aluminio y de metal pintado se mantienen mejor limpiándolas con un trapo de algodón suave, levemente humedecido, un sacudidor o con el cepillo de la aspiradora.
- Si hay manchas límpielas con una esponja o un trapo limpio húmedo (exprimido). Seque completamente con un trapo a una toalla de papel para evitar manchas de agua.
- No utilice productos abrasivos o químicos fuertes para limpiar las superficies de metal. Se puede dañar el revestimiento protector.
- El metal se oxida si se raya el acabado o se exponen los muebles a humedad excesiva, en particular, en locaciones de zonas húmedas o de la zona costera.

Avant de Commencer

- Lisez attentivement les instructions avant d'assembler le produit.
- Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour tout usage ultérieur.
- Choisissez une zone de montage propre, plane et spacieuse. Évitez les surfaces dures susceptibles d'endommager le produit.
- Assurez-vous d'avoir tout le contenu requis pour l'assemblage complet.
- Faites attention lorsque vous soulevez le produit. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous souhaitez positionner l'article.
- Ne serrez pas trop les vis et les boulons et soyez prudent avec les outils électriques car ils pourraient endommager le filetage.
- Une fois l'assemblage du produit terminé, placez-le sur une surface plane et assurez-vous qu'il est stable avant utilisation.
- Ne serrez pas complètement les boulons et / ou les vis tant que l'assemblage n'est pas terminé.

Nettoyage et Entretien

- Maintenez le produit à l'écart de toute source de chaleur directe et de la lumière directe du soleil.
- Une exposition prolongée à des sources de chaleur est susceptible d'entraîner la cristallisation, la fonte, la combustion ou encore la décoloration du produit.
- Un nettoyage régulier à l'aspirateur ou un léger brossage régulier permet de retirer la saleté et de prévenir l'accumulation de terre, ce qui augmente l'usure apparente.
- Périodiquement (tous les 90 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.

Instruccions d'Entretien Des Meubles en Métal

- Pour le nettoyage quotidien de surfaces de métaux tels que le cuivre, le chrome, l'aluminium ou les surfaces métalliques peintes, essuyez à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide en coton ou encore avec une brosse d'aspirateur. Cela vous permettra de maintenir l'apparence de vos meubles.
- Si le meuble est sale, essuyez à l'aide d'une éponge propre ou d'un chiffon essoré. Épongez la surface avec un chiffon sec ou une serviette en papier pour éviter les taches d'eau.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le métal, puisque cela pourrait abîmer le revêtement protecteur.
- Si la finition est égratignée ou si vos meubles sont exposés à une humidité excessive, particulièrement dans les endroits où il y a de l'eau salée, le métal rouillera.

English



WARNING

Certain furniture may become unstable and tip over leading to possible injury or death. Tip restraint devices may prevent tipping of furniture when properly installed.

French



AVERTISSEMENT

Certains meubles peuvent devenir instables et basculer, ce qui peut entraîner des blessures ou la mort. Les dispositifs de retenue de basculement peuvent empêcher le basculement des meubles lorsqu'ils sont correctement installés.

Spanish



ADVERTENCIA

Ciertos muebles pueden volverse inestables y volcarse para provocar posibles lesiones o la muerte. Los dispositivos de retención de puntas pueden evitar la volcadura de los muebles cuando se instalan correctamente.

PARTS

CONTENTS


Before getting started, ensure the package contains the following components:

CONTENIDO

Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:

CONTENU


Avant de commencer, assurez-vous que l'emballage contient les composants suivants:




Parts No	Description	Qty
A	Top Panel	1
B	Side Panel - L	1
C	Side Panel - R	1
D	Back Panel	2
E	Bottom Panel	1

Parts No	Description	Qty
F	Bottom Bar	2
G	Adjustable Shelf	2
H	Door	2
I	Fix Shelf	1


HARDWARE




1. Unitar Screw M6.3 x 40mm
4 x




2. Cam Bolt
8 x




3. Wooden Dowel M8 x 30mm
24 x




4. Screw M4 x 32mm
4 x




5. Screw #10 x 16mm
24 x




6. Screw M3.5 x 15mm
4 x




7. Shelf Support
8 x




8. Nail Pin
24 x




9. PVC Nail Leg
6 x




10. Cam Nut
8 x




11. Plastic L-Bracket
2 x



12. Handle
2 x





13. Hinges 5/8"
6 x




14. Hex Key M4
1 x

HARDWARE


FURNITURE TIPPING RESTRAINT




15. Mounting L Bracket
2 x




16. Flat Washer M6 x 16mm
2 x



17. Screw #10 x 16mm
2 x







18. Screw M4 x 38mm
2 x



19. Wall Plug
2 x

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED)



DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE THIS PRODUCT. USE OF POWER TOOLS WILL INVALIDATE ANY CLAIM AND MAY DAMAGE THIS PRODUCT MAKING IT UNSAFE.

NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA MONTAR ESTE PRODUCTO. EL USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS INVALIDARÁ CUALQUIER RECLAMO Y PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO QUE LO PONE SEGURO.


N'UTILISEZ PAS D'OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT. L'UTILISATION DES OUTILS ÉLECTRIQUES ANNULERA TOUTE RÉCLAMATION ET PEUT ENDOMMAGER CE PRODUIT LE RENDANT SÉCURITAIRE.

SPECIAL TIPS FOR DOOR ALIGNMENT


CONSEJOS ESPECIALES PARA LA ALINEACIÓN DE PUERTAS

CONSEILS SPÉCIAUX POUR L'ALIGNEMENT DES PORTES


A. Lateral adjustment (Moving door left-right) by adjusting screw
Ajuste lateral (Puerta móvil de izquierda a derecha) mediante tornillo de ajuste
Réglage latéral (porte mobile gauche-droite) par réglage à vis






B. Vertical adjustment (Moving door up-down) via the slot on the mounting plate
Ajuste vertical (Puerta móvil arriba-abajo) a través de la ranura en la placa de montaje
Réglage vertical (porte mobile de haut en bas) via la fente sur la plaque de montage






C. Front-to-back adjustment (Spacing Door Off Cabinet) by slacking the hinge arm mounting screw
Ajuste de adelante hacia atrás (espaciado entre la puerta y el gabinete) aflojando el tornillo de montaje del brazo de la bisagra
Ajustement d'avant en arrière (espacement de la porte hors de l'armoire) en desserrant la vis de montage du bras de charnière






Assembly / Montaje / Assemblage
STEP 1 / ETAPA 1 / ÉTAPE 1





STEP 2 / ETAPA 2 / ÉTAPE 2






STEP 3 / ETAPA 3 / ÉTAPE 3






STEP 4 / ETAPA 4 / ÉTAPE 4








STEP 5 / ETAPA 5 / ÉTAPE 5




STEP 6 / ETAPA 6 / ÉTAPE 6






STEP 7 / ETAPA 7 / ÉTAPE 7






DO NOT TIGHTEN
NE SERREZ PAS
NO APRIETE






STEP 8 / ETAPA 8 / ÉTAPE 8






STEP 9 / ETAPA 9 / ÉTAPE 9










STEP 10 / ETAPA 10 / ÉTAPE 10



STEP 11 / ETAPA 11 / ÉTAPE 11



STEP 12 / ETAPA 12 / ÉTAPE 12



C. Front-to-back adjustment (Spacing Door Off Carcas) by slacking the hinge arm mounting screw

C. Ajuste de frente a espalda (puerta de espaciado de las canales) aflojando el tornillo de montaje del brazo de la bisagra

C. Réglage avant-arrière (Espacement de la porte hors carcasse) en relâchement de la vis de montage du bras de charnière

B. Vertical adjustment (Moving Door Up-Down) via slot in the mounting plate



B. Ajuste vertical (Moving Door Up-Down) a través de ranura en la placa de montaje

B. Réglage vertical (Moving Door Up-Down) via fente dans la plaque de montage

A. Lateral adjustment (Moving Door Left-Right) by adjusting screw

A. Ajuste lateral (puerta móvil izquierda-derecha) ajustando el tornillo


A. Réglage latéral (porte mobile gauche-droite) par réglage de la vis





IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR SEGURA A LA PARED PARA AYUDAR A PREVENIR EL TIPOVER. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTI-TIPPING PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

IMPORTANT : CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE SÉCURITAIRE JUSQU'AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR LA BASCULEMENT. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.




STEP 13 / ETAPA 13 / ÉTAPE 13



Drywall anchor supplied with this product is general purpose wall plug only.
Consult your local hardware store for appropriate anchors for the type of wall you intend to securely attach the safety bracket.

Ancla de paneles de yeso que se suministra con este producto es enchufe de pared de propósito general solamente.
Consulte a su ferretería local para obtener los anclajes adecuados para el tipo de muro que desea fijar el soporte de seguridad.

Ancre de cloison sèche qui a fourni avec ce produit est prise de mur d'usage général seulement.
Consultez votre quincaillerie locale pour trouver des ancrs appropriées pour le type de mur que vous avez l'intention de attacher le support de sécurité.



OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 3mm diameter pilot hole through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 7.

OPTION 2: Attachment into masonry

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 6mm diameter hole into the wall. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 7.

OPCION 1: Adjunto en un perno de pared (método preferido)

Con un buscador de pernos, localice un perno en la pared. Coloque la unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en esta ubicación. Para facilitar la conducción del tornillo, puede perforar un orificio piloto de 3 mm de diámetro a través del soporte de seguridad en el perno. Conduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el perno de pared. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado en el paso 7.

OPCION 2: Fijación en la albañilería

Localice su unidad donde desee contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego a un lado su unidad. Taladre un orificio de 6 mm de diámetro en la pared. Toque el ancla de la pared en el agujero hasta que está al ras. Mueva la unidad a la ubicación y fije el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo. Apriete el tornillo que no estaba completamente apretado en el paso 7.


OPTION 1 : Fixation dans un goujon de mur (méthode préférée)

À l'aide d'un stud finder, localisez un goujon dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité alignés à cet endroit. Pour faciliter la conduite de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 3 mm de diamètre à travers le support de sécurité dans le goujon. Conduisez la vis à travers le support de sécurité dans le goujon du mur. Serrez la vis qui n'a pas été entièrement serrée à l'étape 7.

OPTION 2 : Fixation en maçonnerie

Localisez votre appareil lorsque vous le souhaitez contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre unité de côté. Percer un trou de 6 mm de diamètre dans le mur. Appuyez sur l'ancre murale dans le trou jusqu'à ce qu'il est flush. Déplacez votre unité dans l'emplacement et attachez le support de mur à l'ancre de mur avec la vis. Serrez la vis qui n'a pas été entièrement serrée à l'étape 7.

STEP 14 / ETAPA 14 / ÉTAPE 14



This product is designed to withstand the weight as indicated on the instructions. We are not responsible for the breakage of parts or injury caused by failure to comply with this recommendation.

Este producto está diseñado para soportar el peso indicado en las instrucciones. No somos responsables de la rotura de piezas o lesiones causadas por el incumplimiento de esta recomendación.

Ce produit est conçu pour supporter le poids indiqué sur les instructions. Nous ne sommes pas responsables des bris de pièces ou des blessures causés par le non-respect de cette recommandation.