



ASSEMBLY INSTRUCTIONS




IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual before starting to assembling or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.




AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching the furniture should be assembled on a soft layer-could be a rug.




IMPROVE ASSEMBLY EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.




ANTI-TOPPLE WARNING !

Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping, be sure to use a wall-anchoring attachment. If one is not included with this product, please purchase a suitable attachment that fits your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow all instructions carefully.




MAINTENANCE AND CLEANING !

For regular maintenance and cleaning, use a rag dipped in neutral detergent to wipe the frame thoroughly, and then dry it with a clean rag. For glass surfaces, wipe with a rag dampened with water or glass cleaner, and then dry with a clean, dry cloth.




¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Por favor, lee todo el manual antes de comenzar a ensamblar o usar este producto. Sigue las instrucciones detenidamente y consérvalo para futuras consultas.




¡EVITA LOS RAYONES!

Para evitar que el mueble se raye, debe ensamblarse sobre una superficie suave, como una alfombra.




¡MEJORA LA EFICIENCIA!

Intenta encontrar a alguien que te ayude con la instalación; trabajar en pareja puede aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de montaje.



¡ADVERTENCIA ANTIVUELCO!

El mobiliario volcado puede causar lesiones graves o incluso mortales por aplastamiento. Para evitar que se vuelque, asegúrate de utilizar el sistema de anclaje a la pared. Si este producto no lo incluye, adquiere un anclaje compatible con tu pared. Si no estás seguro de cuál usar, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cuidadosamente cada paso de las instrucciones.










¡MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA!

Para el mantenimiento y la limpieza regulares del producto, limpia el marco con un paño humedecido en un detergente neutro y luego sécalo con un paño limpio. Para los materiales de vidrio, límpialos con un paño humedecido en limpiador de vidrios con agua y luego sécalos con un paño seco.










The following are common installation steps. Correct operation is required to avoid product damage.







Los siguientes pasos de instalación son bastante comunes y requieren una operación correcta durante el proceso de montaje. El uso incorrecto puede dañar el mueble.





Please prepare the following tools





If you choose to use power tools, set them to a low-power setting. Use caution—power tools may crack or damage the furniture and can also harm the hardware.



Some accessories have similar shapes, please distinguish them according to their numbers and sizes during installation.

A x 16  M4 x 50 mm	B x 20  M8 x 35 mm	C x 4  Ø8 x 80 mm	D x 4 	E x 4 
F x 4 	G x 8  Ø8 x 40 mm	H x 4 	I x 2 	J x 1 



Por favor, prepara las siguientes herramientas




Si decides utilizar herramientas eléctricas, ajústalas a una velocidad baja. ¡Ten cuidado! Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, y también pueden dañar los herrajes.



Algunos accesorios tienen la misma forma: por favor, distíngalos según sus números y tamaños durante la instalación.

A x 16  M4 x 50 mm	B x 20  M8 x 35 mm	C x 4  Ø8 x 80 mm	D x 4 	E x 4 
F x 4 	G x 8  Ø8 x 40 mm	H x 4 	I x 2 	J x 1 

Parts List



WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

This is a permanent label.
Do not remove!



45 MINUTES




2 ADULTS



EASY

The parts listed above are required for proper assembly.

Lista de Piezas



⚠ ADVERTENCIA



Los niños han muerto por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de que el mueble se vuelque:

- SIEMPRE instala el dispositivo antivuelco incluido.
- NUNCA coloques un televisor sobre este producto.
- NUNCA permitas que los niños se suban, trepen o cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abras más de un cajón a la vez.
- Coloca los objetos más pesados en los cajones inferiores.

**Esta es una etiqueta permanente.
¡No la retires!**



45 MINUTOS



2 ADULTOS



FÁCIL


Las piezas enumeradas arriba son necesarias para un montaje correcto.

01



[EN] Connect long wood board 4 to tabletop panel 1 with wood dowel C.

[ES] Conecte el tablero de madera largo 4 al panel del tablero 1 con la espiga de madera C.




02




[EN] Secure long wood board 4 to tabletop panel 1 with screw A.


[ES] Fije el tablero de madera largo 4 al panel del tablero 1 con el tornillo A.




03




04



05



06




07




[EN] Slide crescent piece E onto threaded rod C. Thread nut D onto rod C and tighten to secure.


[ES] Deslice la pieza en media luna E sobre la varilla roscada C. Enrosque la tuerca D en la varilla C y apriete para fijar.



08



09



11

[EN] The table is heavy. At least two adults should carefully flip it over to avoid injury or damage.

[ES] La mesa es pesada. Al menos dos adultos deben voltearla con cuidado para evitar lesiones o daños.

