





LED Clip and Freestanding Dual Magnifier

19047C 190TUC 19021C 15900C

CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite product.

PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: <http://www.OttLite.com/warranty>

DESK LAMP ASSEMBLY

1. Remove the lamp and all parts from packing and verify presence of all lamp parts before proceeding.

Base	part (A)	qty. 1
Large	part (D)	qty. 1
Small	part (E)	qty. 1
Body	part (B)	qty. 1
Battery Door	part (M)	qty. 1

2. The LED Magnifier is powered by 3 AAA batteries (not included), alkaline or rechargeable batteries are recommended.
3. Install batteries per **BATTERY INSTALLATION** procedure.
4. Install the selected magnifier by aligning the slot in the magnifier base (L) with the tab in the socket (J); ensure that the magnifier plug fits into the socket hole.
5. Push the magnifier (D or E) fully into the socket (J) then gently twist counterclockwise approximately 40 degrees to lock it in place.
6. To remove an installed magnifier (D or E), gently rotate the magnifier clockwise in the socket (J) approximately 45 degrees then pull it from the socket.
7. The unused magnifier should be stored in cup (K); simply insert the magnifier plug into the hole of the cup.
8. Your OttLite LED Magnifier light can be used as a table lamp or clipped to an appropriate edge of ¼ to 1 inch thickness.

Follow the selected method of mounting as detailed below.

TABLE MOUNT

1. Set lamp base (A) on a steady flat surface.
2. Open the clip (F) and place lamp body (B) fully into the holder cavity in the base (A).
3. Release the clip (F) verifying that the lamp body is held firmly to the base (A).
4. Position the magnifier as needed by grasping socket (J) and flexing the stem (C) while holding the base steady.
5. Turn the LED light on or off by depressing switch (H).

DO NOT FORCE the flexible stem into any position as lamp damage may result.

CLIP MOUNT

1. If attached to base, squeeze the clip (F) to release the lamp from the base (A).
2. An appropriate attachment edge will be thicker than ¼ inch and less than 1 inch.
3. Attach the clip only if the entire clip can be utilized to hold the lamp.
4. Position the magnifier as needed by grasping socket (J) and flexing the stem (C) while holding the lamp body (B) steady.
5. Turn the LED light on or off by depressing switch (H).

DO NOT FORCE the flexible stem into any position as lamp damage may result.

BATTERY INSTALLATION

1. Your OttLite LED Magnifier light is powered by 3 AAA batteries (not provided). With standard alkaline batteries, your LED Magnifier light will operate approximately 10 hours. Light output will slowly diminish as the batteries lose energy.

Warning: Keep away from children. If swallowed, promptly see doctor. Do not install backwards, charge, put in fire or mix with other battery types – may explode or leak causing injury.

2. To install batteries in your LED Magnifier light, push battery door (M) toward the stem (C) while slightly depressing the door near the tab (see diagram).
3. Install the 3 batteries as indicated by the graphic inside the battery compartment. Battery negative terminals should point toward the spring.
4. Replace the battery door by laying it on the lamp body (B) then slide it away from the stem to engage the tab to the lamp body; a click should be heard as it locks into place.

Notice: Only replace batteries as a simultaneous set and do not mix with older batteries. Remove batteries if consumed or if the light has not been in use for a long period of time.

CAUTION: Risk of fire! Never place the Magnifier Attachment under direct sunlight.

Enjoy your OttLite LED Clip and Freestanding Magnifier!

¡FELICITACIONES!

Usted acaba de adquirir la mejor tecnología de iluminación natural con su nuevo producto OttLite.

FORMULARIO DE REGISTRO

Por favor, llene el Formulario de Registro de Producto anexo y envíelo por correo hoy mismo, o regístrese en línea visitando: <http://www.OttLite.com/warranty>

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico, cerciórese de que la lámpara no se conecte hasta que se complete el ensamblaje y todos los pasos. Para evitar que la lámpara se vuelque, coloque la pantalla como se muestra en el diagrama.

ENSAMBLAJE DE LA LÁMPARA

1. Retire la lámpara y todas las piezas del embalaje y verifique de que estén todas las piezas antes de continuar.

Base	parte (A)	qty. 1
Grande	parte (D)	qty. 1
Pequeño	parte (E)	qty. 1
Cuerpo	parte (B)	qty. 1
Tapa de batería	parte (F)	qty. 1

2. La lámpara LED con lupa utiliza 3 pilas AAA (no se incluyen). Se recomiendan pilas alcalinas o recargables.
3. Instale las pilas según las instrucciones de la sección **INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS**.
4. Instale la lupa deseada alineando la ranura en la base de la lupa con la pestaña en la toma (J); cerciórese de que el enchufe de la lupa encaja en el hueco de la toma.
5. Inserte completamente la lupa (D o E) en el enchufe (J), y luego gírela suavemente en el sentido contrario al de las manecillas del reloj unos 40 grados para que encaje en su lugar.
6. Para retirar una lupa (D o E), gírela suavemente aproximadamente 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj dentro de la toma (J) y hálala.
7. La lupa que no se utilice debe almacenarse en la taza (K); simplemente inserte el enchufe de la lupa dentro del agujero de la taza.
8. Su lámpara LED con lupa de OttLite puede utilizarse como lámpara de mesa o sujetarse a un borde de 1/4" a 1" de grosor.

Siga el método de montaje deseado según se detalla a continuación

USO PARA MESA

1. Coloque la base de la lámpara (A) sobre una superficie plana y estable.
2. Abra el clip (F) y coloque todo el cuerpo de la lámpara (B) en el orificio de la base (A).
3. Suelte el clip (F) y verifique que el cuerpo de la lámpara se mantiene firmemente en la base (A).

4. Ajuste la posición de la lupa sujetando la toma (J) y doblando el tronco (C) mientras sujeta la base firmemente.
5. Encienda o apague la luz LED oprimiendo el interruptor (H).

NO FUERCE el tronco flexible para formar un círculo de menos de 3" de diámetro porque podría dañar la lámpara.

MONTAJE DEL CLIP

1. Si el clip se encuentra sujeto a la base, oprima el clip para liberar la lámpara.
2. El borde apropiado para usar el clip tendrá un grosor entre 1/4" y 1".
3. Conecte el clip sólo si puede utilizarse en su totalidad para sujetar la lámpara.
4. Ajuste la posición de la lupa sujetando la toma (J) y doblando el tronco (C) mientras sujeta el cuerpo de la lámpara (B) firmemente.
5. Encienda o apague la luz LED oprimiendo el interruptor (H).

NO FUERCE el tronco flexible para formar un círculo de menos de 3" de diámetro porque podría dañar la lámpara.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Su lámpara LED con lupa de OttLite utiliza 3 pilas AAA (no se incluyen). La lámpara LED con lupa funcionará aproximadamente 10 horas con pilas alcalinas estándar. La emisión de luz disminuirá lentamente a medida que las baterías pierdan energía.


Advertencia: Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Vea a un médico inmediatamente si se ingieren. No las instale al revés, recargue, tire al fuego o mezcle con otros tipos de baterías, ya que podrían explotar o gotear, causando daños.

2. Para instalar pilas en su lámpara LED, deslice la cubierta de la batería (M) en dirección del tronco mientras oprime ligeramente la cubierta cerca de la pestaña (ver diagrama).
3. Instale las 3 baterías como se indica en el gráfico dentro del compartimiento de la batería. Los terminales negativos de la batería deben apuntar hacia los resortes.
4. Coloque nuevamente la cubierta en el cuerpo de la lámpara (B), y deslícela en dirección contraria a la del tronco. Inserte la pestaña dentro del cuerpo de la lámpara; debe oírse un "clic" al encajar en su lugar.

Notificación: Sólo cambie las pilas como un conjunto simultáneo y no se mezclan con las baterías más viejas. Retire las baterías si se consume o si la luz no ha estado en uso durante un largo período de tiempo.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de Incendio! Nunca coloque el Aditamento Magnificador bajo una luz solar directa.

¡Disfrute su Sujetador LED con Magnificador Independiente de OttLite!



Sujetador LED con Magnificador Independiente

19047C 190TUC 19021C 15900C