

User Manual

(Manual del Usuario)



Model Number: CW12T0679
(Número del Modelo)

Hardware List

(Lista de Accesorios)

 Basket (Marco principal)	 Cart rack (Estante para carritos)	 Front wheel (Rueda delantera)
<p>1PC (Pieza)</p>	<p>1PC (Pieza)</p>	<p>2PCS (Piezas)</p>
 Rear wheel (Rueda trasera)	 Water cup holder (Portavasos de agua)	 Waterproof (Almohadilla impermeable)
<p>2PCS (Piezas)</p>	<p>1PC (Pieza)</p>	<p>1PC (Pieza)</p>



Installation Steps (Pasos de Instalación)



1. Front wheel installation
Hold the wheel with one hand align with the fixed slot and insert it to fix.
(1. Instalar la rueda delantera
Sostenga la rueda con una mano, alineándola con la ranura de retención, luego inserte la rueda de retención.)



2. Rear wheel installation
Hold the wheel with one hand align with the fixed slot and insert it to fix.
(2. Instalar la rueda trasera
Sostenga la rueda con una mano, alinéela con la ranura de fijación e inserte la fijación)



3. Install the basket
Pull the two straps at the bottom of the basket to hold the support iron in place.
(3. Desplegar la cesta
Tire de las dos correas en la parte inferior de la canasta para mantener la plancha de soporte en su lugar)



4. Put in waterproof mat
(4. Poner una almohadilla impermeable)



5. Place the basket on the frame, press the buckles at both ends, and secure it to the steel pipe of the frame.
(5. Coloque la canasta en el marco, presione las hebillas en ambos extremos y asegúrela al tubo de acero del marco)



6. Install water cup holder
(6. Instalar portavasos)

Folding Steps (Peldaños Plegables)



1. Press the buckle at the bottom of the basket to take out the basket
(1. Presione la hebilla en la parte inferior de la canasta para sacar la canasta)



2. Pull the black strap at the bottom of the basket and take out the support iron from the slot
(2. Tire de la correa negra en la parte inferior de la canasta y saque la plancha de soporte de la ranura)



3. Press and hold the button above the stand and a red unlock button at the bottom to store it
(3. Mantenga presionado el botón sobre el soporte y el botón rojo de desbloqueo en la parte inferior para guardarlo)



4. Overall folding diagram (1)
(4. Immagine piegata intera (1))



5. Overall folding diagram (2)
(5. Immagine piegata intera (2))