



CHAISE VISITEUR BIG & TALL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 1




ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4



Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vous assurer que les quantités des pièces sont correctes.

ÉTAPE 1 Fixer les cadres de bras (1L et 1R) au coussin du dossier (3) à l'aide de deux vis courtes (5) pour chaque cadre de bras(1). **NE PAS SERRER ENTièrement LES VIS.**

ÉTAPE 2 Attacher les Barres de support (4) entre le cadres de bras (1L et 1R), fixer coussin du siège (2) au les barres de support (4) à l'aide de quatre vis longues avec rondelles (6) pour chaque barre de support (4). **NE PAS SERRER ENTièrement LES VIS.**

ÉTAPE 3 Retourner délicatement le siège en position verticale. **APPLIQUER UNE FORTE PRESSION POUR ALIGNER LES PIÈCES ET SERRER ENTièrement TOUTES LES VIS AU MOYEN DE LA CLÉ ALLEN (8).** Couvrir les trous dans cadres de bras latéral (1L et 1R) avec couvertures d'accoudoir (7).

ÉTAPE 4 Glissez les capuchons de pied (9) en dessous du pied de chaise. Pousser les capuchons de pied (9) fermement dans leur position le plus éloigné.


ATTENTION : AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, VOUS ASSURER D'AVOIR RESSERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.

PIÈCE	QTÉ
1. Cadres de bras (1L et 1R).....	2
2. Coussin du siège	1
3. Coussin du dossier	1
4. Barre de support.	2
5. Vis courte	4
6. Vis longues avec rondelles	8
7. Couvertures d'accoudoir	2
8. Clé allen (non représentés)	1
9. Capuchons de pied (en option).	4

Les capuchons de pied sont recommandés pour prévenir le maquage sur le plancher fini.

BIG & TALL GUEST CHAIR

OPERATING INSTRUCTIONS



WARNING

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts, screws and knobs are tight every three months or as needed.
4. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
5. Do not use chair as a stepladder.
6. Use this chair for its intended purpose only.
7. Use mild detergent only for cleaning.

WORK SMART LIMITED WARRANTY

Work Smart chairs are warranted from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:

- 15 Years on all non-moving metal parts.
- 5 Years on component parts including Control mechanisms, pneumatic cylinders, wood, plastic parts, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.
- Leather is not warranted against routine scratching and scuffing, as leather is subject to minor blemishes in use.

To make a warranty claim, contact Parts Department. Provide model number, proof of purchase, description of the problem and obtain return authorization. At it's option Office Star Products will:

- (a) Supply compatible components of current manufacture.
- (b) Repair the customer's component. The customer must prepay freight on any components returned to the factory.

***All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing the maximum weight(s) indicated above. The EX1098, EC1283C & ECH12801 are for persons weighing 350 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a two year warranty on all parts applies. Fabric is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.All Work Smart chairs are built to meet or exceed ANSI BIFMA standards.**


It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components covered by warranty will be paid by Office Star Products.

Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem.


BIG & TALL GUEST CHAIR

OPERATING INSTRUCTIONS


STEP 1




STEP 2



STEP 3



STEP 4



Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

STEP 1 Secure Arm Frames (1L & 1R) to Back Cushion (3) using two Short Screws (5) for each Arm Frame (1). **DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS.**

STEP 2 Attach Support Bars (4) between Arm Frames (1L & 1R), secure Seat Cushion (2) to Support Bars (4) using four Long Screws w/ Washers (6) for each Support Bar (4). **DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS.**

STEP 3 Carefully turn chair to the upright position. **APPLY FIRM PRESSURE TO ALIGN & FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (8).** Cover holes in Side Arm Frames (1L & 1R) using Armrest Covers (7).

STEP 4: Slide Foot Caps (9) onto bottom of chair legs. Push Foot Caps (9) firmly into their furthest position.


ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.

PART	QTY
1. Arm Frame (1L & 1R)	2
2. Seat Cushion	1
3. Back Cushion	1
4. Support Bar	2
5. Short Screw	4
6. Long Screw w/ Washer	8
7. Armrest Cover	2
8. Allen Wrench (not shown)	1
9. Foot Cap (optional)	4

Foot Caps are recommended to prevent marring on finished flooring.

CHAISE VISITEUR BIG & TALL

MODE D'EMPLOI



AVERTISSEMENT

1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
3. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
4. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
5. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
6. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
7. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.

GARANTIE LIMITÉE

Les fauteuils Work Smart sont garantis* à compter de la date d'achat contre les défaillances entraînées par des vices de matériaux et de fabrication comme suit:

- Garantie de 15 ans sur toutes les pièces métalliques non mobiles.
- Garantie de 5 ans sur les pièces, dont le mécanisme de commande, le vérin pneumatique, le bois, les pièces en plastique, la base et les roulettes.
- Garantie de 3 an sur le tissu d'ameublement et la mousse contre l'usure et la détérioration.

Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service des pièces. Fournir le numéro de modèle, preuve de paiement, et une description du problème. À sa discrétion

(a) fournira des pièces compatibles de produits courants

(b) réparera la pièce du client. Le client doit payer d'avance les frais de transport de toute pièce retournée à l'usine. Les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie seront payés

** Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur original et à l'usage commercial normal défini comme l'usage pendant une semaine de travail standard de quarante heures par des personnes pesant une limite maximale indiquée ci-dessus. Les EX1098, EC1283C et ECH12801 sont pour des personnes pesant 350 lb ou moins. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre, le transport ou les dégâts entraînés par la mauvaise utilisation, la négligence, la modification, les accidents, le vandalisme, la rouille, les catastrophes naturelles ou tout autre événement indépendant de la volonté. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Si l'usage dépasse 40 heures par semaine, une garantie de deux ans sur toutes les pièces est applicable. Le tissu est garanti pendant un an. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état et d'une province à l'autre. **Tous les fauteuils Work Smart répondent ou dépassent les normes ANSI BIFMA.***

Nos normes de qualité sont parmi les plus élevées de l'industrie. De temps en temps, malgré nos efforts, il arrive que des pièces soient endommagées ou manquantes. Notre département de pièces fera tout son possible pour régler le problème promptement.