



- 1) Note position of support bracket inside back of fixture.
- 2) Determine desired location of fixture on wall.
- 3) At position where support bracket will be, mark position of holes using the wall bracket as a template.
- 4) Drill 3/8" (10mm) diameter holes in wall at marks.
- 5) Slip mounting screws through holes in wall bracket and thread wings on to screws.
- 6) Compress wings and slip through holes drilled in wall.
- 7) Tighten screws until wall bracket is secure against wall.
- 8) Slip fixture over wall bracket until support bracket lays in "J" of wall bracket.

- 1) Note la posición del pedestal de apoyo dentro de la parte posterior del artefacto.
- 2) Determine el lugar deseado de instalación del artefacto en la pared.
- 3) En la posición donde estará el pedestal de apoyo, marque la posición de los agujeros usando el soporte de pared como plantilla.
- 4) Perfore agujeros de 3/8" (10 mm.) de diámetro en la pared, en las marcas.
- 5) Deslice los tornillos de montaje a través de los agujeros en el soporte de pared y enrosque las tuercas de mariposa en los tornillos.
- 6) Comprima las tuercas de mariposa y deslice a través de los agujeros perforados en la pared.
- 7) Apriete los tornillos hasta que el soporte de pared esté asegurado contra la pared.
- 8) Deslice el artefacto sobre el soporte de pared hasta que el pedestal de apoyo quede en la "J" del soporte de pared.

- 1) Noter la position du support de fixation à l'intérieur de la partie arrière du luminaire.
- 2) Déterminer l'endroit désiré où installer l'appareil.
- 3) Marquer la position des trous de fixation en se servant du support de fixation comme gabarit.
- 4) Percer des trous de positionnement de 10 mm (3/8 po) aux endroits marqués sur le mur.
- 5) Glisser les vis de montage dans les trous du support mural et visser les ailettes sur les vis.
- 6) Presser les ailettes et les glisser dans les trous percer dans le mur.
- 7) Serrer les vis jusqu'à ce que le support mural soit bien bloqué contre le mur.
- 8) Glisser le luminaire sur le support mural jusqu'à ce que le support de fixation forme un "J".