



# CHAISE POUR DESSINATEURS

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE


### ÉTAPE 1




### ÉTAPE 2



### ÉTAPE 3



### ÉTAPE 4



| PIÈCE                                     | QTÉ |
|-------------------------------------------|-----|
| 1. Base .....                             | 1   |
| 2. Roulettes .....                        | 5   |
| 3. Vérin pneumatique .....                | 1   |
| 4. Repose-pied .....                      | 1   |
| 5. Coussin du Siège .....                 | 1   |
| 6. Assemblage du dossier. ....            | 1   |
| 7. Vis .....                              | 4   |
| 8. Support du Dossier (préinstallé) ..... | 1   |
| 9. Clé Allen .....                        | 1   |

**Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vérifier les quantités des pièces.**  
**ÉTAPE 1** Insérer les cinq roulettes (2) dans la base (1). Pousser fermement jusqu'à ce que les roulettes (2) s'encliquettent.  
**ÉTAPE 2** Glisser le vérin pneumatique (3) à travers le repose-pied (4) et dans la base (1).  
**ÉTAPE 3** Fixer le support du dossier (8) au coussin du siège (5) avec quatre vis (7).  
**RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS (7) AVEC LA CLÉ ALLEN (9).**  
**ÉTAPE 4** Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (3) et pousser vers le bas.  
**ATTENTION: AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, S'ASSURER D'AVOIR SERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.**

# DRAFTING CHAIR

## OPERATING INSTRUCTIONS



### FEATURES

- **PNEUMATIC SEAT HEIGHT ADJUSTMENT**  
To raise seat remove pressure from seat and lift lever (1) up. To lower seat height sit on chair and lift lever (1) up.  
**NOTE:** It is normal for chair to slightly lower under body weight.
- **FOOTRING HEIGHT ADJUSTMENT**  
To adjust footring height, loosen knob (2) adjust footring to desired height, and tighten knob (2) completely to secure footring into position.

### WARNING

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts screws and knobs are tight every three months or as needed.
4. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
5. Do not use chair as a stepladder.
6. Use this chair for its intended purpose only.
7. Use mild detergent only for cleaning.

### LIMITED WARRANTY

*Our chairs are warranted\* from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:*

- Lifetime on component parts including pneumatic cylinder, control mechanism, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.

*\*All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 250 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a five year warranty on all parts applies. Fabric is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.*


To make a warranty claim, contact Parts Department via e-mail, by Fax, or toll free parts number. Provide model number and description of the problem and obtain confirmation number. At it's option we will:  
(a) Supply compatible components of current manufacture.  
(b) Repair the customer's component.

It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components covered by warranty will be paid


# DRAFTING CHAIR

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


### STEP 1




### STEP 2



### STEP 3



### STEP 4



| PART                            | QTY |
|---------------------------------|-----|
| 1. Base                         | 1   |
| 2. Casters                      | 5   |
| 3. Pneumatic Cylinder           | 1   |
| 4. Footring                     | 1   |
| 5. Seat Cushion                 | 1   |
| 6. Back Assembly                | 1   |
| 7. Screws                       | 4   |
| 8. Back Support (Pre-Installed) | 1   |
| 9. Allen Wrench                 | 1   |

Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

**STEP 1** Insert five Casters (2) into Base (1), push hard until you feel or hear the Caster (2) snap into place.

**STEP 2** Slide Pneumatic Cylinder (3) through Footring (4) and into Base (1).

**STEP 3** Attach Back Support (8) to rear of Seat Cushion (5) using four Screws (7),

**FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (9).**

**STEP 4** Place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure.

**ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.**

# CHAISE POUR DESSINATEURS

## MODE D'EMPLOI



### CARACTÉRISTIQUES

#### • RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PNEUMATIQUE

Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).

**NOTE :** Il est normal que le siège s'affaisse légèrement sous le poids du corps.

#### • RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-PIED

Pour régler la hauteur du repose-pied, desserrer le bouton (2), placer le repose-pied à la hauteur désirée et resserrer le bouton (2) complètement pour bien fixer le repose-pied en position.

### AVERTISSEMENT

1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
3. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
4. Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
5. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière conveable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
6. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
7. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
8. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.

### GARANTIE LIMITÉE

Les fauteuils sont garantis\* à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication comme suit :

- Garantie à vie sur les pièces, dont le vérin pneumatique, le contrôle de mécanisme, la base et les roulettes.
- Garantie de 3 ans sur le tissu d'ameublement et la mousse contre l'usure et la détérioration.

*\*Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur original pour un usage commercial normal défini comme une semaine de travail standard de quarante heures par des personnes pesant 250 lb ou moins. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre, le transport ou les dommages venant de la mauvaise utilisation, de la négligence, de la modification, des accidents, du vandalisme, de la rouille, des catastrophes naturelles ou de tout autre événement hors du contrôle. La garantie ne couvre pas les dommages superficiels qui peuvent se produire au cours d'une utilisation normale. La responsabilité des dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Si l'usage dépasse 40 heures par semaine, une garantie de cinq ans sur toutes les pièces s'applique. Le tissu est garanti pendant un an. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits variant d'une province à l'autre.*

Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service des pièces par courriel, par télécopieur ou par numéro sans frais.

Fournir le numéro de modèle et une description du problème et obtenir une autorisation de retour. À sa discrétion :

(a) fournira des pièces compatibles actuellement fabriquées.

(b) réparera la pièce du client.

Le client doit payer d'avance les frais de transport de toute pièce retournée à l'usine. Les frais de retour pour des pièces encore sous garantie seront payés