


COLAMY

USER MANUAL



D6270

DINING CHAIR

CONTENTS

01	WARNING	01
02	SAFETY INFORMATION	02
03	ASSEMBLY PARTS AND TOOL	03
04	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	05
05	CLEANING AND CARE	16

WARNING

EN: ⚠ BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:

Please follow all steps carefully, use all parts provided, and avoid overtightening screws. Do not fully tighten the screws until all parts are in place. Using the wrong screws or neglecting maintenance can cause damage.

ES: ⚠ ANTES DE COMENZAR, ALGUNAS INDICACIONES:

Siga cuidadosamente todos los pasos, utilice todas las piezas suministradas y evite apretar demasiado los tornillos. No apriete completamente los tornillos hasta que todas las piezas estén colocadas. El uso de tornillos incorrectos o la falta de mantenimiento pueden causar daños.

FR: ⚠ AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSEILS :

Suivez attentivement toutes les étapes, utilisez toutes les pièces fournies et évitez de trop serrer les vis. Ne serrez pas complètement les vis avant que toutes les pièces ne soient en place. L'utilisation de vis inadaptées ou un manque d'entretien peut entraîner des dommages.

DE: ⚠ BEVOR SIE BEGINNEN, EINIGE HINWEISE:

Befolgen Sie alle Schritte sorgfältig, verwenden Sie alle mitgelieferten Teile und ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Ziehen Sie die Schrauben erst vollständig fest, wenn alle Teile korrekt positioniert sind. Die Verwendung falscher Schrauben oder eine unzureichende Wartung kann Schäden verursachen.

IT: ⚠ PRIMA DI INIZIARE, ALCUNE INDICAZIONI:

Seguire attentamente tutti i passaggi, utilizzare tutti i componenti forniti ed evitare di serrare eccessivamente le viti. Non serrare completamente le viti finché tutti i componenti non sono in posizione. L'uso di viti errate o la mancata manutenzione può causare danni.

JA: ⚠ 作業を始める前に、以下の点にご注意ください:

すべての手順をよく確認し、付属の部品をすべて使用して、ねじを締めすぎないようにしてください。すべての部品を所定の位置に取り付けるまでは、ねじを完全に締め付けしないでください。不適切なねじを使用したり、メンテナンスを怠ったりすると、製品が損傷するおそれがあります。

WARNING



SAFETY INFORMATION

EN: WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 275 LBS (≈125 KG)


ES: CAPACIDAD DE PESO DEL PRODUCTO: 275 LBS (≈125 KG)

FR: CAPACITÉ DE CHARGE DU PRODUIT : 275 LBS (≈125 KG)

DE: GEWICHTSBELASTBARKEIT DES PRODUKTS: 275 LBS (≈125 KG)

IT: CAPACITÀ DI CARICO DEL PRODOTTO: 275 LBS (≈125 KG)

JA: 製品の耐荷重: 275 LBS (約 125 KG)




ASSEMBLY PARTS AND TOOL

MISSING PARTS?/¿FALTAN PIEZAS?/PIÈCES MANQUANTES ?/
FEHLENDE TEILE?/PARTI MANCANTI?/ 不足している部品はありますか?

hello@colamyhome.com

A




Backrest *1
Respaldo *1
Dossier *1
Rückenlehne *1
Schienale *1
背もたれ *1

B




Seat Cushion *1
Cojín del asiento *1
Coussin d'assise *1
Sitzkissen *1
Cuscino del sedile *1
座面クッション *1

C-L



Left Leg *1
Pata izquierda *1
Pied gauche *1
Linkes Bein *1
Gamba sinistra *1
左脚 *1

C-R



Right Leg *1
Pata derecha *1
Pied droit *1
Rechtes Bein *1
Gamba destra *1
右脚 *1

ASSEMBLY PARTS AND TOOL

MISSING PARTS?/¿FALTAN PIEZAS?/PIÈCES MANQUANTES ?/
FEHLENDE TEILE?/PARTI MANCANTI?/ 不足している部品はありますか?

hello@colamyhome.com

1



1/4" x 63 mm Bolt *5
Perno de 1/4" x 63 mm *5
Boulon de 1/4" x 63 mm *5
Schraube, 1/4" x 63 mm *5
Bullone da 1/4" x 63 mm *5
1/4" x 63 mm ボルト *5

2



1/4" x 19 mm Bolt *9
Perno de 1/4" x 19 mm *9
Boulon de 1/4" x 19 mm *9
Schraube, 1/4" x 19 mm *9
Bullone da 1/4" x 19 mm *9
1/4" x 19 mm ボルト *9

3



Spring Washer *5
Arandela elástica *5
Rondelle ressort *5
Federscheibe *5
Rondella elastica *5
スプリングワッシャー *5

4




Flat Washer *5
Arandela plana *5
Rondelle plate *5
Unterlegscheibe *5
Rondella piatta *5
平ワッシャー *5

5



Iron Plate *2
Placa de hierro *2
Plaque en fer *2
Eisenplatte *2
Piastra in ferro *2
鉄製プレート *2

6



X-Metal Plate *1
Placa metálica en X *1
Plaque métallique en X *1
X-förmige Metallplatte *1
Piastra metallica a X *1
X 型金属プレート *1

7



Allen Wrench *1
Llave Allen *1
Clé Allen *1
Inbusschlüssel *1
Chiave a brugola *1
六角レンチ *1



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1 EN: Connect Left leg (C-L) and Right Leg (C-R), align their grooves and press down until fixed.

Note 1: Legs are labeled "L" for left and "R" for right to match sides.

Note 2: Correct assembly makes front legs 390mm-410mm apart. 455mm-475mm means wrong setup.

ES: Conecte la pata izquierda (C-L) y la pata derecha (C-R), alinee las ranuras y presione hacia abajo hasta que queden firmemente fijadas.

Nota 1: Las patas están marcadas con "L" para el lado izquierdo y "R" para el lado derecho. Instálelas en el lado correspondiente.

Nota 2: Si el montaje es correcto, la distancia entre las patas delanteras debe ser de 390-410 mm. Una distancia de 455-475 mm indica que el montaje es incorrecto.

FR: Assemblez le pied gauche (C-L) et le pied droit (C-R), alignez leurs rainures, puis appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'ils soient correctement fixés.

Remarque 1: Les pieds portent les repères « L » pour le côté gauche et « R » pour le côté droit. Installez-les du côté correspondant.

Remarque 2: Lorsque le montage est correct, la distance entre les pieds avant doit être comprise entre 390 et 410 mm. Une distance comprise entre 455 et 475 mm indique un montage incorrect.

DE: Verbinden Sie das linke Bein (C-L) mit dem rechten Bein (C-R), richten Sie die Nuten aneinander aus und drücken Sie die Teile nach unten, bis sie fest sitzen.

Hinweis 1: Die Beine sind mit „L“ für links und „R“ für rechts gekennzeichnet. Montieren Sie sie auf der entsprechenden Seite.

Hinweis 2: Bei korrekter Montage beträgt der Abstand zwischen den Vorderbeinen 390-410 mm. Ein Abstand von 455-475 mm weist auf eine falsche Montage hin.

IT: Collegare la gamba sinistra (C-L) e la gamba destra (C-R), allineare le scanalature e premere verso il basso fino a quando non sono saldamente fissate.

Nota 1: Le gambe sono contrassegnate con "L" per il lato sinistro e "R" per il lato destro. Installarle sul lato corrispondente.




Nota 2: Se il montaggio è corretto, la distanza tra le gambe anteriori deve essere di 390-410 mm. Una distanza di 455-475 mm indica un montaggio errato.

JA: 左脚 (C-L) と右脚 (C-R) の溝を合わせ、しっかり固定されるまで下方向に押し込んで接続します。

注1: 脚には、左側を示す「L」と右側を示す「R」のラベルがあります。対応する側に取り付けてください。

注2: 正しく組み立てた場合、前脚間の距離は390~410 mmになります。455~475 mmの場合は、取り付け方向が間違っています。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 2 EN: Attach the two Iron Plates (5) to the legs, align the screw holes on legs, and using Two 19mm Bolts (2), then tighten by Allen Wrench (7).

Nota 1: Put the concave side up. Do not put the raised side up.

Nota 2: Fix Iron Plate (5) close to the flat cut part of the chair leg.

Nota 3: The holes on the two Iron Plates (5) must line up after installation.

ES: Fije las dos placas de hierro (5) a las patas. Alinee los orificios de las placas con los orificios de las patas, inserte dos pernos de 19 mm (2) y apriételos con la llave Allen (7).

Nota 1: Coloque el lado cóncavo hacia arriba. No coloque el lado elevado hacia arriba.

Nota 2: Instale la placa de hierro (5) cerca de la sección plana recortada de la pata de la silla.

Nota 3: Después de la instalación, los orificios de las dos placas de hierro (5) deben quedar alineados.

FR: Fixez les deux plaques en fer (5) aux pieds. Alignez les trous des plaques avec ceux des pieds, insérez deux boulons de 19 mm (2), puis serrez-les à l'aide de la clé Allen (7).

Remarque 1 : Orientez le côté concave vers le haut. Ne placez pas le côté bombé vers le haut.

Remarque 2 : Installez la plaque en fer (5) près de la partie plate découpée du pied de la chaise.

Remarque 3 : Après l'installation, les trous des deux plaques en fer (5) doivent être alignés.

DE: Befestigen Sie die beiden Eisenplatten (5) an den Beinen. Richten Sie die Schraubenlöcher der Platten an den Löchern der Beine aus, setzen Sie zwei 19-mm-Schrauben (2) ein und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (7) fest.

Hinweis 1: Die konkave Seite muss nach oben zeigen. Die gewölbte Seite darf nicht nach oben zeigen.

Hinweis 2: Befestigen Sie die Eisenplatte (5) nahe an der flach ausgeschnittenen Stelle des Stuhlbeins.

Hinweis 3: Nach der Montage müssen die Löcher der beiden Eisenplatten (5) miteinander ausgerichtet sein.

IT: Fissare le due piastre in ferro (5) alle gambe. Allineare i fori delle piastre con quelli delle gambe, inserire due bulloni da 19 mm (2), quindi serrarli con la chiave a brugola (7).

Nota 1: Posizionare il lato concavo rivolto verso l'alto. Non posizionare il lato rialzato verso l'alto.

Nota 2: Fissare la piastra in ferro (5) vicino alla parte piatta sagomata della gamba della sedia.

Nota 3: Dopo l'installazione, i fori delle due piastre in ferro (5) devono risultare allineati.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

JA: 2枚の鉄製プレート(5)を脚に取り付けます。プレートと脚のネジ穴を合わせ、19 mm ボルト(2)2本を差し込み、六角レンチ(7)で締め付けます。

注1: くぼんだ面を上向きにしてください。盛り上がった面を上向きにしないでください。


注2: 鉄製プレート(5)は、椅子脚の平らに切り欠かれた部分の近くに取り付けてください。

注3: 取り付け後、2枚の鉄製プレート(5)の穴が一直線にそろっていることを確認してください。




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 3** EN: Place the finished leg frame upside down on the ground.
 ES: Coloque la estructura de patas ensamblada boca abajo sobre el suelo.
 FR: Placez la structure de pieds assemblée à l'envers sur le sol.
 DE: Legen Sie das montierte Beingestell umgedreht auf den Boden.
 IT: Posizionare la struttura delle gambe assemblata capovolta sul pavimento.
 JA: 組み立てた脚フレームを逆さにして床の上に置きます。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 4** EN: Put X-Metal Plate (6) on the bottom of the legs cross connection, tighten four 19mm Bolts (2) by Allen Wrench (7).
 Note: Please tighten to 70%.
 ES: Coloque la placa metálica en X (6) en la parte inferior de la unión cruzada de las patas. Inserte cuatro pernos de 19 mm (2) y apriételos con la llave Allen (7).
 Nota: Apriete los pernos solo al 70%.
 FR: Placez la plaque métallique en X (6) sous la jonction croisée des pieds. Insérez quatre boulons de 19 mm (2), puis serrez-les à l'aide de la clé Allen (7).
 Remarque : Serrez les boulons à 70 % seulement.
 DE: Setzen Sie die X-förmige Metallplatte (6) an der Unterseite der Kreuzverbindung der Beine ein. Setzen Sie vier 19-mm-Schrauben (2) ein und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (7) fest.
 Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nur zu 70 % fest.
 IT: Posizionare la piastra metallica a X (6) sotto il collegamento incrociato delle gambe. Inserire quattro bulloni da 19 mm (2), quindi serrarli con la chiave a brugola (7).
 Nota: Serrare i bulloni solo al 70%.
 JA: 脚の交差接続部の底面にX型金属プレート(6)を取り付けます。19 mmボルト(2)4本を差し込み、六角レンチ(7)で締め付けます。
 注: この段階では、ボルトを70%程度まで締めてください。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 5 EN: Attach Backrest (A) to the finished base, using two 19mm Bolts (2), tighten by Allen Wrench (7).

Note: Please tighten to 100%.

ES: Fije el respaldo (A) a la base ensamblada utilizando dos pernos de 19 mm (2). Apriételes con la llave Allen (7).

Nota: Apriete los pernos al 100 %.

FR: Fixez le dossier (A) à la base assemblée à l'aide de deux boulons de 19 mm (2). Serrez-les avec la clé Allen (7).

Remarque : Serrez les boulons à 100 %.

DE: Befestigen Sie die Rückenlehne (A) mit zwei 19-mm-Schrauben (2) am montierten Untergestell. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (7) fest.


Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben zu 100 % fest.

IT: Fissare lo schienale (A) alla base assemblata utilizzando due bulloni da 19 mm (2). Serrarli con la chiave a brugola (7).

Nota: Serrare i bulloni al 100%.

JA: 背もたれ(A)を組み立て済みの脚部に取り付けます。19 mmボルト(2)2本を使用し、六角レンチ(7)で締め付けます。

注: ボルトを100%まで完全に締め付けてください。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 6 EN: Attach Seat Cushion (B) to the finished chair frame, using four 63 mm Bolts (1), four Spring Washers (3), and four Flat Washers (4). Tighten with the Allen Wrench (7).

Note: Please tighten to 100%.

ES: Fije el cojín del asiento (B) al armazón de la silla ensamblado utilizando cuatro pernos de 63 mm (1), cuatro arandelas elásticas (3) y cuatro arandelas planas (4). Apriete con la llave Allen (7).

Nota: Apriete los pernos al 100 %.

FR: Fixez le coussin d'assise (B) au cadre de la chaise assemblé à l'aide de quatre boulons de 63 mm (1), quatre rondelles ressort (3) et quatre rondelles plates (4). Serrez avec la clé Allen (7).

Remarque : Serrez les boulons à 100 %.

DE: Befestigen Sie das Sitzkissen (B) mit vier 63-mm-Schrauben (1), vier Federscheiben (3) und vier Unterlegscheiben (4) am montierten Stuhlgestell. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (7) fest.


Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben zu 100 % fest.

IT: Fissare il cuscino del sedile (B) al telaio della sedia assemblato utilizzando quattro bulloni da 63 mm (1), quattro rondelle elastiche (3) e quattro rondelle piatte (4). Serrare con la chiave a brugola (7).

Nota: Serrare i bulloni al 100%.

JA: 座面クッション(B)を組み立て済みの椅子フレームに取り付けます。63 mmボルト(1)4本、スプリングワッシャー(3)4枚、平ワッシャー(4)4枚を使用し、六角レンチ(7)で締め付けます。

注: ボルトを100%まで完全に締め付けてください。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 7 EN: Tighten the bolts installed in Step 4 from 70% to 100%.


ES: Apriete completamente los pernos instalados en el Paso 4, del 70 % al 100 %.

FR: Serrez complètement les boulons installés à l'étape 4, de 70 % à 100 %.

DE: Ziehen Sie die in Schritt 4 montierten Schrauben von 70 % auf 100 % fest.

IT: Serrare completamente i bulloni installati al Passaggio 4, dal 70% al 100%.

JA: 手順4で70%まで締めたボルトを、100%まで完全に締め付けます。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 8 EN: Adjust the foot nails to level the chair.


ES: Ajuste las patas niveladoras para nivelar la silla.

FR: Réglez les pieds de nivellement afin de mettre la chaise à niveau.

DE: Stellen Sie die Nivellierfüße ein, um den Stuhl auszurichten.

IT: Regolare i piedini di livellamento per mettere la sedia in piano.

JA: アジャスターを調整して、椅子を水平にしてください。



EN: The legs of the chair are slightly unbalanced. They can be balanced by rotating the foot pegs.

ES: Las patas de la silla pueden quedar ligeramente desniveladas. Gire los niveladores de las patas hasta que la silla quede estable y nivelada.

FR: Les pieds de la chaise peuvent être légèrement déséquilibrés. Tournez les patins réglables jusqu'à ce que la chaise soit stable et de niveau.


DE: Die Stuhlbeine können leicht uneben stehen. Drehen Sie die Fußgleiter, bis der Stuhl stabil und waagrecht steht.

IT: Le gambe della sedia potrebbero risultare leggermente sbilanciate. Ruotare i piedini regolabili finché la sedia non risulta stabile e in piano.

JA: 椅子の脚がわずかにぐらつく場合があります。脚のアジャスターを回して、椅子が水平で安定するように調整してください。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- STEP 9** EN: Now, your chair is successfully installed.
 ES: La silla está completamente montada.
 FR: Votre chaise est maintenant entièrement assemblée.
 DE: Ihr Stuhl ist nun vollständig montiert.
 IT: La sedia è ora completamente assemblata.
 JA: これで椅子の組み立ては完了です。



CARE AND MAINTENANCE

- | | |
|--|--|
| <p>EN:  Use this chair for seating only.</p> | <p>ES:  Utilice esta silla únicamente para sentarse.</p> |
| <p> Ensure all screws and bolts are fully tightened. Check and tighten hardware periodically.</p> | <p> Asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén completamente apretados. Revise y apriete los herrajes periódicamente.</p> |
| <p> Do not use bleach, harsh chemicals, or abrasive cleaners.</p> | <p> No use lejía, productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos.</p> |
| <p>FR:  Utilisez cette chaise uniquement pour vous asseoir.</p> | <p>DE:  Verwenden Sie diesen Stuhl nur zum Sitzen.</p> |
| <p> Assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont complètement serrés. Vérifiez et resserrez régulièrement la quincaillerie.</p> | <p> Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Bolzen vollständig festgezogen sind. Überprüfen und ziehen Sie die Beschläge regelmäßig nach.</p> |
| <p> N'utilisez pas d'eau de Javel, de produits chimiques agressifs ni de nettoyeurs abrasifs.</p> | <p> Verwenden Sie keine Bleichmittel, scharfen Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel.</p> |
| <p>IT:  Utilizzare questa sedia solo per sedersi.</p> | <p>JA:  この椅子は座る目的でのみ使用してください。</p> |
| <p> Assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano completamente serrati. Controllare e serrare periodicamente la ferramenta.</p> | <p> すべてのネジとボルトが完全に締められていることを確認してください。金具は定期的に点検し、締め直してください。</p> |
| <p> Non utilizzare candeggina, prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi.</p> | <p> 漂白剤、強力な化学薬品、研磨剤入りクリーナーは使用しないでください。</p> |



colamyhome.com

hello@colamyhome.com

US: +1(888) 886-1743 (ENGLISH ONLY)

DE: +49 15888492818 (ENGLISH ONLY)