




www.eurekaergonomic.com



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

www.eurekaergonomic.com



If you need to return the goods, please keep all the packaging materials and return it in the original packaging!















Si vous devez retourner la marchandise, veuillez conserver tous les matériaux d'emballage et le retourner dans l'emballage d'origine!

Si necesita devolver los productos, conserve todos los materiales de embalaje y devuélvalos en el embalaje original!






Bitte bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf und verpacken Sie die Rücksendung in der Originalverpackung!

如需退货请保留好所有包装材料，并按原包装包好退回!

PARTS / PIÈCES / PARTES / TEILE / 部件清单

X1  605-01-0414 (P1)	X2  703-00-0427 (P2)	X2  703-00-0428 (P3)	X4  605-01-0416 (P4)
X1  305-04-0203 (P5)	X1  305-04-0201 (P6)	X2  201-02-0656 (P7)	X2  201-02-0655 (P8)
X2  201-02-0660 (P9)	X2  201-02-0520 (P10)	X1  703-00-0341 (P11)	X1  201-02-0662 (P12)
X1  611-01-0087 (P13)	X1  611-06-0069 (P14)	X1  611-08-0039 (P15)	X1  603-99-0437 (P16)
X3  603-16-1082 (P17)			

HARDWARE / MATÉRIEL / HARDWARE / HARDWARE / 配件清单

M8*35 X12  603-03-0470 (A)	M8*15 X8  603-03-0097 (B)	1/4*12 X30  603-03-0064 (C)	M4*12 X2  603-03-0101 (D)
Ø6*40 X16  603-99-0152 (E)	Ø15*11.5 X16  603-99-0151 (F)	Ø6*20 X16  603-99-0237 (G)	K4 X1  603-99-0142 (H)
K5 X1  603-11-0016 (I)	X4  603-10-0011 (J)	X5  603-16-0236 (K)	X1  603-99-0036 (L)

错误代码


故障代码	原因	处理方式
E01、E06、E07	控制盒电源异常	断电10秒后重连，如代码仍存在，则控制盒故障请联系当地客服更换部件。
E02	两侧桌腿位置不平衡	重新初始化
E04	手控器连接错误	检查手控器线
E05	遇阻停显示	松开按键，重新运行
E08	桌面倾斜保护	重新初始化
HOT	过温保护	等待温度下降后再使用
E11、E13、E21、E23	桌腿与控制盒未连接	检查连接线
E12、E22、E42、E43	传感器或电机故障	更换控制盒
E14、E17、E24、E27	桌腿位置传感器异常	重新按上键或者下键，仍然存在，请检查桌腿的插头线是否插到位。
E15、E25	桌腿故障	重启后无法消除，更换桌腿
E16、E26	桌腿机械卡死	重新初始化
E18、E28	负载太大，过载	减少负载

内部参数和安装距设定

通过长按手控器“M”键5秒，可以进入设置界面，显示“S-x”同时“x”闪烁，其中“x”为参数组。此时按“M”可以进入参数组设置对应的参数，按“+”或者“-”切换参数组。设定完参数通过按“M”键，返回运行界面。

可以设定的参数如下：



- “S-1” 0表示公制显示，1表示英制显示。
- “S-2” 表示传感器遇阻停精度，0表示关闭，8最灵敏，1最不灵敏。
- “S-3” 表示向上电流遇阻停精度，0表示关闭，8最灵敏，1最不灵敏。
- “S-4” 表示向下电流遇阻停精度，0表示关闭，8最灵敏，1最不灵敏。
- “S-5” 此时表示安装距，单位为cm。
- “S-6” 0表示按存储位置键运行松掉停止运行，1表示按存储位置键自动运行到存储的位置，任意键停止。
- “S-7” 表示0表示关闭2分钟18分钟工作制，仅靠温度保护控制器，1表示开启2分钟18分钟工作制。
- “S-8” 表示桌面左右倾斜，灵敏度，防止丝杆断裂或者其他引起的二个桌腿高度不一致，0表示关掉，1-8分别表示0.5-4°的一个倾斜角度。



Do not tighten the screws until all of them are screwed into the holes.
Ne serrez pas les vis avant qu'elles ne soient toutes vissées dans les trous.
No apriete los tornillos hasta que todos estén atornillados en los agujeros.
Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle in die Löcher geschraubt sind.
安装时先不要把螺丝拧紧，等所有螺丝都拧到螺纹孔上再将全部螺丝拧紧。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE INSTRUCCIONES DE MONTAJE / MONTAGEANLEITUNG / 安装步骤

STEP 1





When installing the height-adjustable table legs, lower each leg to its lowest position first, and ensure both legs are set to the same original height.
Lors de l'installation des pieds de table réglables en hauteur, abaissez d'abord chaque pied à sa position la plus basse, puis assurez-vous que les deux pieds soient réglés à la même hauteur initiale.
Al instalar las patas de mesa regulables en altura, primero baja cada pata a su posición más baja, y asegúrate de que ambas patas queden ajustadas a la misma altura original.
Beim Einbau der höhenverstellbaren Tischbeine senken Sie zuerst jedes Bein in seine niedrigste Position, und stellen Sie sicher, dass beide Beine auf die gleiche Ausgangshöhe eingestellt werden.
安装升降腿时，把升降腿压到最低点再进行安装，两条桌腿必须统一原始高度。

STEP 2




STEP 3



升降操作说明


初始化操作

当系统出现异常，或者手控器显示“RSt”，则需要对升降桌进行初始化，初始化操作为，按住“-”按键，直到电机停止后松开按键，再按“-”按键5S，自动进入初始化模式。此时不能松开“-”键，若松开“-”按键系统停止初始化模式。初始化完成，蜂鸣器会发出提示音，表示初始化成功。




上下键操作

当按下“+”键，桌面向上运行，直到到达桌面的最高点。
当按下“-”键，桌面向下运行，直到到达桌面的最低点。
当短按“+”或者“-”键，桌面相应运行很小的距离，实现点动。




位置存储和记忆运行

上图手控器可以存储3个记忆点，存储方法如下，当运行到特定的点时候，此时按“M”按键，数码管显示“-”，同时“-”闪烁，此时按“1-3”键，存储此时位置到对应标号。
在全自动模式下（S-6为1）如果要运行到记忆点，此时只需要按一下对应存储位置的标号，此时数码管会显示对应标号位置的高度，然后自动运行到位置存储的对应高度，运行的时候，任意键能够停止系统。
在半自动模式下（S-6为0）如果要运行到记忆点，此时只需要一直按着对应存储位置的标号，此时数码管会显示对应标号位置的高度，然后自动运行到位置存储的对应高度，运行的时候，松开按键停止系统。




高低限位设定

系统支持桌面高低高度限定，操作方法为，当要设定当前高度为桌面限制高度，在对应高度同时按住“+”和“-”按键5秒，此时会听到蜂鸣器声音，表示限制位置存储成功，当桌子处于行程上半部分的时候，限制的是高位，当桌面处于桌子行程的下半部分的时候，限制的是最低位置。




锁定和解锁

锁定：同时按住“M”和“+”5秒，当数码管显示“Loc”，此时表示系统已经锁定，无法对系统做升降操作。
解锁：同时按住“M”和“-”5秒，当数码管从“Loc”显示到正常数字显示，表示系统已经解锁。



恢复出厂设置



当系统换装到新的桌腿，或者参数需要恢复到出厂的设定，此时同时按住“+”和“-”10秒听到长一声蜂鸣器提示，此时参数恢复到出厂状态，强制初始化。






FEHLERCODE

FEHLERCODES	URSACHE	LÖSUNG
E01、E06、E07	Defekter Stromversorgung des Steuerkastens	Stecken Sie den Schreibtisch aus und stecken Sie ihn nach 10 Sekunden wieder ein. Wenn der Code weiterhin besteht, ist der Steuerkasten defekt. Bitte kontaktieren Sie unser lokales Kundenservice-Team für Ersatzteile.
E02	Ungleichgewichtige Beine	Neu initialisieren
E04	Hand-Controller-Verbindung oder Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie das Hand-Steuerkabel
E05	Bei Hindernis anhalten	Lassen Sie die Taste los und führen Sie den Vorgang erneut aus
E08	Schutz gegen Tischneigung	Reinitialisieren
HOT	Übertemperaturschutz	Bitte warten Sie, bis die Temperatur abgesunken ist, bevor Sie es verwenden.
E11、E13、E21、E23	Lockerer Anschluss zwischen den Beinen und der Steuerungseinheit	Überprüfen Sie das Verbindungskabel
E12、E22、E42、E43	Überlast oder Motorausfall	Steuerungseinheit austauschen
E14、E17、E24、E27	Abnormität des Tischbeinpositionensors	Drücken Sie erneut die Taste "+" oder die Taste "-". Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie bitte, ob das Steckerkabel des Tischbeins richtig eingesteckt ist.
E15、E25	Tischbeinfehler	Wenn das Problem nach dem Neustart nicht behoben werden kann, ersetzen Sie die Tischbeine.
E16、E26	Bein festgefahren	Reinitialisieren
E18、E28	Die Last ist zu groß, überlastet.	Last reduzieren



STEP 4






STEP 5



STEP 6




STEP 7



SPERREN UND ENTPERREN

Sperren: Drücken und halten Sie gleichzeitig "M" und "+" für 5 Sekunden. Wenn die Anzeige "Loc" zeigt, bedeutet dies, dass das System gesperrt ist und nicht mehr hoch- oder heruntergefahren werden kann.

Entsperren: Drücken und halten Sie gleichzeitig "M" und "-" für 5 Sekunden. Wenn die Anzeige von "Loc" auf die normale Zahlenanzeige wechselt, bedeutet dies, dass das System entsperrt wurde.



ZURÜCKSETZEN


Wenn das System durch ein neues Tischbein ersetzt wird oder die Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden müssen, drücken und halten Sie gleichzeitig "+" und "-" für 10 Sekunden. Sie hören einen langen Piepton, und die Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, was eine erzwungene Initialisierung bedeutet.

INTERNE PARAMETER UND INSTALLATIONSABSTANDSEINSTELLUNGEN

Durch Drücken und Halten der "M"-Taste auf der Fernbedienung für 5 Sekunden können Sie das Einstellungsinterface aufrufen, in dem "S-x" angezeigt wird und "x" blinkt, wobei "x" die Parametergruppe darstellt. Drücken Sie dann "M", um in die Parametergruppe einzutreten, um die entsprechenden Parameter zu setzen, und drücken Sie "+" oder "-", um zwischen den Parametergruppen zu wechseln. Nach dem Setzen der Parameter drücken Sie die "M"-Taste, um zum Betriebsinterface zurückzukehren.

Die einstellbaren Parameter sind wie folgt:


- a. "S-1" 0 bedeutet metrische Anzeige, 1 bedeutet imperiale Anzeige.
- b. "S-2" zeigt die Stoppgenauigkeit des Sensors an, wenn ein Hindernis erkannt wird. 0 bedeutet ausgeschaltet, 8 ist die empfindlichste Einstellung, 1 die wenigste.
- c. "S-3" zeigt die Stoppgenauigkeit des Aufwärtsstroms an, wenn Widerstand erkannt wird. 0 bedeutet Abschaltung, 8 ist die empfindlichste Einstellung, 1 die wenigste.
- d. "S-4" zeigt die Stoppgenauigkeit des Abwärtsstroms an, wenn Widerstand erkannt wird. 0 bedeutet Abschaltung, 8 ist die empfindlichste Einstellung, 1 die wenigste.
- e. "S-5" gibt den Installationsabstand in cm an.
- f. "S-6" 0 bedeutet, dass durch Drücken des Speicherpositionsknopfes die Bewegung gestartet wird und durch Loslassen des Knopfes die Bewegung gestoppt wird; 1 bedeutet, dass durch Drücken des Speicherpositionsknopfes automatisch zur gespeicherten Position gefahren wird und jeder beliebige Knopf die Bewegung stoppt.
- g. "S-7" bedeutet, 0 bedeutet, dass das 2-Minuten- und 18-Minuten-Arbeitssystem deaktiviert und nur der Temperaturschutzcontroller verwendet wird, 1 bedeutet, dass das 2-Minuten- und 18-Minuten-Arbeitssystem aktiviert wird.
- h. "S-8" bedeutet die Neigung des Schreibtisches nach links und rechts, Sensitivität, um zu verhindern, dass die Schraube bricht oder andere Ursachen für unterschiedliche Höhen der beiden Tischbeine. 0 bedeutet ausgeschaltet, 1-8 bedeuten jeweils einen Neigungswinkel von 0,5-4°.



BETRIEBSANLEITUNG


INITIALISIERUNGSOPERATION

Wenn das System eine Anomalie aufweist oder die Handsteuerung "RSE" anzeigt, muss der Hebetisch initialisiert werden. Die Initialisierung erfolgt, indem Sie die Taste "-" gedrückt halten, bis der Motor stoppt, dann die Taste loslassen und anschließend erneut für 5 Sekunden die Taste "-" drücken, um in den automatischen Initialisierungsmodus zu wechseln. Lassen Sie die Taste "-" jetzt nicht los; wenn Sie die Taste "-" loslassen, stoppt das System den Initialisierungsmodus. Nach erfolgreicher Initialisierung gibt ein Summer ein Signal, das den erfolgreichen Abschluss der Initialisierung anzeigt.




BETRETEN DER HOCH- UND RUNTER-TASTEN

Wenn die Taste "+" gedrückt wird, fährt die Tischplatte nach oben, bis sie den höchsten Punkt erreicht. Wenn die Taste "-" gedrückt wird, fährt die Tischplatte nach unten, bis sie den tiefsten Punkt erreicht. Beim Klicken auf die Taste "+" oder "-" bewegt sich die Tischplatte entsprechend um eine kurze Distanz, um eine Feinjustierung zu ermöglichen.




SPEICHERORT UND SPEICHEROPERATION

Der Handsteuerer in der obigen Abbildung kann 3 Merkpunkte speichern. Das Speicherverfahren ist wie folgt: Wenn Sie an einen bestimmten Punkt gelangen, drücken Sie die Taste "M". Der Digitalanzeiger zeigt dann "S-", wobei "-" blinkt. Drücken Sie nun eine der Tasten "1-3", um die aktuelle Position auf dem entsprechenden Label zu speichern. Im vollautomatischen Modus (S-6 ist 1) können Sie, wenn Sie zu einem Merkpunkt fahren möchten, einfach die Taste des entsprechenden Speicherorts drücken. Der Digitalanzeiger zeigt dann die Höhe des entsprechenden Tastenplatzes an und fährt automatisch zum gespeicherten Ort. Während des Fahrens kann das System durch Drücken einer beliebigen Taste angehalten werden. Im halbautomatischen Modus (S-6 ist 0) müssen Sie, wenn Sie zu einem Merkpunkt fahren möchten, die Taste des entsprechenden Speicherorts gedrückt halten. Der Digitalanzeiger zeigt dann die Höhe des entsprechenden Tastenplatzes an und fährt automatisch zur gespeicherten Höhe. Um das System während des Fahrens anzuhalten, lassen Sie einfach die Taste los.











EINSTELLUNG DER OBEREN UND UNTEREN GRENZE



Das System unterstützt eine Höhenbegrenzung für den Tisch. Das Vorgehen ist folgendes: Wenn Sie die aktuelle Höhe als Höhenbegrenzung für den Tisch festlegen möchten, halten Sie an der entsprechenden Höhe gleichzeitig die Tasten "+" und "-" für 5 Sekunden gedrückt. In diesem Moment hören Sie einen Piepton, was darauf hinweist, dass die Speicherung der Begrenzungsposition erfolgreich war. Wenn der Tisch in der oberen Hälfte seines Verlaufs ist, wird die obere Position begrenzt. Wenn der Tisch in der unteren Hälfte seines Verlaufs ist, wird die untere Position begrenzt. Die Methode zum Aufheben der Höhenbegrenzung gibt es in zwei Varianten: 1. Setzen Sie das System auf den Ausgangszustand zurück, und die Höhenbegrenzung wird aufgehoben. 2. Lassen Sie den Tisch zu dem höchsten oder tiefsten Punkt laufen. Halten Sie dann gleichzeitig die Tasten "+" und "-" für 5 Sekunden gedrückt. Sie werden einen Piepton hören, was darauf hinweist, dass die Begrenzungsposition erfolgreich aufgehoben wurde.





STEP 8



STEP 9




STEP 10



CÓDIGO DE ERROR


CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E01、E06、E07	Anomalía en la fuente de alimentación de la caja de control	Desenchufe el escritorio y vuelva a enchufarlo después de 10 segundos. Si el código aún existe, la caja de control está defectuosa. Comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente local para obtener piezas de repuesto.
E02	Piernas desequilibradas	Reinicializar
E04	Error de comunicación o conexión del controlador manual	Compruebe el cable del control manual
E05	detenerse en caso de obstrucción	Suelta el botón y ejecuta de nuevo.
E08	Protección contra inclinación del escritorio	Reinicializar
HOT	Protección contra el sobrecalentamiento	Espere a que la temperatura baje antes de usarlo.
E11、E13、E21、E23	Conexión suelta entre las patas y la caja de control.	Verifique el cable de conexión
E12、E22、E42、E43	Sobrecarga o falla del motor	Reemplace la caja de control
E14、E17、E24、E27	Anomalía en el sensor de posición de las patas de la mesa	Presione la tecla "+" o la tecla "-" nuevamente. Si el problema persiste, verifique si el cable del enchufe de la pata de la mesa está insertado en su lugar.
E15、E25	Fallo en la pata del escritorio	Si no se puede eliminar después de reiniciar, reemplace las patas del
E16、E26	Pierna atascada	Reinicializar
E18、E28	La carga es demasiado grande, sobrecargada.	Reducir la carga



TRABAR Y DESTRABAR

Bloquear: Mantenga presionados "M" y "+" al mismo tiempo durante 5 segundos. Cuando el tubo digital muestra "Loc", significa que el sistema se ha bloqueado y no se puede subir ni bajar.

Desbloquear: Mantenga presionados "M" y "-" al mismo tiempo durante 5 segundos. Cuando la pantalla digital cambia de "Loc" a una pantalla digital normal, significa que el sistema se ha desbloqueado.



REINICIAR


Cuando se reemplaza el sistema con una nueva pata de la mesa, o es necesario restaurar los parámetros a la configuración de fábrica, presione y mantenga presionados "+" y "-" al mismo tiempo durante 10 segundos para escuchar un timbre largo y los parámetros se restablecen a la configuración de fábrica, , inicialización forzada.

PARÁMETROS INTERNOS Y AJUSTES DE DISTANCIA DE INSTALACIÓN


Al presionar y mantener presionada la tecla "M" en el controlador manual durante 5 segundos, puede ingresar a la interfaz de configuración, donde se muestra "S-x" y "x" parpadea, donde "x" es el grupo de parámetros. En este momento, presione "M" para ingresar al grupo de parámetros para configurar los parámetros correspondientes y presione "+" o "-" para cambiar los grupos de parámetros. Después de configurar los parámetros, presione la tecla "M" para volver a la interfaz en ejecución.

Los parámetros que se pueden configurar son los siguientes:

- "S-1" 0 significa visualización métrica, 1 significa visualización imperial.
- "S-2" indica la precisión de parada del sensor cuando encuentra una obstrucción, 0 indica apagado, 8 es el más sensible y 1 es el menos sensible.
- "S-3" indica la precisión de detener la corriente ascendente cuando encuentra resistencia, 0 indica apagado, 8 es el más sensible y 1 es el menos sensible.
- "S-4" indica la precisión de detener la corriente descendente cuando encuentra resistencia, 0 indica apagado, 8 es el más sensible y 1 es el menos sensible.
- "S-5" indica la distancia de instalación en cm.
- "S-6" 0 significa presionar la tecla de posición de almacenamiento para ejecutar y luego soltarla para detener el funcionamiento, 1 significa presionar la tecla de posición de almacenamiento para ejecutar automáticamente a la posición almacenada y cualquier tecla para detener.
- "S-7" significa 0 significa apagar el sistema de trabajo de 2 minutos y 18 minutos y confiar únicamente en el controlador de protección de temperatura, y 1 significa encender el sistema de trabajo de 2 minutos y 18 minutos.
- "S-8" significa la inclinación izquierda y derecha del escritorio, sensibilidad, para evitar que la varilla roscada se rompa u otras causas de alturas inconsistentes de las dos patas de la mesa. 0 significa apagado, 1-8 significa un ángulo de inclinación de 0,5-4° respectivamente.



STEP 11




When installation feels difficult, use a hammer to complete the process. Place a suitable padding cloth or scrap paper in between to avoid damaging the wooden board.

Lorsque l'installation semble difficile, utilisez un marteau pour terminer le processus. Placez un tissu de protection ou du papier usagé entre les pièces pour éviter d'endommager la planche en bois.

Cuando la instalación sea difícil, utiliza un martillo para completar el proceso. Coloca un paño de protección o papel usado entre las piezas para evitar dañar la tabla de madera.






Wenn die Installation schwierig erscheint, verwenden Sie einen Hammer, um den Prozess abzuschließen. Legen Sie ein geeignetes Polstergewebe oder Altpapier dazwischen, um die Holzplatte nicht zu beschädigen.

安装感到困难时,请使用使用锤子敲击完成安装,中间使用一块合适的垫布或者废纸垫着,避免损坏木板。





Padding cloth or scrap paper.
Tissu de protection ou papier usagé.
Paño de protección o papel usado.
Polstergewebe oder Altpapier.
垫布或者废纸。

STEP 12



STEP 13



Padding cloth or scrap paper.
Tissu de protection ou papier usagé.
Paño de protección o papel usado.
Polstergewebe oder Altpapier.
垫布或者废纸。

When installation feels difficult, use a hammer to complete the process. Place a suitable padding cloth or scrap paper in between to avoid damaging the wooden board.




Lorsque l'installation semble difficile, utilisez un marteau pour terminer le processus. Placez un tissu de protection ou du papier usagé entre les pièces pour éviter d'endommager la planche en bois.

Cuando la instalación sea difícil, utiliza un martillo para completar el proceso. Coloca un paño de protección o papel usado entre las piezas para evitar dañar la tabla de madera.

Wenn die Installation schwierig erscheint, verwenden Sie einen Hammer, um den Prozess abzuschließen. Legen Sie ein geeignetes Polstergewebe oder Altpapier dazwischen, um die Holzplatte nicht zu beschädigen.

安装感到困难时,请使用使用锤子敲击完成安装,中间使用一块合适的垫布或者废纸垫着,避免损坏木板。

STEP 14



The arrow points to the insertion of the screw, then tighten it in a clockwise direction.

La flèche indique l'insertion de la vis, puis serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

La flecha señala la inserción del tornillo, luego apriételo en sentido horario.


Der Pfeil zeigt auf das Einführen der Schraube, dann ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

箭头指向螺杆插入,随后顺时针方向拧紧。

INSTRUCCIONES DE USO

OPERACIÓN DE INICIALIZACIÓN

Cuando el sistema es anormal o el controlador manual muestra "RSE", es necesario inicializar la mesa elevadora. La operación de inicialización consiste en presionar y mantener presionado el botón "-" hasta que el motor se detenga y soltar el botón, y luego presionar "-" durante 5 segundos para ingresar automáticamente. Modo de inicialización. No suelte el botón "-" en este momento; si suelta el botón "-", el sistema detendrá el modo de inicialización. Una vez completada la inicialización, el zumbador emitirá un mensaje que indica que la inicialización se realizó correctamente.




OPERACIÓN DE TECLAS ARRIBA Y ABAJO

Cuando se presiona la tecla "+", el escritorio corre hacia arriba hasta llegar al punto más alto del escritorio.

Cuando se presiona la tecla "-", el escritorio corre hacia abajo hasta llegar al punto más bajo del escritorio.

Cuando se hace clic en la tecla "+" o "-", el escritorio se mueve una pequeña distancia en consecuencia para realizar el jogging.




ALMACENAMIENTO DE UBICACIÓN Y OPERACIÓN DE MEMORIA

El controlador manual en la imagen de arriba puede almacenar 3 puntos de memoria. El método de almacenamiento es el siguiente. Cuando corras hacia un punto específico, presiona el botón "M". El tubo digital mostrará "S-" y "-" parpadeará. En este momento, presione la tecla "1-3" para almacenar la posición actual en la etiqueta correspondiente.

En modo completamente automático (S-6 es 1), si desea ejecutar hasta el punto de memoria, solo necesita hacer clic en la tecla correspondiente a la ubicación de almacenamiento. En este momento, el tubo digital mostrará la altura de la posición clave correspondiente y luego se ejecutará automáticamente hasta la ubicación almacenada. En correspondencia con la altura, cuando está en funcionamiento, cualquier tecla puede detener el sistema.


En modo semiautomático (S-6 es 0), si desea correr hasta el punto de memoria, solo necesita seguir presionando la tecla correspondiente a la posición de almacenamiento. En este momento, el tubo digital mostrará la altura de la posición clave correspondiente y luego correrá automáticamente hasta la altura almacenada. Mientras está en funcionamiento, suelte el botón para detener el sistema.



CONFIGURACIÓN DE LÍMITE ALTO Y BAJO

El sistema admite el límite de altura del escritorio. El método de operación es: cuando desee establecer la altura actual como altura límite del escritorio, presione y mantenga presionados los botones "+" y "-" en la altura correspondiente durante 5 segundos. En este momento, escuchará un timbre que indica que el almacenamiento en ubicación restringida se realizó correctamente. Cuando la mesa se encuentra en la mitad superior de su recorrido, la posición superior está restringida. Cuando el tablero de la mesa está en la mitad inferior de su recorrido, la posición inferior está restringida.



Cancelar el límite de altura Método 1: Reinicie el sistema en este momento y se cancelará el límite de altura del sistema. Método 2: Deje que el escritorio se ejecute hasta el límite máximo o mínimo. En este momento, mantenga presionados los botones "+" y "-" al mismo tiempo durante 5 segundos. Escuchará un timbre que indica que la posición límite se canceló exitosamente.






CODE D'ERREUR

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E01、E06、E07	Anomalie d' alimentation du boîtier de commande	Débranchez le bureau et rebranchez-le après 10 secondes. Si le code existe toujours, le boîtier de commande est défectueux. Veuillez contacter notre équipe de service client locale pour les pièces de rechange.
E02	Jambes déséquilibrées	Réinitialiser
E04	Erreur de connexion ou de communication de la télécommande	Vérifier le câble de la commande manuelle
E05	s'arrêter en cas d'obstruction	Relâchez le bouton et exécutez à nouveau
E08	Protection contre l'inclinaison du bureau	Réinitialiser
HOT	Protection contre la surchauffe	Veuillez attendre que la température baisse avant utilisation.
E11、E13、E21、E23	Connexion lâche entre les pieds et le boîtier de commande	Vérifiez le câble de connexion
E12、E22、E42、E43	Surcharge ou panne de moteur	Remplacer le boîtier de commande
E14、E17、E24、E27	Anomalie du capteur de position du pied de table	Appuyez à nouveau sur la touche "+" ou sur la touche "-". Si le problème persiste, veuillez vérifier si le fil de fiche du pied de table est bien inséré.
E15、E25	Échec du pied de bureau	S'il ne peut pas être éliminé après le redémarrage, remplacez les pieds du bureau.
E16、E26	Jambe coincée	Réinitialiser
E18、E28	La charge est trop importante, surchargée	Réduire la charge


STEP 15





STEP 16



Ensure the threaded hole of the foot peg is facing upward.
Assurez-vous que le trou fileté du repose-pied soit orienté vers le haut.
Asegúrese de que el agujero roscado del estribo esté orientado hacia arriba.
Stellen Sie sicher, dass das Gewindeloch des Fußrasts nach oben zeigt.
脚钉螺纹孔注意朝上。




STEP 17




VERROUILLER ET DÉVERROUILLER

Verrouillage : Appuyez et maintenez "M" et "+" en même temps pendant 5 secondes. Lorsque le tube numérique affiche « Loc », cela signifie que le système a été verrouillé et que le système ne peut pas être élevé ou abaissé.
Déverrouiller : appuyez et maintenez "M" et "-" en même temps pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique passe de « Loc » à l'affichage numérique normal, cela signifie que le système a été déverrouillé.



RÉINITIALISER


Lorsque le système est remplacé par un nouveau pied de table ou que les paramètres doivent être restaurés aux paramètres d'usine, appuyez et maintenez « + » et « - » en même temps pendant 10 secondes pour entendre une longue invite sonore et les paramètres sont restaurés aux paramètres d'usine. , initialisation forcée.



PARAMÈTRES INTERNES ET RÉGLAGES DE DISTANCE D'INSTALLATION


En appuyant et en maintenant la touche « M » de la télécommande pendant 5 secondes, vous pouvez accéder à l'interface de réglage, où « S-x » est affiché et « x » clignote, où « x » est le groupe de paramètres. À ce moment, appuyez sur « M » pour entrer dans le groupe de paramètres afin de définir les paramètres correspondants, et appuyez sur « + » ou « - » pour changer de groupe de paramètres. Après avoir défini les paramètres, appuyez sur la touche « M » pour revenir à l'interface en cours d'exécution.

- Les paramètres pouvant être définis sont les suivants :
- a. "S-1 " 0 signifie affichage métrique, 1 signifie affichage impérial.
 - b. "S-2" indique la précision d'arrêt du capteur en cas d'obstruction, 0 indique éteint, 8 est le plus sensible et 1 est le moins sensible.
 - c. "S-3" indique la précision de l'arrêt du courant ascendant lorsqu'il rencontre une résistance, 0 indique l'arrêt, 8 est le plus sensible et 1 est le moins sensible.
 - d. "S-4" indique la précision de l'arrêt du courant descendant lorsqu'il rencontre une résistance, 0 indique l'arrêt, 8 est le plus sensible et 1 est le moins sensible.
 - e. "S-5" indique la distance d'installation en cm.
 - f. "S-6" 0 signifie appuyer sur la touche de position de stockage pour fonctionner, puis la relâcher pour arrêter de fonctionner, 1 signifie appuyer sur la touche de position de stockage pour courir automatiquement vers la position stockée et n'importe quelle touche pour arrêter.
 - g. "S-7" signifie 0 signifie éteindre le système de travail de 2 minutes et 18 minutes et compter uniquement sur le contrôleur de protection de la température, et 1 signifie allumer le système de travail de 2 minutes et 18 minutes.
 - h. " S-8 " signifie l'inclinaison gauche et droite du bureau, la sensibilité, pour empêcher la tige de vis de se briser ou d'autres causes de hauteurs incohérentes des deux pieds de table. 0 signifie éteint, 1-8 signifie un angle d'inclinaison de 0,5 à 4° respectivement.




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

OPÉRATION D'INITIALISATION



Lorsque le système présente une anomalie ou que la télécommande affiche « RSE », il est nécessaire d'initialiser la table élévatrice. L'opération d'initialisation consiste à appuyer et à maintenir le bouton "-" jusqu'à ce que le moteur s'arrête et à relâcher le bouton, puis à appuyer sur "-" pendant 5 secondes pour entrer automatiquement. Mode d'initialisation. Ne relâchez pas le bouton "-" pour le moment, si vous relâchez le bouton "-", le système arrête le mode d'initialisation. Une fois l'initialisation terminée, le buzzer émettra un message indiquant que l'initialisation est réussie.

FONCTIONNEMENT DES TOUCHES HAUT ET BAS




Lorsque la touche "+" est enfoncée, le bureau monte vers le haut jusqu'à atteindre le point le plus élevé du bureau.

Lorsque la touche "-" est enfoncée, le bureau descend jusqu'à atteindre le point le plus bas du bureau.

Lorsque vous cliquez sur la touche « + » ou « - », le bureau se déplace sur une petite distance en conséquence pour réaliser le jogging.

STOCKAGE DE LOCALISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE




La télécommande dans l'image ci-dessus peut stocker 3 points mémoire. La méthode de stockage est la suivante. Lorsque vous courez vers un point spécifique, appuyez sur le bouton "M". Le tube numérique affichera « S- » et « - » clignotera. À ce moment, appuyez sur la touche « 1-3 » pour stocker la position actuelle sur l'étiquette correspondante.

En mode entièrement automatique (S-6 est 1), si vous souhaitez courir jusqu'au point mémoire, il vous suffit de cliquer sur la touche correspondant à l'emplacement de stockage. À ce moment, le tube numérique affichera la hauteur de la position clé correspondante, puis se dirigera automatiquement vers l'emplacement stocké. En fonction de la hauteur, lors du fonctionnement, n'importe quelle touche peut arrêter le système.

En mode semi-automatique (S-6 est 0), si vous souhaitez courir jusqu'au point mémoire, il vous suffit de maintenir enfoncée la touche correspondant à la position de stockage. À ce moment, le tube numérique affichera la hauteur de la position clé correspondante, puis fonctionnera automatiquement jusqu'à la hauteur stockée. Pendant l'exécution, relâchez le bouton pour arrêter le système.

RÉGLAGE DES LIMITES HAUTE ET BASSE




Le système prend en charge la limite de hauteur du bureau. La méthode de fonctionnement est la suivante : lorsque vous souhaitez définir la hauteur actuelle comme hauteur limite du bureau, appuyez et maintenez les boutons "+" et "-" à la hauteur correspondante pendant 5 secondes. À ce moment-là, vous entendrez un signal sonore indiquant que le stockage dans un emplacement restreint a réussi. Lorsque la table se trouve dans la moitié supérieure de sa course, la position supérieure est restreinte. Lorsque le plateau de table se trouve dans la moitié inférieure de sa course, la position inférieure est limitée.

Annuler la limite de hauteur Méthode 1 : Réinitialisez le système à ce moment-là et la limite de hauteur du système sera annulée. Méthode 2 : laissez le bureau fonctionner jusqu' au point limite haut ou bas. À ce moment, maintenez enfoncés les boutons « + » et « - » en même temps pendant 5 secondes. Vous entendrez un signal sonore indiquant que la position limite a été annulée avec succès.


OPERATING INSTRUCTIONS

INITIALIZATION OPERATION



When the system is abnormal, or the hand controller displays "RSE", it is necessary to initialize the lifting table. The initialization operation is to press and hold the "-" button until the motor stops and release the button, and then press "-" for 5 seconds to enter automatically. Initialization mode. Do not release the "-" button at this time, if you release the "-" button, the system stops the initialization mode. After the initialization is completed, the buzzer will sound a prompt, indicating that the initialization is successful.

UP AND DOWN KEY OPERATION




When the "+" key is pressed, the desktop runs upward until it reaches the highest point of the desktop.

When the "-" key is pressed, the desktop runs downward until it reaches the lowest point of the desktop.

When the "+" or "-" key is clicked, the desktop moves a small distance accordingly to realize jogging.

LOCATION STORAGE AND MEMORY OPERATION




The hand controller in the picture above can store 3 memory points. The storage method is as follows. When running to a specific point, press the "M" button. The digital tube will display "S-" and "-" will flash. At this time, press "1-3" key to store the current position to the corresponding label.

In fully automatic mode (S-6 is 1), if you want to run to the memory point, you only need to click the key corresponding to the storage location. At this time, the digital tube will display the height of the corresponding key position, and then automatically run to the location stored.

Corresponding to the height, when running, any key can stop the system.


In semi-automatic mode (S-6 is 0), if you want to run to the memory point, you only need to keep pressing the key corresponding to the storage position. At this time, the digital tube will display the height of the corresponding key position, and then automatically run to the stored height. While running, release the button to stop the system.

HIGH AND LOW LIMIT SETTING




The system supports desktop height limit. The operation method is: when you want to set the current height as the desktop limit height, press and hold the "+" and "-" buttons at the corresponding height for 5 seconds. At this time, you will hear a buzzer sound, indicating Restricted location storage successful. When the table is in the upper half of its travel, the upper position is restricted. When the table top is in the lower half of its travel, the lower position is restricted.

Cancel height limit Method 1: Reset the system at this time, and the system height limit will be cancelled. Method 2: Let the desktop run to the limit high or low point. At this time, press and hold the "+" and "-" buttons at the same time for 5 seconds. You will hear a buzzer sound, indicating that the limit position is successfully cancelled.



LOCK AND UNLOCK

Lock: Press and hold "M" and "+" at the same time for 5 seconds. When the digital tube displays "Loc", it means that the system has been locked and the system cannot be raised or lowered.
Unlock: Press and hold "M" and "-" at the same time for 5 seconds. When the digital display changes from "Loc" to normal digital display, it means the system has been unlocked.



RESET


When the system is replaced with a new table leg, or the parameters need to be restored to the factory settings, press and hold "+" and "-" at the same time for 10 seconds to hear a long buzzer prompt, and the parameters are restored to the factory settings. , forced initialization.

INTERNAL PARAMETERS AND INSTALLATION DISTANCE SETTINGS

By pressing and holding the "M" key on the hand controller for 5 seconds, you can enter the setting interface, where "S-x" is displayed and "x" flashes, where "x" is the parameter group. At this time, press "M" to enter the parameter group to set the corresponding parameters, and press "+" or "-" to switch parameter groups. After setting the parameters, press the "M" key to return to the running interface.

The parameters that can be set are as follows:

- "S-1" 0 means metric display, 1 means imperial display.
- "S-2" indicates the sensor's stopping accuracy when encountering obstruction, 0 indicates off, 8 is the most sensitive, and 1 is the least sensitive.
- "S-3" indicates the accuracy of stopping the upward current when encountering resistance, 0 indicates shutdown, 8 is the most sensitive, and 1 is the least sensitive.
- "S-4" indicates the accuracy of stopping the downward current when encountering resistance, 0 indicates shutdown, 8 is the most sensitive, and 1 is the least sensitive.
- "S-5" indicates the installation distance in cm.
- "S-6" 0 means pressing the storage position key to run and then releasing it to stop running, 1 means pressing the storage position key to automatically run to the stored position and any key to stop.
- "S-7" means 0 means turning off the 2-minute and 18-minute working system and relying only on the temperature protection controller, and 1 means turning on the 2-minute and 18-minute working system.
- "S-8" means the left and right tilt of the desktop, sensitivity, to prevent the screw rod from breaking or other causes of inconsistent heights of the two table legs. 0 means off, 1-8 means a tilt angle of 0.5-4° respectively.



ERROR CODE

ERROR CODES	CAUSE	SOLUTION
E01、E06、E07	Faulty power supply of the control box	Unplug the desk and plug it back in after 10 seconds. If the code still exists, the control box is faulty. Please contact our local customer service team for replacement parts.
E02	Unbalanced legs	Reinitialize
E04	Hand controller connection or communication error	Check hand control cable
E05	stop in case of obstruction	Release the button and run again
E08	Desktop tilts protection	Reinitialize
HOT	Overheat protection	Please wait for the temperature to drop before use.
E11、E13、E21、E23	Loose connection between the legs and the control box	Check the connection cable
E12、E22、E42、E43	Overload or motor failure	Replace control box
E14、E17、E24、E27	Desk leg position sensor abnormality	Press the "+" key or the "-" key again. If the problem persists, please check whether the plug wire of the table leg is inserted in place.
E15、E25	Desk leg failure	If it cannot be eliminated after restarting, replace the desk legs.
E16、E26	Leg Stuck	Reinitialize
E18、E28	The load is too large, overloaded	Reduce load