

PawHut®


IN240600182V01_GL

D06-240V11




10

STEPS



1 HR



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES

Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones.

Conserve las instrucciones para futuras consultas.

Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.

Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.

Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.

Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.

Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

PT

Antes de começar

Leia atentamente todas as instruções.

Guarde as instruções para referência futura.

Separe e conte todas as peças e ferragens.

Leia atentamente cada passo e siga a ordem correcta.

Recomendamos que, sempre que possível, todos os itens sejam montados perto da área em que serão utilizados, para evitar deslocar desnecessariamente o produto depois de montado.

Coloque sempre o produto numa superfície plana, firme e estável.

Mantenha todas as peças pequenas e materiais de embalagem deste produto afastados de bebés e crianças, uma vez que podem representar um risco grave de asfixia.

Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Verwendung auf.

Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.

Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.

Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.

Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.

Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickengefahr.

Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Separare e contare tutte le parti e gli accessori.

Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta

assemblato.

Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.


Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.




A X1




B X1



C X1




D X1



E X1

7cm



F X1

14cm



G X2



H X1



I X1



J X4




1 X4
Ø6
+1(Spare)




2 X4
M4X35
+1(Spare)




3 X4



4 X4



5 X8
+1(Spare)



6 X4


7 X6
+1(Spare)



8 X1



9 X1



EN_ Measure the width of the opening where you intend to install the gate. Please refer to the following diagrams to determine the correct installation configuration.


FR_ Mesurez la largeur de l'ouverture où vous avez l'intention d'installer le portail. Veuillez vous référer aux schémas suivants pour déterminer la configuration d'installation correcte.







ES_ Mida la anchura del hueco donde pretende instalar la cancela. Consulte los siguientes diagramas para determinar la configuración de instalación correcta.










PT_ Meça a largura da abertura onde pretende instalar o portão. Consulte os diagramas seguintes para determinar a configuração correta da instalação.




DE_ Messen Sie die Breite der Öffnung, in die Sie das Tor einbauen möchten. Bitte beachten Sie die folgenden Diagramme, um die richtige Installationskonfiguration zu bestimmen.






IT_ Misurare la larghezza dell'apertura in cui si intende installare il cancello. Fare riferimento agli schemi seguenti per determinare la corretta configurazione di installazione.
















EN If the distance between the wall and the side tube is no wider than 3.5CM, there is no need to narrow the width with a pole (B), as shown in the figure.





FR Si la distance entre le mur et le tube latéral ne dépasse pas 3,5 cm, il n'est pas nécessaire de réduire la largeur à l'aide d'un poteau (B), comme le montre la figure.

ES Si la distancia entre la pared y el tubo lateral no es superior a 3,5CM, no es necesario estrechar la anchura con un poste (B), como se muestra en la figura.

PT Se a distância entre a parede e o tubo lateral não for superior a 3,5 cm, não é necessário reduzir a largura com um poste (B), como mostra a figura.

DE Wenn der Abstand zwischen der Wand und dem Seitenrohr nicht größer als 3,5 cm ist, ist es nicht notwendig, die Breite mit einer Stange (B) zu verringern, wie in der Abbildung gezeigt.

IT Se la distanza tra la parete e il tubo laterale non supera i 3,5 cm, non è necessario ridurre la larghezza con un palo (B), come mostrato nella figura.



EN If the width of the distance between the wall and the side pipe exceeds 3.5 cm, the width must be reduced with a rod (B) as shown in the picture. According to the actual size of the spacing, twist both of the 3 nuts to adjust the side spacing to ensure that the distance between the wall and the side pipe is <3.5 CM






FR Si la largeur de la distance entre le mur et le tuyau latéral dépasse 3,5 cm, la largeur doit être réduite à l'aide d'une tige (B) comme indiqué sur l'image. En fonction de la taille réelle de l'espacement, tourner les deux écrous pour ajuster l'espacement latéral afin de s'assurer que la distance entre le mur et le tuyau latéral est de <3,5 cm.










ES Si la anchura de la distancia entre la pared y el tubo lateral es superior a 3,5 cm, debe reducirse la anchura con una varilla (B) como se muestra en la imagen. De acuerdo con el tamaño real de la separación, gire ambas de las 3 tuercas para ajustar la separación lateral y garantizar que la distancia entre la pared y el tubo lateral sea <3,5 CM.




PT Se a largura da distância entre a parede e o tubo lateral for superior a 3,5 cm, a largura deve ser reduzida com uma haste (B), como se mostra na figura. De acordo com o tamanho real do espaçamento, rode ambas as 3 porcas para ajustar o espaçamento lateral de modo a garantir que a distância entre a parede e o tubo lateral é de <3,5 CM

DE Wenn die Breite des Abstands zwischen der Wand und dem Seitenrohr 3,5 cm überschreitet, muss die Breite mit einer Stange (B) wie in der Abbildung gezeigt verringert werden. Je nach der tatsächlichen Größe des Abstands, drehen Sie beide der 3 Muttern, um den seitlichen Abstand einzustellen, um sicherzustellen, dass der Abstand zwischen der Wand und dem Seitenrohr <3,5 CM ist

IT Se la larghezza della distanza tra la parete e il tubo laterale supera i 3,5 cm, è necessario ridurla con un'asta (B) come mostrato in figura. In base alle dimensioni effettive della distanza, girare entrambi i 3 dadi per regolare la distanza laterale in modo da garantire che la distanza tra la parete e il tubo laterale sia di <3,5 cm.







EN Tighten the bolts to ensure that the distance (a) is between 1-2 mm

FR Serrer les boulons de manière à ce que la distance (a) soit comprise entre 1 et 2 mm.

ES Apriete los tornillos para asegurarse de que la distancia (a) está entre 1-2 mm

PT Apertar os parafusos de modo a que a distância (a) se situe entre 1-2 mm

DE Ziehen Sie die Schrauben so an, dass der Abstand (a) zwischen 1-2 mm liegt.

IT Serrare i bulloni in modo che la distanza (a) sia compresa tra 1-2 mm.

EN Cut the belt





FR Couper la ceinture

ES Cortar el cinturón

PT Cortar o cinto

DE Schneiden Sie den Gürtel ab

IT Tagliare la cintura



US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR



DONNEZ

OU

RECYCLEZ



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr