



Tavelli Fire Table

Model: PECFT3961-TAV-1, PECFT3961-TAV-2



WARNING: For outdoor use only (domestic)



WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.



WARNING

Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance.

A LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.



DANGER If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance
2. Extinguish any open flame
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.



WARNING

Chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm are created by the combustion of propane.



WARNING

Byproducts of the combustion of propane contain chemicals known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm.



DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car, or home.





TAVELLI™

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

English:




Español:



Français:



REF.SKU. PECFT3961-TAV-1, PECFT3961-TAV-2




FIRE TABLE MESA FOGATA TABLE BRASERO






For assistance with assembly or customer service, call 1-877-924-2090 (English) Monday-Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Mountain Time, North America. Email: customerservice@rstbrands.com or visit our website at www.rstbrands.com

Para obtener ayuda con el ensamblaje o para contactar a servicio al cliente, llame al 1-877-924-2090 (inglés) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. (Hora de la montaña de América del Norte), envíe un correo electrónico a: customerservice@rstbrands.com, o visite nuestro sitio web en: www.rstbrands.com.

Pour obtenir de l'aide pour l'assemblage ou le service à la clientèle, composez le 1-877-924-2090 (Anglais) du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l'ouest, Amérique du Nord. Courriel: customerservice@rstbrands.com ou visitez notre site Web à www.rstbrands.com



ASSEMBLY PARTS PIEZAS DE ENSAMBLAJE MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE

<p style="text-align: center;">A</p>  <p style="text-align: center;">X1 Fire table lid Marco de la silla Cadrage de la chaise</p>	<p style="text-align: center;">B</p>  <p style="text-align: center;">X1 Fire table top Pata delantera Patte avant</p>	<p style="text-align: center;">C</p>  <p style="text-align: center;">X1 Fire table base Pata trasera Patte arrière</p>
<p style="text-align: center;">D</p>  <p style="text-align: center;">X4 M6x20 Butterfly pin Cojín del asiento Coussin de l'assise</p>	<p style="text-align: center;">E</p>  <p style="text-align: center;">X2 5kg/ktn glass beads Cojín del respaldo Coussin arrière</p>	


ATTENTION: Wait until all screws are in position before tightening them

ATTENTION: Wait until all screws are in position before tightening them


ATTENTION: Wait until all screws are in position before tightening them






WARNING!
ADVERTENCIA!
AVERTISSEMENT!



Don't cover the gas collector
No cubra el colector de gas
Ne couvrez pas le collecteur






Step 1. **ATTACH TABLE TOP TO TABLE BASE** - Using butterfly screws (D), attach table base (C) to table top (B).

Paso 1. **COLOQUE LA SUPERFICIE DE LA MESA A LA BASE DE LA MESA** - Con tornillos de mariposa (D), fije la base de la mesa (C).




Étape 1. **FIXER LE PLATEAU DE TABLE À LA BASE DE LA TABLE** - À l'aide des vis à serrage à main (D), fixez la base de la table (C) au-dessus du plateau (B).



Step 2. ATTACH PROPANE TANK - Place propane tank in drawer facing out. Then use the pre-installed butterfly screw to secure in place and attach the gas line to propane tank as shown below.

Paso 2. COLOCAR EL DEPÓSITO DE PROPANO - Coloque el tanque de propano en el cajón mirando hacia afuera. Luego use el tornillo de mariposa preinstalado para asegurarlo en su lugar y conecte la línea de gas al tanque de propano como se muestra a continuación.


Étape 2. FIXER LE RÉSERVOIR DE PROPANE - Placez le réservoir de propane dans le tiroir vers l'extérieur. Ensuite, utilisez la vis papillon préinstallée pour fixer en place et fixez la conduite de gaz au réservoir de propane comme indiqué ci-dessous.



Step 3. POUR GLASS BEADS & INSERT BATTERY - Pour glass beads (E) in the pit and make sure to not cover the gas collector. Next unscrew the ignition button and insert AA battery (not provided).

Paso 3. VERTIR CUENTAS DE VIDRIO E INTRODUCZA LA BATERÍA - Vierta perlas de vidrio (E) en el pozo y asegúrese de no cubrir el colector de gas. A continuación, desenrosque el botón de encendido e inserte la batería AA (no incluida).


Étape 3. VERSER LES BILLES DE VERRE ET INSÉRER LA BATTERIE - Versez des billes de verre (E) dans la fosse et assurez-vous de ne pas recouvrir le collecteur de gaz. Dévissez ensuite le bouton d'allumage et insérez la pile AA (non fournie).



1 AA battery needed for ignition (not provided)

Se necesita 1 pila AA para el encendido (no incluida)


1 pile AA nécessaire pour l'allumage (non fournie)





Step 4. TURN ON GAS AND LIGHT - Turn the propane tank nob to the left to turn on. Turn the dial to low and press the ignition button.

Paso 4. ATTACH TABLE TOP TO TABLE BASE - Using butterfly screws (D), attachable base (C) to table top (B)

Étape 4. ATTACHER LES PATTES AVANT ET ARRIÈRE – Connectez les pattes avant (B) et les pattes arrière (C) au cadre de la chaise (A), en utilisant les rondelles (G) et les vis (F). Utilisez la clé hexagonale (H) pour les vis (F).





SAFETY INFORMATION

Before you assemble or operate this unit, please carefully read this entire manual. Failure to do so may result in a fire explosion, injury, or death.



WARNING

- The installation of this unit must adhere to local codes or either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223. 1/ NFPA54, OR CAN/CGA-B149.1, National gas and Propane Installation Code.
- THIS UNIT IS INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY! This product shall be used outdoors, in a ventilated space and shall not be used in any enclosed area.
- This unit is to be used with LP Gas/ propane gas only! (Propane gas tank sold separately)
- Do not attach a remote gas supply to this unit.
- This unit is not intended for natural gas.
- Converting this unit to natural gas is dangerous and not recommended. The conversion of this unit will void the manufacturer warranty.
- Do not use any solid fuel or charcoal for this unit.
- When igniting this unit, stay away from the burner as the flame will light up and may cause injury.
- LP GAS WARNING: Do not use any more than 1/4in depth lava rocks/pumice stones/Lava Glass™ above the burner holes. Doing so will suffocate the flame.
- If the propane gas tank is leaking gas, you may hear, see, or smell a hiss. Do the following: 1. Disconnect the propane gas tank. 2. Do not attempt to fix the problem yourself. 3. Contact your gas supplier or fire department for help.
- Applying too much propane may result in gas pooling and will not burn. Allow fresh air into the unit so that the remaining gas may escape.
- Do not use a flame to check for gas leaks.
- The max. inlet supply pressure: max. Gas supply 11in w.c. (2.74kPa)
- Use LP propane tanks with the following dimensions: diameter 12in, height 18in, capacity 20lbs.
- You must use a propane tank that has a collar to protect the gas valve.
- DO NOT fill tank over 80 percent full.
- The tank system must be set up for vapor withdrawal.
- Discontinue use if any part of the propane tank is damaged. Rust and dents may be hazardous and should be inspected by a gas supplier.
- Do not burn anything other than the provided materials for this fire table.
- Keep away from the unit for the first 20 minutes after igniting your unit for the first time, as lava rocks/ pumice stones/Lava Glass™ could pop out and cause injury. Should any rocks pop out, discard them.
- Always ensure that lava rocks/pumice stones/Lava Glass™ are completely dry before use. Failure to do so will cause them to crack or pop.
- Do not operate unit until all parts are fully assembled.
- Do not paint or color any part of this heating unit.
- Unit may be hot while in use, do not attempt to move it while in use.
- Never leave this heating unit unattended while in use.
- This unit is not intended for cooking.
- Keep any flammable items away and do not use any other fireplace cover for this unit.
- Keep a safe distance to avoid burning skin or clothing.
- Do not sit or rest hands or feet on this heating unit.

SAFETY INFORMATION

- Never place hands or fingers on upper portion of this unit while in use.
- Keep all electrical cords and fuel supply hose away from heated surfaces.
- Combustible material should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.
- If the flame goes out while burning, turn the gas valve off. Wait 5 minutes before repeating the initial lighting procedure. Once you have a flame started, hold down the control knob for 1 minute.
- Do not add water into the unit.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the control system and any gas control which has been under water.
- Do not disconnect any part while unit is in use.
- Do not store a spare propane tank on or near this unit.
- If the heating unit is indoors, detach the propane tank and leave outdoors.
- Do not operate on a boat or vehicle. This unit must be used on a flat surface and outdoors ONLY.
- Always remove protective cover before operating (if applicable).
- Do not set the protective cover over the unit until it is turned off and completely cooled down.
- Check for leaks after not using the unit for long periods of time.
- Children should never operate this unit. Children must be supervised while near this unit.
- Keep gas tank at least 5 ft away from unit when lit. (if external tank)
- The maximum gas supply pressure is 250psi.
- All installation and repair should be done by a qualified professional. This unit should be inspected annually and cleaned regularly.
- Inspect all elements of this heating unit before each use. If there is damage, the burner must be replaced.
- Keep the hose out from any pathways to eliminate any accidental damage. (if external tank)
- Be aware of the hazards of high temperatures and stay away from the unit to avoid any burns or injury.
- The gas supply tank should be constructed and marked with the specifications for the LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation or the National Standard of Canada CAN/CSA-B339, LP gas tanks, spheres and tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device and a QCCI or Type I, (CGA810) LP gas tank connection.
- This heating appliance should not be used on plastic or artificial wood decks.
- Combustible material should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.
- Instructions to keep the appliance are clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- Do not use the heating unit without inspecting the hose. Prior to use if there are any signs of wear or abrasion you must replace the hose.
- For appliances complying with clauses 5.20.4 and 5.20.5, a diagram with dimensions showing the manufacturers recommended position of the appliance, its supply cylinder and hose routing shall be included. At a minimum. The diagram should be in a WARNING format including a warning about tipping hazard.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.
- **Clothing or other flammable materials should not be hung from appliance or placed on, in, or near the appliance.**
- Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.

SAFETY INFORMATION

- Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners, and circulation air passageways of the appliance are kept clean.


NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned "OFF" before assembling. Do NOT attempt to assemble without proper tools.

IF APPLICABLE:

- Allow heating item to cool completely before placing on lid.
- DO NOT use heating item while lid is installed. ALWAYS remove the lid while heating item is in use.

NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned "OFF" before assembling. Do NOT attempt to assemble without proper tools.

Note: Combustible material should not be within 72 in of the top of the unit, or within 48 in around the entire unit. Combustible materials could be and are not limited to any items that may catch fire such as dry vegetation, wood, branches, leaves, plants, buildings, structures, fabrics, clothing, sawdust, all chemicals, and all flammable liquids.



OPERATION

Leak Test

Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the "off" position. Brush soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles occur on any connection there may be a leak. **If you smell gas or a leak is discovered turn the gas valve off**, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is repaired.

Do not use the heating unit without inspecting the gas hose (if applicable). If there are signs of wear or abrasion you must replace the hose. Pumice stones/lava rocks/Lava Glass™ could pop up and strike somebody's face during the process of lighting this unit; stand away from the unit for the first 20 minutes after igniting.

Wait 5 minutes after extinguishing flame prior to placing a lid (if applicable) or protective cover on heating item.

To Light

1. Make sure the control knob (13) is in the "off" position.
2. Remove the door panel (D) from the body (C) and slowly open the valve on the propane gas tank by turning the knob counterclockwise.
3. Replace the door panel (D) on the body (C).
4. Push and hold the electronic igniter (14) to create sparks within the electrode, continue to hold.
5. Push in the control knob (13) and turn to the "low" position. Keep holding the control knob (13) to allow gas to flow for 45 seconds.
6. If ignition does not occur within a few seconds release the control knob (13) and rotate to the "off" position. Wait for 5 minutes for gas to clear and then repeat the above lighting instructions.
7. Once the product is lit, the flame intensity may be controlled by turning the control knob (13) between the "low" and "high" positions.

To Extinguish

1. Turn control knob (13) clockwise to the "low" position; let the knob pop up and continue turning the control knob (13) to the "off" position.
2. Close the cylinder valve on the propane gas tank if you don't intend to use it for a long time.

MAINTENANCE

- Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.
- Keep the heating item free and clear from combustible materials.
- Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
- Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner and pumice stones/lava rocks/Lava Glass™ are completely cooled down. Wipe down with a soft cloth.
- Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
- Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic components on this heating unit.
- Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
- If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
- Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition and void the warranty of this heating unit.
- Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item when not in use.

Envirostone™ Surface Care

Our Envirostone™ material has been sealed with a patented treatment to prevent staining and moisture absorption, but it does require proper maintenance to ensure the integrity of the surface. Please see below for recommendations on maintaining your Envirostone™ surface for years of pleasure:

- Clean any spills immediately to prevent permanent Envirostone™ surface staining or damage. Blot any liquid spills with a clean, dry cloth to avoid spreading of the spill to the rest of the table. Clean your Envirostone™ surface with a soft, clean cloth or sponge. Mix a solution of warm clean water and mild dish soap to remove any surface dirt or mild spills. Rinse all soap solution off of the tabletop and dry completely to avoid water spots. Regularly cleaning the Envirostone™ surface will aid in a longer lasting product.
- Do not use petroleum-based or abrasive cleaning products. Do not use any harsh brushes when cleaning the Envirostone™ surface.
- Do not slide products across the Envirostone™ surface to avoid permanent scratching and damage.
- Always use protective mats such as coasters or place mats when eating near an Envirostone™ surface. These protective products will help absorb sweating on cool beverages and will block out any heat rings from appearing beneath a warm mug or plate. When placing hot dishes on an Envirostone™ surface, always use mats or hot pads.
- Envirostone™ surface must be covered at all times when not in use. Cover your product with an outdoor furniture cover when not in use to protect it from the elements. Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent cracking of the tabletop.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Heating unit won't light	Igniter pin (04) and burner (08) are wet	Dry off with a soft cloth.
	Igniter battery (B) is incorrectly inserted	Check which direction the battery is inserted.
	Igniter pin (4) is broken	Contact Bond Manufacturing for a replacement part.
	Ground wire (03) is loose or disconnected.	Reconnect wire to the igniter box located inside the table behind the igniter box.
	Ground wire (03) is shorting between valve and igniter pin (04)	Contact Bond Manufacturing for a replacement part.
Burner won't light while using a match	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty.
	Regulator (12-19) isn't connected securely to the tank.	Tighten regulator connection to the gas tank.
	Gas flow is obstructed	Check all hoses for kinks and bends.
	Burner ports are clogged	Turn all gas flow connections off. Insert an opened paper clip (or similar item) into each of the burner ports to clear them out.
Heating unit emits a lot of black smoke	Flame is obstructed at burner ports	Check that all burner ports are free of any small lava rocks/pumice stone/Lava Glass™ pieces.
	Regulator hose (12) is kinked	Straighten hose of all bends or kinks.
Sudden drop in gas flow	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty.
	Excess flow safety valve (11) has been activated	Turn the control knob to the 'off' position. Close the tank valve and disconnect propane gas tank. Turn the control knob to 'high'; wait 1 minute. Turn the control knob back to the 'off' position. Reconnect propane gas tank. Light the fire unit as indicated in the 'To Light' section of this manual.
Flame blows out easily	High or gusting winds	Increase flame to 'high'.
	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty.
	Excess flow safety valve has been activated	See 'sudden drop in gas flow' above.

WARRANTY

The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- **Modification of the unit and/or components including the gas valve assembly.**
- Use of any component part not manufactured or approved by Bond Manufacturing.
- Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de armar o poner en funcionamiento esta unidad, lea atentamente este manual para evitar provocar un incendio, lesiones o la muerte.



ADVERTENCIA

- La instalación de esta unidad debe cumplir con los códigos locales o con el Código Nacional de Gas Combustible o ANSI 2223. 1/NFPA54, CAN/CGA-B149.1, o con el Código Nacional de Instalación de Gas Propano.
 - ESTA UNIDAD SE DISEÑÓ PARA USO EN EXTERIORES ÚNICAMENTE. Este producto debe usarse al aire libre, en un espacio ventilado y no en ambientes cerrados.
 - Esta unidad debe usarse únicamente con gas LP/propano. (El tanque de gas propano se vende por separado). No conecte esta unidad a un suministro de gas separado.
 - Este producto no se diseñó para usarse con gas natural.
 - No se recomienda convertir esta unidad a gas natural, ya que se considera peligroso. La conversión de esta unidad a gas natural anulará la garantía del fabricante.
 - No utilice ningún combustible sólido o carbón vegetal en esta unidad. Al encender esta unidad, aléjese del quemador ya que la llama se encenderá, pudiendo ocasionar lesiones.
 - ADVERTENCIA DE GAS LP: no coloque rocas de lava/piedra pómez/Lava Glass™ de más de 1/4 in. (63,5 cm) de profundidad sobre los orificios del quemador. Hacerlo sofocará la llama.
 - Si el tanque de gas propano tiene una fuga de gas, es posible que huelga, vea o escuche un silbido.
 - En tal caso, haga lo siguiente: 1. Desconecte el tanque de gas propano. 2. No intente solucionar el problema usted mismo. 3. Comuníquese con su proveedor de gas o con el departamento de bomberos para obtener ayuda.
 - El agregar demasiado propano puede generar acumulación de gas y, como consecuencia, la llama no se encenderá. Ventile la unidad para que escape el gas sobrante.
 - No utilice llamas para comprobar la existencia de fugas de gas.
 - Presión máxima para el suministro de entrada: máximo suministro de gas 11 in (27,94 cm) w.c. (2,74 kPa)
 - Use tanques de propano LP con las siguientes dimensiones: 12 in. (30,48 cm) de diámetro, 18 in. (45,72 cm) de alto, capacidad de 20 libras.
- Use un tanque de propano con collar que proteja la válvula de gas.
- NO llene el tanque a más del 80% de su capacidad.
 - El sistema del tanque debe estar configurado para extraer el vapor.
 - Suspenda el uso si alguna parte del tanque de propano está dañada. El óxido y las abolladuras pueden ser peligrosos y deben ser inspeccionados por un proveedor de gas.
 - Queme únicamente los materiales proporcionados para esta mesa fogata.
 - Aléjese de la unidad durante los primeros 20 minutos después de encenderla por primera vez, ya que las rocas de lava/piedra pómez /Lava Glass™ podrían saltar y causar lesiones. En tal caso, deséchelas.
 - Asegúrese siempre de que las rocas de lava/piedra pómez/Lava Glass™ estén completamente secas antes de usarlas; de lo contrario, pueden agrietarse o reventarse.
 - No ponga en funcionamiento la unidad hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
 - No pinte ninguna parte de esta unidad de calefacción.
 - La unidad puede estar caliente mientras está en uso, no intente moverla. Nunca deje la unidad sin supervisión mientras esté en uso.
 - Esta unidad no está diseñada para cocinar.
 - Mantenga alejados los elementos inflamables y no utilice ninguna otro cobertor en esta unidad.
 - Mantenga una distancia segura para evitar quemaduras en la piel o la ropa.
 - No se siente ni apoye las manos o los pies sobre esta unidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Nunca coloque las manos o los dedos en la parte superior de esta unidad mientras esté en uso.
- Mantenga los cables eléctricos y la manguera de suministro de combustible alejados de las superficies calientes.
- El material combustible no debe estar a menos de 72" (1,82 m) de la parte superior de la unidad ni a menos de 48" (1,21 m) de la totalidad de la unidad.
- Si la llama se apaga mientras el aparato está en funcionamiento, cierre la válvula de gas. Espere 5 minutos antes de repetir el procedimiento de encendido inicial. Una vez que haya encendido una llama, mantenga presionada la perilla de control durante 1 minuto.
- No coloque agua en la unidad.
- No use este aparato si alguna de las partes estuvo bajo agua. Llame inmediatamente a un técnico de servicio calificado para que revise el aparato y reemplace la parte del sistema de control y cualquier control de gas que hubiese estado en contacto con el agua.
- No desconecte ninguna pieza mientras la unidad esté en uso.
- No coloque un tanque de propano de repuesto sobre o cerca de esta unidad.
- Si la unidad de calefacción está en un ambiente cerrado, separe el tanque de propano y déjelo al aire libre.
- No use esta unidad en un barco o vehículo. Esta unidad debe usarse en una superficie plana y SOLAMENTE al aire libre. Siempre retire la cubierta protectora antes de usar (si corresponde).
- No coloque la cubierta protectora sobre la unidad hasta que esté apagada y completamente enfriada. Compruebe que no haya fugas si es que no usó la unidad por un largo período de tiempo.
- Los niños nunca deben poner en funcionamiento esta unidad y deben ser supervisados mientras estén cerca.
- Mantenga el tanque de gasolina al menos a 5' (1,5 m) de distancia de la unidad cuando esté encendida, (si es un tanque externo).
- La presión máxima de suministro de gas es 250 psi. Un profesional calificado debe realizar todo trabajo de instalación y reparación. Esta unidad debe inspeccionarse anualmente y se debe limpiar con regularidad.
- Inspeccione todos los elementos de esta unidad de calefacción antes de cada uso. Si hay daños, reemplace el quemador.
- Mantenga la manguera alejada de lugares transitados para eliminar posibles daños accidentales (si es un tanque externo).
- Sea consciente de los peligros de las altas temperaturas y manténgase alejado de la unidad para evitar quemaduras o lesiones.
- El tanque de suministro de gas debe estar construido y marcado según las especificaciones para los tanques de gas LP del Departamento de Transporte de EE.UU. o de la Ley Nacional de Canadá CAN/CSA-B339 sobre tanques, esferas y tubos de gas LP para el transporte de mercancías peligrosas, y de la Comisión.
- El tanque de gas LP debe tener un dispositivo de prevención de sobrellenado y una conexión de tanque de gas LP QCCI o Tipo I, (CGA810).
- Esta unidad de calefacción no debe usarse sobre pisos plásticos o de madera artificial.
- El material combustible no debe estar a menos de 72" (1,82 m) de la parte superior de la unidad ni a menos de 48" (1,21 m) de toda la unidad.
- Mantenga la unidad libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No utilice la unidad de calefacción sin inspeccionar la manguera. Si antes de usar, percibe signos de desgaste o abrasión, reemplace la manguera.
- Para los artefactos que cumplen con las cláusulas 5.20.4 y 5.20.5, se debe incluir, como mínimo, un diagrama con dimensiones que muestre la posición recomendada por el fabricante, la del cilindro de suministro y el recorrido de la manguera. El diagrama debe tener un formato de ADVERTENCIA que incluya un aviso sobre el peligro de vuelco.
- Se debe alertar a niños y adultos sobre el peligro de la alta temperatura de la superficie y deben mantenerse alejados para evitar quemaduras del cuerpo o la ropa.
- Se debe supervisar cuidadosamente a los niños pequeños cuando se encuentren cerca de la unidad.
- No cuelgue ni coloque sobre, dentro o cerca de la unidad, ropa u otros materiales inflamables.
- Cualquier dispositivo de protección que se hubiese quitado, por cuestiones de servicio o mantenimiento, deberá reemplazarse antes de ponerla nuevamente en funcionamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La instalación y reparación deben ser realizadas por personal de servicio calificado. El dispositivo debe ser inspeccionado antes de su uso y al menos una vez al año por una persona de servicio calificada. Puede ser necesaria una limpieza más frecuente según sea necesario. Es imperativo que el compartimiento de control, los quemadores y los conductos de aire circulante del aparato se mantengan limpios.


TENGA EN CUENTA: siga todos los pasos para ensamblar correctamente esta unidad de calefacción. Asegúrese de que la válvula de gas esté "APAGADA" antes de armar. NO intente ensamblar sin las herramientas adecuadas.

SI CORRESPONDE:

- Deje que la unidad se enfríe completamente antes de colocar la tapa.
- NO use la unidad mientras la tapa esté colocada. Siempre quite la tapa mientras el aparato esté en uso.

TENGA EN CUENTA: siga todos los pasos para ensamblar correctamente esta unidad de calefacción. Asegúrese de que la válvula de gas esté "APAGADA" antes de armar. NO intente ensamblar sin las herramientas adecuadas.

TENGA EN CUENTA: el material combustible no debe estar a menos de 72" (1,82 m) de la parte superior de la unidad, o a menos de 48" (1,21 m) de la totalidad de la unidad. Un material combustible puede ser cualquier elemento inflamable, tales como vegetación seca, maderas, ramas, hojas, plantas, edificios, estructuras, telas, ropa, aserrín, productos químicos y líquidos inflamables.



FUNCIONAMIENTO

Prueba de fugas

Antes de realizar una prueba de fugas, asegúrese de que no se produzcan chispas y de que se encuentre en un área exterior espaciosa. Conecte el tanque de gas propano al regulador y gire la válvula del aparato a la posición de "apagado".

Cepille una mezcla de agua y jabón sobre todas las conexiones. Encienda el suministro de gas; si se forman burbujas en cualquier conexión, puede haber una fuga. Si huele gas o si descubre una fuga, cierre la válvula de gas, retire el tanque de propano y no use el aparato hasta que se repare la fuga.

No use la unidad de calefacción sin antes inspeccionar la manguera de gas (si corresponde). Si hay signos de desgaste o abrasión, deberá reemplazarla. Las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass™ podrían saltar a la cara y lastimar a alguien durante el proceso de encendido de la unidad; manténgase alejado de la unidad durante los primeros 20 minutos después de encenderla.

Espere 5 minutos después de apagar la llama para colocar la tapa (si corresponde) o la cubierta protectora sobre la unidad de calefacción.

Para Encender

1. Asegúrese de que la perilla de control (13) esté en la posición de "apagado".
2. Retire el panel (D) de la estructura (C) y abra lentamente la válvula del tanque de gas propano girando la perilla en sentido inverso a las agujas del reloj.
3. Vuelva a colocar el panel (D) en la estructura (C).
4. Presione el botón de encendido electrónico (14) para crear chispas dentro del electrodo y continúe presionando.
5. Presione la perilla de control (13) y gírela hasta que esté en "mínimo". Mantenga presionada la perilla (13) para permitir que el gas fluya durante 45 segundos.
6. Si al cabo de unos pocos segundos el aparato no se enciende, suelte la perilla de control (13) y gírela a la posición de "apagado". Espere 5 minutos para que se disipe el gas y luego repita las instrucciones de encendido antes mencionadas.
7. Una vez encendida la unidad, puede controlar la intensidad de la llama girando la perilla de control (13) entre las posiciones "máximo" y "mínimo".

Para Apagar

1. Gire la perilla de control (13) en sentido de las agujas del reloj hasta la posición "mínimo"; deje que la perilla salte y continúe girando la perilla (13) hasta la posición de "apagado".
2. Cierre la válvula de cilindro del tanque de gas propano si no va a usarlo por un tiempo.

MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento desconecte siempre el tanque de gas propano.
- Mantenga el aparato libre y alejado de materiales combustibles.
- Inspeccione el quemador en busca de obstrucciones y mantenga el recinto del tanque libre y alejado de escombros.
- Utilice un cepillo de cerdas suaves para eliminar las manchas pequeñas, el polvo y la tierra una vez que el quemador y las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass™ se hayan enfriado por completo.
- Limpie con un paño suave. Las condiciones climáticas adversas pueden causar manchas resistentes, decoloración y oxidación.
- Pueden ocurrir daños permanentes si el polvo o el solvente entran en contacto con componentes pintados o plásticos de esta unidad de calefacción.
- Guarde la unidad de calefacción en un lugar donde no reciba la luz solar de forma directa.
- Si almacena esta unidad en un ambiente cerrado, desconecte el tanque de gas propano de la válvula de gas.
- El no utilizar las piezas/accesorios aprobados o suministrados por el fabricante puede resultar en el mal funcionamiento del aparato y anular la garantía de esta unidad de calefacción.
- Siempre coloque la tapa (si corresponde) o la cubierta protectora sobre la unidad de calefacción cuando no esté en uso.

Cuidado de las superficies Envirostone™

- Limpie cualquier derrame de forma inmediata para prevenir manchas o daños permanentes en la superficie de Envirostone™. Seque cualquier derrame de líquido con un paño limpio y seco para evitar que el derrame se extienda al resto de la mesa.
- Limpie la superficie de Envirostone™ con un paño o una esponja suave y limpia. Mezcle agua limpia tibia y detergente suave para eliminar la suciedad de la superficie o pequeños derrames. Enjuague la solución de agua y detergente y seque completamente para evitar manchas de agua. El limpiar regularmente la superficie de Envirostone™ ayudará a prolongar la vida útil del producto.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o a base de petróleo. No utilice cepillos de cerdas duras para limpiar la superficie de Envirostone™.
- No deslice productos en la superficie de Envirostone™ para evitar rayones y daños permanentes.
- Siempre use tapetes protectores, tales como posavasos o individuales cuando coma cerca de la superficie Envirostone™. Estos productos protectores ayudarán a absorber la condensación de las bebidas frías y evitarán la aparición de círculos debajo de una taza o plato caliente. Cuando coloque platos calientes sobre una superficie Envirostone™, use siempre tapetes o posa fuentes.
- Cubra la superficie de Envirostone™ con una funda para muebles siempre que no esté en uso para protegerlo de las inclemencias climáticas. Guarde el producto en ambientes cerrados durante los meses de invierno. El protegerlo de las temperaturas extremadamente frías evitará que se agriete la superficie de la mesa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad de calefacción no enciende	El botón de encendido (04) y el quemador (08) están mojados.	Seque con un paño suave.
	La batería del botón de encendido (B) está mal colocada.	Compruebe en qué dirección está insertada la batería.
	El botón de encendido (4) está roto.	Comuníquese con Bond Manufacturing para obtener una pieza de repuesto.
	El cable a tierra (03) está suelto o desconectado.	Vuelva a conectar el cable a la caja de encendido ubicada dentro de la mesa, detrás de la caja de encendido.
	El cable a tierra (03) hace cortocircuito entre la válvula y el botón de encendido (04).	Comuníquese con Bond Manufacturing para obtener una pieza de repuesto.
El quemador no enciende con un fósforo	No hay flujo de gas.	Corrobore que el tanque de gas no esté vacío.
	El regulador (12-19) no está conectado de forma segura al tanque.	Ajuste la conexión del regulador al tanque de gas.
	El flujo de gas está obstruido.	Revise las mangueras en busca de torceduras y dobleces.
	Los orificios del quemador están obstruidos.	Cierre todas las conexiones de flujo de gas. Inserte un clip para papel abierto (o un elemento similar) en cada uno de los orificios del quemador para limpiarlos.
La unidad de calefacción emana una gran cantidad de humo negro	La llama está obstruida en los orificios del quemador.	Verifique que todos los orificios de los quemadores estén libres de pequeñas rocas de lava/piedra pómez/Lava Glass™.
	La manguera del regulador (12) está doblada.	Enderece la manguera para evitar dobleces o torceduras.
Caída repentina del flujo de gas	No hay flujo de gas.	
	Se activó la válvula de seguridad (11) por exceso de flujo.	Gire la perilla de control a la posición de "apagado". Cierre la válvula del tanque y desconecte el tanque de gas propano. Gire la perilla de control al "máximo"; espere 1 minuto y gire nuevamente la perilla de control a la posición de "apagado". Vuelva a conectar el tanque de gas propano. Encienda la unidad como se indica en la sección "Para encender" de este manual.
La llama se apaga fácilmente	Ráfagas o vientos fuertes.	Aumente la llama al "máximo".
	No hay flujo de gas.	Corrobore que el tanque de gas no esté vacío.
	Se activó la válvula de seguridad (11) por exceso de flujo.	Consulte "Caída repentina del flujo de gas", más arriba.

GARANTÍA

La garantía del fabricante quedará anulada y el fabricante renuncia a cualquier responsabilidad ante las siguientes acciones:

- **Modificación de la unidad y/o de sus componentes, incluido el armado de la válvula de gas.**
- **Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por Bond Manufacturing.**
- **Uso e instalación distintos a los que se enumeran en este manual.**

Comuníquese con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement l'intégralité de ce manuel. Le défaut de le faire peut entraîner une explosion, des blessures ou la mort.



AVERTISSEMENT

- L'installation de cet appareil doit respecter les codes locaux ou le Code national des gaz combustibles, ANSI 2223. 1/ NFPA54, OU CAN/CGA-B149.1, Code national d'installation du gaz et du propane.
- CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT ! Ce produit doit être utilisé à l'extérieur, dans un espace ventilé et ne doit pas être utilisé dans un espace clos.
- Cet appareil est à utiliser avec LP Gas / gaz propane seulement ! (Réservoir de gaz propane vendu séparément) Ne fixez pas d'alimentation en gaz à distance à cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné au gaz naturel.

La conversion de cet appareil au gaz naturel est dangereuse et déconseillée. La conversion de cet appareil annulera la garantie du fabricant.

- N'utilisez pas de combustible solide ou de charbon de bois pour cet appareil.

Lorsque vous allumez cet appareil, éloignez-vous du brûleur car la flamme s'allume et pourrait causer des blessures.

- AVERTISSEMENT DE GAZ LP : N'utilisez pas plus de 1/4 de profondeur de pierres volcaniques / pierres ponce / verre de lave™ au-dessus des trous de brûleur. Cela étouffera la flamme.
- Si le réservoir de gaz propane fuit, vous pouvez entendre, voir ou sentir un sifflet.
- Procédez comme suit : 1. Débranchez le réservoir de gaz propane. 2. N'essayez pas de résoudre le problème vous-même. 3. Contactez votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie pour obtenir de l'aide.
- L'application d'une trop grande quantité de propane peut entraîner la mise en commun du gaz et ne brûlera pas. Laisser entrer de l'air frais dans l'appareil afin que le gaz restant puisse s'échapper.
- N'utilisez pas de flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- La pression d'alimentation maximale à l'entrée : max. Alimentation en gaz 11 in w.c. (2,74 kPa)

Utilisez des réservoirs de propane LP avec les dimensions suivantes : diamètre 12po, hauteur 18po, capacité 20lbs. Vous devez utiliser un réservoir de propane qui a un collet pour protéger la vanne de gaz.

- NE PAS remplir le réservoir à plus de 80 pourcent. Le système de réservoir doit être mis en place pour le retrait de vapeur !
- Cessez l'utilisation si une partie du réservoir de propane est endommagée. La rouille et les bosses peuvent être dangereuses et doivent être inspectées par un fournisseur de gaz.

Ne brûlez rien d'autre que les matériaux fournis pour cette table brasero.

- Éloignez-vous de l'appareil pendant les 20 premières minutes après avoir allumé votre appareil pour la première fois, car les roches volcaniques / pierres ponce / verre de lave™ pourraient sortir et causer des blessures. Si des roches sortent, jetez-les.
- Assurez-vous toujours que les roches volcaniques / pierres ponce / verre de lave™ sont complètement secs avant l'utilisation. Si vous ne le faites pas, elles pourraient craquer ou éclater.

Ne pas faire fonctionner l'appareil tant que toutes les pièces ne sont pas entièrement assemblées. Ne peindre ni colorer aucune partie de cet appareil de chauffage.

- L'appareil peut être chaud pendant son utilisation, n'essayez pas de le déplacer pendant son utilisation. Ne laissez jamais cet appareil de chauffage sans surveillance pendant son utilisation.
 - Cet appareil n'est pas destiné à la cuisson.
 - Gardez tous les articles inflammables à l'écart et n'utilisez aucun autre couvercle de foyer pour cet appareil. Gardez une distance de sécurité pour éviter de brûler la peau ou les vêtements.
- Ne pas vous asseoir ou reposer les mains ou les pieds sur cet appareil de chauffage.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne placez jamais les mains ou les doigts sur la partie supérieure de cet appareil pendant son utilisation.
- Gardez tous les cordons électriques et le tuyau d'alimentation en carburant à l'écart des surfaces chauffées.
- Les matières combustibles ne doivent pas se situer à moins de 72 pouces du sommet de l'appareil ou à moins de 48 pouces de l'ensemble de l'appareil.
- Si la flamme s'éteint pendant la combustion, éteignez la vanne de gaz. Attendez 5 minutes avant de répéter la procédure d'allumage initiale. Une fois que vous avez une flamme démarrée, maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 1 minute.
- N'ajoutez pas d'eau dans l'appareil. N'utilisez pas cet appareil si une pièce a été sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande de gaz qui a été sous l'eau.
- Ne débranchez aucune pièce pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'entreposez pas de réservoir de propane de rechange sur cet appareil ou à proximité.
- Si l'appareil de chauffage est à l'intérieur, détachez le réservoir de propane et laissez-le à l'extérieur.
- Ne pas utiliser sur un bateau ou un véhicule. Cet appareil doit être utilisé sur une surface plane et à l'extérieur SEULEMENT. Retirez toujours le couvercle de protection avant de l'utiliser (s'il y a lieu).
- Ne placez pas le couvercle de protection sur l'appareil jusqu'à ce qu'il soit éteint et complètement refroidi. Vérifiez les fuites après ne pas avoir utilisé l'appareil pendant de longues périodes.
- Les enfants ne devraient jamais utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés à proximité de cet appareil. Gardez le réservoir d'essence à au moins 5 pieds de l'appareil lorsqu'il est allumé. (Si réservoir externe)
- La pression d'alimentation maximale en gaz est de 250psi.
- Toute installation et réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié Cet appareil doit être inspecté chaque année et nettoyé régulièrement.
- Inspectez tous les éléments de cet appareil de chauffage avant chaque utilisation. En cas de dommage, le brûleur doit être remplacé. Gardez le tuyau hors de toutes les voies pour éliminer tout dommage accidentel. (Si réservoir externe)
- Soyez conscient des dangers des températures élevées et restez à l'écart de l'appareil pour éviter toute brûlure ou blessure. Le réservoir d'alimentation en gaz devrait être construit et marqué des spécifications pour les réservoirs de gaz LP et du département des Transports des États-Unis ou la norme nationale du Canada CAN/CSA-B339, LP réservoirs, sphères et tubes à gaz pour le transport des marchandises dangereuses ; et la Commission.
- Le réservoir d'essence LP doit être doté d'un dispositif de prévention du remplissage excessif et d'un raccordement au réservoir d'essence LP QCCI ou type I (CGA810).
- Cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé sur des terrasses en plastique ou en bois artificiel (composite).
- Les matières combustibles ne doivent pas se situer à moins de 72 pouces du sommet de l'appareil ou à moins de 48 pouces de l'ensemble de l'appareil.
- L'appareil doit être clair et exempt de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil de chauffage sans inspecter le tuyau. Avant l'utilisation s'il y a des signes d'usure ou d'abrasion, vous devez remplacer le tuyau.
- Pour les appareils conformes aux clauses 5.20.4 et 5.20.5, un schéma indiquant la position recommandée de l'appareil par le fabricant, son embout d'alimentation et son tuyau doit être inclus. Au minimum. Le diagramme doit être dans un format d'AVERTISSEMENT comprenant un avertissement sur le risque de basculement.
- Les enfants et les adultes devraient être avertis des dangers des températures de surface élevées et devraient rester à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.
- Les jeunes enfants doivent être soigneusement surveillés lorsqu'ils se trouvent dans la zone de l'appareil.
- Les vêtements ou autres matières inflammables ne doivent pas être suspendus à l'appareil ou placés sur, à l'endroit ou à proximité de l'appareil.
- Tout protecteur ou autre dispositif de protection retiré pour l'entretien de l'appareil doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

L'installation et la réparation doivent être effectuées par une personne de service qualifiée. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par année par une personne de service qualifiée. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire au besoin. Il est impératif que le compartiment de commande, les brûleurs et les passages d'air de circulation de l'appareil soient maintenus propres.


REMARQUE : Vous devez suivre toutes les étapes pour assembler correctement cet appareil chauffant. Assurez-vous que la vanne de gaz est éteinte avant l'assemblage. N'essayez PAS d'assembler sans les outils appropriés.

S'IL Y A LIEU:

- Laisser refroidir complètement l'appareil chauffant avant de le placer sur le couvercle.
- N'UTILISEZ PAS d'article chauffant pendant l'installation du couvercle. Retirez toujours le couvercle pendant que l'article de chauffage est en cours d'utilisation.

REMARQUE : Vous devez suivre toutes les étapes pour assembler correctement cet appareil chauffant. Assurez-vous que la vanne de gaz est éteinte avant l'assemblage. N'essayez PAS d'assembler sans les outils appropriés.

Note : Les matières combustibles ne doivent pas se situer à moins de 72 po du sommet de l'unité, ou dans un périmètre de 48 po de l'appareil. Les matières combustibles pourraient être et ne sont pas limitées à tout article susceptible de prendre feu, comme la végétation sèche, le bois, les branches, les feuilles, les plantes, les bâtiments, les structures, les tissus, les vêtements, la sciure de bois, tous les produits chimiques et tous les liquides inflammables.



Test d'étanchéité

Avant d'effectuer un test d'étanchéité, assurez-vous qu'aucune étincelle ne peut se produire et que vous êtes dans un espace extérieur spacieux. Branchez le réservoir de gaz propane au régulateur et tournez la vanne de l'appareil à la position « off ».

Brossez un mélange de savon et d'eau sur toutes les connexions. Allumez l'alimentation en gaz ; si des bulles se produisent sur n'importe quelle connexion, il peut y avoir une fuite. Si vous sentez une odeur de gaz ou si une fuite est découverte, éteignez la vanne de gaz, décollez le réservoir de gaz propane et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la fuite soit réparée.

N'utilisez pas l'appareil de chauffage sans inspecter le tuyau de gaz (s'il y a lieu). S'il y a des signes d'usure ou d'abrasion, vous devez remplacer le tuyau. Des pierres ponce/roches volcaniques/verre de lave™ pourraient sortir et frapper le visage de quelqu'un pendant le processus d'allumage de cet appareil ; se tenir à l'écart de l'appareil pendant les 20 premières minutes après l'allumage.

Attendez 5 minutes après l'extinction de la flamme avant de placer un couvercle (le cas échéant) ou un couvercle de protection sur l'article chauffant.

Pour allumer

1. Assurez-vous que le bouton de commande (13) est en position « off ».
2. Retirez le panneau de porte (D) de la caisse (C) et ouvrez lentement la vanne du réservoir de gaz propane en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Remplacez le panneau de porte (D) sur la caisse (C).
4. Poussez et maintenez l'allumeur électronique (14) pour créer des étincelles à l'intérieur de l'électrode, continuez à tenir.
5. Appuyez sur le bouton de commande (13) et tournez vers la position « low (bas) ». Maintenez le bouton de commande (13) enfoncé permettre aux gaz de circuler pendant 45 secondes.
6. Si l'allumage ne se produit pas en quelques secondes, relâchez le bouton de commande (13) et tournez vers la position « off ». Attendez 5 minutes que le gaz se dégage, puis répétez les instructions d'éclairage ci-dessus.
7. Une fois le produit allumé, l'intensité de la flamme peut être contrôlée en tournant le bouton de commande (13) entre les positions « low (bas) » et « high (élevé) ».

Pour éteindre

1. Tournez le bouton de commande de virage (13) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « low » ; laissez le bouton apparaître et continuez à tourner le bouton de commande (13) à la position « off ».
2. Fermez la vanne de la bouteille sur le réservoir de propane si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période.

ENTRETIEN

- Avant d'effectuer tout entretien, débranchez toujours le réservoir de gaz propane. Gardez l'article chauffant libre et exempt de matériaux combustibles.
 - Inspectez visuellement le brûleur pour des obstructions et gardez l'enceinte du réservoir libre et exempte de débris. Utilisez une brosse douce pour vous débarrasser des taches superficielles, de la saleté meuble et de la terre après que le brûleur et les pierres ponce / roches volcaniques / verre de lave™ sont complètement refroidis. Essuyez avec un chiffon doux. Les conditions météorologiques difficiles peuvent causer des taches tenaces, une décoloration et peut-être de la rouille.
 - Des dommages permanents peuvent survenir si de la poudre ou un solvant entre en contact avec des composants peints ou plastiques de cet appareil de chauffage.
 - Gardez l'appareil de chauffage à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si vous stockez cet appareil à l'intérieur, débranchez le réservoir de gaz propane de la vanne de gaz.
- Le fait de ne pas utiliser de pièces/accessoires approuvés ou fournis par le fabricant peut entraîner une condition défectueuse et annuler la garantie de cet appareil de chauffage.
 - Placez toujours le couvercle (s'il y a lieu) ou le couvercle de protection sur l'article chauffant lorsqu'il n'est pas utilisé.

Soins de surface Envirostone™

- Notre matériau Envirostone™ a été scellé avec un traitement breveté pour prévenir les taches et l'absorption d'humidité, mais il nécessite un entretien approprié pour assurer l'intégrité de la surface. S'il-vous-plaît, voir ci-dessous pour des recommandations sur l'entretien de votre surface Envirostone™ pour des années de plaisir.
- Nettoyez immédiatement tout déversement pour éviter les taches ou les dommages permanents à la surface Envirostone™. Épongez tout déversement liquide avec un chiffon propre et sec pour éviter de répandre le déversement au reste de la table. Nettoyez votre surface Envirostone™ avec un chiffon ou une éponge douce et propre. Mélangez une solution d'eau propre et tiède et de savon à vaisselle doux pour éliminer toute saleté de surface ou tout déversement léger. Rincez toute la solution de savon du plateau et séchez complètement pour éviter les taches d'eau. Le nettoyage régulier de la surface Envirostone™ aidera à un produit plus durable.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de pétrole ou abrasifs. N'utilisez pas de brosses dures lors du nettoyage de la surface Envirostone™.
- Ne faites pas glisser les produits sur la surface Envirostone™ pour éviter les rayures et les dommages permanents.
- Utilisez toujours des tapis de protection tels que des sous-verres ou placez des naperons lorsque vous mangez près d'une surface Envirostone™. Ces produits protecteurs aideront à absorber la condensation sur les boissons fraîches et empêcheront tout anneau de chaleur d'apparaître sous une tasse ou une assiette chaude. Lorsque vous placez des plats chauds sur une surface Envirostone™, utilisez toujours des naperons ou des coussinets.
- La surface Envirostone™ doit être recouverte en tout temps lorsqu'elle n'est pas utilisée. Couvrez votre produit avec une housse de mobilier d'extérieur lorsqu'il n'est pas utilisé pour le protéger des éléments. Conservez votre produit à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Éviter les températures extrêmement froides empêchera la fissuration du plateau.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil de chauffage ne s'allume pas	La goupille d'allumage (04) et le brûleur (08) sont humides	Séchez avec un chiffon doux.
	La pile de l'allumeur(B) est mal insérée	Vérifiez dans quelle direction la pile est insérée.
	La goupille de l'allumeur (4) est cassée	Contactez Bond Manufacturing pour une pièce de rechange.
	Le fil de terre (03) est desserré ou déconnecté.	Reconnectez le fil à la boîte d'allumage située à l'intérieur de la table derrière la boîte d'allumage.
	Le fil de terre (03) court-circuite entre la vanne et la goupille d'allumage (04)	Contactez Bond Manufacturing pour une pièce de rechange.
Le brûleur ne s'allume pas lors de l'utilisation d'une allumette	Pas de débit de gaz	Vérifiez que le réservoir de gaz propane n'est pas vide.
	Le régulateur (12-19) n'est pas connecté de manière sécurisée au réservoir.	Serrez la connexion du régulateur au réservoir e de gaz propane.
	Le flux de gaz est obstrué	Vérifiez tous les tuyaux pour les plis et les coudes.
	Les ports du brûleur sont bouchés	Éteignez toutes les connexions de flux de gaz. Insérez un trombone ouvert (ou un élément similaire) dans chaque orifice du brûleur pour les dégager.
L'appareil de chauffage émet beaucoup de fumée noire	La flamme est obstruée aux orifices du brûleur	Vérifiez que tous les orifices du brûleur sont exempts de petites roches volcaniques / pierres ponce / Verre de lave™
	Le tuyau du régulateur (12) est plié	Redresser le tuyau de tous les coudes ou plis.
Chute soudaine du débit de gaz	Pas de débit de gaz	Vérifiez que le réservoir de gaz propane n'est pas vide.
	La soupape de sécurité pour excès de débit (11) a été activée	Tournez le bouton de commande à la position « off ». Fermez la vanne du réservoir et débranchez le réservoir de gaz propane. Tournez le bouton de commande à « high »; attendez 1 minute. Revenez au bouton de commande en position « off ». Reconnectez le réservoir de gaz propane. Allumez l'appareil comme indiqué dans le « Pour allumer » du présent manuel.
La flamme s'éteint facilement	Vents violents ou en rafales	Augmentez la flamme à « high ».
	Pas de débit de gaz	Vérifiez que le réservoir de propane n'est pas vide.
	La vanne de sécurité d'excès de débit a été activée	Voir « chute soudaine du débit de gaz » ci-dessus.

GARANTIE

La garantie du fabricant sera annulée et le fabricant décline toute responsabilité pour, les actions suivantes:

- **Modification de l'appareil et/ou des composantes, y compris l'assemblage de la vanne à gaz.**
- Utilisation de toute composante non fabriquée ou approuvée par Bond Manufacturing.
- Utilisation et installation autres que celles répertoriées dans ce manuel.

Veillez contacter le fabricant pour les pièces de rechange.



Mesa fogata Tavelli

Modelo: PECFT3961-TAV-1, PECFT3961-TAV-2



ADVERTENCIA: sólo para uso doméstico en exteriores.



ADVERTENCIA: la instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden ocasionar lesiones o daños a la propiedad. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.



ADVERTENCIA

No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. No almacene cilindros de propano líquido en desuso cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.



PELIGRO, si huele gas:

1. Cierre el suministro de gas de la unidad.
2. Apague cualquier llama prendida.
3. Si el olor persiste, apártese de la unidad y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.



ADVERTENCIA

La combustión de propano crea productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



ADVERTENCIA

El estado de California reconoce que los subproductos de la combustión de propano contienen sustancias químicas que pueden causar cáncer u otros daños reproductivos.



PELIGRO,



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este equipo puede producir monóxido de carbono, el cual es inodoro. El usarlo en espacios cerrados puede causar la muerte. Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, tales como una casa rodante, una carpa, un automóvil o una casa.



Tavelli table brasero

Modèle: PECFT3961-TAV-1, PECFT3961-TAV-2



AVERTISSEMENT: Pour un usage extérieur seulement (domestique)



AVERTISSEMENT: Une mauvaise installation, ajustement, modification, service ou un mauvais entretien peut causer des blessures ou des dommages matériels. Lisez attentivement les instructions d'installation, d'exploitation et d'entretien avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.



AVERTISSEMENT

N'entreposez pas et n'utilisez pas de l'essence, ou d'autres vapeurs et liquides inflammables, à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Un cylindre LP non connecté pour être utilisé ne doit pas être entreposé à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.



DANGER Si vous sentez du gaz:

1. Couper le gaz de l'appareil
2. Éteindre toute flamme nue
3. Si l'odeur persiste, tenez-vous à l'écart de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service incendie.



AVERTISSEMENT

Les produits chimiques connus de l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction sont créés par la combustion du propane.



AVERTISSEMENT

Sous-produits de la combustion du propane contient des produits chimiques connus de l'État de la Californie pour causer le cancer ou d'autres dommages à la reproduction.



DANGER



RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone qui n'a aucune odeur. L'utiliser dans un espace clos peut causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.



Step 4. **TURN OFF GAS AND TABLE** - Turn the propane tank knob to the right to turn off once finished. Turn the dial right to turn off.

Paso 4. **APAGUE EL GAS Y LA MESA** - Gire la perilla del tanque de propano hacia la derecha para apagar una vez que haya terminado. Gire el dial a la derecha para apagar.

Étape 4. **FERMER LE GAZ ET LA TABLE** – Tournez le bouton du réservoir de propane vers la droite pour l'éteindre une fois terminé. Tournez la molette vers la droite pour éteindre.

