

5204215COMS (Century Barn Pine)



5204341COMS (Magnolia Oak)

Queen Wall Bed

B345204000COMS0

Date of Purchase ___ / ___ / ___

Lot Number:



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **WARNINGS** AND **PRODUCT SAFETY** INFORMATION. DO NOT PROCEED WITHOUT REVIEWING THOROUGHLY. FOR ANY QUESTIONS, CONTACT CUSTOMER SERVICE.

Do Not Return This Product!


Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.dorelhome.com

to view the limited warranty valid
in the U.S. and Canada.

Difficulty Meter



Easy

Professional
(see page 2)

Part 1 - Installation


⚠️ WARNING

PROFESSIONAL INSTALLATION IS REQUIRED

This product can detach from the wall and cause severe injury and death if not properly attached. **Professional installation is required.**



+




- Installation steps will require the use of one professional and one other person to assist.
- The second person must be able to lift wall bed components and hold them in position while the professional installs hardware.
- Professional must have experience installing kitchen cabinetry or installing wall-mounted TVs in the type of wall present in the home (wood or metal stud, or concrete).
- Furniture installers and general handymen may not have the expertise required to correctly install the bed.
- Before engaging with or hiring someone to perform the installation, ensure you validate they have the above required experience. Should you need assistance locating a service, go to <https://helpcenter.ameriwoodhome.com/>


Part 2 - Assembly



+



OR



- Assembly steps require the use of two people who must be able to lift and secure bed pieces together with hardware:
- You may continue to use the Professional and a second person, or
- Use two people who have experience assembling ready to assemble furniture.

WARNING!





- Not intended to be used by children under the age of 6.
- To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping and horseplay.
- This product is not intended to be moved, modified, uninstalled or disassembled once professionally installed.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.

Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ✓ Separate and count all your parts and hardware before attempting assembly.
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Open your item in an area you plan to keep it. Give yourself enough room for the installation and assembly process.
- ✓ Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- ✓ Never push, pull or drag your furniture. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver, Hammer, Level, Stud Finder, Pencil, Step Ladder, Rubber Mallet and a Drill with 1/8" and 1/4" bits
- ✓ **Caution:** If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the installation and assembly process.



Board Identification

Not actual size



Board Identification

parts for 5204215COMS (Century Barn Pine)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	35204215010	LEFT PANEL ASSEMBLY
B	1	35204215020	RIGHT PANEL ASSEMBLY
C	1	35204215030	TOP
D	1	35204215040	BOTTOM
E	1	35204215051	UPPER BACK PANEL
F	2	35204215060	CENTER BACK PANEL
G	1	35204215070	UPPER SHELF
H	1	35204215080	HEADBOARD PANEL
I	1	35204215091	BOTTOM STRINGER
J	1	35204215100	LOWER SHELF
K	1	35204215110	SHELF RAIL
L	1	35204215120	VALANCE
M	1	35204215130	STOP RAIL
N	1	35204215140	KICK
O	1	35204215150	DOOR LEFT PANEL
P	1	35204215160	DOOR RIGHT PANEL
Q	1	35204215170	DOOR LEFT ANGLE RAIL
R	1	35204215180	DOOR RIGHT ANGLE RAIL
S	1	35204215190	DOOR VERTICAL RAIL
T	2	35204215200	DOOR HANDLE

Board Identification

parts for 5204341COMS (Magnolia Oak)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	35204341010	LEFT PANEL ASSEMBLY
B	1	35204341020	RIGHT PANEL ASSEMBLY
C	1	35204341030	TOP
D	1	35204341040	BOTTOM
E	1	35204341051	UPPER BACK PANEL
F	2	35204341060	CENTER BACK PANEL
G	1	35204341070	UPPER SHELF
H	1	35204341080	HEADBOARD PANEL
I	1	35204341091	BOTTOM STRINGER
J	1	35204341100	LOWER SHELF
K	1	35204341110	SHELF RAIL
L	1	35204341120	VALANCE
M	1	35204341130	STOP RAIL
N	1	35204341140	KICK
O	1	35204341150	DOOR LEFT PANEL
P	1	35204341160	DOOR RIGHT PANEL
Q	1	35204341170	DOOR LEFT ANGLE RAIL
R	1	35204341180	DOOR RIGHT ANGLE RAIL
S	1	35204341190	DOOR VERTICAL RAIL
T	2	35204341200	DOOR HANDLE


WARNING!

CHOKING HAZARD - Hardware bag contains small parts. Keep out of reach of children.

Part List

Note that your unit may contain extra hardware


Actual Size




(x30)
#A22620
cam lock




(x30)
#A22610
cam bolt




(x34)
#A21660
wood dowel




(x20)
#A22910
connector bolt




(x20)
#A22920
connector




(x2)
#A11170
#6 x 5/8" pan




(x2)
#A11800
#6 x 1-1/2" pan




(x16)
#A12400
#8 x 5/8" flat




(x8)
#A12700
#8 x 7/8" pan




(x14)
#A12930
#8 x 1-1/8" pan




(x4)
#A13020
#8 x 1-1/4" pan



(x10)
#A15550
5/16 x 3/4" pan




(x34)
#A14220
#10 x 1/2" pan




(x8)
#A15520
#14 x 1/2" pan



(x1)
#A17200
1/2" truss



(x4)
#A20330
nut



(x4)
#A43020
glide









WARNING!

CHOKING HAZARD - Hardware bag contains small parts. Keep out of reach of children.

Part List

Note that your unit may contain extra hardware


Actual Size



Bed Frame Identification

Not Actual Size

Note:
Not all parts will
be identified.




Left Assembly
9632096-19a


Right Assembly
9632096-19b

Leg
9632096-19c


Mattress Holder (2)
9632096-19d




Left Pivot Arm
9632096-19e




Right Pivot Arm
9632096-19f




Wood Slat (30)
9632096-19g




Gas Piston (4)
9632096-19h




U-Bracket (4)
9632096-19i



Plastic Cap (60)
9632096-19j




Pivot Pin (2)
9632096-19k




Large Clevis Pin (4)
9632096-19l




Small Clevis Pin (2)
9632096-19m




Cotter Pin (6)
9632096-19n




M6 x 16mm Bolt (12)
9632096-19o




M6 x 10mm Bolt (6)
9632096-19p




Washer (8)
9632096-19q




Hex Nut (4)
9632096-19r



4mm Hex Key
9632096-19s



Wrench
9632096-19t



Rubber Foot (3)
9632096-19u

Part 1 - Installation



Installation steps will require the use of one professional and one other person to assist. Installation steps will cover pages 11-35.



Professional is required for:




- all hardware fastening steps
- identifying wall structure and appropriate attachment hardware to use
- using selected hardware to attach the structure into the wall
- validating the structure is appropriately and securely attached




2nd Individual is needed for:

- lifting wall bed components and hold them in position while the professional installs


STEP 1






STEP 2




Proper orientation
of Cam Lock






Proper orientation
of Cam Lock




STEP 4




STEP 5



STEP 6




3



(x4)


5



(x3)

Proper orientation
of Connector

5



5




5



G





3







3

3






STEP 7







STEP 8




STEP 9







STEP 10







STEP 11



STEP 12





STEP 13




The Right Pivot Arm (19f) is located in the 9632096COM Wall Bed Mechanism box



STEP 14





turn clockwise
to lock in place





STEP 15





turn clockwise
to lock in place





STEP 16





turn clockwise
to lock in place






STEP 17






turn clockwise
to lock in place




STEP 18





STEP 19






STEP 20






STEP 21




STEP 22





STEP 23






STEP 24




Start at one end and work your way to the other end to line parts up before locking cams



STEP 25



Carefully, lay the unit onto its front. Tap in the Bushings (16) with a hammer and then screw in the Glides (17) all the way.



STEP 26


The next steps are to assemble your electrical hardware

Cord length information:

1. The power supply cord is 72" from transformer to the plug's tip
2. The loop wire for the sensor disk, from the transformer is 48" to the center of the loop
3. The light wire that ends in a clip (that will eventually be connected to the light module), that wire, from the transformer is 100" to the clip
4. The light module, its wire comes out of the light disk and extends out 5" to the center of its clip

Dual LED Light Kit Includes:


- 24a. Transformer
- 24b. Power Supply cord
- 24c. Loop Sensor cord
- 24d. Dual LED Lights w/ light plugs



Touch Sensor Disk (separately packaged)


The Touch Sensor Disk has 3 brightness options.

- Touch 1 - night light
- Touch 2 - energy saver light
- Touch 3 - bright reading light
- Touch 4 - turn off




Please note: Assembly hardware aren't included in these packages. But are provided in hardware bag.

STEP 26 continued




LED Light Kit Assembly



Open the package for the LED Light Kit. Everything will be assembled together. First, unclip the LED Light from the Light Plug as shown...




Second, you must disassemble the LED Light. Unscrew the cover off the base and then remove the lens piece. Place these pieces safely aside.



STEP 27




Place transformer (24a) on the Headboard Panel (H) in the location shown. Use screw (7) to attach transformer (24a). Thread the power supply plug (24b) in front of the Bottom Stringer (I) if needed for power source.





STEP 28

23




(x1)

With the help of another person, carefully stand the unit upright. During these steps, allow another person to securely hold the unit from tipping over. Place touch sensor disk (23) in location shown in Lower Shelf (J).




STEP 29



With the help of another person holding the unit steady upright, take the Loop Sensor (24c) that is connected to the Transformer (24a) and place underneath the Lower Shelf (J) at the hole location of the Touch Sensor Disk (23). Thread screw (15) through the Loop Sensor and screw into Touch Sensor Disk (23).

Once screw (15) is fully tightened, thread the light plug (24d) wires up along the back side of the unit. Thread the wires through the hole and wire saddle (20). Secure wires so they don't fall behind unit when attaching to the wall.



**The next steps are to attach your unit to the wall.
Wall attachment steps will cover pages 42-50.**




The following steps are required to be completed by a professional. The second person may assist by holding the cabinet in position while the professional completes alignment, leveling and installation steps.

- Unit **MUST** be square (height, width, and depth) to function properly
- Unit **MUST** be placed flush against the wall
- Unit **MUST** be screwed into 3 **DIFFERENT** wall studs at the top and bottom for safety
- Professional must select the appropriate hardware to use to install the unit to the wall structure. Hardware provided includes options for wood studs, metal studs and concrete
- **DO NOT** use wall anchors to install your unit to the wall

This product is not intended to be moved, modified, uninstalled or disassembled once professionally installed. Select your installation location carefully with the help of the professional.

STEP 30

Carefully, place the unit **FLUSH** against the wall.



There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.



STEP 31

Using a level, be sure the unit is square (height, width, and depth) to function properly.


Please note on the following steps: The Valance (L) has been removed to better show the holes in the Upper Back Panel (E).



**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**




If required, unscrew the Glides counterclockwise as necessary in all 4 corners until your unit is level in all directions




What type of wall do you have?

For Steps 32 & 33 you will need to choose between two types of screws to use based on the type of wall you are installing this product to.



Wooden & Metal Studs - **Follow Steps 32 & 33 - Wooden & Metal Studs** pages for direction. **Pages 45 - 47.**



Concrete - **Follow Steps 32 & 33 - Concrete** page for direction. **Pages 48 - 50.**


STEP 32 - Wooden & Metal Studs

Locate at least 3 DIFFERENT studs, in the horizontal direction, but 4 is better.

Locate the studs in the wall, using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations on the upper surface of the Upper Back Panel (E) where the predrilled holes are provided. Using a level, carry the stud locations down to the Bottom Stringer (I), and with a pencil, mark the stud locations where the predrilled holes are provided.






Average distance between studs (16")
Wall Studs





A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging

STEP 33 - Wooden & Metal Studs



First, make sure that your unit is still level in all directions.


As shown in the view to the right, fasten the unit to the wall studs with screw (21) and washer (26). The view shows the Upper Back Panel (E) but do the same for Bottom Stringer (I). **You must screw at least 3 screws into 3 different wall studs, in the horizontal direction, but 4 is better on part E & part I.**



**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**

STEP 33 continued...



Example of 4 screws being placed horizontally in wall studs on part E and part I.
Please note this is just an example - all wall stud distances are different.



STEP 32 - Concrete




Choose 4 horizontal predrilled holes equally across the Upper Back Panel (E). Carry and use the same predrilled holes down to the Bottom Stringer (I).

Using a pencil, mark the locations on the upper surface of the Upper Back Panel (E) where the predrilled holes are provided. Using a level, carry the locations down to the Bottom Stringer (I), and with a pencil, mark the locations where the predrilled holes are provided.





**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**

STEP 33 - Concrete



First, make sure that your unit is still level in all directions.


As shown in the view to the right, fasten the unit to the concrete wall with screw (27) and washer (26). The view shows the Upper Back Panel (E) but do the same for Bottom Stringer (I). **You must screw at least 3 screws into 3 different locations, in the horizontal direction, but 4 is better on part E & part I.**



**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**


STEP 33 continued...

Example of 4 screws being placed horizontally in wall studs on part E and part I.
Please note this is just an example - all wall stud distances are different.




Part 2 - Assembly

The next steps are to assemble the metal bed frame mechanism and door panels. Assembly steps will cover pages 52-74.



OR



As mentioned on page 2: Choose one of the two options below...


- You may continue to use the Professional and a second person, or
- Use two people who have experience assembling ready to assemble furniture.

Two people are required for:

- lifting and securing bed pieces together with hardware


These parts are in the #9632096COM Wall Bed Mechanism Carton

STEP 34





First, press each rubber foot (19u) into each hole in the Leg (19c) as shown below.

Then, join and assemble the Left & Right bed frame assemblies (19a & 19b) as shown below using bolts (19o) with the provided hex key (19s).




You may use a rubber mallet to help join the two frame assemblies.

STEP 35



The four locations for the U-Bracket (19i) will be where the holes are in the side of frame assemblies (19a & 19b).





Place the four U-Brackets (19i) in the locations.


Use the bolts (19o) and washers (19q) to assemble the U-Brackets (19i) to the joined bed frame assemblies (19a & 19b) as shown.

Use the provided hex key (19s) to assemble.


STEP 36




Assemble the mattress holders (19d) to the frame assemblies (19a & 19b) with bolts (19p) as shown to the right. Use the provided hex key (19s) to assemble.



STEP 37




Assemble two pistons (19h) to each side of the bed frame assembly with clevis pins (19l) and secure each one with a cotter pin (19n).




The ends of both pistons need to be inserted into the groove of the bed frame when assembled.

STEP 38




The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly



With a person on each side, lift the assembled bed frame, line up the holes of the frame assembly with the large bushing hole of the Left and Right Pivot arm (19e & 19f) already installed to your unit cabinet, and insert the Pivot Pins (19k) as shown. Secure the pivot pins with a 10mm Bolt (19p). Use the provided hex key (19s) to assemble.

Do not fasten the Pistons to the Left and Right Pivot arms at this point, this will be done on step 39

STEP 39



Critical Step... Please read directions carefully!



With a person on each side, carefully lift the bed frame in the closed position.

While one person pushes the bed frame into the cabinet, beyond the 90 degrees, the other person is to engage the "front" Gas Piston (19h) on each side of the unit, to the front pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f).

Then tightly secure with two Nuts (19r) using the wrench (19t) provided.

To engage the "rear" Gas Piston (19h) on each side of the unit, slowly and carefully wiggle the bed frame back and forth until you can insert the Gas Pistons (19h) onto the rear pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f).


Then tightly secure with two Nuts (19r) using the wrench (19t) provided.



this step is continued on next page...

STEP 39 continued...


This image shows the bed frame pushed into the cabinet, beyond 90 degrees.



**90 DEGREES
(WHEN THE BED FRAME IS IN THE
UPRIGHT MOST POSITION)**


Please note: it is normal to see the bed frame in this state prior to the gas pistons being installed.

STEP 40




Be sure the bed frame is fully assembled to the unit cabinet. (This step could use both people). Once certain, carefully pull the bed frame down, then assemble the Leg (19c) as shown with the clevis pins (19m) and cotter pins (19n).

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly




The bed frame is equipped with a locking mechanism to lock the Leg (19c) in place. To lock or unlock the leg, pull on the locking mechanism.


STEP 41



With the help of another person, assemble the disassembled LED lights (24d) to the Top (C) with screw (6). Thread the LED lights (24d) wires through the holes provided in Top (C) to allow the wires to be placed on top of the Top (C).




Bed frame mechanism is removed from view to better show this step






A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging

STEP 42



With the help of another person, feed the LED light wires through the wire saddle (20) in the Top (C) and through the hole of the Upper Back Panel (E) if needed. Clip the Light Plugs (24d) (that is fixed into the transformer (24a)) back into the LED light wires.




A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.

STEP 43



With the help of another person, assemble the LED lights back together. First placing the lens into the base and then screwing the cover back to the base as shown below.

Adjust any wires necessary as needed. Assure the Power Supply Plug is close to where power outlet is located. Plug into outlet and assure the LED Light (24) and Touch Sensor Disk (23) are working properly.







**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging.**


STEP 44






STEP 45




STEP 46




STEP 47



STEP 48



STEP 49




IMPORTANT:



First, unlock and flip the leg into the cabinet.
Then, lower the bed frame down a bit to allow clearance to hook Door Panels.

This step could use both people. Carefully lift Door Panel (P), position the Brackets (18) over the three Support Rails of the Bed Frame, and drop into position.

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly



STEP 50




This step could use both people. Carefully lift Door Panel (O), position the Brackets (18) over the three Support Rails of the Bed Frame, and drop into position.



Fasten Door Panel (P) to Door Handles (T) using screws (10).

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly


STEP 51




This step could use both people. Lower the bed frame to the open position. Fasten Screws (9) into the holes of the Vertical Rail (S) through the Door Right panel (P).



STEP 52



Align the entire assembly so that the edges are lined up with the bed frame and push up against the leg. This will set the top gap. Then fasten the panels to the bed frame with the brackets (22). Refer to next page for all bracket (22) locations and screws used.




STEP 52 continued...





View is looking from the top... showing location of brackets (22).

BLACK CIRCLES : The locations to use Screw (12) & Screw (13) to fasten the bracket (22).



BLACK "SHADED" CIRCLES : The locations to use Screw (13) & Screw (14) to fasten the bracket (22).




STEP 53



Fasten stop Rail (M) to the underside of the Top (C) with Screws (11).




Press a Plastic Cap (19j) at each end of a Wood Slat (19g). Press both Plastic Caps (19j), attached to the Wood Slat, into the holes of the Metal Bed Frame. Repeat the procedure for all 28 wood slats and 56 plastic caps.




Slip the wood slats underneath the straps at each corner



STEP 54



While one person slightly opens the bed frame and holds it in place, insert the connector bolts installed in the Kick (N) into the connectors of the Bottom (D). Turn the connectors clockwise to lock in place.



turn clockwise
to lock in place



Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

This bed is designed to accommodate a Queen Size Mattress,
up to 10" inches thick.

* with a maximum weight of 70 lbs (31.8 kgs)

* with a minimum weight of 35 lbs (15.9 kgs)

After you have finished installing and assembling your wall bed, please keep the instruction manual by placing it under the mattress, in the frame of the mobile part of the bed.


Please note:

Two people may be required to open and close the bed

**600 lbs
(272 kgs)
Plus mattress weight**

Once you've placed your fitted sheet onto your mattress, secure your mattress with the straps provided in all 4 corners of the bed frame.

Keep the bed closed when it is not in use. It is recommended not to leave pillows and/or ornamental pillows in place when the bed is closed to preserve the mechanism.



Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

*Thank
You!*

Portada: Cama de pared Queen Size

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO. NO PROCEDA SIN REVISAR DETENIDAMENTE. ANTE CUALQUIER PREGUNTA, CONTÁCTESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

¡No devuelva este producto!

Contáctese primero con nuestro equipo del servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Llame: 1-800-489-3351 (gratuito)

Visite: www.dorelhome.com

Para ver la garantía limitada válida en EE. UU. y Canadá.

Medidor de dificultad

Fácil

Profesional (ver página 2)

Página 2: Parte 1, Instalación

Advertencia: Se requiere de una instalación profesional. Este producto puede desprenderse de la pared y puede provocar lesiones severas y la muerte si no se lo fija correctamente. **Se requiere de una instalación profesional.**

- Los pasos de la instalación requerirán emplear a un profesional y la asistencia de una persona más.
- La segunda persona debe ser capaz de alzar los componentes de la cama abatible y mantenerlos posicionados mientras el profesional instala los elementos de ferretería.
- El profesional debe tener experiencia en la instalación de muebles de cocina o la instalación de televisores de pared en el tipo de pared presente en la vivienda (con montantes de madera o metal, o de hormigón).
- Los instaladores de muebles y reparadores en general pueden no contar con la experiencia requerida para instalar apropiadamente la cama.
- Antes de comprometerse o contratar a alguien para realizar la instalación, asegúrese de constatar que tenga la experiencia requerida mencionada arriba. En caso de que necesite ayuda para localizar un servicio, diríjase a <https://helpcenter.ameriwoodhome.com/>

Parte 2: Montaje

- Los pasos del montaje requieren emplear a dos personas que deberán ser capaces de alzar y fijar las partes de la cama con elementos de ferretería:
- Puede seguir empleando al profesional y a una segunda persona, o bien
- Emplear a dos personas que tengan experiencia en el montaje de muebles listos para montar.

¡Advertencia!

- No destinado a su utilización por parte de niños menores de seis años.
- Con el fin de evitar lesiones y daños a esta unidad, PROHÍBA saltar y jugar de modo brusco sobre ella.
- Este producto no está destinado para su traslado, modificación, desinstalación o desmontaje una vez instalado de forma profesional.
- Este producto está diseñado para el uso hogareño y no está destinado a un uso comercial.

Página 3: Antes de comenzar

Lea atentamente cada paso y siga el orden correcto.

Separe y cuente todas las partes y elementos de ferretería antes de intentar realizar el montaje.
Las partes se encuentran etiquetadas sobre su superficie o en un borde de la pieza.

Abra el artículo en el área en la que piense dejarlo. Disponga de suficiente espacio para el proceso de instalación y montaje.

Asegúrese de orientar siempre el punto situado en la parte superior del fijador excéntrico hacia el borde externo.

Nunca empuje, jale ni arrastre el mueble. No utilice productos químicos fuertes ni limpiadores abrasivos sobre este artículo.

Disponga de las siguientes herramientas: destornillador Phillips n.º 2, martillo, nivel, detector de vigas, lápiz, escalera tijera, maza de goma y taladro con brocas de 1/8" y 1/4".

Precaución: En el caso de que utilice un taladro eléctrico o un destornillador eléctrico para atornillar, esté atento a frenar y detenerse cuando el tornillo esté ajustado. Reduzca el ajuste del par de torsión a un nivel más bajo para que el taladro patine cuando el tornillo esté ajustado. No hacer esto puede generar que se estropee el tornillo.

Sistema de fijación del fijador excéntrico

Este sistema de fijación del fijador excéntrico se utilizará a lo largo del proceso de instalación y montaje.

Página 4-6: Identificación de la placa

Tamaño no real

A - Conjunto de panel izquierdo	K - Riel de estante
B - Conjunto de panel derecho	L - Cenefa
C - Superior	M - Riel de tope
D - Inferior	N - Pata de cabra
E - Panel trasero superior	O - Panel izquierdo de la puerta
F - Panel trasero central	P - Panel derecho de la puerta
G - Estante superior	Q - Riel de ángulo izquierdo de la puerta
H - Panel de cabecera	R - Riel de ángulo derecho de la puerta
I - Larguero inferior	S - Riel vertical de la puerta
J - Estante inferior	T - Manija de la puerta

Página 7-8:

¡ADVERTENCIA!

PELIGRO DE ASFIXIA: La bolsa de los elementos de ferretería contiene piezas pequeñas. Manténgala fuera del alcance de los niños.

Lista de piezas

Tamaño real

Tenga en cuenta que su unidad puede contener elementos de ferretería adicionales

1. Bloqueo de leva
2. Perno de leva
3. Pasador de madera
4. Perno conector
5. Conector
6. Tornillo de cabeza plana de 5/8" n.º 6
7. Tornillo de cabeza plana de 1-1/2" n.º 6
8. Tornillo plano de 5/8" n.º 8
9. Tornillo de cabeza plana de 7/8" n.º 8
10. Tornillo de cabeza plana de 1-1/8" n.º 8
11. Tornillo de cabeza plana de 1-1/4" n.º 8
12. Tornillo de cabeza plana de 5/16" n.º 3/4"
13. Tornillo de cabeza plana de 1/2" n.º 10
14. Tornillo de cabeza plana de 1/2" n.º 14
15. Armazón de 1/2" n.º 16. Tuerca
17. Guía deslizante
18. Soporte
20. Montura de alambre
21. Cabezal de cabeza plana de 3-1/2" n.º 8
22. Soporte
23. Disco de sensor táctil
24. Kit de luces LED dobles
26. Arandela
27. Cabeza plana de 3/16 X 3-1/4

Página 9: Identificación del marco de la cama

No es el tamaño real

No todas las partes estarán identificadas.

19a - Montaje izquierdo	19l - Pasador de horquilla grande
19b - Montaje derecho	19m - Pasador de horquilla pequeño
19c - Pata	19n - Pasador de chaveta
19d - Soporte del colchón	19o - Perno M6 x 16 mm
19e - Brazo pivotante izquierdo	19p - Perno M6 x 10 mm
19f - Brazo pivotante derecho	19q - Arandela
19g - Lama de madera	19r - Tuerca hexagonal
19h - Pistón de gas	19s - Llave hexagonal de 4 mm
19i - Soporte en U	19t - Llave inglesa
19j - Tapa de plástico	19u - Pie de goma
19k - Pasador de pivote	

Página 10: Parte 1, Instalación

Advertencia: Instalación profesional requerida. Este producto puede desprenderse de la pared y puede provocar lesiones severas y la muerte si no se lo fija correctamente. **Se requiere de una instalación profesional.**

Los pasos de la instalación requerirán emplear a un profesional y la asistencia de una persona más. Los pasos de la instalación abarcarán las páginas 11-35.

Se requiere de un profesional para:

- todos los pasos que impliquen fijar elementos de ferretería
- identificar la estructura de la pared y los elementos de ferretería adecuados a utilizar para la fijación
- emplear elementos de ferretería seleccionados para sujetar la estructura a la pared
- confirmar que la estructura esté fijada de manera correcta y segura

Se necesita a la segunda persona para:

- alzar los componentes de la cama abatible y sostenerlos en su posición mientras el profesional los instala

Español

Página 11, 12:

Orientación de la cerradura de leva

Página 13, 14:

Orientación de la cerradura de leva

Orientación correcta del conector

Página 16:

Orientación correcta del conector

Página 19:

Orientación de la cerradura de leva

Orientación correcta del conector

Página 21:

El brazo pivotante izquierdo (19e) se encuentra en la caja del mecanismo de la cama abatible 9632096COM

Página 23:

El brazo pivotante derecho (19f) se encuentra en la caja del mecanismo de la cama abatible 9632096COM

Página 24, 25:

superficie sin terminar

borde sin terminar

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.

Página 26:

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.

Página 27:

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.

superficie sin terminar

borde sin terminar

Página 28, 29, 31:

superficie sin terminar

Página 33:

borde sin terminar

Página 34:

Comience en un extremo y avance hasta el otro extremo para alinear las piezas antes de bloquear las levas

Página 35:

Con cuidado, coloque la unidad sobre su parte frontal. Golpee los bujes (16) con un martillo y a continuación, atornille las guías (17) hasta el tope.

Página 36-37: de herrajes eléctricos

Información sobre la longitud de los cables:

1. El cable de alimentación mide 72 pulg. desde el transformador hasta la punta del enchufe.
2. El cable del bucle para el disco sensor, desde el transformador es de 48 pulg. hasta el centro del bucle.
3. El cable de la luz que termina en un clip (que eventualmente se conectará al módulo de luz), desde el transformador hasta el clip mide 100 pulg.
4. El módulo de luz, su cable sale del disco de luz y se extiende 5 pulg. hasta el centro de su clip.

El kit de luz LED doble incluye:

- 24a. Transformador
- 24b. Cable de alimentación
- 24c. Cable del sensor de bucle
- 24d. Luces LED dobles con enchufes

Disco sensor táctil (empaquetado por separado)

El disco sensor táctil tiene tres opciones de luminosidad.

- Toque 1: luz nocturna
- Toque 2: luz de bajo consumo
- Toque 3: luz de lectura brillante
- Toque 4: apagado

Nota: Los accesorios de montaje no se incluyen en estos paquetes, pero se proporcionan en bolsa de hardware.

Disco sensor táctil

Montaje del kit de luz LED

Abra el paquete del kit de luz LED. Todo estará ensamblado.

Primero, desenganche la Luz LED del enchufe de la luz como se muestra...

En segundo lugar, debe desmontar la luz LED. Desenrosque la tapa de la base y luego retire la pieza de la lente. Coloque estas piezas a un lado de forma segura.

Desenganche
Enchufe de la luz
Luz LED

Español

Página 38:

Coloque el transformador (24a) en el panel de la cabecera (H) en la ubicación que se muestra. Use el tornillo (7) para fijar el transformador (24a). Enrosque el enchufe de la fuente de alimentación (24b) en frente del larguero inferior (I) si es necesario para la fuente de alimentación.

Página 39:

Con la ayuda de otra persona, coloque la unidad en posición vertical con cuidado. Durante estos pasos, permita que otra persona sostenga firmemente la unidad para evitar que se vuelque. Coloque el disco del sensor táctil (23) en la ubicación que se muestra en el estante inferior (J).

Página 40:

Con la ayuda de otra persona que sostenga la unidad en posición vertical, tome el sensor de bucle (24c) que está conectado al transformador (24a) y colóquelo debajo del estante inferior (J) en la ubicación del orificio del disco del sensor táctil (23). Enrosque el tornillo (15) a través del sensor de bucle y atorníllelo en el disco del sensor táctil (23).

Una vez que el tornillo (15) esté completamente apretado, pase los cables del enchufe de la luz (24d) por la parte posterior de la unidad. Pase los cables por el orificio y el soporte para cables (20). Fije los cables para que no se caigan detrás de la unidad cuando la fije a la pared.

Página 41:

Los siguientes pasos consisten en fijar la unidad a la pared. Los pasos de la fijación a la pared abarcarán las páginas 42-50.

Advertencia: Instalación profesional requerida. Este producto puede desprenderse de la pared y puede provocar lesiones severas y la muerte si no se lo fija correctamente. **Se requiere de una instalación profesional.**

Un profesional debe completar los siguientes pasos.

La segunda persona puede asistir manteniendo el gabinete en posición mientras el profesional completa los pasos del alineamiento, la nivelación y la instalación.

- La unidad **DEBE** estar a escuadra (en altura, ancho y profundidad) para funcionar correctamente.
- La unidad **DEBE** colocarse al ras de la pared.
- La unidad **DEBE** atornillarse en **TRES** montantes **DISTINTOS** por arriba y abajo por seguridad.
- El profesional debe seleccionar los elementos de ferretería a utilizar que sean apropiados para instalar la unidad a la estructura de la pared. Los elementos de ferretería provistos incluyen opciones para montantes de madera, montantes de metal y hormigón.
- **NO** utilice tarugos de anclaje a muros para fijar su unidad a la pared.

Este producto no fue diseñado para ser trasladado, modificado, desinstalado o desmontado una vez que ha sido instalado de manera profesional. Seleccione cuidadosamente el lugar de su instalación con la ayuda del profesional.

Español

Página 42:

Con cuidado, coloque la unidad AL RAS de la pared.

En la parte trasera de la unidad hay muescas. Estas deben coincidir con el zócalo de la pared. Si el zócalo es más alto o más grueso que las muescas incluidas en la unidad, tendrá que quitar el zócalo, cortarlo para que quepa en ambos lados de la unidad y volver a fijarlo luego a la pared.

Página 43:

Utilice un nivel para asegurarse de que la unidad esté a escuadra (en altura, ancho y profundidad) y así funcione correctamente.

Tenga en cuenta los siguientes pasos: Se ha quitado la cenefa (L) para mostrar mejor los orificios en el panel posterior superior (E).

Requerirá de una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento.

En caso de requerirlo, desenrosque los tornillos de cabeza redonda en sentido antihorario según necesite en las cuatro esquinas hasta que la unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Página 44: ¿Qué tipo de pared tiene?

Para los pasos 32 y 33, necesitará elegir entre dos tipos de tornillos a utilizar de acuerdo al tipo de pared sobre la cual esté instalando este producto.

Montantes de madera y de metal: Siga las indicaciones de los pasos 32 y 33, Montantes de madera y de metal, páginas 45 - 47.

Hormigón: Sigas las indicaciones de los pasos 32 y 33, páginas 48 - 50.

Página 45: Montantes de madera y de metal

Ubique al menos TRES montantes DISTINTOS en dirección horizontal, aunque es mejor ubicar cuatro.

Ubique los montantes en la pared mediante un detector de vigas. Con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes sobre la superficie superior del panel trasero superior (E), donde se encuentran los agujeros preperforados. Con la ayuda de un nivel, localice los montantes hasta llegar al larguero inferior (I) y marque con un lápiz la ubicación de los montantes donde se encuentran los agujeros preperforados.

Distancia promedio entre montantes (16")

Montantes

Requerirá de una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento

Página 46:

En primer lugar, asegúrese de que la unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Tal como se muestra en la vista de la derecha, fije la unidad a los montantes con tornillos (21) y arandelas (26). Esta vista muestra el panel trasero superior (E), pero haga lo mismo con el larguero inferior (I). Debe colocar al menos tres tornillos en tres montantes distintos, en dirección horizontal, aunque es mejor atornillar cuatro en la pieza E y la pieza I.

Requerirá de una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento.

Página 47:

Ejemplo de cuatro tornillos ubicados horizontalmente en montantes en la pieza E y la pieza I. Tenga en cuenta que esto es solo un ejemplo; todas las distancias de los montantes son distintas.

Página 48: Hormigón

Elija cuatro agujeros preperforados horizontales de forma pareja a lo largo del panel trasero superior (E). Traslade y utilice los mismos agujeros preperforados para el larguero inferior (I).

Con un lápiz, marque las ubicaciones sobre la superficie superior del panel trasero superior (E), donde se encuentran los agujeros preperforados. Con la ayuda de un nivel, traslade las ubicaciones al larguero inferior (I) y marque con un lápiz las ubicaciones donde se encuentran los agujeros preperforados.

Requerirá de una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento

Página 49: Hormigón

En primer lugar, asegúrese de que la unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Tal como se muestra en la vista de la derecha, fije la unidad a la pared de hormigón con tornillos (27) y arandelas (26). La vista muestra el panel trasero superior (E), pero haga lo mismo con el larguero inferior (I). Debe colocar al menos tres tornillos en tres ubicaciones distintas, en dirección horizontal, aunque es mejor atornillar cuatro en la pieza E y la pieza I.

Requerirá de una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento.

Página 50:

Ejemplo de cuatro tornillos colocados en montantes en sentido horizontal en la pieza E y la pieza I. Tenga en cuenta que esto es solo un ejemplo; todas las distancias de los montantes son distintas.

Página 51: Parte 2, Montaje

Los siguientes pasos consisten en montar el mecanismo del marco metálico de la cama y los paneles de las puertas. Los pasos del montaje abarcarán las páginas 52-74.

Tal como se mencionó en la página 2, elija una de las dos opciones siguientes:

- Puede seguir empleando al profesional y la segunda persona, o bien
- Emplear a dos personas que tengan experiencia con el montaje de muebles listos para montar.

Se requieren dos personas para:

- alzar y unir las partes de la cama de forma segura con elementos de ferretería

Estas partes se encuentran en la caja del mecanismo para la cama abatible #9632096COM

Página 52:

En primer lugar, presione cada taco de goma (19u) para introducirlo en cada agujero de la pata (19c), tal como se muestra abajo.

Luego una y monte los ensamblajes izquierdo y derecho del marco de la cama (19a y 19b), tal como se muestra abajo, utilizando pernos (19o) y la llave Allen (19s).

Puede utilizar una maza de goma para ayudarse a unir los dos ensamblajes del marco.

Página 53:

Coloque los cuatro soportes U (19i) en su sitio.

Utilice los pernos (19o) y las arandelas (19q) para montar los soportes U (19i) en los ensamblajes ya unidos del marco de la cama (19a y 19b), tal como se muestra.

Utilice la llave Allen (19s) provista para el ensamblaje.

Encontrará las cuatro ubicaciones de los soportes U (19i) allí donde se encuentran los agujeros, en el costado de los ensamblajes del marco (19a y 19b).

Página 54:

Monte los sujetacolchones (19d) a los ensamblajes del marco (19a y 19b) con pernos (19p), tal como se muestra a la derecha. Utilice la llave Allen (19s) provista para el montaje.

Español

Página 55:

Monte dos pistones (19h) en cada lado del ensamblaje del marco de la cama con pasadores de chaveta (19l) y asegure cada uno con una chaveta (19n).

El extremo "largo" de cada pistón debe fijarse al marco

Durante su montaje, debe insertar los extremos de ambos pistones en la ranura del marco de la cama.

Extremo largo

Extremo corto

Página 56:

No se muestra el gabinete para permitir que el ensamblaje del marco de la cama se vea claramente

Con una persona de cada lado, alce el marco de la cama ensamblado a la cama, alinee los agujeros del ensamblaje del marco con el agujero grande del cojinete de los brazos pivotantes izquierdo y derecho (19e y 19f) ya instalados a la unidad del gabinete, e introduzca las clavijas pivotantes (19k) tal como se muestra. Asegure las clavijas pivotantes con un perno de 10 mm (19p). Utilice la llave Allen (19s) provista para el montaje.

Se han quitado los pistones de la imagen para visualizar mejor el paso

Ya fijado a la unidad

No fije los pistones a los brazos pivotantes izquierdo y derecho en este momento. Esto se hará en el paso 39.

Página 57:

Paso crucial: ¡Lea atentamente las indicaciones!

Con una persona de cada lado, alce cuidadosamente el marco de la cama en la posición cerrada.

Mientras una persona empuja el marco de la cama en el gabinete, más allá de los 90 grados, la otra persona debe enganchar el pistón de gas "delantero" (19h) a cada lado de la unidad, al pin delantero del brazo de pivote izquierdo y derecho (19e y 19f).

Luego asegure firmemente con dos tuercas (19r) utilizando la llave inglesa (19t) provista.

Español

Para acoplar el pistón "trasero" a gas (19h) a cada lado de la unidad, mueva el marco de la cama de un lado al otro de manera lenta y con cuidado hasta que pueda introducir los pistones a gas (19h) en la clavija trasera de los brazos pivotantes izquierdo y derecho (19e y 19f).

Luego asegure firmemente con dos tuercas (19r) utilizando la llave inglesa (19t) provista.

Empuje aquí hacia el gabinete

Este paso continúa en la página siguiente...

Página 58:

Esta imagen muestra el marco de la cama empujado hacia el gabinete, más allá de los 90 grados.

Marco de la cama

90 GRADOS (CUANDO EL MARCO DE LA CAMA ESTÁ EN LA POSICIÓN MÁS VERTICAL)

Tenga en cuenta: Es normal ver el marco de la cama en este estado antes de la instalación de los pistones a gas.

Página 59:

Asegúrese de que el marco de la cama esté completamente montado a la unidad del gabinete. (Para este paso podría emplear a ambas personas). Una vez que esté seguro de poder hacerlo, tire cuidadosamente del marco de la cama hacia abajo y ensamble luego la pata (19c), tal como se muestra, con los pasadores de chaveta (19m) y las chavetas (19n).

No se muestra el gabinete para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

El marco de la cama está equipado con un mecanismo de bloqueo para trabar la pata (19c) en su lugar.

Para trabar o destrabar la pata, jale del mecanismo de bloqueo.

Página 60:

Con la ayuda de otra persona, ensambla las luces LED desmontadas (24d) a la parte superior (C) con el tornillo (6). Pasa los cables de las luces LED (24d) a través de los orificios provistos en la parte superior (C) para permitir que los cables se coloquen en la parte superior de la parte superior (C).

El mecanismo del marco de la cama se ha quitado de la vista para mostrar mejor este paso.

Se requiere una escalera. No se apoye en la parte superior de la unidad, ya que puede hundirse.

Página 61:

Con la ayuda de otra persona, pase los cables de la luz LED a través del soporte para cables (20) en la parte superior (C) y a través del orificio del panel trasero superior (E) si es necesario. Vuelva a colocar los conectores de la luz (24d) (que están fijados al transformador (24a)) en los cables de la luz LED.

volver a unirlos

Luz LED

enchufe de luz

Se requiere una escalera. No se apoye en la parte superior de la unidad, ya que puede hundirse.

Español

Página 62:

Con la ayuda de otra persona, vuelva a ensamblar las luces LED. Primero coloque la lente en la base y luego atornille la cubierta a la base como se muestra a continuación. Ajuste los cables necesarios según sea necesario. Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación esté cerca de donde se encuentra la toma de corriente. Conecte la luz LED (24) y el disco del sensor táctil (23) funcionen correctamente.

Se requiere una escalera. No se apoye en la parte superior de la unidad, ya que puede hundirse.

Página 64:

borde sin terminar
borde biselado

Página 65, 67:

borde sin terminar

Página 68:

Riel de soporte

IMPORTANTE: Primero, desbloquee y gire la pata hacia el gabinete. Luego, baje un poco el marco de la cama para dejar espacio para enganchar los paneles de la puerta. Este paso puede requerir la participación de ambas personas. Levante con cuidado el panel de la puerta (P), coloque los soportes (18) sobre los tres rieles de soporte del marco de la cama y colóquelo en su posición.

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del conjunto del marco de la cama

Página 69:

Riel de soporte

Este paso puede ser realizado por ambas personas. Levante con cuidado el panel de la puerta (O), coloque los soportes (18) sobre los tres rieles de soporte del marco de la cama y colóquelos en su posición. Fije el panel de la puerta (P) a las manijas de la puerta (T) con tornillos (10).

No se muestra el gabinete para permitir una vista clara del conjunto del marco de la cama.

Página 70:

Este paso puede ser realizado por ambas personas. Baje el marco de la cama a la posición abierta. Coloque los tornillos (9) en los orificios del riel vertical (S) a través del panel derecho de la puerta (P).

Página 71:

Alinee todo el conjunto de modo que los bordes queden alineados con el marco de la cama y presione contra la pata. Esto establecerá el espacio superior. Luego, fije los paneles al marco de la cama con los soportes (22). Consulte la página siguiente para conocer todas las ubicaciones de los soportes (22) y los tornillos utilizados.

Página 72:

La vista es mirar desde arriba... mostrando la ubicación de los corchetes (22).

CÍRCULOS NEGROS: Las ubicaciones para usar el tornillo (12) y el tornillo (13) para sujetar el soporte (22).

CÍRCULOS NEGROS "SOMBREADOS": Las ubicaciones para usar el tornillo (13) y el tornillo (14) para sujetar el soporte (22).

Página 73:

Fije el riel de tope (M) a la parte inferior de la parte superior (C) con tornillos (11). Presione una tapa de plástico (19j) en cada extremo de un listón de madera (19g). Presione ambas tapas de plástico (19j), unidas al listón de madera, en los orificios del marco de la cama de metal. Repita el procedimiento para los 28 listones de madera y los 56 tapones de plástico. Deslice los listones de madera debajo de las correas en cada esquina

Página 74:

Mientras una persona abre levemente el marco de la cama y lo mantiene en su lugar, inserte los pernos de conexión instalados en el zócalo (N) en los conectores de la parte inferior (D). Gire los conectores en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos en su lugar.

abrir ligeramente el marco

Español

Página 75: Cargas máximas

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Exceder estos límites de carga podría generar un hundimiento, inestabilidad, el desplome del producto o lesiones graves.

Esta cama está diseñada para alojar un colchón *queen size* de hasta 10 pulgadas de grosor.

* con un peso máximo de 70 lb (31.8 kg)

* con un peso mínimo de 35 lb (15.9 kg)

Una vez que haya terminado de instalar y montar la cama abatible, conserve el manual de instrucciones y sitúelo debajo del colchón, en el marco de la parte móvil de la cama.

Tenga en cuenta:

Pueden requerirse dos personas para abrir y cerrar la cama

Una vez que le haya puesto la sábana ajustable al colchón, asegure el mismo con las correas provistas en las cuatro esquinas del marco de la cama.

Mantenga la cama cerrada cuando no esté siendo utilizada.

Se recomienda no dejar almohadas ni almohadones decorativos al cerrar la cama a fin de preservar el mecanismo.

600 lb (272 kg) más el peso del colchón

Página 76: Registro

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles sobre las nuevas tendencias: Un adelanto de las novedades
- * Encuestas: Tenga voz en nuestra comunidad
- * Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- * Servicio de entrega de repuestos de manera rápida y fácil

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Calificación de 5 estrellas

¡Visite el sitio web de su minorista local, califique el producto adquirido y déjenos sus comentarios!

¡Gracias!

Français

Page de couverture : Lit mural Queen Size

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT. NE PROCÉDEZ PAS SANS LES LIRE ATTENTIVEMENT. POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE.

Ne renvoyez pas ce produit!

Contactez d'abord notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous : 1-800-489-3351 (gratuit)

Rendez-vous sur : www.dorelhome.com

pour consulter la garantie limitée valable aux États-Unis et au Canada.

Indicateur de difficulté

Facile

Professionnel (consultez la page 2)

Page 2 : Partie 1 - Installation

Avertissement - Une installation professionnelle est nécessaire - Ce produit peut se détacher du mur et provoquer des blessures graves, voire mortelles, s'il n'est pas correctement fixé. **Une installation professionnelle est nécessaire.**

- Les étapes de l'installation nécessiteront l'intervention d'un professionnel et d'une autre personne pour vous aider.
- La deuxième personne doit être capable de soulever les éléments du lit mural et de les maintenir en position pendant que le professionnel installe la quincaillerie.
- Le professionnel doit avoir de l'expérience dans l'installation d'armoires de cuisine ou de téléviseurs muraux dans le type de mur présent dans la maison (bois, métal ou béton).
- Les installateurs de meubles et les bricoleurs en général peuvent ne pas avoir l'expertise requise pour installer correctement le lit.
- Avant d'engager quelqu'un pour effectuer l'installation, assurez-vous qu'il possède l'expérience requise. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un service, rendez-vous sur <https://helpcenter.ameriwoodhome.com/>

Français

Partie 2 - Assemblage

- Les étapes d'assemblage nécessitent l'intervention de deux personnes qui doivent être en mesure de soulever et de fixer les pièces du lit à l'aide de la quincaillerie :
- Vous pouvez continuer à utiliser le professionnel et une deuxième personne, ou
- Faites appel à deux personnes qui ont de l'expérience dans le montage de meubles prêts à être assemblés.

Attention!

- Ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 6 ans.
- Pour éviter les blessures et les dommages à cet appareil, INTERDISEZ les sauts et les jeux d'enfants.
- Ce produit n'est pas destiné à être déplacé, modifié, désinstallé ou démonté une fois qu'il a été installé par un professionnel.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à un usage commercial.

Page 3 : Avant de commencer

Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.

Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie avant de procéder à l'assemblage.

Les pièces sont étiquetées sur la surface ou le bord de la pièce.

Ouvrez votre article dans un endroit où vous prévoyez de le conserver. Prévoyez suffisamment d'espace pour l'installation et le montage.

Veillez à toujours orienter la pointe située sur le dessus de la serrure à came vers le bord extérieur.

Ne poussez pas, ne tirez pas et ne traînez pas vos meubles. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet article.

Munissez-vous des outils suivants : tournevis cruciforme n° 2, marteau, niveau, détecteur de goujons, crayon, escabeau, maillet en caoutchouc et perceuse avec mèches de 1/8 de po et 1/4 de po.

Attention : Si vous utilisez une perceuse ou une visseuse électrique pour visser, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque la vis est serrée. Réduisez le réglage du couple à un niveau inférieur afin que la perceuse saute lorsque la vis est serrée. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'arracher la vis.

Système de fixation par serrure à came

Ce système de fixation par serrure à came sera utilisé tout au long du processus d'installation et d'assemblage.

Français

Page 4-6 : Identification des pièces

Pas de taille réelle

A - Assemblage du panneau de gauche

B - Assemblage du panneau de droite

C - Haut

D - Bas

E - Panneau arrière supérieur

F - Panneau arrière central

G - Tablette supérieure

H - Panneau de tête de lit

I - Limon inférieur

J - Tablette inférieure

K - Rail d'étagère

L - Cantonnière

M - Rail d'arrêt

N - Coup de pied

O - Panneau gauche de la porte

P - Panneau de porte droit

Q - Rail de coin gauche de porte

R - Rail de porte à angle droit

S - Rail vertical de porte

T - Poignée de porte

Page 7 :

AVERTISSEMENT!

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : Le sac de matériel contient de petites pièces. Garder hors de la portée des enfants.

Liste des pièces

Taille réelle

Veillez noter que votre unité peut contenir du matériel supplémentaire

1. verrouillage à came

2. boulon à came

3. cheville en bois

4. boulon de connecteur

5. connecteur

6. Poêle #6 x 5/8 po

7. Poêle #6 x 1-1/2"

8. #8 x 5/8 po plat

9. Poêle #8 x 7/8 po

10. Poêle #8 x 1-1/8 po

11. Poêle #8 x 1-1/4 po

12. Poêle 5/16 x 3/4 po

13. Poêle #10 x 1/2 po

14. Poêle #14 x 1/2 po

15. Ferme de 1/2 po

16. Noix

17. Glisser

18. Soutien

20. Selle en fil de fer

21. Tête panoramique #8x3-1/2 po

22. Soutien

23. disque du capteur tactile

24. ensemble d'éclairage double DEL

26. laveuse

27. Tête plate 3/16 X 3-1/4

Page 9 : Identification du cadre de lit

Pas la taille réelle

Toutes les pièces ne sont pas identifiées.

19a - Assemblage gauche	19l - Grand axe de chape
19b - Assemblage droit	19m - Petit axe de chape
19c - Pied	19n - Goupille fendue
19d - Support de matelas	19o - Boulon M6 x 16 mm
19e - Bras pivotant gauche	19p - Boulon M6 x 10 mm
19f - Bras pivotant droit	19q - Rondelle
19g - Lamelle en bois	19r - Écrou hexagonal
19h - Piston à gaz	19s - Clé hexagonale de 4 mm
19i - Support en U	19t - Clé
19j - Capuchon en plastique	19u - Pied en caoutchouc
19k - Goupille de pivot	

Page 10 : Partie 1 - Installation

Avertissement - Une installation professionnelle est nécessaire - Ce produit peut se détacher du mur et provoquer des blessures graves, voire mortelles, s'il n'est pas correctement fixé. **Une installation professionnelle est nécessaire.**

Les étapes de l'installation nécessitent l'intervention d'un professionnel et d'une autre personne pour l'aider. Les étapes de l'installation couvrent les pages 11 à 35.

Le statut de professionnel est requis pour :

- toutes les étapes de fixation du matériel
- identifier la structure du mur et le matériel de fixation approprié à utiliser
- l'utilisation de matériel sélectionné pour fixer la structure au mur
- vérifier que la structure est correctement et solidement fixée.

La deuxième personne est recherchée pour :

- soulever les éléments du lit mural et les maintenir en position pendant que le professionnel les installe.

Français

Page 11, 12 :

Orientation du verrouillage à came

Page 13, 14 :

Orientation du verrouillage à came

Orientation correcte du connecteur

Page 16 :

Orientation correcte du connecteur

Page 19 :

Orientation du verrouillage à came

Orientation correcte du connecteur

Page 21 :

Le bras pivotant gauche (19e) est situé dans le boîtier de mécanisme du lit escamotable 9632096COM.

Page 23 :

Le bras pivotant droit (19f) est situé dans le boîtier de mécanisme du lit escamotable 9632096COM.

Pages 24, 25 :

surface non finie

bord non fini

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Pages 26 :

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Pages 27 :

surface non finie

bord non fini

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Pages 28, 29, 31 :

surface non finie

Pages 33 :

bord non fini

Pages 34 :

Commencez par une extrémité et continuez jusqu'à l'autre bout pour aligner les pièces avant de verrouiller les cames

Pages 35 :

Posez l'appareil avec précaution sur sa face avant. Tapez sur les bagues (16) avec un marteau, puis vissez complètement les patins (17).

Informations sur la longueur du cordon :

1. Le cordon d'alimentation mesure 72 pouces du transformateur à l'extrémité de la prise.
2. Le câble en boucle pour le disque du capteur, à partir du transformateur, mesure 48 pouces jusqu'au centre de la boucle.
3. Le fil d'éclairage qui se termine par un clip (qui sera éventuellement connecté au module d'éclairage); ce fil, qui va du transformateur à la pince, mesure 100 pouces.
4. Le fil du module d'éclairage sort du disque d'éclairage et s'étend jusqu'au centre de l'attache.

Le kit d'éclairage à double DEL comprend :

- 24a. Transformateur
- 24b. Cordon d'alimentation
- 24c. Cordon du capteur de boucle
- 24d. Lumières à DEL doubles avec fiches d'éclairage

Disque du capteur tactile (emballé séparément)

Le disque de détection tactile a trois options de luminosité.

- Touche 1 : lumière de nuit
- Touche 2 : lumière à économie d'énergie
- Touche 3 : lumière de lecture brillante
- Touche 4 : éteindre

Veillez noter que le matériel d'assemblage n'est pas inclus dans ces paquets, mais qu'il est fourni dans le sac de matériel.

Disque du capteur tactile

Assemblage du kit d'éclairage à DEL

Ouvrez l'emballage du kit d'éclairage à DEL. Tout sera assemblé.

Tout d'abord, détachez la lampe à DEL de la fiche de la lampe comme indiqué...

Ensuite, vous devez démonter la lampe à DEL. Dévissez le couvercle de la base, puis retirez la lentille. Mettez ces pièces de côté en toute sécurité.

Détacher

Bouchon de lumière

Lampe à DEL

Page 38 :

Placez le transformateur (24a) sur le panneau de tête de lit (H) à l'emplacement indiqué. Utilisez le vis (7) pour fixer le transformateur (24a). Vissez la fiche d'alimentation (24b) dans l'avant du rail inférieur (I) si nécessaire pour l'alimentation électrique.

Page 39 :

Avec l'aide d'une autre personne, remplacez soigneusement l'appareil à la verticale. Durant ces étapes, laissez une autre personne tenir fermement l'appareil pour l'empêcher de basculer. Placez le disque du capteur tactile (23) à l'emplacement indiqué sur la tablette du bas (J).

Page 40 :

Avec l'aide d'une autre personne tenant l'appareil à la verticale, prenez le capteur de boucle (24c) qui est branché au transformateur (24a) et placez-le sous la tablette du bas (J) à l'emplacement du trou du disque du capteur tactile (23). Vissez la vis (15) à travers le capteur de boucle et vissez-la dans le disque du capteur tactile (23).

Once screw (15) is fully tightened, thread the light plug (24d) wires up along the back side of the unit. Thread the wires through the hole and wire saddle (20). Secure wires so they don't fall behind unit when attaching to the wall.

Page 41 :

Les prochaines étapes consistent à fixer l'unité au mur. Les étapes de fixation au mur seront pages de couverture 42 à 50.

Attention : installation professionnelle requise. Ce produit peut s'éloigner du mur et peut causer des blessures graves, voire la mort, s'il n'est pas correctement fixé. L'installation professionnelle est requis.

Un professionnel doit suivre les étapes suivantes.

La deuxième personne peut aider en maintenant l'armoire en position pendant que le professionnel termine les étapes d'alignement, de mise à niveau et d'installation. - L'unité DOIT être carrée (en hauteur, largeur et profondeur) pour fonctionner correctement.

- L'unité DOIT être placée au ras du mur.

- L'unité DOIT être vissée dans TROIS goujons SÉPARÉS en haut et en bas pour des raisons de sécurité.

- Le professionnel doit choisir la quincaillerie appropriée à utiliser pour monter l'unité à la structure murale.

Le matériel fourni comprend des options pour les montants en bois, les montants en métal et le béton.

- N'utilisez PAS de chevilles murales pour fixer votre appareil au mur.

Ce produit n'est pas conçu pour être déplacé, modifié, désinstallé ou démonté une fois qu'il a été installé par un professionnel.

Choisissez soigneusement votre emplacement d'installation avec l'aide du professionnel.

Français

Page 42 :

Placez soigneusement l'unité FLUSH au mur.

Il y a des encoches à l'arrière de l'appareil. Ces derniers doivent correspondre à la plinthe du mur. Si la plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches incluses avec l'appareil, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour l'adapter aux deux côtés de l'appareil, puis rattachiez-le au mur.

Page 43 :

Utilisez un niveau pour vous assurer que l'unité est carrée (en hauteur, largeur et profondeur) afin qu'elle fonctionne correctement.

Veuillez noter les étapes suivantes : La cantonnière (L) a été enlevé pour mieux montrer les trous dans le panneau arrière supérieur (E). Vous aurez besoin d'une échelle. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil ; ça peut causer affaissement. Si nécessaire, dévissez les vis à tête ronde dans le sens antihoraire au besoin aux quatre coins jusqu'à ce que l'unité soit de niveau dans toutes les directions.

Page 44 : De quel genre de mur avez-vous ?

Pour les étapes 32 et 33, vous devrez choisir entre deux types de vis à utiliser selon le type de mur sur lequel vous installez ce produit.

Montants en bois et en métal : Suivez les instructions des étapes 32 et 33, Montants en bois et en métal, pages 45 à 47.

Béton : suivez les instructions des étapes 32 et 33, pages 48 à 50.

Page 45 : Montants en bois et en métal

Localisez au moins TROIS montants DIFFÉRENTS horizontalement, bien que quatre soient préférables.

Localisez les montants sur le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements des goujons sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (E), là où se trouvent les trous pré-percés. À l'aide d'un niveau, localisez les boulons jusqu'au rail inférieur (I) et marquez au crayon l'emplacement des boulons où se trouvent les trous pré-percés.

Espacement moyen des boulons (16 po)

Goujons

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil ; ça peut causer affaissement

Page 46 : Montants en bois et en métal

D'abord, assurez-vous que l'appareil est de niveau dans toutes les directions. Comme indiqué sur la vue de droite, fixez l'unité aux goujons à l'aide de vis (21) et de rondelles (26). Cette vue montre le panneau arrière supérieur (E), mais faites de même pour le rail inférieur (I). Tu doit placer au moins trois vis dans trois goujons différents, en s'étendant horizontalement, bien qu'il soit préférable de vissez-en quatre dans la pièce E et la pièce I.

Vous aurez besoin d'une échelle. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil ; ça peut causer affaissement.

Page 47 :

Exemple de quatre vis placées horizontalement dans les goujons de la pièce E et de la pièce I. Veuillez noter qu'il ne s'agit que d'un exemple ; tous les espacements des boulons sont différents.

Page 48 : Béton

Choisissez quatre trous pré-percés horizontaux espacés uniformément le long du panneau arrière supérieur.

(E). Déplacez et utilisez les mêmes trous pré-percés pour le rail inférieur (I).

À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (E) où se trouvent les trous pré-percés.

À l'aide d'un niveau, déplacez les emplacements sur le rail inférieur (I) et marquez les emplacements où se trouvent les trous pré-percés avec un crayon.

Vous aurez besoin d'une échelle. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil ; ça peut causer un affaissement.

Page 49 : Béton

D'abord, assurez-vous que l'appareil est de niveau dans toutes les directions. Comme indiqué dans la vue de droite, fixez l'unité au mur de béton à l'aide des vis (27) et rondelles (26). La vue montre le panneau arrière supérieur (E), mais faites de même pour le rail inférieur (I). Vous devez placer au moins trois vis à trois endroits différents, horizontalement, bien qu'il soit préférable d'en visser quatre dans la pièce E et la pièce I.

Vous aurez besoin d'une échelle. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil ; ça peut causer un affaissement.

Page 50 :

Exemple de quatre vis placées horizontalement dans les goujons dans la pièce E et la pièce I. Veuillez noter qu'il ne s'agit que d'un exemple ; tous les espacements des boulons sont différents.

Page 51 : Partie 2, Assemblage

Les prochaines étapes consistent à assembler le mécanisme du cadre de lit en métal et les panneaux de porte.

Les étapes d'assemblage s'étendront sur les pages 52 à 74.

Comme mentionné à la page 2, choisissez l'une des deux options suivantes :

- Vous pouvez continuer à faire appel au professionnel et à la deuxième personne, ou
- Faire appel à deux personnes expérimentées dans le montage de meubles prêts à assembler.

Deux personnes sont nécessaires pour :

- Levez et fixez solidement les parties du lit avec le matériel

Ces pièces se trouvent dans la boîte du mécanisme du lit Murphy #9632096COM.

Français

Page 52 :

Tout d'abord, insérez chaque tampon en caoutchouc (19u) dans chaque trou du pied (19c), tel qu'indiqué ci-dessous.

Ensuite, joignez et assemblez les ensembles de cadres de lit gauche et droit (19a et 19b) comme illustré ci-dessous à l'aide des boulons (19o) et de la clé Allen (19s).

Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc pour vous aider à assembler les deux ensembles de cadres.

Page 53 :

Placez les quatre supports en U (19i) en place.

Utilisez les boulons (19o) et les rondelles (19q) pour monter les supports en U (19i) sur les ensembles de cadre de lit déjà joints (19a et 19b), comme illustré.

Utilisez la clé Allen (19s) fournie pour le montage.

Vous trouverez les quatre emplacements du support en U (19i) où se trouvent les trous sur le côté des ensembles de châssis (19a et 19b).

Page 54 :

Assemblez les supports de matelas (19d) aux ensembles de cadres (19a et 19b) avec des boulons (19p), comme illustré à droite. Utilisez la clé Allen (19s) fournie pour l'assemblage.

Page 55 :

Assemblez deux pistons (19 h) de chaque côté de l'ensemble du cadre de lit avec des goupilles fendues (19 l) et fixez chacun avec une goupille fendue (19n).

L'extrémité « longue » de chaque piston doit être attachée au cadre

Lors du montage, vous devez insérer les extrémités des deux pistons dans la fente du cadre de lit.

Extrémité longue

Extrémité courte

Page 56 :

Armoire non illustrée pour permettre de voir clairement l'ensemble du cadre de lit

Avec une personne de chaque côté, soulevez le cadre de lit assemblé sur le lit, alignez les trous de l'assemblage du cadre avec le grand trou dans le roulement des bras pivotants gauche et droit.

(19e et 19f) déjà installés sur l'unité en armoire, et insérez les axes de pivot (19k) comme illustré. Fixez les axes de pivot avec un boulon de 10 mm (19 p). Utilisez la clé Allen (19 s)

prévu pour le montage.

Déjà attaché à l'unité

Ne pas fixer les pistons aux bras pivotants gauche et droit pour le moment. Ça va se faire en étape 39.

Page 57 :

Étape cruciale : Lisez attentivement les instructions !

Avec une personne de chaque côté, soulevez délicatement le cadre du lit en position fermée.

Pendant qu'une personne pousse le cadre de lit dans l'armoire, au-delà de 90 degrés, l'autre

la personne doit accrocher le piston à gaz « avant » (19h) de chaque côté de l'appareil, à la goupille avant des bras pivotants gauche et droit (19e et 19f).

Fixez ensuite fermement avec deux écrous (19r) à l'aide de la clé (19t) fournie.

Page 57 : continued...

Pour fixer le piston à gaz « arrière » (19 h) de chaque côté de l'unité, déplacez le cadre de lit d'un côté à l'autre lentement et avec précaution jusqu'à ce que vous puissiez insérer les pistons à gaz (19 h) dans l'axe arrière des bras pivotants gauche et droit.

Fixez ensuite fermement avec deux écrous (19r) à l'aide de la clé (19t) fournie.

Pousse dans le garde-robe ici

Cette étape se poursuit à la page suivante...

Page 58 :

Cette image montre le cadre de lit poussé dans le meuble, au-delà de 90 degrés.

Cadre de lit

90 DEGRÉS (LORSQUE LE CADRE DE LIT EST DANS LA POSITION LA PLUS DROITE)

Attention : il est normal de voir le cadre de lit dans cet état avant l'installation des vérins à gaz.

Page 59 :

Assurez-vous que le cadre de lit est complètement assemblé au meuble. (Cette étape peut utiliser les deux personnes.) Une fois que vous êtes sûr de pouvoir le faire, tirez délicatement le cadre de lit vers le bas, puis assemblez le pied (19c) comme indiqué à l'aide des goupilles fendues (19m) et des goupilles fendues (19n).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit

Le cadre de lit est équipé d'un mécanisme de verrouillage pour verrouiller le pied (19c) en place. Pour verrouiller ou déverrouiller le pied, tirez sur le mécanisme de verrouillage.

Page 60 :

Avec l'aide d'une autre personne, assemblez les lumières DEL démontées (24d) sur le dessus (C) à l'aide de la vis (6). Enfilez les fils des lumières DEL (24d) à travers les trous prévus dans le dessus (C) pour permettre aux fils d'être acheminés par le haut du dessus (C).

Le mécanisme du cadre de lit a été enlevé de la vue pour mieux montrer cette étape.

Une échelle est nécessaire. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil, car il pourrait s'affaisser.

Page 61 :

Avec l'aide d'une autre personne, faites passer les fils de l'éclairage DEL à travers la selle en fil (20) en haut (C) et à travers le trou du Panneau arrière supérieur (E) si nécessaire. Clipsez les fiches d'éclairage (24d) (c'est-à-dire fixé dans le transformateur (24a)) dans les fils d'éclairage LED.rattachez-les

Lumière DEL

prise de lumière

Une échelle est nécessaire. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil, car il pourrait s'affaisser.

Page 62 :

Avec l'aide d'une autre personne, remontez les lumières LED. Placez d'abord l'objectif sur la base et puis vissez le couvercle sur la base tel qu'illustré ci-dessous. Ajustez les fils nécessaires comme nécessaire. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est proche de l'endroit où se trouve la prise de courant.

Branchez la lumière DEL (24) et le disque du capteur tactile (23) pour fonctionner correctement.

Une échelle est nécessaire. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil, car il pourrait s'affaisser.

Français

Pages 64 :

bord inachevé
bord biseauté

Page 65, 67 :

bord inachevé

Page 68 :

Rail de support

IMPORTANT : Tout d'abord, déverrouillez et faites pivoter le pied vers l'armoire. Ensuite, abaissez légèrement le cadre du lit pour

faire de la place pour engager les panneaux de porte. Cette étape peut nécessiter la participation des deux

gens. Soulevez délicatement le panneau de porte (P), placez les supports (18) sur les trois rails de support du cadre de lit et mettez-le en place.

Armoire non illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Page 69 :

Rail de support

Cette étape pourrait utiliser les deux personnes. Soulevez délicatement le panneau de porte (O), placez les supports (18) sur les trois rails de support du cadre de lit et laissez-les tomber en position.

Fixez le panneau de porte (P) aux poignées de porte (T) à l'aide des vis (10).

Armoire non illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Page 70 :

Cette étape pourrait utiliser les deux personnes. Baisser le lit cadre en position ouverte. Fixez les vis (9) dans

les trous du rail vertical (S) à travers la porte Panneau droit (P).

Page 71 :

Alignez l'ensemble de manière à ce que les bords soient alignés avec le cadre du lit et poussez-le contre le pied. Ce définira l'écart supérieur. Fixez ensuite les panneaux au lit cadre avec les équerres (22).

Consultez la page suivante pour tous les emplacements du support (22) et des vis utilisées.

Page 72 :

Vue regard du haut... montrant l'emplacement des crochets (22).

CERCLES NOIRS : Les emplacements pour utiliser Screw (12) & Screw (13) pour fixer le support (22).

CERCLES NOIRS "OMBRÉS" : Les emplacements à utiliser Vis (13) & Vis (14) pour fixer le support (22).

Page 73 :

Fixez le rail d'arrêt (M) sous le le Dessus (C) avec les Vis (11).

Pressez un capuchon en plastique (19j) sur chaque extrémité d'une latte en bois (19g). Appuyez à la fois capuchons en plastique (19j), fixés sur la latte de bois, dans les trous du cadre de lit en métal. Répétez la procédure pour les 28 lattes en bois et les 56 bouchons en plastique. Glissez les lattes de bois sous les sangles à chaque coin.

Page 74 :

Pendant qu'une personne ouvre légèrement le cadre du lit et le tient en place, insérer les boulons de connecteur installés dans le coup de pied (N) dans les connecteurs inférieurs (D). Tournez les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller en place.

Français

Page 75 : Charges maximales

Cet appareil a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut entraîner un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Ce lit est conçu pour accueillir un matelas Queen Size, d'une épaisseur maximale de 10 pouces.

* avec un poids maximum de 70 livres (31.8 kg)

* avec un poids minimum de 35 livres (15.9 kg)

Après avoir terminé l'installation et le montage de votre lit mural, veuillez conserver le manuel d'instructions en le plaçant sous le matelas, dans le cadre de la partie mobile du lit.

Veuillez noter :

Deux personnes peuvent être nécessaires pour ouvrir et fermer le lit.

Une fois que vous avez placé votre drap-housse sur votre matelas, fixez votre matelas à l'aide des sangles fournies aux quatre coins du cadre de lit.

Gardez le lit fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il est recommandé de ne pas laisser d'oreillers ou de coussins décoratifs en place lorsque le lit est fermé afin de préserver le mécanisme.

600 livres (272 kg) Plus le poids du matelas

Page 76 : Inscription

Enregistrez votre produit pour recevoir les informations suivantes:

- * Détails des nouvelles tendances - aperçu des nouveautés
- * Sondages : faites entendre votre voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes de réduction
- * Service de remplacement des pièces rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur le site ameriwoodhome.com.

Classement 5 étoiles

Rendez-vous sur le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous un commentaire!

Merci!