


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE





WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 10 pounds (4.5kgs) per shelf, 5 pounds (2.3kgs) per hook for a total weight of 45 pounds (20.4kgs). Bench seating weight capacity is 200 pounds (90.7kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta un total de 45 libras (20,4 kg); 10 libras (4,5 kg) por repisa y 5 libras (2,3 kg) por gancho. La capacidad del banco es de 200 libras (90,7 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.










Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 10 livres (4,5 kg) par étagère, 5 livres (2,3 kg) par crochet, pour un poids total de 45 livres (20,4 kg). La capacité de poids en assise du banc est de 200 livres (90,7 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST




NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Back Panel
3	1PC	Shelf
4	1PC	Lower Left Metal Side Frame
5	1PC	Lower Right Metal Side Frame
6	2PCS	Upper Metal Side Frame
7	3PCS	Metal Cross Bar
8	2PCS	Bottom Metal Frame
9	2PCS	Metal Cross Bar
10	2PCS	Metal Cross Bar
11	2PCS	Support Bar

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		22PCS	Machine Screw (6x35mm)
B		6PCS	Screw (4x12mm)
C		6PCS	Screw (3x12mm)
D		3PCS	Coat Hook
E		4PCS	Machine Screw (6x15mm)
F		10PCS	Machine Screw (6x30mm)
G		2PCS	Plastic Anchor
I		2PCS	Screw (4x55mm)
J		2PCS	Screw (4x60mm)


**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**

STEP 1




1. Attach 3 metal cross bars (7) to shelf (3) by inserting 6 machine screws (F) through holes on metal cross bars (7), then tighten to shelf (3).

STEP 2




1. Attach lower left side frame (4) and support bar (11) to shelf (3) and bottom metal frames (8) by inserting 7 machine screws (A) and screw (B) through holes on lower left side frame (4) and support bar (11), then tighten to shelf (3) and bottom metal frame (8).
2. Attach lower right side frame (5) and support bar (11) to shelf (3) and bottom metal frames (8) by inserting 7 machine screws (A) and screw (B) through holes on lower right side frame (5) and support bar (11), then tighten to shelf (3) and bottom metal frame (8).

STEP 3




1. Attach 2 metal cross bars (10) to back panel (2) by inserting 4 screws (B) through holes on metal cross bars (10), then tighten to back panel (2).

STEP 4




1. Attach 2 metal cross bars (9) to top board (1) by inserting 4 machine screws (F) through holes on metal cross bars (9), then tighten to top board (1).

STEP 5




1. Attach 2 upper metal side frames (6) to top board (1) and back panel (2) by inserting 8 machine screws (A) through holes on upper metal side frames (6), then tighten to top board (1) and back panel (2).

STEP 6



1. Place upper unit onto lower unit. Insert 4 machine screws (E) through holes on metal side frames (6), then tighten to secure upper unit to lower unit.
2. Attach 3 hooks (D) to back panel (2) by inserting 6 screws (C) through holes on hooks (D), then tighten to back panel (2).

STEP 7



Option #1: Securing to Drywall

1. Position hall tree against wall in desired location. According to position of holes on metal side frames (6), using a pencil or part (I) screw, make 2 small marks on wall. Move hall tree away from the wall and screw 2 plastic anchors (G) into wall on pencil/screw marks.
2. Place hall tree against wall, insert 2 screws (I) through holes on side frames, then tighten to plastic anchors (G).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position hall tree against wall in desired location. Insert 2 screws (J) through holes on metal side frames (6), then tighten through drywall and into wood stud.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel trasero	1
3	Repisa	1
4	Marco metálico lateral inferior izquierdo	1
5	Marco metálico lateral inferior derecho	1
6	Marco lateral superior metálico	2
7	Barra metálica transversal	3
8	Marco metálico inferior	2
9	Barra metálica transversal	2
10	Barra metálica transversal	2
11	Barra de soporte	2
A	Tornillo para metales (6x35mm)	22
B	Tornillo (4x12mm)	6
C	Tornillo (3x12mm)	6
D	Gancho para abrigos	3
E	Tornillo para metales (6x15mm)	4
F	Tornillo para metales (6x30mm)	10
G	Anclaje plástico	2
I	Tornillo (4x55mm)	2
J	Tornillo (4x60mm)	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Inserte 6 tornillos para metales (F) a través de los agujeros de las 3 barras metálicas transversales (7) y ajústelos a la repisa (3) para fijar las barras metálicas transversales (7) a la repisa (3).
-

PASO 2

1. Fije el marco metálico lateral inferior izquierdo (4) y la barra de soporte (11) a la repisa (3) y a los marcos metálicos inferiores (8); para ello, inserte 7 tornillos para metales (A) y tornillo (B) a través de los agujeros del marco (4) y de la barra de soporte (11) y, luego, ajústelos a la repisa (3) y a los marcos metálicos inferiores (8).
 2. Fije el marco metálico lateral inferior derecho (5) y la barra de soporte (11) a la repisa (3) y a los marcos metálicos inferiores (8); para ello, inserte 7 tornillos para metales (A) y tornillo (B) a través de los agujeros del marco (5) y de la barra de soporte (11) y, luego, ajústelos a la repisa (3) y a los marcos metálicos inferiores (8).
-

PASO 3

1. Inserte 4 tornillos (B) a través de los agujeros de las barras metálicas transversales (10) y ajústelos al panel trasero (2) para fijar las 2 barras (10) al panel trasero (2).
-

PASO 4

1. Inserte 4 tornillos para metales (F) a través de los agujeros de las 2 barras metálicas transversales (9) y ajústelos al tablero superior (1) para fijar las barras (9) al tablero (1).
-

PASO 5

1. Fije los 2 marcos laterales superiores metálicos (6) al tablero superior (1) y al panel trasero (2); para ello, inserte 8 tornillos para metales (A) a través de los agujeros de los marcos (6) y, luego, ajústelos al tablero superior (1) y al panel trasero (2).
-

PASO 6

1. Coloque la unidad superior sobre la unidad inferior. Inserte 4 tornillos para metales (E) a través de los agujeros de los marcos laterales superiores metálicos (6) y ajústelos para sujetar la unidad superior en la unidad inferior.
 2. Inserte 6 tornillos (C) a través de los agujeros de los 3 ganchos (D) y ajústelos al tablero trasero (2) para fijar los ganchos (D) al tablero (2).
-

PASO 7

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el perchero en una pared en el lugar deseado. Según la posición de los agujeros en los marcos laterales superiores metálicos (6), utilice un lápiz o parte de un tornillo (I) y realice 2 marcas pequeñas en la pared. Aleje el perchero de la pared y atornille 2 anclajes plásticos (G) a la pared en el lugar donde realizó las marcas con el lápiz/tornillo.
2. Coloque el perchero contra la pared, inserte 2 tornillos (I) a través de los agujeros de los marcos y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (G).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el perchero en una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (J) a través de los agujeros de los marcos laterales metálicos (6) y, luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau arrière	1
3	Étagère	1
4	Cadre latéral inférieur gauche en métal	1
5	Cadre latéral inférieur droit en métal	1
6	Cadre latéral supérieur en métal	2
7	Barre transversale intermédiaire	3
8	Cadre inférieur en métal	2
9	Barre transversale intermédiaire	2
10	Barre transversale intermédiaire	2
11	Barre de support	2
A	Vis mécanique (6x35mm)	22
B	Vis (4x12mm)	6
C	Vis (3x12mm)	6
D	Verrou de came	3
E	Vis mécanique (6x15mm)	4
F	Vis mécanique (6x30mm)	10
G	Ancrage en plastique	2
I	Vis (4x55mm)	2
J	Vis (4x60mm)	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Fixez 3 barres transversales métalliques (7) à l'étagère (3) en insérant 6 vis mécaniques (F) dans les trous des barres transversales métalliques (7), puis en les serrant dans l'étagère (3).
-

ÉTAPE 2

1. Fixez le cadre latéral gauche inférieur (4) et la barre de support (11) à l'étagère (3) et aux cadres métalliques inférieurs (8) en insérant 7 vis mécaniques (A) et en vissant (B) à travers les trous du cadre latéral gauche inférieur (4) et de la barre de support (11), puis en les serrant dans l'étagère (3) et le cadre métallique inférieur (8).
 2. Fixez le cadre latéral inférieur droit (5) et la barre de support (11) à l'étagère (3) et aux cadres métalliques inférieurs (8) en insérant 7 vis mécaniques (A) et en vissant (B) à travers les trous du cadre latéral inférieur droit (5) et de la barre de support (11), puis en les serrant dans l'étagère (3) et le cadre métallique inférieur (8).
-

ÉTAPE 3

1. Fixez 2 barres transversales métalliques (10) au panneau arrière (2) en insérant 4 vis (B) dans les trous des barres transversales métalliques (10), puis en les serrant dans le panneau arrière (2).
-

ÉTAPE 4

1. Fixez 2 barres transversales métalliques (9) à la plaque supérieure (1) en insérant 4 vis mécaniques (F) dans les trous des barres transversales métalliques (9), puis en les serrant dans la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 5

1. Fixez 2 cadres latéraux métalliques supérieurs (6) à la plaque supérieure (1) et au panneau arrière (2) en insérant 8 vis mécaniques (A) dans les trous des cadres latéraux métalliques supérieurs (6), puis en les serrant dans la plaque supérieure (1) et le panneau arrière (2).
-

ÉTAPE 6

1. Placez l'unité supérieure sur l'unité inférieure. Insérez 4 vis mécaniques (E) dans les trous des cadres latéraux métalliques (6), puis serrez-les pour fixer l'unité supérieure à l'unité inférieure.
 2. Fixez 3 crochets (D) au panneau arrière (2) en insérant 6 vis (C) dans les trous des crochets (D), puis en les serrant dans le panneau arrière (2).
-

ÉTAPE 7

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez la patère contre le mur à l'endroit désiré. En fonction de la position des trous sur les cadres latéraux métalliques (6), à l'aide d'un crayon ou d'une vis de pièce (I), faites 2 petites marques sur le mur. Éloignez la patère du mur et vissez 2 ancrages en plastique (G) dans le mur sur les marques de crayon/vis.
2. Placez la patère contre le mur, insérez 2 vis (I) à travers les trous des cadre latéraux, puis serrez-les dans les ancrages en plastique (G).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez la patère contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (J) dans les trous des cadres latéraux métalliques (6), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT :

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure