


# 9988356COM Side Cabinet

**Ameriwood**  
HOME

Date of Purchase \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Lot Number:

B349988356COM0



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

**Call:** 1-800-489-3351 (toll free)

**Visit:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)



## WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



## Contact Us!

### Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com) to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips




## Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









# Before You Start


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware  
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.



# Cam Lock Fastening System



This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.





# Before You Start

Please Note:  
You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.



**2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY**

**2 PERSONAS NECESITADAS  
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES  
POUR L'ASSEMBLAGE**


**CAUTION:** Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

**PRECAUCIÓN:** Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


**ATTENTION:** Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

# Board Identification


Not actual size




**A**  
Left Panel  
39988356010




**B**  
Right Panel  
39988356020




**C**  
Top  
39988356030




**D**  
Adj Shelf  
39988356040




**E**  
Upper Fixed Shelf  
39988356050




**F**  
Lower Fixed Shelf  
39988356060




**G**  
Bottom  
39988356070




**H**  
Upper Back Panel  
39988000080




**I**  
Stringer (x2)  
39988000090




**J**  
Back Rail  
39988000100



**K**  
Kick  
39988356110




**L**  
Left Door  
39988356120




**M**  
Right Door  
39988356130

# Board Identification


Not actual size




Upper Drawer Front  
39988356140




Lower Drawer Front  
39988356150




Drawer Side Left (x2)  
39991167346430L




Drawer Side Right (x2)  
39991167346430R




Drawer Back (x2)  
399911670516190B



Drawer False Front (x2)  
399911670516190F




Drawer Bottom (x2)  
39991325052620D



Back Panel  
K99835600

# Board Identification


Not actual size




Note: Your unit may contain extra hardware.

# Part List


## Actual Size




(x28)  
#A22620  
cam lock




(x28)  
#A22610  
cam bolt




(x18)  
#A21670  
wood dowel




(x2)  
#A22760  
quicklock




(x28)  
#A12120  
#8 x 7/16" screw




(x4)  
#A25400  
washer




(x4)  
#A80250  
shelf support




(x8)  
#A12810  
#8 x 1" screw




(x8)  
#A17400  
8-32x7/8" machine screw




(x4)  
#A89370  
door bumper




(x8)  
#A11070  
euro screw




(x4)  
#A13950  
#8 x 3-1/2" screw



(x8)  
#A54710  
wedge



(x16)  
#A21975  
drive fastener



(x4)  
#A43020  
adjustable glide




(x4)  
#A20330  
nut


Note: Your unit may contain extra hardware.

# Part List


Not Actual Size




(x4)  
#A65680  
euro hinge




(x4)  
#A65685  
hinge plate



(x2)  
#A65690  
glissando soft close



(x2)  
#A56541  
drawer slide




(x4)  
#A50593  
handle


Note: Your unit may contain extra hardware.

# Part List



Not Actual Size





Your unit comes with four (4) drawer slides. For each slide, extend the slide as shown and press the release lever to remove the inner slide. Set the inner slide aside for later. For Step 3 and 4, you will be attaching the slide to the panels at the rear of the slide. While sliding the middle slide, locate the holes in the panels with the access holes in the middle slide and fasten with screws.







# STEP 1




(x14)





# STEP 2







## STEP 3






(x14)




# STEP 4



## STEP 5





Proper orientation of CAM LOCK





# STEP 7




unfinished side

K




G

4




Turn clockwise  
to lock in place.




# STEP 8






Proper orientation of CAM LOCK






# STEP 9



# STEP 10




## STEP 11




# STEP 12

Place your unit on its front







Slide Back Panel into the grooves in the Left & Right Panels (A & B).




Make sure the Back Panel is aligned with the holes in the Back Rail (J)


# STEP 13



# STEP 14



Slide the Wedges (13) into the groove against the back panel and secure with screw.



Tap T-Nut (16) with a hammer.  
Screw in Glides (15) all the way.

**X4**

The next steps are to assemble your unit to the wall



**Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly**

**Assembled unit MUST be placed flat against the wall**

**Assembled unit MUST be screwed into wall studs at the top and bottom for safety**

**You need to locate 2 studs**



**DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall**

**For Masonry, Concrete, or other wall materials:**


Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach your unit to the wall.

## STEP 15

Place your unit **FLUSH** against the wall




There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.




## STEP 16

Assembled unit **MUST** be square on the height, width, and depth to function properly




**A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.**

If required, unscrew the Glides counter-clockwise as necessary in all 4 corners until your unit is level in all directions.




15

## STEP 17




Locate the studs in the wall using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations at the top of the Upper Back Panel (H) and on the Back Rail (J) below the Back Panel.




You need to locate 2 studs (2 marks at the top & 2 marks at the bottom).

A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.




# STEP 18




**A ladder will be required.  
Do not lean against the  
top of the unit, it may  
cause sagging.**






**First, make sure that your  
unit is still level in all directions.**




Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (H) and through the Back Rail (J) at the stud locator marks. Fasten the unit to the studs in the wall with Screws (12).






# STEP 19






**Inner Slide**  
**Use these holes**



# STEP 20



## STEP 21










## STEP 24



Install drawers by engaging the inner slides (attached to the Drawer Sides) with the outer slides (attached to the Left and Right Panel). Push in until plastic lever snaps into the outer slide.






# STEP 25



# STEP 26





# STEP 27




Arrow faces front of unit.

# STEP 28




18



Eccentric adjustment screw. Shifts the whole hinge up and down.



17




Adjust the gaps between the door and the left and right panels (side to side)

Adjust the gaps between the face of the door and the front edge of the left and right panels when in the closed position. (Front to back)

# STEP 29




18



Eccentric adjustment screw. Shifts the whole hinge up and down.

17





Adjust the gaps between the door and the left and right panels (side to side)


Adjust the gaps between the face of the door and the front edge of the left and right panels when in the closed position. (Front to back)

## STEP 30

This step is optional...




Place Glissando Soft Close (19)  
on the lower hinge of each door (L & M).



## Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall, ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

## *5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips  
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

## Página 5

### No es el tamaño real

Panel izquierdo (A)  
Panel derecho (B)  
Parte superior (C)  
Estante regulable (D)  
Estante fijo superior (E)  
Estante fijo inferior (F)  
Parte inferior (G)  
Panel trasero superior (H)  
Larguero (I)  
Soporte trasero (J)  
Rodapié (K)  
Puerta izquierda (L)  
Puerta derecha (M)

## Página 6

### No es el tamaño real

Panel frontal del cajón superior (N)  
Panel frontal del cajón inferior (O)  
Panel lateral izquierdo del cajón  
Panel lateral derecho del cajón  
Panel trasero del cajón  
Falso panel frontal del cajón  
Fondo del cajón  
Panel trasero

## Página 10

La unidad viene con cuatro (4) correderas para cajones. Para cada corredera, extienda la misma tal como se muestra en la imagen y presione el seguro para extraer la corredera interna. Aparte por el momento la corredera interior. Para los pasos 2 y 4, fijará la corredera a los paneles por la parte trasera de la misma. Al momento de deslizar la corredera del medio, ubique los agujeros en los paneles mediante los agujeros de acceso de la corredera del medio y fije con tornillos.

## Página 15

\*Orientación correcta de la cerradura de leva

## Página 16

\*Orientación correcta de la cerradura de leva

## Página 17

\*Lado no terminado

\*Gire en sentido horario para asegurar la pieza

## Página 8

### Tamaño real

Cerradura de leva (1)  
Perno de leva (2)  
Tarugo de madera (3)  
Traba fácil (4)  
Tornillo de 8 x 7/16" (5)  
Arandela (6)  
Soporte de estante (7)  
Tornillo de 8 x 1" (8)  
Tornillo maquinado de 8-32 x 7/8" (9)  
Tope de puerta (10)  
Tornillo euro (11)  
Tornillo de 8 x 3-1/2" (12)  
Cuña (13)  
Clip de fijación (14)  
Tornillo nivelador (15)  
Tuerca (16)

## Página 9

### No es el tamaño real

Bisagra euro (17)  
Planchuela de bisagra (18)  
Cierre suave Glissando (19)  
Corredera para cajón (20)  
Tirador (21)

## Página 18

\*Orientación correcta de la cerradura de leva

## Página 19

\*Lado terminado

## Página 20

\*En el panel superior, los agujeros deben estar atrás.

## Página 22

\*Coloque la unidad de frente

\*Deslice el panel trasero por las ranuras de los paneles izquierdo y derecho (A y B)

\*Asegúrese de que el panel trasero esté alineado con los agujeros del soporte trasero (J)

## Página 24

\*Deslice las cuñas (13) por la ranura contra el panel trasero y atornille.

\*Dele unos golpes de martillo a la tuerca T (16). Introduzca completamente los tornillos niveladores (15).

## Página 25 - Los siguientes pasos corresponden al montaje de la unidad en la pared.

\*La unidad montada DEBE quedar a escuadra en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente

\*La unidad montada DEBE colocarse de forma plana contra la pared

\*Para su seguridad, la unidad montada DEBE atornillarse a los montantes por arriba y abajo

\*Debe ubicar 2 montantes

\*NO utilice tarugos para fijar la unidad a la pared

\***Para paredes de mampostería, hormigón u otros materiales:** Consulte en su ferretería local qué tarugos deberá utilizar para fijar correctamente la unidad contra la pared.

## Página 26 - Ubique la unidad AL RAS con la pared

\*Se incluyen muescas en la parte trasera de la unidad. Estas muescas deberán quedar junto al zócalo de la pared. Si el zócalo es más alto o más grueso que las muescas incluidas en la unidad, tendrá que quitar el zócalo, cortarlo para que encaje en ambos lados de la unidad y luego volver a fijar en la pared.

## Página 27 - La unidad montada DEBE quedar a escuadra en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente

\*Requerirá de una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento.

\*En caso de requerirlo, desenrosque los tornillos niveladores girándolos en sentido antihorario según sea necesario en las 4 esquinas hasta que la unidad quede nivelada en todas las direcciones.

## Página 28 - Localice los montantes de la pared mediante un detector de clavos. Utilice un lápiz para marcar la ubicación de los montantes en la parte superior del panel trasero superior (H) y en el soporte trasero (J) debajo del panel trasero.

\*Debe ubicar 2 montantes (2 marcas arriba y 2 marcas abajo).

\*Requerirá de una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento.

**Página 29** - Requerirá de una escalera. NO se apoye contra la parte superior de la unidad; podría provocar un hundimiento.

\*Primero asegúrese de que la unidad esté a nivel en todas las direcciones.

\*Utilice un taladro para hacer agujeros guía de 1/8" (3 mm) a través del panel trasero superior (H) y el soporte trasero (J) en las marcas del detector de clavos. Utilice tornillos (12) para fijar la unidad contra los montantes de la pared.

## **Página 30**

\*Corredera interior

\*Utilice estos agujeros

## **Página 35**

\*Instale los cajones uniendo las correderas interiores (fijadas a los laterales del cajón) con las correderas exteriores (fijadas a los paneles izquierdo y derecho). Empuje hacia dentro hasta que el seguro de plástico se enganche en la corredera exterior.

\*Corredera exterior

\*Corredera interior

\*Nota: Para regular los frentes de los cajones, afloje los tornillos (8), haga las modificaciones necesarias y vuelva a ajustar.

## **Página 38**

\*La flecha mira hacia el frente de la unidad.

## **Página 39**

\*Tornillo excéntrico. Desplaza la bisagra entera hacia arriba y abajo.

\*Regule los espacios entre la puerta y los paneles izquierdo y derecho. (De lado a lado.)

\*Regule los espacios entre la cara de la puerta y el canto frontal de los paneles izquierdo y derecho cuando esté en posición cerrada. (De frente contra atrás.)

## **Página 40**

\*Tornillo excéntrico. Desplaza la bisagra entera hacia arriba y abajo.

\*Regule los espacios entre la puerta y los paneles izquierdo y derecho. (De lado a lado.)

\*Regule los espacios entre la cara de la puerta y el canto frontal de los paneles izquierdo y derecho cuando esté en posición cerrada. (De frente contra atrás.)

## **Página 41**

\*Coloque el cierre suave Glissando (19) en la bisagra inferior de cada puerta (L & M).

## **Página 42 - weight limit page**

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

## **Página 43**

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - aloc su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-800-489-3351 (sans frais)

**Visitez:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

## Page 5

### Taille non réelle

Panneau gauche (A)  
Panneau droit (B)  
Dessus (C)  
Tablette réglable (D)  
Tablette fixe supérieure (E)  
Tablette fixe inférieure (F)  
Bas (G)  
Panneau arrière supérieur (H)  
Traverse (I)  
Rail arrière (J)  
Coup de pied (K)  
Porte gauche (L)  
Porte droite (M)

## Page 6

### Taille non réelle

Face supérieure du tiroir (N)  
Face inférieure du tiroir (O)  
Côté gauche du tiroir  
Côté de tiroir droit  
Tiroir arrière  
Fausse face du tiroir  
Fond du tiroir  
Panneau arrière

## Page 10

Votre appareil est livré avec quatre (4) glissières de tiroir. Pour chaque glissière, sortez la glissière comme indiqué et appuyez sur le levier de déverrouillage pour retirer la glissière intérieure. Mettez la glissière intérieure de côté pour plus tard. Pour les étapes 2 et 4, vous devez fixer la glissière aux panneaux situés à l'arrière de la glissière. Tout en faisant glisser la glissière centrale, faites coïncider les trous des panneaux avec les trous d'accès de la glissière centrale et fixez-les à l'aide de vis.

## Page 15

\* Orientation correcte du verrou à came

## Page 16

\* Orientation correcte du verrou à came

## Page 17

\* Côté inachevé

\* Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

## Page 8

### Taille réelle

Verrou de came (1)  
Boulon à came (2)  
Cheville à bois (3)  
Verrouillage rapide (4)  
Vis n° 8 x 7/16 de po (5)  
Rondelle (6)  
Support d'étagère (7)  
Vis n° 8 x 1 po (8)  
Vis mécanique n° 8-32 x 7/8 de po (9)  
Butoir de porte (10)  
Vis Euro (11)  
Vis n° 8 x 3-1/2 po (12)  
Cale (13)  
Fixation d'entraînement (14)  
Glissière réglable (15)  
Écrou (16)

## Page 9

### Taille non réelle

Charnière européenne (17)  
Plaque de charnière (18)  
Fermeture en douceur Glissando (19)  
Glissière de tiroir (20)  
Poignée (21)

## Page 18

- \* Orientation correcte du verrou à came

## Page 19

- \* Côté terminé

## Page 20

- \* Les trous doivent se trouver au dos, en haut.

## Page 22

- \* Placez votre appareil sur sa face avant
- \* Faites glisser le panneau arrière dans les rainures des panneaux gauche et droit (A et B)
- \* Assurez-vous que le panneau arrière est aligné avec les trous du rail arrière (J)

## Page 24

- \* Faites glisser les cales (13) dans la rainure contre le panneau arrière et fixez-les avec la vis.
- \* Tapez sur l'écrou en T (16) à l'aide d'un marteau. Vissez les patins (15) à fond.

## Page 25 - Les étapes suivantes consistent à assembler votre appareil au mur.

- \* L'appareil assemblé DOIT être d'équerre en hauteur, en largeur et en profondeur pour fonctionner correctement.
- \* L'appareil assemblé DOIT être placé à plat contre le mur.
- \* L'appareil assemblé DOIT être vissé dans les montants du mur en haut et en bas pour des raisons de sécurité.
- \* Vous devez localiser deux montants.
- \* N'utilisez PAS de chevilles pour fixer votre appareil au mur.
- \* **Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux muraux** : consultez votre quincaillerie locale pour obtenir les ancrages appropriés afin de fixer solidement votre appareil au mur.

## Page 26 - Placez votre appareil À PLAT contre le mur

- \* Des encoches sont prévues à l'arrière de votre appareil. Ces encoches s'adaptent à la plinthe de votre mur. Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches prévues sur l'appareil, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour qu'elle s'adapte aux deux côtés de l'appareil, puis la refixer au mur.

## Page 27 - L'unité assemblée DOIT être d'équerre en hauteur, en largeur et en profondeur pour fonctionner correctement.

- \* Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement.
- \* Si nécessaire, dévissez les patins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les quatre coins jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau dans toutes les directions.

## Page 28 - Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des montants en haut du panneau arrière supérieur (H) et sur le rail arrière (J) sous le panneau arrière.

- \* Vous devez repérer deux montants (deux marques en haut et deux marques en bas).
- \* Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, vous risqueriez de l'affaisser.

**Page 29** - Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, vous risqueriez de l'affaisser.

- \* Assurez-vous d'abord que l'appareil est toujours de niveau dans toutes les directions.
- \* Percez des avant-trous de 3 mm (1/8 de po) à travers le panneau arrière supérieur (H) et le rail arrière (J) au niveau des marques de repérage des montants. Fixez l'appareil aux montants du mur à l'aide de vis (12).

## **Page 30**

- \* Glissière intérieure
- \* Utilisez ces trous

## **Page 35**

- \* Installez les tiroirs en engageant les glissières intérieures (fixées aux côtés du tiroir) dans les glissières extérieures (fixées aux panneaux gauche et droit). Poussez jusqu'à ce que le levier en plastique s'enclenche dans la glissière extérieure.
- \* Glissière extérieure
- \* Glissière intérieure
- \* Remarque : Pour ajuster les faces des tiroirs, desserrez les vis (8), effectuez les ajustements nécessaires et resserrez-les.

## **Page 38**

- \* La flèche est orientée vers l'avant de l'appareil.

## **Page 39**

- \* Vis de réglage excentrique. Déplace l'ensemble de la charnière vers le haut et vers le bas.
- \* Ajustez les écarts entre la porte et les panneaux gauche et droit. (D'un côté à l'autre.)
- \* Réglez les espaces entre la face de la porte et le bord avant des panneaux gauche et droit en position fermée. (D'avant en arrière.)

## **Page 40**

- \* Vis de réglage excentrique. Déplace l'ensemble de la charnière vers le haut et vers le bas.
- \* Réglez les écarts entre la porte et les panneaux gauche et droit. (D'un côté à l'autre.)
- \* Réglez les écarts entre la face de la porte et le bord avant des panneaux gauche et droit en position fermée. (D'avant en arrière.)

## **Page 41**

- \* Placez la fermeture en douceur glissando (19) sur la charnière inférieure de chaque porte (L et M).

## **Page 42 - weight limit step**

### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

## Page 43

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci