

CLOSETMAID®

Ladder Hall Tree
Portemanteau échelle
Perchero tipo escalera

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ WARNING

- **CHOKING HAZARD FOR SMALL CHILDREN.** The unit contains small parts. Children should always be under adult supervision or serious bodily injury could occur. The unit is intended to be assembled by an adult.
- **DO NOT OVERLOAD UNIT.** If any shelf of the unit bows or bends, it is overloaded. The shelf could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- **DO NOT CLIMB OR STEP ON THE UNIT.** The unit may become unstable and either tip over or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT USE THIS UNIT AS A TELEVISION STAND.** Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT MOUNT OR ATTACH ANYTHING TO THE SIDES, REAR, OR FRONT OF THE UNIT.** This can create a tip-over hazard. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT STACK UNITS.** This can create a tip-over hazard. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT HANG THIS UNIT ON THE WALL.** The product is not designed for wall hanging. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **ALWAYS UNLOAD UNIT PRIOR TO MOVING THE UNIT.** The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable, tip-over, or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **WE RECOMMEND YOU ASSEMBLE ON A SOFT SURFACE TO AVOID DAMAGE TO THE UNIT OR WORK SURFACE.**
- **WE RECOMMEND YOU HAND TIGHTEN SCREWS TO AVOID OVER TIGHTENING WITH POWER TOOLS.**

⚠ MISE EN GARDE

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT CHEZ LES JEUNES ENFANTS.** Le produit comporte de petites pièces. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte pour éviter tout risque de blessures graves. L'unité doit être assemblée par un adulte.
- **NE PAS SURCHARGER LES MODULES.** Si l'une des étagères de l'unité fléchit ou se déforme, elle est surchargée. L'étagère pourrait s'effondrer et provoquer des blessures graves ou sérieusement endommager les biens personnels.
- **NE PAS GRIMPER OU MARCHER SUR L'ARTICLE.** L'unité peut devenir instable et se renverser ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL COMME SUPPORT DE TÉLÉVISION.** Des blessures graves et/ou des dommages aux biens personnels peuvent en résulter.
- **NE PAS MONTER OU ATTACHER QUOI QUE CE SOIT SUR LES CÔTÉS, L'ARRIÈRE OU L'AVANT DE LA CAGE.** Cela peut créer un risque de basculement. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NE PAS EMPILER LES MODULES!** Cela peut créer un risque de basculement. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NE PAS SUSPENDRE CE MODULE AU MUR.** Le produit n'est pas conçu pour être accroché au mur. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **TOUJOURS VIDER LE MODULE AVANT DE LE DÉPLACER.** Le poids des effets personnels peut déstabiliser l'unité et la faire basculer ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE SUR UNE SURFACE SOUPLE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'UNITÉ OU LA SURFACE DE TRAVAIL.**
- **NOUS RECOMMANDONS DE VISSER LES VIS À LA MAIN POUR ÉVITER DE TROP LES SERRER AVEC DES OUTILS ÉLECTRIQUES.**

⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE ASFIXIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS.** La unidad contiene partes pequeñas. Es necesario que los niños estén bajo la supervisión de un adulto para prevenir lesiones físicas graves. La unidad está diseñada para que la arme un adulto.
- **NO SOBRECARGUE LA UNIDAD.** Si alguna repisa de la unidad se dobla o padea, esto se debe a una carga excesiva. La repisa podría desplomarse y ocasionar lesiones físicas graves, o bien causar daños a objetos personales.
- **NO TREPARSE NI SUBIRSE A LA UNIDAD.** La unidad perderá estabilidad y puede volcarse o desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO UTILICE ESTA UNIDAD COMO SOPORTE DE TELEVISIÓN.** Se pueden producir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO MONTE NI FIJE NADA A LOS LADOS, EN LA PARTE TRASERA O EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD.** Esto puede crear un riesgo de volcadura. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO APILE LAS UNIDADES.** Esto puede crear un riesgo de volcadura. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO CUELQUE ESTA UNIDAD A LA PARED.** El producto no está diseñado para colgarse de la pared. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **VACÍE SIEMPRE LA UNIDAD ANTES DE MOVERLA DE LUGAR.** El peso de los objetos personales puede hacer que la unidad pierda estabilidad y desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **RECOMENDAMOS QUE ARME EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE PARA EVITAR DAÑOS EN LA UNIDAD O EL ÁREA DE TRABAJO.**
- **RECOMENDAMOS QUE APIRIETE LOS TORNILLOS DE FORMA MANUAL PARA QUE NO QUEDEN APRETADOS EN EXCESO SI USA UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA.**



**FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY
OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS
SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

Manufacturer Warranty

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect for thirty days after purchase. Please have proof of purchase for warranty claims.

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

Garantie du Fabricant

Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication, pendant trente jours après l'achat. S'il vous plaît rapportez une preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

Veuillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit ; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

Garantía del Fabricante

El fabricante sustituirá cualquier parte faltante o estropeada debido a defectos de fábrica durante treinta días después de la compra. Por favor conserve su prueba de compra para reclamaciones de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.

PARTS | PIÈCES | PIEZAS

HARDWARE REQUIRED | QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE | SE NECESITAN ADITAMENTOS

#2 Phillips Screwdriver
Tournevis cruciforme n° 2
Destornillador Phillips #2















Drill
Taladro
Perceuse



3/8 in. Drill Bit
Broca para taladro de 3/8 pulg.
Mèche de 3/8 po




HARDWARE PROVIDED | QUINCAILLERIE FOURNIE | SE PROPORCIONAN ADITAMENTOS

Name	Qty.	Name	Qty.
AA Leg Joint Junta de la pata Articulation du pied 	4	GG M3 x 12 mm Hook Screw Vis à crochet M3 x 12 mm Armella (tornillo de gancho) M3 de 12 mm 	18
BB M6 x 27 mm Screw Vis M6 x 27 mm Tornillo M6 x 27 mm 	14	HH 4 mm Allen Wrench Llave Allen de 4 mm Clé hexagonale de 4 mm 	2
CC M6.8 x 48 mm Screw Vis M6.8 x 48 mm Tornillo M6.8 x 48 mm 	12	II M4 Stamped Wrench Llave estampada M4 Clé estampée M4 	1
DD M6 x 12 mm Inner Joint Screw Tornillo para junta interior M6 x 12 mm Vis de joint intérieur M6 x 12 mm 	8	JJ M4 x 32 mm X Brace Screw Tornillo de soporte en X M4 x 32 mm Vis de renfort en X M4 x 32 mm 	4
EE Hook Crochet Gancho 	9	KK M4 Cap Nut Capuchón M4 Écrou à chapeau M4 	4
FF M6 x 15 mm Outer Joint Screw Tornillo para junta exterior M6 x 15 mm Vis de joint extérieur M6 x 15 mm 	8	LL Wall Mounting Hardware Quincaillerie de montage au mur Herrajes para montar en la pared 	1

PRODUCT | PRODUCTO | PRODUIT

	Name	Qty.
A	Upper Frame Marco superior Cadre supérieur	2
B	Rear Frame Leg Pata posterior de la estructura Pied du cadre arrière	2
C	Front Frame Leg Pata delantera de la estructura Pied du cadre avant	2
D	Bottom Shelf Tablette inférieure Repisa inferior	1
E	Middle Support Bar Barre d'appui centrale Barra media de soporte	2
F	Upper Support Bar Barre de soutien supérieure Barra superior de soporte	1
G	X Brace Soporte en X Renfort en X	1
H	Upper Shelf Tablette supérieure Repisa superior	1
I	Upper Hook Panel Panneau supérieur à crochets Panel superior de gancho	1
J	Lower Hook Panel Panneau inférieur à crochets Panel inferior de gancho	1
K	Middle Shelf Tablette centrale Repisa media	1




STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Attach frame legs to upper frames
Fixer les pattes de cadre aux cadres supérieurs
Unir las patas de la estructura a las estructuras superiores

Using the 4 mm allen wrenches (HH), secure four M6 x 12 mm inner joint screws (DD) through the leg joints (AA), upper frames (A), and rear frame legs (B) into four M6 x 15 mm outer joint screws (FF). Repeat step for the front frame legs (C).

Avec les clés hexagonales de 4 mm (HH), fixer quatre vis à joint intérieur M6 x 12 mm (DD) par les joints de patte (AA), les cadres supérieurs (A) et les pattes de cadre arrière (B) dans quatre vis à joint extérieur M6 x 15 mm (FF). Répéter cette étape pour les pattes de cadre avant (C).

Utilice las llaves Allen de 4 mm (HH) para fijar cuatro tornillos MG de junta exterior de 12 mm (DD) a través de las juntas de las patas (AA), estructuras superiores (A) y las patas posteriores de la estructura (B) dentro de cuatro tornillos para junta exterior M6 de 15 mm (FF). Repita estos pasos para las patas delanteras de la estructura (C).





STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

Attach support bars, hook panels, and shelves to the frames
Fixer les barres d'appui, les panneaux à crochets et les tablettes aux cadres
Fije las barras de soporte, los paneles de gancho y las repisas a las estructuras

Using the 4 mm allen wrench (HH), secure the upper support bar (F), two middle support bars (E), and lower shelf (D) to the frame with five M6 x 27 mm screws (BB). Then use the 4 mm allen wrench (HH) to secure the upper shelf (H), upper hook panel (I), and lower hook panel (J) to the frame with six M6.8 x 48 mm screws (CC). Repeats steps for the other frame.

Avec une clé hexagonale de 4 mm (HH), fixer la barre d'appui supérieure (F), deux barres d'appui centrales (E) et la tablette inférieure (D) au cadre avec cinq vis M6 x 27 mm (BB). Ensuite, utiliser la clé hexagonale de 4 mm (HH) pour fixer la tablette supérieure (H), le panneau supérieur à crochets (I) et le panneau inférieur à crochets (J) au cadre avec six vis M6.8 x 48 mm (CC). Répéter ces étapes pour l'autre cadre.

Utilice la llave Allen de 4 mm (HH), para fijar la barra de soporte superior (F), dos barras de soporte medio (E) y la repisa inferior (D) a la estructura usando cinco tornillos M6 de 27 mm (BB). Después, utilice la llave Allen de 4 mm (HH) para fijar la repisa superior (H), el panel de gancho superior (I) y el panel de gancho inferior (J) a la estructura usando seis tornillos M6.8 de 48 mm (CC). Repita los pasos anteriores para la otra estructura.




STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

Attach middle shelf to middle support bars
Fixer la tablette centrale aux barres d'appui centrales
Fije la repisa media a las barras de soporte medio

Place the middle shelf (K) on top of the middle support bars (E) and use the 4 mm allen wrench (HH) to secure the shelf with four M6 x 27 mm screws (BB).

Placer la tablette centrale (K) sur les barres d'appui centrales (E) et utiliser la clé hexagonale de 4 mm (HH) pour fixer la tablette avec quatre vis M6 x 27 mm (BB).

Coloque la repisa media (K) por arriba de las barras de soporte medio (E) y use la llave Allen de 4 mm (HH) para fijar la repisa con cuatro tornillos M6 de 27 mm (BB).




STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

Attach X brace to back of unit
Fixer le support en X à l'arrière de l'unité
Fije el soporte en X en la parte trasera de la unidad


Using a #2 phillips screwdriver and the M4 stamped wrench (II), secure the X brace (G) to the back of the unit with four M4 x 32 mm X brace screws (JJ) and four M4 cap nuts (KK).

Avec un tournevis cruciforme n° 2 et la clé matricée M4 (II), fixer le support en X (G) à l'arrière de l'unité avec quatre vis de support en X M4 x 32 mm (JJ) et quatre écrous borgnes M4 (KK).

Utilice un destornillador Phillips # 2 y la llave estampada M4 (II) para fijar el soporte en X (G) en la parte trasera de la unidad utilizando cuatro tornillos de soporte en X M4 de 32 mm (JJ) y cuatro capuchones M4 (KK).



#2 Phillips




STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

Attach hooks to upper and lower hook panels
Fixer les crochets aux panneaux à crochets inférieur et supérieur
Fije los ganchos a los paneles de gancho superior e inferior


Using a #2 phillips screwdriver, secure the nine hooks (EE) to the upper and lower hook panels (I and J) with eighteen M3 x 12 mm hook screws (GG).

Avec un tournevis cruciforme n° 2, fixer les neuf crochets (EE) aux panneaux à crochets inférieur et supérieur (I et J) avec dix-huit vis à crochet M3 x 12 mm (GG).

Utilice un destornillador Phillips # 2 para fijar los nueve ganchos (EE) a los paneles de gancho superior e inferior (I y J) con dieciocho armellas (tornillo de gancho) M3 de 12 mm (GG).



#2 Phillips



STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

Secure unit to wall
Asegure la unidad a la pared
Fixez l'unité au mur

Place unit in desired location on wall and use the wall mounting hardware (LL) to attach the zip tie around the top of the unit and through the narrow hole on the wall bracket. Mark the location on the wall of the open hole on the wall bracket, drill a 3/8 in. hole at the marked location, insert the drywall anchor, and use a #2 phillips screwdriver to secure the wall bracket to the drywall anchor with a #8 x 2 in. drywall screw.

Placer l'unité à l'endroit désiré sur le mur et utiliser la quincaillerie de montage au mur (LL) pour attacher l'attache mono-usage autour du dessus de l'unité et par l'orifice étroit sur le support mural. Marquer sur le mur l'emplacement du trou ouvert sur le support mural, percer un trou de 3/8 po à l'endroit marqué, insérer l'ancrage pour cloison sèche et utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour fixer le support mural à l'ancrage de cloison sèche avec une vis à cloison sèche n° 8 de 2 po.

Coloque la unidad en el lugar que desea sobre la pared y utilice los herrajes para montar en la pared (LL) para fijar el cincho alrededor de la estructura superior de la unidad atravesando el pequeño orificio del soporte de la pared. Marque el lugar en la pared del orificio abierto del soporte de la pared, taladre para hacer un agujero de 3/8 de pulgada en el lugar marcado, inserte la pieza de anclaje (taquete) a la tablarroca y use un destornillador Phillips # 2 para fijar el soporte de pared a la pieza de anclaje (taquete) a la tablarroca con un tornillo para tablarroca # 8 de 2 pulgadas.

