


Honeywell

Intelligent Clip-On Desk Lamp

User Manual

Read and save these instructions before use



HWT-05B02

Contact Information:
Phone Numbers:
NA: +18005608962
EU: +864008787805
UK: +864008787805
Email: support@honeywellsmartlighting.com
Website: www.honeywellsmartlighting.com

CONTENTS

Thank You	1
Product Introduction	1
Safety Warning	2
Cleaning and Maintenance	2
Technical Specifications	3
Package Contents	4
Parts Description	5
Installation Steps	6
Use and Operation	7
Troubleshooting	8
Warranty Card	8

THANK YOU

Thank you for choosing our lamp. Before using it, please take a moment to read this user manual carefully to understand its features and safety precautions.

PRODUCT INTRODUCTION

Intelligent Clip-On Desk Lamp

Honeywell HWT-05B02 desk lamp uses 108 Sunaturalux™ 2835 full-spectrum LED beads with a CRI (Color Rendering Index) ≥ 97 , providing lighting effects closest to natural light. The lamp does not have blue light, glare and flicker hazards. It adopts gesture control for switching on/off and adjusting the brightness of the light, making it convenient for consumers to use. The lamp is mainly made of metal, making it sturdy and durable.

- **Healthy and safe light source:** Having passed the flicker, blue light hazard and glare tests, the lamp has been verified to meet or exceed standards, effectively protecting users' eyes.
- **Exclusive color temperature:** The lamp is set to a color temperature of 4,000 K, specifically designed to meet office, study, and reading scenarios. It is paired with gesture-controlled stepless brightness adjustment, providing users with the most suitable lighting environment.
- **Easy angle adjustment:** The lamp is designed with 3 flexible shafts to meet various lighting angles.
- **Optical lamp head structure:** The lamp is equipped with a rectangular lamp head with a prism plate, creating softer and more uniform lighting effects while effectively expanding the illuminated area.

SAFETY WARNING

When using the lamp, please always follow these basic safety precautions:

- Ensure that the power voltage matches the rated voltage and frequency of the lamp. Mismatched voltage may cause damage to the components and result in malfunction.
- Ensure that the power source has proper grounding protection. Incorrect power connections may lead to electric shock and pose serious risks.
- Please consult a qualified electrician for the inspection and repair of the lamp, as unauthorized repairs may pose serious safety risks.
- If any parts of the lamp are exposed, there is a risk of electric shock, which can be life-threatening. Ensure that the lamp is fully assembled before connecting it to power.

WARNING: To prevent accidents that may threaten personal safety, such as lamp damage, falls, electric shock, or fire, please strictly adhere to these installation and usage instructions. Do not modify the lamp's structure or replace parts or accessories.

CLEANING AND MAINTENANCE


- We kindly ask you to clean and inspect the lamp regularly. Before performing any care or maintenance, please ensure that the lamp is turned off and the power is disconnected to prevent electric shock.
- When cleaning the lamp, please use a soft, lint-free cloth lightly dampened with a diluted neutral cleaner to wipe the lamp's body. We recommend avoiding alcohol or any chemical solvents, such as kerosene or stain removal oil, as these may damage the lamp's housing.
- Please refrain from using water or any other liquids to wash any parts of the lamp directly.

WARNING: For your safety, please always disconnect the power before cleaning and maintaining the lamp to prevent electric shock.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARAMETERS	DETAILS	SPECIFICATIONS	
General	Model Number	HWT-05B02	
	Material	Aluminum, Iron, Plastic	
	Adapter Input	NA:	100-240 V~50/60 Hz; 1.2 A
		EU:	100-240 V~50/60 Hz; 1.2 A
		UK:	100-240 V~50/60 Hz; 1.2 A
	Adapter Output	DC 24 V; 1.5 A	
Power	28 W		
Light Source	LED	Sunturalux™ 2835 Full Spectrum	
	LED Beads Quantity	108 pcs	
	Luminous Flux	1,300 LM	
	CCT	4,000 K	
	CRI (Ra)	97	
	Lifespan	>30,000 hrs	
Others	Net Weight	1.9 kg	
	Voltage Standard	NA:	120 V~60 Hz
		EU:	220-230 V~50 Hz
UK:		240 V~50 Hz	

PACKAGE CONTENT



Lamp*1



Screw*2



Small Hex Wrench*1



Large Hex Wrench*1



Adapter*1




User Manual*1



Gloves*1

PARTS DESCRIPTION


(The product appearance diagram is for reference only, please refer to the actual product for detailed specifications.)



INSTALLATION STEPS


Installation of the Lamp

1. Take out the lamp head and lamp post. The lamp post comes with knurled screws and a rotating shaft sleeve.
2. Insert the lamp head into the lamp pole and tighten the screws with small hexagonal wrench.



Installation of the Clamp Component

1. Take out the clamp component, remove the packaging bag and rotate the locking handle to check for any abnormalities.
2. Attach the clamp component onto a suitable desk or office table. To adjust the clamping position, use the large hex wrench to remove the three screws on the clamp. This allows the product to adapt to different mounting areas.
3. When removing the knurled screw on the lamp post, support the rotating shaft sleeve by hand to prevent it from falling out.
4. Insert the lamp into the clamp component, then tighten the knurled screw to secure it in place.




Minimum clamping depth (minimum width of the desktop edge that can be clamped): 50 mm
Clamping thickness range: 0-48 mm

USE AND OPERATION


Angle Adjustment

This product supports multi-angle adjustment. When adjusting the angle, please do not insert your fingers into various connection points of the lamp to avoid injury to your fingers. The adjustable angles are as shown in the diagram.



Recommended adjustable angle range (deviation \pm 5%)

Installation of the Clamp Component



On/Off

- Short touch to turn on/off the light.

Stepless Brightness Adjustment

- Long touch to stepless increase brightness or decrease brightness.
- The indicator light will flash rapidly during dimming when the brightness reaches the minimum level, 50%, 70%, or the maximum level.

TROUBLESHOOTING

If the lamp is not functioning, please follow these troubleshooting steps:

1. Kindly check if the lamp is properly plugged in and ensure that the power cord is securely connected.
2. If the power is on, please inspect the control panel for any visible damage.
3. If you have completed these checks and the lamp still does not turn on, it is possible that the internal wiring may be damaged. In this case, we kindly ask you to contact our customer support team for assistance in resolving the issue.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

WARRANTY CARD

Return and Exchange Policies

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. warrants that this product is free from defects in materials and workmanship for a period of 2 years. This warranty is valid only in the United States, Canada, Germany, France, Italy, Spain, and the United Kingdom.

This warranty applies only to products that are properly installed, maintained, and operated in accordance with the provided instructions. It does not cover failures or operational difficulties caused by normal wear and tear, accidents, abuse, misuse, alterations, misapplications, improper installation, or inadequate maintenance.

Kind Reminder: If you encounter any issues with your order and contact us for assistance, please ensure you include your product order information and any relevant photos or videos (if necessary) to facilitate a quick resolution.

IMPORTANT: If you experience any product-related issues, please contact our customer support center first. We can help resolve your concerns before you decide to return the product. Do not attempt to disassemble the product or modify any original parts or accessories, as doing so may void your warranty and result in damage to the product or personal injury.

WARRANTY CARD (CONTINUED)

The Warranty Does Not Cover:

1. Damage resulting from abusive or unreasonable use, or additional damage.
2. Defects arising from normal wear and tear, which will not be considered manufacturing defects under this warranty.
3. Damage resulting from unauthorized repair attempts or use that does not comply with the instruction manual.
4. Damage incurred by failing to follow the instructions outlined in the "Safety Warning" and "Cleaning and Maintenance" sections.

Return or Exchange Information

Please fill out the order, product, and user information below and include it in the package for collection.

Product Name: _____

Model Number: _____

Date of Purchase: _____

Purchased From: _____

Customer Name: _____

Phone Number: _____

Email: _____

If you have any questions, please feel free to contact us.

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.

Address: Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China

Contact Information:

Phone Numbers:

NA: +18005608962 - Mon - Fri: 9:00 AM - 5:00 PM (EST)

EU: +864008787805 - Mon - Fri: 9:00 AM - 5:00 PM (GMT+2)

UK: +864008787805 - Mon - Fri: 9:00 AM - 5:00 PM (GMT)

Email: support@honeywellsmartlighting.com

Website: www.honeywellsmartlighting.com

SOMMAIRE

Merci	1
Introduction au Produit	1
Avertissement de Sécurité	2
Nettoyage et Entretien	2
Spécifications Techniques	3
Contenu du Paquet	4
Description des Pièces	5
Étapes d'Installation	6
Utilisation et Fonctionnement	7
Dépannage	8
Carte de Garantie	8

MERCI

Merci d'avoir choisi notre lampe. Avant de l'utiliser, veuillez prendre un moment pour lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de comprendre ses fonctionnalités et ses précautions de sécurité.

INTRODUCTION AU PRODUIT

Lampe de Bureau Intelligente à Pince

La lampe de bureau Honeywell HWT-05B02 utilise 108 LED Sunturalux™ 2835 à spectre complet avec un IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 97 , offrant des effets d'éclairage proches de la lumière naturelle. La lampe ne présente pas de risque de lumière bleue, d'éblouissement et de scintillement. Elle adopte un contrôle gestuel pour allumer/éteindre et régler la luminosité de la lumière, ce qui la rend pratique à utiliser pour les consommateurs. La lampe est principalement fabriquée en métal, ce qui la rend robuste et durable.

- Source de lumière saine et sûre : après avoir passé les tests de scintillement, de risque de lumière bleue et d'éblouissement, la lampe a été vérifiée pour respecter ou dépasser les normes, protégeant efficacement les yeux des utilisateurs.
- Température de couleur exclusive : la lampe est réglée sur une température de couleur de 4 000 K, spécialement conçue pour répondre aux scénarios de bureau, d'étude et de lecture. Elle est associée à un réglage de la luminosité en continu contrôlé par gestes, offrant aux utilisateurs l'environnement d'éclairage le plus adapté.
- Réglage facile de l'angle : la lampe est conçue avec 3 tiges flexibles pour répondre à différents angles d'éclairage.
- Structure de la tête de lampe optique : la lampe est équipée d'une tête de lampe rectangulaire avec une plaque prismatique, créant des effets d'éclairage plus doux et plus uniformes tout en élargissant efficacement la zone éclairée.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de la lampe, veuillez toujours suivre ces précautions de sécurité de base :

- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension et à la fréquence nominales de la lampe. Une tension incorrecte peut endommager les composants et entraîner des dysfonctionnements.
- Assurez-vous que la source d'alimentation dispose d'une protection à la terre adéquate. Des connexions électriques incorrectes peuvent entraîner des chocs électriques et présenter des risques graves.
- Veuillez consulter un électricien qualifié pour l'inspection et la réparation de la lampe, car des réparations non autorisées peuvent présenter des risques de sécurité graves.
- Si des parties de la lampe sont exposées, il existe un risque de choc électrique, ce qui peut être mortel. Assurez-vous que la lampe est entièrement assemblée avant de la connecter à l'alimentation.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les accidents qui pourraient menacer la sécurité personnelle, tels que des dommages à la lampe, des chutes, des chocs électriques ou des incendies, veuillez respecter strictement ces instructions d'installation et d'utilisation. Ne modifiez pas la structure de la lampe ni ne remplacez des pièces ou accessoires.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Nous vous demandons de bien vouloir nettoyer et inspecter régulièrement la lampe. Avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage, assurez-vous que la lampe est éteinte et que l'alimentation est déconnectée pour éviter les chocs électriques.
- Lorsque vous nettoyez la lampe, utilisez un chiffon doux et non pelucheux légèrement humidifié avec un nettoyant neutre dilué pour essuyer le corps de la lampe. Nous vous recommandons d'éviter l'alcool ou tout solvant chimique, tel que le kérosène ou l'huile de détachage, car cela pourrait endommager le boîtier de la lampe.
- Veuillez vous abstenir d'utiliser de l'eau ou d'autres liquides pour laver directement les parties de la lampe.

AVERTISSEMENT: Pour votre sécurité, veuillez toujours déconnecter l'alimentation avant de nettoyer et d'entretenir la lampe afin d'éviter les chocs électriques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRES	DÉTAILS	SPÉCIFICATIONS
Général	Numéro de Modèle	HWT-05B02
	Matériau	Aluminium, Fer, Plastique
	Entrée de l'Adaptateur	NA: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
		EU: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
		UK: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
	Sortie de l'Adaptateur	DC 24 V; 1,5 A
Puissance	28 W	
Source de Lumière	Perle	Spettro Completo Suntutalux™ 2835
	Quantité de Perles LED	108 pcs
	Flux Lumineux	1 300 LM
	TCC	4 000 K
	IRC (Ra)	97
	Durée de Vie Moyenne	>30 000 Heures
Autres	Poids Net	1,9 kg
	Norme de Tension	NA: 120 V~60 Hz
		EU: 220-230 V~50 Hz
		UK: 240 V~50 Hz

CONTENU DU PAQUET



Lampe*1



Vis*2



Petite clé hexagonale*1



Grande clé hexagonale*1



Adaptateur*1




Manuel d'Utilisation*1



Gants*1

DESCRIPTION DES PIÈCES


(Le diagramme d'apparence du produit est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer au produit réel pour des spécifications détaillées.)



ÉTAPES D'INSTALLATION


Installation de la Lampe

1. Retirez la tête de lampe et le lampadaire. Le lampadaire est livré avec des vis moletées et un manchon d'arbre rotatif.
2. Insérez la tête de la lampe dans le mât, puis serrez les vis avec la petite clé hexagonale.



Installation du Composant de Serrage

1. Retirez le composant de serrage, retirez le sac d'emballage et faites tourner la poignée de verrouillage pour vérifier toute anomalie.
2. Fixez le composant de serrage sur un bureau ou une table de bureau approprié. Pour ajuster la position de serrage, utilisez la grande clé hexagonale pour retirer les trois vis sur la pince. Cela permet au produit de s'adapter à différentes zones de fixation.
3. Lorsque vous retirez la vis moletée du lampadaire, soutenez le manchon de l'arbre rotatif à la main pour éviter qu'il ne tombe.
4. Insérez la lampe dans le composant de serrage, puis serrez la vis moletée pour la fixer en place.




Profondeur de serrage minimale (largeur minimale du bord du bureau pouvant être serré) : 50 mm
Plage d'épaisseur de serrage : 0-48 mm

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT


Réglage de l'Angle

Ce produit prend en charge le réglage multi-angle. Lors du réglage de l'angle, veuillez ne pas insérer vos doigts dans les différents points de connexion de la lampe pour éviter de vous blesser les doigts. Les angles réglables sont indiqués sur le schéma.



Plage d'angle réglable recommandée (écart $\pm 5\%$)

Fonctionnement du Contrôle Gestuel



Marche/Arrêt

- Touche courte pour allumer/éteindre la lumière.

Réglage Continu de la Luminosité

- Appui long pour augmenter ou diminuer la luminosité de manière continue.
- Le témoin lumineux clignotera rapidement pendant le dimmage lorsque la luminosité atteindra le niveau minimum, 50 %, 70 % ou le niveau maximum.

DÉPANNAGE

Si la lampe ne fonctionne pas, veuillez suivre ces étapes de dépannage :

1. Vérifiez si la lampe est correctement branchée et assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.
2. Si l'alimentation est allumée, inspectez le panneau de contrôle pour tout dommage visible.
3. Si vous avez effectué ces vérifications et que la lampe ne s'allume toujours pas, il est possible que le câblage interne soit endommagé. Dans ce cas, nous vous prions de contacter notre équipe de support client pour obtenir de l'aide dans la résolution du problème.

E-mail: support@honeywellsmartlighting.com

CARTE DE GARANTIE

Politique de Retour et d'Échange

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans. Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Cette garantie s'applique uniquement aux produits correctement installés, entretenus et utilisés conformément aux instructions fournies. Elle ne couvre pas les pannes ou les difficultés opérationnelles causées par l'usure normale, les accidents, les abus, les utilisations inappropriées, les modifications, les applications incorrectes, une installation inappropriée ou un entretien insuffisant.

Rappel Amical: si vous rencontrez des problèmes avec votre commande et que vous nous contactez pour obtenir de l'aide, assurez-vous d'inclure vos informations de commande et toute photo ou vidéo pertinente (si nécessaire) pour faciliter une résolution rapide.

IMPORTANT: Si vous rencontrez des problèmes liés au produit, veuillez d'abord contacter notre centre de support client. Nous pouvons vous aider à résoudre vos préoccupations avant que vous ne décidiez de retourner le produit. Ne tentez pas de démonter le produit ou de modifier des pièces ou accessoires d'origine, car cela pourrait annuler votre garantie et entraîner des dommages au produit ou des blessures.

CARTE DE GARANTIE (SUITE)

La garantie ne Couvre pas:

1. Les dommages résultant d'une utilisation abusive ou déraisonnable, ou de dommages supplémentaires.
2. Les défauts résultant de l'usure normale, qui ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication dans le cadre de cette garantie.
3. Les dommages résultant de tentatives de réparation non autorisées ou d'une utilisation qui ne respecte pas le manuel d'instructions.
4. Les dommages encourus en ne suivant pas les instructions énoncées dans les sections « Avertissement de sécurité » et « Nettoyage et entretien ».

Informations sur le Retour ou l'Échange

Veuillez remplir les informations de commande, de produit et d'utilisateur ci-dessous et les inclure dans le colis pour la collecte.

Nom du Produit: _____

Numéro de Modèle: _____

Date d'Achat: _____

Acheté Chez : _____

Nom du Client : _____

Numéro de Téléphone : _____

E-mail : _____

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.

Adresse : Bureau 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, Chine

Informations de Contact :

Numéros de Téléphone :

NA : +18005608962 - Lun - Ven : 9h00 - 17h00 (EST)

EU : +864008787805 - Lun - Ven : 9h00 - 17h00 (GMT+2)

UK : +864008787805 - Lun - Ven : 9h00 - 17h00 (GMT)

E-mail : support@honeywellsmartlighting.com

Site Web : www.honeywellsmartlighting.com

INHALTSVERZEICHNIS

Danke	1
Produkteinführung	1
Sicherheitshinweis	2
Reinigung und Instandhaltung	2
Technische Spezifikationen	3
Packungsinhalt	4
Teilebeschreibung	5
Schritte zur Installation	6
Nutzung und Betrieb	7
Fehlerbehebung	8
Garantiekarte	8

DANKE

Vielen Dank, dass Sie unsere Lampe gewählt haben. Bevor Sie sie verwenden, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und sich mit den Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Intelligente Klipp-On Schreibtischlampe

Die Schreibtischlampe Honeywell HWT-05B02 verwendet 108 Sunturalux™ 2835 Vollspektrum-LED-Perlen mit einem CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 97 und bietet Lichteffekte, die dem natürlichen Licht am nächsten kommen. Die Lampe hat keine Gefahren durch blaues Licht, Blendung und Flimmern. Sie verfügt über eine Gestensteuerung zum Ein- und Ausschalten und Anpassen der Helligkeit des Lichts, was die Verwendung für den Verbraucher bequem macht. Die Lampe besteht hauptsächlich aus Metall, was sie robust und langlebig macht.

- **Gesunde und sichere Lichtquelle:** Nach bestandenen Tests auf Flimmern, Blaulicht und Blendung wurde nachgewiesen, dass die Lampe die Standards erfüllt oder übertrifft und die Augen der Benutzer wirksam schützt.
- **Exklusive Farbtemperatur:** Die Lampe ist auf eine Farbtemperatur von 4.000 K eingestellt und speziell für Büro-, Arbeits- und Leseszenarien konzipiert. Sie ist mit einer gesteuerten stufenlosen Helligkeitseinstellung gekoppelt, die den Benutzern die am besten geeignete Lichtumgebung bietet.
- **Einfache Winkeleinstellung:** Die Lampe ist mit 3 flexiblen Schäften ausgestattet, um verschiedene Beleuchtungswinkel zu ermöglichen.
- **Optische Lampenkopfstruktur:** Die Lampe ist mit einem rechteckigen Lampenkopf mit Prismenplatte ausgestattet, der weichere und gleichmäßigere Lichteffekte erzeugt und gleichzeitig den beleuchteten Bereich effektiv erweitert.

SICHERHEITSHINWEIS

Bei der Verwendung der Lampe beachten Sie bitte immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Nennspannung und Frequenz der Lampe übereinstimmt. Falsche Spannungen können die Komponenten beschädigen und zu Fehlfunktionen führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle über einen ordnungsgemäßen Erdungsschutz verfügt. Falsche Stromanschlüsse können zu einem elektrischen Schlag führen und ernsthafte Risiken darstellen.
- Bitte konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker zur Inspektion und Reparatur der Lampe, da unbefugte Reparaturen ernsthafte Sicherheitsrisiken darstellen können.
- Wenn Teile der Lampe freiliegen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, der lebensbedrohlich sein kann. Stellen Sie sicher, dass die Lampe vollständig montiert ist, bevor Sie sie mit Strom verbinden.

WARNUNG: Um Unfälle zu vermeiden, die die persönliche Sicherheit gefährden können, wie z. B. Lampenschäden, Stürze, elektrische Schläge oder Brände, halten Sie sich bitte strikt an diese Installations- und Gebrauchsanweisungen. Modifizieren Sie nicht die Struktur der Lampe oder ersetzen Sie Teile oder Zubehör.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG


- Wir bitten Sie, die Lampe regelmäßig zu reinigen und zu inspizieren. Stellen Sie sicher, dass die Lampe ausgeschaltet und der Strom getrennt ist, bevor Sie Pflege- oder Wartungsarbeiten durchführen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Reinigen der Lampe bitte ein weiches, fusselfreies Tuch, das leicht mit einem verdünnten neutralen Reiniger angefeuchtet ist, um den Lampenkörper abzuwischen. Wir empfehlen, Alkohol oder chemische Lösungsmittel wie Kerosin oder Fleckenentferner zu vermeiden, da diese das Gehäuse der Lampe beschädigen können.
- Bitte verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Teile der Lampe direkt zu reinigen.

WARNUNG: Zu Ihrer Sicherheit trennen Sie bitte immer den Strom, bevor Sie die Lampe reinigen und warten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PARAMETER	EINZELHEITEN	SPEZIFIKATIONEN	
Allgemeine	Modellnummer	HWT-05B02	
	Material	Aluminium, Eisen, Kunststoff	
	Adaptereingang		NA: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
			EU: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
			UK: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
	Adapterausgang	DC 24 V; 1,5 A	
Leistung	28 W		
Lichtquelle	LED	Sunturalux™ 2835 Vollspektrum	
	LED-Perlen Menge	108 Stck	
	Lichtstrom	1.300 LM	
	CCT	4.000 K	
	CRI (Ra)	97	
	Durchschnittliche Lebensdauer	>30.000 Stunden	
Andere	Nettogewicht	1,9 kg	
	Spannungsstandard		NA: 120 V~60 Hz
			EU: 220-230 V~50 Hz
			UK: 240 V~50 Hz

CONTENU DU PAQUET



Lampe*1



Schraube*2



Kleiner Inbusschlüssel*1



Großer Inbusschlüssel*1



Adapter*1




Benutzerhandbuch*1



Handschuhe*1

TEILEBESCHREIBUNG


(Das Produktbild dient nur zur Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt für detaillierte Spezifikationen.)



SCHRITTE ZUR INSTALLATION


Installation der Lampe

1. Lampenkopf und Lampenpfosten herausnehmen. Der Lampenpfosten wird mit Rändelschrauben und einer drehbaren Schafthülse geliefert.
2. Setzen Sie den Lampenkopf in den Lampenmast ein und ziehen Sie die Schrauben mit dem kleinen Inbusschlüssel fest.



Montage des Klemnteils

1. Klemnteil herausnehmen, Verpackungsbeutel entfernen und Feststellgriff drehen, um auf Anomalien zu prüfen.
2. Klemnteil auf einem geeigneten Schreibtisch oder Bürotisch befestigen. Um die Klemmposition anzupassen, verwenden Sie den großen Inbusschlüssel, um die drei Schrauben an der Klemme zu entfernen. Dadurch kann sich das Produkt an verschiedene Montagebereiche anpassen.
3. Beim Lösen der Rändelschraube am Lampenpfosten die drehbare Schafthülse mit der Hand festhalten, damit sie nicht herausfällt.
4. Lampe in Klemnteil einsetzen, dann Rändelschraube festziehen, um sie zu fixieren.




Mindestklemmtiefe (Mindestbreite der Tischplattenkante, die geklemmt werden kann): 50 mm
Klemmdickenbereich: 0-48 mm

NUTZUNG UND BETRIEB


Winkeleinstellung

Dieses Produkt unterstützt die Einstellung mehrerer Winkel. Achten Sie beim Einstellen des Winkels darauf, dass Ihre Finger nicht in die verschiedenen Verbindungspunkte der Lampe gesteckt werden, um Verletzungen Ihrer Finger zu vermeiden. Die einstellbaren Winkel sind in der Abbildung dargestellt.



Empfohlener einstellbarer Winkelbereich (Abweichung $\pm 5\%$)

Gestensteuerungsbetrieb



Ein/Aus

- Kurzer Touch, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Stufenlose Helligkeitseinstellung

- Langer Touch zum stufenlosen Erhöhen oder Verringern der Helligkeit.
- Die Anzeigeleuchte blinkt schnell während des Dimmens, wenn die Helligkeit das Minimum, 50 %, 70 % oder das Maximum erreicht.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Lampe nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Schritte zur Fehlersuche:

1. Überprüfen Sie bitte, ob die Lampe richtig eingesteckt ist und dass das Netzkabel sicher angeschlossen ist.
2. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, überprüfen Sie bitte das Steuerfeld auf sichtbare Schäden.
3. Wenn Sie diese Überprüfungen abgeschlossen haben und die Lampe immer noch nicht einschaltet, könnte die interne Verkabelung beschädigt sein. In diesem Fall bitten wir Sie, sich an unser Kundenserviceteam zu wenden, um Unterstützung bei der Lösung des Problems zu erhalten.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

GARANTIEKARTE

Rückgabe- und Umtauschrichtlinien

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie ist nur in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich gültig.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die gemäß den bereitgestellten Anweisungen ordnungsgemäß installiert, gewartet und betrieben werden. Sie deckt keine Ausfälle oder Betriebsstörungen ab, die durch normalen Verschleiß, Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Änderungen, falsche Anwendungen, unsachgemäße Installation oder unzureichende Wartung verursacht werden.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Probleme mit Ihrer Bestellung haben und uns um Unterstützung bitten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre Bestellinformationen und gegebenenfalls relevante Fotos oder Videos zur schnellen Lösung beifügen.

WICHTIG: Wenn Sie produktbezogene Probleme haben, kontaktieren Sie bitte zuerst unser Kundenserviceteam. Wir können Ihnen helfen, Ihre Bedenken zu klären, bevor Sie entscheiden, das Produkt zurückzugeben. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder originale Teile oder Zubehör zu ändern, da dies Ihre Garantie ungültig machen und zu Schäden am Produkt oder zu Personenschäden führen kann.

GARANTIEKARTE (FORTSETZUNG)

Die Garantie Deckt Nicht ab:

1. Schäden, die durch missbräuchliche oder unangemessene Nutzung oder zusätzliche Schäden entstehen.
2. Mängel, die durch normalen Verschleiß entstehen und nicht als Herstellungsfehler unter dieser Garantie betrachtet werden.
3. Schäden, die durch unbefugte Reparaturversuche oder eine Nutzung entstehen, die nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht.
4. Schäden, die durch Nichteinhaltung der Anweisungen in den Abschnitten „Sicherheitswarnung“ und „Reinigung und Wartung“ entstehen.

Rückgabe- oder Umtauschinformationen

Bitte füllen Sie die folgenden Bestell-, Produkt- und Benutzerdaten aus und legen Sie diese dem Paket bei.

Produktname : _____
Modellnummer : _____
Kaufdatum : _____
Gekauft bei : _____
Kundenname : _____
Telefonnummer : _____
E-Mail : _____

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.

Adresse: Raum 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China

Kontaktinformationen:

Telefonnummern:

NA: +18005608962 - Mo - Fr: 9:00 - 17:00 Uhr (EST)

EU: +864008787805 - Mo - Fr: 9:00 - 17:00 Uhr (GMT+2)

UK: +864008787805 - Mo - Fr: 9:00 - 17:00 Uhr (GMT)

E-Mail: support@honeywellsmartlighting.com

Webseite: www.honeywellsmartlighting.com

CONTENUTI

Grazie	1
Introduzione al Prodotto	1
Avviso di Sicurezza	2
Pulizia e Manutenzione	2
Specifiche Tecniche	3
Contenuto della Confezione	4
Descrizione delle Parti	5
Fasi di Installazione	6
Uso e Funzionamento	7
Risoluzione dei Problemi	8
Carta di Garanzia	8

GRAZIE

Grazie per aver scelto la nostra lampada. Prima di utilizzarla, ti preghiamo di dedicare un momento a leggere attentamente questo manuale utente per comprendere le sue caratteristiche e le precauzioni di sicurezza.

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

Lampada da Scrivania Intelligente a Clip

La lampada da scrivania Honeywell HWT-05B02 utilizza 108 LED Sunturalux™ 2835 a spettro completo con un IRC (Indice di Resa Cromatica) ≥ 97 , fornendo effetti di illuminazione che si avvicinano alla luce naturale. La lampada non emette luce blu, né presenta rischi di abbagliamento o sfarfallio. È dotata di controllo gestuale per accendere/spengere e regolare la luminosità, rendendola comoda per gli utenti. La lampada è principalmente realizzata in metallo, rendendola robusta e durevole.

- **Fonte di luce sana e sicura:** Dopo aver superato i test di sfarfallio, rischio di luce blu e abbagliamento, la lampada è stata verificata per soddisfare o superare gli standard, proteggendo efficacemente gli occhi degli utenti.
- **Temperatura di colore esclusiva:** La lampada è impostata su una temperatura di colore di 4.000 K, specificamente progettata per soddisfare le esigenze di ufficio, studio e lettura. È abbinata a una regolazione continua della luminosità controllata da gesti, fornendo agli utenti l'ambiente di illuminazione più adatto.
- **Facile regolazione dell'angolo:** La lampada è progettata con 3 alberi flessibili per soddisfare diverse angolazioni di illuminazione.
- **Struttura della testa della lampada ottica:** La lampada è dotata di una testa rettangolare con una piastra prismatica, creando effetti di illuminazione più morbidi e uniformi, espandendo efficacemente l'area illuminata.

AVVISO DI SICUREZZA

Quando si utilizza la lampada, si prega di seguire sempre queste precauzioni di sicurezza di base:

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale e alla frequenza della lampada. Una tensione errata può danneggiare i componenti e causare malfunzionamenti.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione abbia una corretta protezione di messa a terra. Collegamenti elettrici errati possono portare a scosse elettriche e presentare seri rischi.
- Si prega di consultare un elettricista qualificato per l'ispezione e la riparazione della lampada, poiché riparazioni non autorizzate possono presentare seri rischi per la sicurezza.
- Se alcune parti della lampada sono esposte, c'è un rischio di scossa elettrica, che può essere mortale. Assicurarsi che la lampada sia completamente assemblata prima di collegarla all'alimentazione.

AVVERTENZA: Per prevenire incidenti che potrebbero minacciare la sicurezza personale, come danni alla lampada, cadute, scosse elettriche o incendi, si prega di attenersi rigorosamente a queste istruzioni di installazione e utilizzo. Non modificare la struttura della lampada né sostituire parti o accessori.

PULIZIA E MANUTENZIONE


- Vi chiediamo gentilmente di pulire e ispezionare regolarmente la lampada. Prima di eseguire qualsiasi operazione di cura o manutenzione, assicurarsi che la lampada sia spenta e che l'alimentazione sia disconnessa per evitare scosse elettriche.
- Quando si pulisce la lampada, utilizzare un panno morbido e privo di lanugine leggermente inumidito con un detergente neutro diluito per pulire il corpo della lampada. Si consiglia di evitare alcol o solventi chimici, come cherosene o olio per rimuovere le macchie, poiché potrebbero danneggiare il corpo della lampada.
- Si prega di astenersi dall'utilizzare acqua o altri liquidi per lavare direttamente le parti della lampada.

AVVERTENZA: Per la vostra sicurezza, si prega di disconnettere sempre l'alimentazione prima di pulire e mantenere la lampada per evitare scosse elettriche.

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRI	DETTAGLIS	SPECIFICHE
Generale	Numero di Modello	HWT-05B02
	Materiale	Alluminio, Ferro, Plastica
	Ingresso Adattatore	NA: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
		EU: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
		UK: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
	Uscita dell'Adattatore	DC 24 V; 1,5 A
Potenza	28 W	
Fonte di Luce	LED	Spettro Completo Sunturalux™ 2835
	Quantità di Perline LED	108 pcs
	Flusso Luminoso	1.300 LM
	TCC	4.000 K
	IRC (Ra)	97
	Durata Media della Vita	>30.000 Ore
Altri	Peso Netto	1,9 kg
	Standard di Tensione	NA: 120 V~60 Hz
		EU: 220-230 V~50 Hz
		UK: 240 V~50 Hz

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Lampada*1



Vite*2



Chiave a brugola piccola*1



Chiave a brugola grande*1



Adattatore*1




Manuale dell'utente*1



Guanti*1

DESCRIZIONE DELLE PARTI


(Il diagramma di aspetto del prodotto è solo a scopo di riferimento, fare riferimento al prodotto reale per specifiche dettagliate.)



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Installazione della Lampada

1. Estrarre la testa della lampada e il palo della lampada. Il palo della lampada è dotato di viti zigrinate e di un maniccotto rotante.
2. Inserire la testa della lampada nel palo e stringere le viti con la chiave a brugola piccola.



Installazione del Componente di Fissaggio

1. Estrarre il componente di fissaggio, rimuovere la busta di imballaggio e ruotare la maniglia di bloccaggio per controllare eventuali anomalie.
2. Fissare il componente di fissaggio su una scrivania o tavolo adatto. Per regolare la posizione di serraggio, utilizzare la chiave a brugola grande per rimuovere le tre viti sul morsetto. Questo consente al prodotto di adattarsi a diverse aree di montaggio.
3. Quando si rimuove la vite zigrinata dal palo della lampada, sostenere il maniccotto rotante a mano per evitare che cada.
4. Inserire la lampada nel componente di fissaggio e quindi stringere la vite zigrinata per fissarla in posizione.




Profondità minima di serraggio (larghezza minima del bordo del desktop che può essere serrato): 50 mm
Intervallo di spessore di serraggio: 0-48 mm

USO E FUNZIONAMENTO


Regolazione dell'Angolo

Questo prodotto supporta la regolazione multi-angolo. Durante la regolazione dell'angolo, si prega di non inserire le dita nei vari punti di connessione della lampada per evitare infortuni. Gli angoli regolabili sono mostrati nel diagramma.



Intervallo di angolo regolabile consigliato (deviazione $\pm 5\%$)

Operazione di Controllo Gestuale



Accensione/Spegnimento

- Tocco breve per accendere/spegnere la luce.

Regolazione Continua della Luminosità

- Tocco prolungato per aumentare o diminuire la luminosità in modo continuo.
- La luce indicatrice lampeggerà rapidamente durante l'abbassamento della luminosità quando si raggiunge il livello minimo, 50%, 70% o il livello massimo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la lampada non funziona, si prega di seguire questi passaggi per la risoluzione dei problemi:

1. Controllare gentilmente se la lampada è correttamente collegata e assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato.
2. Se l'alimentazione è accesa, controllare il pannello di controllo per eventuali danni visibili.
3. Se hai completato questi controlli e la lampada non si accende ancora, è possibile che il cablaggio interno sia danneggiato. In tal caso, ti chiediamo gentilmente di contattare il nostro team di supporto clienti per assistenza nella risoluzione del problema.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

CARTA DI GARANZIA

Politiche di Reso e Cambio

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 2 anni. Questa garanzia è valida solo negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna e nel Regno Unito.

Questa garanzia si applica solo ai prodotti che sono stati installati, mantenuti e utilizzati correttamente secondo le istruzioni fornite. Non copre guasti o difficoltà operative causati da usura normale, incidenti, abusi, usi impropri, modifiche, applicazioni errate, installazione impropria o manutenzione inadeguata.

Gentile Promemoria: se riscontrate problemi con il vostro ordine e ci contattate per assistenza, assicuratevi di includere le informazioni sul vostro ordine e eventuali foto o video pertinenti (se necessario) per facilitare una rapida risoluzione.

IMPORTANTE: se riscontrate problemi legati al prodotto, contattate prima il nostro centro assistenza clienti. Possiamo aiutarvi a risolvere le vostre preoccupazioni prima che decidiate di restituire il prodotto. Non tentate di smontare il prodotto o modificare parti o accessori originali, poiché ciò potrebbe annullare la vostra garanzia e causare danni al prodotto o lesioni personali.

CARTA DI GARANZIA (CONTINUA)

La Garanzia Non Copre:

1. Danni derivanti da uso abusivo o irragionevole, o danni aggiuntivi.
2. Difetti derivanti da usura normale, che non saranno considerati difetti di fabbricazione ai sensi di questa garanzia.
3. Danni derivanti da tentativi di riparazione non autorizzati o da un uso che non rispetta il manuale delle istruzioni.
4. Danni subiti non seguendo le istruzioni contenute nelle sezioni "Avvertenza di sicurezza" e "Pulizia e manutenzione".

Informazioni Su Resi o Cambi

Si prega di compilare le informazioni sull'ordine, sul prodotto e sull'utente qui di seguito e di includerle nel pacco per la raccolta.

Nome del Prodotto : _____

Numero di Modello : _____

Data di Acquisto : _____

Acquistato da : _____

Nome del Cliente : _____

Numero di Telefono : _____

Email : _____

Se avete domande, non esitate a contattarci.

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.

Indirizzo: Stanza 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, Cina

Informazioni di Contatto:

Numeri di Telefono:

NA: +18005608962 - Lun - Ven: 9:00 - 17:00 (EST)

EU: +864008787805 - Lun - Ven: 9:00 - 17:00 (GMT+2)

UK: +864008787805 - Lun - Ven: 9:00 - 17:00 (GMT)

Email: support@honeywellsmartlighting.com

Sito Web: honeywellsmartlighting.com

CONTENIDO

Gracias	1
Presentación del Producto	1
Advertencia de Seguridad	2
Limpieza y Mantenimiento	2
Especificaciones Técnicas	3
Contenido del Paquete	4
Descripción de Partes	5
Pasos de Instalación	6
Uso y Operación	7
Solución de Problemas	8
Tarjeta de Garantía	8

GRACIAS

Gracias por elegir nuestra lámpara. Antes de usarla, tómese un momento para leer cuidadosamente este manual del usuario y comprender sus características y precauciones de seguridad.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Lámpara de Escritorio Inteligente con Clip

La lámpara de escritorio Honeywell HWT-05B02 utiliza 108 perlas LED de espectro completo Sunturalux™ 2835 con un IRC (Índice de Reproducción Cromática) ≥ 97 , proporcionando efectos de iluminación que se asemejan a la luz natural. La lámpara no emite luz azul, ni presenta riesgos de deslumbramiento o parpadeo. Cuenta con control por gestos para encender/apagar y ajustar el brillo, lo que la hace conveniente para los consumidores. La lámpara está hecha principalmente de metal, lo que la hace robusta y duradera.

- Fuente de luz saludable y segura: Habiendo pasado las pruebas de parpadeo, riesgo de luz azul y deslumbramiento, la lámpara ha sido verificada para cumplir o superar los estándares, protegiendo efectivamente los ojos de los usuarios.
- Temperatura de color exclusiva: La lámpara está configurada a una temperatura de color de 4.000 K, diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de oficina, estudio y lectura. Se combina con un ajuste de brillo continuo controlado por gestos, proporcionando a los usuarios el ambiente de iluminación más adecuado.
- Fácil ajuste de ángulo: La lámpara está diseñada con 3 ejes flexibles para satisfacer diferentes ángulos de iluminación.
- Estructura de la cabeza de lámpara óptica: La lámpara está equipada con una cabeza rectangular con una placa prismática, creando efectos de iluminación más suaves y uniformes, mientras expande efectivamente el área iluminada.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Al utilizar la lámpara, por favor siga siempre estas precauciones básicas de seguridad:

- Asegúrese de que la tensión de alimentación coincida con la tensión y frecuencia nominal de la lámpara. Una tensión incorrecta puede dañar los componentes y causar fallos.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga una protección adecuada a tierra. Conexiones eléctricas incorrectas pueden provocar descargas eléctricas y representar riesgos graves.
- Consulte a un electricista cualificado para la inspección y reparación de la lámpara, ya que las reparaciones no autorizadas pueden presentar riesgos de seguridad graves.
- Si alguna parte de la lámpara está expuesta, existe un riesgo de descarga eléctrica, que puede ser mortal. Asegúrese de que la lámpara esté completamente ensamblada antes de conectarla a la alimentación.

ADVERTENCIA: Para prevenir accidentes que puedan amenazar la seguridad personal, como daños a la lámpara, caídas, descargas eléctricas o incendios, siga estrictamente estas instrucciones de instalación y uso. No modifique la estructura de la lámpara ni reemplace piezas o accesorios.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Le pedimos amablemente que limpie e inspeccione la lámpara regularmente. Antes de realizar cualquier cuidado o mantenimiento, asegúrese de que la lámpara esté apagada y que la alimentación esté desconectada para evitar descargas eléctricas.
- Al limpiar la lámpara, utilice un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido con un limpiador neutro diluido para limpiar el cuerpo de la lámpara. Se recomienda evitar el alcohol o cualquier solvente químico, como queroseno o aceite quitamanchas, ya que pueden dañar la carcasa de la lámpara.
- Por favor, evite usar agua u otros líquidos para lavar directamente las partes de la lámpara.

ADVERTENCIA: Para su seguridad, siempre desconecte la alimentación antes de limpiar y mantener la lámpara para evitar descargas eléctricas.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETROS	DETALLES	ESPECIFICACIONES
General	Número de Modelo	HWT-05B02
	Material	Aluminio, Hierro, Plástico
	Entrada del Adaptador	NA: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
		EU: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
		UK: 100-240 V~50/60 Hz; 1,2 A
	Salida del Adaptador	DC 24 V; 1,5 A
Potencia	28 W	
Fuente de Luz	LED	Espectro Completo Sunturalux™ 2835
	Cantidad de Chips LED	108 pcs
	Flujo Luminoso	1.300 LM
	TCC	4.000 K
	IRC (Ra)	97
	Vida Útil Promedio	>30.000 Horas
Otros	Peso Neto	1,9 kg
	Estándar de Voltaje	NA: 120 V~60 Hz
		EU: 220-230 V~50 Hz
		UK: 240 V~50 Hz

CONTENIDO DEL PAQUETE



Lámpara*1



Tornillo*2



Llave Allen pequeña*1



Llave Allen grande*1



Adaptador*1




Manual del usuario*1



Guantes*1

DESCRIPCIÓN DE PARTES


(El diagrama de apariencia del producto es solo para referencia, por favor consulte el producto real para especificaciones detalladas.)



PASOS DE INSTALACIÓN


Instalación de la Lámpara

1. Saque la cabeza de la lámpara y el poste de la lámpara. El poste de la lámpara viene con tornillos estriados y un manguito rotatorio.
2. Inserte la cabeza de la lámpara en el poste y apriete los tornillos con la llave Allen pequeña.



Instalación del Componente de Abrazadera

1. Saque el componente de la abrazadera, retire la bolsa de embalaje y gire la manija de bloqueo para verificar si hay anomalías.
2. Coloque el componente de la abrazadera en un escritorio o mesa adecuada. Para ajustar la posición de sujeción, utilice la llave Allen grande para quitar los tres tornillos del soporte. Esto permite que el producto se adapte a diferentes áreas de montaje.
3. Al quitar el tornillo estriado del poste de la lámpara, sostenga el manguito rotatorio con la mano para evitar que se caiga.
4. Inserte la lámpara en el componente de la abrazadera y luego apriete el tornillo estriado para asegurarla en su lugar.




Profundidad mínima de sujeción (ancho mínimo del borde del escritorio que se puede sujetar): 50 mm
Rango de grosor de sujeción: 0-48 mm

USO Y OPERACIÓN


Ajuste de Ángulo

Este producto admite ajuste de múltiples ángulos. Al ajustar el ángulo, no inserte los dedos en los diferentes puntos de conexión de la lámpara para evitar lesiones. Los ángulos ajustables se muestran en el diagrama.



Rango de ángulo ajustable recomendado (desviación $\pm 5\%$)

Operación de Control por Gestos



Encendido/Apagado

- Cuando está encendida, pasar la mano por el área de detección por gestos encenderá/apagará la luz; la lámpara admite la función de memoria de brillo.

Ajuste Continuo de Brillo

- Toque prolongado para aumentar o disminuir el brillo de manera continua.
- La luz indicadora parpadeará rápidamente durante el atenuado cuando el brillo alcance el nivel mínimo, 50%, 70% o el nivel máximo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la lámpara no funciona, siga estos pasos de solución de problemas:

1. Verifique si la lámpara está correctamente enchufada y asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado.
2. Si la alimentación está encendida, inspeccione el panel de control en busca de daños visibles.
3. Si ha completado estas verificaciones y la lámpara aún no se enciende, es posible que el cableado interno esté dañado. En este caso, le pedimos que se comunique con nuestro equipo de soporte al cliente para obtener asistencia en la resolución del problema.

Correo electrónico: support@honeywellsmartlighting.com

TARJETA DE GARANTÍA

Políticas de Devolución e Intercambio

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 2 años. Esta garantía es válida solo en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido.

Esta garantía se aplica únicamente a los productos que han sido instalados, mantenidos y utilizados correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. No cubre fallas o problemas operativos causados por desgaste normal, accidentes, abuso, uso inapropiado, modificaciones, aplicaciones incorrectas, instalación inadecuada o mantenimiento insuficiente.

Recordatorio Amistoso: si tiene problemas con su pedido y nos contacta para obtener ayuda, asegúrese de incluir su información de pedido y cualquier foto o video relevante (si es necesario) para facilitar una rápida resolución.

IMPORTANTE: Si tiene problemas relacionados con el producto, comuníquese primero con nuestro equipo de servicio al cliente. Podemos ayudarle a resolver sus inquietudes antes de que decida devolver el producto. No intente desarmar el producto ni modificar piezas o accesorios originales, ya que esto podría anular su garantía y causar daños al producto o lesiones personales.

TARJETA DE GARANTÍA (CONTINUACIÓN)

La Garantía No Cubre:

1. Daños resultantes de un uso abusivo o inapropiado, o daños adicionales.
2. Defectos que resulten del desgaste normal, que no se considerarán defectos de fabricación bajo esta garantía.
3. Daños resultantes de intentos de reparación no autorizados o de un uso que no cumpla con las instrucciones del manual.
4. Daños ocurridos por no seguir las instrucciones en las secciones de "Advertencia de seguridad" y "Limpieza y mantenimiento".

Información sobre Devoluciones o Cambios

Por favor, complete la siguiente información de pedido, producto y usuario, y adjúntela al paquete para su recogida.

Nombre del Producto : _____

Número de Modelo : _____

Fecha de Compra : _____

Comprado en : _____

Nombre del Cliente : _____

Número de Teléfono : _____

Correo Electrónico : _____

Si tiene preguntas, no dude en contactarnos.

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.

Dirección: Oficina 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China

Información de Contacto:

Números de Teléfono:

NA: +18005608962 - Lun - Vie: 9:00 - 17:00 (EST)

EU: +864008787805 - Lun - Vie: 9:00 - 17:00 (GMT+2)

UK: +864008787805 - Lun - Vie: 9:00 - 17:00 (GMT)

Correo Electrónico: support@honeywellsmartlighting.com

Sitio Web: honeywellsmartlighting.com

**Huo Ming Technology
Guangdong Co., Ltd.**

Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou
Avenue, Foshan, China

NA: +18005608962

EU: +864008787805

UK: +864008787805

support@honeywellsmartlighting.com

www.honeywellsmartlighting.com

The Honeywell Trademark is used
under license from Honeywell
International Inc.

Honeywell International Inc. makes no
representations or warranties with
respect to this product. This product is
manufactured by Huo Ming Technology
Guangdong Co., Ltd.

MADE IN CHINA

Honeywell