

WARNING:

*** WARNING FOR YOUNG CHILDREN -**

This product contains small components, please ensure that they are kept away from small children. Children under the age of 6, small infants and babies must not sleep on this bed for safety reasons. To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping on it.

* This product is designed for home use and not intended for commercial use.

We highly recommend having a professional assemble your product

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.



- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.



- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.




- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.



- Never push, pull, or drag your furniture.









Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.



Board Identification


Not actual size




Note that your unit may contain extra hardware

Part List


Actual Size




(x22)
#A22620
cam lock




(x24)
#A12105
#8x7/16" pan head




(x8)
#A13950
#8x3-1/2" pan head




(x22)
#A22610
cam bolt




(x16)
#A12400
#8x5/8" flat head




(x4)
#A43020
glide




(x14)
#A21660
wood dowel




(x6)
#A17400
bolt 8-32 x 7/8"




(x14)
#A22910
connector bolt




(x14)
#A22900
connector



(x36)
#A13020
#8x1-1/4" pan head



(x4)
#A20330
nut




(x10)
#A53460
bracket

Note that your unit may contain extra hardware

Part List

Not Actual Size




(x2)
#A53465
u-bracket

15

ATTENTION / ATENCION / ATTENTION

(x1)
#B64481
warning label




(x2)
#A50592
handle

Bed Frame Identification

Not Actual Size

Note:
Not all parts will
be identified.




Left Assembly
9632096-19a


Right Assembly
9632096-19b

Leg
9632096-19c


Mattress Holder (2)
9632096-19d




Left Pivot Arm
9632096-19e




Right Pivot Arm
9632096-19f




Wood Slat (28)
9632096-19g




Gas Piston (4)
9632096-19h




U Bracket (4)
9632096-19i




Plastic Cap (56)
9632096-19j




Pivot Pin (2)
9632096-19k




Large Clevis Pin (4)
9632096-19l




Small Clevis Pin (2)
9632096-19m




Cotter Pin (6)
9632096-19n




M6 x 16mm Bolt (12)
9632096-19o




M6 x 10mm Bolt (6)
9632096-19p




Washer (8)
9632096-19q




Hex Nut (4)
9632096-19r




4mm Hex Key
9632096-19s



Wrench
9632096-19t



Rubber Foot (2)
9632096-19u



2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**





CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

**VERY IMPORTANT INFORMATION
INFORMACION MUY IMPORTANTE
INFORMATION TRÈS IMPORTANTES**


STEP 1



Proper orientation of Cam Lock



Proper orientation of Cam Lock





G

FLIP



G

9



STEP 2



STEP 3




STEP 4




(x4)

7





(x2)





(x6)

Proper orientation of Cam Lock




Proper orientation of Cam Lock




D

FLIP






D







Proper orientation of Connector




STEP 5






STEP 6








STEP 7







The Left Pivot Arm (19e) is located in the 9632096COM Wall Bed Mechanism box







STEP 10






The Right Pivot Arm (19f) is located in the 9632096COM Wall Bed Mechanism box






STEP 11




turn clockwise
to lock in place



STEP 12







raw edge






turn clockwise
to lock in place





STEP 13







STEP 14




STEP 15



STEP 16



Lay the unit onto its front



Tap in Bushings (12) with a hammer
Screw in Glides (6) all the way

The next steps are to assemble your unit to the wall



Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly

Assembled unit MUST be placed flat against the wall

Assembled unit MUST be screwed into wall studs at the top and bottom for safety

You need to locate at least 3 studs, but 4 is better


DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall

For Masonry, Concrete, or other wall materials:


Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach your unit to the wall.

STEP 17

Place your unit **FLUSH** against the wall






There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.




STEP 18

Assembled unit MUST be flush on the height, width, and depth to function properly




**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**

If required, unscrew the
Glides counter-clockwise
as necessary in all 4
corners until your unit is
level in all directions




STEP 19




Locate the studs in the wall, using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations on the upper surface of the Upper Back Panel (G). Using a level, carry the stud locations down to the Bottom Stringer (L), and with a pencil, mark the stud locations.


You need to locate at least 3 studs, but 4 is better




G



**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**





STEP 20




First, make sure that your unit is still level in all directions.

Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (G) and Bottom Stringer (L) at the stud locator marks.


Fasten the unit to the studs in the wall with the Screws (3).








STEP 21







STEP 22




STEP 23




STEP 24




STEP 25





(x1)



(x2)




(x2)




The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly


With a person on each side, lift the bed mechanism, line up the holes of the Bed Assembly with the large bushing hole of the Left and Right Pivot arm (19e & 19f) already installed to your unit, and insert the Pivot Pins (19k) as shown. Secure the pivot pins with a 10mm Bolt (19p).




Do not fasten the Pistons to the Left and Right Pivot arms at this point, this will be done on step 26




STEP 26



(x1)





(x4)







With a person on each side, carefully lift the bed frame in the closed position. While one person pushes the bed frame into the cabinet, passed the 90 degrees, the other person is to engage the "front" Gas Piston (19h) on each side of the unit, to the front pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f). Then tightly secure with two Nuts (19r).

To engage the "rear" Gas Piston (19h) on each side of the unit, slowly and carefully wiggle the bed frame back and forth until you can insert the Gas Pistons (19h) onto the rear pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f). Then tightly secure with two Nuts (19r).




STEP 27







The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

Pull the bed frame down, then attach Leg (19c) as shown




The bed frame is equipped with a locking mechanism to lock the Leg (19c) in place. To lock or unlock the leg, pull on the locking mechanism.



STEP 28





Proper orientation
of bracket




STEP 29





STEP 30




**Proper orientation
of bracket**





STEP 31




**Proper orientation
of bracket**



STEP 32



With the help of another person, carefully close the bed frame. Then, lift the Left Lower Door Panel (O), and position the Brackets (13) over the one support rail of the bed frame. Drop into position.






Assure the panel is vertically inline with the bed frame.

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly


These holes in the Left Lower Door Panel (O) will be closer to the edge.

STEP 33



With the help of another person, carefully pull the bed frame open



Line up the holes of the bed frame with the holes in the Left Lower Door Panel (O).
Locate the four corner holes of the panel. Fasten with four screws (11).



The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

you will need to temporarily remove this bracket to fasten the frame to the lower doors


STEP 34






With the help of another person, carefully close the bed frame. Then, lift the Right Lower Door Panel (P), and position the Brackets (13) over the one support rail of the bed frame. Drop into position.

Assure the panel is vertically inline with the bed frame.

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly




STEP 35





With the help of another person, carefully pull the bed frame open

Line up the holes of the bed frame with the holes in the Right Lower Door Panel (P).
Locate the four corner holes of the panel. Fasten with four screws (11).



The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

STEP 36



With the help of another person, carefully close the bed frame. Then, lift the Left Upper Door Panel (M), and position the Brackets (13) over the two support rails of the bed frame. Drop into position.




IMPORTANT:

**First, unlock and flip the leg into the cabinet.
Then, lower the bed frame down a bit to allow clearance to hook the Left Upper Door Panel (M).**

Assure the panel is vertically inline with the bed frame.


The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

STEP 37



With the help of another person, carefully pull the bed frame open



Line up the holes of the bed frame with the holes in the Left Upper Door Panel (M).
Locate the four corner holes of the panel. Fasten with four screws (11).



**refasten this bracket
to the bed frame**

**The cabinet is not shown
to allow a clear view of
the bed frame assembly**

STEP 38




With the help of another person, carefully close the bed frame. Then, lift the Right Upper Door Panel (N), and position the Brackets (13) over the two support rails of the bed frame. Drop into position.

IMPORTANT:




First, unlock and flip the leg into the cabinet.
Then, lower the bed frame down a bit to allow clearance to hook the Right Upper Door Panel (N).

Assure the panel is vertically inline with the bed frame.

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly




STEP 39




With the help of another person, carefully pull the bed frame open

Line up the holes of the bed frame with the holes in the Right Upper Door Panel (N).
Locate the four corner holes of the panel. Fasten with four screws (11).




The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

STEP 40






With the help of another person, carefully close the bed frame. Assure all four door panels are vertically and horizontally in line with each other. If not, open the bed frame and adjust the corner screws accordingly by loosening, adjusting and tightening.


The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly



STEP 41






With the help of another person, carefully pull the bed frame open
Fasten the rest of the screws (11).





The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

STEP 42







Place the U-Brackets (14) as shown.
Then fasten with screws (2).




**The cabinet is not shown
to allow a clear view of
the bed frame assembly**





STEP 43




With the help of another person, have one person position the handles (16) underneath the door panels, and have another person feed the bolts (8) to fasten both handles.




STEP 44




**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**



Fasten Stop Rail (I) to the
underside of Top (C) with
Screws (11)




Press a Plastic Cap (19j) at each
end of a Wood Slat (19g).
Press both Plastic Caps (19j),
attached to the Wood Slat, into the
holes of the Metal Bed Frame.
Repeat the procedure for all 30
wood slats and 60 plastic caps.






**Slip the wood slats underneath the
straps at each corner**

STEP 45



Front of unit is not shown to allow a clear view of the kick and bottom

While one person slightly opens the bed frame and holds it in place, insert the connector bolts installed in the Kick (F) into the connectors of the Bottom (D). Turn the connectors clockwise to lock in place.



turn clockwise to lock in place

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

This bed is designed to accommodate a Queen Size Mattress, up to 10" inches thick.

* with a maximum weight of 70 lbs (31.8 kgs)

* with a minimum weight of 35 lbs (15.9 kgs)


After you have finished assembling your wall bed, please keep the assembly manual by placing it under the mattress, in the frame of the mobile part of the bed.

Caution

Two people may be required to open and close the bed

Once you've placed your fitted sheet onto your mattress, secure your mattress with the straps provided in all 4 corners of the bed frame.

Keep the bed closed when not in use. It is recommended not to leave pillows and/or ornamental pillows in place when the bed is closed to preserve the mechanism.



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed
4. Site of Manufacture: Cornwall, ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

ADVERTENCIA:

* ADVERTENCIA para los niños pequeños - Este producto contiene piezas pequeñas, por favor asegúrese de que se mantengan alejados de los niños pequeños. Los niños menores de 6 años, los niños pequeños y los bebés no deben dormir en esta cama por razones de seguridad. Para evitar lesiones y daños en la unidad, PROHIBIR saltar sobre ella.

* Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.

Recomendamos encarecidamente que un profesional monte su producto.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza Phillips #2, un martillo, un buscador de vigas, lápiz, taladro con brocas de 1/8" y 1/4".
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Español

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 7, 8

Tenga en cuenta que su unidad puede contener hardware adicional

Página 9

Nota: No se identificarán todas las piezas.

Página 11, 12, 13, 14, 16

orientación adecuada del bloqueo de la leva

dale la vuelta

orientación adecuada del connector

Página 18

el brazo de pivote izquierdo (19e) se encuentra en la caja del mecanismo de cama de pared 9632096COM

Página 20

el brazo de pivote derecho (19f) se encuentra en la caja del mecanismo de cama de pared 9632096COM

Página 21, 22

gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear en su lugar

borde sin procesar

Página 26

coloque la unidad sobre su frente

Golpee los bujes (10) con un martillo

Atornille los deslizadores (6) completamente

Página 27

Los siguientes pasos son montar su unidad en la pared.

La unidad ensamblada DEBE estar a escuadra en altura, ancho y profundidad para funcionar correctamente

La unidad ensamblada DEBE colocarse plana contra la pared

La unidad ensamblada DEBE estar atornillada a los montantes de la pared en la parte superior e inferior para mayor seguridad.

Debe ubicar al menos 3 montantes de pared, pero es preferible 4

NO use anclajes de pared para sujetar su unidad a la pared

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared: consulte con su ferretería local para obtener los anclajes adecuados para sujetar firmemente su unidad a la pared.

Español

Página 28

Coloque su unidad al ras contra la pared

Hay muescas en la parte posterior de su unidad.

Estas muescas deben encajar alrededor del zócalo de la pared.

Si su zócalo es más alto o más grueso que las muescas provistas en la unidad, deberá quitar el zócalo, cortarlo para que quepa en ambos lados de su unidad y luego volver a fijarlo a la pared.

Página 29

La unidad ensamblada DEBE estar nivelada en altura, ancho y profundidad para funcionar correctamente.

Es posible que la cama instalada sobre una alfombra no se abra o se cierre correctamente.

Nivele la unidad con los deslizadores hasta que la cama se abra y cierre correctamente.

Si es necesario, desatornille los deslizadores en sentido antihorario según sea necesario en las cuatro esquinas hasta que su unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 30

Ubique los montantes en la pared, usando un buscador de montantes.

Con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes en la superficie superior del panel posterior superior (G).

Con un nivel, lleve las ubicaciones de los montantes hasta el larguero inferior (L) y, con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes.

Necesita ubicar al menos 3 postes, pero 4 es mejor

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 31

Primero, asegúrese de que su unidad aún esté nivelada en todas las direcciones.

Taladre orificios guía de 1/8 "(3 mm) a través del panel posterior superior (G) y el larguero inferior (L) en las marcas de ubicación de los postes. Fije la unidad a los montantes de la pared con los tornillos (3).

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 32

Los siguientes pasos son ensamblar el marco y el mecanismo de la cama de metal

Estas piezas se encuentran en la caja de cartón del mecanismo de cama mural #9632096COM

Página 33

presione en cada agujero

Español

Página 36

El extremo "largo" de ambos pistones debe fijarse aquí.

Los extremos de ambos pistones deben insertarse en la ranura del marco de la cama cuando se ensamblan.

Página 37

Ya fijado a su unidad

Con una persona a cada lado, levante el mecanismo de la cama, alinee los orificios del conjunto de la cama con el orificio del buje grande del brazo de pivote izquierdo y derecho (19e y 19f) ya instalado en su unidad e inserte los pasadores de pivote (19k) como se muestra.

Asegure los pasadores de pivote con un Perno de 10mm (19p).

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama No sujete los pistones a los brazos de pivote izquierdo y derecho en este punto, esto se hará en el paso 26

Página 38

Con una persona a cada lado, levante con cuidado el marco de la cama en la posición cerrada. Mientras una persona empuja el armazón de la cama dentro del gabinete, pasando los 90 grados, la otra persona debe enganchar el pistón de gas delantero (19h) a cada lado de la unidad, al pasador delantero del brazo de pivote izquierdo y derecho (19e y 19f). Luego asegúrelo firmemente con dos tuercas (19r). Para acoplar el pistón de gas trasero (19h) a cada lado de la unidad, mueva lenta y cuidadosamente el marco de la cama hacia adelante y hacia atrás hasta que pueda insertar los pistones de gas (19h) en el pasador trasero del brazo de pivote izquierdo y derecho (19e y 19f). Luego asegúrelo firmemente con dos tuercas (19r).

Empuje aquí en el gabinete

Página 39

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

Jale el marco de la cama hacia abajo, luego conecte la Pata (19c) como se muestra

El armazón de la cama está equipado con un mecanismo de bloqueo para bloquear la Pata (19c) en su lugar. Para bloquear o desbloquear la pierna, tire del mecanismo de bloqueo.

Aplicar la etiqueta de advertencia aquí

Página 40, 41, 42, 43

Orientación adecuada del soporte

Página 44

Con la ayuda de otra persona, cierre con cuidado el marco de la cama. Luego, levante el panel inferior izquierdo de la puerta (O) y coloque los soportes (13) sobre el único riel de soporte del marco de la cama. Coloque en posición.

Español

Página 44 (continuación)

Asegúrese de que el panel esté verticalmente alineado con el marco de la cama.

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Soporte ferroviario

Estos orificios en el panel inferior izquierdo de la puerta (O) estarán más cerca del borde.

Página 45

Con la ayuda de otra persona, abra con cuidado el marco de la cama.

Alinee los orificios del marco de la cama con los orificios en el panel inferior izquierdo de la puerta (O).

Localice los cuatro orificios de esquina del panel. Sujetar con cuatro tornillos (11).

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Página 46

Con la ayuda de otra persona, cierre con cuidado el marco de la cama. Luego, levante el panel inferior derecho de la puerta (P) y coloque los soportes (13) sobre el riel de soporte del marco de la cama.

Coloque en posición.

Asegúrese de que el panel esté verticalmente alineado con el marco de la cama.

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Soporte ferroviario

Estos orificios en el panel inferior derecho de la puerta (P) estarán más cerca del borde.

Página 47

Con la ayuda de otra persona, abra con cuidado el marco de la cama.

Alinee los orificios del marco de la cama con los orificios en el panel inferior derecho de la puerta (P).

Localice los cuatro orificios de esquina del panel. Sujetar con cuatro tornillos (11).

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Página 48

Con la ayuda de otra persona, cierre con cuidado el marco de la cama. Luego, levante el panel superior izquierdo de la puerta (M) y coloque los soportes (13) sobre los dos rieles de soporte del marco de la cama. Coloque en posición.

IMPORTANTE: Primero, desbloquee y voltee la pierna en el gabinete.

Luego, baje un poco el marco de la cama para permitir que el espacio libre enganche el panel superior izquierdo de la puerta (M).

Asegúrese de que el panel esté verticalmente alineado con el marco de la cama.

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Soporte ferroviario

Español

Página 49

Con la ayuda de otra persona, abra con cuidado el marco de la cama.

Alinee los orificios del marco de la cama con los orificios en el panel superior izquierdo de la puerta (M).

Localice los cuatro orificios de esquina del panel. Sujetar con cuatro tornillos (11).

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Vuelva a sujetar este soporte al marco de la cama

Página 50

Con la ayuda de otra persona, cierre con cuidado el marco de la cama. Luego, levante el panel superior derecho de la puerta (N) y coloque los soportes (13) sobre los dos rieles de soporte del marco de la cama. Coloque en posición.

IMPORTANTE: Primero, desbloquee y voltee la pierna en el gabinete.

Luego, baje un poco el marco de la cama para permitir que el espacio libre enganche el panel superior derecho de la puerta (N).

Asegúrese de que el panel esté verticalmente alineado con el marco de la cama.

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Soporte ferroviario

Página 51

Con la ayuda de otra persona, abra con cuidado el marco de la cama.

Alinee los orificios del marco de la cama con los orificios en el panel superior derecho de la puerta (N).

Localice los cuatro orificios de esquina del panel. Sujetar con cuatro tornillos (11).

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Página 52

Con la ayuda de otra persona, cierre con cuidado el marco de la cama. Asegurar todo

Cuatro paneles de puertas están vertical y horizontalmente alineados entre sí. De lo contrario, abra el marco de la cama y ajuste los tornillos de esquina en consecuencia aflojando, ajustando y apretando.

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Página 53

Con la ayuda de otra persona, abra con cuidado el marco de la cama.

Sujetar el resto de los tornillos (11).

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Página 54

Coloque los corchetes en U (14) como se muestra.

Luego sujetar con tornillos (2).

El gabinete no se muestra para permitir una visión clara del conjunto del marco de la cama.

Español

Página 55

Con la ayuda de otra persona, tenga una Posición de la persona de las asas (16) debajo los paneles de las puertas, y hacer que otra persona se alimente los pernos (8) para sujetar ambas asas.

Página 56

Se requerirá una escalera No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Sujete el riel de tope (I) a la parte inferior de la parte superior (C) con tornillos (11)

Presione una tapa de plástico (19j) en cada extremo de un listón de madera (19g).

Presione ambas tapas de plástico (19j), unidas al listón de madera, en los orificios del marco de la cama de metal. Repita el procedimiento para los 28 listones de madera y 56 tapas de plástico.

Deslice los listones de madera debajo de las correas en cada esquina

Página 57

La parte frontal de la unidad no se muestra para permitir una visión clara de la patada y la parte inferior

Mientras una persona abre ligeramente el marco de la cama y lo mantiene en su lugar, inserte los pernos del conector instalados en el Soporte (F) en los conectores de la parte inferior (D). Gire los conectores en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos en su lugar.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear en su lugar

marco ligeramente abierto

Página 58

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Esta cama está diseñada para acomodar un colchón tamaño Full, de hasta 10" pulgadas de grosor.

* con un peso máximo de 70 libras (31.8 kgs)

* con un peso mínimo de 35 libras (15.9 kgs)

Una vez que haya terminado de montar su cama abatible, conserve el manual de montaje colocándolo debajo del colchón, en el marco de la parte móvil de la cama.

Precaución: Es posible que se requieran dos personas para abrir y cerrar la cama.

Una vez que haya colocado su sábana ajustable en su colchón, asegure su colchón con las correas provistas en las 4 esquinas del marco de la cama.

Mantenga la cama cerrada cuando no esté en uso.

Se recomienda no dejar almohadas y / o almohadas ornamentales en su lugar cuando la cama está cerrada para preservar el mecanismo.

600 libras

272 kgs

Más peso del colchón

Español

Página 59

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

ATTENTION:

* **AVERTISSEMENT POUR LES JEUNES ENFANTS** - Ce produit contient de petits composants, s'il vous plaît veiller à ce qu'ils sont tenus à l'écart des petits enfants. Les enfants de moins de 6 ans, les petits nourrissons et les bébés ne doivent pas dormir sur ce lit pour des raisons de sécurité. Pour éviter les blessures et les dommages à cet appareil, INTERDIRE sautant sur elle.

* Ce produit est conçu pour un usage domestique et non destiné à un usage commercial.

Nous vous recommandons vivement de faire assembler votre produit par un professionnel

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête Phillips #2, Marteau, Niveau, Localisateur de Panneau, Crayon, perceuse avec des mèches de 1/8" et 1/4"

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Français

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 7, 8

Notez que votre appareil peut contenir du matériel supplémentaire

Page 9

Remarque: les pièces ne seront pas toutes identifiées.

Page 11, 12, 13, 14, 16

bonne orientation du verrou à came

retourner

bonne orientation du connecteur

Page 18

Le Bras Pivotant Gauche (19e) est situé dans le
9632096COM Boîte de mécanisme de lit escamotable

Page 20

Le Bras Pivotant Droit (19f) est situé dans le
9632096COM Boîte de mécanisme de lit escamotable

Page 21, 22

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place
bord brut

Page 26

Posez l'appareil sur son devant

Taper les douilles (10) avec un marteau

Visser complètement les sous-pattes (6)

Page 27

Les prochaines étapes consistent à assembler votre appareil au mur

L'unité assemblée DOIT être d'équerre sur la hauteur, la largeur et la profondeur pour fonctionner correctement

L'unité assemblée DOIT être placée à plat contre le mur

L'unité assemblée DOIT être vissée dans les poteaux muraux en haut et en bas pour plus de sécurité

Vous devez localiser au moins 3 poteaux muraux, mais 4 est préférable

N'UTILISEZ PAS d'ancrages muraux pour fixer votre appareil au mur

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de mur: Consultez votre quincaillerie locale pour les ancres appropriés pour fixer solidement votre unité au mur.

Français

Page 28

Placez votre appareil contre le mur

Il y a des encoches à l'arrière de votre appareil.

Ces encoches doivent s'adapter autour de la plinthe sur votre mur.

Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches fournies sur l'unité, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour qu'elle s'adapte des deux côtés de votre unité, puis la remettre au mur.

Page 29

L'unité assemblée DOIT affleurer la hauteur, la largeur et la profondeur pour fonctionner correctement

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Le lit installé sur un tapis peut ne pas s'ouvrir ou se fermer correctement.

Mettez l'appareil de niveau à l'aide des sous-pattes jusqu'à ce que le lit s'ouvre et se ferme correctement.

Si nécessaire, dévissez les sous-pattes dans le sens antihoraire si nécessaire dans les 4 coins jusqu'à ce que votre appareil soit de niveau dans toutes les directions

Page 30

Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements des goujons sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (G). À l'aide d'un niveau, ramenez les emplacements des montants vers le limon inférieur (L) et avec un crayon, marquez les emplacements des montants.

Vous devez localiser au moins 3 tenons, mais 4 c'est mieux

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Page 31

Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil est toujours de niveau dans toutes les directions.

Percez des avant-trous de 3mm (1/8 po) à travers le panneau arrière supérieur (G) et le support inférieur (L) au niveau des repères de localisation des montants.

Fixez l'unité aux montants du mur avec les vis (3).

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Page 32

Les prochaines étapes consistent à assembler le cadre et le mécanisme du lit en métal

Ces pièces se trouvent dans le carton du mécanisme de lit escamotable #9632096COM

Page 33

presse dans chaque trou

Français

Page 36

L'extrémité "longue" des deux pistons doit être fixée ici

Les extrémités des deux pistons doivent être insérées dans la rainure du cadre de lit une fois assemblées.

Page 37

Déjà attaché à votre appareil

Avec une personne de chaque côté, soulevez le mécanisme du lit, alignez les trous de l'assemblage du lit avec le grand trou de douille des bras de pivot gauche et droit (19e et 19f) déjà installés sur votre unité, et insérez les broches de pivot (19k) comme montré. Fixez les axes de pivot avec un boulon de 10mm (19p).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Ne fixez pas les pistons aux bras de pivot gauche et droit à ce stade, cela sera fait à l'étape 26

Page 38

Avec une personne de chaque côté, soulevez délicatement le cadre de lit en position fermée.

Pendant qu'une personne pousse le cadre du lit dans l'armoire, passé les 90 degrés, l'autre personne doit engager le piston à gaz avant (19h) de chaque côté de l'unité, à la broche avant des bras de pivot gauche et droit (19e et 19f). Ensuite, fixez fermement avec deux écrous (19r).

Pour engager le piston à gaz arrière (19h) de chaque côté de l'unité, agitez lentement et soigneusement le cadre de lit d'avant en arrière jusqu'à ce que vous puissiez insérer les pistons à gaz (19h) sur la goupille arrière des bras de pivot gauche et droit (19e & 19f). Ensuite, fixez fermement avec deux écrous (19r).

Poussez ici dans l'armoire

Page 39

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Tirez le cadre de lit vers le bas, puis fixez la jambe (19c) comme illustré

Le cadre de lit est équipé d'un mécanisme de verrouillage pour verrouiller la jambe (19c) en place.

Pour verrouiller ou déverrouiller le pied, tirez sur le mécanisme de verrouillage.

Appliquez l'étiquette d'avertissement ici

Page 40, 41, 42, 43

Bonne orientation du support

Page 44

Avec l'aide d'une autre personne, fermez soigneusement le cadre du lit. Ensuite, soulevez le panneau inférieur gauche de la porte (O) et placez les supports (13) sur le rail de support du cadre de lit. Tomber en position.

Français

Page 44 (suite)

Assurez-vous que le panneau est verticalement en ligne avec le cadre du lit.

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Rail de soutien

Ces trous dans le panneau inférieur gauche de la porte (O) seront plus proches du bord.

Page 45

Avec l'aide d'une autre personne, tirez soigneusement le cadre du lit ouvert.

Alignez les trous du cadre de lit avec les trous dans le panneau inférieur gauche de la porte (O).

Localisez les quatre trous d'angle du panneau. Fixer avec quatre vis (11).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Vous devrez retirer temporairement ce support pour fixer le cadre aux portes inférieures

Page 46

Avec l'aide d'une autre personne, fermez soigneusement le cadre du lit. Ensuite, soulevez le panneau de porte inférieur droit (P) et positionnez les supports (13) sur le rail de support du cadre de lit. Tomber en position.

Assurez-vous que le panneau est verticalement en ligne avec le cadre du lit.

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Rail de soutien

Ces trous dans le panneau inférieur droit de la porte (P) seront plus proches du bord.

Page 47

Avec l'aide d'une autre personne, tirez soigneusement le cadre du lit ouvert.

Alignez les trous du cadre de lit avec les trous dans le panneau de porte inférieur droit (P).

Localisez les quatre trous d'angle du panneau. Fixer avec quatre vis (11).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Page 48

Avec l'aide d'une autre personne, fermez soigneusement le cadre du lit. Ensuite, soulevez le panneau supérieur gauche de la porte (M) et positionnez les supports (13) sur les deux rails de support du cadre de lit. Tomber en position.

IMPORTANT : Tout d'abord, déverrouillez et retournez la jambe dans l'armoire.

Ensuite, abaissez un peu le cadre de lit pour permettre au dégagement d'accrocher le panneau supérieur gauche de la porte (M).

Assurez-vous que le panneau est verticalement en ligne avec le cadre du lit.

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Rail de soutien

Français

Page 49

Avec l'aide d'une autre personne, tirez soigneusement le cadre du lit ouvert.

Alignez les trous du cadre de lit avec les trous dans le panneau supérieur gauche de la porte (M).

Localisez les quatre trous d'angle du panneau. Fixer avec quatre vis (11).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Refixez ce support au cadre du lit

Page 50

Avec l'aide d'une autre personne, fermez soigneusement le cadre du lit. Ensuite, soulevez le panneau supérieur droit de la porte (N) et positionnez les supports (13) sur les deux rails de support du cadre de lit. Tomber en position.

IMPORTANT : Tout d'abord, déverrouillez et retournez la jambe dans l'armoire.

Ensuite, abaissez un peu le cadre de lit pour permettre au dégagement d'accrocher le panneau supérieur droit de la porte (N).

Assurez-vous que le panneau est verticalement en ligne avec le cadre du lit.

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Rail de soutien

Page 51

Avec l'aide d'une autre personne, tirez soigneusement le cadre du lit ouvert.

Alignez les trous du cadre de lit avec les trous dans le panneau de porte supérieur droit (N).

Localisez les quatre trous d'angle du panneau. Fixer avec quatre vis (11).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Page 52

Avec l'aide d'une autre personne, fermez soigneusement le cadre du lit. Assurer à tous quatre panneaux de porte sont verticalement et horizontalement alignés les uns avec les autres. Sinon, ouvrez le cadre du lit et ajustez les vis d'angle en conséquence en desserrant, en ajustant et en serrant.

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Page 53

Avec l'aide d'une autre personne, tirez soigneusement le cadre du lit ouvert.

Fixez le reste des vis (11).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Page 54

Placez les Équerres en 'U' (14) comme indiqué.

Ensuite, fixez avec des vis (2).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue claire de l'ensemble du cadre de lit.

Français

Page 55

Avec l'aide d'une autre personne, ayez-en une positionner les poignées (16) en dessous les panneaux de porte, et avoir une autre personne nourrir les boulons (8) pour fixer les deux poignées.

Page 56

Une échelle sera nécessaire Ne vous appuyez pas contre le haut de l'unité, cela peut provoquer un affaissement

Fixez le rail d'arrêt (I) sur la face inférieure du haut (C) avec des vis (11)

Appuyez sur un capuchon en plastique (19j) à chaque extrémité d'une latte en bois (19g).

Appuyez sur les deux capuchons en plastique (19j), attachés à la latte en bois, dans les trous du cadre de lit en métal. Répétez la procédure pour les 28 lattes de bois et les 56 bouchons en plastique.

Glissez les lattes de bois sous les sangles à chaque coin

Page 57

L'avant de l'unité n'est pas montré pour permettre une vue claire du support inférieur et du fond

Alors qu'une personne ouvre légèrement le cadre de lit et le maintient en place, insérez les boulons de connecteur installés dans le support (F) dans les connecteurs du fond (D). Tournez les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller en place.

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

ouvrir légèrement le cadre

Page 58

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Ce lit est conçu pour accueillir un matelas full, jusqu'à 10 pouces d'épaisseur.

* avec un poids maximum de 70 livres (31.8 kg)

* avec un poids minimum de 35 livres (15.9 kg)

Après avoir fini d'assembler votre lit escamotable, veuillez conserver le manuel de montage en le plaçant sous le matelas, dans le cadre de la partie mobile du lit.

Attention : Deux personnes peuvent être tenues d'ouvrir et de fermer le lit.

Une fois que vous avez placé votre drap housse sur votre matelas, fixez votre matelas avec les sangles fournies dans les 4 coins du cadre de lit.

Gardez le lit fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il est recommandé de ne pas laisser les oreillers et / ou oreillers décoratifs en place lorsque le lit est fermé pour préserver le mécanisme.

600 livres

272 kgs

Plus le poids du matelas

Français

Page 59

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit