









8" WIDESPREAD LAVATORY FAUCET

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE





MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES

Durante la limpieza la superficie del grifo debe estar fría (el calor acelera el desgaste de la superficie misma). Asegurarse de que los productos para la limpieza no contengan ácidos o sustancias corrosivas. El grifo debe ser secado diariamente con un paño suave. Evitar absolutamente esponjas de acero, esponjas abrasivas u otros productos similares. Inmediatamente después de la limpieza, enjuagar bien los residuos de detergente con agua fría. Los daños a los grifos debidos a un tratamiento no adecuado no están cubiertos por la garantía.

Por su política de continuo desarrollo, Painsi s.p.a se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin ningún aviso previo; por tanto, las imágenes y los datos contenidos en el presente catálogo deben considerarse a título indicativo.

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Water Supply	Recommended	Max	Min
Hot water temperature	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Working pressure	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

In case of pressures over 5 BAR (~75 PSI), we recommend to use a pressure reducer. To prevent accumulation of dirt and impurities that could affect the function of the faucet, before proceeding with the assembly purge hot and cold water pipes.

FIG.01 VALVE INSTALLATION

Install the base ring with washer (1.B) under valve cap (1.A). From the top, fit valve, cap, handle and flexible pipe into the hole of the ceramic surface (make sure to insert the valve with the red flexible pipe into the left hole and the one with the blue flexible pipe into the right hole). From the bottom fit gasket (1.C) and shaped flange (1.D), then tighten counter-nut (1.E).

FIG.01 SPOUT INSTALLATION

Fit captive screw (1.P) and small supply pipes (1.I) on spout body (1.R). Fit base washer (1.O) between the body and the ceramic surface placing o-ring (1.O) in between. Fit the valve with the red flexible pipe into the left hole and the correct position of o-ring (1.O). Slide shaped gasket (1.N) and flange (1.M) on captive screw (1.P), then lock the faucet with tie-rod (1.L).

FIG.01 HOW TO CONNECT THE SUPPLY PIPES Connect 2 small pipes (1.G) using joint (1.H) included. Repeat operation for both supply valves. Screw the flexible pipe with the red band (1.F) on the hot water supply and the one with the blue band (1.S) on the cold water supply.

FIG.02 WASTE ASSEMBLY

Fit white gasket (2.C) and drain (2.B) into the waste hole (apply some silicon between drain and ceramic surface if necessary), install conic gasket (2.D) and anti-friction o-ring (2.E), then tight the assembly with nut (2.F). Make sure gasket (2.G) is correctly installed, then screw in waste body (2.H), fix the horizontal control rod (2.M), check correct installation of gasket (2.I), tighten cap (2.L). Fit waste control rod (2.O) into the faucet seat, fit clamp (2.N) and adjust the stroke of drain plug (2.A) as required.

FIG.03 SCREWDOWN REPLACEMENT

To replace screwdown (3.F), loosen lever (3.A), grub screw (3.B) and slide off handle (3.C). Remove screwdown (3.F) with the proper wrench, replace it if necessary making sure sealing surfaces of the gaskets are clean. Fit insert (3.E) on the screwdown, tightening it with screw (3.D). Install handle and check the correct alignment of the fixing hole. Remove and replace insert (3.E) if necessary, rotating it by a few degrees. Lock handle (3.C) with grub screw (3.B), then tighten lever (3.A).

FIG.04 HOW TO CLEAN THE AERATOR

We recommend to periodically clean the aerator to prevent accumulation of debris and limestone which may gradually reduce the flow. Loosen lock nut (4.C) and clean filter (4.B) from impurities. Reassemble in reverse order making sure to correctly position gasket (4.A).

FIG.04 SPOUT REPLACEMENT

To replace spout (4.D), loosen lock screw (4.G) and remove spout. Replace o-rings (4.E) and washers (4.F) if necessary. Reassemble the spout in reverse order carefully cleaning the sealing gaskets. Before tightening lock screw (4.G), insert guide ring (4.F) on the joint so as the screw can be correctly fitted in the groove.

FIG.05 HOW TO ACTIVATE THE HANDLES

Water flow and temperature are controlled by handles (5.A) and (5.B); move handle (5.B) to adjust cold water flow and handle (5.A) to adjust hot water flow. Flow increases as you move handles opposite to the closing position. Position spout (4.B) by rotating it as shown.

SURFACE MAINTENANCE

Before cleaning, make sure the faucet is cold (heat wears surfaces down). Do not use products containing acids or corrosive substances. Wipe the faucet daily with a soft cloth. Do not use steel wool or metal pads, abrasive sponges or similar products. Right after cleaning rinse off detergent residues with cold water. Damages to the faucets caused by incorrect treatment are not covered by the warranty.

Based on its policy of steady development Painsi s.p.a reserves the right to change the characteristics of the products without notice and therefore the images and data contained in this catalogue may vary.

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Alimentación	Recomendada	Máxima	Mínima
Temperatura agua caliente	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Presión de funcionamiento	3 BARES (~45PSI)	5 BARES (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

En caso de presiones de funcionamiento superiores a 5 bares (~75 PSI), se aconseja el uso de un reductor de presión. Antes de efectuar el montaje, se aconseja purgar las tuberías del agua caliente y fría para evitar que suciedad y pequeñas impurezas afecten el funcionamiento del grifo.

FIG.01 INSTALACIÓN TUBOS CON RACORES Posicionar el anillo de base con junta (1.B) debajo del capuchón del tubo con racores (1.A). Introducir desde arriba, en el orificio del sanitario, el bloque constituido por tubo con racores, capuchón, maneta y tubo flexible.

(prestando atención a introducir el bloque con el flexible rojo en el orificio a la izquierda, y el con el flexible azul en el orificio a la derecha). Posicionar, por debajo del sanitario, la junta (1.C) y la brida perfilada (1.D), luego atornillar la contratuera (1.E) a fondo.

FIG.01 INSTALACIÓN BOCA DE EROGACIÓN

Montar previamente en el cuerpo de la boca de erogación (1.R) el tornillo prisionero (1.P) y los tubos de alimentación (1.I). Posicionar la arandela de base (1.O) entre el cuerpo (1.R) y el sanitario interponiendo el o-ring (1.O). Introducir en el orificio del sanitario el grifo, comprobando la correcta posición del o-ring (1.O). Introducir el tornillo prisionero (1.P) en la junta perfilada (1.N) y en la brida (1.M), luego fijar el grifo con la tuerca tirante (1.L).

FIG.01 CONEXIÓN TUBOS DE ALIMENTACIÓN

Conectar los 2 tubos flexibles (1.G) utilizando el racor (1.H) suministrado en dotación. Efectuar la operación para ambos tubos con racores de alimentación. Atornillar el flexible con la banda roja (1.F) al tubo de suministro de agua caliente; atornillar el flexible con la banda azul (1.S) al tubo de suministro de agua fría.

FIG.02 MONTAJE DEL DESAGÜE

Colocar la junta blanca (2.C), introducir la parte interna del cuerpo del desague (2.B) en el orificio de desague (si es necesario, añadir también silicona entre la parte interna del cuerpo del desague y la cerámica), colocar la junta cónica (2.D) y el anillo antifricción (2.E), luego fijar todo con la tuerca (2.F). Asegurarse de la presencia de la junta (2.G) y atornillar el cuerpo del desague (2.H), colocar la varilla de mando horizontal (2.M), comprobar la presencia de la junta (2.I), apretar el casquillo (2.L). Introducir en el específico alojamiento del grifo la varilla de mando del desague (2.O), posicionar la abrazadera (2.N) y regular oportunamente la carrera del tapón (2.A).

FIG.03 SUSTITUCIÓN CARTUCHO

En caso de que fuera necesario sustituir el cartucho (3.F), se debe destornillar la palanca (3.A), el tornillo prisionero de fijación (3.B) y retirar la maneta (3.C). Destornillar el cartucho (3.F) con una llave adecuada, sustituirlo, si es necesario, y asegurarse de que las superficies de estanqueidad de las juntas estén limpias. Montar la pieza cuadrada (3.E) en el nuevo cartucho y fijarlo con el tornillo (3.D). Introducir la maneta y comprobar la correcta alineación del orificio de fijación, si es necesario, posicionar nuevamente la pieza cuadrada (3.E) girándola algunos grados. Luego fijar la maneta (3.C) mediante el tornillo prisionero (3.B), y luego atornillar la varilla (3.A).

FIG.04 LIMPIEZA AIREADOR

Es oportuno limpiar periódicamente el aireador para evitar la acumulación de residuos y caliza que, con el tiempo, es causa de una gradual disminución del caudal. Para efectuar el desmontaje del aireador destornillar la abrazadera (4.C) y eliminar las impurezas del filtro (4.B).

Montar nuevamente procediendo en sentido inverso, asegurándose de colocar correctamente la junta (4.A).

FIG.04 SUSTITUCIÓN DEL CAÑO

Para sustituir el caño (4.D) destornillar el tornillo de fijación (4.G) y extraer la boca de erogación. Sustituir los o-rings de estanqueidad (4.E) y los anillos (4.F), si es necesario. Para el montaje, efectuar las operaciones en sentido inverso, prestando especial atención a la limpieza de las superficies con las que entran en contacto las juntas de estanqueidad. Antes de atornillar nuevamente el tornillo de fijación (4.G), controlar la posición del anillo guía (4.F) en el racor, posicionado de manera que pueda acoger el tornillo en la ranura.

FIG.05 MOVIMIENTO DE LAS MANETAS

Actuando sobre las manetas (5.A) y (5.B) se puede regular el flujo y la temperatura del agua; moviendo la maneta (5.B) se regula el caudal del agua fría, en cambio moviendo la (5.A) se regula el agua caliente. Mientras más se alejan de la posición de cierre, mayor es el caudal. El caño (5.C) puede girar 360°.