




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
MONTAGEANLEITUNGEN**



**RiverRidge® Kids 5 Cubby Storage Bench**  
**Banco de almacenaje infantil de 5 compartimentos RiverRidge®**  
**RiverRidge® Kids Banc de rangement à 5 cubes**  
**RiverRidge® Aufbewahrungsbank für Kinderspielzeug mit 5 Fächern**

**02-408 – White, Blanco, Blanc, Weiß**

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sourcing Solutions, Inc. mit Sitz in Hudson, WI 54016, USA



## WARNING

### **ADULT ASSEMBLY REQUIRED:**

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

### **This product is suitable for children 3 years and older.**

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.  
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE  
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

### **PLEASE READ WARNINGS BELOW.**

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

### **WEIGHT CAPACITY**

This product will hold up to 15 pounds (6.8kgs) per cubby, 15 pounds (6.8kgs) on the top shelf and 75 pounds (34kgs) on the bench seat, not to exceed 165 pounds (74.8kgs) total. Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.

Sourcing Solutions, Inc.

UK Authorized Representative: OBELIS UK LTD

Registered Address

Sandford Gate, East Point Business Park,  
Oxford OX4 6LB, United Kingdom

EU Authorized Representative: OBELIS S.A.

Registered Address

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium



# ADVERTENCIA

## **REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:**

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

## **Este producto es adecuado para niños de 3 años en adelante.**

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.  
**LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

## **CAPACIDAD DE PESO**

Este producto puede soportar hasta 15 libras (6,8 kg) por compartimento, 15 libras (6,8 kg) en la repisa superior 75 libras (34 kg) en el asiento del banco, sin exceder un total de 165 libras (74,8 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.

Sourcing Solutions, Inc.

Representante autorizado del Reino Unido:

OBELIS UK LTD

Dirección registrada

Sandford Gate, East Point Business Park,  
Oxford OX4 6LB, United Kingdom

Representante autorizado de la Unión Europea:

OBELIS S.A.

Dirección registrada

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium



# AVERTISSEMENT

## **L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :**

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

## **Ce produit peut convenir aux enfants de 3 ans et plus.**

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

## **VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.**

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

## **CAPACITÉ DE POIDS**

Ce produit peut contenir jusqu'à 15 livres (6,8 kg) par compartiment, 15 livres (6,8 kg) sur l'étagère supérieure et 15 livres (6,8 kg) sur l'étagère inférieure et 75 livres (34 kg) sur le banc, sans dépasser 165 livres (74,8 kg) au total. Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

Sourcing Solutions, Inc.

Représentant autorisé par le R.-U. :

OBELIS UK LTD

Adresse enregistrée

Sandford Gate, East Point Business Park,

Oxford OX4 6LB, United Kingdom

Représentant autorisé de l'UE: OBELIS S.A.

Adresse enregistrée

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium



# WARNUNG

## **MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH:**

Dieses Produkt muss wegen der kleinen Teile von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Kleinteile von Kindern ferngehalten werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.

## **Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.**

BEIM UMKIPPEN VON MÖBELN KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN. UM EIN UMKIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN KIPPSICHERUNGEN ODER WANDBEFESTIGUNGSTEILEN VERWENDET WERDEN.

## **BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.**

- Das Produkt muss genau nach diesen Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu einer möglichen Verletzungsgefahr führen.
- Kleine Kinder können schwer verletzt oder getötet werden, wenn Möbel umkippen. Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung. Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.
- Um zu verhindern, dass Möbelstücke umkippen oder herunterfallen, muss dieses Produkt mit beiliegenden Kippsicherungen oder einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden.
- Kippsicherungen und Wandhalterungen werden mit diesem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch möglicherweise geeignetes Zubehör für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Händler.
- Prüfen Sie immer die Eignung der Wand, um sicherzustellen, dass die Kippsicherungen oder Wandhalterung den auf sie einwirkenden Kräften standhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Wände, die für Kippsicherungen oder Wandhalterungen verwendet werden, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren sind.
- Verwenden Sie diesen Gegenstand nicht als TV-Ständer und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen oder Regalfächer.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalböden klettern oder sich daran hängen.
- Niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen oder ein Schubladenverriegelungssystem außer Kraft setzen/entfernen.

## **GEWICHTSKAPAZITÄT**

Dieses Produkt fasst bis zu 6,8 kg (15 Pfund) pro Ablagefach, 6,8 kg (15 Pfund) auf dem obersten Brett und 34 kg (75 Pfund) auf der Sitzbank bis zu einem Gesamtgewicht von 74,8 kg (165 Pfund). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.

Sourcing Solutions, Inc.

Bevollmächtigter Vertreter UK: OBELIS UK LTD

Registrierte Anschrift


Sandford Gate, East Point Business Park,  
Oxford OX4 6LB, United Kingdom

Bevollmächtigter Vertreter EU: OBELIS S.A.

Registrierte Anschrift











Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

# PARTS LIST



NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Left Side Panel
3	1PC	Middle Side Panel
4	1PC	Right Side Panel
5	1PC	Divider Board
6	3PCS	Left Shelf Board
7	1PC	Right Shelf Board
8	1PC	Bottom Board
9	1PC	Left Lower Rail
10	1PC	Right Lower Rail
11	1PC	Back Rail
12	1PC	Right Rail Board
13	1PC	Left Back Board
14	1PC	Right Back Board
15	1PC	Cushion

# PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		24PCS	Cam Bolt
B		24PCS	Cam Lock
C		24PCS	Wood Dowel
D		10PCS	Screw (4x30mm)
E		2PCS	Screw (4x10mm)
F		2PCS	Screw (4x30mm)
G		6PCS	Long Wood Dowel
H		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
I		2PCS	Plastic Wall Anchor
J		24PCS	Screw (2.5x10mm)

**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)  
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY  
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**


## REPLACEMENT PARTS

If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased.

## CONTACT US


For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## STEP 1




1. Screw 7 cam bolts (A) into cam bolt holes on right shelf board (7), right rail board (12) and right side panel (4).
2. Attach adjustable anchor bracket (H) to right shelf board (7) by inserting 1 screw (E) through hole on adjustable anchor bracket (H), then tighten to right shelf board (7).

## STEP 2




1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on right rail board (12).
2. Attach back rail (11) to right rail board (12) by inserting cam bolt (A) into cam lock hole and inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on back rail (11).
3. Insert 1 cam lock (B) into cam lock hole on back rail (11), then rotate it clockwise to secure cam bolt in place.

## STEP 3




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on back rail (11) and right rail board (12).
2. Attach right shelf board (7) to back rail (11) and right rail board (12) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on right shelf board (7).
3. Insert 4 screws (D) through holes on right shelf board (7), then tighten to back rail (11) and right rail board (12).

## STEP 4




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on divider board (5) and right lower rail (10).
2. Attach divider board (5) to bottom board (8) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (8).
3. Insert 2 screws (D) through holes on bottom board (8), then tighten to divider board (5).
4. Attach right lower rail (10) to bottom board (8) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (8).

## STEP 5




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on right side panel (4).
2. Attach right side panel (4) to bottom board (8) and right lower rail (10) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (8) and right lower rail (10).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on bottom board (8), then rotate it clockwise to secure cam bolts in place.

## STEP 6




1. Attach right shelf board (7) to right side panel (4) and divider board (5) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on right side panel (4) and divider board (5).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on right side panel (4) and divider board (5), then rotate it clockwise to secure cam bolts in place.

## STEP 7




1. Screw 7 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle side panel (3).

## STEP 8




1. Insert 6 long wood dowels (G) into wood dowel holes on right shelf board (7), bottom board (8) and right lower rail (10), and insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on back rail (11).
2. Attach middle side panel (3) to right shelf board (7), bottom board (8), right lower rail (10) and back rail (11) by inserting cam bolt (A) into cam lock hole on back rail (11), inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on middle side panel (3) and inserting long wood dowels (G) into wood dowel holes on middle side panel (3).
3. Insert 1 cam lock (B) into cam lock hole on back rail (11), then rotate it clockwise to secure cam bolt in place .
4. Insert 4 screws (D) through holes on middle side panel (3), and tighten to right shelf board (7) and bottom board (8).

## STEP 9




1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on middle side panel (3).
2. Attach left shelf boards (6) and left lower rail (9) to middle side panel (3) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on left shelf boards (6), inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on left shelf boards (6) and inserting long wood dowels (G) into wood dowel holes on left shelf boards (6) and left lower rail (9).
3. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on left shelf boards (6), then rotate it clockwise to secure cam bolts in place.

## STEP 10




1. Screw 10 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1) and left side panel (2).
2. Attach adjustable anchor bracket (H) to top board (1) by inserting 1 screw (E) through hole on adjustable anchor bracket (H), then tighten to top board (1).

## STEP 11




1. Insert 8 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (2).
2. Attach left side panel (2) to left shelf boards (6) and left lower rail (9) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on left shelf boards (6) and left lower rail (9).
3. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on left shelf boards (6), then rotate it clockwise to secure cam bolts in place.

## STEP 12




1. Attach top board (1) to left side panel (2) and middle side panel (3) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on left side panel (2) and middle side panel (3).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (2) and middle side panel (3), then rotate it clockwise to secure cam bolts in place.

## STEP 13




1. Attach left back board (13) and right back board (14) to assembled unit by inserting 24 screws (J) through holes on left back board (13) and right back board (14), then tighten to assembled unit.

## STEP 14




1. Place cushion (15) on bench as shown.



# STEP 15



## OPTION #1



## OPTION #2



### Option #1: Securing to Drywall

1. Position bench against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through hole on adjustable anchor brackets (H). Move bench away from wall and screw 2 plastic wall anchors (I) into wall on pencil marks.
2. Place bench against wall, insert 2 screws (F) through hole on adjustable anchor brackets (H), then tighten to plastic wall anchors (I).

### Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position bench against wall in desired location. Insert 2 screws (F) through hole on adjustable anchor brackets (H), then tighten through drywall and into wood stud.

\*Tip: Anchor brackets (H) can be adjusted to correct distance from wall to item as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside for stability.

**WARNING**  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

**MAINTENANCE**

Item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

**CARE**

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

**IMPORTANT:**  
**Keep assembly instructions for future reference.**

**LET'S GET SOCIAL!**

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



# LISTA DE PIEZAS

<b>N.º</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT.</b>
1	Tablero superior	1
2	Panel izquierdo	1
3	Panel lateral central	1
4	Panel derecho	1
5	Tablero divisor	1
6	Tablero izquierdo de la repisa	3
7	Tablero derecho de la repisa	1
8	Tablero inferior	1
9	Riel inferior izquierdo	1
10	Riel inferior derecho	1
11	Riel trasero	1
12	Tablero del riel derecho	1
13	Tablero trasero izquierdo	1
14	Tablero trasero derecho	1
15	Almohadón	1
A	Perno de anclaje	24
B	Pestillo de leva	24
C	Pasador de madera	24
D	Tornillo (4x30mm)	10
E	Tornillo (4x10mm)	2
F	Tornillo (4x30mm)	2
G	Pasador de madera largo	6
H	Soporte de anclaje ajustable	2
I	Anclajes de plástico para pared	2
J	Tornillo (2,5x10mm)	24

**HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.**

## **PIEZAS DE REPUESTO**

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo alguno en [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió.

## **COMUNÍQUESE CON NOSOTROS**

Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge®, no dude en comunicarse con nosotros a través de [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## PASO 1

1. Atornille 7 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero derecho de la repisa (7), del tablero del riel derecho (12) y del panel lateral derecho (4).
2. Fije el soporte de anclaje ajustable (H) al tablero derecho de la repisa (7) introduciendo 1 tornillo (E) en los orificios del soporte de anclaje ajustable (H), luego, apriételo al tablero derecho de la repisa (7).

## PASO 2

1. Introduzca 1 pasador de madera (C) en el orificio para pasador de madera del tablero del riel derecho (12).
2. Fije el riel trasero (11) al tablero del riel derecho (12) introduciendo el perno de anclaje (A) en los orificios del pestillo de leva y los pasadores de madera (C) en el orificio del pasador de madera del riel trasero (11).
3. Introduzca 1 pestillo de leva (B) en el orificio del pestillo de leva del riel trasero (11), luego gírelo en sentido de las agujas del reloj para fijar el perno de anclaje en su sitio.

## PASO 3

1. Introduzca los 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del riel trasero (11) y del tablero del riel derecho (12).
2. Fije el tablero derecho de la repisa (7) al riel trasero (11) y al tablero del riel derecho (12) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero derecho de la repisa (7).
3. Introduzca 4 tornillos (D) en los orificios del tablero derecho de la repisa (7), luego apriételos al riel trasero (11) y al tablero del riel derecho (12).

## PASO 4

1. Introduzca los 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero divisor (5) y del riel inferior derecho (10).
2. Fije el tablero divisor (5) al tablero inferior (8) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero inferior (8).
3. Introduzca los 2 tornillos (D) en los orificios del tablero inferior (8), luego, ajústelos al tablero divisor (5).
4. Fije el riel inferior derecho (10) al tablero inferior (8) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero inferior (8).

## PASO 5

1. Introduzca los 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel lateral derecho (4).
2. Fije el panel lateral derecho (4) al tablero inferior (8) y al riel inferior derecho (10) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pestillos de leva y los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero inferior (8) y del riel inferior derecho (10).
3. Introduzca 2 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del tablero inferior (8), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

## PASO 6

1. Fije el tablero derecho de la repisa (7) al panel lateral derecho (4) y al tablero divisor (5) introduciendo pernos de anclaje (A) en los orificios para pestillos de leva del panel lateral derecho (4) y del tablero divisor (5).
2. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel lateral derecho (4) y del tablero divisor (5), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

## PASO 7

1. Atornille 7 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel lateral central (3).

## PASO 8

1. Introduzca 6 pasadores de madera largos (G) en los orificios para pasadores de madera del tablero derecho de la repisa (7), el tablero inferior (8) y el riel inferior derecho (10), e introduzca 1 pasador de madera (C) en el orificio para pasador de madera del riel trasero (11).
2. Fije el panel lateral central (3) al tablero derecho de la repisa (7), el tablero inferior (8), el riel inferior derecho (10) y el riel trasero (11) introduciendo el perno de anclaje (A) en el orificio para pestillo de leva del riel trasero (11), introduciendo el pasador de madera (C) en el orificio del pasador de madera del panel lateral central (3) e introduciendo los pasadores de madera largos (G) en los orificios de los pasadores de madera del panel lateral central (3).
3. Introduzca 1 pestillo de leva (B) en el orificio del pestillo de leva del riel trasero (11), luego gírelo en sentido de las agujas del reloj para fijar el perno de anclaje en su sitio.
4. Introduzca 4 tornillos (D) en los orificios del panel lateral central (3) y ajústelos al tablero derecho de la repisa (7) y al tablero inferior (8).

## PASO 9

1. Introduzca los 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel lateral central (3).
2. Fije los tableros izquierdos de la repisa (6) y el riel inferior izquierdo (9) al panel lateral central (3) introduciendo los pernos de leva (A) en los orificios para pestillos de leva del tablero izquierdo de la repisa (6), introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios de los pasadores de madera de los tableros izquierdos de la repisa (6) e introduciendo los pasadores de madera largos (G) en los orificios de los pasadores de madera de los tableros izquierdos de la repisa (6) y del riel inferior izquierdo (9).
3. Introduzca 6 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de los tableros izquierdos de la repisa (6), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

## PASO 10

1. Atornille 10 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero superior (1) y del panel lateral izquierdo (2).
2. Fije el soporte de anclaje ajustable (H) al tablero superior (1) introduciendo 1 tornillo (E) a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (H), luego, apriételo al tablero superior (1).

## PASO 11

1. Introduzca los 8 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel lateral izquierdo (2).
2. Fije el panel lateral izquierdo (2) a los tableros izquierdos de la repisa (6) y al riel inferior izquierdo (9) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pestillos de leva y los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de los tableros izquierdos de la repisa (6) y del riel inferior izquierdo (9).
3. Introduzca 6 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de los tableros izquierdos de la repisa (6), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

## PASO 12

1. Fije el tablero superior (1) al panel lateral izquierdo (2) y al panel lateral central (3) introduciendo pernos de anclaje (A) en los orificios para pestillos de leva del panel lateral izquierdo (2) y el panel lateral central (3).
2. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel lateral izquierdo (2) y del panel lateral central (3), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

## PASO 13

1. Fije el tablero trasero izquierdo (13) y al tablero trasero derecho (14) a la unidad ensamblada introduciendo los 24 tornillos (J) en los orificios del tablero trasero izquierdo (13) y del tablero trasero derecho (14), luego, apriételos a la unidad ensamblada.

## PASO 14

1. Coloque el almohadón (15) en el banco como se muestra.

## PASO 15

### Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Coloque el banco contra la pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 2 marcas pequeñas en la pared a través de los orificios de los soportes de anclaje ajustables (H). Aleje el banco de la pared y atornille 2 anclajes de plástico (I) en la pared sobre las marcas que hizo con el lápiz.
2. Coloque el banco contra la pared, introduzca 2 tornillos (F) en los orificios de los soportes de anclaje ajustables (H), luego, ajústelos a los anclajes plásticos (I).

### Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Coloque el banco contra la pared en el lugar deseado. Introduzca 2 tornillos (F) en los orificios de los soportes de anclaje ajustables (H), luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

\*Consejo: Los soportes de anclaje (H) se pueden ajustar para corregir la distancia de la pared al producto, según sea necesario. Una vez ajustados, asegúrese de volver a apretar los soportes en el interior para mayor estabilidad.

**ADVERTENCIA**  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

### MANTENIMIENTO

El producto debe revisarse periódicamente para detectar daños o tornillos y piezas sueltas. Tome las medidas necesarias para evitar los peligros, como apretar los tornillos y retirar cualquier pieza dañada del alcance de los niños.

### CUIDADO

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

**IMPORTANTE: Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.**

### **¡SOCIALICEMOS!**

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!

# LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral intermédiaire	1
4	Panneau latéral droit	1
5	Plaque de division	1
6	Panneau d'étagère gauche	3
7	Tablette droite	1
8	Plaque inférieure	1
9	Rail inférieur gauche	1
10	Plaque de support inférieure droite	1
11	Rail arrière	1
12	Crémaillère droite	1
13	Panneau arrière gauche	1
14	Plaque arrière droite	1
15	Coussin	1
A	Boulon à came	24
B	Verrou de came	24
C	Goujon en bois	24
D	Vis (4x30mm)	10
E	Vis (4x10mm)	2
F	Vis (4x30mm)	2
G	Goujon en bois long	6
H	Support d'ancrage réglable	2
I	Ancrage mural en plastique	2
J	Vis (2,5x10mm)	24

**OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.**

## PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté.

## CONTACTEZ-NOUS

Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## ÉTAPE 1

1. Vissez 7 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came sur la tablette droite (7), la tablette droite (12) et le panneau latéral droit (4).
2. Fixez le support d'ancrage réglable (H) à la tablette de droite (7) en insérant une vis (E) dans le trou du support d'ancrage réglable (H), puis serrez-la à la tablette de droite (7).

## ÉTAPE 2

1. Insérez 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon de la planche de rail droite (12).
2. Fixez le rail arrière (11) au panneau du rail droit (12) en insérant le boulon à came (A) dans le trou de verrouillage de came et en insérant la cheville en bois (C) dans le trou de cheville en bois du rail arrière (11).
3. Insérez 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou à came du rail arrière fixe (11), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le boulon à came en place.

## ÉTAPE 3

1. Insérez 4 chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du rail arrière (11) et du panneau du rail droit (12).
2. Fixez le panneau d'étagère droit (7) au rail arrière (11) et au panneau de rail droit (12) en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau d'étagère droit (7).
3. Insérez 4 vis (D) dans les trous de la tablette de droite (7), puis serrez-les sur le rail arrière (11) et la tablette de droite (12).

## ÉTAPE 4

1. Insérez 4 chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois de la planche de séparation (5) et du rail inférieur droit (10).
2. Fixez la planche de séparation (5) sur la plaque inférieure (8) en insérant les goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque inférieure (8).
3. Insérez 2 vis (D) dans les trous de la planche inférieure (8), puis serrez-les sur la planche de séparation (5).
4. Fixez la traverse inférieure droite (10) au panneau inférieur (8) en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau inférieur (8).

## ÉTAPE 5

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral droit (4).
2. Fixez le panneau latéral droit (4) au panneau inférieur (8) et à la traverse inférieure droite (10) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de verrouillage à came et en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois du panneau inférieur (8) et de la traverse inférieure droite (10).
3. Insérez 2 verrous à came (B) dans les trous de verrouillage à came sur la planche inférieure (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.

## ÉTAPE 6

1. Fixez la tablette droite (7) au panneau latéral droit (4) et à la planche de séparation (5) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de verrouillage à came du panneau latéral droit (4) et de la planche de séparation (5).
2. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came du panneau latéral droit (4) et de la planche de séparation (5), puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les verrous de came en place.

## ÉTAPE 7

1. Vissez 7 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral central (3) prévus à cet effet.

## ÉTAPE 8

1. Insérez 6 longues chevilles en bois (G) dans les trous de chevilles en bois du panneau d'étagère droit (7), du panneau inférieur (8) et du rail inférieur droit (10), et insérez 1 cheville en bois (C) dans le trou de cheville en bois du rail arrière (11).
2. Fixez le panneau latéral central (3) à la tablette droite (7), au panneau inférieur (8), à la traverse inférieure droite (10) et à la traverse arrière (11) en insérant le boulon à came (A) dans le trou de verrouillage de came de la traverse arrière (11), en insérant la cheville en bois (C) dans le trou de cheville en bois du panneau latéral central (3) et en insérant les longues chevilles en bois (G) dans les trous de cheville en bois du panneau latéral central (3).
3. Insérez 1 verrou à came (B) dans le trou de verrou à came du rail arrière fixe (11), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le boulon à came en place.
4. Insérez 4 vis (D) dans les trous du panneau latéral central (3) et serrez-les sur le panneau de la tablette droite (7) et le panneau inférieur (8).

## ÉTAPE 9

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujon du panneau latéral central (3).
2. Fixez les planches d'étagère gauche (6) et le rail inférieur gauche (9) au panneau latéral central (3) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de verrouillage à came des planches d'étagère gauche (6), en insérant les chevilles en bois (C) dans les trous de chevilles en bois des planches d'étagère gauche (6) et en insérant les longues chevilles en bois (G) dans les trous de chevilles en bois des planches d'étagère gauche (6) et du rail inférieur gauche (9).
3. Insérez 6 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came sur les plateaux d'étagère de gauche (6), puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les verrous de came en place.

## ÉTAPE 10

1. Vissez 10 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came du panneau supérieur (1) et du panneau latéral gauche (2).
2. Fixez un support d'ancrage réglable (H) sur la planche supérieure (1) en insérant 1 vis (E) dans le trou du support d'ancrage réglable (H), puis vissez-le dans la planche supérieure (1).

## ÉTAPE 11

1. Insérez 8 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral gauche (2).
2. Fixez le panneau latéral gauche (2) aux planches d'étagère gauche (6) et à la traverse inférieure gauche (9) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de verrouillage à came et en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois des planches d'étagère gauches (6) et de la traverse inférieure gauche (9).
3. Insérez 6 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came sur les plateaux d'étagère de gauche (6), puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les verrous de came en place.

## ÉTAPE 12

1. Fixez la plaque supérieure (1) sur le panneau latéral central (2) et le panneau latéral droit (3) en insérant les boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral central (3) prévus à cet effet.
2. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous sur le panneau latéral gauche (2) et le panneau latéral central (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.

## ÉTAPE 13

1. Fixez le panneau arrière gauche (13) et le panneau arrière droit (14) à l'unité assemblée en insérant 24 vis (J) dans les trous du panneau arrière gauche (13) et du panneau arrière droit (14), puis serrez-les à l'unité assemblée.

## ÉTAPE 14

1. Placez le coussin (15) sur le banc comme indiqué.

## ÉTAPE 15


### Option 1 : Fixation sur des cloisons seches

1. Placez le banc contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers le trou des supports d'ancrage réglables (H). Éloignez le banc du mur et vissez 2 ancrages muraux en plastique (I) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez le banc contre le mur, insérez 2 vis (F) dans le trou des supports d'ancrage réglables (H), puis fixez-les aux ancrages muraux en plastique (I).

### Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez le banc contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (F) dans le trou des supports d'ancrage réglables (H), puis serrez à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

\*Conseil : Le support d'ancrage (H) peut être ajusté pour corriger la distance entre le mur et l'article selon les besoins. Une fois ajustés, assurez-vous de resserrer les supports à l'intérieur pour plus de stabilité.

**AVERTISSEMENT**  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

### MAINTENANCE

Vérifiez régulièrement si l'article est endommagé, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

**IMPORTANT : Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure**

### **SOCIALISONS-NOUS!**

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

# TEILELISTE

<b>Nr.</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>ANZ.</b>
1	Oberstes Brett	1
2	Linkes Seitenteil	1
3	Mittleres Seitenteil	1
4	Rechtes Seitenteil	1
5	Unterteilungsbrett	1
6	Linker Regalboden	3
7	Rechter Regalboden	1
8	Unterstes Brett	1
9	Linke untere Schiene	1
10	Rechte untere Schiene	1
11	Hintere Schiene	1
12	Rechtes Schienensbrett	1
13	Linke Rückwand	1
14	Rechte Rückwand	1
15	Kissen	1
A	Korpusverbinder-Bolzen	24
B	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	24
C	Holzdübel	24
D	Schraube (4x30mm)	10
E	Schraube (4x10mm)	2
F	Schraube (4x30mm)	2
G	Langer Holzdübel	6
H	Einstellbarer Ankerbügel	2
I	Kunststoffwanddübel	2
J	Schraube (2,5x10mm)	24

**FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.**

## ERSATZTEILE

Wenn Sie Ihren Artikel in den Vereinigten Staaten gekauft haben, können Sie Ersatzteile versandkostenfrei auf [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com) bestellen. Bei Kauf außerhalb der Vereinigten Staaten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

## KONTAKT

Für alle Fragen zu Ihrem RiverRidge® Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## SCHRITT 1

1. Schrauben Sie 7 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des rechten Regalbodens (7), des rechten Schienenbretts (12) und des rechten Seitenteils (4).
2. Befestigen Sie den einstellbaren Ankerbügel (H) am rechten Regalboden (7), indem Sie 1 Schraube (E) durch das Loch des einstellbaren Ankerbügels (H) stecken und am rechten Regalboden (7) festziehen.

## SCHRITT 2

1. Setzen Sie 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des rechten Schienenbretts (12) ein.
2. Befestigen Sie die hintere Schiene (11) am rechten Schienenbrett (12), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der hinteren Schiene (11) stecken.
3. Führen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung der hinteren Schiene (11) ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen an seiner Position zu sichern.

## SCHRITT 3

1. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der hinteren Schiene (11) und des rechten Schienenbretts (12) ein.
2. Befestigen Sie den rechten Regalboden (7) an der hinteren Schiene (11) und am rechten Schienenbrett (12), indem Sie Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen am rechten Regalboden (7) einsetzen.
3. Stecken Sie 4 Schrauben (D) durch die Bohrungen des rechten Regalbodens (7) und ziehen Sie sie dann an der hinteren Schiene (11) und am rechten Schienenbrett (12) fest.

## SCHRITT 4

1. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des Unterteilungsbretts (5) und der rechten unteren Schiene (10) ein.
2. Befestigen Sie das Unterteilungsbrett (5) am untersten Brett (8), indem Sie Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des untersten Bretts (8) einsetzen.
3. Führen Sie 2 Schrauben (D) durch die Bohrungen des untersten Bretts (8) ein und ziehen Sie sie dann am Unterteilungsbrett (5) fest.
4. Befestigen Sie die rechte untere Schiene (10) am untersten Brett (8), indem Sie Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des untersten Bretts (8) einsetzen.

## SCHRITT 5

1. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des rechten Seitenteils (4) ein.
2. Befestigen Sie das rechte Seitenteil (4) am untersten Brett (8) und an der rechten unteren Schiene (10), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des untersten Bretts (8) und der rechten unteren Schiene (10) einsetzen.
3. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des unteren Bretts (8) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.

## SCHRITT 6

1. Befestigen Sie den rechten Regalboden (7) am rechten Seitenteil (4) und am Unterteilungsbrett (5), indem Sie Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des rechten Seitenteils (4) und des Unterteilungsbretts (5) einführen.
2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des rechten Seitenteils (4) und des Unterteilungsbretts (5) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.

## SCHRITT 7

1. Schrauben Sie 7 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Seitenteils (3).

## SCHRITT 8

1. Stecken Sie 6 lange Holzdübel (G) in die Holzdübelbohrungen des rechten Regalbodens (7), des untersten Bretts (8) und der rechten unteren Schiene (10) und setzen Sie 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung der hinteren Schiene (11).
2. Befestigen Sie das mittlere Seitenteil (3) am rechten Regalboden (7), am untersten Brett (8), der rechten unteren Schiene (10) und der hinteren Schiene (11), indem Sie den Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung der hinteren Schiene (11) einführen, den Holzdübel (C) in das Holzdübelloch des mittleren Seitenteils (3) einführen und die langen Holzdübel (G) in die Holzdübellöcher des mittleren Seitenteils (3) einführen.
3. Führen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung der hinteren Schiene (11) ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen an seiner Position zu sichern.
4. Führen Sie 4 Schrauben (D) durch die Bohrungen des mittleren Seitenteils (3) ein und ziehen Sie sie dann am rechten Regalboden (7) und am untersten Brett (8) fest.

## SCHRITT 9

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des mittleren Seitenteils (3) ein.
2. Befestigen Sie die linken Regalböden (6) und die linke untere Schiene (9) am mittleren Seitenteil (3), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der linken Regalböden (6) einführen, die Holzdübel (C) in die Holzdübellöcher der linken Regalböden (6) einführen und die langen Holzdübel (G) in die Holzdübellöcher der linken Regalböden (6) und der linken unteren Schiene (9) einführen.
3. Setzen Sie 6 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der linken Regalböden (6) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.

## SCHRITT 10

1. Schrauben Sie 10 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des obersten Bretts (1) und des linken Seitenteils (2).
2. Befestigen Sie den einstellbaren Ankerbügel (H) am obersten Brett (1), indem Sie 1 Schraube (E) durch das Loch des einstellbaren Ankerbügels (H) stecken und am obersten Brett (1) festziehen.

## SCHRITT 11

1. Setzen Sie 8 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des linken Seitenteils (2) ein.
2. Befestigen Sie das linke Seitenteil (2) an den linken Regalböden (6) und der linken unteren Schiene (9), indem Sie Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen und Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der linken Regalböden (6) und der linken unteren Schiene (9) einsetzen.
3. Setzen Sie 6 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der linken Regalböden (6) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.

## SCHRITT 12

1. Bringen Sie das oberste Brett (1) am linken Seitenteil (2) und am mittleren Seitenteil (3) an, indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken Seitenteils (2) und des mittleren Seitenteils (3) einsetzen.
2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken Seitenteils (2) und des mittleren Seitenteils (3) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.

## SCHRITT 13

1. Befestigen Sie die linke Rückwand (13) und die rechte Rückwand (14) an der zusammengebauten Einheit, indem Sie 24 Schrauben (J) durch die Bohrungen der linken Rückwand (13) und der rechten Rückwand (14) stecken und an der Einheit festschrauben.

## SCHRITT 14

1. Legen Sie das Kissen (15) wie abgebildet auf die Bank.

## SCHRITT 15

### Option 1: Befestigung an Trockenbauwand

1. Stellen Sie die Bank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Machen Sie mit einem Bleistift durch das Loch der einstellbaren Ankerbügel (H) 2 kleine Markierungen an der Wand. Entfernen Sie die Bank von der Wand und schrauben Sie 2 Kunststoffwanddübel (I) an den Bleistiftmarkierungen in die Wand.
2. Stellen Sie die Bank an die Wand, setzen Sie 2 Schrauben (F) durch das Loch der einstellbaren Ankerbügel (H) ein und ziehen Sie sie dann in den Kunststoffwanddübeln (I) fest.

### Option 2: Befestigung an Trockenbauwand und Holzständer

1. Stellen Sie die Bank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Setzen Sie 2 Schrauben (F) durch das Loch der einstellbaren Ankerbügel (H) ein und ziehen Sie sie dann durch die Trockenbauwand hindurch im Holzbalken fest.

\*Tipp: Der Ankerbügel (H) kann je nach Bedarf auf den richtigen Abstand zwischen Wand und Einheit eingestellt werden. Nach der Justierung müssen die Bügel innen zur Gewährleistung der Stabilität noch einmal festgezogen werden.

**WARNUNG**  **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Artikel gemäß der Montageanleitung an der Wand befestigt ist.**

### WARTUNG

Das Produkt sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

### PFLEGE

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

## WICHTIG:

**Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

### Lasst uns sozial werden!

Folgen Sie uns und markieren Sie @riverridgehome in den Fotos und Videos Ihrer RiverRidge®-Produkte!